cts测试步骤

Last edited by caoquanli 1 month ago

CTS测试手册

(一) 测试前的准备

- 请确保主机已安装并且使用了最新版本的 Android 调试桥 (adb)。(备注:下载最新版本的<u>andriid SDK platformtool</u>,解压这个包就可以获得adb工具。)
- 确保兼容性测试套件与android官网同步。现在最新CTS测试套件的版本是android-cts-8.1_r6。(备注:CTS测试 套件下载)
- 请确保多媒体测试文件是最新的版本,现在最新的版本是1.4 。(备注:<u>CTS多媒体测试文件下载</u>)
- ADB (PC) 安装
 - 1. 首先在终端运行adb命令,查看是否已经安装了adb,如果安装adb,运行 which adb 命令,找到已经安装的adb的位置,执行rm –rf adb 的命令删除。(通常情况下在/user/bin 目录下)
 - 2. 执行 vim ~/.bashrc 命令,在该文件中添加export PATH=/../../platform-tool:\$PATH(<u>环境变量设置参考链</u> 接)
 - 3. 执行 source ~/.bashrc
- 多媒体文件的导入
 - 1. 解压下载的多媒体测试文件
 - 2. 在终端进入解压后的CTS多媒体文件的目录
 - 3. 更该文件的权限: chmod u+x copy_media.sh, chmod u+x copy_images.sh
 - 4. 分别执行这两个脚本: sh copy_media.sh , sh copy_images.sh (备注: image 文件将push 到/sdcard/test/images 目录下,media文件/sdcard/test/对应的目录下。)

(二) Android设备配置

- 如果被测设备有存储卡插槽,请插入空的SD卡
- 如果被测设备具有SIM卡插槽,请将激活的SIM卡插入每个插槽
- 将设被测备的语言设置为英语(United States): Settings > Language & input > Language
- 如果被测设备上有GPS或Wi-Fi,打开位置设置:Settings > Location > On
- 被测设备需要连接到支持IPv6的Wi-Fi网络: Settings > Wi-Fi
- 确保被测设备上未设置锁定模式或密码:Settings > Security > Screen lock > None
- 设置: Settings > Developer options > USB debugging
- 设置: Sett Settings > Developer options > Stay Awake > On
- Settings > Date & time > Use 24-hour format > Off
- 使用USB线将被测设备和PC端进行连接
- 如果被测设备有GPS模块,请确保能够接到GPS信号
- 如果被测设备有蓝牙模块,请确保五米范围内有三个蓝牙设备
- 测试过程中 adb和被测设备是需要保持连接的,如果adb断了,需要手动的连接
- 测试过程中无线网是不能断开的,有些测试项是需要依赖网络的

(三)运行CTS

- 当设备运行CTS测试过程中,不能用于任何其他任务。
- 在CTS运行时,请勿按设备上的任何键。按键或触摸测试设备的屏幕将干扰运行测试,并可能导致测试失败。
- 通过进入已解压缩CTS包的文件夹运行cts-tradefed脚本来启动CTS控制台。(如果控制台启动失败, 执行 sudo apt-get install aapt 安装aapt 工具)

(四) CTS测试常用的命令

- run cts 测试整个计划
- run cts -m 测试某一个module
- run cts -m -t <class/methord> 测试某一个module的类或者类中的方法、
- list modules 列出所有可以测试的modules
- list results 列出测试的结果(这个位置可以列出session id)
- run cts --retry session id 继续执行session id 测试失败或者没有被执行的测试项,并且更新上一次的测试报告

(更多的CTS测试命令请参考android 官网: android官网)

备注: MTK给出的CTS测试配置

- Flashing the latest user load
- Insert sdcard
- Install the CTS media files
- Connect to a Wi-Fi network that supports IPv6
- Ensure sleep timeout is 30 minutes under Settings > Display > Sleep
- Set screen lock to None under Settings > Security > SCREEN SECURITY
- Set your device's language to English (United States) under Settings > Language & input > Language
- Enable Stay awake, USB debugging under Settings > Developer options
- Select time zone: Beijing GMT+8:00 / Taipei GMT+8:00
- 连接audio子板(同时有插入耳机)
- 连接MEMS Sensor DTB
- 连接天线到wifi接口