

0.96寸OLED显示屏模块原理图

接口配置方法:

4线SPI接口焊接: R3, R4

3线SPI接口焊接: R2, R3

IIC接口焊接: R1, R4, R6, R7, R8

R8可不焊接, 官方手册要求焊接

