



正点原子 littleVGL 开发指南

lv_spinbox 递增递减

开发指南

正点原子 广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2020/05/01	第一次发布

Iv spinbox 递增递减

lv_spinbox 递增递减

1. 介绍

lv_spinbox 递增递减控件本质上就是一个 lv_ta 文本域控件,只不过在功能上做了某种延伸,主要是用于递增或者递减地调节某数值,它是可以按照某个 step 步值来精确调节的,具体的 step 步值是通过 lv_spinbox_set_step(spinbox, step)接口来设置的,比如 step 设置为 10,那么当你递增一次或者递减一次时,原来的数值将会增加 10 或者减少 10,而一次递增操作是通过 lv_spinbox_increment(spinbox)接口来完成的,递减操作是通过 lv_spinbox_decrement(spinbox)接口来完成的.当递增或者递减之后的值将要超出所设置的范围时,数值将会保持不变,而这个限定范围是通过 lv spinbox set range(spinbox, min, max)接口来设置的.

先给大家上一张 lv spinbox 的大致外观图,如下所示:

+ 13.2

图 1.1 lv_spinbox 大致外观

有了感性认识之后,我们再来说一下 lv spinbox 在显示方面的格式控制,我们可以把整个 显示内容细分成五个小部分,第一部分就是最前面的符号位,当数值是正数时,显示+号,当数值 是负数时,显示-号,然后第二部分就是处于符号位和数值之间的空格间隙了,至于有多少个空 格,这是通过 lv spinbox set padding left(spinbox, cnt)接口来设置的,然后第三部分就是数值 了,第四部分就是分割符小数点了,然后这里有一点必须要说清楚,那就是分隔符小数点的作 用,它仅仅在显示上起到示意作用,它不属于数值部分,比如图 1.1 中显示 13.2,对于用户来说, 看上去就是一个13.2的小数,但是对于lv spinbox 控件自身而言,代码层面而言,它实际是一个 132 的整数,因为在 lv_spinbox 中,数值的存储数据类型是 int32_t,所以它是不可能存储小数的, 大家一定要认识到这一点,但是利用这个小数点的显示,你是可以间接实现小数功能的,因为 显示的数和实际的数之间就是一个倍数转换关系而已,然后数值的总位数和分割符小数点的 位置是通过 lv spinbox set digit format(spinbox, digit count, separator position)接口来设置 的,第五部分就是闪烁显示的光标了,这个光标是用来示意当前的 step 步值精度的,比如当 step 小于 10 时,光标就会在个位上闪烁,当 step 小于 100 时,光标就会在十位上闪烁,以此类推.除了 通过 lv spinbox set step(spinbox, step)接口改变 step 值来改变光标的位置外,还可以通过 lv spinbox step prev(spinbox)接口或 lv spinbox step next(spinbox)接口来改变光标位置,这 俩个 API 接口从字面意思上来理解就是将光标左移一位或者右移一位,其实它的本质还是通 过修改 step 值来实现的,一个是将当前的 step 值扩大 10 倍,一个是将当前的 step 值缩小 10 倍.

最后来说一下 lv_spinbox 控件的事件,当它的数值改变时,LV_EVENT_VALUE_CHANG ED 事件将会被触发.



2. lv spinbox的API接口

2.1 主要数据类型

2.1.1 样式数据类型

```
enum {
    LV_SPINBOX_STYLE_BG,
    LV_SPINBOX_STYLE_SB,
    LV_SPINBOX_STYLE_CURSOR,
};
typedef uint8_t lv_spinbox_style_t;
```

LV_SPINBOX_STYLE_BG: 修饰递增递减控件的背景,默认值为 lv_style_pretty LV_SPINBOX_STYLE_SB: 修饰递增递减控件的滚动条,基本上用不到,我们说了 lv_spinbox 其实就是一个 lv_ta 控件,而 lv_ta 是具有滚动条的,所以 lv_spinbox 也具有滚动条,默认值为 lv_style_pretty_color

LV SPINBOX STYLE CURSOR: 修饰递增递减控件的光标

2.2 API 接口

2.2.1 创建对象

```
lv obj t*lv spinbox create(lv obj t*par, const lv obj t*copy);
```

参数:

par: 父对象

copy: 拷贝的对象,如果无拷贝的话,传 NULL 值

返回值:

返回创建出来的对象,如果返回 NULL 的话,说明堆空间不够了

2.2.2 设置数值范围

void lv_spinbox_set_range(lv_obj_t * spinbox, int32_t range_min, int32_t range_max);

参数:

spinbox: 递增递减对象 range_min: 最小值 range max: 最大值



2.2.3 直接设置数值

void lv_spinbox_set_value(lv_obj_t * spinbox, int32_t i);

参数:

spinbox: 递增递减对象

i: 数值,只能是一个整数,配合分隔符小数点的位置可以实现显示小数,比如你要显示 1.23,那

么这里 i 你要传入 123,然后再设置小数点到相应位置就可以了

2.2.4 设置 step 步值

void lv spinbox set step(lv obj t * spinbox, uint32 t step);

参数:

spinbox: 递增递减对象

step: 只能传入一个整数,比如 step 设置为 5,那么当你递增一次或者递减一次时,原来的数值

将会增加5或者减少5

如果不设置的话,那么 step 的默认值为 1

2.2.5 设置空格间隙

void ly spinbox set padding left(ly obj t * spinbox, uint8 t padding);

参数:

spinbox: 递增递减对象

padding: 在符号位和数值之间的空格个数

2.2.6 设置样式

static inline void lv_spinbox_set_style(lv_obj_t * spinbox, lv_spinbox_style_t type, lv_style_t * style);

参数:

spinbox: 递增递减对象

type: 设置哪一部分的样式,有如下 3 个可选值 LV_SPINBOX_STYLE_BG: 修饰背景的 LV_SPINBOX_STYLE_SB: 修饰滚动条的 LV SPINBOX STYLE CURSOR: 修饰光标的

style: 样式



2.2.7 设置显示格式

void lv_spinbox_set_digit_format(lv_obj_t * spinbox, uint8_t digit_count,
uint8_t separator_position);

参数:

spinbox: 递增递减对象

digit count: 设置数值的总位数,当数值的实际位数不够此位数时,会在数值的前面加前导 0

进行补齐

separator_position: 分割符小数点的位置,从数值左边的第一位开始算为 1,后面的依次增 1,当

设置为0时,代表无小数点

2.2.8 将光标右移一位

void lv_spinbox_step_next(lv_obj_t * spinbox);

参数:

spinbox: 递增递减对象

此 API 接口的实现本质是将当前值的 step 值缩小 10 倍

2.2.9 将光标左移一位

void lv_spinbox_step_prev(lv_obj_t * spinbox);

参数:

spinbox: 递增递减对象

此 API 接口的实现本质是将当前值的 step 值扩大 10 倍

2.2.10 将数值进行递增一次

lv spinbox increment(lv obj t * spinbox);

参数:

spinbox: 递增递减对象

2.2.11 将数值进行递减一次

void lv spinbox decrement(lv obj t * spinbox);

参数:

spinbox: 递增递减对象



2.2.12 获取当前的数值

int32_t lv_spinbox_get_value(lv_obj_t * spinbox);

参数:

spinbox: 递增递减对象

返回值:

返回当前的数值

2.2.13 备注

还有几个 get 获取类型的 API 接口我这里就不列举出来了,比较简单的



3. 例程设计

3.1 功能简介

创建一个 spinbox 对象,设置其 step 步值为 10,数值范围为[-1000,1000],设置空格间隙为 3 个空格,设置数值显示格式为 4 位长度,小数点位置为第 3 位,最后给其设置事件回调函数,在 LV_EVENT_VALUE_CHANGED 事件中,通过串口打印当前的数值,当按下 KEY0 按键时,进行一次递增操作,当按下 KEY1 按键时,进行一次递减操作.

3.2 硬件设计

本例程所用到的硬件有:

- 1) 液晶屏
- 2) KEY0,KEY1 按键
- 3) 串口

3.3 软件设计

在 GUI_APP 目录下创建 lv_spinbox_test.c 和 lv_spinbox_test.h 俩个文件,其中 lv_spinbox_test.c 文件的内容如下:

```
#include "lv_spinbox_test.h"
#include "lvgl.h"
#include "key.h"
#include <stdio.h>

lv_obj_t * spinbox1;

//事件回调函数
void event_handler(lv_obj_t * obj,lv_event_t event)
{
    if(event==LV_EVENT_VALUE_CHANGED)
    {
        printf("spinbox value:%d\r\n",lv_spinbox_get_value(spinbox1));
    }
}
```



```
//例程入口
void lv spinbox test start()
  lv obj t*scr=lv scr act();//获取当前活跃的屏幕对象
    //1.创建 spinbox 对象
  spinbox1 = lv spinbox create(scr,NULL);
  lv_obj_set_size(spinbox1,80,30);//设置大小
  lv obj align(spinbox1,NULL,LV ALIGN CENTER,0,0);//与屏幕居中对齐
  lv spinbox set step(spinbox1,10);//设置 step 步值为 10
  lv spinbox set range(spinbox1,-1000,1000);//设置数值范围[-1000,1000]
  lv spinbox set padding left(spinbox1,3);//设置空格间隙
  //设置显示格式,数值总共4位,小数点在第3位
  lv_spinbox_set_digit_format(spinbox1,4,3);
  lv spinbox set value(spinbox1,0);//设置起始值为 0
  lv obj set event cb(spinbox1,event handler);//设置事件回调函数
//按键处理
void key handler()
    u8 \text{ key} = KEY\_Scan(0);
    if(key==KEY0 PRES)
        lv spinbox increment(spinbox1);//进行递增操作
    }else if(key==KEY1_PRES)
        lv_spinbox_decrement(spinbox1);//进行递减操作
}
```



3.4 下载验证

把代码下载进去之后,可以看到如下所示的初始界面效果:



图 3.4.1 初始界面效果

当按一下 KEY0 按键时,可以看到当前数值会加 10,当按一下 KEY1 按键时,可以看到当前数值会减 10,同时串口也会打印出当前的数值.

4. 资料下载

正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

LittleVGL 资料连接 : www.openedv.com/thread-309664-1-1.html

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

正点原子淘宝店铺 : https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : https://space.bilibili.com/394620890

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。 请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。



扫码下载"原子哥"APP



扫码关注正点原子公众号