## 导联线使用说明

有为电子科技

2020.09.09

负极(红-白):右锁骨中点下缘;

正极 (黄-黑): 左腋前线第四肋间;

接地电极 (绿-红): 剑突下偏右。



