柴油机当量转动惯量测试数据分析 软件使用说明书(V1.0)



中国石油集团川庆钻探工程有限公司 安全环保质量监督检测研究院

i

目 录

第-	→章	软件界面	.2
第_	_章	操作说明	.2
	2.1	数据的载入	.2
	2.2	数据平滑处理	.3
	2.3	摩擦扭矩计算	.4
	2.4	转动惯量计算	.5
	2.5	转动惯量的导出	.6

第一章 软件界面

柴油机当量转动惯量测试数据分析软件的主界面如图 1-1 所示,包括菜单栏、图形显示区、数据处理分析区和文件交互区域。




图 1-1 软件界面图

菜单栏:完成扭矩、转速、功率原始数据的导入和平滑后数据的导出。

图形显示区:显示扭矩、转速、功率的时域波形。

数据处理分析区域: 完成测试数据的处理分析工作。

文件交互区域: 实现最终测试结果的导出功能。

第二章 操作说明

2.1 数据的载入

数据载入主要是读取采集完成的扭矩、转速及功率数据。本软件 采用常用的弹窗方式打开文件,可单一数据载入或多数据同时载入, 数据载入界面如图 2-1 所示,载入后曲线显示如图 2-2 所示。




图 2-1 载入数据文件




图 2-2 原始数据曲线显示

2.2 数据平滑处理

分别选择扭矩、转速、功率曲线,并分别进行平滑。首先选择平滑处理目标曲线,然后输入平滑系数。软件操作界面如图 2-3 所示,平滑后的曲线如图 2-4 所示。




图 2-3 软件平滑处理操作




图 2-4 平滑处理后曲线

2.3 摩擦扭矩计算

在数据平滑处理完成之后,选择特定转速区间,单击"计算摩擦扭矩"便得出摩擦扭矩值,如图 2-5 所示。

_	₽	×



图 2-5 摩擦扭矩计算

2.4 转动惯量计算

计算转动惯量值,首先需要选择合适的计算区间。可通过手动 双击曲线选择或输入区间端点值来确定,如图 2-6 所示。




图 2-6 转动惯量计算区间选取

确定好计算区间后,点击"计算转动惯量"便能计算转动惯量值, 并将计算区间及转动惯量值显示,如图 2-7 所示。



图 2-7 转动惯量的计算

重新载入其他测试数据,重复上述操作可获得更多转动惯量值,计算其平均转动惯量即可作为该柴油机的转动惯量。

2.5 转动惯量的导出

单击"导入平均惯量"将转动惯量导出进行下一步功率计算。其操作界面如图 2-8 所示。



图 2-8 转动惯量的存储与导出