
2.ROS的多机通讯的配置.md 9/1/2019

- 1.配置准备
- 2.多机通讯
- 3.PIBOT配置
- 4. 总结

## 1.配置准备

• 输入sudo apt-get install ros-kinetic-turtlesim下载安装turtlesim测试包,完成后首先运行 roscore





• 再另外一个终端输入rosrun turtlesim turtle\_teleop\_key 可以通过上下左右键控制乌龟运动了

## 2.多机通讯

想在PC上直接按键控制树莓派上的乌龟运动,要如何操作呢? 主机与树莓派信息如下:

ltem	IP	Hostname
РС	192.168.31.111	robot-dekstop
	192.168.31.107	pi-desktop

2.ROS的多机通讯的配置.md 9/1/2019

相互ip可以通,因为未添加hostname ip映射,相互无法通过hostname联系

- 1. 在树莓派上运行roscore和启动turtlesim\_node
- 2. PC上想要与之通讯首先必须设置ROS\_MASTER\_URI,export

ROS\_MASTER\_URI='http:192.168.31.107:11311'即可,在PC中断输入rostopic list即可看到当前的所有topic列表,说明PC已经可以与ROS\_MASTER建立通讯了

```
robot@robot-desktop:~$ rostopic list
/rosout
/rosout_agg
/turtlel/cmd_vel
/turtlel/color_sensor
/turtlel/pose
```

• 3. 这时PC端启动rosrun turtlesim turtle\_teleop\_key无法控制乌龟运动,为什么呢?这里明明rostopic明明可以看到/turtle/cmd\_vel。键入rostopic info /turtle/cmd\_vel 显示如

```
robot@robot-desktop:~$ rostopic info /turtlel/cmd_vel
Type: geometry_msgs/Twist
Publishers: None
Subscribers:
* /turtlesim (http://pi-desktop:46395/)
```

这就明显了,主机从master里面取

到的node发送/订阅的topic信息, node地址为http://pi-desktop:46395, PC根本不认识pi-desktop为何物, 自然无法发送数据。

- 4. 如何修改?自然有2个方法:
  - 这个我不认识换个我认识的来,修改树莓派端的ROS\_IP环境变量 export ROS\_IP=192.168.31.107 再次查看topic信息,

```
robot@robot-desktop:~$ rostopic info /turtlel/cmd_vel
Type: geometry_msgs/Twist

Publishers: None

Subscribers:
* /turtlesim (http://192.168.31.107:41908/)

, 现在就认识了,启动
```

rosrun turtlesim turtle\_teleop\_key节点,发现仍然无法控制。问题是我认识你,可

是你不认我啊,所有本地PC也需要export ROS\_IP=192.168.31.111,现在就正常了
■ 这个我不认识,我现在认识下不就行了,PC端修改/etc/hosts 添加一个192.168.31.107

■ 这个我不认识,我现在认识下不就行了,PC端修改/etc/hosts 添加一个192.168.31.107 pi-desktop,同时树莓派端一样修改/etc/hosts 添加 192.168.31.111 robot-desktop

## 3.PIBOT配置

PIBOT相关配置如下

ROS主机(树莓派等)

```
source /opt/ros/indigo/setup.bash
LOCAL_IP=`hostname -I`
export ROS_IP=`echo $LOCAL_IP`
export ROS_HOSTNAME=`echo $LOCAL_IP`
export PIBOT_MODEL=apollo
export PIBOT_LIDAR=rplidar
```

2.ROS的多机通讯的配置.md 9/1/2019

```
export ROS_MASTER_URI=`echo http://$ROS_IP:11311`
source ~/pibot_ros/ros_ws/devel/setup.bash
```

PC

```
source /opt/ros/indigo/setup.bash
LOCAL_IP=`hostname -I`
export ROS_IP=`echo $LOCAL_IP`
export ROS_HOSTNAME=`echo $LOCAL_IP`
export PIBOT_MODEL=apollo
export PIBOT_LIDAR=rplidar
export ROS_MASTER_URI=`echo http://xxx.xxx.xx.xx:11311`
source ~/pibot_ros/ros_ws/devel/setup.bash
```

xxx.xxx.xx.xx为ROS主机IP

## 4. 总结

多机通讯只能有一个master存在,所有都设置ROS\_MASTER\_URI为http://MASTER\_IP:11311, 各个终端要能相互通讯就必须设置自己的ROS\_IP。