

- 智伴AI阅读助手用户说明书
 - 一、使用提示
 - 二、首次使用前，请先准备
 - 三、状态提示说明
 - 常见提示音说明
 - 四、首次联网与绑定
 - 说明
 - 五、日常使用
 - 1. 开始对话
 - 2. 播报时如何打断
 - 3. 两种模式
 - 4. 如何切换模式
 - 六、按键说明
 - 七、重新配网说明
 - 八、远程升级说明
 - 九、充电与日常使用建议
 - 十、常见问题
 - 1. 小程序搜不到阅读助手怎么办
 - 2. 配网失败怎么办
 - 3. 配网成功后，为什么还不能马上使用
 - 4. 我怎么知道阅读助手已经在听我说话了
 - 5. 播报时能不能直接再说唤醒词来打断
 - 6. 唤醒词没反应怎么办
 - 7. 双击后为什么感觉没变化
 - 8. 远程升级时需要注意什么
 - 十一、维护与售后
 - 十二、隐私提示

智伴AI阅读助手用户说明书

欢迎使用智伴AI阅读助手。

本产品采用单按键设计，首次使用请通过微信小程序完成蓝牙配网。

一、使用提示

1. 使用时，主要通过提示音、状态灯和微信小程序了解产品状态。
2. 首次联网成功后，微信小程序会自动完成绑定。
3. 首次使用请通过微信小程序完成蓝牙配网。
4. 阅读助手初始默认采用自动模式。
5. 双击主按键切换模式时，阅读助手会播放对应提示音。
6. 本产品支持远程 OTA 升级。

二、首次使用前，请先准备

- 一部已安装微信的手机
- 已开启蓝牙
- 可正常使用的 2.4GHz Wi-Fi 和密码
- 稳定电源，或确认阅读助手电量充足

说明：请提前准备可正常使用的 2.4GHz Wi-Fi。

三、状态提示说明

日常使用中，你可以通过提示音和状态灯，大致判断阅读助手当前在做什么。

你听到 / 看到的现象	这通常表示什么	你现在该怎么做
开机后状态灯快速闪烁	阅读助手正在启动	稍等片刻，不要频繁按键
听到配网提示音，状态灯慢闪	阅读助手已进入配网模式	打开微信小程序，开始蓝牙配网
状态灯微亮常亮	阅读助手处于待机状态	可以说唤醒词，或单击主按键开始对话
听到一声短提示音，状态灯呈呼吸变化	阅读助手开始听你说话	直接开始说话即可
听到“自动模式”提示音	已切换到自动模式	更适合一问一答
听到“实时模式”提示音	已切换到实时模式	更适合连续交流
听到升级提示音，状态灯快速闪烁	阅读助手正在远程升级	请保持供电和网络稳定，等待升级完成

你听到 / 看到的现象	这通常表示什么	你现在该怎么做
状态灯较亮常亮	阅读助手正在播报内容	如需打断，可按当前模式或单击按键操作
听到成功提示音	阅读助手已联网成功，或网络恢复正常	可以继续正常使用
听到异常提示音	常见于网络断开或连接异常	检查 Wi-Fi、供电和网络环境

常见提示音说明

- 配网提示音：表示阅读助手已经进入配网模式。
- 短提示音：表示阅读助手已经开始听你说话。
- “自动模式”提示音：表示阅读助手已经切换到自动模式。
- “实时模式”提示音：表示阅读助手已经切换到实时模式。
- 升级提示音：表示阅读助手正在进入远程升级过程。
- 成功 / 异常提示音：表示联网成功，或网络出现异常。

如果一时分不清当前状态，以微信小程序提示为准，再结合状态灯判断即可。

四、首次联网与绑定

请按下面顺序操作：

1. 给阅读助手接通电源并开机。
2. 如果听到配网提示音、看到状态灯慢闪，说明已经进入配网模式。
3. 如果没有进入配网模式，请重启阅读助手，并在刚开机时单击主按键一次。
4. 打开微信，进入配套小程序。
5. 按小程序提示搜索附近的阅读助手。
6. 选择智伴AI阅读助手。
7. 在小程序中选择要连接的 2.4GHz Wi-Fi，并输入密码。
8. 等待小程序提示配网成功。
9. 配网成功后，小程序会自动完成当前用户与阅读助手绑定。
10. 小程序提示绑定完成后，即可开始使用。

说明

- 整个过程以小程序提示为准。
- 首次开机和首次配网时，等待时间可能会比平时稍长，这属于正常现象。

五、日常使用

1. 开始对话

你可以通过下面两种方式开始对话：

- 说出唤醒词
- 单击主按键

当阅读助手开始听你说话时，通常会发出一声短提示音，同时状态灯会进入呼吸变化状态。这时直接说话即可。

2. 播报时如何打断

当阅读助手正在播报时，可以按当前使用模式进行打断：

- 实时模式：直接开口说话，就可以打断当前播报。
- 自动模式：再次说出唤醒词，可以打断当前播报并开始下一轮对话。
- 如果你不方便用语音，任何时候都可以单击主按键打断当前播报。

3. 两种模式

阅读助手支持两种模式：

- 自动模式：更适合一问一答。播报过程中，再次说出唤醒词，就能进入下一轮对话。
- 实时模式：更适合连续交流。播报过程中，直接开口就可以继续聊。

阅读助手初始默认采用自动模式。

4. 如何切换模式

在空闲状态下，双击主按键，可以在自动模式和实时模式之间切换。

切换成功后，阅读助手会播报“自动模式”或“实时模式”作为提示。

阅读助手会记住你上一次选择的模式。即使断电后再次开机，仍会保持上一次设置，不需要重新切换。

说明：如果一时没听清提示音，也可以在阅读助手播报时试一次打断方式：

- 直接开口就能打断，说明当前是实时模式。
- 需要再次说唤醒词才能打断，说明当前是自动模式。

六、按键说明

阅读助手只有一个主按键，常用操作如下：

- 刚开机时单击：进入配网模式
- 平时单击：开始对话
- 对话或播报过程中单击：打断或结束当前这轮对话
- 空闲时双击：切换模式，并播放对应提示音

说明：如需重新配网，请重启阅读助手后在刚开机时单击主按键。

七、重新配网说明

出现以下情况时，建议重新配网：

- 更换了家里的 Wi-Fi
- 对话提示未绑定

重新配网方法：

1. 重启阅读助手。
2. 在刚开机时单击主按键。
3. 确认阅读助手发出配网提示音、状态灯开始慢闪。
4. 重新打开微信小程序，按提示完成配网。

八、远程升级说明

阅读助手支持远程 OTA 升级。

当阅读助手开始远程升级时，通常会播放升级提示音，状态灯会快速闪烁。

升级过程中请注意以下事项：

- 保持网络连接稳定。
- 保持供电稳定，不要断电。
- 尽量不要频繁按键或反复重启阅读助手。

升级成功后，阅读助手会自动重启。

如果升级未成功，阅读助手会发出异常提示，并恢复正常运行；你可以稍后再次尝试，或联系设备提供方和售后人员处理。

九、充电与日常使用建议

- 请尽量使用稳定的电源、充电头和线材。
- 如果插电后仍然频繁重启、反复断网或无法正常使用，请优先检查供电是否稳定。
- 使用时请不要遮挡麦克风和扬声器位置。
- 建议在相对安静的环境中使用，识别效果更好。
- 长时间不用时，请按产品说明关机或断开外部电源。

十、常见问题

1. 小程序搜不到阅读助手怎么办

请依次检查：

1. 手机蓝牙是否已开启。
2. 微信小程序是否已获得蓝牙权限。
3. Android 手机是否已开启定位权限。
4. 手机和阅读助手距离是否过远。
5. 阅读助手是否已经进入配网模式，也就是是否听到了配网提示音、看到了状态灯慢闪。

2. 配网失败怎么办

请依次检查：

1. 路由器是否开启了 2.4GHz Wi-Fi。
2. Wi-Fi 密码是否输入正确。
3. 路由器信号是否稳定。
4. 手机当前是否连接在可用的 2.4GHz Wi-Fi 上。

如果仍然失败，请重启阅读助手，并在刚开机时单击主按键后重新配网。

3. 配网成功后，为什么还不能马上使用

配网成功后，小程序还会继续完成当前用户和阅读助手的绑定。

请以小程序提示为准，等绑定完成后再开始使用。

4. 我怎么知道阅读助手已经在听我说话了

通常会有两个明显信号：

- 你会听到一声短提示音。
- 你会看到状态灯进入呼吸变化状态。

这时就可以直接开始说话。

5. 播报时能不能直接再说唤醒词来打断

要看你当前使用的是哪一种模式：

- 如果是实时模式：直接开口说话即可打断。
- 如果是自动模式：再次说出唤醒词，可以打断当前播报。

如果你不方便用语音，仍然可以直接单击主按键打断。

6. 唤醒词没反应怎么办

请依次检查：

1. 当前环境是否过于嘈杂。
2. 麦克风孔是否被遮挡。
3. 你与阅读助手的距离是否过远。

4. 阅读助手是否刚开机、正在播报或网络异常。

如果唤醒词暂时没有响应，也可以直接单击主按键开始对话。

7. 双击后为什么感觉没变化

双击主按键后，阅读助手会切换模式，并播报“自动模式”或“实时模式”作为提示。

如果没有听到提示音，请在阅读助手空闲时再试一次。

阅读助手会记住你上一次选择的模式。即使断电后再次开机，仍会保持上一次设置。

你可以用下面的方法判断：

- 如果阅读助手播报时，你直接开口就能打断，说明当前是实时模式。
- 如果阅读助手播报时，需要再次说唤醒词才能打断，说明当前是自动模式。

8. 远程升级时需要注意什么

远程升级时，请尽量保持网络和供电稳定，不要主动断电，也不要频繁按键或反复重启阅读助手。

如果升级成功，阅读助手会自动重启。

如果升级未成功，阅读助手会发出异常提示，并恢复正常运行；你可以稍后再次尝试。

十一、维护与售后

- 如需检修、重装、恢复，或远程升级异常需要协助处理时，请优先联系设备提供方或售后人员。
- 不建议自行按照通用刷机教程操作，以免影响正常使用。

十二、隐私提示

阅读助手在联网对话时，需要将语音和相关请求发送到对应服务端处理。

如你使用的是官方服务，请以官方说明为准；如你使用的是定制服务，请以对应服务提供方说明为准。