AN1506 ATK-OV2640 摄像头模块使用说明

本应用文档(AN1506,对应对应战舰 V3 / 精英 STM32F103 开发板扩展实验 6)将教大 家如何在<mark>战舰 V3 / 精英 STM32F103 开发板</mark>上使用 ATK-OV2640 百万高清摄像头模块。

本文档分为如下几部分:

- 1, OV2640 简介
- 2, 硬件连接
- 3, 软件实现
- 4, 验证

1、OV2640 简介

OV2640 是 OV (OmniVision) 公司生产的一颗 1/4 寸的 CMOS UXGA (1632*1232) 图 像传感器。该传感器体积小、工作电压低,提供单片 UXGA 摄像头和影像处理器的所有功 能。通过 SCCB 总线控制,可以输出整帧、子采样、缩放和取窗口等方式的各种分辨率 8/10 位影像数据。该产品 UXGA 图像最高达到 15 帧/秒 (SVGA 可达 30 帧, CIF 可达 60 帧)。 用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、 白平衡、对比度、色度等都可以通过 SCCB 接口编程。OmmiVision 图像传感器应用独有的 传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、拖尾、浮散等,提高图像质 量,得到清晰的稳定的彩色图像。

OV2640 的特点有:

- 高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
- 标准的 SCCB 接口,兼容 IIC 接口
- 支持 RawRGB、RGB(RGB565/RGB555)、GRB422、YUV(422/420)和 YCbCr (422) 输出格式
- 支持 UXGA、SXGA、SVGA 以及按比例缩小到从 SXGA 到 40*30 的任何尺寸
- 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平 校准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
- 支持闪光灯
- 支持图像缩放、平移和窗口设置
- 支持图像压缩,即可输出 JPEG 图像数据
- 自带嵌入式微处理器

OV2640 的功能框图图如图 1.1 所示:




图 1.1 OV2640 功能框图

OV2640 传感器包括如下一些功能模块。

1.感光整列(Image Array)

OV2640 总共有 1632*1232 个像素,最大输出尺寸为 UXGA (1600*1200),即 200W 像 素。

2.模拟信号处理(Analog Processing)

模拟信号处理所有模拟功能,并包括:模拟放大(AMP)、增益控制、通道平衡和平衡 控制等。

3.10 位 A/D 转换 (A/D)

原始的信号经过模拟放大后,分 G和BR两路进入一个10位的A/D转换器,A/D转 换器工作频率高达 20M, 与像素频率完全同步 (转换的频率和帧率有关)。除 A/D 转换器外, 该模块还有黑电平校正 (BLC)功能。

4.数字信号处理器(DSP)

这个部分控制由原始信号插值到 RGB 信号的过程,并控制一些图像质量:

- 边缘锐化 (二维高通滤波器)
- 颜色空间转换(原始信号到 RGB 或者 YUV/YCbYCr)
- RGB 色彩矩阵以消除串扰
- 色相和饱和度的控制
- 黑/白点补偿
- 降噪
- 镜头补偿
- 可编程的伽玛
- 十位到八位数据转换

5.输出格式模块(Output Formatter)

该模块按设定优先级控制图像的所有输出数据及其格式。

6.压缩引擎(Compression Engine)

压缩引擎框图如图 1.2 所示:




图 1.2 压缩引擎框图

从图可以看出,压缩引擎主要包括三部分: DCT、QZ 和 entropy encoder (熵编码器), 将原始的数据流,压缩成 ipeg 数据输出。

7.微处理器(Microcontroller)

OV2640 自带了一个 8 位微处理器, 该处理器有 512 字节 SRAM, 4KB 的 ROM, 它提 供一个灵活的主机到控制系统的指令接口,同时也具有细调图像质量的功能。

8.SCCB 接口 (SCCB Interface)

SCCB 接口控制图像传感器芯片的运行,详细使用方法参照光盘的《OmniVision Technologies Seril Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档

9.数字视频接口(Digital Video Port)

OV2640 拥有一个 10 位数字视频接口(支持 8 位接法), 其 MSB 和 LSB 可以程序设置先 后顺序, ALIENTEK OV2640 模块采用默认的 8 位连接方式, 如图 1.3 所示:




图 1.3 OV2640 默认 8 位连接方式

OV2640 的寄存器通过 SCCB 时序访问并设置, SCCB 时序和 IIC 时序十分类似,在本 章我们不做介绍,请大家参考光盘《OmniVision Technologies Seril Camera Control Bus(SCCB) Specification》这个文档。

接下来,我们介绍一下 OV2640 的传感器窗口设置、图像尺寸设置、图像窗口设置和图 像输出大小设置,这几个设置与我们的正常使用密切相关,有必要了解一下。其中,除了传 感器窗口设置是直接针对传感器阵列的设置,其他都是 DSP 部分的设置了,接下来我们一 个个介绍。

传感器窗口设置,该功能允许用户设置整个传感器区域(1632*1220)的感兴趣部分, 也就是在传感器里面开窗,开窗范围从2*2~1632*1220都可以设置,不过要求这个窗口必须 大于等于随后设置的图像尺寸。传感器窗口设置,通过: 0X03/0X19/0X1A/0X07/0X17/0X18 等寄存器设置,寄存器定义请看 OV2640_DS(1.6).pdf 这个文档(下同)。

图像尺寸设置,也就是 DSP 输出(最终输出到 LCD的)图像的最大尺寸,该尺寸要小 于等于前面我们传感器窗口设置所设定的窗口尺寸。图像尺寸通过: 0XC0/0XC1/0X8C 等寄

存器设置。

图像窗口设置,这里起始和前面的传感器窗口设置类似,只是这个窗口是在我们前面设 置的图像尺寸里面,再一次设置窗口大小,该窗口必须小于等于前面设置的图像尺寸。该窗 口设置后的图像范围,将用于输出到外部。图像窗口设置通过: 0X51/0X52/0X53/0X54/0X55/ 0X57 等寄存器设置。

图像输出大小设置,这是最终输出到外部的图像尺寸。该设置将图像窗口设置所决定的 窗口大小,通过内部 DSP 处理,缩放成我们输出到外部的图像大小。该设置将会对图像进 行缩放处理,如果设置的图像输出大小不等于图像窗口设置图像大小,那么图像就会被缩放 处理,只有这两者设置一样大的时候,输出比例才是1:1的。

因为 OmniVision 公司公开的文档,对这些设置实在是没有详细介绍。只能从他们提供 的初始化代码(还得去 linux 源码里面移植过来)里面去分析规律,所以,这几个设置,都 是作者根据 OV2640 的调试经验, 以及相关文档总结出来的, 不保证百分比正确, 如有错误, 还请大家指正。

以上几个设置,光看文字可能不太清楚,这里我们画一个简图有助于大家理解,如图 1.4 所示:




图 1.4 OV2640 图像窗口设置简图

上图,最终红色框所示的图像输出大小,才是 OV2640 输出给外部的图像尺寸,也就是 显示在 LCD 上面的图像大小。当图像输出大小与图像窗口不等时,会进行缩放处理,在 LCD 上面看到的图像将会变形。

最后,我们介绍一下 OV2640 的图像数据输出格式。首先我们简单介绍一些定义:

UXGA, 即分辨率位 1600*1200 的输出格式, 类似的还有: SXGA(1280*1024)、 WXGA+(1440*900) \ XVGA(1280*960) \ WXGA(1280*800) \ XGA(1024*768) \ SVGA(800*600)、VGA(640*480)、CIF(352*288)、WQVGA(400*240)、QCIF(176*144)和 OOVGA(160*120)等。

PCLK, 即像素时钟, 一个 PCLK 时钟, 输出一个像素(或半个像素)。

VSYNC, 即帧同步信号。

HREF, 即行参考信号。

HSYNC, 即行同步信号。

OV2640 的图像数据输出 (通过 Y[9:0]) 就是在 PCLK, VSYNC 和 HREF/ HSYNC 的控 制下进行的。首先看看行输出时序,如图 1.5 所示:




图 1.5 OV2640 行输出时序

从上图可以看出,图像数据在 HREF 为高的时候输出,当 HREF 变高后,每一个 PCLK 时钟,输出一个 8 位/10 位数据。我们采用 8 位接口,所以每个 PCLK 输出 1 个字节,且在 RGB/YUV 输出格式下,每个 tp=2 个 Tpclk,如果是 Raw 格式,则一个 tp=1 个 Tpclk。比如 我们采用 UXGA 时序,RGB565 格式输出,每 2 个字节组成一个像素的颜色(高低字节顺序可通过 0XDA 寄存器设置),这样每行输出总共有 1600*2 个 PCLK 周期,输出 1600*2 个字节。

再来看看帧时序(UXGA模式),如图 1.6 所示:




图 1.6 OV2640 帧时序

上图清楚的表示了 OV2640 在 UXGA 模式下的数据输出。我们按照这个时序去读取 OV2640 的数据,就可以得到图像数据。

最后说一下 OV2640 的图像数据格式,我们一般用 2 种输出方式: RGB565 和 JPEG。当输出 RGB565 格式数据的时候,时序完全就是上面两幅图介绍的关系。以满足不同需要。而当输出数据是 JPEG 数据的时候,同样也是这种方式输出(所以数据读取方法一模一样),不过 PCLK 数目大大减少了,且不连续,输出的数据是压缩后的 JPEG 数据,输出的 JPEG 数据以: 0XFF,0XD8 开头,以 0XFF,0XD9 结尾,且在 0XFF,0XD8 之前,或者 0XFF,0XD9 之后,会有不定数量的其他数据存在(一般是 0),这些数据我们直接忽略即可,将得到的 0XFF,0XD8~0XFF,0XD9 之间的数据,保存为.jpg/.jpeg 文件,就可以直接在电脑上打开看到 图像了。

OV2640 自带的 JPEG 输出功能,大大减少了图像的数据量,使得其在网络摄像头、无

线视频传输等方面具有很大的优势。

接下来我们介绍一下 ALIENTEK ATK-OV2640 摄像头模块。该模块的外观如图 1.7:



图 1.7 ATK-OV2640 摄像头模块外观图 ATK-OV2640 摄像头模块原理图如图 1.8 所示:




图 1.8 ATK-OV2640 摄像头模块原理图

从上图可以看出,ATK-OV2640 摄像头模块自带了有源晶振,用于产生 12M 时钟作为 OV2640 的 XVCLK 输入。同时自带了稳压芯片,用于提供 OV2640 稳定的 2.8V 和 1.3V 两 个电压。模块通过一个 2*9 的双排排针 (P1) 与外部通信,与外部的通信信号如表 1.1 所示:

信号	作用描述	信号	作用描述
VCC3.3	模块供电脚,接3.3V电源	OV_HREF	行参考信号
GND	模块地线	OV_RESET	复位信号
OV_SCL	SCCB 通信时钟信号	OV_PCLK	像素时钟
OV_SDA	SCCB 通信数据信号	OV_PWDN	掉电模式控制
OV_D[7:0]	0V2640 输出数据口(8位)	OV_VSYNC	帧同步信号

表 1.1 OV2640 模块信号及其作用描述

下面我们来看看如何使用 ALIENTEK ATK-OV2640 摄像头模块。对于该模块,我们只

关心两点: 1,如何读取 RGB565 图像数据; 2,如何读取 JPEG 压缩图像数据。

先了解3个前提:

- 1,本例程,我们将设置 VSYNC 为高电平有效,即 VSYNC 低电平的时候,输出图像 数据, 高电平的时候, 做帧同步信号。
- 2,本例程,我们将设置 HREF 为高电平有效,即 HREF 为高的时候,数据有效,HREF 为低的时候,数据无效。
- 3,本例程,我们将配置 PCLK 的下降沿更新数据,即 PCLK 下降沿的时候, OV2640 更新数据到 OV D0~D7, 所以, MCU 在 PCLK 的上升沿读取数据。

首先,我们来看如何读取 RGB565 图像数据。

根据前面的 3 个前提, 我们可以很容易想到读取数据的方法, 因为 OV2640 的数据输出, 是很有规律的,我们以行为单位,每输出一行数据,即一个 HREF 周期。OV2640 输出一行 RGB565 数据的读取过程如下: 等待 VSYNC 为低电平→等待 HREF 为高电平→等待第 1 个 PCLK 的上升沿→读取第 1 个像素的低字节→等待第 2 个 PCLK 的上升沿→读取第 1 个像素 的高字节→等待第3个PCLK的上升沿→读取低2个像素的低字节→等待第4个PCLK的上 升沿······→读取 1 行数据最后 1 个像素的高字节→完成 1 行数据读取→等待 HREF 为高电 平.....

上面,红色部分,循环 N 次,就可以读取 N 行的数据,直到读取完整个一帧图像的输 出,最后 VSYNC 变成高电平,完成一帧图像数据的读取。当 VSYNC 再次变低的时候,开 始下一帧数据输出循环。

一次数据输出多少行,每一行多少个像素,则是根据我们设定的图像输出大小(分辨率) 来确定的,假定我们设定图像输出大小为: 320*480,那么每一行就有 640 个 PCLK 上升沿, 每一帧图像就有480行图像数据。

然后,我们来看看如何读取 JPEG 压缩后的图像数据。

同样根据前面的3个前提,不过在JPEG输出的时候,VSYNC变成了:高电平时输出 图像数据,低电平时数据无效,这个要特别注意下。

OV2640 输出 JPEG 数据的读取过程如下: 等待 VSYNC 为高电平→等待 HREF 为高电 平→等待 PCLK 的上升沿→读取 JPEG 数据→等待 HREF 为高电平→等待 PCLK 的上升沿→ 读取 JPEG 数据→等待 HREF 为高电平······→VSYNC 为低电平→完成一帧 JPEG 数据读取。

从上面的流程可以看出,读取 JPEG 数据,相对读取 RGB565 数据来说,简单不少,只 需要在 HREF 为高时,在 PCLK 的上升沿读取数据即可,直到 VSYNC 为低电平,完成一帧 JPEG 数据采集。

不过,需要注意的是: HREF 在一帧 JPEG 数据输出的时候,并不是持续的高电平,所 以任何时候,都要先判断 HREF 为高电平,再去读取数据。

以上, 就是 RGB565 输出以及 JPEG 输出时, OV2640 的图像数据读取方法。不过特别 注意: OV2640 的 PCLK 速度可以很快(最高达 36Mhz), 所以, 代码一定要尽可能优化, 而且对 PCLK 也要进行分频,才可能用在 STM32F103 这类不带 DCMI 接口的 MCU 上面。

2、硬件连接

本实验将实现如下功能: 开机的时候先检测字库, 然后检测 SD 卡根目录是否存在 PHOTO 文件夹,如果不存在则创建,如果创建失败,则报错(提示拍照功能不可用)。在 找到 SD 卡的 PHOTO 文件夹后,开始初始化 OV2640,在初始化成功之后,就一直在屏幕 显示 OV2640 拍到的内容。当按下 KEY0 按键的时候,即进行 bmp 拍照(分辨率为: LCD 辨率)。按下 KEY1 可以拍 JPEG 图片照片(分辨率为 VGA,即 1024*768)。拍照时, DS1 会亮,在拍照保存成功之后,蜂鸣器会发出"滴"的一声,提示拍照成功,同时 DS1

灭。另外,可以借助 USMART 设置 OV2640 的寄存器,方便大家调试。DS0 还是用于指 示程序运行状态。

本实验用到的硬件资源有:

- 1) 指示灯 DS0
- 2)KEY0和KEY1两个按键
- 3) 串口1
- 4) TFTLCD 模块
- 5) ATK-OV2640 摄像头模块

ALIENTEK ATK-OV2640 摄像头模块在上一节已经有详细介绍过,这里我们主要介绍 该模块与 ALIETEK 战舰 V3/精英 STM32F103 开发板的连接。

在开发板的左下角的 2*9 的排座(战舰 V3 是: P6/精英是: P4), 是摄像头模块/OLED 模块共用接口。我们只需要将 ALIENTEK ATK-OV2640 摄像头模块插入这个接口(P6/P4) 即可,该接口与 STM32 的连接关系(以战舰板 V3 为例,精英板的连接关系也是完全一样 的)如图 2.1 所示:




图 2.1 摄像头模块接口与 STM32 连接图

从上图可以看出,摄像头模块接口的各信号脚与 STM32 的连接关系为:

OV SDA 接 PG13;

OV SCL接PD3;

FIFO_RCLK 接 PB4;

FIFO_WEN 接 PB3;

FIFO_WRST 接 PD6;

FIFO_RRST 接 PG14;

FIFO OE接PG15;

OV_VSYNC 接 PA8;

OV D[7:0]接 PC[7:0];

这些线的连接, 在开发板上直接就已经连接好了, 我们只需要将 OV2640 摄像头模块插 上去就好了。注意,这些信号线里面,有几个信号线和其他外设共用了,OV_SCL与JOY_CLK 共用 PD3, 所以摄像头和手柄不可以同时使用; FIFO_WEN 和 FIFO_RCLK 则和 JTAG 的信 号线 JTDO 和 JTRST 共用了,所以使用摄像头的时候,不能使用 JTAG 模式调试,而应该 选择 SW 模式 (SW 模式不需要用到 JTDO 和 JTRST); OV_VSYNC 和 PWM_DAC 共用了 PA8, 所以他们也不可以同时使用。

当 ATK-OV2640 摄像头模块插入开发板的摄像头模块接口后,模块的信号线同 STM32

的 IO 连接关系为:

OV_D0~D7接PC0~7

OV_SCL 接 PD3

OV_SDA 接 PG13

OV_VSYNC 接 PD6

OV_PWDN 接 PB3

OV_RST 接 PG15

OV_HREF 接 PG14

OV_PCLK 接 PB4

ATK-OV2640 摄像头模块与开发板接好后,实物连接图如图 2.2 和图 2.3 所示:



图 2.2 ATK-OV2640 摄像头模块连接战舰 V3 开发板




图 2.3 ATK-OV2640 摄像头模块连接精英开发板

3、软件实现

本扩展例程(扩展实验 6 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验), 我们在战舰 V3 的照相 机实验基础上进行修改。具体修改细节,我们这里就不详细介绍了,请大家参考本例程源码 即可。这里,我们直接给出本例程的工程结构,如图 3.1 所示:




图 3.1 ATK-OV2640 摄像头模块测试实验工程结构

由于代码比较多,这里我们就不给大家详细介绍所有代码了,仅对一些重要函数进行介 绍,其他的请大家参考本例程源码进行理解。

首先,我们来看 ov2640.c 里面的 OV2640_Init 函数,该函数代码如下:

```
//初始化 OV2640
//配置完以后,默认输出是 1600*1200 尺寸的图片!!
//返回值:0,成功
// 其他,错误代码
u8 OV2640_Init(void)
   u16 i=0;
   u16 reg;
   //设置 IO
   RCC->APB2ENR|=1<<3; //先使能外设 PORTB 时钟
                          //先使能外设 PORTC 时钟
   RCC->APB2ENR|=1<<4;
```

```
//先使能外设 PORTD 时钟
RCC->APB2ENR|=1<<5;
                         //先使能外设 PORTG 时钟
RCC->APB2ENR|=1<<8;
GPIOB->CRL&=0XFFF00FFF;
GPIOB->CRL|=0X00083000;
                         //PB3 输出,PB4 输入
GPIOB->ODR|=3<<3;
GPIOC->CRL=0X88888888;
                         //PC0~7 输入
GPIOC->ODR|=0x00ff;
GPIOD->CRL&=0XF0FFFFFF; //PD6 输入
GPIOD->CRL|=0X08000000;
GPIOD->ODR|=1<<6;
GPIOG->CRH&=0X00FFFFFF;
GPIOG->CRH|=0X38000000;
GPIOG->ODR=3<<14;
                         //PG14 输入, PG15 输出
JTAG Set(SWD ENABLE);
OV2640_PWDN=0;
                         //POWER ON
delay_ms(10);
OV2640_RST=0;
                         //复位 OV2640
delay_ms(10);
OV2640_RST=1;
                        //结束复位
                         //初始化 SCCB 的 IO 口
SCCB_Init();
SCCB_WR_Reg(OV2640_DSP_RA_DLMT, 0x01); //操作 sensor 寄存器
SCCB_WR_Reg(OV2640_SENSOR_COM7, 0x80); //软复位 OV2640
delay ms(50);
reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDH); //读取厂家 ID 高八位
reg<<=8;
reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_MIDL); //读取厂家 ID 低八位
if(reg!=OV2640_MID)
{
   printf("MID:%d\r\n",reg);
   return 1;
}
reg=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDH); //读取厂家 ID 高八位
reg|=SCCB_RD_Reg(OV2640_SENSOR_PIDL); //读取厂家 ID 低八位
if(reg!=OV2640_PID)
   printf("HID:%d\r\n",reg);
   //return 2;
//初始化 OV2640,采用 SXGA 分辨率(1600*1200)
for(i=0;i<sizeof(ov2640_uxga_init_reg_tbl)/2;i++)
{
   SCCB_WR_Reg(ov2640_uxga_init_reg_tbl[i][0],ov2640_uxga_init_reg_tbl[i][1]);
```

```
return 0x00; //ok
```

此部分代码先初始化 OV2640 相关的 IO 口(包括 SCCB_Init), 然后最主要的是完成 OV2640 的寄存器序列初始化。OV2640 的寄存器特多(百几十个), 配置特麻烦, 幸好厂家 有提供参考配置序列(详见《OV2640 Software Application Notes 1.03.pdf》),本章我们用到 的配置序列,存放在 ov2640_uxga_init_reg_tbl 这个数组里面,该数组是一个 2 维数组,存 储初始化序列寄存器及其对应的值,该数组存放在ov2640cfg.h里面。

另外,在 ov2640.c 里面,还有几个函数比较重要,这里贴代码了,只介绍功能:

OV2640 Window Set 函数,该函数用于设置传感器输出窗口;

OV2640_ImageSize_Set 函数,用于设置图像尺寸;

OV2640_ImageWin_Set 函数,用于设置图像窗口大小;

OV2640_OutSize_Set 函数,用于设置图像输出大小;

这就是我们在第1节所介绍的4个设置,他们共同决定了图像的输出。接下来,我们看 看 ov2640cfg.h 里面 ov2640 uxga init reg tbl 的内容, ov2640cfg.h 文件的代码如下:

```
//OV2640 UXGA 初始化寄存器序列表
//此模式下帧率为 15 帧
//UXGA(1600*1200)
const u8 ov2640_uxga_init_reg_tbl[][2]=
    0xff, 0x00,
    ……//省略部分代码
    0x05, 0x00,
};
//OV2640 SVGA 初始化寄存器序列表
//此模式下,帧率可以达到 30 帧
//SVGA 800*600
const u8 ov2640_svga_init_reg_tbl[][2]=
    0xff, 0x00,
    ……//省略部分代码
    0x05, 0x00,
};
const u8 ov2640_yuv422_reg_tbl[][2]=
    0xFF, 0x00,
    ……//省略部分代码
    0x00, 0x00,
};
const u8 ov2640_jpeg_reg_tbl[][2]=
    0xff, 0x01,
    ……//省略部分代码
    0xe0, 0x00,
};
```

```
const u8 ov2640_rgb565_reg_tbl[][2]=
{
    0xFF, 0x00,
    ……//省略部分代码
    0xe0, 0x00,
};
```

以上代码,我们省略了很多(全部贴出来太长了),里面总共有5个数组。我们大概了 解下数组结构,每个数组条目的第一个字节为寄存器号(也就是寄存器地址),第二个字节 为要设置的值,比如 $\{0xff,0x01\}$,就表示在0Xff地址,写入0X01这个值。

五个数组里面 ov2640_uxga_init_reg_tbl 和 ov2640_svga_init_reg_tbl, 分别用于配置 OV2640 输出 UXGA 和 SVGA 分辨率的图像,我们只用了 ov2640_uxga_init_reg_tbl 这个数 组,完成对 OV2640 的初始化(设置为 UXGA)。最后 OV2640 要输出数据是 RGB565 还是 JPEG,就得通过其他数组设置,输出 RGB565 时,通过一个数组: ov2640_rgb565_reg_tbl 设置即可;输出 JPEG 时,则要通过 ov2640 yuv422 reg tbl 和 ov2640 jpeg reg tbl 两个数 组设置。

接下来,我们看看 dma.c 里面的两个函数: MYDMA SRAMLCD Init 和 MYDMA SRAM LCD_Enable。为了提高 RGB565 图像数据的效率,本例程采用 DMA 的方式,将图像数据 传输给 LCD, 以尽量提高显示帧率。通过前面的学习, 我们知道, 要让 LCD 直接显示 OV2640 的图像,必须用 RGB565 格式输出,同时,我们又知道,OV2640 的输出,在每一行图像输 出完毕后,有一个空挡(HREF为低电平),这样,我们便可以采集完一行图像数据后,在 HREF 为低电平的这段时间内,设置 DMA,通过 DMA 将数据发送给 LCD,而不需要每采 集一个点,就写一次 LCD,这样大大提高了采集效率。

这两个函数的代码如下:

```
//SRAM --> LCD RAM dma 配置
//caddr: 数据源地址
//16 位,从 SRAM 传输到 LCD_RAM.
void MYDMA_SRAMLCD_Init(u32 caddr)
   RCC->AHBENR|=1<<1;
                             //开启 DMA2 时钟
   DMA2 Channel5->CPAR=caddr;
                             //DMA2,源存储器地址
   DMA2_Channel5->CMAR=(u32)&LCD->LCD_RAM;//目标地址为LCD_RAM
                             //DMA2,传输数据量, 暂定为 0
   DMA2_Channel5->CNDTR=0;
   DMA2_Channel5->CCR=0X00000000;//复位
   DMA2_Channel5->CCR|=0<<4;
                             //从外设读
                             //普通模式
   DMA2 Channel5->CCR|=0<<5;
   DMA2_Channel5->CCR|=1<<6;
                            //外设地址增量模式
   DMA2_Channel5->CCR|=0<<7;
                            //存储器非增量模式
   DMA2_Channel5->CCR|=1<<8;
                             //外设数据宽度为16位
                             //存储器数据宽度 16 位
   DMA2_Channel5->CCR|=1<<10;
   DMA2_Channel5->CCR|=1<<12; //中等优先级
   DMA2_Channel5->CCR|=1<<14;
                             //存储器到存储器模式(不需要外部请求)
}
//开启一次 SRAM 到 LCD 的 DMA 的传输
void MYDMA SRAMLCD Enable(void)
```

```
//关闭 DMA 传输
   DMA2 Channel5->CCR&=~(1<<0);
   DMA2_Channel5->CNDTR=lcddev.width; //设置传输长度
   DMA2 Channel5->CCR|=1<<0;
                           //开启 DMA 传输
}
```

其中,MYDMA_SRAMLCD_Init 函数,用于设置 DMA,这里采用 DMA2 通道 5,实 现存储器到存储器的数据传输,源地址为: caddr,通过该函数的参数传递进来,而目的地 址为: LCD->LCD_RAM 的地址,也就是LCD的GRAM。

而 MYDMA SRAMLCD Enable 函数,则用于启动一次数据传输,传输数量等于 LCD 的宽度,因为我们每次从 OV2640 采集的数据,以行为单位,然后我们设置 OV2640 的图像 输出尺寸等于 LCD 的分辨率,这样输出的行像素就等于 LCD 的宽度, 所以 DMA 每次传输 数据长度就是 LCD 的宽度 (lcddev.width)。

我们只需要在每一行图像数据采集完成后,调用 MYDMA_SRAMLCD_Enable 函数, 即可启动一次 DMA 传输,然后就可以开始采集下一行数据了,从而提高图像采集效率。

最好,我们看 test.c 里面的代码,如下:

```
#define OV2640_JPEG_WIDTH 1024 //JPEG 拍照的宽度
#define OV2640_JPEG_HEIGHT 768 //JPEG 拍照的高度
u8* ov2640_framebuf;
                                  //帧缓存
                                  //在 timer.c 里面定义
extern u8 ov frame;
//文件名自增(避免覆盖)
//mode:0,创建.bmp 文件;1,创建.jpg 文件.
//bmp 组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
//jpg 组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.jpg"的文件名
void camera_new_pathname(u8 *pname,u8 mode)
{
   u8 res;
   u16 index=0;
   while(index<0XFFFF)
       if(mode==0)sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
       else sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.jpg",index);
       res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//尝试打开这个文件
       if(res==FR_NO_FILE)break; //该文件名不存在=正是我们需要的.
       index++;
    }
}
//OV2640 速度控制
//根据 LCD 分辨率的不同,设置不同的参数
void ov2640_speed_ctrl(void)
   u8 clkdiv,pclkdiv;
                          //时钟分频系数和 PCLK 分频系数
   if(lcddev.width==240){ clkdiv=1; pclkdiv=28;}
                                            //2.8 寸 LCD
   else if(lcddev.width==320){ clkdiv=3; pclkdiv=15;} //3.5 寸 LCD
                                             //4.3/7 寸 LCD
   else{ clkdiv=15; pclkdiv=4;}
```

```
SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00);
    SCCB_WR_Reg(0XD3,pclkdiv); //设置 PCLK 分频
    SCCB_WR_Reg(0XFF,0X01);
    SCCB_WR_Reg(0X11,clkdiv); //设置 CLK 分频
}
//OV2640 拍照 jpg 图片
//pname:要保存的 jpg 照片路径+名字
//返回值:0,成功
    其他,错误代码
u8 ov2640_jpg_photo(u8 *pname)
    FIL* f_jpg;
    u8 res=0;
    u32 bwr;
    u32 i=0;
    u32 jpeglen=0;
    u8* pbuf;
    f_jpg=(FIL *)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL)); //开辟 FIL 字节的内存区域
    if(f_jpg==NULL)return 0XFF;
                                            //内存申请失败.
    OV2640_JPEG_Mode();
                                            //切换为 JPEG 模式
    OV2640_OutSize_Set(OV2640_JPEG_WIDTH,OV2640_JPEG_HEIGHT);
    SCCB_WR_Reg(0XFF,0X00);
    SCCB_WR_Reg(0XD3,30);
    SCCB_WR_Reg(0XFF,0X01);
    SCCB_WR_Reg(0X11,0X1);
                    //丢弃 10 帧,等待 OV2640 自动调节好(曝光白平衡之类的)
    for(i=0;i<10;i++)
       while(OV2640_VSYNC==1);
       while(OV2640_VSYNC==0);
    while(OV2640_VSYNC==1)//开始采集 jpeg 数据
       while(OV2640_HREF)
           while(OV2640_PCLK==0);
           ov2640_framebuf[jpeglen]=OV2640_DATA;
           while(OV2640_PCLK==1);
           jpeglen++;
       }
    res=f_open(f_jpg,(const TCHAR*)pname,FA_WRITE|FA_CREATE_NEW);
    //尝试打开失败,则创建新文件
    if(res==0)
```

```
printf("jpeg data size:%d\r\n",jpeglen); //串口打印 JPEG 文件大小
        pbuf=(u8*)ov2640_framebuf;
        for(i=0;i<jpeglen;i++)//查找 0XFF,0XD8
        {
            if((pbuf[i]==0XFF)&&(pbuf[i+1]==0XD8))break;
        if(i==jpeglen)res=0XFD;//没找到 0XFF,0XD8
        else
                //找到了
        {
            pbuf+=i;//偏移到 0XFF,0XD8 处
            res=f_write(f_jpg,pbuf,jpeglen-i,&bwr);
            if(bwr!=(jpeglen-i))res=0XFE;
        }
    f_close(f_jpg);
    OV2640_RGB565_Mode(); //RGB565 模式
    myfree(SRAMIN,f_jpg);
    return res;
int main(void)
    u8 res;
                            //带路径的文件名
    u8 *pname;
                            //键值
    u8 key;
                            //0,sd 卡不正常;1,SD 卡正常.
    u8 \text{ sd ok}=1;
                            //像素统计
    u16 pixcnt=0;
    u16 linecnt=0;
                            //行数统计
                            //系统时钟设置
    Stm32_Clock_Init(9);
    uart_init(72,115200);
                            //串口初始化为 115200
    delay_init(72);
                            //延时初始化
                            //初始化 USMART
    usmart_dev.init(72);
                            //初始化与 LED 连接的硬件接口
    LED_Init();
                            //初始化按键
    KEY_Init();
    LCD_Init();
                            //初始化 LCD
    BEEP_Init();
                            //蜂鸣器初始化
    W25QXX_Init();
                            //初始化 W25Q128
    my_mem_init(SRAMIN);
                           //初始化内部内存池
                            //为 fatfs 相关变量申请内存
    exfuns_init();
                            //挂载 SD 卡
    f_mount(fs[0],"0:",1);
                            //挂载 FLASH.
    f_mount(fs[1],"1:",1);
    POINT_COLOR=RED;
    while(font_init())
                            //检查字库
        LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!"); delay_ms(200);
```

```
LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE); //清除显示
}
Show_Str(30,50,200,16,"STM32F103 开发板",16,0);
Show Str(30,70,200,16,"OV2640 照相机实验",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照(bmp 格式)",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"KEY1:拍照(jpg 格式)",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"2015 年 4 月 16 日",16,0);
res=f_mkdir("0:/PHOTO");
                          //创建 PHOTO 文件夹
if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK) //发生了错误
   Show_Str(30,150,240,16,"SD 卡错误,无法拍照!",16,0);
   sd_ok=0;
ov2640 framebuf=mymalloc(SRAMIN,52*1024);//申请帧缓存
pname=mymalloc(SRAMIN,30); //为带路径的文件名分配 30 个字节的内存
while(!pname||!ov2640_framebuf)//内存分配出错
   Show_Str(30,150,240,16,"内存分配失败!",16,0); delay_ms(200);
   LCD_Fill(30,150,240,146,WHITE); delay_ms(200); //清除显示
                         //初始化 OV2640
while(OV2640_Init())
    Show Str(30,150,240,16,"OV2640 错误!",16,0); delay ms(200);
   LCD_Fill(30,150,239,206,WHITE); delay_ms(200);
Show_Str(30,170,200,16,"OV2640 正常",16,0);
delay_ms(1500);
                        //10Khz 计数频率,1 秒钟中断,屏蔽则不打印帧率
//TIM6_Int_Init(10000,7199);
OV2640_RGB565_Mode();
                         //RGB565 模式
OV2640 OutSize Set(lcddev.width,lcddev.height);
ov2640_speed_ctrl();
MYDMA_SRAMLCD_Init((u32)ov2640_framebuf);
while(1)
    while(OV2640_VSYNC) //等待帧信号
    {
                         //不支持连按
       key=KEY_Scan(0);
       if(key==KEY0_PRES||key==KEY1_PRES)
           LED1=0;
                          //DS1 亮
           if(sd_ok)
                         //SD 卡正常才可以拍照
               if(key==KEY0_PRES) //BMP 拍照
```

```
//得到文件名
                camera_new_pathname(pname,0);
                res=bmp_encode(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height,0);
            }else if(key==KEY1_PRES)
                                                    //JPG 拍照
                camera_new_pathname(pname,1);
                                                    //得到文件名
                res=ov2640_jpg_photo(pname);
                OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
                ov2640_speed_ctrl();
            }
           if(res)//拍照有误
                Show_Str(30,130,240,16,"写入文件错误!",16,0);
            }else
                Show_Str(30,130,240,16,"拍照成功!",16,0);
                Show_Str(30,150,240,16,"保存为:",16,0);
                Show_Str(30+42,150,240,16,pname,16,0);
                BEEP=1;//蜂鸣器短叫,提示拍照完成
                delay_ms(100);
            }
        }else
                               //提示 SD 卡错误
            Show Str(40,130,240,12,"SD 卡错误!",12,0);
           Show_Str(40,150,240,12,"拍照功能不可用!",12,0);
        LED1=1;
                           //DS1 灭
        BEEP=0;
                           //关闭蜂鸣器
        delay_ms(1800);
    }
LCD_SetCursor(0,0);
                       //设置坐标
LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入 GRAM
                       //行统计清零
linecnt=0;
                        //像素计数器清零
pixcnt=0;
while(linecnt<lcddev.height)
{
    while(OV2640_HREF)
    {
        while(OV2640_PCLK==0);
        ov2640_framebuf[pixcnt++]=OV2640_DATA;
        while(OV2640_PCLK==1);
        while(OV2640_PCLK==0);
        ov2640_framebuf[pixcnt++]=OV2640_DATA;
        while(OV2640_PCLK==1);
```

```
if(pixcnt)
                MYDMA SRAMLCD Enable(); //启动 DMA 数据传输
                pixcnt=0;
                linecnt++;
        }
        ov frame++;
        LED0=!LED0;
}
```

这里总共有 4 个函数。首先是: camera_new_pathname 函数, 用于创建带路径的文件名。 该函数可以确保所创建的文件名都是新的(不会覆盖旧的文件),在 bmp/jpg 拍照的时候需 要先调用该函数,获取一个新的文件名。

然后,ov2640_speed_ctrl 函数,用于设置 OV2640 的 PCLK 的频率。因为我们用的是 STM32F103 直接驱动 OV2640, 而 STM32 的 IO 速度又比较慢, 当 PCLK 过快的时候, 会 采集不过来,导致数据丢失,所以,这里我们通过该函数,针对不同尺寸的 LCD,对 OV2640 进行不同的配置,确保可以正常采集 OV2640 输出的数据。

接着, ov2640_ipg_photo 函数, 用于 JPG 拍照。进入该函数, 我们先设置 OV2640 为 jpeg 模式,然后根据 OV2640_JPEG_WIDTH 和 OV2640_JPEG_HEIGHT 这两个宏,确定输出图 像的尺寸。因为 STM32F103ZET6 内部内存最大也就 64KB, 我们申请了 52K 用于存放 JPEG 数据,最大也就可以存放 1024*768 左右的 jpg 图片。所以,OV2640_JPEG_WIDTH 的值为 1024, OV2640 JPEG HEIGHT 的值为 768。如果你的内存足够(得 150KB 以上),则可以 定义这两个的值,最大是 1600*1200。

在设置好输出尺寸后,再设置 PCLK 频率,以便完整采集 JPEG 图像。因为在设置 JPEG 图像输出后,OV2640 需要一段时间来调整参数(自动调整曝光,白平衡什么的),所以, 我们丢弃前面 10 帧的数据(否则采集的图像可能很黑),然后才开始采集一帧 JPEG 数据, 这里的采集方式在第一节末尾部分,已经详细介绍了,完全就是按照第一节介绍的方式来采 集的,在完成 JPEG 图像采集后,进行简单处理(丢弃一些无用数据,JPEG 有效数据流是 以 0XFF, 0XD8 开头, 以 0XFF, 0XD9 结尾的), 然后将整个采集到的 jpeg 数据写入 SD 卡,完成一次 JPG 拍照。拍好完成后,设置 OV2640 恢复 RGB565 模式,以便将图像显示 到 LCD。

最后, main 函数,则先初始化所有要用到的外设,最后初始化 ATK-OV2640 摄像头模 块, 在初始化成功之后, 设置 OV2640 为 RGB565 输出模式, 并设置图像输出尺寸为 LCD 分辨率,以便在LCD上面显示采集到的图像数据。

当 OV2640_VSYNC 信号为高电平的时候,不采集数据,执行按键扫描,以便进行 bmp/jpg 拍照。

当 OV2640_VSYNC 信号为低电平的时候,进行 OV2640 的图像数据采集,以行为单位, 结合 DMA 传输,完成 OV2640 的图像采集并通过 DMA 传输给 LCD 显示,采集方法在第 一节末尾已经介绍过了,这里就不再多说了。

最好,我们要通过 USMART 来设置和调节摄像头的参数,所以,在 usmart_config.h 里 面修改 usmart_nametab 的内容如下:

```
struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]=
```

```
#if USMART_USE_WRFUNS==1 //如果使能了读写操作
    (void*)read addr,"u32 read addr(u32 addr)",
    (void*)write_addr,"void write_addr(u32 addr,u32 val)",
#endif
    (void*)SCCB_WR_Reg,"u8 SCCB_WR_Reg(u8 reg,u8 data)",
    (void*)SCCB_RD_Reg,"u8 SCCB_RD_Reg(u8 reg)",
    (void*)OV2640_Auto_Exposure,"void OV2640_Auto_Exposure(u8 level)",
    (void*)OV2640_Light_Mode, "OV2640_Light_Mode(u8 mode)",
    (void*)OV2640 Color Saturation, "void OV2640 Color Saturation(u8 sat)",
    (void*)OV2640_Brightness,"void OV2640_Brightness(u8 bright)",
    (void*)OV2640_Contrast,"void OV2640_Contrast(u8 contrast)",
    (void*)OV2640_Special_Effects,"void OV2640_Special_Effects(u8 eft)",
    (void*)OV2640_Color_Bar,"void OV2640_Color_Bar(u8 sw)",
    (void*)OV2640 Window Set, "void OV2640 Window Set(u16 sx,u16 sy,u16 width
                               ,u16 height)",
    (void*)OV2640_OutSize_Set,"u8 OV2640_OutSize_Set(u16 width,u16 height)",
    (void*)OV2640_ImageWin_Set,"u8 OV2640_ImageWin_Set(u16 offx,u16 offy,u16
                                 width,u16 height)",
    (void*)OV2640_ImageSize_Set,"u8 OV2640_ImageSize_Set(u16 width,u16 height)",
    (void*)OV2640_JPEG_Mode,"void OV2640_JPEG_Mode(void)",
    (void*)OV2640_RGB565_Mode,"void OV2640_RGB565_Mode(void)",
};
```

这样,我们就可以通过 USMART 设置摄像头的曝光、色饱和度、亮度、对比度和特效 等。另外,我们还可以通过 SCCB_WR_Reg 和 SCCB_RD_Reg 这两个函数,来修改和读取 OV2640 的各项设置,轻松实现摄像头的调试。

4、验证

在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 ALIENTEK 战舰 V3 或者精英 STM32F103 开发板上,假定 SD 卡和 ATK-OV2640 都已经连接在开发板上了。注意:如果没有 SD 卡, 则无法进行拍照!!

程序在 OV2640 初始化成功后,显示提示信息,然后在开发板的 LCD 上面,便开始显 示 OV2640 摄像头模块所拍摄到的图像了。DS0 开始不停的闪烁,提示程序正在运行。

此时,按 KEY0 可以进行 BMP 拍照,拍照尺寸为屏幕的分辨率。按 KEY1 可以进行 JPG 拍照,拍照尺寸固定为 VGA(1024*768)分辨率。

拍照样张,如图 4.1~4.3 所示:



图 4.1 bmp 拍照样张(320*480 分辨率)



图 4.2 jpg 拍照样张 1(1024*768 分辨率)



图 4.3 jpg 拍照样张 2(1024*768 分辨率)

图 4.1 我们采用的是 ALIENTEK 3.5 寸的 LCD 模块,分辨率为 320*480 所以,拍出的 图片也是 320*480 分辨率, 因为我们设置的图像尺寸是 UXGA(1600*1200)分辨率, 而图像 输出大小设置为320*480,所以图像被压缩了,导致变形严重,看上去压扁了。

图 4.2 和图 4.3,则是采用 JPG 拍照,所得到的 jpg 图片,采用的图像输出大小为 VGA (1024*768) 分辨率,这样图像就是真实的尺寸,没有任何变形(1024/768=1600/1200)。

同时,你还可以在串口,通过 USMART 调用 SCCB WR Reg 等函数,来设置 OV2640 的各寄存器,达到调试测试 OV2640 的目的,如图 4.4 所示:



图 4.4 USMART 调试 OV2640

最后,在 main 函数里面,我们取消 TIM6 Int Init 函数的屏蔽,就可以将 LCD 的帧率 给打印出来,因为采用中断的方式打印,会导致读 OV2640 数据被打断,所以开启帧打印后, 屏幕会有抖动。

经测试,在战舰 V3 / 精英 STM32F103 开发板上,对于 2.8 寸 TFTLCD (240*320),本 例程显示帧率可达 7 帧,对于 3.5 寸 TFTLCD(320*480),本例程显示帧率可达 3 帧,对于 4.3 寸/7 寸的 TFTLCD (480*800),则不到 1 帧。

虽说在 STM32F103 开发板上,OV2640 帧率偏低,但是,在探索者 STM32F407 开发板 上,ATK-OV2640 摄像头模块,则可以全速运行(30 帧无压力)。如果要求显示流畅的,可 以考虑使用探索者 STM32F407 开发板。

正点原子@ALIENTEK

公司网址: <u>www.alientek.com</u> 技术论坛: www.openedv.com

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

