ATK-HC05 蓝牙模块常见问题汇总

Q1:串口助手发送 AT 指令, 无回应?

- A: 这个问题,可能有以下几个原因:
- 1, 连接方式错了。

这是最常见的错误,如果要串口 AT 指令直接配置模块,必须用 USB 转 TTL 串口,直接连接 ATK-HC05 模块的 TXD 和 RXD, 才可以。

很多朋友直接拿我们的例程连接方式,先将 ATK-HC05 的串口,连接到了 STM32 开发板的 PA2, PA3,然后再通过 STM32 的串口 1(USB 转 TTL 串口)连接电脑,然后电脑发送 AT 指令。

如果想串口助手直接发送 AT 指令,配置蓝牙模块,那么这种连接方式是错误的! 正确的连接方法是: 电脑→USB 转 TTL 串口→ATK-HC05 模块。

这里,特别注意两点:

- 1, 连接通路上面,没有经过单片机。
- 2, USB 转 TTL 串口,不能用那种普通的带 LED 的 USB 转 TTL 串口模块,因为一般厂家,都是直接在串口的 TXD/RXD 线上,接电阻和 LED,这样会要求串口 TXD,RXD 上的驱动能力比较大,才可以正常驱动,而如果模块的驱动能力不够,就会导致通信异常,就会出现发送指令无回应的情况。ALIENTEK 的 USB 转 TTL 串口模块,虽然也带 LED 灯,但是我们有用三极管驱动 LED,所以不存在普通 USB 转 TTL 串口模块需要强驱动能力的问题。

另外,如果你没有 USB 转 TTL 串口,但是有我们的开发板,那么可以利用 ALIENTEK STM32 开发板自带的 USB 转 TTL 串口,来连接 ATK-HC05 蓝牙模块。只需要将开发板上的 PA9/PA10 和 RXD/TXD 的跳线帽拔了,然后这个 RXD,TXD 就是 USB 转出来的 TTL 串口,连接到 ATK-HC05 蓝牙模块的 TXD 和 RXD,即可互相通信了,如图 Q1.1 所示:



2, 波特率设置错了。

在刚拿到模块的时候,我们波特率都是设置为 9600 的了,如果你自己配置过,又不记得了,请让模块进入默认 AT 指令模式,进入默认 AT 模式的方法: 先将 KEY 接高电平,再给模块上电,此时模块的 LED 灯慢闪(2 秒亮,2 秒灭),波特率是 38400。请根据具体情况,设置串口助手的波特率。

- 3, 没有进入 AT 指令模式。
 - 这种情况,请检查 KEY 是不是接高电平了? KEY 接高电平,才可以进入 AT 模式。
- 4, 没有发送回车符。

AT 指令后面,必须加回车,才可以识别,否则不会响应,所以务必在发送的 AT 指令后面,加上回车符。另外,如果是用 SSCOM/XCOM 串口调试助手,则**勾选发送新行即可**。不需要再加回车了。

5,如果是模块先通电,再将 key 接高电平,那么模块的通信波特率是 9600。

Q2:手机无法搜索到蓝牙串口?

A: 我们的 ATK-HC05 蓝牙模块是 2.0 的蓝牙协议,不支持蓝牙 4.0,请检查你的手机是不是蓝牙 2.0 的,比如 Johone 就都是蓝牙 4.0 了。

B: 通过串口发指令查看一下 蓝牙模块的模式。发送 AT+ROLE?。若返回+ROLE:0 则为从模式 返回 +ROLE:1 则为主机模式。模块在主机模式下手机是搜不到的。

Q3:模块的通信距离是多远?

A: 正常情况下,蓝牙模块的通信距离是 10m 左右。

Q4:模块可否一对多通信?

A: ATK-HC05 蓝牙模块,不支持一对多通信,只支持一对一通信。

Q5:模块能和电脑的蓝牙通信么?

A: 一般是可以的,利用软件: IVT-Bluetoot 即可连接模块,默认配对密码: 1234,且要确保模块工作在从机模式。

但是,请确认蓝牙适配器是否支持蓝牙串口协议(SPP 协议)不排除某些适配器不支持的情况。

Q6:两个 ATK-HC05 蓝牙模块,如何连接?

A: 这个比较简单,只需要设置两个模块,其中一个作为主机,另外一个作为从机,就可以实现自动对接。注意,在配置以后,一定要重新上电,或者发送:AT+RESET,重启才行(重新上电/重启的时候,KEY 不能接高电平!!!)。

Q7:发送配置后,为何没有生效?

A: 发送配置的时候,ATK-HC05 模块是工作在 AT 指令模式,所有的配置,都必须重启才会生效,比如你修改波特率,修改主从设置,都是要重新启动后,才可以生效的。所以在发送配置完成以后,请重启模块。

公司网址: <u>www.alientek.com</u> 技术论坛: <u>www.openedv.com</u>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

