## Внутренний плеер с внешним управлением для NeoGS v0.54

Команды и параметры для плеера подаются и снимаются через стандартные порты ГС. При передаче команды с параметрами, параметры читаются/пишутся от старшего к младшему. Команды без параметров и ожидаемых ответов можно подавать хоть из Бейсика, если код плеера уже крутится на NeoGS.

Все куски кода для работы со стороны Спека. Плеер должен быть уже загружен и запущен. Адрес загрузки в NeoGS и адрес запуска #8000. Расположение

Для подключения к плееру на лету с проверкой, что именно крутится на NeoGS использую следующий финт ушами:

```
LD B,#60
       XOR A
       OUT (GSDAT), A
       LD A, #1D
       OUT (GSCOM), A
LABEL1 EI
       HALT
       DI
       DEC B
       JR Z, RESET; ответа не дождались, полный сброс
       IN A, (GSCOM)
       RRA
       JR C, LABEL1
       IN A, (GSDAT)
       СР #77; код плеера выдаст #77
       JR Z, WARM; ответил плеер, подключаемся к загруженному коду
       CP #8B
       JR Z, COLD; ответила стандартная прошивка, идем грузить код
;или нет ничего, или GS/NeoGS висит. Сброс. Далее по тексту.
RESET
       LD A,#80
       OUT (#33),A
       ΕI
       HALT
       HALT
       DI
       LD A, #F3
       OUT (GSCOM), A
       LD B,#30
LABEL2 EI
             ; для стандартной прошивки gs105a.rom
       HALT ;и старее время инициализации довольно
       DI
            ;велико и ответа здесь не дождемся
       JP Z,NO GS;GS не найден, ответа не дождались
       IN A, (GSCOM)
       RRA
       JR C, LABEL2
;кто-то что-то ответил
       ; загрузка кода плеера в GS или NeoGS стандартными командами
COLD
```

WARM ; подключение к плееру на лету и прочий код

# Коды команд управления внутренним плеером.

Все команды плееру подаются через порт данных (#В3), через порт команд (#ВВ) должен подаваться командой #1F (плеер замаскирован и управляется через пустую команду прошивки).

#00-перезапустить загруженный код без HARD RESET MP3 чипа. Останавливает воспроизведение. Без параметров.

XOR A
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A,(GSDAT)

После инициализации выдает ответы:

#77-инициализация прошла успешно, обнаружен NeoGS, SD карта и MP3 файлы найдены. Ждет подачи команд.

#АА-файл не найден

**#ВВ-**МРЗ файлов не обнаружено.

#CC-NeoGS не найден, плата OldGS.

**#DD**-FAT не обнаружен.

#EE-SD не прошла инициализацию или отсутствует.

#01-перейти на предыдущий трек. По умолчанию при нахождении на первом треке переходит на последний. Без параметров.

LD A,1 OUT (GSDAT),A LD A,#1F OUT (GSCOM),A

#02-запустить проигрывание с текущего номера файла. Без параметров.

LD A,2 OUT (GSDAT),A LD A,#1F OUT (GSCOM),A

#03-поставить плеер на паузу. Без параметров.

LD A,3 OUT (GSDAT),A LD A,#1F OUT (GSCOM),A

#04-остановить воспроизведение. Без параметров.

```
LD A,4
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#05-перейти на следующий трек. По умолчанию при нахождении на последнем номере переходит на первый. Без параметров.

```
LD A,5
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#06-меняет состояние Treble/Bass на противоположное. Без параметров.

```
LD A,6
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#07-меняет состояние Virtual Surround на противоположное. Без параметров.

```
LD A,7
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#08-увеличить громкость на единицу. Без параметров.

```
LD A,8
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#09-уменьшить громкость на единицу. Без параметров.

```
LD A,9
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#0А-включение/выключение громкости. Без параметров.

```
LD A,#0A
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#0В-получить 6 байт (текст) проигранного времени переведенные в десятичный вид в формате ЧЧММСС.

```
LD A,#0B
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD E,6
LD BC,GSDAT
LD HL,куда положить
LABEL CALL WN
INI
DEC E
JR NZ,LABEL
```

**#0**С-получить текущее состояние параметров команд 6-10 и уровень громкости одним 16-битным ломтиком.

Формат ответа:

бит 15-1-включен Treble/Bass, 0-выключен.

бит 14-1-звук выключен (MUTE ON), 0-включен (MUTE OFF).

бит 13-1-пошел новый файл, 0-текущий. Устанавливается при открытии нового файла, сбрасывается после запроса имени файла.

бит 12-1-перед каждым MP3 файлом делается HARD RESET, 0-SOFT RESET

бит 11-1-\ номер установленного МРЗ чипа

бит 10-1-/ 0-VS1001, 1- VS1011, 2-VS1002, 3-VS1003

бит 9-1-MOD файл, 0-MP3 файл

бит 8-1-включен Virtual Surround, 0-выключен.

биты 7-0-уровень громкости. 0-максимум, #7F-минимум, при MUTE ON отдает #FE.

По умолчанию при первом запуске все биты выставлены в «0», кроме бита 11-зависит от установленного чипа.

LD A,#0C
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A,(GSDAT)
LD H,A; сняли старшие 8 бит
CALL WN
IN A,(GSDAT)
LD L,A; сняли младшие 8 бит

#0D-получить номер текущего проигрываемого файла. Читать 16-битное число. Без параметров.

```
LD A,#0D
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A,(GSDAT)
LD H,A; сняли старшие 8 бит
CALL WN
```

```
IN A, (GSDAT)
LD L,A;сняли младшие 8 бит
```

#0Е-подать номер для плеера. Если число больше реально найденных файлов, команда будет проигнорирована.

```
LD A,#0E
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD HL,HOMED OUTCATEJS
LD A,H
OUT (GSDAT),A
CALL WD
LD A,L
OUT (GSDAT),A
```

**#0F**-SOFT/HARD перезапуск MP3 декодера. Зависит от включенного режима. Проверить можно по состоянию бита 12 функции #0F. Без параметров.

```
LD A,#0F
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#10-получить тип ФАТ. Если ФАТ не определен или нет SD карты выдаст #FF. Без параметров.

```
LD A,#10
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A, (GSDAT)
```

#11-получить длинное имя файла, если найдено. Если длинного имени нет, получить короткое имя в формате FILENAME.EXT (в виде 8.3). Подать 16-битное число и получить запрошенное. Принять 256 байт, последний байт 0.

```
LD A,#11
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD HL, номер описателя
 ;BIT 7,H=1 принять описатель текущего файла
 ;BIT 7,H=0 указанный номер в младших 15 битах
LD A,H
OUT (GSDAT),A
CALL WD
LD A,L
OUT (GSDAT),A
```

```
CALL WD
LD HL,куда положить
LD E,0
LD BC,GSDAT
LABEL CALL WN
INI
DEC E
JR NZ,LABEL;читаем сколько запросили
```

#12-получить описатель файла. Подать 16-битное число и получить запрошенное. Если бит 15=1, получить текущий описатель. Принять 33 байта. 32 байта описателя файла (смотреть формат описателя на FAT) и 1 байт флажков.

Формат последнего байта: 7=0-выбрана директория 7=1-выбрано директория «..» 0=0-только короткое имя 0=1-описатель имеет длинное имя LD A, #12 OUT (GSDAT),A LD A, #1F OUT (GSCOM), A CALL WC LD HL, номер описателя ;BIT 7,H=1 принять текущий номер ;BIT 7,H=0 указанный номер в младших 15 битах LD A,H OUT (GSDAT), A CALL WD LD A,L OUT (GSDAT), A CALL WD LD HL, куда положить LD E,#21 LD BC, GSDAT LABEL CALL WN; читаем сколько запросили INI DEC E JR NZ, LABEL

#13-получить количество найденного по расширению. Читать 16-битное число. Без параметров.

```
LD A,#13
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A,(GSDAT)
LD H,A; сняли старшие 8 бит
CALL WN
IN A,(GSDAT)
```

#### LD L, A; сняли младшие 8 бит

#14-передача 512 байт через порт данных GS на MP3 декодер. Применяется для передачи с внешнего носителя на декодер для проигрывания. Без параметров.

```
LD BC, GSDAT
        LD DE, #0200; длина=1 сектор (512 байт)
        LD A, #14
        OUT (GSDAT),A
        LD A, #1F
        OUT (GSCOM), A
       CALL WC
TABET.
       IN A, (C)
       OUT (GSDAT), A
        IN A, (GSCOM)
        RLA
        JR C,$-3
       DEC DE
       LD A,D
       OR E
        JR NZ, LABEL
```

**#15**-получить перекодированное в десятичный вид 16-битное число найденных файлов. Принять 5 байт. Без параметров.

```
LD A,#15;получить 5 байт перекодированного числа
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD E,5
LD BC,GSDAT
LD HL,куда положить
LABEL CALL WN
INI
DEC E
JR NZ LABEL
```

#16-получить перекодированное в десятичный вид номер текущего файла увеличенный на единицу для показа с не нулевого значения . Принять 5 байт. Без параметров.

```
LD A,#16;получить 5 байт перекодированного числа
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD E,5
LD BC,GSDAT
LD HL,куда положить
LABEL CALL WN
INI
DEC E
JR NZ LABEL
```

#17-переключение HARD/SOFT RESET перед каждым MP3 файлом. Узнать текущее значение можно командой #0С и проверкой бита 12. Без параметров.

```
LD A,#17
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

**#18**-перейти на первый файл предыдущей директории. Если директория содержащая MP3 файлы одна или файл MP3 один, перехода не будет. Без параметров.

```
LD A,#18
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

**#19**-перейти на первый файл следующей директории. Если директория содержащая MP3 файлы одна или файл MP3 один, перехода не будет. Без параметров.

```
LD A,#19
OUT (GSDAT),A
LD A,#1F
OUT (GSCOM),A
```

#1A-управление темброблоком. Только для чипа VS1011. Регулировка частоты и подъема/спада тембра.

TREBLE - частота изменяется от 0 до 15 с шагом 1 Кгц, диапазон регулировки от -8 до +7 с шагом 1,5 Дб.

BASS - частота регулируется от 2 до 15 с шагом 10 Гц, подъем от 0 до 15 с шагом 1 Дб.

#### Формат команды:

бит 6=1-изменение уровня BASS, 0-не менять

бит 4=1-изменение частоты BASS, 0-не менять

бит 2=1-изменение уровня TREBLE, 0-не менять

бит 0=1-изменение частоты TREBLE, 0-не менять

соответственно биты 7,5,3,1=1-увеличение на единицу, 0-уменьшение.

```
LD A,#1A
OUT (GSDAT),A
LD A #1F
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD A, XXXXXXXX ; соответствующие биты
OUT (GSDAT),A
```

#1В-получить текстовую строку (8 байт в виде 12345678) положения регуляторов тембра (только для чипа VS1011). Без параметров.

### Формат строки:

12-частота TREBLE

34-уровень TREBLE

```
LD A, #1B
        OUT (GSDAT),A
        LD A, #1F
        OUT (GSCOM), A
        CALL WC
        LD E,8
        LD BC, GSDAT
        LD HL, куда положить
       CALL WN
LABEL
        INI
        DEC E
        JR NZ LABEL
#1С-получить 16-битное число частоты/битрейта/режима проигрываемого файла. Без параметров.
Формат ответа:
15-12 -
        =0000-MP3,
        =1001-WAV
        =1010-ничего не проигрывается
11-8 - битрейт
7-6 - 0=stereo, 1=joint stereo, 2=dual channel, 3=mono
5-4 - 0=reserved, 1=layer III, 2=layer II, 3=layer I
3-2 - частота дискретизации
1-0 - 0=MPEG 2,5, 1=MPEG 2,5, 2=MPEG 2, 3=MPEG 1
        LD A,#1C
        OUT (GSDAT), A
        LD A,#1F
        OUT (GSCOM), A
        CALL WC
        CALL WN
        IN A, (GSDAT)
        LD H, A; сняли старшие 8 бит
        CALL WN
        IN A, (GSDAT)
        LD L, A; сняли младшие 8 бит
Таблицы соответствия битам:
;режимы stereo/mono, биты 7-6
        DB "
                  stereo"
        DB "joint stereo"
        DB "dual channel"
        DB "
                     mono"
;частоты дикретизации, биты 3-2
        DB "11025110252205044100"
                                       ;биты 3-2 =0
        DB "12000120002400048000"
                                       ;биты 3-2 =1
        DB " 8000 80001600032000" ;биты 3-2 =2
```

56-частота BASS 78-уровень BASS

#1D-определение, что в ГС. Для стандартной прошивки подать байт 0 (что будет указывать на адрес #2000) и получить в ответ #8В. Код плеера отдаст в ответ #77. Нужно для определения, что крутится на NeoGS для адекватной реакции при запуске плеера со стороны Спека (делать сброс или прицепиться к плееру на «лету»).

XOR A
OUT (GSDAT),A
LD A,#1D
OUT (GSCOM),A
CALL WC
CALL WN
IN A, (GSDAT)