# **Z-Controller**

Контроллер PS/2 мышки и клавиатуры (no WAIT), IDE и SPI интерфейсов для ZX-Spectrum-совместимых компьютеров, оснащенных периферийной шиной ZX-BUS

Техническое описание

Ногинск, 2007 г.

## Содержание

- 1. Краткое описание устройства
- 2. Подключение
- 3. Реализация SPI-интерфейса
- 4. FAQ

Приложение 1. Принципиальная электрическая схема

Приложение 2. Монтажная схема

Приложение 3. Перечень элементов

#### 1. Краткое описание устройства

Устройство представляет собой универсальный периферийный контроллер, предназначенный для работы с ZX-Spectrum-совместимыми компьютерами, оснащенными системной шиной ZX-BUS/NEMO-BUS. Оно позволяет подключать к компьютеру PS/2 клавиатуру и PS/2 мышку, IDE HDD и/или привод CD-ROM, карту flash-памяти (SD).

PS/2 клавиатура с помощью данного устройства эмулирует обычную механическую Spectrum-клавиатуру.

Работа с мышью реализована по стандарту Kempston mouse.

Отличительной особенностью данного контроллера является то, что при работе в любом из возможных режимов он не приостанавливает центральный процессор сигналом WAIT.

Реализация IDE интерфейса аппаратно полностью совместима с распространенным контроллером IDE by Nemo.

#### 2. Подключение

Устройство вставляется в системную шину компьютера (шаг контактных площадок 2.54 мм). На компьютерах КАҮ, Scorpion, Pentagon-1024SL 2.2 устройство нужно вставить в слот так, чтобы верхняя сторона платы (с компонентами) была напротив центрального процессора. В компьютере Pentagon-1024SL 1.4 устройство нужно установить так, чтобы нижняя сторона платы (с пайкой) оказалась напртив микросхемы ПЗУ 27512 и музыкального процессора YM2149F.

**Внимание!** Неправильная установка платы контроллера может привести к выходу из строя как компьютера, так и контроллера (потом не надо говорить, что вас не предупреждали об этом (да, были случаи)). Будьте внимательны при установке платы в слот. При возникновении сомнений используйте монтажные схемы компьютера и контроллера.

При использовании компьютера Pentagon-1024 SL 2.2 в AT-корпусе PS/2 клавиатуру и мышь удобно подключить к разъемам X1 и X2 соответственно, при использовании другого типа конструкции внешние разъемы клавиатуры и мыши можно подключить к штырькам X8 и X9 соответственно. IDE кабель подключается к разъему X5.

Разъем X6 предназначен для подключения программатора ПЛИС. Незадействованные выводы ПЛИС подключены к разъему X7. Также к разъему

подключены сигналы Magic0 и Magic1, предназначенные для соединения с соответствующими цепями в компьютере Pentagon-0124sl 2.2, для эмуляции замыкания кнопки 'MAGIC' клавишей F11.

При включении компьютера механическая клавиатура будет заблокирована, вместо нее можно использовать PS/2 клавиатуру.

последнее время появилось большое мышей, PS/2 имеющих различную количество разрешающую способность. Поэтому в контроллере программная настройка предусмотрена скорости изменения координат указателя мышки. Настройка осуществляется клавишами F2 – замедление, F3 – ускорение, F1 – сохранение текущей настройки во flash-памяти микроконтроллера КР1878BE1. Каждый раз при включении питания, либо после сброса, восстанавливается сохраненное значение скорости изменения координат указателя мыши.

Дополнительные функциональные клавиши:

F12 - RESET F11 - NMI ("MAGIC")

#### 3. Реализация SPI-интерфейса

Для работы со SPI-интерфейсом используются два порта ввода-вывода:

#### 1. Порт конфигурации 77h

На запись:

bit 0 — питание SD-карты (0 — выключено, 1 - включено) bit 1 — управление сигналом CS bit 2..7 — не используются

#### На чтение:

bit 0 — если 0 — SD-карта установлена, 1 — SD-карта отсутствует bit 1 - если 1 — то на карте включен режим Read only, если 0 — режим Read only не включен bit 2..7 — не используются.

#### 2. Порт данных 57h

Используется как на запись, так и на чтение для обмена данными по SPI-интерфейсу.

Тактирование осуществляется автоматически при записи какого-либо значения в порт 57h. При этом формируются 8 тактовых импульсов на выходе SDCLK, на выход SDDI поступают данные последовательно от старшего бита к младшему с

каждым фронтом сигнала SDCLK. Период следования тактовых импульсов составляет 125 нс.

При чтении из порта 57h также автоматически производится тактирование. Буферный регистр порта 57h, используемый при чтении, заполняется данными со входа SDIN последовательно от старшего бита к младшему с каждым фронтом сигнала SDCLK.

#### 4. FAQ

Q: "Можно ли получить CAD-файлы, исходники прошивок" и т.д.

А: Нет.

Q: "Можно ли поменять раскладку клавиатуры?"

А: Можно.

Q: "А как прошить контроллер?", "А где взять схему программатора?" и т.д.

A: www.angstrem.ru

Q: "А как прошить ПЛИС?", "А где взять схему программатора?"

Α:


http://zx.pk.ru/showpost.php?p=93051&postcount=40 8


Q: "Поддержано ли колесо прокрутки у мышки?"

А: Нет.

Q: "А когда будет поддержано?"

А: Не знаю.





Приложение 2. Монтажная схема.

### Приложение 3. Перечень элементов

- 1. Микросхемы
- DD1 КР1533ЛН1 (можно К555ЛН1)
- DD2 KP1878BE1
- DD3 EPM7128SLC84
- DD4, DD5 KP1533ИP23 (можно К555ИP23)
- DD6 КР1533АП6 (можно К555АП6)
- DD7 КР1533АП5 (можно К555АП5)
- DA1 K561KT3A
- DA2 KP142EH19A
- 2. Конденсаторы керамические К10-17Б (рабочее напряжение не менее 16 В)
- C1 1 мкФ
- C2 C8, C10 C12 0.1 мкФ
- 3. Конденсатор оксидный К50-35
- С9 47 мкФ 16 В
- 4. Резисторы С2-23 (С2-33, МЛТ) 0.125 Вт
- R1, R2, R20, R24 470 Om
- R7, R8, R13 330 Om
- R3 100 Om
- R4, R10 R12, R21, R22, R30, R31, R37 (сборка), R38, R39 -
- 10к
- R18 200 Om
- R5, R6, R14, R17, R33 R36 1κ

- $R9, R16 3.3\kappa$
- $R15 4.7\kappa$
- R19, R23 10 Om
- R25 68 Om
- R26 220 Om
- $R27 R29 2.2\kappa$
- 5. Диод
- VD1 КД522Б
- 6. Диоды светоизлучающие HL1, HL2 АЛ307Б
- 7. Транзисторы
- VT1, VT4 VT6 КТ315Б
- VT3 KT972A
- 8. Резонатор кварцевый
- ZQ1 8 МГц
- 9. Разъемы
- X1, X2 PS/2 miniDIN connector
- X3 SDC09W4
- X5 IDC40MS
- X6 IDC10MS
- X7 IDC20MS
- X8, X9 5 pin 2.54