

MAMAROO (PRODUIT COMMERCIAL) MOBY-CREA (PRODUIT DIDACTIQUE)

DOCUMENTS RESSOURCES









Table des matières

Fiche 1	Présentation Générale	2
Fiche 2	Mise en service du Moby	2
Mise 6	e en service du système à partir du pupitre	2
	e en service du système à partir de l'ordinateur	
Fiche 3	Réaliser une mesure	
Déteri	ermination du port Com (port de communication)	3
	ures Moby-CREA	
	rvissement vert Moby-CREA	
Fiche 4	Ingénierie Systèmes	
Diagra	ramme des exigences	4
	rammes comportementaux	
_	rammes structuraux	
Fiche 5	Composants du système	
Axe h	horizontal	9
	vertical	
	eur mouvement horizontal – Mabuchi RK-370CA	
	eur mouvement vertical – Mabuchi RS-555PC-3550	
Fiche 6	Acquisition et traitement d'un signal vidéo	
Acquis	uisition de la trajectoire	11
•	rement de la trajectoire	



Fiche 1 Presentation Generale

Le Moby-Crea est un système permettant de bercer les bébés. Il a pour but de s'approcher au mieux du mouvement des parents. Il dispose pour cela de plusieurs modes permettant différents mouvements.






Fiche 2 MISE EN SERVICE DU MOBY

Mise en service du système à partir du pupitre

- ☐ Si cela n'a pas été fait, brancher le système.
- ☐ Un appui long sur le bouton ☐ permet d'allumer ou d'éteindre le système.
- ☐ Naviguer dans les modes de bercement pour visualiser le comportement du système.



Mise en service du système à partir de l'ordinateur

Les applicatifs permettant de faire fonctionner le moby crea sont situés dans Bureau Systèmes MobyCrea.

4 applications permettent de mettre en service le système à partir de l'ordinateur :


- Mesures Moby-CREA V2.42.exe pour faire des mesures de courant, tension et vitesse (commande en PWM) (système piloté de façon autonome ou grâce au pupitre);
- asservissement vert Moby-CREA V2.29.exe pour piloter l'asservissement en vitesse du moteur permettant la translation verticale;
- asservissement_hor_MobyCREA V1.25.exe pour piloter l'asservissement en vitesse du moteur permettant la translation horizontale.
- asservissement_position Moby-CREA V1.052.exe : pour piloter l'axe vertical par un échelon de vitesse.



Fiche 3 REALISER UNE MESURE


Détermination du port Com (port de communication)

- Ouvrir le répertoire Echange/psii
- Copier Gestionnaire de périphérique.msc sur le bureau.
- Exécuter Gestionnaire de périphérique.msc.
- Relever le numéro du Périphérique Série USB (ici COM8).




Mesures Moby-CREA

- 1. Choisir le port COM
- 2. Choisir le mode
 - a. Mode autonome : le système est piloté par le pupitre
 - b. Mode piloté : le système est piloté par le PC
- 3. En mode piloté, on peut activer un ou deux mouvements et moduler leur vitesse.
- En appuyant sur le bouton « Enregistrer » un fichier texte/csv rassemblant les données est créé (bien qu'il soit avec un extension xls).




Asservissement vert Moby-CREA

- Commencer par configurer le PORT de communication.
- En cliquant sur le bouton Boucle Ouverte
 - On pilote une vitesse de consigne de l'axe vertical (ou vraisemblablement une tension proportionnelle à une vitesse souhaitée)
- En cliquant sur le bouton Boucle Fermée
 - On pilote une vitesse de consigne de l'axe vertical. Il est alors possible de modifier les valeurs d'un correcteur proportionnel ou PID en cliquant sur le bouton « Proportionnel / PID ».








Boucle fermée




Fiche 4 INGENIERIE SYSTEMES


Diagramme des exigences







Diagrammes comportementaux
















Diagrammes structuraux












Fiche 5 **COMPOSANTS DU SYSTEME**

Axe horizontal



Moteur à courant continu :

• inertie $J_{rotor} = 720 \cdot 10^{-9} \text{ kg. m}^2$.

Poulie:

rayon : r = 6 mm;

• inertie : $J_1 = 34 \cdot 10^{-9} \text{ kg. mm}^2$.

• rayon : R = 11 mm;

Vis sans fin:

■ 1 filet

Inertie:

• inertie : $J_2 = 275 \cdot 10^{-9} \text{ kg. mm}^2$.

Roue dentée : (3)

 $Z_3 = 24 \text{ dents}$

• Inertie : $J_3 = 431 \cdot 10^{-9}$ kg. mm²

Roue dentée :

• $Z_3 = 90 \text{ dents}$

• Inertie : $J_4 = 19721 \cdot 10^{-9} \text{ kg. mm}^2$

 $\underline{\mathsf{Excentrique}} : \underline{e} = 37 \; \mathrm{mm}$

Bielle: (5)

(4)


Longueur L = 97 mm.

 $m_8 = 6.5 \, g$

Ensemble mobile :

• $m_{\rm à \, vide} = 2,75 \, {\rm kg}$.

Axe vertical



Moteur à courant continu :

• inertie $J_{rotor} = 4160 \cdot 10^{-9} \text{ kg. m}^2$.

Poulie:

• rayon : $r_7 = 11 \text{ mm}$;

• inertie : $J_7 = 214 \cdot 10^{-9} \text{ kg. mm}^2$.

Poulie :

• rayon : $R_8 = 42 \text{ mm}$;

Vis sans fin: (8)

2 filets

Inertie:

• inertie : $J_8 = 42 \ 100 \cdot 10^{-9} \ \text{kg. mm}^2$.

Roue dentée :

• $Z_3 = 40$ dents

• Inertie : $J_3 = 12\ 000 \cdot 10^{-9} \text{ kg. mm}^2$

Excentrique : $e_9 = 20 \text{ mm}$

Bielle: (10)

(9)

(11

• Longueur $L_{10} = 50 \text{ mm}$

 $m_{10} = 3.9 \text{ g}$ Ensemble mobile:

Ressort : $k_{\text{ressort}} = 0.315 \text{ N/m}$



Moteur mouvement horizontal - Mabuchi RK-370CA

RK-370CA

MABUCHI MOTOR



OUTPUT: 0.5W ~ 24W (APPROX)

カーボンブラシ | Carbon-brush motors | 碳精电刷

精密・事務機器:インクジェットプリンター/レーザープリンター/複写機・複合機(MFP)/ 代表的用途

> 自動販売機 家電機器

Precision and Office Equipment: Inkjet Printer / Laser Printer / Multifunction Printer / Vending Machine **Typical Applications**


Home Appliances

主要用途 精密、办公设备:喷墨打印机、激光打印机、复印复合机 (MFP)、自动售货机 WEIGHT: 51g (APPROX)

家电机器

	VOLTAGE		NO LOAD			AT MA	XIMUM EFFIC	STALL				
MODEL	OPERATING RANGE NOMINAL	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE OUTPUT		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
		NOMINAL	r/min	A	r/min	A	mN-m	g-cm	W	mN-m	g-cm	A
RK-370CA-10800	12~30	24V CONSTANT	5100	0.015	4310	0.082	2.58	26.3	1.16	16.7	170	0.45
RK-370CA-15370	12~24	12V CONSTANT	5500	0.032	4690	0.19	2.71	27.7	1.33	18.4	188	1.07





Moteur mouvement vertical - Mabuchi RS-555PC-3550

代表的用途

WEIGHT: 250g (APPROX)

RS-555PC/VC

MABUCHI MOTOR

OUTPUT: 5.0W ~ 90W (APPROX)

精密・事務機器:インクジェットプリンタ・

-ザープリンタ-

自動車電装機器

精密、办公设备:喷墨打印机、

激光打印机

主要用途

カーボンブラシ | Carbon-brush motors | 碳精电刷

汽车电装机器


家電機器:マッサージャー 家电机器:按摩棒

Typical Applications Automotive Appliances

Precision and Office Equipment: Inkjet Printer / Laser Printer

Home Appliances: Massager / Vibrator

	VOLTAGE		NO LOAD			AT MA	XIMUM EFFIC	STALL				
MODEL	OPERATING	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
	RANGE		r/min	Α	r/min	Α	mN-m	g-cm	W	mN-m	g-cm	A
RS-555PC-3550	9~30	12V CONSTANT	4800	0.17	4240	1.30	25.6	261	11.4	221	2253	9.90






Fiche 6 ACQUISITION ET TRAITEMENT D'UN SIGNAL VIDEO

Acquisition de la trajectoire

- Positionner votre smartphone ou une caméra à proximité de la mire (de telle sorte que la mire prenne la plus grande partie possible de l'écran).
- ☐ Allumer le laser.
- ☐ Choisir un cycle (Car Ride ou Wave, etc...).
- Lancer le mouvement.
- Prendre une vidéo d'une dizaine de secondes en étant le plus immobile possible (vous pouvez vous aider d'un pied d'appareil photo pour vous stabiliser.



Il faut alors se débrouiller pour enregistrer votre vidéo sur votre ordinateur 😂 .

Traitement de la trajectoire.


- 1. Ouvrir le logiciel Tracker.
- 2. Ouvrir votre vidéo.
- Alignement du repère de l'image sur le repère du système :
 - a. Afficher le système d'axes
 - b. Aligner l'origine du repère sur le centre de la mire.
 - c. Avec le petit carré, orienté le repère pour qu'il soit parallèle à la mire.


4. Définition de l'échelle de mesure

- a. Cliquer sur l'icône Ruban ⊃ Nouveau ⊃ Bâton de calibration.
- b. Aligner les deux extrémités du segment bleu sur les extrémités de la mire.
- c. Fixer la longueur de l'échelle à 80 mm.

5. Détection de la trajectoire

- a. Trajectoires Nouveau Masse Ponctuelle
- b. Appuyer sur Ctrl + Shift et Clic gauche sur le point rouge
- Puis sur le bouton chercher (le pointeur devrait suivre le point rouge durant toute la vidéo)
- d. Vous pouvez **Accepter** ou Sauter un point de mesure si la concordance ne fonctionne pas.







6. Exporter les données : Fichier ⊃ Exporter ... ⊃ Fichier de données ⊃ Enregistrer sous ... ⊃ Fichier .txt