

disco DAD323 机报 X008 错

Disco DAD323 是一款精密的划片/切割设备（常用于半导体晶圆、陶瓷基板等材料的加工），**X008 错误**通常是设备的**门禁安全回路异常**（属于安全联锁类故障）。以下是具体分析和解决步骤：

一、先明确 X008 错误的核心原因

DAD323 的安全设计中，门禁系统（防护门、舱门、维修门等）未正确闭合或**传感器故障**，会触发 X008 报错——设备检测到“安全防护未到位”，为防止人员/设备危险，强制停机。

二、分步排查与解决步骤

1. 第一步：检查所有防护门是否完全关闭

DAD323 的主要防护门包括：

- 主操作舱门（前门/侧门）；
- 划片工作台护罩；
- 废屑收集箱门；
- 维修/维护小门（如电源柜门、冷却单元门）。

操作要点：

- 逐一确认每个门都**完全推紧/扣合**（部分门有“锁舌卡入”的手感或声音）；
- 若门有“缓冲器”或“定位销”，需确保门体与机身贴合无间隙；
- 切勿强行关门（可能损坏门体或传感器）。

2. 第二步：检查门禁传感器的状态

门禁系统依赖**接近开关（Proximity Sensor）**或**微动开关（Micro Switch）**检测门的闭合状态，传感器故障是常见诱因：

- **找到传感器位置：**通常在门框边缘（对应门体的感应块/磁铁），外观为小型方形/圆柱形元件（带线缆连接至控制板）；
- **测试传感器功能：**
 - 手动打开门→传感器指示灯应**熄灭**（表示“门开”）；
 - 手动关闭门→指示灯应**常亮**（表示“门关”）；
 - 若关闭门后指示灯不亮，说明传感器未检测到门的信号（可能传感器松动、感应块脱落、线缆断线）；
- **清洁传感器：**若传感器表面有灰尘、油污，用干净的无纺布擦拭（避免刮伤镜头）；

- **检查线缆连接：**拔插传感器的接头（注意断电！），确认接头无氧化、松动；若线缆破损，需更换同规格线缆。

3. 第三步：复位安全回路及设备

若门和传感器均正常，尝试**强制复位安全回路**：

- 关闭设备总电源（等待 30 秒以上，让电容放电）；
- 重新接通电源，观察设备自检过程——若 X008 消失，说明是临时信号干扰；
- 若仍报错，进入设备的“**安全回路诊断模式**”（参考 DAD323 操作手册）：
 - 部分机型可通过操作面板按【Menu】→【Maintenance】→【Safety Check】进入；
 - 查看各门对应的“Status”（状态）是否为“OK”，若为“NG”，标记故障门/传感器并针对性维修。

4. 第四步：排查特殊情况

- **急停按钮未复位：**部分机型的急停按钮串联在安全回路中，若急停被按下未旋起，也会触发类似门禁故障（需确认所有急停按钮处于“弹起”状态）；
- **维修模式下的误触：**若之前在“维修模式”下打开了门，退出时需重新确认门状态（部分机型需按【Door Close】键强制确认）；
- **控制板故障：**若所有门和传感器均正常，但仍报错，可能是安全回路的控制板（如 I/O 板）故障，需联系 Disco 工程师更换配件。

三、注意事项

- **安全第一：**排查时必须断开设备主电源（或进入“维护模式”），禁止带电操作传感器或线缆；
- **避免自行拆解：**若涉及控制板、内部接线，建议联系 Disco 官方售后（400 电话或当地代理商）——非专业人员拆解可能导致保修失效或二次故障；
- **参考手册：**每台设备的传感器位置和诊断流程略有差异，务必对照设备的《操作维护手册》（Operation & Maintenance Manual）中的“Error Code List”确认细节。

如果以上步骤无法解决，建议直接联系 Disco 技术支持（提供设备序列号、报错时的操作场景），由工程师远程指导或现场维修