

# 蜂鸟 M 芯片方案 USB 升级工具使用指南 v1.2

#### 概述

本文主要介绍如何在蜂鸟 M 平台上用 USB 串口升级工具进行固件升级。

#### USB 升级注意事项

- 1. 首次烧录支持 usb 升级的固件,需要用蜂鸟 M 调试器或者升级狗烧录目录 "uni\_hb\_m\_solution\image\_demo\Hummingbird-M-Update-Tool"下的 uni\_app\_release.bin 或 uni\_app\_debug.bin 固件。
- 2. "uni\_hb\_m\_solution\image\_demo\Hummingbird-M-Update-Tool"目录下的 uni\_app\_debug\_update.bin 和 uni\_app\_release\_update.bin 是用于 usb 升级的固件。
- 3. 此 usb 升级功能将带来 64kB flash 空间消耗,并会使开机时长增加 20ms 左右,请酌情使用。

## 一、安装驱动(如已安装,可跳过)

蜂鸟 M 开发板 usb 升级工具 UniOneUpdateTool.exe,提供 UART 串口升级。由于不同的 uart 转接接口对应的驱动不同,如果接入串口后,始终识别不到 COM 口,则需联系对应的 UART 转接接口商家询问驱动文件(也可安装驱动精灵获取驱动文件)。




图 1 识别到 com 口



镜像文件:		uni_app_release_update.bin			选择	版本: V1.0.1	
序号	COM	2	设备状态	WIFI MAC	SN号		
			There are no items to sho	w in this view.			

图 2 未识别到 com 口

#### 二、接线方式

- ▶ B7 引脚 接 串口 RXD
- ▶ B6 引脚接串口TXD
- ➤ GND 接 串口 GND

如图 3 所示:






图 3 USB 转串口接线方式

连接正确后,打开 UniOneUpdateTool.exe 工具应能看到列表中显示串口,如图 1 所示。如未显示则表示未识别到 COM 口,请检查:


- ① 串口线是否接好
- ② 串口线是否反接
- ③ 是否安装 UART 对应驱动。

## 三、开始升级


1. 选择需要升级的固件 bin 文件

默认选择 UniOneUpdateTool.exe 程序同目录下的 uni\_app\_release\_update.bin 文件,如固件放在其他位置,单击选择按钮,指定选择到对应 bin 文件即可。






2. 点击烧录按钮,如图所示,提示栏显示等待设备。(注意:此时设备不要上电)




3. 蜂鸟 M 板上电开机,正常情况下就会自动开始下载了。





4. 升级完成,设备将自动重启进入正常开机状态



## 四、常见问题解答

1. 成功升级完成为什么无法正常开机了?

**解答:**请检查是否选择了错误的升级固件包,注意支持用 UniOneUpdateTool.exe 程序升级的固件命名带有"\_update"后缀,如指定了没带该后缀的固件升级将会无法正常开机。此情况可重新通过 usb 升级工具重新下载正确的固件即可恢复。