

蜂鸟 M 芯片方案 烧录工具使用指南 v1.1

简介

本烧录工具操作简易,无需代码编译及调试工作时可使用。 支持 32bit/64bit windows xp, windows 7, windows 10, 通过 SW(SDP)口进行下载。

一、烧录前介绍

开始烧录之前,需要准备:

- Micro USB 连接线,用于供电
- 烧录器,用于烧录
- 蜂鸟 M 开发板
- 固件包



图 1 烧录器



图 2 蜂鸟开发板

开始烧录之前,需要准备:

打开烧录包,Hummingbird-M-Production-Tool 内,可看到以下目录结构:






图 3 文件目录结构

和用户相关的目录有以下几个:

- · \bin: 用户存放 bin/mva 文件的目录
- · \flash_downloader: flash downloader 存放目录,需要提取相应芯片 SDK 中提供的 downloader.exe
- · \ice\libusb-AICE-driver : 仿真器驱动



图 4 根目录文件

根目录有以下用户相关的文件:

- · UniOneDownloadTool_x64.exe : 烧录工具启动 exe
- · run_download.bat : 批量执行脚本例程

二、安装驱动(如已安装,可跳过)

插入烧录器,如在设备管理器看到未知设备,则需要安装驱动。






图 5 未安装驱动时设备管理器显示

- 1、准备固件:发布的固件包,如 Hummingbird-M-Production-Tool
- 2、打开 Hummingbird-M-Production-Tool\ice\libusb-AICE-driver,双击 Install_driver.exe,点击同意安装




图 6 驱动文件路径

3、处于设备管理器页面,右击 AICE (未知设备),更新驱动程序





图 7 属性界面

4、选择浏览计算机查找驱动

驱动路径: Hummingbird-M-Production-Tool\ice\libusb-AICE-driver

← ■ 更新驱动程序 - AICE

你要如何搜索驱动程序?

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)
Windows 将搜索你的计算机和 Internet 以获取适合你设备的最新驱动程序软件,除非你已在设备安装设置中禁用此功能。

→ 浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R) 手动查找并安装驱动程序软件。

图 8 更新驱动程序界面




图 9 选择驱动文件



5、点击确定后,回到更新驱动程序页面,点击下一步,等待驱动安装成功。



图 10 更新驱动程序页面

三、进入烧录模式



图 11 烧录器与开发板

1. 接入烧录器

在开发板上找到"Debug"接口,该接口有三根信号线,按开发板上丝印分别为 GND、RX、TX.






图 12 开发板 SW 接口

三个接口分别对应烧录器上 GND (3 号脚)、TMS (4 号脚)、TCK(6 号脚),接线示意 图如下所示:




图 13 烧录器接口对应

2. 开发板供电,开始烧录

使用 USB 连接线给开发板上电,即接入电源。可直接接电脑,或者任意 5V 电源适配器 (如手机充电器)。

点击烧录工具界面"BIN File"按钮,选择待烧录 bin 文件:






图 14 烧录工具界面显示

默认选择路径为"image_demo/ Hummingbird-M-Production-Tool /bin",也可通过文件浏览器选择其他路径:



图 15 选择 bin 文件

选择烧录 bin 文件后,点击烧录工具界面"DOWNLOAD"按钮,开始烧录:






图 16 烧录工具界面显示

烧录成功则烧录工具界面打印烧录进度,直到打印"Verify success"信息:




图 17 烧录成功界面显示

如未显示则表示未识别到 COM 口,请检查①串口线是否接好,②串口线是否反接 ③ 是否安装 UART 对应驱动。

而烧录失败界面将输出错误信息,如下图:



图 18 烧录失败界面显示


如烧录失败,请检查:

- ① 开发板是否供电
- ② 开发板 SW Debug 接口是否接好
- ③ SW 线是否按照要求反接,确认后请回到步骤 1 重新短接上电,重新进入烧录模式。
- ④ 其他错误,请按照烧录界面提示信息排查问题。

四、常见问题解决方案

- 1. 确定所有操作都正确,但一直烧录不成功? **解决方法:** 板子上电同时(此时烧录器的红灯熄灭),立即点烧录工具 **DOWNLOAD**。
- 2. 烧录器一直亮红灯,开发板重新上电烧录器红灯也不熄灭? **解决办法**: 仔细检查 SW 烧录器连接线线序是否正确,一直红灯一般是接线错误。
- 3. 开发板上电时红灯熄灭后又快速变红,烧录工具界面点击 DOWNLOAD 打印"connect failed"?

解决办法: 打开"设备管理器",插上烧录器,查看新加设备是否为如下名称:



如果没有该设备,新加设备显示感叹号,则按照"二、驱动安装"章节重新安装设备驱动。