TCP/IP 网络组件 Lwip 之 DHCP

RealTouch 评估板 RT-Thread 入门文档

版本号: 1.0.0 日期: 2012/8/28

修订记录

日期	作者	修订历史
2012/8/28	bloom5	创建文档

实验目的

□ 快速了解 Lwip 组件,尝试使用 DHCP 的方式获取 IP。

硬件说明

本实验使用 RT-Thread 官方的 Realtouch 开发板作为实验平台。涉及 到的硬件主要为

- □ RJ45 接口,作为网络连接的需要,我们需要用网线将 Realtouch 和目标 机连接起来,具体请参见《Realtouch 开发板使用手册》
- □ 串口 3,作为 rt_kprintf 输出,需要连接 JTAG 扩展板

实验原理及程序结构

实验设计

本实验试图在试验 7_1 的基础上实现 DHCP IP 自动分配,这样的话可以方便设备在不同的网络情况下减少配置的步骤。请读者注意,本实验本身不具有实际的工程参考价值,只是帮助读者快速了解相关 API 的用法。

源程序说明

系统依赖

在 rtconfig.h 中需要开启

☐ #define RT USING HEAP

此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和 静态信号量,则此项不是必要的

□ #define RT_USING_LWIP

此项必须,本实验使用 LWIP 组件,因此需要开启此项

☐ #define RT USING CONSOLE

此项必须,在开始过程中仍需通过串口进行显示相关的工作

■ #define RT LWIP DHCP

此项必须,因为我们就是为了实现 DHCP, 让 Real touch 自动获得 IP

主程序说明

关于本实验,在程序部分没有过多需要说明,只需在实验 7_1 的基础上,在 rt config.h 中开启 RT LWIP DHCP 宏。

编译调试及观察输出信息

编译请参见《RT-Thread 配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch 开发板使用手册》完成硬件连接,连接好串口线,连上网线。运行后可以看到串口有如下的信息:

```
\  | /
- RT - Thread Operating System
/  | \     1.1.0 build Aug 26 2012
2006 - 2012 Copyright by rt-thread team
TCP/IP initialized!
finsh>>
```

如果你的 Realtouch 是通过路由设备与 PC 机建立网络连接的话,那么恭喜你,输入 finsh 命令 list_if(),你就可以看到你的网络接口信息了,如果 DHCP 分配 IP 成功,应该会看到

```
FLAGS: UP LINK_UP DHCP ETHARP
```


以及对应分配到的 IP。

很不巧的是笔者目前没有路由设备,只能通过在电脑上搭建 DHCP 服务器来完成 DHCP 功能。通过对比发现两款比较好用的 DHCP server 客户端软件,下载见: http://tftpd32. jounin. net/tftpd32_faq. html 和


http://www.dhcpserver.de/dhcpsrv.htm

两款软件设置都不是很困难,现在已 tftpd 为例进行一下介绍。

这款软件不单单是一款 DHCP 服务器客户端,还集成了 TFTP、SNTP、DNS 相关功能,但不失小巧简洁。刚打开,你大概会看到这么一个界面



将 Server interface 下拉选为你与 realtouch 连接的那个接口地址。接着单击 Settings,



选择 DHCP 标签,


Tftpd32: Settings				
GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG				
DHCP Pool definition	, [[
IP pool starting address 0.0.0.0				
Size of pool 0				
Boot File				
WINS/DNS Server 0.0.0.0				
Default router 0.0.0.0				
Mask 0.0.0.0				
Domain Name				
Additional Option 0				
DHCP Options	,			
✓ Ping address before assignation				
☐ Bind DHCP to this address 117.84.249.44 ▼				
Persistant leases				
	,			
OK <u>D</u> efault <u>H</u> elp Cancel				

如果你对这些设置束手无策,你可以查看软件根目录,它自带了一个 CHM 说明文件,跟着做就 OK 了!


下面是我的设置:

Tftpd32: Settings			
GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG			
DHCP Pool definition			
IP pool starting address 192.168.1.2			
Size of pool 5			
Boot File			
WINS/DNS Server 192.168.1.11			
Default router 192.168.1.1			
Mask 255.255.255.0			
Domain Name			
Additional Option 0			
DHCP Options			
✓ Ping address before assignation			
☐ Bind DHCP to this address 117.84.249.44 ▼			
Persistant leases			
OK <u>D</u> efault <u>H</u> elp Cancel			

单击 OK 后,可以看到主页面上 DHCP 标签下出现了所分配的 IP:




似乎有点问题的是,即使 IP 成功分配以后这里的 MAC 也不会更新,唉!!但是之前提到的另一款 DHCP server 会出现相关提示。但是在 tftpd32中你也可以观察到申请 IP 的信息,有了这个信息再通过 finsh 的 list_if()会让你不那么捉急。



图中可以看到 DHCP 服务器收到了来自 RealTouch 的 DHCP 请求。接着我们运行 finsh 的 list if()命令。

network interface: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 00 80 e1 33 31 33

DHCP 已成功为 Realtouch 分配了 192.168.1.2 的 IP。使用 ping 命令测试一下:



结果分析

通过以上内容的实际操作,DHCP 功能就实现了!