TCP/IP 网络组件 Lwip 之 Ping

RealTouch 评估板 RT-Thread 入门文档

版本号: 1.0.0 日期: 2012/8/21

修订记录

日期	作者	修订历史
2012/8/21	bloom5	创建文档

实验目的

□ 需要了解 PC 和网络之间的连接状态时, Ping 是最常用的方法。想了解 PC 和 RealTouch 开发板之间的网络连接状态如何,使用 Ping 同样可以。当 PC 和 RealTouch 之间通过网线连接, 并且 RealTouch 开发板上的 Lwip 协议栈运行起来后,如果在 PC 端能够 Ping 通 RealTouch 所对应的 IP 地址时,说明此时 PC 和 RealTouch 开发板的 TCP/IP 网络连接已经建立, 并且可以进行网络通信。

硬件说明

本实验使用 RT-Thread 官方的 Real touch 开发板作为实验平台。涉及 到的硬件主要为

□ RJ45 接口,作为网络连接的需要,需要用网线将 Realtouch 和目标机连 进行连接。

实验原理及程序结构

实验设计

本实验的主要设计目的是帮助读者了解 lwip 的基本 ping 操作,主要涉及相关编译设置。请读者注意,本实验本身不具有实际的工程参考价值,只是帮助读者快速了解相关 API 的用法。

源程序说明

系统依赖

在 rtconfig.h 中需要开启

■ #define RT_USING_LWIP 此项必须,本实验使用 LWIP 组件,因此需要开启此项

主程序说明

首先我们看看 rtconfig. h 中的一些设置,我们将 lwip 相关的宏默认全部打开。

LWIP 相关宏

/* SECTION: lwip, a lighwight TCP/IP protocol stack */
#define RT_USING_LWIP

```
/* LwIP uses RT-Thread Memory Management */
#define RT_LWIP_USING_RT_MEM
/* Enable ICMP protocol*/
#define RT_LWIP_ICMP
/* Enable UDP protocol*/
#define RT_LWIP_UDP
/* Enable TCP protocol*/
#define RT_LWIP_TCP
/* Enable DNS */
#define RT_LWIP_DNS
```

TCP/IP 相关设置

```
/* the number of simulatenously active TCP
connections*/
 #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM
 /* ip address of target*/
 #define RT_LWIP_IPADDR0
                         192
 #define RT_LWIP_IPADDR1
                         168
 #define RT LWIP IPADDR2
 #define RT_LWIP_IPADDR3
                           30
 /* gateway address of target*/
 #define RT_LWIP_GWADDR0
                           192
 #define RT LWIP GWADDR1
                           168
 #define RT_LWIP_GWADDR2
                           1
 #define RT_LWIP_GWADDR3
 /* mask address of target*/
 #define RT LWIP MSKADDR0 255
 #define RT_LWIP_MSKADDR1 255
 #define RT_LWIP_MSKADDR2 255
 #define RT_LWIP_MSKADDR3
```


在此配置 RealTouch 的 IP 地址, 网关和掩码, 此处 IP 地址设置为 192.169.1.30; 网关地址为 192.168.1.1; 掩码地址为 255.255.255.0. 读者可修改该配置来设置 RealTouch 的 IP 地址;

在 application. c 中,建立了一个初始化线程,来注册以太网设备,并初始化 lwip 系统,这些都包含在了 rt_component_init()中。


编译调试及观察输出信息

编译请参见《RT-Thread 配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch 开发板使用手册》完成硬件连接,连上网线。

然后,按照以下图示配置 PC 机的 IP 地址与 RealTouch 开发板位于同一 IP 段地址内。







最后祭出 cmd. exe 就可以判断 PC 是否和 RealTouch 开发板成功建立网络连接,如果出现以下界面,恭喜,网络连接已成功。

结果分析

可以看到 Lwip 的 ping 操作成功了。那么可以开启 RT-Thread 的网络之旅了, Ftp, Tftp, WebServer 等就在不远处。