# TCPIP 网络组件 Lwip 之 telnet 远程命令行交互

RealTouch 评估板 RT-Thread 入门文档

版本号: 1.0.0 日期: 2012/8/26

#### 修订记录

日期	作者	修订历史
2012/8/26	bloom5	创建文档

### 实验目的

- □ 快速了解 Lwip 组件,熟悉使用网络 telnet 的方式使用 finsh,进行内核信息查看等远程命令行交互。
- 帮助读者了解 telnet 服务器端的实现过程以及 telnet 客户端 配置和连接方法。

## 硬件说明

本实验使用 RT-Thread 官方的 Real touch 开发板作为实验平台。涉及 到的硬件主要为

- □ RJ45 接口,作为网络连接的需要,我们需要用网线将 Realtouch 和目标机连接起来,具体请参见《Realtouch 开发板使用手册》
- □ 串口3,作为rt kprintf输出,需要连接JTAG扩展板

# 实验原理及程序结构

telnet 协议是 TCP/IP 协议族中的一员,是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在这里,我们利用 telnet 的方式访问 finsh,使得 finsh 操作可通过网络方式进行,这是 RT-Thread 又一个强大而实用的功能。

#### 实验设计

本实验在 RealTouch 端实现并运行了 telnet 服务器端程序,在 PC 上使用 telnet 客户机端程序来访问 telnet 服务器,从而进行 telnet 通信。

#### 源程序说明

#### 系统依赖

在 rtconfig. h 中需要开启

■ #define RT USING HEAP

此项可选,开启此项可以创建动态线程和动态信号量,如果使用静态线程和 静态信号量,则此项不是必要的

■ #define RT\_USING\_LWIP

此项必须,本实验使用 LWIP 组件,因此需要开启此项

□ #define RT USING CONSOLE

#### 主程序说明

关于 LwIP 在 rtconfig. h 中相关宏的开启、IP 相关设置可参见上一节。在 application. c 中, 建立了一个初始化线程,在其中初始化了 lwip 线程栈,注册以太网设备,并初始化 lwip 系统,这些都包含在了rt\_component\_init()中。接着启动 telnet server,具体的实现在在telnet. c 文件中。

```
void rt_init_thread_entry(void* parameter)
#ifdef RT_USING_LWIP
 /* initialize eth interface */
 rt_hw_stm32_eth_init();
#endif
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
   /* initialization RT-Thread Components */
 rt_components_init();
#endif
 rt_platform_init();
   /* do some thing here. */
 telnet srv();
int rt_application_init()
   rt_thread_t init_thread;
   init_thread = rt_thread_create("init",
                             rt_init_thread_entry, RT_NULL,
                             2048, 8, 20);
   if (init_thread != RT_NULL)
      rt_thread_startup(init_thread);
   return 0;
```

下面是 telnet 服务器线程的创建

```
void telnet_srv()
{
```

```
rt_thread_t tid;
     if (telnet == RT_NULL)
        rt_uint8_t *ptr;
        telnet = rt_malloc (sizeof(struct telnet_session));
        if (telnet == RT NULL)
           rt_kprintf("telnet: no memory\n");
           return;
        /* init ringbuffer */
        ptr = rt_malloc (TELNET_RX_BUFFER);
        rb_init(&telnet->rx_ringbuffer, ptr, TELNET_RX_BUFFER);
        /* create rx ringbuffer lock */
        telnet->rx_ringbuffer_lock = rt_sem_create("rxrb", 1,
RT_IPC_FLAG_FIFO);
        ptr = rt_malloc (TELNET_TX_BUFFER);
        rb_init(&telnet->tx_ringbuffer, ptr, TELNET_TX_BUFFER);
        /* create tx ringbuffer lock */
        telnet->tx_ringbuffer_lock = rt_sem_create("txrb", 1,
RT_IPC_FLAG_FIFO);
        /* create network event */
        telnet->nw_event = rt_event_create("telnet",
RT_IPC_FLAG_FIFO);
     }
     tid = rt_thread_create("telnet", telnet_thread, RT_NULL,
                        2048, 25, 5);
     if (tid != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid);
  }
```

接下来,再来看看 finsh 是如何设置成 telnet 形式实现的,具体内容 在 telnet thread()函数中,这也是 telnet 线程的 entry。

```
/* Process the new connection. */
/* set console */
rt_console_set_device("telnet");
/* set finsh device */
finsh_set_device("telnet");
```


可以看到,在 telnet 线程中对 finsh 使用的设备做了重定向,从原 先默认的串口设备重定向到了 telnet 设备。

到目前为止,需要注意的代码都已经提及,下面就可以编译下载运行了。

# 编译调试及观察输出信息

编译请参见《RT-Thread 配置开发环境指南》完成编译烧录,参考《Realtouch 开发板使用手册》完成硬件连接,连接好串口线,连上网线。运行后可以看到串口打印如下的信息:

此时你需要 telnet 的 server 端已经打开了,正在监听 23 号端口,等待客户端的连接。所以你现在要做的就是打开你的 telnet 客户端,将其连接到主机名为 192. 168. 1. 30 (即 realtouch 所设的 IP),端口为 23 的 telnet server (笔者微软自带的 telnet 客户端此时可以连接成功,但之后无法实现 finsh 功能,所以转而使用了 securecrt 的 telnet 连接)。设置如下:



输入确认后,就可以连上 RealTouch 上的 server 端了。此时串口也会 发出最后一条消息: new telnet connection, switch console to telnet...

接下来就可以像使用串口线时一样,使用网络方式通过 telnet 客户端进行 finsh 命令行交互了,使起那心爱的 list()。

```
list()
 --Function List:
 telnet_srv -- startup telnet server
 list_mem
              -- list memory usage information
 version
              -- show RT-Thread version information
 list thread
               -- list thread
 list_sem
              -- list semaphone in system
 list_event
               -- list event in system
 list mutex
               -- list mutex in system
 list_mailbox
               -- list mail box in system
 list_msgqueue -- list message queue in system
 list_mempool -- list memory pool in system
 list_timer
               -- list timer in system
 list_device
               -- list device in system
 list
              -- list all symbol in system
              -- set network interface address
 set_if
              -- set DNS server address
 set_dns
 list_if
               -- list network interface information
 --Variable List:
              -- dummy variable for finsh
   0, 0x00000000
 finsh>>list_thread()
  thread pri status sp stack size max used left tick
error
 telnet 0x19 ready 0x00000134 0x00000800 0x0000001cc 0x00000004
000
 tcpip 0x0c suspend 0x00000160 0x000000400 0x00000270 0x00000011
000
       0x0f suspend 0x0000011c 0x00000200 0x00000011c 0x00000010
 etx
000
      0x0f suspend 0x0000011c 0x00000200 0x00000014c 0x00000010
 erx
000
tshell 0x14 ready 0x00000110 0x00000800 0x000001b0 0x0000000a
000
```

tidle 0x1f ready 0x000000e0 0x000000400 0x0000000e0 0x00000009

0, 0x0000000

# 结果分析

通过以上内容的实际操作,就可以实现用 telnet 网络的方式使用 finsh 了。