RT-Thread for Nios II 移植手记

目录

- 1. Nios II 介绍
- 2. Nios II 寄存器介绍
- 3. Nios II 指令集介绍
- 4. Nios II 编译器介绍
- 5. 需要实现的函数
- 6. 需要系统提示的服务
- 7. 线程切换移植过程笔记
- 8. finsh shell 移植过程笔记

1. Nios II 介绍

Nios II 小册子: http://www.altera.com.cn/literature/br/br_NiosII_SC.pdf
Nios II 处理器参考手册: www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii5v1.pdf

2. Nios II 寄存器介绍

寄存器	助记	功能	说明
	符		
R 0	zero	清零	总是存放 0 值,对它读写无效。
			Nios II 没有专门的清零指令,所以常用它来对寄存器清零
R1	at		汇编中的临时变量
R 2		返回值(低32位)	用于返回一个值给调用者, r 3 存放返回值的高 32 位. 如果这两个寄
R 3		返回值(高32位)	存器不够存放需要返回的值,编译器将通过堆栈来传递.
R 4		第一个参数	用来传递 4 个非浮点参数给一个子程序, r 4 传递第一个参数, r 5 传
R 5		第二个参数	递第二个参数,以此类推,如果这四个寄存器不够传递参数,编译器
R6		第三个参数	将通过堆栈来传递
R 7		第四个参数	
R8-R15			调用者要保存的寄存器
R16-R23			子程序要保存的寄存器
R24	et	为异常处理保留	在程序异常或断点处理时使用.使用时,可以不恢复原来的值.
R25	bt	为程序断点保留	该寄存器很少作其它用途.
R26	gp	全局指针	它指向静态数据区中的一个运行时临时决定的地址. 这意味着在存
			取位于 gp 值上下 32KB 范围内的数据时, 只需要一条以 gp 作为基指
			针的指令即可完成.
R27	sp	栈指针	堆栈指针. Nios II 没有专门的出栈 (POP) 入栈 (PUSH) 指令, 在程序
			中,以 sp 为基址,用寄存器基址+偏移地址的方式来访问处理栈.
R28	fp	帧指针	帧指针. 习惯上用于跟踪栈的变化和维护运行时环境.
R29	ea	异常返回地址	保存异常返回地址
R30	ba	断点返回地址	保存断点返回地址
R31	ra	函数返回地址	保存函数返回地址

3. Nios II 指令集介绍

Nios II 使用类 MIPS 体系,指令与 MIPS 基本一致.但比较简单. Instruction Set Reference, Nios II Processor Reference Handbook: http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii51017.pdf

4. Nios II 编译器介绍

Nios II 所使用的编译器从GCC 移植, 兼容大部分GCC 所支持的特性.

- * 传递非浮点参数给子程序: r4-r7.
- * 传递函数的返回值: R2-R3.
- * 栈生长方向: 由上向下生长.
- * 大小端模式: 默认小端模式.

5. 需要实现的函数

- * rt_base_t **rt_hw_interrupt_disable**(**void**); 关中断, 并返回之前的中断状态
- * **void rt_hw_interrupt_enable**(rt_base_t level); 开中断, 参数为中断状态, 一般为 rt-hw_interrupt_disable 的返回值
- * **void rt_hw_context_switch_to**(rt_uint32_t to); 上下文切换: 切换至 to,用于系统启动时第一个线程的启动
- * **void rt_hw_context_switch**(rt_uint32_t from, rt_uint32_t to); 上下文切换: 由 from 切换到 to,用于线程正常执行时被自己把自己挂起时切换

* void rt_hw_context_switch_interrupt(rt_uint32_t from, rt_uint32_t to); 上下文切换: 在中断状态下由 from 切换到 to. 一般在本函数中并不切换, 只记录需要切 换的 from, to 两个线程的信息, 待中断退出后再执行真正的切换.

- 6. 需要系统提示的服务
 - * tick
 - * rt_kprintf 打印(非必要,用于方便调试)
- 7. 线程切换移植过程笔记

Nios II 使用类 MIPS 体系, 寄存器结构与指令与 MIPS 基本兼容. 但比较简单.

* 首先需要实现的 rt_hw_i interrupt_disable 函数. 功能是关中断并返回执行前的中断状态. Nios II 的总中断通过 status 寄存器的 PIE 位([0]) 进行控制,为 1 是打开中断,为 0 时关闭中断. 因此,我们先把 status 保存在 r2(返回值),然后再判断中断即可.

* 对应地需要实现 rt_hw_interrupt_enable 函数. 功能是按参数打开中断. Nios II 使用 r4 来传递第一个参数, 因此, 我们只需要把 r4 写入到 status 即可.

*上下文切换第一个要实现的就是 rt_hw_context_switch_to, 用于系统启动时切换到第一个线程. 在做系统上下文切换时, 先要确定是线程切换时需要保存的寄存器, 以及保存的顺序, 用于保存和恢复时匹配. 在线程做初始化时, rt_hw_stack_init()会进行线程运行前的栈的初始化, 并把线程入口, 参数, 及线程退出时调用的函数设置好. rt_hw_stack_init()代码如下:

```
* This function will initialize thread stack

* @param tentry the entry of thread

* @param parameter the parameter of entry

* @param stack addr the beginning stack address
```

```
* @param texit the function will be called when thread exit
 * @return stack address
rt uint8 t *rt_hw_stack_init(void *tentry, void *parameter,
   rt uint8 t *stack addr, void *texit)
{
   unsigned long *stk;
   stk = (unsigned long *)stack addr;
   *(stk) = 0x01;
                                      /* status */
   *(--stk) = (unsigned long) texit; /* \underline{ra} */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* fp */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r23 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r22 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* r21 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r20 */
                                     /* r19 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r18 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* r17 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r16 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r15 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r14 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* r13 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* r12 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r11 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r10 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r9 */
// * (--stk) = 0xdeadbeef;
                                      /* r8 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r7 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r6 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r5 */
   *(--stk) = (unsigned long) parameter; /* r4 argument */
                                     /* r3 */
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
   *(--stk) = 0xdeadbeef;
                                     /* r2 */
   *(--stk) = (unsigned long) tentry; /* pc */
   /* return task's current stack address */
   return (rt_uint8_t *)stk;
}
```

在执行rt_hw_context_switch_to时,线程还没有开始运行,所有状态都是被 rt_hw_stack_init()初始化.因此,只需要把rt_hw_stack_init()中保存在栈中的状态全部恢复,然后再跳转到原来所保存的PC处运行即可.(注:此时线程还没有开始运行,线程函数

的入口为线程的入口)

因Nios II的PC不能直接被改变,也没有自动从栈中恢复PC的机制,只能通过ret(返回),eret(异常或中断返回),jmp(跳转),call(调用)来改变.又因Nios II置位status的PIE位后,即刻打开中断,如果此时有中断发生,那么现场即会遭到破坏.综合考虑下,决定使用eret来实现恢复后的跳转.

因为虽然eret是从异常返回,但Nios II并没明确的异常状态,eret仅是把estatus复制到status,然后跳转到ea处运行,然后estatus和ea就失效了.因此,我们把线程的status放入estatus,把线程的PC放入ea,然后执行eret,即可恢复status并跳转到线程继续执行.程序流程如下,具体代码请见发行包或SVN.

```
* void rt hw context switch to(rt uint32 to);
* r4: to
* /
.global rt hw context switch to
.type rt_hw_context_switch_to, %function
rt hw context switch to:
   /* save to thread */
   /* 把目标线程的SP指针保存到rt interrupt to thread */
   stw r4,%gprel(rt_interrupt_to_thread)(gp)
  /* get sp */
   /* 更新当前的栈为线程的栈 */
  ldw sp, (r4)
   /* 先从栈中恢复 status到r2 */
  ldw r2, 68(sp) /* status */
   /* 并保存到estatus */
   wrctl estatus, r2
   /* 恢复线程的PC */
   ldw ea, 0(sp) /* thread entry */
  1dw r2, 4(sp)
  ldw r3, 8(sp)
.....恢复其它寄存器.....
  ldw fp, 60(sp)
  ldw ra, 64(sp)
   /* 因从栈中恢复了18个寄存器,因此栈要释放72字节 */
  addi sp, sp, 72
   /* estatus --> status, ea --> pc */
   /* 开始执行新线程 */
   eret
```

* 线程切换函数 rt_hw_context_switch.

当线程中执行会有阻塞的操作后,通过 rt_hw_context_switch 切换到最高优先级就绪 线程. rt_hw_context_switch 在 rt_schedule()中被调用:

我们所希望的是在 rt_schedule 中,在 call 处调用 rt_hw_context_switch 切换到新线程去运行,待条件满足,再次切换本线程时,把栈恢复成 call 的内容,并运行到 return 处.

因此,我们在 $rt_hw_context_switch$ 中,先保存当前线程的的状态,然后把 ra 保存为当前的 PC, 然后更新 SP. 当前线程保存完毕. 下一步,就开始恢复新线程,恢复的过程与 $rt_hw_context_switch_to$ 一样,程序流程如下,具体代码请见发行包或 SVN.

```
/*
* void rt hw context switch(rt uint32 from, rt uint32 to);
* r4: from
* r5: to
* /
.global rt_hw_context_switch
.type rt hw context switch, %function
rt_hw_context_switch:
   /* save from thread */
   addi sp, sp, -72
   /* frist save r2,so that save status */
   /* 先保存r2,然后留出r2用于保存status */
   stw r2, 4(sp)
   /* save status */
   rdctl r2, status
   stw r2, 68(sp) /* status */
   stw ra, 0(sp) /* return from rt_hw_context_switch */
   stw r3, 8(sp)
```

```
....保存各寄存器....
stw fp, 60(sp)
stw ra, 64(sp)
/* save form thread sp */
/* from thread->sp(r4) = sp */
stw sp, (r4)
/* update rt interrupt from thread */
/* rt interrupt from thread = r4(from thread->sp) */
stw r4, %gprel(rt interrupt from thread)(gp)
/* 当前线程状态保存完毕, 开始恢复新线程 */
/* update rt interrupt to thread */
/* rt interrupt to thread = r5 */
stw r5, %gprel(rt interrupt to thread)(gp)
/* get to thread sp */
/* sp = rt interrupt to thread(r5:to thread->sp) */
ldw sp, (r5)
ldw r2, 68(sp) /* status */
wrctl estatus, r2
ldw ea, 0(sp) /* thread pc */
....与rt hw context switch to中恢复过程一样....
/* estatus --> status, ea --> pc */
/* 执行到新线程 */
eret
```

* 线程切换函数 rt_hw_context_switch_interrupt.

这是最重要的一个切换,在发生中断后,如果有新的更高优先级别的线程就绪,将执行切换.比如释放信号量,有使用rt_thread_delay()挂起的线程定时时间到等.

在rt_hw_context_switch_interrupt的实现中,一般的作法都是不在其中进行切换,而是只在其中记录参与切换的两个线程的栈. 待中断退出后再执行真正的线程切换.

Nios II内核在发生中断时,将自动把当前PC保存在ea寄存器中,并把status备份在estatus中,然后转到异常入口执行异常处理程序.异常处理程序首先会保存所有寄存器到栈中(包括ea),如果异常处理程序检测到异常是硬件中断引发的,将自动轮询中断标致位执行对应的中断服务函数,在中断服务返回后,将从栈中恢复所有寄存器,如果异常是硬件中断引发的,将把ea进行减4处理(如果是硬件中断,在中断发现时,PC所指的指令并没有得到执行),然后执行eret返回中断前的状态继续运行.因Nios II处理器没有提供pend服务,因此只能在中断退出时,检查是否需要执行线程切换,然后跳转到真正的线程切换程序,因此,我们在rt_hw_context_switch_interrupt()保存切换标致和原线程和新线程的栈:

/*

```
* void rt_hw_context_switch_interrupt(rt_uint32 from, rt_uint32 to);
* r4: from
* r5: to
* /
.global rt hw context switch interrupt
.type rt hw context switch interrupt, %function
rt hw context switch interrupt:
   /* save ea -> rt_current_thread_entry */
   /* 中断发生时,自动保存pc到ea,因此,ea即为中断发生时的from线程的PC,如果是硬件中断,将
addi ea,ea,-4
   /* 把原线程的pc保存在rt current thread entry变量中 */
   stw ea, %gprel(rt_current_thread_entry) (gp)
   /* set rt thread switch interrput flag to 1 */
   /* 设置切换标致,以通知切换程序需要切换 */
  movi r2, 1
   stw r2,%gprel(rt_thread_switch_interrput_flag)(gp)
   /* update rt interrupt from thread */
   /* 更新from线程线指针地址 */
   stw r4,%gprel(rt interrupt from thread)(gp)
   /* update rt_interrupt_to_thread */
   /* 更新to线程栈指针地址 */
   stw r5,%gprel(rt interrupt to thread)(gp)
   /* 从rt hw context switch interrupt返回 */
   ret
因中断的退出,被Nios II 的HAL驱动给接管了,因此,我们需要实现自定义的退出程序.
.globl .Lexception_exit
/* 根据HAL中的名称定义一个section,在链接时,自定义的优先级高于库中所带的 */
.section .exceptions.exit.label
.Lexception exit:
.section .exceptions.exit, "xa"
      /* 以下过程为异常入口的反向过程,我们根据HAL提供的小做修改以达到目标 */
       /* 恢复estatus到r5,estatus即为中断发生时status的状态 */
      ldw r5, 68(sp)
      /* get exception back */
       /* 恢复 ea,此值为异常发生时的PC值 */
      ldw ea, 72(sp)
```

```
/* if(rt thread switch interrput flag == 0) goto no need context */
       /* 读取rt thread switch interrput flag的值到r4 */
      ldw r4,%gprel(rt_thread_switch_interrput_flag)(gp)
       /* 判断r4是否为0,如果为0,则不需要进行切换,直接跳到no need context */
      beq r4, zero, no need context
need context:
      /* 如果需要切换,则更新ea的值为rt hw context switch interrupt do, */
      /* 则更新ea的值为rt hw context switch interrupt do为我们实现的线程切换函数
      movia ea, rt hw context switch interrupt do
      /* disable interrput */
      /* 因前面我们恢复estatus到r5,因此我们这里清零r5以关闭中断 */
       /* 确保rt_hw_context_switch_interrupt_do执行切换时不会被打断 */
      mov r5, zero
no_need_context:
      /* 回写estatus */
      wrctl estatus, r5
      /*
      * Leave a gap in the stack frame at 4(sp) for the muldiv handler to
       * store zero into.
      * /
      ldw ra, 0 (sp)
       /** 恢复其它寄存器 **/
      ldw r14, 60(sp)
      ldw r15, 64(sp)
      /* 恢复异常发生时的sp值 */
      addi sp, sp, 76
      /* 从异常返回 estatus --> status ea --> pc */
       /* 如果需要执行切换,则自动执行rt hw context switch interrupt do */
       /* 如果不需要执行切换,则返回到异常发生时的状态 */
       eret
   接下来我们需要实现rt_hw_context_switch_interrupt_do, 的实现与基本相似. 主要不
同的是的原线程的sp和pc直接从寄存器中取,而得使用我们预先保存的.
/* void rt hw context switch interrupt do(void) */
.global rt hw context switch interrupt do
.type rt hw context switch interrupt do, %function
rt hw context switch interrupt do:
```

```
/* save from thread */
addi sp, sp, -72
/* frist save r2,so that save status */
/* 先保存r2,然后留出r2用于保存status */
stw r2, 4(sp)
/* save status */
/* when the interrupt happen, the interrupt is enable */
/* 这是rt hw context switch interrupt do,因此,线程当时肯定处于中断打开状态 */
/* 因此,我们不必再在中断中保存estatus了,直接设置为打开即可 */
movi r2, 1
stw r2, 68(sp) /* status */
stw r3, 8(sp)
stw r4, 12(sp)
/* get & save from thread pc */
/* 保存原线程的pc,在中断中被保存在rt current thread entry变量里 */
ldw r4,%gprel(rt current thread entry) (gp)
stw r4, 0(sp) /* thread pc */
stw r5, 16(sp)
stw r6, 20(sp)
/* 保存其它寄存器 */
stw fp, 60(sp)
stw ra, 64(sp)
/* save from thread sp */
/* rt interrupt from thread = &from thread->sp */
ldw r4, %gprel(rt interrupt from thread)(gp)
/* *r4(from thread->sp) = sp */
stw sp, (r4)
/* clear rt thread switch interrput flag */
/* rt thread switch interrput flag = 0 */
stw zero, %gprel(rt thread switch interrput flag)(gp)
/* 原线程状态保存完毕,开始恢复新线程 */
/* load to thread sp */
/* r4 = rt_interrupt_to_thread(&to_thread->sp) */
ldw r4, %gprel(rt interrupt to thread)(gp)
/* sp = to thread->sp */
ldw sp, (r4)
```

```
ldw r2, 68(sp) /* status */
wrctl estatus, r2

ldw ea, 0(sp) /* thread pc */
/* 恢复其它寄存器 */
ldw ra, 64(sp)

/* 从栈中弹出了寄存器,然后把sp前移 */
addi sp, sp, 72

/* estatus --> status,ea --> pc */
/* 执行到新线程 */
eret
```

8. finsh shell 移植过程笔记

finsh使用 device 方式来进行输入输出,接口方面并没有什么特别注意的地方.但finsh shell 需要保存函数列表和变量列表,因此在系统中添加两个 section: FSymTab, VSymTab.

在一般的系统中,如果使用 GCC 编译器的话我我们一般是自己手动编写链接脚本,并在里面添加这两个 section. 但 Nios II IDE 把这些都封装好了,不好进入自定义修改,为此,从 9.1 版开始, Nios II IDE 添加了一个 BSP Editor 的工具,用来设置相关自定义参数. 我们可以在这里添加这两个 section,但无法为这两个 section 添加 start 和 end 变量. 阅读自动生成的 1 linker. x 文件发现有自动添加-2 alt-partition 开头的 2 start/end 变量:

```
FSymTab :
{
    PROVIDE (_alt_partition_FSymTab_start = ABSOLUTE(.));
    *(FSymTab FSymTab.*)
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (_alt_partition_FSymTab_end = ABSOLUTE(.));
} > sdram

VSymTab :
{
    PROVIDE (_alt_partition_VSymTab_start = ABSOLUTE(.));
    *(VSymTab VSymTab.*)
    . = ALIGN(4);
    PROVIDE (_alt_partition_VSymTab_end = ABSOLUTE(.));
} > sdram
```

因此, 我们在rtconfig. h的finsh定义下面添加如下4行即可完美解决这个问题.

```
/* SECTION: finsh, a C-Express shell */
#define RT_USING_FINSH
/* Using symbol table */
#define FINSH_USING_SYMTAB
#define FINSH_USING_DESCRIPTION
#define __fsymtab_start _alt_partition_FSymTab_start
#define __fsymtab_end _alt_partition_FSymTab_end
#define vsymtab start alt partition VSymTab start
```

#define __vsymtab_end _alt_partition_VSymTab_end