# 1 RT-Thread/LM3S 配置指南

## 1.1 LM3S 系列芯片概述

LM3S 系列芯片是美国德州仪器 (TI) 为汽车电子,工业控制,医疗电子等低成本嵌入式领域设计的 32 位计算能力的高性能芯片。

LM3S 平台包括 S100, S300, S600, S800, S1000, S2000, S3000, S5000, S6000, S8000, S9000 几大系列芯片,除 S100 和 S300 系列最大支持主频分别在 20MHz 和 25MHz 以外,其他所有系列芯片支持最大主频均为 50MHz。LM3S 系列芯片片内 FLASH 一般在 8KByte, 16KByte, 32KByte, 64KByte, 128KByte, 256KByte,片内 SRAM 一般在 2Kbyte, 8Kbyte, 16Kbyte, 32Kbyte, 64Kbyte 不等。此外, S6000, S8000, S9000 系列集成了 100MHz 以太网控制器。

## 1.2 RT-Thread 的典型体积要求

下面看下 RT-Thread 几组典型的体积要求:

1) RT-Thread/LM3S 标准 Kernel (标准 Kernel 指得是没经过剪裁的内核):

Program Size: Code=9150 RO-data=478 RW-data=120 ZI-data=1440

9.5K 只读数据和执行代码占用,1.5K 内存占用(通常只读数据和执行代码放置在闪存中) 从以上数据看出,RT-Thread/LM3S 标准 Kernel 可以运行在除 S100 系列以外的所有 LM3S 系列芯片中。

2) RT-Thread/LM3S 标准 Kernel + Lwip 协议栈

Program Size: Code=45654 RO-data=838 RW-data=308 ZI-data=6372


46K 只读数据和执行代码占用,7K 内存占用,另外,运行时会有5K 左右动态内存占用。 从以上数据可以看出,RT-Thread/LM3S 标准 Kernel + Lwip 协议栈可以运行在所有集成以太 网控制器的LM3S 系列芯片上。

2)RT-Thread/LM3S 标准 Kernel + Lwip 协议栈 + File System + Finsh Shell + LM3S Lib Program Size: Code=78826 RO-data=2298 RW-data=700 ZI-data=12972

标准 Kernel, Finsh Shell, 文件系统, 网络协议栈, 需要 80K 只读数据和执行代码占用, 13.5K 内存占用, 当运行时, 会有 5K 左右的动态内存占用。即如果芯片有 64K 的 SRAM, 当系统运行时, 大约剩余 45K 内存给用户使用。

# 1.3 LM3S 芯片类型的配置

当您使用 RT-Thread 时,请先确定您使用的芯片型号,在软件的配置上主要是选择芯片型号 (在工程的选项中):




在上图中选择左边的芯片型号,例如 LM3S6918,STM32F6420 等。

### 1.4 STM32 开发板的配置

不同的 LM3S 芯片其差别体现在,片内 Flash 容量,片内 SRAM 容量,外设情况等。其中和操作系统密切相关的一个是,可用内存的多少。RT-Thread 针对 LM3S 系列芯片使用的是小型的内存管理算法,它需要知道它所能够使用、所能够管理的内存区域是哪一块区域(一段连续的地址范围)。

打开 RT-Thread 的 board.h 文件:



实时线程操作系统 http://www.rt-thread.org



请在 Internal SRAM memory size[Kbytes)中填写芯片片内 SRAM 大小,单位是 Kbytes。例如 LM3S6918,填 64。

如果在LM3S 系列芯片上,您只使用 RT-Thread 内核,那么到这里就算配置完成,可以使用了。

#### 1.5 RT-Thread 组件的配置

RT-Thread 不仅仅是一个开源的实时操作系统,它也包括了周边的一些组件,主要包括几块: Finsh shell,TCP/IP 协议栈,文件系统,图形用户界面(RTGUI)。

图形用户界面暂时不包括在此次发布之内,所以这里主要着重介绍其他几个组件的配置。

### 1.5.1 Finsh shell 的配置

#### 1.5.1.1Finsh shell 的使用与关闭

配置步骤: 打开 rtconfig.h 文件:

```
069 /* SECTION: FinSH shell options */
070 /* Using FinSH as Shell*/
071 #define RT_USING_FINSH
072 /* Using symbol table */
073 #define FINSH_USING_SYMTAB
074 #define FINSH_USING_DESCRIPTION
```

使用网络模块功能时,将宏RT\_USING\_LWIP打开,如上图。

```
069 /* SECTION: FinsH shell options */
070 /* Using FinsH as Shell*/
071 /* #define RT_USING_FINSH */
072 /* Using symbol table */
073 /* #define FINSH_USING_SYMTAB */
074 /* #define FINSH_USING_DESCRIPTION */
```

关闭网络功能,将该宏注释掉。如上图:

该发布版本默认打开此宏。

## 1.5.2 TCP/IP 网络协议栈的配置

TCP/IP 网络协议栈需要实现的是网卡驱动,在 RT-Thread/LM3S 0.3.0 rc1 版本中已经提供该驱动,文件为 luminaryif.c,对应的是 LM3S 芯片内部集成的以太网卡。

## 1.5.2.1网络功能的使用与关闭

配置步骤: 打开 rtconfig.h 文件,如下:

```
093 /* SECTION: lwip, a lighwight TCP/IP protocol stack */
094 /* Using lighweight TCP/IP protocol stack*/
095 #define RT_USING_LWIP
```

使用网络模块功能时,将宏RT\_USING\_LWIP打开。关闭网络功能,将该宏注释掉,即/\* define RT\_USING\_LWIP\*/。该发布版本默认打开此宏。

#### 1.5.2.2DHCP 功能的使用与关闭

配置步骤: 打开 rtconfig.h 文件,如下:

```
123 /* Using DHCP*/
124 /* #define RT LWIP DHCP */
```

使用 DHCP 功能时,将宏 RT\_LWIP\_DHCP 打开。关闭网络功能,将该宏注释掉,即/\* define RT\_LWIP\_DHCP \*/。该发布版本默认关闭此宏。

#### 1.5.2.3网络地址的配置

网络地址的配置包括 IP 地址,网关地址,和子网掩码的配置,共有两种配置方式,一种是静态配置方式。配置步骤: 打开 rtconfig.h 文件,如下:

 144 | #define RT\_LWIP\_MSKADDR3
 0

 默认子网掩码为 192.168.0.30,需要在这里改成您需要设置的子网掩码。

第二种配置方式是在使用 Finsh Shell 的前提下,在系统运行时动态修改 IP 地址。如下图所示。

255

255

142 #define RT LWIP MSKADDR1

143 #define RT LWIP MSKADDR2

#### 1.5.2.4网络应用程序

此外,我们已经开发和移植了一系列的网络应用程序,如 ftp server, tftp client, tftp server, chargen server 等,这部分代码不再另行发布,有兴趣的读者可以从我们的 SVN 中取得, SVN 地址是 http://code.google.com/p/rt-thread/

### 1.5.3 文件系统的配置

目前 RT-Thead/LM3S 主要支持的是 SD 卡,在发布版本中,实现了 SPI 接口的 SD 卡驱动,文件名为 sdcard.c。

#### 1.5.3.1文件系统的使用与关闭

配置步骤: 打开 rtconfig.h 文件,如下:

```
084 | #define RT_USING_DFS
085 | /* SECTION: DFS options */
```

使用文件系统功能时,将宏RT\_USING\_DFS 打开。关闭文件系统功能,将该宏注释掉,即/\* define RT\_USING\_DFS \*/。该发布版本默认打开此宏。

## 1.5.4 其他更多配置

其他更多配置请参阅 <u>RT-Thread 编程指南</u>,或者直接登录论坛, <u>http://www.rt-thread.org/phpbb</u> 获得在线帮助。


# 2 RT-Thread/LM3S 编译调试环境

# 2.1 Keil MDK 开发环境

RT-Thread/LM3S 支持两种编译开发环境,第一种是 Keil MDK 集成开发环境,打开 实时线程操作系统 http://www.rt-thread.org



RT-Thread/LM3S 0.3.0 rc1 版本软件包后,在 bsp\lm3s 目录下有个 project.Uv2 的文件,该文件是 Keil MDK 的项目文件,双击打开后会出现如下图所示的界面:



该项目文件涵盖了所有 RT-Thread/LM3S rc1 发布版本的所有功能,即包含了 RT-Thread Kernel 及其组件 Finsh Shell, File System, Lwip 协议栈, 读者可以根据第一章 RT-Thread/LM3S 配置指南中讲述的配置方法来裁剪和修改 RT-Thread 及其组件。

# 2.2 GNU GCC 开发环境(scons 做为构建工具)

## 2.2.1 GNU GCC 开发环境搭建

工具准备: scons 构建工具需要 python2.5 和 scons1.2, GCC 编译工具需要 Sourcery G++

步骤一: 安装 python 2.5 步骤二: 安装 scons 1.2

步骤三:把 python2.5\scripts 加到你的执行目录中。具体方法如下:

打开 DOS 窗口, 执行如下命令: set PATH=C:\python2.5\script;%PATH%

步骤四:安装 Sourcery G++

## 2.2.2 GNU GCC 开发环境下的配置和编译

#### 2.2.2.1编译组件的配置

进入 rtt/bsp/lm3s 目录, 打开 rtconfig.py 文件, 如下图:

实时线程操作系统 http://www.rt-thread.org

```
# component options
# finsh shell option
RT_USING_FINSH = True

# device file system options
RT_USING_DFS = True
RT_USING_DFS_EFSL = True
RT_USING_DFS_ELMFAT = False
RT_USING_DFS_YAFFS2 = False

# lwip options
RT_USING_LWIP = True

# rtgui options
RT_USING_RTGUI = False
```

RT\_USING\_FINSH = True 表示使用 Finsh 组件,RT\_USING\_FINSH = False 表示关闭 Finsh 组件,通过这些预编译开关来决定是否使用特定组件。默认配置使用 Finsh shell, File System, Lwip 协议栈组件。需要注意的是,在选择使用特定组件时,rtconfig.h 配置文件也应当被同步更新。

#### 2.2.2.2编译器的配置

进入 rtt/bsp/lm3s 目录, 打开 rtconfig.py 文件, 如下图:

```
17  # toolchains options
18  ARCH='arm'
19  CPU='lm3s'
20  #PLATFORM = 'gcc'
21  #EXEC_PATH = 'E:/Program Files/CodeSourcery/Sourcery G++ Lite/bin'
22  PLATFORM = 'armcc'
23  EXEC_PATH = 'E:/Keil'
```

在此选择编译器环境及其在本地机器中的路径,默认使用 armcc 编译器,允许更改为 gcc 编译器。

#### 2.2.2.3编译模式的配置

```
进入 rtt/bsp/lm3s 目录,打开 rtconfig.py 文件,如下图:
'24 BUILD = 'release'
可以设置该项为 release 或者 debug 模式。
```

#### 2.2.2.4开始编译

配置完毕后,打开 DOS 窗口,进入 rtt/bsp/lm3s 目录,执行 scons 命令,便开始编译,直到最后生成目标文件。



ject/Image Component Sizes					
Code	(inc. data)	RO Data	RW Data	ZI Data	Debug
31922	11698	2634	964	13188	25174
31922	11698	2634	256	13188	25174
31922	11698	2634	256	0	Ø
done building targets.					