基本内核工程 for Nios II

目录

- 1. 创建一个新的工程.
- 2. 为工程添加头 RT-Thread 的内核源文件.
- 3. 添加 BSP 及应用程序源文件.
- 4. 配置 RT-Thread 的头文件搜索路径.
- 5. 配置 RT-Thread.
- 6. 编译, 调试, 及运行.

1.创建一个新的工程

与常规创建工程一样,选择工程模板时选择空白工程即可.

2.为工程添加 RT-Thread 的内核源文件

```
需要添加的文件如下:
```

kservice.h mem.c mempool.c module.c module.h object.c rtm.c scheduler.c **SConscript** slab.c thread.c timer.c


```
rt-thread 目录文件列表
include
                                 RT-Thread 头文件目录
       rtdef.h
       rthw.h
       rtm.h
       rtthread.h
                                 存放与 CPU 内核有关的文件的目录
  -libcpu
    ∟—nios
       └─nios_ii
              context_gcc.S
                                线程切换
              interrupt.c
                                保存中断切换中上下文的栈地址
                                栈初始化
              stack.c
              vector.S
                                中断处理(暂只接管中断退出部分)
                                RT-Thread 内核源文件目录
   -src
       clock.c
       device.c
       idle.c
       ipc.c
       irq.c
       kservice.c
```

3. 添加 BSP 及应用程序源文件 主要添加用于启动系统的程序, 及驱动程序, 应用程序.

参考示例如下:

application. c board. c startup.c uart.c board. h rtconfig.h sopc. h Uart.h

4. 配置 RT-Thread 的头文件搜索路径



- 注意:
- 1.不同版本的 Nios II IDE 的头文件设置位置不同(如图版本为 10.0)
- 2.在添加 RT-Thread 头文件目录时,还应该添加应用程序的头文件所在目录.
- 5. 配置 RT-Thread

配置 RT-Thread 主要是修改 rtconfig.h 的配置.

Nios II 主要的配置参数如下(基本内核):

```
/* RT ALIGN SIZE*/
#define RT_ALIGN_SIZE
/* config stack for idle */
#define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 1024
/* use newlib */
#define RT_USING_NEWLIB
```

6. 编译, 调试, 及运行

编译及运行与普通应用程序并无大的区别.

不过注意: Nios II IDE 9.1 版本请把汇编文件名由大写的 .S 改为小写的 .s 系统启动后,在串口输出如下:

----- board info --ALT_DEVICE_FAMILY: CYCLONEII ALT_CPU_ARCHITECTURE: altera_nios2 ALT_CPU_CPU_FREQ: 100000000 memory size: at 0x01000000 0x00800000 byte - RT - Thread Operating System / | \ 0.4.0 build Mar 4 2011 2006 - 2011 Copyright by rt-thread team led1 on, count : 0 1ed2 on, count: 0 led1 off 1ed1 on, count: 1 1ed2 off led1 off 1ed1 on, count: 2 $1\mathrm{ed}2$ on, count : 1led1 off 1ed1 on, count: 3