

組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny

ユーザーズマニュアル

ルネサスマイクロコンピュータ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を 説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連す る情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任 を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品デ・タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10.お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

このマニュアルの使い方

このマニュアルは、M3S-T4-Tiny ソフトウェアライブラリの使用方法を説明します。

1. 本マニュアルの構成

このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。

- 1章 はじめに
- 2 章 T4の概要
- 3 章 T4 Library マクロ定義
- 4 章 T4 ライブラリ構造体
- 5 章 T4 ライブラリ定数
- 6 章 T4 コンフィグレーションファイル
- 7 章 T4 コンフィグレーションファイル (複数 LAN ポート)
- 8 章 T4 ライブラリの API
- 9 章 T4 ライブラリのコールバック
- 10 章 Ethernet/PPP ドライバ関連の API 仕様
- 11 章 T4制限・注意事項
- 付録 A TCP 用 API の戻り値
- 付録 B T4 ソフトウェア構造

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

目次

1. はじ	めに	8
1.1	概要	8
1.2	TCP/IP の基礎知識	9
1.2.1	コネクションについて	9
1.2.2	クライアント/サーバモデルについて	9
1.2.3	IP アドレスとポート番号	10
1.2.4	ソケットについて	10
1.3	ITRON TCP/IP API仕様の基礎知識	10
1.3.1	コネクションの扱い	10
1.3.2	クライアント/サーバモデルの扱い	10
1.3.3	受付口および通信端点について	11
1.4	用語の定義	11
1.4.1	受付口	11
1.4.2	通信端点	11
1.4.3	タイムアウト	11
1.4.4	ノンブロッキングコール、コールバック	
1.4.5	ポーリング	
1.4.6	Pending	
1.4.7	MSS (Maximum Segment Size)	
1.4.8	IP フラグメント	
1.4.9	受信(送信)ウィンドウ	
1.4.1	0 PPP (Point to Point Protocol)	
1.4.1	PAP (Password Authentication Protocol)	
1.4.1	2 ICMP (Internet Control Message Protocol)	
1.4.1	3 ARP (Address Resolution Protocol)	
1.4.1	4 IGMP (Internet Group Management Protocol)	
1.4.1	5 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	13
1.5	プログラム開発手順	14
2. T4 <i>0</i> .)概要	15
2.1	製品構成	15
2.1.1		
2.1.2		
2.1.3		

2.2	ライブラリの概略仕様		
3. T4	ライブラリマクロ定義	17	
4. T4	ライブラリ構造体	18	
4.1	TCPオブジェクト構造体	18	
4.2	UDPオブジェクト構造体	18	
5. T4	ライブラリ定数	19	
5.1	TCP機能の戻り値	19	
5.2	UDP機能の戻り値	19	
5.3	APIで使用されているエラーコード	19	
5.4	タイムアウト指定	20	
5.5	特殊なIPアドレスとポート番号	20	
6. T4	コンフィグレーションファイル	21	
6.1	LANポート/シリアルポート数の定義	21	
6.2	TCP 受付口の定義	22	
6.3	TCP通信端点の定義	23	
6.4	UDP通信端点の定義	24	
6.5	IP〜ッダ関連の定義	25	
6.6	TCPオプションの定義	26	
6.6	.1 TCP ∅ MSS	26	
6.6	.2 2-MSL 待ち時間	26	
6.6	.3 再転送タイムアウトの最大値	27	
6.6	.4 TCP 多重送信の有無	27	
6.7	UDPオプションの定義		
6.7	.1 UDP ゼロチェックサムの動作定義	28	
6.8	DHCPの定義	29	
6.9	システムコールバック関数の設定	30	
6.10	自局の設定(Ethernet)	31	
6.11	自局の設定(PPP)	33	
6.1	1.1 自局の設定(PPP クライアント)	34	
6.1	1.2 自局の設定 (PPP サーバ)	34	
6.1	1.3 モデムコマンドの設定 (PPP サーバ/PPP クライアント共通)	34	
7. T4	コンフィグレーションファイル(複数 LAN ポート)	35	
7.1	LANポート数の定義	35	
	TCP 受付口の定義		

7.3	TCP通信端点の定義	
7.4	UDP通信端点の定義	39
7.5	IPヘッダ関連の定義	40
7.6	TCPオプションの定義	41
7.7	UDPオプションの定義	42
7.7	7.1 UDP ゼロチェックサムの動作定義	42
7.8	DHCPの定義	42
7.9	システムコールバック関数の定義	42
7.10	自局の設定 (Ethernet)	43
7.11	自局の設定 (PPP)	44
8. T4	- ライブラリの API	45
8.1	tcp_acp_cep	46
8.2	tcp_con_cep	47
8.3	tcp_sht_cep	49
8.4	tcp_cls_cep	50
8.5	tcp_snd_dat	52
8.6	tcp_rcv_dat	54
8.7	tcp_can_cep	56
8.8	udp_snd_dat	57
8.9	udp_rcv_dat	59
8.10	udp_can_cep	61
8.11	ppp_open	62
8.12	ppp_close	63
8.13	ppp_status	64
8.14	ppp_api_req	65
8.15	tcpudp_get_ramsize	67
8.16	tcpudp_open	68
8.17	tcpudp_reset	69
8.18	_process_tcpip	70
8.19	tcpudp_close	71
8.20	igmp_join_group	72
8.21	igmp_leave_group	
9. T4	ライブラリのコールバック	74
9.1	callback_from_tcpudp	74
9.2	callback from system	75

10. Ethe	ernet/PPP ドライバ関連の API 仕様	76
10.1	lan_open	78
10.2	lan_close	79
10.3	sio_open	80
10.4	sio_close	81
10.5	modem_active_open	82
10.6	modem_passive_open	83
10.7	modem_close	84
11. T4#	制限・注意事項	85
付録 A	TCP 用 API の戻り値	86
付録 B	T4 ソフトウェア構造	90
索引		索引-1

1. はじめに

1.1 概要

Tiny な TCP/IP ライブラリ M3S-T4-Tiny (以下、T4 と呼びます) は、ルネサスエレクトロニクス製マイクロコンピュータに対応したネットワークソフトウェアライブラリです。本マニュアルでは T4 を使用してアプリケーションプログラムを作成するための共通情報を提供します。機種に依存する情報 (開発環境など) は、各導入ガイドで提供します。

【注】 対応 CPU や Ethernet、PPP 対応は順次拡大する予定です。 (詳細情報はルネサスエレクトロニクスの web サイトをご参照ください)

T4 の位置付けを図 1.1 に示します。




図1.1 T4 の位置付け

図 1.1 では、ネットワークミドルウェアに係わるソフトウェアの全体像を示し、その中の T4 の位置付けを表しています。中央のグレーの背景で示した部分が T4 です。矢印は、関数呼び出しを表しています。

T4は、Ethernet ドライバ、またはPPPドライバとアプリケーションプログラムの間でプロトコル処理を行い、ネットワークに対してデータの送受信を行います。

T4には、プロトコル処理としてTCP、UDP、IP、ICMP、IGMP、ARP、PPPが含まれています。

ユーザアプリケーションや上位プロトコルのプログラムから TCP や UDP の通信を行う場合、T4 で規定する API (ITRON TCP/IP API に準拠)を利用してライブラリ内の関数を呼び出します。IP、ICMP、IGMP、ARP、PPP については、TCP と UDP の下に位置するプロトコルであり、これらのプロトコル処理関数をユーザプログラムから直接、呼び出すことはありません。(IGMP に関してはマルチキャストグループ Join/Leave 関数をユーザが任意に呼び出します)

T4 では、データリンク層/物理層として Ethernet と PPP をサポートします。これらの内、Ethernet コントローラやシリアル I/O 等、ご使用になるハードウェアに依存する部分については、ドライバとして T4 のライブラリから切り離しています。

ドライバ API の仕様を規定していますので、ご使用になるハードウェアに合わせてドライバを作成してください。ドライバ API の仕様は、ドライバのユーザーズマニュアルに記載しています。

【注】 ドライバのユーザーズマニュアルは、本マニュアルとは別に、本製品パッケージに付属しています。

なお T4 を使用してプログラムを作成する場合、ドライバ内の初期設定関数および終了関数を直接、呼び出していただく必要があります(図 1.1 ではグレーの矢印で示しました)。これらの API 関数仕様については、ドライバのユーザーズマニュアルだけで無く、本 T4 のマニュアル中でも説明しています。

複数 LAN ポートをサポートしています。ドライバの設定で自己 IP アドレスを LAN ポート数の分だけ設定することができます。

本製品パッケージは、ドライバのサンプルプログラムを付属しています。お客様独自のドライバを作成する際にご参照ください。

T4 のライブラリは、リアルタイム OS の機能を使用していません。

1.2 TCP/IP の基礎知識

本節では、T4をご使用いただく上で必要となる TCP/IP の基礎知識について説明します。T4では、組み込みシステムに適した API を採用しており、BSD や Linux のような一般の TCP/IP とは異なる部分があります。これらについては後節で説明しますが、その際、本節で説明する一般の TCP/IP と対比できるようにしました。

なお本節で説明する内容は、本マニュアルをお読みいただく上で必要となる最小限の内容に限定しています。 TCP/IP についてより詳しい説明が必要な場合は、市販の書籍をご活用いただきますようお願いします。

1.2.1 コネクションについて

TCPでは、仮想的な通信路を作って通信します。この仮想的な通信路のことを「コネクション」と呼びます。 そして通信相手とコネクションを持つことを「コネクションを確立する」と言います。1つのプログラム(通信するコンピュータ上で稼動するプログラムのこと)は、複数のコネクションを持つことができ、これにより複数のコンピュータプログラムと通信できます。ただし1つのコネクションで通信できる相手は1つだけです。

1つのコネクションを確立するには、通信する相手との間(すなわち2者間)で交渉する必要があります。そして1つのコネクションが確立できると、双方向で通信できるようになります(送信用、受信用に異なる2つのコネクションを用意する必要はありません)。このコネクション確立のための手続きを「コネクションを要求する」と表現します。

これに対して、UDPでは通信の際にコネクションを確立しません。相手の通信状態を確認せずに、一方的に通信を試みるため、コネクションの確立や、正常に通信できたか確認する際の交渉は行いません。

1.2.2 クライアント/サーバモデルについて

TCPでは、前記のコネクションを確立する際の交渉において、クライアント/サーバモデルを採用しています。したがって通信する両者の内、どちらか一方が「クライアント」、もう片方が「サーバ」の役目を担います。コネクションを確立する際、サーバ側は、通信相手を特定せずに、誰かが自分に対してコネクションを要求してくるのを待ちます。これに対して、クライアント側は、通信相手となるサーバのアドレスを指定し、通信相手を特定した上でコネクションを要求します。

この両者の手続きによってコネクションを確立した後は、クライアント/サーバに係わらず、自由に送受信できるようになります。

ただし一般的には、TCP/IP の通信プログラム自体をクライアント/サーバモデルで実装することが多く、その場合、サーバ側はクライアント側からの要求を待って、クライアント側に情報を返信するように実装することになります。

1.2.3 IP アドレスとポート番号

IP アドレスとポート番号は、TCP/IP および UDP/IP の通信において、通信相手や自分を指し示すためのアドレス情報です。

- · IP アドレスは、通信対象の通信ポートを示すユニークなアドレスです。
- · ポート番号は、通信対象のアプリケーションプログラムを示す番号です。

IP アドレスは、インターネットに接続しないローカルなネットワークの場合を除き、全世界でユニークな番号である必要があります(IP アドレスを割り当てる専門機関があります)。

ポート番号は、同じコンピュータ上で稼動するすべての通信プログラムにおいて、ユニークに設定する必要があります。

1.2.4 ソケットについて

一般の TCP/IP では、通信においてソケットと呼ばれる API を利用します。TCP/IP および UDP/IP では、パケット通信において複雑な処理が行われていますが、アプリケーションプログラムを作成する際は、初期設定、コネクション要求、送信、受信、終了処理等の API が用意されており、複雑なパケット処理を意識することなく、C言語のファイル入出力に似た感覚で通信処理をプログラミングできます。API では、socket と呼ばれる抽象的なデータ構造(構造体)を用います。

1.3 ITRON TCP/IP API 仕様の基礎知識

本節では、T4 において採用した、ITRON TCP/IP API 仕様(以下、ITRON 仕様と呼びます)の基礎知識について説明します。ただし本節で説明する内容は、本書をお読みいただく上で必要になる最小限の内容に限定しています。ITRON TCP/IP API 仕様についてより詳しい説明が必要な場合は、下記のホームページに掲載されている T-Engine フォーラム発行の仕様書をご活用いただきますようお願いします。

URL: https://www.tron.org/ja/specifications/

文書番号: TEF024-S003-02.00.00

1.3.1 コネクションの扱い

ITRON TCPでは、前節のコネクションのことを日本語で「接続」と表現します。そしてコネクションを要求する手続きを「接続要求」「接続要求待ち」と言います。この両者の違いについては、後で説明します。

1.3.2 クライアント/サーバモデルの扱い

ITRON TCPでも、一般の TCP/IP と同様に、接続の手続きにおいてクライアント/サーバモデルを採用しています。しかし ITRON TCP の仕様書中では、クライアント/サーバという用語は用いません。その代わりに、接続に関する API として、サーバ用に「接続要求待ち(受動オープン)」、クライアント用に「接続要求(能動オープン)」の2つを用意して区別しています。すなわち「接続を要求するのがクライアント」で、「その接続要求を待つのがサーバ」です。

1.3.3 受付口および通信端点について

ITRON TCP では、通信において socket のデータ構造は用いず、その代わりに「受付口」「通信端点」と呼ばれる構造体を用います。これは、組み込みシステムにおいて求められる以下の性質を考慮した結果です。

- (1) バッファのためのメモリ領域や、データのコピーの回数が最小限であること。
- (2) できる限りプロトコルスタック内部で動的なメモリ管理を使う必要がないこと。
- (3) 非同期インターフェイスないしはノンブロッキングコールをサポートすること。
- (4) API 毎のエラーの詳細がわかることが望ましい。

(T-Engine フォーラム発行の仕様書より抜粋)

1.4 用語の定義

1.4.1 受付口

受付口は、TCPの通信において API で使用する構造体です。具体的には(サーバ側が)通信相手(クライアント)からの接続要求を待つための API(関数 tcp_acp_cep)で使用します。受付口は、プログラム全体で複数持つことができ、プログラム全体で1つの構造体配列として定義します。

接続要求待ちの API では、使用する受付口をパラメータで指定しますが、その際、構造体のポインタを指定するのでは無く、1 から始まるユニークな ID 番号で指定します。この ID 番号はプログラマ自身で定義するのでは無く、受付口の構造体配列を定義する際に T4 が先頭から順に 1、2…の ID 番号を割り当てます。したがってプログラマは、構造体配列の先頭で定義した受付口を 1 番、2 番目の受付口を 2 番として、それぞれの ID 番号が何番であるか把握できます。

トロン協会が規定する仕様では、受付口はメンバとして属性、自局の IP アドレス、自局のポート番号を持っています。

1.4.2 通信端点

通信端点は、TCP と UDP の通信において各種 API で使用する構造体です。通信端点は(受付口と同じように)構造体配列として定義し、先頭の構造体を 1 番とする ID 番号で表します。この通信端点 ID を使用して、通信相手との接続の確立、データの送受信、接続の切断を行います。

トロン協会が規定する仕様では、TCP の通信端点はメンバとして属性、送信ウィンドウの先頭アドレス、送信ウィンドウのサイズ、受信ウィンドウの先頭アドレス、受信ウィンドウのサイズ、コールバックルーチンのアドレスを持っています。

TCPでは、接続が完全に切断されている状態の通信端点を未使用状態と呼びます。

トロン協会が規定する仕様では、UDPの通信端点はメンバとして属性、自局のIPアドレス、自局のポート番号、コールバックルーチンのアドレスを持っています。

1.4.3 タイムアウト

API をコールすると処理に時間がかかり、関数のなかで待ち状態になることがあります。この時、指定した時間(タイムアウト時間)を過ぎても処理が終了しない場合、処理をキャンセルして API からリターンすることができます。この現象をタイムアウトと呼びます。

1.4.4 ノンブロッキングコール、コールバック

API のなかで待ち状態となった場合、処理を継続したまま API からリターンすることをノンブロッキングコールと呼びます。そして API からリターンした後、継続された処理の終了をアプリケーションに通知する機能をコールバックと呼びます。

1.4.5 ポーリング

タイムアウト時間を0に設定したタイムアウト処理と同じ動作をします。

1.4.6 Pending

APIのなかで待ち状態になっていることをペンディグしていると呼びます。

1.4.7 MSS (Maximum Segment Size)

MSS は、TCP のプロトコル処理において、一回に送信できるセグメントの最大サイズのことです。システムで一意に決定します(T4 でも MSS を定義する必要があります(注))。アプリケーションプログラムから API で渡された送信データが MSS より大きなサイズの場合、TCP のプロトコル処理部は MSS のサイズで分割して複数のセグメントで送信します。分割の対象となるのは、TCP ヘッダを除いた純粋なデータ部分です。

TCPでは、通信の初期段階で通信相手と自局の MSS 情報を交換し、両者の内、小さい MSS で送信するようにします。このときの MSS は、TCP のヘッダのオプション部に置かれます。したがってこの機能を「ヘッダオプションの MSS」と表現します。

【注】 T4 はこの機能をサポートしています。

1.4.8 IP フラグメント

IP プロトコル処理のオプション機能の1つで、ルータが MTU (ネットワーク最大転送単位) の小さな通信路を使用する場合、MTU よりサイズが大きなデータを送信するために、データを MTU 以下のサイズに分割して送信し、最終的に受信した側で再構築する仕組みのことです。例えば Ethernet では、MTU が 1500bytes のため、これ以上のデータを送信する場合、分割が必要となります。

【注】 T4では、この機能をサポートしていません。したがって、MTUの小さな通信路を使って通信する可能性のある場合は、MSSをMTUより小さなサイズに設定する必要があります。

1.4.9 受信(送信)ウィンドウ

受信したデータを溜めておくためのバッファ領域のことです。TCPでは、通常、セグメントを送信する度に相手からの確認応答を待ちますが、毎回、確認応答を待っていたのではオーバヘッドが生じます。したがって通信の際にTCPのヘッダを使って受信側から受信ウィンドウの残りサイズを送信側に通知し、送信側は受信ウィンドウが一杯になるまでは、確認応答を待たずにセグメントを連続して送信するようにします。

通信中に受信ウィンドウが一杯になると、その通知を受けた送信側は送信を止め、受信側から受信ウィンドウが空いたことを通知してくるのを待ちます。

T4では、2回送信する毎に受信側の確認応答を待ってから次の送信を再開します。

1.4.10 PPP (Point to Point Protocol)

シリアル回線上に IP プロトコルを載せるためのプロトコルです。付随したプロトコルとして回線接続後のユーザ認証手順があります。

1.4.11 PAP (Password Authentication Protocol)

PPP 接続時の認証プロトコルのひとつです。発信側が送信したパスワードの正誤を認証します。パスワードは、サーバ側では暗号化されていますが、通信回線上では暗号化されません。同様のプロトコルに CHAP がありますが、こちらはパスワードを暗号化するため、PAP に比べ信頼性が高いです。

1.4.12 ICMP (Internet Control Message Protocol)

IP パケットの配送に伴うエラーを通知したり、各ホストの IP の状態を調べたり通知したりするためのプロトコルで、IP と常に一緒に使われます。

1.4.13 ARP (Address Resolution Protocol)

IP アドレスから MAC アドレス (例えば、Ethernet アドレス) に変換するためのプロトコルです。

1.4.14 IGMP (Internet Group Management Protocol)

IGMP は IPv4 にてマルチキャストを行うためのプロトコルです。マルチキャストを行うためには IGMP 対応ルータが管理するマルチキャストグループに対して登録を行う必要があります。マルチキャストは主に動画や音楽等のストリーミングや、同時に多数のホストへ同一のデータを送信する際に通信効率を向上させるための技術です。 IGMP は IPv4 ネットワーク向けのマルチキャストプロトコルであり、IP 層上に直に実装されています。 IPv6 では同様の仕組みがあり、IGMP とは呼称されず、Multicast Listener Discovery (MLD)と呼ばれます。

1.4.15 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP は TCP/IP 通信に必要な情報を自動的に割り当てるためのプロトコルです。ネットワーク上に存在する DHCP サーバがネットワーク内の DHCP クライアントに対する IP アドレスの割り当て状況を管理します。 DHCP クライアントは DHCP 初期化動作(DISCOVER 送信/OFFER 受信/REQUEST 送信/ACK 受信)を経て、 TCP/IP 通信に必要な情報を DHCP サーバから取得します。 TCP/IP 通信に必要な情報は DHCP サーバによって 利用時間が定められます。この利用時間は『リース時間』と呼ばれます。リース時間の半分の時間が経過すると DHCP クライアントは利用時間延長動作を実行します。この動作は『RENEW』と呼ばれます。利用時間延長動作は成功するまで繰り返し動作を行います。成功した場合、引き続き TCP/IP 通信を行うことが可能です。 失敗し続けて『リース時間』が経過するとそれまでに使用していた IP アドレスは使用不可能となり、DHCP 初期動作を実行します。 DHCP サーバによって『リース時間』が無制限に指定された場合はこの動作を実行しません。

1.5 プログラム開発手順

T4 を使用したアプリケーションプログラムの開発フローを図 1.2に示します。




図1.2 アプリケーションプログラムの開発フロー

2. T4 の概要

2.1 製品構成

本製品には、表 2.1のものが含まれています。

表2.1 T4 製品構成

項目	内容	
ドキュメント (doc)	•	
rzzz1-t4tiny.pdf	ユーザーズマニュアル(本書)	
rzzz2-t4tiny.pdf	Ethernet ドライバ・インタフェース仕様書	
rzzz3-t4tiny.pdf	PPP ドライバ・インタフェース仕様書	
rzzz4-xxx-t4.pdf	導入ガイド	
T4 Library (lib)		
T4_Library_ether_xxx_yyy.lib	ライブラリファイル(for Ethernet)	
T4_Library_ether_xxx_yyy_debug.lib	デバッグ情報付きライブラリファイル(for Ethernet)	
T4_Library_ppp_xxx_yyy.lib	ライブラリファイル(for PPP)	
r_t4_itcpip.h	ヘッダファイル	
T4 ライブラリ生成環境 (make_lib)		
make_lib.zip	ライブラリ生成環境 (ソースコード入り)	
T4 コンフィグレーションファイル (src)		
config_tcpudp.c	T4 コンフィグレーションファイル	

【注】 xxx には対応する CPU の種類(rx, h8s2600, sh2a 等)、yyy には CPU 設定(big, little, advanced 等)、 zzz1-zzz4 にはドキュメント名が入ります。

2.1.1 ドキュメント

T4 を使用するために必要な情報を記載した資料一式です。導入ガイドにはマイコンに依存している情報や バージョン情報、更新履歴などを記載します。

2.1.2 T4 ライブラリ

(1) T4 ライブラリファイル (バイナリファイル)

API 関数や各種プロトコル処理のプログラムを含みます。アプリケーションプログラムと共にリンクして使用します。

Ethernet をお使いになる場合は T4_Library_ether_xxx_yyy.lib を、PPP の場合は T4_Library_ppp_xxx_yyy.lib を お使いください。

(2) T4 ヘッダファイル (r_t4_itcpip.h)

T4のAPIのプロトタイプ宣言やマクロ定義等が記述されています。T4のAPIを呼び出すアプリケーションプログラムでは、このヘッダファイルをインクルードしてください。

2.1.3 T4 ライブラリ生成環境

これらのファイルはT4ライブラリファイルを生成するためのソースコードとプロジェクト一式を含みます。ユーザはソースコードをデバッグしたり、あるいはシステムに合わせてコードをカスタマイズすることができます。

2.1.4 T4 コンフィグレーションファイル

各種プロトコルの設定情報を含みます。ユーザはシステムに応じて修正してください。設定情報の詳細は6章および7章を参照してください。

2.2 ライブラリの概略仕様

T4の概略仕様を表 2.2に示します。本ライブラリは TCP、UDP、IP、ICMP、IGMP、ARP、PPP、DHCPのプロトコルをサポートしています。 API は、ITRON TCP/IP API 仕様に準拠しています。

表2.2 プロトコルごとの概略仕様

Protocol	Item	Specification
TCP	API	ITRON TCP/IP API 仕様に準拠
	ノンブロッキングコール	サポート
	コールバック機能	サポート
	キューイング	未サポート
	最大サイズ(注)	データセグメント長(データ長): 1480 (1460) Byte
	TCP のヘッダオプション	MSS のみサポート
		受信:MSS 以外のヘッダオプションは無視
		送信:MSS 以外のヘッダオプションは不可
	受付口数	最大 30
	通信端点数	最大 30
UDP	API	ITRON TCP/IP API 仕様に準拠
	ノンブロッキングコール	サポート
	コールバック機能	サポート
	キューイング機能	未サポート
	最大サイズ (注)	UDP データグラム長(データ長): 1480 (1472) Byte
	通信端点数	最大 30
	マルチキャスト	送受信サポート(224.0.0.0~239.255.255.255)
IP	バージョン	IPv4 (version 4) のみ
	フラグメント	未サポート
		受信:フラグメント化されたデータグラムは破棄
		送信:データグラムのフラグメント化は不可
	ヘッダオプション	未サポート
		受信: ヘッダオプションが含まれるデータグラムは破棄
		送信:ヘッダオプションは不可
	最大サイズ(注)	IP データグラム長(データ長): 1,500 (1,480) bytes
ICMP	メッセージタイプ	エコー応答のみサポート
		受信:エコー要求のみ、他のメッセージは破棄
		送信:エコー応答のみ
IGMP	メッセージタイプ	IGMPv1/v2 のみサポート
ARP	キャッシュエントリー数	ユーザ定義による
	キャッシュ保持期間	約 10 分
PPP	サーバ/クライアント	クライアント/サーバ機能サポート
	最大サイズ (注)	PPP フレーム(データ長): 1,504 (1,500) bytes
	認証方式	PAP、CHAP with MD5
	圧縮オプション	圧縮関連オプション・未サポート
		プロトコルフィールド圧縮、アドレスと制御フィールド圧縮、
		TCP/IP ヘッダ圧縮の設定要求を拒否
DHCP	サーバ/クライアント	クライアント

【注】 TCP と UDP と IP と PPP の最大サイズはドライバの送受信バッファサイズに依存します。 Ethet は複数チャネル対応、PPP は単一チャネルのみ対応



3. T4 ライブラリマクロ定義

このセクションは、ライブラリで使われる定義について、詳細を伝えます。

表3.1 ライブラリで使われる定義

Datatype	Typedef
signed char	int8_t
unsigned char	uint8_t
signed short	int16_t
unsigned short	uint16_t
signed long	int32_t
unsigned long	uint32_t
signed char	В
signed short	Н
signed long	W
unsigned char	UB
unsigned short	UH
unsigned long	UW
signed char	VB
signed short	VH
signed long	VW
void far	*VP
void	(*FP)();
signed long	INT
unsigned long	UINT
signed short	ID
signed short	PRI
signed long	TMO
signed short	HNO
signed long	ER
unsigned short	ATR
signed long	FN
ER(*)(ID cepid, FN fncd , VP p_parblk)	callback_from_tcpudp_t
ER(*)(UB channel, UW eventid, VP param))	callback_from_system_t

4. T4 ライブラリ構造体

このセクションは、ライブラリで使用される構造体の詳細を伝えます。 ユーザはグレーアウトしているメンバを使用する必要はありません。

4.1 TCP オブジェクト構造体

表4.1 T4 ライブラリ用環境変数: TCPUDP_ENV

Datatype	構造体要素	説明
UB	ipaddr[4]	自局 IP アドレス
UB	maskaddr[4]	サブネットマスク
UB	gwaddr[4]	ゲートウェイアドレス

表4.2 IP アドレスとポート番号: T_IPV4EP

Datatype	構造体要素	説明
UW	ipaddr	IPアドレス
UH	portno	ポート番号

表4.3 TCP 受付口: T_TCP_CREP

Datatype	構造体要素	説明
ATR	repatr	TCP 受付口の属性
T_IPV4EP	myaddr	自局の IP アドレスとポート番号

表4.4 TCP 通信端点:T_TCP_CCEP

Datatype	構造体要素	説明
ATR	cepatr	TCP 通信端点属性
VP	sbuf	送信用ウィンドウバッファの先頭アドレス
INT	sbufsz	送信用ウィンドウバッファのサイズ
VP	rbuf	受信用ウィンドウバッファの先頭アドレス
INT	rbufsz	受信用ウィンドウバッファのサイズ
ER	(*callback_from_tcpudp_t)	コールバックルーチン
	(ID cepid, FN fncd , VP p_parblk)	
UW	lan_port_number	LAN ポートの番号: 0 ~ LAN ポート数-1
		(LAN ポート数については 6.1 章参照)
UW	keepalive_enable	KeepAlive 機能の設定 (0: 無効、1:有効)

4.2 UDP オブジェクト構造体

表4.5 UDP 通信端点:T_UDP_CCEP

Datatype	構造体要素	説明
ATR	cepatr	UDP 通信端点属性
T_IPV4EP	myaddr	自局の IP アドレスとポート番号
ER	(*callback_from_tcpudp_t) (ID cepid, FN fncd , VP p_parblk)	コールバックルーチン
UW	lan_port_number	LAN ポートの番号: 0 ~ LAN ポート数-1 (LAN ポート数については 6.1 章参照)

5. T4 ライブラリ定数

このセクションは、ライブラリで使用される定数の詳細を伝えます。

5.1 TCP 機能の戻り値

表5.1 TCP機能の戻り値

名称	値	説明
TFN_TCP_ACP_CEP	-0x205	TCP 接続要求待ち
TFN_TCP_CON_CEP	-0x206	TCP 接続要求(能動要求)
TFN_TCP_SHT_CEP	-0x207	TCP データ送信の終了
TFN_TCP_CLS_CEP	-0x208	TCP 通信端点のクローズ
TFN_TCP_SND_DAT	-0x209	TCP データの送信
TFN_TCP_RCV_DAT	-0x20A	TCP データの受信
TFN_TCP_ALL	0	TCP 関連の全 API 指定

5.2 UDP 機能の戻り値

表5.2 UDP機能の戻り値

名称	値	説明
TFN_UDP_SND_DAT	-0x223	UDP データの送信
TFN_UDP_RCV_DAT	-0x224	UDP データの受信(udp_rcv_dat()コール後)
TEV_UDP_RCV_DAT	0x221	UDP データの受信(udp_rcv_dat()コール前)
TFN_UDP_ALL	0	UDP 関連の全 API 指定

5.3 API で使用されているエラーコード

表5.3 エラーコード

名称	値	説明
E_OK	0	正常
E_SYS	-5	システムエラー
E_NOSPT	-9	指定された機能は未サポート
E_PAR	-17	パラメータエラー
E_OBJ	-41	オブジェクト状態エラー
E_QOVR	-43	キューイングオーバーフロー
E_WBLK	-57	ノンブロッキングコール受付
E_TMOUT	-50	タイムアウト
E_RLWAI	-49	API キャンセル処理完了
E_CLS	-52	接続失敗
E_BOVR	-58	バッファオーバーフロー

5.4 タイムアウト指定

表5.4 タイムアウト指定

名称	値	説明
TMO_POL	0	ポーリング
TMO_FEVR	-1	永久待ち
TMO_NBLK	-2	ノンブロッキングコール

5.5 特殊な IP アドレスとポート番号

表5.5 特殊な IP アドレスとポート番号

名称	値	説明
TCP_PORTANY	0	TCP ポート番号の指定省略
NADR	0	無効アドレス

6. T4 コンフィグレーションファイル

使用する LAN ポート数、TCP 受付口、TCP 通信端点、UDP 通信端点、IP ヘッダ関連、TCP 関連オプション、IGMP、DHCP、自局の設定(Ethernet、PPP)を定義します。これらの定義については、T4 の初期化よりも前に設定するのであれば、アプリケーションプログラム中でも可能です。ただし、使用状況にかかわらず、すべての項目を設定する必要があります。

本製品のコンフィグレーションファイル config_tcpudp.c を用いて、次の各定義について説明します。

6.1 LAN ポート/シリアルポート数の定義

図6.1 LAN ポート/シリアルポート数の定義(config_tcpudp.c より抜粋)

変数 _t4_channel_num には、LAN ポート数の値(=1)を設定してください。 変数 _t4_channel_num には、1 以外を設定しないでください。

6.2 TCP 受付口の定義

図6.2 TCP 受付口の定義(config_tcpudp.c より抜粋)

TCP 受付口は、T_TCP_CREP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図 6.2に、TCP 受付口の定義の記述例(受付口が2の場合)を示します。

現在、これら3つのフィールドの内、自局のポート番号のみ設定が必要です。

属性は、未サポートのため設定値は無効となります。

自局の IP アドレスについては、T4 の初期化において、変数 tcpudp_env に設定された自局の IP アドレスが設定されるため、TCP 受付口の定義で設定された自局の IP アドレスは無効となります。

TCP 受付口は複数設定可能です。複数設定した場合、必要 RAM サイズが増加します。

また、異なる通信端点で同じ受付口(受付ポート番号)を使用可能です。

変数__tcprepn には、TCP 受付口の総数が自動的に設定されるため、変更の必要はありません。

本定義により、指定したポート番号でのTCPを用いた接続要求待ちからの接続が可能となります。また、TCPを使用しない場合も定義してください。

6.3 TCP 通信端点の定義

図6.3 TCP 通信端点の定義(config_tcpudp.c より抜粋)

TCP 通信端点は、T_TCP_CCEP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図 6.3に、TCP 通信端点の定義の記述例(端点数が2の場合)を示します。

1 つの TCP 通信端点の定義は、以下で示すように 8 つのフィールドで構成されています。

{TCP 通信端点属性(予約領域)、送信ウィンドウの先頭アドレス,送信ウィンドウのサイズ, 受信ウィンドウの先頭アドレス,受信ウィンドウのサイズ, コールバックルーチンアドレス(関数名),LAN ポート番号,キープアライブ機能 }

現在、これら 8 つのフィールドの内、受信ウィンドウのサイズ、コールバックルーチンアドレス、キープアライブ機能の設定が必要です。TCP 通信端点属性、送信ウィンドウおよびそのサイズは未サポートのため、設定値は無効となります。

受信ウィンドウの先頭アドレスのフィールドについては、T4の初期化で自動的に割り当てられるため、コンフィグレーションファイルでの設定値は無効です。

コールバック機能を使用する場合には、コールバックルーチンアドレスにコールバックルーチンへのアドレスを設定してください。コールバック機能を使用しない場合には、0を設定してください。

TCP 通信端点属性(LAN ポート番号)は、0を設定してください。

キープアライブ機能を使用する場合は 1 を設定してください。キープアライブ機能を使用しない場合は 0 を設定してください。

TCP 通信端点は複数設定が可能です。複数設定した場合、必要 RAM サイズが増加します。

変数 tcpcepnには、TCP 通信端点の総数が自動的に設定されるため、変更の必要はありません。

本定義により、TCPを用いた接続の確立、データの送受信、接続の切断が可能となります。また、TCPを使用しない場合も定義してください。

6.4 UDP 通信端点の定義

図6.4 UDP 関連の設定(config_tcpudp.c より抜粋)

UDP 通信端点は、T_UDP_CCEP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図 6.4に、UDP 関連の定義の記述例を示します。

1 つの UDP 通信端点の定義は、以下で示すように 5 つのフィールドで構成されています。

{ UDP 通信端点属性、{ 自局の IP アドレス , 自局のポート番号 }、 コールバックルーチンアドレス(関数名)、LAN ポート番号 }

現在、これら5つのフィールドの内、自局のポート番号、コールバックルーチンアドレスの設定が必要です。 LAN ポート番号は0を設定してください。

自局の IP アドレスは、T4 の初期化において、変数 tcpudp_env に設定された自局の IP アドレスが設定されるため、コンフィグレーションファイルでの設定値は無効となります。

コールバック機能を使用する場合には、コールバックルーチンアドレスにコールバックルーチンへのアドレスを設定してください。コールバック機能を使用しない場合には、0を設定してください。

UDP 通信端点は複数設定が可能です。複数設定した場合、必要 RAM サイズが増加します。

変数_udpcepn には、UDP 通信端点の総数が自動的に設定されるため、変更の必要はありません。

本定義により、指定したポート番号における UDP を用いたデータの送受信が可能となります。また、UDP を使用しない場合も定義してください。

6.5 IP ヘッダ関連の定義

```
/*** TTL for multicast transmission ***/
const UB __multi_TTL = 1;
```

図6.5 IP ヘッダ関連の定義 (config_tcpudp.c より抜粋)

変数_multi_TTL には、マルチキャスト宛に送信する IP データグラムの TTL を設定します。TTL は、IP ヘッダの要素であり、IP データグラムが通過できるルータの数をあらわします。

マルチキャスト宛以外の IP データグラムを送信する場合、IP ヘッダの TTL にはデフォルトの 80 が設定されます。

通常、マルチキャスト宛 IP データグラムのプロトコルは UDP のため、マルチキャスト宛の UDP データの送信時にこの設定値を使用します。ただし、T4 では基本的に API で指定されたパラメータの妥当性をチェックしません。そのため、TCP の接続要求 API で宛先 IP アドレスをマルチキャストアドレスに設定した場合、マルチキャスト宛の不正な TCP パケットが送信されます。TCP では宛先 IP アドレスをマルチキャストアドレスに設定しないでください。

また、マルチキャストは UDP のみで使用してください。TCP では使用できません。

6.6 TCP オプションの定義

```
/*************
                                            ********
                      TCP-related definition
/**************************
/*** TCP MSS ***/
const UH tcp mss = 64;
                     /* MAX:1460 bytes */
/*** 2MSL wait time (unit:10ms) ***/
const UH
        tcp 2msl = (1 * 60 * (1000 / 10)); /* 1 minute */
/*** Maximum value of retransmission timeout period (unit:10ms) ***/
         _tcp_rt_tmo_rst = (10 * 60 * (1000 / 10)); /* 10 minutes */
/*** Transmit for delay ack (ON=1/OFF=0) ***/
         tcp dack = 1;
const UB
/*** Time to first transmit Keepalive packet (unit:10ms) ***/
const UW tcp keepalive time = (2 * 3600 * (1000 / 10));
/*** Second Keepalive packets transmission interval (unit:10ms) ***/
const UW tcp keepalive interval = (10 * (1000 / 10));
/*** Keepalive packet transmission count ***/
const UW tcp keepalive count = 10;
```

図6.6 TCP のオプション定義 (config tcpudp.c より抜粋)

図 6.6に TCP 関連のオプション設定の記述例を示します。

TCP 関連のオプション設定では、MSS(Maximum Segment Size)のデフォルト値、2MSL 待ち時間、再転送タイムアウトの最大値の設定が必要です。以下に、各々のオプションについて説明します。TCP オプションはすべての端点において共通の設定です。

6.6.1 TCP の MSS

変数_tcp_mss には、TCP による通信において、ひとつの TCP セグメントで送ることのできる最大データ数 (byte) を指定します。ヘッダのサイズは含みません。 $1\sim1460$ までの値を設定することが可能です。それ以外を設定した場合は、RFC によるデフォルトの 536 に設定されます。

この値は TCP 接続時に、TCP ヘッダオプションとして通信相手に送信されます。相手もこのオプションを送信してきた場合、両者のうち小さい方の値を以後この接続における MSS として用います。相手がこのオプションを送信してこなかった場合は、相手がデフォルトの 536 を送信してきたものとして処理します。

ただし、使用する通信端点の受信ウィンドウサイズが_tcp_mss よりも小さい場合、受信ウィンドウサイズの値を MSS として相手に送信します。

また、T4では、IPフラグメントをサポートしていないため、MTUの小さな通信路を使って通信する可能性のある場合は、_tcp_mssを MTUより小さなサイズに設定する必要があります。

6.6.2 2-MSL 待ち時間

TCP の状態遷移において、TIME-WAIT 状態に留まる時間を設定してください。 時間の単位は 10 ms です。上記の設定では、以下となります。 $(1 \times 60 \times 1000 \div 10) \times 10 \text{ms} = 60,000 \text{ms} = 60$ 秒 = 1 分

6.6.3 再転送タイムアウトの最大値

TCP の再転送を行う時間を設定します。再転送を繰り返し、最初にセグメントを送信してからの経過時間がこの設定値に達すると、通信相手にリセットセグメントを送信してコネクションを破棄します。時間の単位は10ms です。上記の設定では、以下となります。

 $(10 \times 60 \times 1000 \div 10) \times 10$ ms = 600,000 ms = 600 秒 = 10 分

再転送までの時間は、指数バックオフのアルゴリズムにより、指数的に長くなります。この再送までの時間 の最大値は 60 秒です。再転送までの時間が 60 秒に達すると、それ以降は 60 秒間隔で再転送が繰り返されます。

6.6.4 TCP 多重送信の有無

変数_tcp_dack には、TCP による送信において、遅延 ACK 受信に対応する TCP 多重送信をするかしないかを指定します。TCP 多重送信をする場合、変数_tcp_dack に"1"を指定してください。またこの機能を無効にする場合は変数_tcp_dack に"0"を指定してください。

TCP 多重送信をする場合、遅延 ACK が有効になっている通信相手と通信する際に無駄な待ち時間が発生しなくなります。RFC では受信側で ACK を遅らせて送信側にデータをまとめさせる(Nagle アルゴリズム)方法が規定されており、仮に送信側が 1 個だけ TCP パケットを送信する場合に受信側が ACK を遅らせる時間は最大 0.5 秒となります。(Windows の場合 0.2 秒)

T4 では、本機能を有効にした場合、送信データ長と MSS により以下のようにデータを分割した後に ACK を待ちます。送信データ長は送信 API で指定したデータ長です。送信データ長は受信側からの ACK が返る毎に減っていき、0 になると送信 API が完了します。また、受信側のウィンドウサイズを超えてデータを送信する場合も同様にデータ分割されます。

- MSS byte を 2 回送信して ACK 待ち:
 (送信データ長>= MSS×2)
- MSS byte を 1 回、(送信データ長-MSS) byte を 1 回送信して ACK 待ち: (MSS×2 > 送信データ長> MSS)
- (送信データ長-1) byte を 1 回、1 byte を 1 回送信して ACK 待ち:
 MSS >= 送信データ長> 1
- 1 byte を 1 回送信して ACK 待ち:
 送信データ長= 1
 - 【注】 送信 API で指定するデータ長は MSS の 2 倍を指定すると効率よくデータ送信ができます。 _tcp_dack 値を"0"にすると、T4 はデータ送信毎に ACK を待つようになります。 _tcp_dack 値は TCP 接続が確立している状態で変更しないでください。

6.6.5 キープアライブ送信開始時間

変数_tcp_keepalive_timeには、TCP接続が確立された状態でKeepAliveパケットの送信が開始されるまでの時間を設定します。

時間の単位は10msです。上記の設定では、以下となります。

(2 * 3600 * (1000 / 10)) * 10 ms = 7200,000 ms = 7200 秒 = 2時間

6.6.6 キープアライブ送信間隔

キープアライブの再送間隔を変数_tcp_keepalive_intervalに設定します。 時間の単位は10msです。上記の設定では、以下となります。 (10 * (1000 / 10)) * 10 ms = 10,000 ms = 10 秒

6.6.7 キープアライブ送信回数

変数_tcp_keepalive_countは、キープアライブ送信する回数を設定します。

デフォルト値は10です。10回キープアライブを送信しても通信相手から応答がない場合はリセットセグメントを送信してコネクションを破棄します。

6.7 UDP オプションの定義

```
/*** Behavior of UDP zero checksum ***/
const UB _udp_enable_zerochecksum = 0;  /* 0 = disable, other = enable */
```

図6.7 UDP オプションの定義 (config_tcpudp.c より抜粋)

6.7.1 UDP ゼロチェックサムの動作定義

UDPパケットを受信した際に、チェックサム値がゼロだった場合、エラーパケットとして扱い、破棄するかどうかを決める変数です。

UDPの仕様として、受信側はUDPチェックサム値にゼロが格納されている場合、そのチェックサム値をチェックしません。また、送信側が送信データから演算したチェックサム値がゼロになった場合はチェックサム値に(Oxffff)を格納します。このとき、受信側はそのチェックサム値を 0 として扱いチェックサム値をチェックします。

この変数をゼロにした場合(デフォルト)、受信した UDP チェックサム値がゼロのときチェックサム演算を実行せず、正常パケットとして扱います。

この変数をゼロ以外にした場合、受信した UDP チェックサム値がゼロのときチェックサム演算を実行し、エラーパケットとして扱い、破棄します。

6.8 DHCP の定義

図6.8 DHCP の定義 (config tcpudp.c より抜粋)

_t4_dhcp_enable が 1 の時、DHCP による自動設定を行います。_t4_dhcp_enable が 0 の時、DHCP 機能は動作しません。

_t4_dhcp_enable が 1 の時、かつ、IP アドレス取得に失敗した場合、Automatic Private IP Addressing (APIPA) アドレス(RFC3927 に規定、169.254.1.0~169.254.255/24)を割り当てます。

【注】 DHCP 機能を使用する場合、UDP 端点に 68 番を設定しないでください。DHCP 機能が正常に動作しません。 DHCP クライアント動作は RFC2131 に準拠します。ただし、RELEASE、INFORM、REBIND 動作は実装していません。

DHCP クライアントは、DISCOVER-OFFER-REQUEST を経て ACK 受信した際、GratuitousARP(衝突検知パケット)を送信します。その後 IP ReplyARP(ARP テーブル更新パケット)を送信しますが、

_t4_dhcp_ip_reply_arp_delay 設定値はその間の遅延時間の設定となります。設定単位は 10ms 単位です。設定値 100 は 1 秒となります。デフォルトの設定値は 3 秒です。

6.9 システムコールバック関数の設定

config_tcpudp.c の g_fp_user にコールバック関数を登録することにより、状態通知が行われるようになります。 DHCP_EV_LEASE_IP / DHCP_EV_APIPA 通知を受信するまで TCP/IP 通信はできません。

また、DHCP_EV_PLEASE_RESET 通知を受信した場合、IP アドレスが変わり、通信中端点の通信を維持できないことを表しています。通信を回復するために、tcpudp_reset()を行う必要があります。

```
extern ER user_cb(UB channel, UW eventid, VP param);
const callback_from_system_t g_fp_user = user_cb;
```

図6.9 システムコールバック関数の定義 (config tcpudp.c より抜粋)

g_fp_user にシステムコールバック関数を登録した場合、T4 ライブラリより下記イベントのコールバック通知を行います。

通知内容を、図 6.10に示します。

```
/**********
     callback eventID
***********
/* L2:ether layer */
#define ETHER EV LINK OFF
                                (0u)
#define ETHER EV LINK ON
                                (lu)
#define ETHER_EV_COLLISION_IP
                                (2u)
/* L7:dhcp */
#define DHCP_EV_LEASE_IP
                                (20u)
#define DHCP EV LEASE OVER
                                (21u)
#define DHCP_EV_INIT
                                (22u)
#define DHCP_EV_INIT_REBOOT
                                (23u)
#define DHCP EV APIPA
                                (24u)
#define DHCP EV NAK
                                (25u)
#define DHCP_EV_FATAL_ERROR
                                (26u)
#define DHCP_EV_PLEASE_RESET
                                (27u)
```

図6.10 システムコールバックのイベント定義(r_t4_itcpip.h より抜粋)

第一引数 channel は、LAN のポート番号です。

第二引数 eventid は、上記の定義数値です。

第三引数 param は DHCP 情報です。eventid が DHCP_EV_LEASE_IP/DHCP_EV_APIPA の時に有効です。拡張性を持たせるため void ポインタで受け渡しています。DHCP 型の構造体ポインタにキャストして使用してください。

6.10 自局の設定 (Ethernet)

```
/*************
              IP-related definition
                            ********
const UH ip tblcnt = 3;
#define MY_IP_ADDR
             192,168,0,3 /* Local IP address */
#define GATEWAY ADDR
             0,0,0,0 /* Gateway address (invalid if all 0s)*/
#define SUBNET_MASK
             255,255,255,0 /* Subnet mask */
TCPUDP_ENV tcpudp_env = {
             /* IP address */
 {MY_IP_ADDR},
 {SUBNET MASK},
             /* Subnet mask */
 {GATEWAY ADDR}
             /* Gateway address */
Driver-related definition
/*-----*/
  Set of Ethernet-related
                                    */
/*-----*/
/* Local MAC address (Set all 0s when unspecified) */
#define MY_MAC_ADDR 0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
UB myethaddr[6]={MY_MAC_ADDR};
                  /* MAC address */
```

図6.11 Ethernet 使用時の自局の設定(config tcpudp.c より抜粋)

Ethernet を使用する場合の自局に関する情報として、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、イーサネットアドレス(MAC アドレス)を定義します。図 6.11に記述例を示します。

自局の設定は、以下で示す3つのフィールドを含むTCPUDP_ENV構造体(第4章参照)とイーサネットアドレス(MACアドレス)で構成されています。

```
tcpudp_env = { IP \mathcal{P} \vdash \mathcal{V} \mathcal{V} , \mathcal{V} \vdash \mathcal{V} \mathcal{V}
```

各情報は、図 6.11に示すように define 定義を用いることもできます。各情報の値は、コンマで区切って指定してください。

DHCP機能を使用しない場合、IPアドレスおよびサブネットマスクの設定は必須です。

ゲートウェイアドレスは、使用する場合にはそのアドレスを、そうでない場合には $\{0,0,0,0,0\}$ と、すべて0を設定してください。ゲートウェイアドレスの設定は1つのみ可能です。

MAC アドレスには、プログラムにより Ethernet コントローラに対して MAC アドレスを指定する場合にはそのアドレスを、EEPROM 等により Ethernet コントローラの MAC アドレスを自動設定する場合には $\{0,0,0,0,0,0,0\}$ と、すべて 0 を設定してください。

また、変数 tcpudp_env、変数_myethaddr は、必ず RAM 領域に配置してください。

変数_ip_tblcnt には、T4 で使用する ARP のキャッシュエントリ数を設定します。T4 では通信するホスト 1 台につき、1 つのキャッシュエントリを使用します。

「同時に通信する可能性のあるホスト数+1」以上の値を推奨します。「同時に通信する可能性のあるホスト数」よりも小さな値を設定した場合、動作は不定です。例えば、TCP、UDPを同時に使用し、それぞれ別ホストと通信する場合、3以上の値を設定するようにしてください。

また、キャッシュエントリの保持期間は10分のため、その間に、頻繁に多数のホストと通信する場合、ホスト数以上の値を設定すると通信効率が上がります。例えば、4つのホストと順にUDPで通信する場合、4以下のエントリ数を設定すると毎回ARPの解決が必要となります。

6.11 自局の設定 (PPP)

```
/*******
                                *****************
                    PPP definition
UB ppp mode = PPP MODE CLIENT;
//UB ppp_mode = PPP_MODE_SERVER;
const UH ppp_auth = AUTH_PAP;
/* PAP = AUTH PAP, CHAP with MD5 = AUTH CHAP, NONE = AUTH NON */
/*******
         Driver-related definition ( for PPP server)
                                          ***********
UB user1 name[] = "abcde";
UB user1 passwd[] = "abc00";
UB user2_name[] = "xxx";
UB user2 passwd[] = "yyy";
                       /* user authentication data table */
UB *user_table[] = {
 userl_name, userl_passwd,
  user2_name, user2_passwd,
1;
H __usern = sizeof(user_table)/sizeof(UB*)/2; /* Number of user */
                    /* IP address that PPP server allocates */
UB client_ip_address[] = {192,168,0,100};
UB serverName[] = "T4 PPP SERVER";
UB serverName_len = sizeof(serverName)-1;
Driver-related definition ( for PPP client)
/* user name */
UB user_name[6] = "abcde";
UB user passwd[6] = "abc00";
                      /* password */
/* Dial up-related setting */
const UB peer_dial[] = "0,123";
                      /* Destination telephone number */
                       /* Modem initialization command */
const UB at commands[] = "ATW2S0=2&C0&D0&S0M0X3";
```

図6.12 PPP 使用時の自局の設定(config_tcpudp.c より抜粋)

6.11.1 自局の設定 (PPP クライアント)

PPP を使用する場合の自局に関する情報として、IP アドレス、PAP 関連、ダイヤルアップ関連を定義します。 図 6.12に記述例を示します。

IP アドレスの設定には、Ethernet の場合と同様に、以下に示す TCPUDP_ENV 構造体(第4章参照)を用います。サブネットマスクおよびゲートウェイアドレスにはすべて0を設定してください。

図 6.12に示すように define 定義を用いることもできます。値は、コンマで区切って指定してください。 また、変数 tcpudp_env は、必ず RAM 領域に配置してください。

T4 を PPP クライアントとして使用し、IP アドレスを PPP サーバで割り当てるように要求する場合、図 6.12 のように自局の IP アドレスに $\{0,0,0,0,0\}$ と、すべて 0 を設定します。ppp_mode 変数には PPP_MODE_CLIENT をセットします。また、特定の IP アドレスを PPP サーバに対して要求する場合には、要求する IP アドレスを 設定します。ただし、PPP サーバが PPP クライアントの要求した IP アドレスを許可しなかった場合、IP アドレスは PPP サーバが割り当てた IP アドレスとなります。

PPP サーバから IP アドレスが割り当てられる場合、変数 tcpudp_env の IP アドレスは PPP サーバが割り当てた IP アドレスに更新されます。

サブネットマスクは、本来 PPP において意味を持ちませんが、T4 ではサブネットマスクを用いて、自局と通信相手が同一ネットワークかどうかをチェックしています。そのため、サブネットマスクがすべて 0 の場合は正常に通信できますが、それ以外の場合、API にエラーが返り、通信できないことがあります。

認証方式として PAP および CHAP を使用する場合、認証方式、ユーザ名とパスワードの設定が必要です。 変数 ppp_auth に AUTH_PAP または AUTH_CHAP_MD5、変数 user_name にユーザ名、変数 user_passwd にパスワードを設定してください。認証を用いない場合には、変数 ppp_auth に AUTH_NON を設定してください。この場合、変数 user_name, user_passwd への値の設定は不要です(設定値は無視されます)。

6.11.2 自局の設定 (PPP サーバ)

ここでは PPP クライアントとの違いのみ説明します。

T4 を PPP サーバとして用いる場合、ppp_mode 変数には PPP_MODE_SERVER をセットします。T4 は client_ip_address 変数に設定された IP アドレスを PPP クライアントに割り当てます。 (同時に接続可能な PPP クライアントは 1 個です)

認証方式として PAP および CHAP を使用する場合、認証方式、ユーザ名とパスワードの設定が必要です。 変数 ppp_auth に AUTH_PAP または AUTH_CHAP、変数 user_table 変数のユーザ名(user_name)とパスワード (passwd) を設定してください。認証を用いない場合には、変数 ppp_auth に AUTH_NON を設定してください。 この場合、変数 user_table への値の設定は不要です(設定値は無視されます)。

6.11.3 モデムコマンドの設定(PPP サーバ/PPP クライアント共通)

ダイヤルアップ関連の定義として、宛先の電話番号と、モデムに対する初期化コマンドの設定が必要です。 宛先の電話番号は変数 peer_dial に、モデムの初期化コマンドは変数 at_commands に設定してください。また、 モデムの初期化コマンドについては、モデムのマニュアルを参照ください。

7. T4 コンフィグレーションファイル(複数 LAN ポート)

使用する LAN ポート数、TCP 受付口、TCP 通信端点、UDP 通信端点、IP ヘッダ関連、TCP 関連オプション、IGMP、DHCP、自局の設定(Ethernet、PPP)を定義します。これらの定義については、T4 の初期化よりも前に設定するのであれば、アプリケーションプログラム中でも可能です。ただし、使用状況にかかわらず、すべての項目を設定する必要があります。

本製品のコンフィグレーションファイル config_tcpudp.c を用いて、次の各定義について説明します。

7.1 LAN ポート数の定義

図7.1 LAN ポート数の定義 (config_tcpudp.c より抜粋)

変数 t4_channel_num には、使用する LAN ポート数の値を設定してください。 変数 t4_channel_num には、0 を設定しないでください。

7.2 TCP 受付口の定義

図7.2 TCP 受付口の定義(config_tcpudp.c より抜粋)

TCP 受付口は、T_TCP_CREP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図7.2に、TCP 受付口の定義の記述例(受付口が4の場合)を示します。

オプションの各変数の設定値の詳細については6.2章を参照してください。

7.3 TCP 通信端点の定義

図7.3 TCP 通信端点の定義 (config_tcpudp.c より抜粋)

TCP 通信端点は、T_TCP_CCEP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図7.3に、TCP 通信端点の定義の記述例(端点数が4の場合)を示します。

1つのTCP通信端点の定義は、以下で示すように8つのフィールドで構成されています。

{TCP 通信端点属性、送信ウィンドウの先頭アドレス、送信ウィンドウのサイズ、 受信ウィンドウの先頭アドレス、受信ウィンドウのサイズ、コールバックルーチンアドレス(関数名)、 LAN ポート番号、キープアライブ機能}

現在、これら8つのフィールドの内、受信ウィンドウのサイズ、コールバックルーチンアドレス、LANポート番号、キープアライブ機能の設定が必要です。

TCP 通信端点属性、送信ウィンドウおよびそのサイズは未サポートのため、設定値は無効となります。 受信ウィンドウの先頭アドレスのフィールドについては、T4 の初期化で自動的に割り当てられるため、コンフィグレーションファイルでの設定値は無効です。

コールバック機能を使用する場合には、コールバックルーチンアドレスにコールバックルーチンへのアドレスを設定してください。コールバック機能を使用しない場合には、0を設定してください。

LAN ポート番号のフィールドに、使用する LAN ポートの番号を設定してください。この値は Ethernet ドライバ・インタフェースの各関数の引数に渡されます。Ethernet ドライバではこの値を確認し、適切な LAN ポートを使用してください。この値の上限値は、「LAN ポート数-1」です。

キープアライブ機能を使用する場合は 1 を設定してください。キープアライブ機能を使用しない場合は 0 を設定してください。

TCP 通信端点は複数設定可能です。複数設定した場合、必要 RAM サイズが増加します。

変数__tcpcepn には、TCP 通信端点の総数が自動的に設定されるため、変更の必要はありません。

本定義により、TCPを用いた接続の確立、データの送受信、接続の切断が可能となります。また、TCPを使用しない場合も定義してください。

7.4 UDP 通信端点の定義

図7.4 UDP 関連の設定(config_tcpudp.c より抜粋)

UDP 通信端点は、T_UDP_CCEP 構造体(第4章参照)を用いて静的に生成します。図 7.4に、UDP 関連の定義の記述例を示します。

1 つの UDP 通信端点の定義は、以下で示すように 5 つのフィールドで構成されています。

{UDP 通信端点属性、{ 自局の IP アドレス、 自局のポート番号 }、 コールバックルーチンアドレス(関数名)、LAN ポート番号**}**

現在、これら5つのフィールドの内、自局のポート番号、コールバックルーチンアドレス、LAN ポート番号の設定が必要です。

自局の IP アドレスは、T4 の初期化において、変数 tcpudp_env に設定された自局の IP アドレスが設定されるため、コンフィグレーションファイルでの設定値は無効となります。

コールバック機能を使用する場合には、コールバックルーチンアドレスにコールバックルーチンへのアドレスを設定してください。コールバック機能を使用しない場合には、0を設定してください。

LAN ポート番号のフィールドに設定できる値は、使用するLAN ポートの番号を設定してください。この値は Ethernet ドライバ・インタフェースの各関数の引数に渡されます。Ethernet ドライバではこの値を確認し、適切なLAN ポートを使用してください。

この値の上限値は、「LANポート数-1」です。

UDP 通信端点は複数設定可能です。複数設定した場合、必要 RAM サイズが増加します。

変数_udpcepn には、UDP 通信端点の総数が自動的に設定されるため、変更の必要はありません。

本定義により、指定したポート番号における UDP を用いたデータの送受信が可能となります。また、UDP を使用しない場合も定義してください。

7.5 IP ヘッダ関連の定義

```
/*** TTL for multicast transmission ***/
const UB __multi_TTL[] = { 1, 1};
```

図7.5 IP ヘッダ関連の定義(config_tcpudp.c より抜粋)

IP ヘッダ定義の設定値の詳細については「6.5 IP ヘッダ関連の定義」を参照してください。

7.6 TCP オプションの定義

```
/*** TCP MSS ***/
const UH _tcp_mss[] = {64, 64};
                                 /* MAX:1460 bytes */
/*** 2MSL wait time (unit:10ms) ***/
const UH _tcp_2msl[] =
    (1 * 60 * (1000 / 10)), /* 1 minute */
(1 * 60 * (1000 / 10)), /* 1 minute */
/*** Maximum value of retransmission timeout period (unit:10ms) ***/
const UH
         _tcp_rt_tmo_rst[] =
    (10 * 60 * (1000 / 10)), /* 10 minutes */
(10 * 60 * (1000 / 10)), /* 10 minutes */
/*** Transmit for delay ack (ON=1/OFF=0) ***/
         _tcp_dack[] = {1, 1};
/*** Time to first transmit Keepalive packet (unit:10ms) ***/
const UW _tcp_keepalive_time[] =
    (2 * 3600 * (1000 / 10)),
(2 * 3600 * (1000 / 10)),
};
/*** Second Keepalive packets transmission interval (unit:10ms) ***/
const UW _tcp_keepalive_interval[] =
   (10 * (1000 / 10)),
(10 * (1000 / 10)),
/*** Keepalive packet transmission count ***/
const UW _tcp_keepalive_count[] = {10, 10};
```

図7.6 TCP のオプション定義(config_tcpudp.c より抜粋)

図 7.6に TCP 関連のオプション設定の記述例を示します。 オプションの各変数の設定値の詳細については「6.6 TCP オプションの定義」を参照してください。

7.7 UDP オプションの定義

/*** Behavior of UDP zero checksum ***/ const UB _udp_enable_zerochecksum[] = $\{0, 0\}$; /* 0 = disable, other = enable */

図7.7 UDP オプションの定義 (config_tcpudp.c より抜粋)

7.7.1 UDP ゼロチェックサムの動作定義

変数の設定値ついては「6.7.1 UDP ゼロチェックサムの動作定義」を参照してください。

7.8 DHCP の定義

DHCPの設定値については「6.8 DHCPの定義」を参照してください。

7.9 システムコールバック関数の定義

変数の設定値については「6.9 システムコールバック関数の設定」を参照してください。

7.10 自局の設定 (Ethernet)

```
/******************************
/*******
                                  *********
                 IP-related definition
const UH ip tblcnt[] = {3,3};
               192,168,0,3 /* Local IP address */
#define MY IP ADDR0
#define GATEWAY ADDR0
                0,0,0,0 /* Gateway address (invalid if all 0s)*/
#define SUBNET_MASK0
                 255,255,255,0/* Subnet mask */
#define MY_IP_ADDR1 192,168,0,10 /* Local IP address */
#define GATEWAY_ADDR1
                0,0,0,0 /* Gateway address (invalid if all 0s)*/
#define SUBNET_MASK1
                255,255,255,0/* Subnet mask */
TCPUDP_ENV tcpudp_env[] =
  {{MY IP ADDRO}, {SUBNET MASKO}, {GATEWAY ADDRO}},
  {{MY IP ADDR1}, {SUBNET MASK1}, {GATEWAY ADDR1}}
/**************
                 Driver-related definition
/******************************
/*-----*/
   Set of Ethernet-related
/*-----*/
/* Local MAC address (Set all 0s when unspecified) */
#define MY_MAC_ADDR0 0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
#define MY MAC ADDR1
                0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
UB _myethaddr[][6]={ {MY_MAC_ADDR0}, {MY_MAC_ADDR1}}; /* MAC address */
```

図7.8 Ethernet 使用時の自局の設定(config_tcpudp.c より抜粋)

Ethernet を使用する場合の自局に関する情報として、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、イーサネットアドレス(MAC アドレス)を定義します。図 7.8に記述例を示します。

自局の設定は、以下で示す3つのフィールドを含むTCPUDP_ENV構造体(第4章参照)とイーサネットアドレス(MACアドレス)で構成されています。

各情報は、図 7.8に示すように define 定義を用いることもできます。各情報の値は、コンマで区切って指定してください。

IPアドレス、サブネットマスクの設定は必須です。

ゲートウェイアドレスは、使用する場合にはそのアドレスを、そうでない場合には $\{0,0,0,0,0\}$ と、すべて0を設定してください。ゲートウェイアドレスの設定は1つのみ可能です。

MAC アドレスには、プログラムにより Ethernet コントローラに対して MAC アドレスを指定する場合にはそのアドレスを、EEPROM 等により Ethernet コントローラの MAC アドレスを自動設定する場合には $\{0,0,0,0,0,0\}$ と、すべて 0 を設定してください。

また、変数 tcpudp_env、変数_myethaddr は、必ず RAM 領域に配置してください。

変数_ip_tblcnt には、T4 で使用する ARP のキャッシュエントリ数を設定します。T4 では通信するホスト1 台につき、1 つのキャッシュエントリを使用します。

「同時に通信する可能性のあるホスト数+1」以上の値を推奨します。「同時に通信する可能性のあるホスト数」よりも小さな値を設定した場合、動作は不定です。例えば、TCP、UDP を同時に使用し、それぞれ別ホストと通信する場合、3 以上の値を設定するようにしてください。

また、キャッシュエントリの保持期間は 10 分のため、その間に、頻繁に多数のホストと通信する場合、ホスト数以上の値を設定すると通信効率が上がります。例えば、4 つのホストと順に UDP で通信する場合、4 以下のエントリ数を設定すると毎回 ARP の解決が必要となります。

7.11 自局の設定(PPP)

変数の設定値については「6.11 自局の設定 (PPP)」を参照してください。

8. T4 ライブラリの API

T4 でサポートする API の一覧を表 8.1 に示します。TCP、UDP 関連の各 API は、ITRON TCP/IP API 仕様に 準拠しています。

同時に実行可能な API の数は、TCP と UDP の端点毎に各ひとつです。(キャンセル API を除く)

表8.1 T4のAPI 一覧

	T4 API 一覧	C 言語 API
TCP	TCP 接続要求待ち(受動オープン)	tcp_acp_cep()
	TCP 接続要求(能動オープン)	tcp_con_cep()
	TCP データ送信の終了	tcp_sht_cep()
	TCP 通信端点のクローズ	tcp_cls_cep ()
	TCP データ送信	tcp_snd_dat()
	TCP データ受信	tcp_rcv_dat()
	TCP API キャンセル	tcp_can_cep()
UDP	UDP データ送信	udp_snd_dat()
	UDP データ受信	udp_rcv_dat()
	UDP API キャンセル	udp_can_cep()
PPP	PPP 開始処理	ppp_open()
	PPP 終了処理	ppp_close()
	PPP 状態参照	ppp_status()
	PPP 処理関数への要求発行	ppp_api_req()
初期化	ワークメモリ使用サイズの取得	tcpudp_get_ramsize()
	T4 ライブラリ・オープン	tcpudp_open()
	T4 チャネル・リセット	tcpudp_reset()
周期処理	TCP/IP プロトコル処理	_process_tcpip()
終了処理	T4 ライブラリ・クローズ	tcpudp_close()
IGMP	マルチキャストグループに参加	igmp_join_group()
	マルチキャストグループから離脱	igmp_leave_group()

【注】 上記 API のスタックサイズは、各導入ガイドを参照ください。

以降では、APIで使用するデータ構造とマクロ定義、各 APIの詳細について説明します。 各 APIの詳細は、以下のフォーマットに沿っています。

< API 書式 >

API の書式を示します。

< 機能 >

各 API の機能・動作、使用上の注意点を示します。

< 引数 >

API に与える引数の意味、値の制限を示します。

< 戻り値・エラーコード >

API からの戻り値やエラーコードの種類、発生する条件を示します。

8.1 tcp_acp_cep

< API 書式 >

ER tcp_acp_cep (ID cepid, ID repid, T_IPV4EP *p_dstaddr, TMO tmout)

< 機能 >

TCP 受付口 repid に対する接続要求を待ちます。接続要求があった場合には、指定した TCP 通信端点 cepid を用いて接続を確立し、接続を要求してきた相手の IP アドレスとポート番号を引数 p_d p_dstaddr が指す領域に格納して返します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合は、接続が確立するまでは待ち状態となりますが、この待ち時間に対してタイムアウト指定することができます。指定時間内に接続が確立されない場合、エラーコード E TMOUT を返します。

接続が確立された場合、戻り値 E_OK が返されます。確立されない場合は、各原因により上記 E_OK 以外のエラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、接続が確立された時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数には、引数として TCP 通信端点 ID、機能コード TFN_TCP_ACP_CEP、エラーコードへのポインタが渡されます。

コールバック関数内から本 API を使用する場合、タイムアウト指定に TMO_NBLK 以外を指定すると、パラメータエラー (E_PAR) となります。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
repid	Input	ID	TCP 受付口 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
p_dstaddr	Output	T_IPV4EP	相手の IP アドレスとポート番号取得
			接続を要求してきた相手の IP アドレスとポート番号を取得
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値: 接続が完了するのを待つ時間。時間の単位は 10msec
			TMO_FEVR:接続が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK:ノンブロッキング呼び出し

■ U.は	.
戻り値	意味
E_OK	正常終了(接続が確立)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(使用中の通信端点 ID を指定)
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

8.2 tcp_con_cep

< API 書式 >

ER tcp_con_cep (ID cepid, T_IPV4EP *p_myaddr, T_IPV4EP *p_dstaddr, TMO tmout)

< 機能 >

TCP 通信端点 cepid を用いて、接続したい相手の IP アドレス/ポート番号に対して接続を要求し、タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合は、接続が完了するまで待ち状態となります。

接続が確立するまでは待ち状態となりますが、この待ち時間に対してタイムアウト指定することができます。 指定時間内に接続が確立されない場合、E TMOUT を返します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、接続が確立された時点でコールバック関数が呼び出されます。 コールバック関数には、引数として TCP 通信端点 ID、機能コード TFN_TCP_CON_CEP、エラーコードへのポインタが渡されます。

タイムアウトにより接続の要求がキャンセルされた場合、および相手がサポートしていないポート番号を指定するなど接続が拒否された場合には、通信端点 cepid は未使用状態に戻ります。

この API がコールされると先ず通信端点が使用中でないかをチェックし、以下の設定を行います。

自局の IP アドレスには、変数 $tcpudp_env$ (4 章参照)に設定された自局の IP アドレスが設定されます。 自局のポート番号に 0 以外の値を指定した場合、その値が設定されます。また、自局のポート番号に

TCP_PORTANY を指定した場合、T4 で 49152~65535 番の範囲の中から割り当てます。

自局の IP アドレス/ポート番号 p_myaddr に NADR を指定した場合には、自局の IP アドレスには変数 tcpudp_env に設定された IP アドレスを、自分側のポート番号には T4 で 49152~65535 番の範囲の中からポート番号を割り当てます。

ブロッキングコールで接続が確立された場合、戻り値 E_OK が返されます。確立されない場合は、各原因により上記 E OK 以外のエラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

コールバック関数内から本 API を使用する場合、タイムアウト指定に TMO_NBLK 以外を指定すると、パラメータエラー(E_PAR)となります。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
p_myaddr	Input	T_IPV4EP	自局の IP アドレスとポート番号指定
p_dstaddr	Input	T_IPV4EP	接続したい相手側の IP アドレスとポート番号指定
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値: 接続が完了するのを待つ時間。時間の単位は10msec
			TMO_FEVR:接続が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK: ノンブロッキング呼び出し

< 戻り値・エラーコード >

戻り値	意味
E_OK	正常終了(接続が確立)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(使用中の通信端点 ID を指定)
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)
E_CLS	接続の失敗(接続が拒否された)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

< 備考 >

IPアドレスとポート番号を T_IP_V4EP 構造体に格納して本関数に指定してください。

< 使用例 >

IPアドレス 192.168.123.250、ポート 80番に接続する場合

T_IPV4EP dst;

dst.ipaddr = 0xc0a87bfa;// 192 = 0xc0, 168 = 0xa8, 123= 0x7b, 250 = 0xfa
dst.portno = 80;
tcp_con_cep(1, NADR, &dst, TMO_NBLK);

8.3 tcp_sht_cep

< API 書式 >

ER tcp_sht_cep (ID cepid)

< 機能 >

TCP 通信端点 cepid に対する接続の切断処理の準備として、データ送信の終了手続きを行います。具体的には、送信したデータに対する ACK を受信した時点で、FIN を送信します。本 API は切断処理の手配を行うだけのため、待ち状態にはなりません。

本 API 発行後、指定した TCP 通信端点 cepid に対してデータを送信することはできず、送信しようとした場合、エラーコード E_OBJ を返します。データの受信は可能です。

正常にデータ転送が行われた場合は、 E_OK を返します。データ転送が失敗した場合は各原因により上記 E_OK 以外のエラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

コールバックルーチンを持たない通信端点(cepid)に対して本 API を発行した場合、本 API はブロッキングコール指定で呼び出されます。

コールバックルーチンを持つ通信端点(cepid)に対して本 API を発行した場合、本 API はノンブロッキングコール指定で呼び出されます。

本 API はシャットダウンパケットを送信すると完了します。

コールバック関数内から本 API を使用すると、サポート外エラー(E_NOSPT)となります。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)

戻り値	意味
E_OK	正常終了 (データ送信が終了)
E_PAR	パラメータエラー(cepid が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(指定した通信端点が未接続)
E_NOSPT	コールバックルーチン内からコールされた時(サポート外エラー)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

8.4 tcp_cls_cep

< API 書式 >

ER tcp_cls_cep (ID cepid, TMO tmout)

< 機能 >

TCP 通信端点 cepid の接続を切断します。本 API を発行後は、相手から送信されたデータを破棄します。 タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合の、タイムアウトにより接続の切断処理がキャンセルされた場合、本 API で指定した TCP 通信端点から RST を送信し、強制的に接続を切断します。この場合、正常切断ではないため、エラーコード E TMOUT を返します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、接続が切断された時点でコールバック関数が呼び出されます。 コールバック関数には、引数として TCP 通信端点 ID、機能コード TFN_TCP_CLS_CEP、エラーコードへのポインタが渡されます。

本 API は、タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合、正常切断、強制切断のどちらの場合も 通信端点が未使用状態になるのを待って API からリターンするため、本 API からリターンした後は TCP 通信 端点 cepid をすぐに利用することが可能です。 TCP 通信端点は、接続が完全に終了するまで未使用状態となり ません。 TCP/IP の規格に従うと接続が完全に終了するまでに TIME_WAIT 状態に留まる場合があります。 TIME_WAIT 状態の時間 2MSL は、T4 のコンフィグレーションファイルで設定できます(6 章参照)。

ブロッキングコールで接続が正常に切断された場合、戻り値 E_OK が返されます。タイムアウトにより強制的に切断された場合は、エラーコード E_TMOUT を返します。これらのコードが返された場合、接続は完全に終了しているため、指定した TCP 通信端点は未使用状態となります。また通信端点が未接続の場合には本 API は、E OBJ を返します。

コールバック関数内から本 API を使用する場合、タイムアウト指定に TMO_NBLK 以外を指定すると、パラメータエラー (E PAR) となります。

tcp_sht_cep()発行後、ケーブルが切断された等で通信不可の状態になったときに tcp_cls_cep()を TMO_FEVR 指定で発行すると、待ち状態が継続される場合があります。 tcp_cls_cep()はタイムアウト指定、またはノンブロッキングコール後アプリケーションでタイムアウト処理とキャンセル API を発行してください。

【補足事項】

ITRON 仕様では、データの送信が終了していない場合は、送信が完了するのを待ってから FIN を送信し、接続の切断を行います。T4 では、同時に複数の API を実行できない為、本 API を発行するときには、すでにデータの送信は完了しているため、FIN の送信が待たされることはありません。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値 :接続がクローズするのを待つ時間。時間の単位は
			10msec
			TMO_FEVR:接続がクローズするまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK:ノンブロッキング呼び出し

戻り値	意味
E_OK	正常終了(接続が正常切断)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(指定した通信端点が未接続)
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過。接続を強制切断)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

8.5 tcp_snd_dat

< API 書式 >

ER tcp_snd_dat (ID cepid, VP data, INT len, TMO tmout)

< 機能 >

TCP 通信端点 cepid からデータを送信します。正常に送信した場合、API は送信したデータサイズを返します。

T4では、RAM使用の効率化、送信速度の向上のため、ITRONTCPの仕様と異なる点があります。本ライブラリでは、送信データが格納されている領域(以下、ユーザ送信バッファと呼びます)が、ITRONTCPで定義されている送信ウィンドウを兼ねています。同様に、送信ウィンドウサイズは、送信データの長さとなり、本APIの使用状況によりサイズが異なります。

ITRON 仕様では、ユーザ送信バッファのデータを送信ウィンドウにコピーした時点で、API からリターンしますが、本 API ではタイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合、データを送信し、送信データに対する ACK を受信した後、API からリターンします。 具体的には、MSS や相手の受信ウィンドウサイズにより TCP レベルの分割が発生した場合、1 つ目の分割データの送信に対する ACK ではなく、すべてのデータの送信に対する ACK を受信した時点で API からリターンします。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、エラーが発生した時点、または全送信データに対する ACK を受信した時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数には、引数として TCP 通信端点 ID、機能コード TFN_TCP_RCV_DAT、エラーコードへのポインタが渡されます。送信したデータサイズはエラーコードに示されます。

コールバック関数内から本 API を使用する場合、タイムアウト指定に TMO_NBLK 以外を指定すると、パラメータエラー (E_PAR) となります。

ITRON 仕様では、送信ウィンドウの空き領域のサイズにより、送信データのサイズが決まります。このため、APIの正常終了時の戻り値は必ず第3引数 len と一致するわけではありません。T4以外のITRON TCP/IP API 仕様準拠のプロトコルスタック上に移植される場合は、ご注意ください。

tcp_snd_dat()実行中にtcp_can_cep()を発行した後は、ユーザがtcp_cls_cep()を発行して端点を切断してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
data	Input	VP	送信データの先頭アドレス指定
			ユーザが送信するデータの先頭アドレス
len	Input	INT	送信データの長さ指定
			正の値
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値: 送信が完了するのを待つ時間。時間の単位は 10msec
			TMO_FEVR:送信が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK: ノンブロッキング呼び出し

戻り値	意味
正の値	正常終了(送信したデータのサイズ=第3引数 len の値。単位: byte)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー (未接続、送信終了)
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)
E_CLS	相手から接続を切断された(RST の送受信により異常切断した場合)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

8.6 tcp_rcv_dat

< API 書式 >

ER tcp_rcv_dat (ID cepid, VP data, INT len, TMO tmout)

< 機能 >

TCP 通信端点 cepid からデータを受信します。

TMO_FEVR を指定した場合は、本 API は、受信ウィンドウから引数 data が指すユーザ領域にデータをコピー(以下、データの取り出しと呼びます)し、リターンします。受信ウィンドウが空の場合は、データを受信するまで本 API は待ち状態となります。

受信ウィンドウに入っているデータのサイズが、受信しようとしたデータのサイズ len よりも短い場合、受信ウィンドウが空になるまでデータを取り出し、取り出したデータのサイズを戻り値として返します。

相手から接続が正常に切断され、受信ウィンドウのデータをすべて取り出し、データがなくなると、APIから0が返ります。

データを受信した場合、受信したデータのサイズが返されます。受信に失敗した場合は、各原因により上記 エラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、エラーが発生した時点、または全受信データをユーザの受信バッファに格納した時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数には、引数として TCP 通信端点 ID、機能コード TFN_TCP_RCV_DAT、エラーコードへのポインタが渡されます。受信したデータサイズはエラーコードに示され、受信したデータはノンブロッキングコールを行った API で指定したユーザ領域 data に格納されています。

コールバック関数内から本 API を使用する場合、タイムアウト指定に TMO_NBLK、TMO_POL 以外を指定 すると、パラメータエラー (E_PAR) となります。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
data	Output	VP	受信データを格納する領域の先頭アドレス指定
			ユーザが確保した受信データを格納するバッファの先頭アドレス
len	Input	INT	受信データを格納する最大サイズ
			正の値
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値: 受信が完了するのを待つ時間。時間の単位は 10msec
			TMO_FEVR: 受信が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK: ノンブロッキング呼び出し
			TMO_POL : ポーリング

、	
戻り値	意味
正の値	正常終了(受信したデータのサイズ。単位: byte)
0	データ終了(接続が正常切断。切断までのデータはすべて受信)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(未接続)
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)
E_CLS	接続を切断され、受信ウィンドウが空 (RST の送受信により異常切断した場合)
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付
E_SYS	システムエラー

8.7 tcp_can_cep

< API 書式 >

ER tcp_can_cep (ID cepid, FN fncd)

< 機能 >

ノンブロッキングコールで呼び出した他の TCP API をキャンセルし、また別の API を呼び出したい場合に使用します。本 API が正常終了(キャンセル処理受付)し、キャンセル処理が終了するとコールバック関数が呼び出されます。その際の事象の種類は「キャンセルした API の機能コード」、事象に固有なパラメータブロックのアドレスには、エラーコード「 E_RLWAI 」が格納されている領域のアドレスが格納されます。本 API を呼び出した後、別の API を呼び出すことが可能になるタイミングは以下の通りです。

- (1) E_OK が戻り値の場合コールバック関数で E_RLWAI が通知された時
- (2) E_OBJ が戻り値の場合キャンセル API が終了した時

tcp_snd_dat()実行中にtcp_can_cep()を発行した後は、ユーザがtcp_cls_cep()を発行して端点を切断してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	TCP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
fncd	Input	FN	API の種類(以下対応機能コード)
			TFN_TCP_ACP_CEP, TFN_TCP_CON_CEP,
			TFN_TCP_CLS_CEP, TFN_TCP_SND_DAT,
			TFN_TCP_RCV_DAT, TFN_TCP_ALL

戻り値	意味
E_OK	正常終了(キャンセル処理受付完了した場合)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(fncd で指定の API がペンディングしていない場合)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、fncd が不正な値)
E_NOSPT	未サポート(コールバック関数内で本 API をコールした場合)
E_SYS	システムエラー

8.8 udp_snd_dat

< API 書式 >

ER udp_snd_dat (ID cepid, T_IPV4EP *p_dstaddr, VP data, INT len, TMO tmout)

< 機能 >

UDP 通信端点 cepid から、相手側の IP アドレスとポート番号を指定して、UDP データグラムを送信します。 UDP データグラムを送信バッファに入れた時点で本 API からリターンします。ここで指す送信バッファとは、T4 内部で確保したものではなく、Ethernet コントローラ内部の送信バッファ(Ethernet の場合)、シリアルドライバで確保した送信バッファ(PPP の場合)のことです。データが送信バッファに格納された場合、送信したデータのサイズ(第 4 引数 len の値)が返されます。送信に失敗した場合は、各原因により上記エラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

本 API では、宛先アドレスにユニキャストアドレス、または、マルチキャストアドレス、ブロードキャストアドレス、ディレクテッドブロードキャストアドレスを指定してデータを送信することができます。

T4 では、1 度に送信できるデータサイズの最大値は、送信バッファのサイズに依存します。ドライバ・インタフェース関数 lan_write, ppp_write により、最大サイズが M (byte) の Ethernet フレーム、PPP フレームを送信(送信バッファに格納)できる場合、1 度に送信可能なデータの最大サイズ N (byte) は、

N = M - フレーム・ヘッダサイズ(F) - IP ヘッダの最小サイズ(I) - UDP ヘッダサイズ(U) となります。ここで、<math>M, F, I, U の各値は以下の通りです。

M <= 1514 (Ethernet の場合) 、M <= 1504 (PPP の場合)

F=14 (Ethernet の場合)、F=4 (PPP の場合)

I = 20

U = 8

T4では、IPフラグメントに対応していないため、これより大きなサイズのデータを送信する場合には、データを分割し、N byte 以下にする必要があります。N byte 以上のデータサイズを指定した場合の動作、戻り値は不定です。

タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合は、送信バッファにデータが入るまで待ち状態になります。タイムアウト指定 tmout に正の値を指定した場合は、指定時間まで待ち状態になります。指定時間までに送信バッファにデータが入らなかった場合には、エラーコード E_TMOUT を返します。データが送信バッファに格納された場合、格納されたデータのサイズを返します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち 状態になりません。送信要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK を返します。この場合、送信バッファにデータが格納された時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数には、引数として UDP 通信端点 ID、機能コード TFN_UDP_SND_DAT、エラーコードへのポインタが渡されます。エラーコードには、格納されたデータサイズが示されます。

本 API をブロッキングコールしてから API を抜けるまでの間、ノンブロッキングコールしてからコールバック関数 (機能コード TFN_UDP_SND_DAT) が呼び出されるまでの間は、UDP 送信処理中とみなされます。そのため、処理中は送信データを書き換えないでください。

T4 では、同時に複数の UDP 関数(udp_rcv_dat()、および、udp_snd_dat())を発行できません(注 1)。複数の UDP 関数を発行しなければ、コールバック中でも UDP 関数は呼び出し可能です。UDP 関数の処理中に本 API を発行した場合、エラーコード E_QOVR を返します。

【注 1】 事象コード TEV_UDP_RCV_DAT により呼び出されたコールバック関数の中でポーリング指定(TMO_POL)により udp_rcv_dat()を呼び出す場合を除く。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	UDP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
*p_dstaddr	Input	T_IPV4EP	送信したい相手側の IP アドレスとポート番号
data	Input	VP	送信データの先頭アドレス指定
			ユーザが送信するデータの先頭アドレス
len	Input	INT	送信データの長さ指定
			0 以上 1472 以下
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値 : 送信が完了するのを待つ時間。時間の単位は 10msec
			TMO_FEVR:送信が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK: ノンブロッキング呼び出し

戻り値	意味		
0, 正の値	正常終了(送信したデータのサイズ=第4引数 len の値。単位:byte)		
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)		
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)		
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)		
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付		
E_CLS	接続の失敗(ARP 交換ができなかった)		
E_SYS	システムエラー		

8.9 udp_rcv_dat

< API 書式 >

ER udp_rcv_dat (ID cepid, T_IPV4EP *p_dstaddr, VP data, INT len, TMO tmout)

< 機能 >

UDP 通信端点 cepid から UDP データグラムを受信し、相手側の IP アドレスとポート番号を取得します。データを受信した場合、受信したデータのサイズが返されます。受信に失敗した場合は、各原因により上記エラーコードを返します。エラーコードに対応した原因を()内に示します。

T4 では、1 度に受信できるデータサイズの最大値は、ドライバの受信バッファのサイズに依存します。ドライバ・インタフェース関数 lan_read, ppp_read により、最大サイズが M(byte)の Ethernet フレーム、PPP フレームを受信(受信バッファに格納)できる場合、1 度に受信可能なデータの最大サイズ N(byte)は、

N = M - フレーム・ヘッダサイズ(F) - IP ヘッダの最小サイズ(I) - UDP ヘッダサイズ(U) となります。ここで、<math>M, F, I, U の各値は以下の通りです。

M <= 1514 (Ethernet の場合) 、M <= 1504 (PPP の場合)

F=14 (Ethernet の場合)、F=4 (PPP の場合)

I = 20

U = 8

T4では、IPフラグメントに対応していないため、これより大きなサイズのデータを受信した場合には破棄されます。

タイムアウト指定 tmout に TMO_FEVR を指定した場合は、UDP データグラムを受信するまで待ち状態になります。タイムアウト指定 tmout に正の値を指定した場合は、指定時間まで待ち状態になります。指定時間までに UDP データグラムを受信できなかった場合、エラーコード E TMOUT を返します。

タイムアウト指定 tmout に TMO_NBLK を指定した場合は、ノンブロッキングコールとなり、本 API では待ち状態になりません。要求が受け付けられるとノンブロッキングコール受付 E_WBLK が返ります。この場合、受信データをユーザの受信バッファに格納した時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数には、引数として UDP 通信端点 ID、機能コード TFN_UDP_RCV_DAT、エラーコードへのポインタが渡されます。受信したデータサイズはエラーコードに示され、受信したデータはノンブロッキングコールを行ったAPI で指定したユーザ領域 data に格納されています。

本 API をブロッキングコールしてから API を抜けるまでの間、ノンブロッキングコールしてからコールバック関数 (機能コード TFN_UDP_RCV_DAT) が呼び出されるまでの間は、UDP データ受信待ち状態であり、UDP 受信処理中とみなされます。

受信 API が発行された状態で UDP データを受信すると、受信した UDP データは API で指定したデータ領域にコピーされます。

受信したデータのサイズが API で指定したサイズと等しい、または指定したサイズより小さい場合、受信したデータのすべてはコピーされます。受信したデータのサイズが指定したサイズより大きい場合、受信したデータは指定されたデータサイズと等しい byte 数コピーされ、残りは破棄されます。

前者の場合、戻り値は受信データ長です。

後者の場合、戻り値は E BOVR です。

受信 API が発行されていない状態で UDP データを受信すると、イベントコード「TEV_UDP_RCV_DAT」を伴ってコールバック関数が呼ばれます。

コールバック関数は、引数として、端点 ID、イベントコード、エラーコードへのポインタを指定します。 受信したデータのサイズはエラーコードで示されます。このコールバック中に、UDP 受信 API の tmout 引数 に TMO_POL を指定して呼び出すことで UDP 受信データを読み出すことができます。

T4 では、同時に複数の UDP 関数(udp_rcv_dat()、および、udp_snd_dat())を発行できません(注 1)。複数の UDP 関数を発行しなければ、コールバック中でも UDP 関数は呼び出し可能です。UDP 関数の処理中に本 API を発行した場合、エラーコード E_QOVR を返します。

【注 1】 事象コード TEV_UDP_RCV_DAT により呼び出されたコールバック関数の中でポーリング指定(TMO_POL)により udp_rcv_dat()を呼び出す場合を除く。

本 API では、宛先 IP アドレスがユニキャストアドレス、または、マルチキャストアドレス(224.0.0.0~239.255.255.255)、または、ブロードキャストアドレス(255.255.255)の UDP データグラムを受信することができます。また、ディレクテッドブロードキャストアドレス(例: 192.168.0.0/24 の場合、192.168.0.255)も受信可能です。

【補足事項】

ノンブロッキングコールを使用する場合、コールのタイミングによっては、事象コードTEV_UDP_RCV_DAT のコールバック関数が先に呼ばれることがあります。その場合、次のUDPデータの受信により機能コードTFN UDP RCV DAT のコールバック関数が呼ばれます。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	UDP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
*p_dstaddr	Output	T_IPV4EP	相手の IP アドレスとポート番号取得
			データを送信してきた相手の IP アドレスとポート番号を取得
data	Output	VP	受信データを格納する領域の先頭アドレス指定
			ユーザが確保した受信データを格納するバッファの先頭アドレス
len	Input	INT	ユーザが確保した受信データを格納するバッファの先頭アドレス
			受信データを格納する最大サイズ
tmout	Input	TMO	タイムアウト指定
			正の値: 受信が完了するのを待つ時間。時間の単位は 10msec
			TMO_FEVR:受信が完了するまで待ち状態(永久待ち)
			TMO_NBLK:ノンブロッキング呼び出し
			TMO_POL : ポーリング
			事象コード TEV_UDP_RCV_DAT による
			コールバック関数の中でのみ指定可能。

戻り値	意味			
0, 正の値	正常終了(受信したデータのサイズ。単位:byte)			
E_PAR	パラメータエラー(cepid、tmout が不正な値)			
E_QOVR	キューイングオーバーフロー(同一端点に対し複数の API が発行された)			
E_TMOUT	タイムアウト(tmout に設定した時間を経過)			
E_WBLK	ノンブロッキングコール受付			
E_BOVR	バッファオーバーフロー(受信データを格納する領域以上のデータが届いた)			
E_SYS	システムエラー			

8.10 udp_can_cep

< API 書式 >

ER udp_can_cep (ID cepid, FN fncd)

< 機能 >

ノンブロッキングコールで呼び出した他の UDP API をキャンセルし、また別の API を呼び出したい場合に使用します。本 API が正常終了(キャンセル処理受付)し、キャンセル処理が終了するとコールバック関数が呼び出されます。その際の事象の種類は「キャンセルした API の機能コード」、事象に固有なパラメータブロックのアドレスには、エラーコード「E_RLWAI」が格納されている領域のアドレスが格納されます。

本 API を呼び出した後、別の API を呼び出すことが可能になるタイミングは以下の通りです。

- (1) E_OK が戻り値の場合コールバック関数で E_RLWAI が通知された時
- (2) E_OBJ が戻り値の場合キャンセル API が終了した時

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
cepid	Input	ID	UDP 通信端点 ID 指定(1~30 までの任意設定値)
fncd	Input	FN	API の種類(以下対応 API コード)
			TFN_UDP_SND_DAT, TFN_UDP_RCV_DAT,
			TFN_UDP_ALL

戻り値	意味
E_OK	正常終了(キャンセル処理受付完了した場合)
E_OBJ	オブジェクト状態エラー(fncd で指定の API がペンディングしていない場合)
E_PAR	パラメータエラー(cepid、fncd が不正な値)
E_NOSPT	未サポート(コールバック関数内で本 API をコールした場合)
E_SYS	システムエラー

8.11 ppp_open

< API 書式 >

ER ppp_open (void)

< 機能 >

PPP サーバとのリンクを確立し、PAP による認証を行い、IPCP によりネットワークをオープン状態にします。PAP では、T4 のコンフィグレーションファイルで設定するグローバル変数 UB user_name[]、UB user_passwd[]に格納されたユーザ名とパスワードを用いて認証を行います。IPCP では、T4 のコンフィグレーションファイルで設定する変数 tcpudp_env の IP アドレスが 0 でない場合、PPP サーバに特定の IP アドレスの 割り当てを、また、変数 tcpudp_env の IP アドレスが 0 の場合には、PPP サーバによる IP アドレスの自動割当を要求します。特定の IP アドレスを要求した場合でも、PPP サーバがその IP アドレスを許可するとは限りません。最終的に PPP サーバが許可した IP アドレスは、変数 tcpudp_env の IP アドレスに格納されます。

本 API は、T4 ライブラリの初期化関数 tcpudp_open()の後で呼び出してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	初期化失敗

8.12 ppp_close

< API 書式 >

ER ppp_close (void)

< 機能 >

PPP サーバとの接続の切断処理を行います。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	終了処理失敗

8.13 ppp_status

< API 書式 >

UH ppp_status (void)

< 機能 >

PPP の接続状態を返します。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

< 戻り値・エラーコード >

PPP の接続状態に応じて、以下の値を返します。

戻り値	意味
0x0001(PS_DEAD)	リンク切断状態
0x0002(PS_ESTABLISH)	LCP フェーズ
0x0004(PS_AUTHENTICATE)	認証フェーズ(PAP)
0x0008(PS_NETWORK)	NCP フェーズ(IPCP)
0x0010(PS_NETOPEN)	ネットワーク確立
0x0020(PS_TERMINATE)	リンク切断中
負の数	初期化失敗

8.14 ppp_api_req

< API 書式 >

ER ppp_api_req (UH type, void *parblk, H tmout)

< 機能 >

T4 ライブラリの PPP 処理に対して、AT コマンド送信、応答コードの受信、所定の時間待ちの要求を発行します。各要求は、要求番号 type で指定します。また、各要求に応じて必要となるパラメータは、ポインタ parblk で指定します。発行した要求が、所定の時間までに完了しない場合には、タイムアウト E_TMOUT(-85)が返ります。

本関数で要求を発行した場合、PPP 処理関数では以下のドライバ関数を実行します。

- (1) type が PPP_SNDCOMMAND の場合 modem_write()
- (2) type が PPP_RCVRZLT の場合 modem_read()
- (3) type が PPP_WAIT の場合なし

本関数の戻り値は、以下の通りです。

- (1) type が PPP_SNDCOMMAND の場合 modem_write()の戻り値
- (2) type が PPP_RCVRZLT の場合 modem_read()の戻り値
- (3) type が PPP_WAIT の場合 E_TMOUT(-85)
- 【注】 本関数は、T4 ライブラリに含まれる関数です。ユーザ側で作成する必要はありません。ドライバ API 関数を作成する場合に使用してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
type	Input	UH	PPP 処理関数への要求番号
			type には以下を設定してください。
			他の値は予約されていますので、使用しないでください。
			3:(PPP_API_SNDCOMMAND)AT コマンド送信要求
			4:(PPP_API_RCVRZLT)応答コード受信要求
			5:(PPP_API_WAIT)所定の時間待ち要求
parblk	Input	void *	要求に対応したパラメータへのポインタ。
			type が PPP_API_WAIT の場合は、無効です(無視されます)。
			(ポインタ parblk が指すデータの形式は、カスタマイズ可能です)
tmout	Input	Н	タイムアウト指定。
			正の値:タイムアウトまでの時間(10msec 単位)
			-1:無限待ち
			上記以外:予約(設定不可)

戻り値	意味
0以上の値	正常終了
-85 (E_TMOUT)	タイムアウトにより終了
負の数	その他のエラーにより終了。 (ドライバの実装に依存)

8.15 tcpudp_get_ramsize

< API 書式 >

W tcpudp_get_ramsize(void)

< 機能 >

T4 が使用するワーク領域のサイズ (RAM サイズ) を戻り値として返します。ワーク領域は、TCP の受信ウィンドウなどに使用するメモリ領域のことで、プログラム中で確保し、API の初期化関数 tcpudp_open()の引数で初期化する必要があります。ワーク領域の先頭アドレスは、4 byte 境界に配置してください。

例: tcpudp_get_ramsize()の戻り値が 100 の場合、T4 が使用するワーク領域 work は以下のように定義することができます。

UW work[100/4];

本 API は、以下の目的で使用できます。

1. 静的な配列でワーク領域を確保する場合

本 API では、T4 のコンフィグレーションファイルで設定した内容により、T4 で使用するワーク領域のサイズを算出しますが、予めユーザ自身でこのサイズを算出するのは困難です。従って T4 のコンフィグレーションファイルの内容が決定した時点で、プログラムをビルドしてデバッガで本 API を実行して戻り値を調べます。そして戻り値が示すサイズ分、ワーク領域のメモリ配列を確保するようにします。なお、T4 のコンフィグレーションファイルを変更した場合には、必要なワーク領域のサイズが変わりますので、本 API を用いてワーク領域のサイズを再計算してください。またエラー判定処理として、初期設定の処理の中で必ず本 API を呼び出して、戻り値と(ユーザが最終的に決めた)ワーク領域のサイズを比較し、異なっていた場合はエラー処理に分岐させて、デバッグやテストの段階で間違いが発見できるようにしておいてください。

2. 動的メモリからワーク領域を確保する場合 アプリケーションプログラムの初期設定で本 API を呼び出してワーク領域のサイズを算出します。 算出したサイズのワーク領域を動的メモリから確保し、初期化関数 tcpudp_open()に渡して初期化してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
正の数	T4 が使用するワーク領域のサイズ(単位:byte)

8.16 tcpudp_open

< API 書式 >

ER tcpudp_open (UW *work)

< 機能 >

T4 ライブラリの初期化を行います。ライブラリの初期化処理では、内部管理領域のメモリ割り当てとその初期化およびライブラリが使用する TCP/IP 周期処理関数の起動を行います。

T4 が使用するワーク領域の先頭アドレスを、work に指定します。必要なワーク領域のサイズは、tcpudp_get_ramsize()のリターン値で得られます。

tcpudp_open()は割り込み処理内、またはコールバックルーチン内で呼ばないでください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
*work	Input	UW	T4 が使用するワーク領域のアドレス

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	初期化失敗

8.17 tcpudp_reset

< API 書式 >

ER tcpudp_reset(UB channel)

< 機能 >

T4ライブラリで使用中の指定チャネルのリセットを行います。このリセット処理では、内部管理領域のメモリの初期化を行います。ユーザは引数にリセットチャネルを指定します。

tcpudp_reset()は割り込み処理内、またはコールバックルーチン内で呼ばないでください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
channel	Input	UB	リセット対象のチャネル指定

戻り値	意味
E_OK	正常終了

8.18 _process_tcpip

< API 書式 >

void _process_tcpip (void)

< 機能 >

T4 ライブラリの TCP/IP 部の処理を行います。

本 API からドライバ層へのリードライト関数など、種々ドライバ関数が呼び出されます。

本 API の処理時間は通信状態やドライバ層の実装方法によって変化します。

本 API のスタックはドライバ層の実装方法によって変化します。

本 API は任意の間隔(10msec 推奨)で定期的に起動してください。(タイマ割り込みなどを使用)

また、本 API は送受信割り込み検知でも起動してください。

T4 は時間管理を tcpudp_get_time()を使用して行います。tcpudp_get_time()の戻り値は 10msec でインクリメントされるべきで、インクリメントの間隔が 10msec になっていない場合、以下の問題が発生します。

- API で指定したタイムアウトが所定の時間に発生しない。
- 再転送の間隔が所定の間隔にならない。
- ゼロウィンドウプローブの間隔が所定の間隔にならない。
- コネクション切断後の 2MSL 待ち時間が所定の時間にならない。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
なし	-

8.19 tcpudp_close

< API 書式 >

ER tcpudp_close (void)

< 機能 >

T4 ライブラリの終了処理を行います。ライブラリの終了処理では、ライブラリが使用する TCP/IP 周期処理 関数を停止します。

本 API を呼び出す前に、TCP 通信端点を切断・未使用状態にしてください。

本 API の実行後、ライブラリ・オープン関数 tcpudp_open()で指定したワーク領域は開放されますので、アプリケーションプログラムでワーク領域が使用可能となります。

tcpudp_close()は割り込み処理内、またはコールバックルーチン内で呼ばないでください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	終了処理失敗

8.20 igmp_join_group

< API 書式 >

UW igmp_join_group (UW *mCastAdr, UW RJ45port)

< 機能 >

本 API はルータ内部のマルチキャストテーブルヘグループ登録するため、IGMP Join Report パケットを送出します。IGMP 処理に対応しているルータは、IGMP Query パケットを定期的に送出しながら、IGMP Join Report パケットの処理を行います。

本 API は先ず IGMPv2 に対応した IGMP Join Report パケットを送出します。IGMP Join Report パケットを処理するルータが IGMPv1 に対応した IGMP Join Report パケットしか処理できない場合、本 API は以下処理を経て IGMPv1 に対応した IGMP Join Report パケットを送出します。

[host:IGMPv2 Join Report send]→[router:IGMPv1 Join Report receive.Not Understand]→[router:IGMPv1 Query send]→[host:IGMPv1 Query receive]→[host:IGMPv1 Report send]→[router:host detect]

本 API はルータが IGMPv2、IGMPv1 のいずれの場合であっても、ルータから受信する IGMP Query の種類 に応じて自動的に内部状態を適切に遷移させます。

本 API を呼び出す前に、T4 ライブラリの初期化(tcpudp_open())を呼び出し通信可能状態にしてください。 マルチキャストアドレスは、クラス D のアドレス範囲(224.0.0.0~239.255.255.255)のうち、IANA が定義しているローカルネットワーク制御ブロック(224.0.0.x のアドレス範囲)を、マルチキャストグループアドレスとしては登録できません。

同じ RJ45 I/F に、同じマルチキャストアドレスは登録できません。RJ45 I/F は独立しているものと捉え、RJ45 I/F が違えば同じマルチキャストアドレスでも登録が可能です。

マルチキャストグループは 5 種類まで登録可能です。5 種類よりマルチキャストグループを増やす必要がある場合、T4 ライブラリのソースコードの igmp.h の下記定義を変更してください。

#define MULTI_CAST_MAX_GROUP_COUNT 5

< 引数 >

名称	I/O	型	機能	
*mCastAdr	Input	UW	登録マルチキャストアドレスを指定する	
			224.0.1.0~239.255.255.255 の範囲	
			224.0.0.x の範囲のアドレスは登録エラーとなる	
RJ45port	Input	UW	RJ45 I/F を指定する	

戻り値	意味
E_OK	正常終了
E_IGMP_MULTICAST_OUT_OF_RANGE	マルチキャストグループアドレス範囲外
E_IGMP_MULTICAST_DOUBLE_ENTRY	既に同じマルチキャストアドレスが登録済み
E_IGMP_MULTICAST_MAX_ENTRY	登録可能数を越えた
E_IGMP_SYSTEM_ERROR	lan_write()が異常

8.21 igmp_leave_group

< API 書式 >

UW igmp_leave_group (UW *mCastAdr, UW RJ45port)

< 機能 >

本 API はマルチキャストグループから離脱するための IGMP Leave Report パケットの送出を行います。

1. ルータがIGMPv1対応の場合

グループ登録ワークを初期化するのみで、IGMP Leave Report は送出しません。T4 ライブラリが Leave Report を送出しなかった場合のルータの挙動としては、RFC 規定の時間経過まで、ルータからマルチキャストパケットは配信され続けます。

2. ルータがIGMPv2対応の場合

IGMP Leave Report を送出します。ただし、同じマルチキャストグループに他の参加者が存在する場合、IGMP Leave Report は送出しません。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能	
*mCastAdr	Input	UW	離脱マルチキャストアドレスを指定する	
RJ45port	Input	UW	RJ45 I/F を指定する	

戻り値	意味	
E_OK	正常終了	
E_IGMP_MULTICAST_NOT_ENTRY	該当マルチキャストアドレスは登録されていない	
E_IGMP_SYSTEM_ERROR	lan_write()が異常	

9. T4 ライブラリのコールバック

9.1 callback_from_tcpudp

< API 書式 >

ER callback_from_tcpudp (ID cepid, FN fncd, VP p_parblk)

< 機能 >

TCP・UDP コールバック関数は、TCP・UDP 関数をノンブロッキングコールした場合の完了通知を行います。 TCP・UDP コールバック関数の中身は各通知における処理であり、ユーザが作成します。引数 fncd が、通知の種類をあらわします。事象の種類とコールバック関数が呼ばれるタイミングを付録 A3 に示します。

p_parblk が指し示す領域には完了した API の戻り値(ER 型)が格納されます。たとえば、tcp_snd_dat()を TMO_NBLK(ノンブロッキングコール)指定で呼び出し、送信が完了した後、callback_from_tcpudp()関数が p_parblk に送信データ長を格納した状態で呼び出されます。

コールバック関数は config_tcpudp.c で通信端点毎に関数名を設定可能です。設定方法は、「6.3 TCP 通信端点の定義」、または「6.4 UDP 通信端点の定義」を参照してください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能	
cepid	Output	ID	完了した API で使用されていた通信端点 ID を格納しています	
fncd	Output	FN	完了した API を示す機能コードが格納されています	
p_parblk	Output	VP	完了した API の戻り値を格納した領域のポインタが格納されています	

戻り値	意味
0	常に0を戻り値に指定してください。

9.2 callback_from_system

< API 書式 >

ER callback_from_system (UB channel, UW eventid, VP param)

< 機能 >

システムコールバック関数は、T4 が検出した状態変化等のイベント通知を行います。システムコールバック関数の中身は各通知における処理であり、ユーザが作成します。

引数 eventid が、通知の種類をあらわします。事象の種類とコールバック関数が呼ばれるタイミングを以下に示します。param が指し示す領域には DHCP_EV_LEASE_IP / DHCP_EV_APIPA イベントの場合、DHCP 型のポインタで情報が通知されます。型のメンバ内容は IP アドレス・サブネットマスク・ゲートウェイアドレス・DNS1 アドレス・DNS2 アドレス・ドメイン名・MAC アドレスとなっています。対象以外のイベントの場合、param はゼロで通知されます。

システムコールバック関数は config_tcpudp.c で関数名を設定可能です。設定方法は、「6.9 システムコールバック関数の設定」を参照してください。

表9.1 イベント通知の種類

eventid	値	説明
ETHER_EV_LINK_OFF	0	ETHER 層のリンクが切断しました。
ETHER_EV_LINK_ON	1	ETHER 層のリンクが接続しました。
ETHER_EV_COLLISION_IP	2	IP アドレスの衝突を検出しました。
DHCP_EV_LEASE_IP	20	DHCP にて IP アドレスの取得を完了しました。
DHCP_EV_LEASE_OVER	21	DHCP にて IP アドレスのリース時間が切れました。
DHCP_EV_INIT	22	DHCP の初期化動作を開始しました。
DHCP_EV_INIT_REBOOT	23	DHCP の再接続を開始しました。
DHCP_EV_APIPA	24	APIPA アドレスを設定しました。
DHCP_EV_NAK	25	DHCP サーバから NAK を受信しました。
DHCP_EV_FATAL_ERROR	26	DHCP に致命的なエラーが発生しました。
DHCP_EV_PLEASE_RESET	27	tcpudp_reset()をして T4 をリセットしてください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能	
channel	Output	UB	LAN ポート番号	
eventid	Output	UW	通知の種類	
param	Output	VP	パラメータをユーザに渡すためのポインタ	

戻り値	意味
0	常に0を戻り値に指定してください。

10. Ethernet/PPP ドライバ関連の API 仕様

T4 ドライバ関連の API の一覧を表 10.1,表 10.2 および表 10.3 に示します。 また、T4 ライブラリの API と T4 ドライバ関連の API との関係を表 10.4 に示します。 これらの API は、ITRON TCP/IP API 仕様とは無関係の弊社オリジナルの API です。

表10.1 Ethernet ドライバの API 一覧

Ethernet ドライバの API	C 言語 API	備考
Ethernet ドライバ・オープン	ER lan_open(void)	ユーザアプリケーションからコールさ
Ethernet ドライバ・クローズ	ER lan_close(void)	れる API
データ受信	H lan_read(UB, B **)	ライブラリ内部からコールされる API
データ送信	H lan_write(UB, B *, H, B *, H)	
Ethernet コントローラのリセット	void lan_reset(UB)	

[【]注】 表 10.1 の API のプロトタイプ宣言は、r_t4_itcpip.h ファイルに含まれています。

表10.2 PPP ドライバの API 一覧

PPP ドライバの API	C 言語 API	備考
serial I/O 開始	void sio_open(UB)	ユーザアプリケーションからコールさ
serial I/O 終了	void sio_close(void)	れる API
モデムの接続	ER modem_active_open(void)	
(T4 が PPP クライアントの場合)		
モデムの接続	ER modem_passive_open(void)	
(T4 が PPP サーバの場合)		
モデムの切断	ER modem_close(void)	
PPP 状態参照	UH ppp_status(void)	
PPP フレームの受信	H ppp_read(UB **)	ライブラリ内部からコールする API
PPP フレームの送信	H ppp_write(B *, H, B **, H *, H)	
モデムの応答コードの受信	H modem_read(UB **)	
モデムのコマンドの送信	H modem_write(void far *)	
PPP ドライバのステータス取得	UH ppp_drv_status(void)	
PPP 関連 API 完了待ち	void ppp_api_slp(void)	
(完了チェック待ち)		
PPP 関連 API 完了待ち解除	void ppp_api_wup(void)	

[【]注】 表 10.2 の API のプロトタイプ宣言は、r_t4_itcpip.h ファイルに含まれています。

表10.3 Ethernet/PPP ドライバの API 一覧

Ethernet/PPP ドライバの API	C 言語 API	備考
受信バッファ開放	H rcv_buff_release(UB)	ライブラリ内部からコールする API
TCP 関連 API 完了待ち	void tcp_api_slp(ID)	
(完了チェック待ち)		
TCP 関連 API 完了待ち解除	void tcp_api_wup(ID)	
UDP 関連 API 完了待ち	void udp_api_slp(ID)	
(完了チェック待ち)		
UDP 関連 API 完了待ち解除	void udp_api_wup(ID)	
周期起動制御	void tcpudp_act_cyc (UB)	
時刻の取得	UH tcpudp_get_time(void)	
割り込み再開処理	void ena_int(void)	
割り込み一時停止処理	void dis_int(void)	
エラー通知	void report_error(UB, H, UB*)	
乱数取得	void get_random_number(UB *, UW)	
リンク層から呼び出されるコールバ	void register_callback_linklayer	
ック関数のポインタ登録	(callback_from_system_t)	

【注】 表 10.3 の API のプロトタイプ宣言は、r_t4_itcpip.h ファイルに含まれています。

表10.4 T4 ライブラリの API が呼び出す Ethernet/PPP ドライバの API

T4 ライブラリの API	T4 ライブラリの API が呼び出す Ethernet/PPP ドライバの API
tcp_acp_cep()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_con_cep()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_rcv_dat()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_snd_dat()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_sht_cep()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_cls_cep()	dis_int()、ena_int()、tcp_api_slp()
tcp_can_cep()	dis_int()、ena_int()
udp_rcv_dat()	dis_int()、ena_int()、udp_api_slp()
udp_snd_dat()	dis_int()、ena_int()、udp_api_slp()
udp_can_cep()	dis_int()、ena_int()
tcpudp_get_ramsize()	-
tcpudp_open()	register_callback_linklayer()、tcpudp_act_cyc()、lan_check_link()
_process_tcpip()	tcp_api_wup()、udp_api_wup()、
	rcv_buff_release()、lan_write()、lan_read()、lan_reset()、tcpudp_get_time()、
	report_error()、get_random_number()
	callback_from_tcpudp()、callback_from_system()
tcpudp_close()	tcpudp_act_cyc()、register_callback_linklayer()
tcpudp_reset()	dis_int(), ena_int()
igmp_join_group()	dis_int()、ena_int()、lan_write()、get_random_number()
igmp_leave_group()	dis_int(), ena_int(), lan_write()

表 10.1、表 10.2 および表 10.3 に示した API は、下記の 3 つに分類できます。

- 1. アプリケーションプログラムの中から呼び出す必要のあるAPI
- 2. T4ライブラリ内部から呼び出されるAPIで、アプリケーションからは呼び出す必要のないAPI(表中では グレーの背景で記載)
- 3. ドライバAPIの作成を補助するAPIで、アプリケーションからは呼び出す必要のないAPI

本マニュアルでは、アプリケーションプログラムから呼び出す必要のある上記1に分類されるAPIについて、 使用方法を説明します。

各 API の仕様については、別紙の「Ethernet ドライバインタフェース仕様書」「PPP ドライバインタフェース仕様書」を参照いただき、仕様に従ってドライバ関数を作成してください。

【補足事項 1】

表 10.2 に示した API の内、関数 ppp_open、ppp_close、ppp_api_req は PPP ドライバを制御する関数ですが、 実体は T4 ライブラリに組み込まれています(スタックサイズは各導入ガイドを参照ください)。

これに対して、その他の API はすべて Ethernet ドライバまたは PPP ドライバとして T4 ライブラリから分離 されており、各 API のサンプルソースはドライバのサンプルプログラムとして提供されます。

10.1 lan_open

< API 書式 >

ER lan_open (void)

< 機能 >

Ethernet コントローラ、Ethernet ドライバの初期化を行います。T4 のコンフィグレーションファイルで設定するグローバル変数_myethaddr が 0 の場合には、ROM に格納されている Ethernet アドレスを Ethernet コントローラに設定し、かつ、_myethaddr にコピーします。_myethaddr が 0 でない場合には、その値を Ethernet コントローラに設定します。グローバル変数_myethaddr の設定方法は、6 章を参照ください。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	初期化失敗

10.2 lan_close

< API 書式 >

ER lan_close (void)

< 機能 >

Ethernet コントローラの停止、Ethernet ドライバの終了処理を行います。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了
負の数	終了処理失敗

10.3 sio_open

< API 書式 >

void sio_open (UB rate)

< 機能 >

使用するシリアル I/O の初期設定を行い、送受信できる状態にします。ボーレートは、パラメータ rate に各ボーレートを示す値($0\sim5$)で渡されます。これらの値は、ヘッダファイル r_t4_itcpip.h 内で BR96~BR1152 に定義されています。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
rate	Input	UB	I/O のボーレート設定
			0: (BR96) 9600bps
			1: (BR192) 19200bps
			2: (BR288) 28800bps
			3: (BR384) 38400bps
			4: (BR576) 57600bps
			5: (BR1152) 115200bps

戻り値	意味
なし	-

10.4 sio_close

< API 書式 >

void sio_close (void)

< 機能 >

使用するシリアル I/O の送受信割り込みを禁止し、送受信できない状態にします。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
なし	-

10.5 modem_active_open

< API 書式 >

ER modem_active_open (void)

< 機能 >

モデムの初期化と、電話回線の接続を行い、モデム接続を確立します。モデムの初期化では、ユーザ指定の初期化 AT コマンド at_commands[]を用いてモデムの動作設定を行います。また、電話回線の接続では、モデムを用いて宛先電話番号 peer_dial[]に電話を掛けます。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了(モデム接続成功)
-1	異常終了(モデム接続失敗)

10.6 modem_passive_open

< API 書式 >

ER modem_passive_open (void)

< 機能 >

モデムの初期化と、電話回線の接続を行い、モデム接続を確立します。モデムの初期化では、ユーザ指定の初期化 AT コマンド at_commands[]を用いてモデムの動作設定を行います。また、電話回線の接続では、モデムを用いて着信を待ち受けます。本関数は着信があるまで待ち続けます。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了(モデム接続成功)
-1	異常終了(モデム接続失敗)

10.7 modem_close

< API 書式 >

ER modem_close (void)

< 機能 >

モデムをデータ通信モードからコマンドモードに遷移させて、電話回線の切断を行います。

< 引数 >

名称	I/O	型	機能
なし	なし	なし	-

戻り値	意味
E_OK	正常終了(モデム切断成功)
-1	異常終了(モデム切断失敗)

11. T4 制限·注意事項

T4 の制限・注意事項を以下に示します。

- 1. 関数tcp_get_buf(), tcp_snd_buf(), tcp_rcv_buf(), tcp_rel_buf()はサポートしていません。
- 2. 緊急データの送受信関数tcp_snd_oob(), tcp_rcv_oob()はサポートしていません。
- 3. オプションの設定/取得の関数tcp_set_opt(), tcp_get_opt(), udp_set_opt(), udp_get_opt()はサポートしていません。
- 4. TCPのAPIでは、宛先IPアドレスにマルチキャストアドレス、ブロードキャストアドレス、ループバックアドレス、自局のIPアドレスを設定できません。
- 5. UDPのAPIでは、宛先IPアドレスにループバックアドレス、自局のIPアドレスを設定できません。
- 6. UDP受信関数udp_rcv_dat()のポーリング (TMO_POL) 指定は、事象コードTEV_UDP_RCV_DATにより呼び出されたコールバック関数の中でのみ可能です。それ以外でポーリング (TMO_POL) 指定した場合には、パラメータエラー (E_PAR) が返ります。
- 7. T4で同時に実行可能なAPIの数は、TCPとUDPで各々、端点毎に1つです。同時に複数のAPIを実行した場合、戻り値にE_QOVRが返ります。
- 8. TCPでは、ヘッダオプションはMSSのみサポートしています。TCPセグメントを受信した場合、MSS以外のオプションについては無視します。
- 9. IPでは、IPオプション、フラグメントはサポートしていません。受信したIPデータグラムにIPオプション が含まれている、または、フラグメント化されている場合には、そのデータグラムを破棄します。
- 10. ICMPでは、エコー要求の受信とそれに対するエコー応答の送信のみサポートしています。その他のICMP メッセージを受信した場合、そのパケットを破棄します。
- 11. PPPでは、圧縮関連のオプション(プロトコルフィールド圧縮、アドレスと制御フィールド圧縮、TCP/IP ヘッダ圧縮)はサポートしていません。圧縮関連のオプションの設定要求を受信した場合には、設定拒否 の応答を送信します。
- 12. 関数tcpudp_close()をコールする場合、コール前に通信端点を切断・未使用の状態にしてください。通信状態でtcpudp_close()をコールした場合、動作は未定義です。
- 13. tcpudp_close()、tcpdup_open()、tcpudp_reset()はコールバック関数内で呼び出さないでください。
- 14. APIの引数に指定するT IPV4EP構造体は、グローバル変数に配置してください。
- **15.** DHCP利用時、DHCP_EV_LEASE_IP/DHCP_EV_APIPA通知を受信してからTCP/IP通信を始めてください。 また、DHCP_EV_LEASE_IP/DHCP_EV_APIPA以外の通知を受信した場合、TCP/IP通信はできません。
- 16. DHCP利用時、ブロッキング関数からE_SYSの返り値が戻った場合、IPアドレスが変わり、通信中端点の通信を維持できないことを表しています。
- 17. DHCP利用時、DHCP_EV_PLEASE_RESETを受信した場合、IPアドレスが変わり、通信中端点の通信を維持できないことを表しています。通信を回復するために、tcpudp_reset()を行う必要があります。詳細はサンプルプログラムを参照してください。

付録 A TCP 用 API の戻り値

A.1 意図せず回線が切断された場合の API の動作

ケーブルが外れる等して回線が切断された場合、API に通知は行いません。API は、通信相手がハングアップ/リブート等して正常に通信できなくなった場合と同様の動作(戻り値)となります。引数でタイムアウトを設定する API については、タイムアウトにより異常を検知できます。 回線が切断された場合に API へ戻り値が返るのは、基本的には、

(time1) API の引数で指定したタイムアウトに達した時点または、

(time2) TCP セグメントを送信中に再転送タイムアウトの最大値に達した時点です。

API へ戻り値が返るタイミングとしては、API でタイムアウトに TMO_FEVR を指定した場合は(time2)に該当します。それ以外の場合は、(time1)または(time2)の時間が短い方に該当します。このため、(time2)の時間の方が短い場合、(time2)で指定した時間に達した時点でタイムアウトし、戻り値は(time2)のものとなります。

A.2 各 TCP 用 API の戻り値と通信端点の状態

上記 A1. に示す(time1)の場合、(time2)の場合、相手から RST を受信した場合(R)の各 API の戻り値と通信端点の状態について説明します。

表 A.1 各 TCP 用 API の戻り値と通信端点の状態

API	発生事象	戻り値	通信端点の状態
tcp_acp_cep()	time1	E_TMOUT	未使用状態
	time2	戻り値は返さない	引き続き待ち状態(LISTEN)になる
	R	戻り値は返さない	引き続き待ち状態(LISTEN)になる
tcp_con_cep()	time1	E_TMOUT	未使用状態
	time2	E_CLS	未使用状態
	R	E_CLS	未使用状態
tcp_cls_cep()	time1	E_TMOUT	未使用状態
	time2	E_OK	未使用状態
	R	E_OK	未使用状態
tcp_snd_dat() (注 1)	time1	E_TMOUT	接続状態
	time2	E_CLS	切断状態
	R	E_CLS	切断状態
tcp_rcv_dat()	time1	E_TMOUT	接続状態
	time2	データ等を送信しないので発生しない	-
	R	E_CLS	切断状態 (注 2)

【注1】 tcp_snd_dat()の戻り値

通信相手から FIN を受信しても、自局から FIN を送信するまではデータを送信できます。このため、相手から FIN を受信しても、 $tcp_snd_dat()$ は戻り値 E_CLS を返しません。相手から RST を受信した場合は、戻り値 E_CLS を返します。

【注 2】 tcp_rcv_dat()の RST 受信時の処理

通信相手から RST を受信した場合、受信ウィンドウのデータをすべて読み出してから戻り値 E_CLS を返します。 受信ウィンドウからデータを読み出している間は、戻り値は読み出したデータサイズとなります。

【補足】 tcp_sht_cep()の戻り値

ペンディング状態にならないため、回線が切断されていても通常と同じ戻り値が返ります。

A.3 各状態における TCP 用 API の戻り値と動作

CLOSED 状態で TCP 用 API が呼ばれた時の戻り値と動作を表 A.2 に示します。 ESTABLISHED 状態 TCP 用 API が呼ばれた時の戻り値と動作を表 A.3 に示します。 表 A.2、表 A.3 内の呼出条件は以下の通りです。

- 1. メイン内で TMO_FEVR
- 2. メイン内で TMO_NBLK
- 3. コールバック内で TMO_FEVR
- 4. コールバック内で TMO_NBLK
- 5. メイン内でブロッキングコール (コールバック登録無し)
- 6. メイン内でノンブロッキングコール (コールバック登録有り)
- 7. コールバック内でブロッキングコール (コールバック登録無し)
- 8. コールバック内でノンブロッキングコール (コールバック登録有り)

1~4 はタイムアウト引数有りの API の条件、5~8 はタイムアウト引数無しの API の条件です。

表 A.2 CLOSED 状態における各 API の戻り値と動作

CLOSED	呼出	戻り値	動作
で呼ばれる API	条件		
tcp_acp_cep()	1	E_OK	接続確立後、API から戻る
	2	E_WBLK	接続確立後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	接続確立後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_con_cep()	1	E_OK	接続確立後、API から戻る
	2	E_WBLK	接続確立後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	接続確立後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_snd_dat()	1	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	2	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_rcv_dat()	1	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	2	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_sht_cep()	5	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	6	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	7	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
	8	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
tcp_cls_cep()	1	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	2	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	4	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_can_cep()	5	E_OBJ	API コール後、すぐに戻る
	6	E_OK	キャンセル完了後、E_RLWAI でキャンセル指定した端点のコールバックルー
			チンが呼ばれる
	7	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
	8	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る

表 A.3 ESTABLISHED 状態における各 API の戻り値と動作

ESTABLISHED	呼出	戻り値	動作
で呼ばれる API	条件		
tcp_acp_cep()	1	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	2	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_con_cep()	1	E_OBJ	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	2	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OBJ でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_snd_dat()	1	正の数	正常送信完了後、API から戻る
	2	E_WBLK	正常送信完了後、正数でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	正常送信完了後、正数でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_rcv_dat()	1	正の数	正常受信完了後、API から戻る
	2	E_WBLK	正常受信完了後、正数でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_PAR	API コール後、すぐに戻る
	4	E_WBLK	正常受信完了後、正数でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_sht_cep()	5	E_OK	API コール後最初の周期処理後、API から戻る
	6	E_WBLK	API コール後最初の周期処理後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
	7	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
	8	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
tcp_cls_cep()	1	E_OK	正常切断後、API から戻る
	2	E_WBLK	正常切断後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
	3	E_OK	正常切断後、API から戻る
	4	E_WBLK	正常切断後、E_OK でコールバックルーチンが呼ばれる
tcp_can_cep()	5	E_OBJ	API コール後、すぐに戻る
	6	E_OK	キャンセル完了後、E_RLWAI でキャンセル指定した端点のコールバックルー
			チンが呼ばれる
	7	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る
	8	E_NOSPT	API コール後、すぐに戻る

付録 B T4 ソフトウェア構造

T4 のソフトウェア構造を示します。




図 B.1 T4 ソフトウェア構造

改訂記録

Rev.	発行日		改訂内容
1.01.	2017	ページ	ポイント
1.00	2010.10.07	_	初版発行
1.01	2011.01.06	_	api_wup()の仕様を変更しました。
1.02	2011.01.24	10	ライブラリの型定義表を修正しました。
1.03	2011.08.23	20	UDP ゼロチェックサムの動作定義を追加しました。
		44	ユーザ定義関数の report_error()を追加しました。
		54	フロー処理を修正しました。
1.04	2012.04.01	_	api_wup()、api_slp()の仕様を変更しました。
			modem_open()の仕様を変更しました。
			_process_tcpip()の仕様を変更しました。
			tcp_rcv_dat()でメイン内 TMO_POL 指定を可能にしました。
			PPP サーバ、PPP クライアントの切り替え機能を実装しました。
			PPP の認証に CHAP(MD5)を追加しました。
1.05	2013.06.21	10	ライブラリの型定義表を修正しました。
		36	udp_snd_dat()の仕様を変更しました。
		40	udp_rcv_dat()の仕様を変更しました。
		44	コールバックルーチンの情報を追記しました。
		49	T4 制限・注意事項を変更しました。
1.06	2014.04.01	_	複数 LAN ポートに対応しました。
1.07	2015.08.07	_	ドキュメントテンプレートを更新しました。
1.08	2015.12.01	_	各 API の引数に、I/O 情報を追記しました。
		_	IGMP 機能を追記しました。
		68	igmp_join_group()を追加しました。
		69	igmp_leave_group()を追加しました。
		79	get_random_number()を追加しました。
		_	各 API の注意事項を更新しました。
		48	tcp_snd_dat()に tcp_can_cep()使用の際の注意事項を追記しました。
		52	tcp_can_cep()に使用の際の注意事項を追記しました。
		65	tcpudp_open()に使用の際の注意事項を追記しました。
		67	tcpudp_close()に使用の際の注意事項を追記しました。
1.09	2016.11.30	_	ドキュメントテンプレートを更新しました。
		12	用語の定義に DHCP を追記しました。
		15	プロトコルごとの概略仕様に DHCP を追記しました。
		16	ライブラリで使われる定義に DHCP 関連の型を追記しました。
		17	コールバック関数型名を変更しました。
		19	IGMP、DHCP の名称を追記しました。
		27	DHCP の設定を追記しました。
		27	システムコールバックの設定を追記しました。
		28	「~の設定は DHCP ご利用時以外必要です」と文言訂正しました。
		31	IGMP、DHCP の名称を追記しました。
		39	DHCP の定義を追記しました。
		39	システムコールバックの定義を追記しました。
		41	自局の定義(PPP)を追記しました。

Rev.	発行日	改訂内容		
		ページ	ポイント	
1.09	2016.11.30	70	9章 T4 ライブラリのコールバックを新設しました。	
		94	T4 制限・注意事項に DHCP 関連(14)~(16)を追記しました。	
		19	API で使用されているエラーコードに E_SYS を追記しました。	
		-	8.1.~8.6.,8.8.,8.9.の API 戻り値・エラーコードに E_SYS を追記しました。	
		26	シーケンス番号の初期値に関する説明を削除しました。	
		72,73	igmp の API プロトタイプ誤記修正しました。	
		85-96	サンプルプログラムを DHCP 対応 echo_server に差し替えました。UDP フローチ	
			ャートを削除しました。	
1.10	2018.12.10	-	11 章 サンプルプログラムを導入ガイド(r20an0051)へ移動。	
1.11	2019.06.28	15	表 2.1 の仕様を変更しました。	
		19	表 4.4 TCP 通信端点:T_TCP_CCEP の仕様を変更しました。	
		20	表 4.5 UDP 通信端点:T_UDP_CCEP の仕様を変更しました。	
		25,40	TCP 通信端点の定義の説明を変更しました。	
		26,41	UDP 通信端点の定義の説明を変更しました。	
		28,30,43	Keep-alive 機能に関する説明を追記しました。	
		80	表 10.4T4 ライブラリの API が呼び出す Ethernet/PPP ドライバの API を修正しま	
			した。	

組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny ユーザーズマニュアル

発行年月日 2010年10月7日 Rev.1.00

2019年6月28日 Rev.1.11

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)



ルネサスエレクトロニクス株式会社 ^{営業お問合せ窓口} http://www.renesas.com

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/

組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny

