



BK166X 系列接口说明书

UG01-BK166X-C10 V1.9.48

2026/6/1

目录

目录.....	2
1. 内容简介.....	7
2. NMEA 协议.....	8
2.1 NMEA 帧结构.....	8
2.2 标准协议消息.....	8
2.2.1 NMEA_GGA.....	9
2.2.2 NMEA_GSA.....	11
2.2.3 NMEA_GSV.....	13
2.2.4 NMEA_VTG.....	14
2.2.5 NMEA_RMC.....	15
2.2.6 NMEA_THS.....	17
2.2.7 NMEA_GLL.....	18
2.2.8 NMEA_GST.....	19
2.2.9 NMEA_GMP.....	20
2.2.10 NMEA_ZDA.....	21
2.2.11 NMEA_DTM.....	22
2.2.12 NMEA_GBS.....	23
2.2.13 NMEA_GNS.....	24
2.3 PO 专有信息消息.....	26
2.3.1 天线状态信息.....	27
2.3.2 时钟源信息.....	28
2.3.3 信号强度信息.....	29
2.3.4 噪声干扰信息.....	30
2.3.5 版本信息.....	31
2.3.6 组合导航信息.....	33
2.3.7 里程计信息.....	36

2.3.8	AGNSS 测试信息.....	37
2.3.9	RTK 基站差分接收信息.....	38
2.3.10	双天线数据信息.....	39
2.3.11	芯片信息.....	40
2.3.12	IRNSS 电文信息.....	41
2.3.13	GAGAN 电文信息.....	42
2.3.14	触发时间信息.....	42
2.3.15	芯片 POWER 状态信息.....	43
2.3.16	欺骗状态信息.....	44
2.3.17	GNSS 导航信息.....	45
2.4	明文命令.....	47
2.4.1	命令格式.....	47
2.4.2	重启动.....	48
2.4.3	配置波特率.....	48
2.4.4	配置解算频率和观测量输出频率.....	49
2.4.5	配置 NMEA 消息输出.....	49
2.4.6	配置星座频点.....	52
2.4.7	配置 RTCM.....	53
2.4.8	查询当前星座频点.....	54
2.4.9	保存配置.....	54
2.4.10	配置基站坐标.....	54
2.4.11	配置 PPS.....	55
2.4.12	查询版本信息.....	56
2.4.13	配置产线测试模式.....	56
2.4.14	配置解算 Mincnr 值.....	57
2.4.15	配置组合导航 GNSS 天线杆臂.....	57
2.4.16	配置组合导航车载轮速的杆臂.....	58
2.4.17	配置组合导航 IMU 的安装轴向.....	59
2.4.18	配置组合导航 IMU 的安装失准角.....	59
2.4.19	配置组合导航 DEBUG 日志输出.....	60
2.4.20	配置组合导航工作模式.....	61

2.4.21	配置组合导航消息输出.....	62
2.4.22	输入组合导航车速数据.....	62
2.4.23	配置接收机时间.....	63
2.4.24	配置接收机位置.....	64
2.4.25	获取当前星历信息.....	64
2.4.26	查询芯片 POWER 状态.....	65
2.4.27	恢复出厂配置.....	65
2.4.28	读取接收机配置.....	65
2.4.29	接收机配置信息.....	66
2.4.30	屏蔽 GNSS 系统 NMEA 输出.....	66
3.	BK 协议.....	67
3.1	BK 协议主要特点.....	67
3.2	BK 协议帧结构.....	67
3.3	ACK 确认信息.....	68
3.4	接收机配置命令.....	68
3.4.1	休眠命令.....	69
3.4.2	接收机停止.....	70
3.4.3	接收机启动.....	70
3.4.4	接收机重启.....	70
3.4.5	获取接收机版本.....	71
3.4.6	设置接收机钟差.....	71
3.4.7	设置接收机时间.....	72
3.4.8	设置接收机位置.....	73
3.4.9	接收机请求辅助数据.....	73
3.4.10	保存接收机配置.....	74
3.5	接收机信息输出.....	74
3.5.1	NAV 消息.....	75
3.5.2	传感器原始数据输出.....	77
3.6	GenCmdHex 工具介绍.....	78
4.	RTCM 协议.....	80

4.1	RTCM 协议介绍.....	80
4.2	RTCM 帧结构.....	80
4.3	支持的 RTCM 信息.....	81
4.3.1	基准站信息.....	81
4.3.2	观测量信息.....	82
5.	常用配置命令.....	86
5.1	命令回复.....	86
5.2	版本号查询.....	86
5.3	设置串口波特率.....	86
5.4	TTFF 启动测试.....	87
5.5	设置卫星星座频点.....	87
5.6	设置单北斗模式.....	88
5.7	设置输出 NMEA 消息.....	89
5.8	RTCM 控制观测量输出.....	91
5.9	保存配置到 Flash.....	91
5.10	配置解算 Mincnr 值.....	91
5.11	恢复出厂配置.....	92
6.	AGNSS.....	93
6.1	流程介绍.....	93
6.2	AGNSS 服务.....	93
6.3	MQTT Client 消息订阅.....	94
6.4	上位机 AGNSS 功能实现.....	95
6.5	下发 AGNSS 时间.....	97
6.6	下发 AGNSS 星历.....	97
6.7	芯片响应星历收集情况.....	98
6.7.1	芯片响应 AGNSS 星历收集情况.....	98
6.7.2	芯片响应扩展星历收集情况.....	99
6.8	扩展星历使用示例.....	101
6.9	HTTP 订阅星历.....	103
6.9.1	实时星历 (online)	103



6.9.2	扩展星历 (offline)	105
6.9.3	HTTP 订阅使用用例.....	106
6.10	TCP 订阅星历.....	107
6.10.1	TCP 订阅概述.....	107
6.10.2	TCP 订阅使用用例.....	108
修订历史.....		110

1. 内容简介

本文档描述了 BK166X 系列固件的接口协议，包括以下部分：

- NMEA 协议，介绍了 NMEA 明文格式的输出格式协议。
- BK 协议，介绍了 BK 二级制格式的输入和输出格式协议。
- RTCM 协议，介绍了 RTCM 格式的协议和常用输出信息。
- 常用配置命令，给出了常用的接收机配置命令。
- AGNSS，介绍了 AGNSS 的流程。

2. NMEA 协议

2.1 NMEA 帧结构

BK166X 发送的 NMEA 消息基于 NMEA0183 版本 4.10 标准。图 2-1 显示了 NMEA 协议消息（标准中称为“语句”）的结构。

图 2-1 NMEA 帧结构

Start Character	Checksum Range			Checksum	End Flag
\$	Talker ID	Message ID	[,field 0]...[,field N]	*Checksum	<CR><LF>

表 2-1 NMEA 帧结构

字段	说明
\$	起始符。总以 '\$' 符号开始。
发话者 ID (Talker ID)	卫星系统类别。两个字符，只能是数字或大写字母，包括 “GP” (GPS/QZSS/SBAS)、“GN” (GNSS)、“GB” (北斗)、“GL” (GLONASS)、“IR” (IRNSS)、“GA” (Galileo)。 注意：发话者 ID “PO” 为用于 BK166X 的专有信息消息。
消息 ID (Message ID)	语句类型标识。三个字符，只能是数字或大写字母，包括 “GGA”、“GSA”、“GSV”、“RMC” 等标准定义协议以及部分自定义协议。 注意：“CNR”、“CLK”、“LRS”、“ANT”、“JAM”、“INS”、“ODO”、“AID”、“MSM”为用于 BK166X 的专有信息消息。
数据字段（有效载荷）	数据字段包含正在传输的实际信息。每个字段之间用逗号（','）分隔。字段的数量和顺序取决于特定的语句类型。
校验和	始终以 '*' 开头，后跟两个十六进制字符。校验和是 '\$' 和 '*' 之间所有字符值的异或值。
<CR><LF>	终止符。标志一个语句的结束。

2.2 标准协议消息

目前支持的 NMEA 标准定义的标准 NMEA 消息如表 2-2 所示。

表 2-2 标准 NMEA 协议消息

消息 ID	描述
GGA	全球定位系统定位数据：GNSS 接收机提供的时间、位置和定位相关数据
GSA	GNSS 接收机工作模式，GGA 语句报告的导航解决方案中使用的有效卫星，以及 DOP 值
GSV	视图范围内的卫星 (SV) 数量、卫星 ID 编号、仰角、方位角和卫星信号 C/N0 值
RMC	建议最少 GNSS 数据集：GNSS 接收机提供的时间、日期、位置、航向和速度数据
THS	GNSS 接收机提供的航向角和定位模式
GLL	定位地理信息
GST	伪距误差状态信息
GMP	GNSS 地图投影信息
ZDA	GNSS 接收机提供的时间、日期
DTM	输出当前基准和参考基准之间的偏移量。
GBS	输出接收机自主完整性检测算法 (RAIM) 的结果。
GNS	输出时间、位置以及 GNSS 定位相关的信息。

2.2.1 NMEA_GGA

表 2-3 NMEA_GGA

消息条目	NMEA_GGA
NMEA 消息 ID	GGA
描述	GNSS 接收机提供的时间、位置和定位相关数据
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：16
结构说明	\$XXGGA,UTC,LAT,DIR_LAT,LON,DIR_LONG,QUAL_IND,NUM_SV,HDOP,ORTH,ORTH_UNIT,GEOID,GEOID_UNIT,AGE,REFS_ID*cs<CR><LF>
示例	\$GNGGA,093314.00,3110.4880379,N,12135.9872231,E,1,37,0.5,17.362,M,0.000,M,,*74<CR><LF>

表 2-4 NMEA_GGA 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGGA	-	字符串	\$GNGGA	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GGA
1	UTC	-	HHMMSS.ss	093314.00	当前历元的 UTC 时间
2	LAT	-	DDMM.mmmmm	3110.4880379	纬度信息
3	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向: • N: 北 • S: 南
4	LON	-	DDDMM.mmmmm	12135.9872231	经度信息
5	DIR_LONG	-	字符	E	经度方向: • E: 东 • W: 西
6	QUAL_IND	-	数字	1	位置解算质量标志: • 0: 没有成功解算 • 1: GPS 解算 • 2: 差分 GPS 解算 (DGNSS、SBAS) • 3: PPP 解算 • 4: RTK 解算 • 5: RTK 浮动解算 • 6: 组合惯性推算解算 • 7: Base 模式
7	NUM_SV	-	数值	37	解算卫星颗数
8	HDOP	-	数值	0.5	HDOP 精度因子
9	ORTH	m	数值	17.362	正高度
10	ORTH_UNIT	-	字符	M	正高度单位: M (米)
11	GEOID	m	数值	-	水平面高度
12	GEOID_UNIT	-	字符	M	水平面高度: M (米)
13	AGE	s	数值	-	差分数据时效信息
14	REFS_ID	-	数值	-	差分数据提供站 ID 编号

编号	名称	单位	格式	示例	描述
15	cs	-	十六进制	*74	校验和
16	<CR><LF>	-	字符	--	回车和换行符

2.2.2 NMEA_GSA

表 2-5 NMEA_GSA

消息条目	NMEA_GSA
NMEA 消息 ID	GSA
描述	GNSS 接收机工作模式，GGA 语句报告的导航解决方案中使用的有效卫星，以及 DOP 值
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：9
结构说明	\$XXGSA,OP_MODE,FIX_MODE[,PRN],PDOP,HDOP,VDOP,SYS_ID*cs<CR><LF>
示例	\$GPGSA,A,3,01,07,08,14,17,21,27,30,194,195,199,,0.9,0.5,0.7,1*1C<CR><LF>

表 2-6 NMEA_GSA 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGSA	-	字符串	\$GPGSA	发话者 ID: GP 为 GPS 消息 ID: GSA
1	OP_MODE	-	字符	A	运行模式： • M = 手动 • A = 自动
2	FIX_MODE	-	数字	3	定位模式： • 1 = 定位无效 • 2 = 2D 定位 • 3 = 3D 定位
3	[,PRN]	-	数值	01	卫星 PRN 编号，定义参见表 2-7。 该字段可以重复 12 次。
4	PDOP	-	数值	0.9	PDOP 精度因子

编号	名称	单位	格式	示例	描述
5	HDOP	-	数值	0.5	HDOP 精度因子
6	VDOP	-	数值	0.7	VDOP 精度因子
7	SYS_ID	-	数值	37	系统 ID, 定义参见表 2-7
8	cs	-	-	*1C	校验和
9	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

表 2-7 系统和 PRN 定义

系统名称	发话者 ID (系统 ID)	PRN 编号	信号	
			信号 ID	系统信号名称
GPS	GP(1)	1-32: GPS 33-64: SBAS 65-99: 保留	0	所有信号
			1	L1 C/A
			2	L1 P(Y)
			3	L1 M
			4	L2 P(Y)
			5	L2C M
			6	L2C L
			7	L5 I
			8	L5 Q
GLONASS	GL(2)	33-64: SBAS 65-99: GLONASS	0	所有信号
			1	G1 C/A
			2	G1 P
			3	G2 C/A
			4	G2 P
Galileo	GA(3)	1-36: GAL 37-64: GAL-SBAS 65-99: 保留	0	所有信号
			1	E5 A
			2	E5 B
			3	E5 A+B
			4	E6 A
			5	E6 B
			6	L1 A
			7	L1 B
Beidou	GB(4)	1-63: Beidou	0	所有信号

系统名称	发话者 ID (系统 ID)	PRN 编号	信号	
			信号 ID	系统信号名称
		64–99: 保留	1 3 5 B 6 7 8	B1 I B1 C B2 A B2I B2 B B2 A+B B3 I
IRNSS	IR(5)	1–14: IRNSS 15–64: SBAS	0 1	所有信号 L5 I
QZSS	GP(1)	193–202: QZSS	0 1 7	所有信号 L1 C/A L5 I

2.2.3 NMEA_GSV

表 2-8 NMEA_GSV

消息条目	NMEA_GSV
NMEA 消息 ID	GSV
描述	视图范围内的卫星 (SV) 数量、卫星 ID 编号、仰角、方位角和卫星信号 C/N0 值
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目: 10
结构说明	\$XXGSV,MSG_NUM,MSG_ID,SV_NUM[,PRN,EL,AZ,CN0], SIG_ID*cs<CR><LF>
示例	\$GPGSV,5,1,17,01,73,173,42,07,57,238,45,08,39,046,42,14,25,313,36,1*6D<CR><LF> \$GPGSV,5,2,17,17,17,264,25,21,66,056,42,27,10,063,28,28,00,000,29,1*6E<CR><LF> \$GPGSV,5,3,17,30,48,284,40,194,66,121,40,195,76,068,40,196,00,000,14,1*56<CR><LF> \$GPGSV,5,4,17,199,53,170,15,56,00,000,43,57,00,000,32,03,09,158,00,1*57<CR><LF> \$GPGSV,5,5,17,193,05,155,00,,,,,,,,,,,,,1*6D<CR><LF>

表 2-9 NMEA_GSV 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGSV	-	字符串	\$GPGSV	发话者 ID: GP 为 GPS 消息 ID: GSV
1	MSG_NUM	-	数字	5	该历元内 GSV 消息包数
2	MSG_ID	-	数字	1	当前 GSV 数据在该历元内 GSV 消息包中的标号
3	SV_NUM	-	数字	17	可见卫星数
4	[,PRN]	-	数值	01	卫星 PRN 编号, 定义参见表 2-7
5	[,EL]	deg	数值	73	卫星仰角度 (≤ 90)
6	[,AZ]	deg	数值	173	相对真北向的卫星方位角 (范围: 0-359)
7	[,CN0]	dBHz	数值	42	卫星信噪比强度 C/N0 (范围: 0-99)。 在一条 GSV 语句中字段 4-7 可以重复 1 至 4 次
8	SIG_ID	-	数字	1	信号 ID, 定义参见表 2-7 (仅适用于 NMEA 4.10 及更高版本)
9	cs	-	十六进制	*6D	校验和
10	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.4 NMEA_VTG

表 2-10 NMEA_VTG

消息条目	NMEA_VTG
NMEA 消息 ID	VTG
描述	GNSS 接收机提供地面航向和速度
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目: 10
结构说明	\$XXVTG,COGT,T,COGM,M,KNOTS,N,KPH,K,POS_MODE*cs<CR><LF>
示例	\$GNVTG,50.55,T,,M,33.27,N,61.62,K,A*15

表 2-11 NMEA_VTG 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXVTG	-	字符串	\$GNVTG	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: VTG
1	COGT	deg	数值	50.55	航向角值（真北方向，范围：0–360）
2	T	-	字符	T	真北标示符（固定值）
3	COGM	deg	数值	-	航向角值（磁北方向，不输出）
4	M	-	字符	M	磁北标示符（固定值）
5	KNOTS	knots	数值	33.27	地面速度，单位：节
6	N	-	字符	N	单位，N 表示节（固定值）
7	KPH	km/h	数值	61.62	地面速度，单位：km/h
8	K	-	字符	K	单位，K 表示千米每小时（固定值）
9	POS_MODE	-	字符	A	定位模式，定义参考表 2-14
10	cs	-	-	15	校验和
11	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.5 NMEA_RMC

表 2-12 NMEA_RMC

消息条目	NMEA_RMC
NMEA 消息 ID	RMC
描述	建议最少 GNSS 数据集：GNSS 接收机提供的时间、日期、位置、航向和速度数据
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：15
结构说明	\$XXRMC,UTC,STATUS,LAT,DIR_LAT,LON,DIR_LONG,SPEED,COURSE,DATE,MAG,DIR_MAG,POS_MODE,NAV_ST*cs<CR><LF>
示例	\$GNRMC,093314.00,A,3110.4880379,N,12135.9872231,E,3.09,30.61,090222,,,A,V*09<CR><LF>

表 2-13 NMEA_RMC 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXRMC	-	字符串	\$GNRMC	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: RMC
1	UTC	-	HHMMSS.ss	093314.00	当前历元的 UTC 时间
2	STATUS	-	字符	A	定位状态, 定义参见表 2-14.
3	LAT	-	DDMM.mmmmm	3110.4880379	纬度信息
4	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向: • N: 北 • S: 南
5	LON	-	DDDMM.mmmmm	12135.9872231	经度信息
6	DIR_LONG	-	字符	E	经度方向: • E: 东 • W: 西
7	SPEED	knots	数值	3.09	地速
8	COURSE	deg	数值	30.61	航向角度 (范围: 0–360)
9	DATE	-	ddmmyy	090222	年月日格式的 UTC 日期
10	MAG	deg	数值	-	磁偏角值
11	DIR_MAG	-	字符	-	磁偏角值的方向: • E: 东 • W: 西
12	POS_MODE	-	-	A	定位模式, 定义参考表 2-14
13	NAV_ST	-	-	V	定位状态标志: V
14	cs	-	十六进制	*09	校验和
15	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

表 2-14 定位标准定义

定位方式	RMC 中的定位状态 (STATUS) ^a	RMC 中的定位模式 (POS_MODE) ^b
没有定位	V	N

定位方式	RMC 中的定位状态 (STATUS) ^a	RMC 中的定位模式 (POS_MODE) ^b
GNSS 定位	A	A
RTD or SBAS 定位	A	D
RTK 浮点定位	A	F
RTK 定位	A	R
PPP 定位	A	P
保留	A	E

a. 可能的 STATUS: V = 数据无效, A = 数据有效

b. 可能的 POS_MODE: N = 未定位, E = 估算 (推测航行) 定位, A = 自主 GNSS 定位, D = 差分 GNSS 定位, F = 浮点 RTK, R = 定点 RTK, P = PPS 定位

2.2.6 NMEA_THS

表 2-15 NMEA_THS

消息条目	NMEA_THS
NMEA 消息 ID	THS
描述	GNSS 接收机提供的航向角和定位模式
支持的固件版本	双天线版本
注释	-
信息	数据项目: 4
结构说明	\$XXTHS,HD,MODE*cs<CR><LF>
示例	\$GNTHS,227.1,A*06<CR><LF>

表 2-16 NMEA_THS 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXTHS	-	字符串	\$GNTHS	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: THS
1	HD	deg	数值	227.1	航向角值 (范围: 0-360)
2	MODE	-	字符	A	定位模式 (该字段不能为空) • A: 自主模式

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					- E: 估算模式 - M: 人工输入模式 - S: 仿真模式 - V: 数据无效
3	cs	-	十六进制	*06	校验和
4	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.7 NMEA_GLL

表 2-17 NMEA_GLL

消息条目	NMEA_GLL
NMEA 消息 ID	GLL
描述	定位地理信息
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目: 9
结构说明	\$XXGLL,LAT,DIR_LAT,LON,DIR_LONG,UTC,NAV_ST,POS_MODE*cs<CR><LF>
示例	\$GPGLL, 3110.4880379,N,00833.91565,E,093314.00,A,A*60\r\n

表 2-18 NMEA_GLL 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGLL	-	字符串	\$GNGLL	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GLL
1	LAT	-	DDMM.mmmmm	3110.4880379	纬度信息
2	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向: - N: 北 - S: 南
3	LON	-	DDMM.mmmmm	12135.9872231	经度信息
4	DIR_LONG	-	字符	E	经度方向:

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					- E: 东 - W: 西
5	UTC	-	HHMMSS.ss	093314.00	当前历元的 UTC 时间
6	NAV_ST	-	字符	A	导航状态信息
7	POS_MODE	-	字符	A	定位状态, 定义参见表 2-14
8	cs	-	十六进制	*60	校验和
9	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.8 NMEA_GST

表 2-19 NMEA_GST

消息条目	NMEA_GST
NMEA 消息 ID	GST
描述	伪距误差状态信息
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目: 10
结构说明	\$xxGST,UTC,RMS_RANGE,STD_MAJOR,STD_MINOR,ORIENT,STD_LAT,STD_LONG,STD_ALT*cs
示例	\$GNGST,133144.000,4.30,2.00,1.90,133.6000,1.9000,1.9000,8.2000*49

表 2-20 NMEA_GST 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGST	-	字符串	\$GNGST	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GST
1	UTC	-	HHMMSS.ss	133144.000	当前历元的 UTC 时间
2	RMS_RANGE	m	数值	4.30	伪距误差标准差的 RMS 值 (不支持)
3	STD_MAJOR	m	数值	2.00	椭圆半长轴方向的标准差 (不支持)
4	STD_MINOR	m	数值	1.90	椭圆半短轴方向的标准差 (不支持)

编号	名称	单位	格式	示例	描述
5	ORIENT	deg	数值	133.6000	椭圆半长轴方向的朝向（不支持）
6	STD_LAT	m	数值	1.9000	纬度向误差的标准差
7	STD_LONG	m	数值	1.9000	经度向误差的标准差
8	STD_ALT	m	数值	8.2000	高度向误差的标准差
9	cs	-	十六进制	*49	校验和
10	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.9 NMEA_GMP

表 2-21 NMEA_GMP 消息内容

消息条目	NMEA_GMP
NMEA 消息 ID	GMP
描述	地图投影信息
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：17
结构说明	\$xxGMP,UTC,MAP_ID,MAP_ZONE,NORTH,EAST,POS_MODE,NUM_SV,HDOP,ORTH,GEOID,AGE,REFS_ID,NAV_IND *cs<CR><LF>
示例	\$GNGMP,065119.00,UTM,M51,3453206.069,366945.770,A,33,0.6,27.659,0.000,,,*39

表 2-22 NMEA_GMP 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGMP	-	字符串	\$GNGMP	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GMP
1	UTC	-	HHMMSS.ss	133144.000	当前历元的 UTC 时间
2	MAP_ID	-	字符串	UTM	投影坐标系，仅支持 UTM 投影
3	MAP_ZONE	-	MX	M51	投影带号
4	NORTH	m	数值	3453206.069	投影坐标的北向分量

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					UTM 投影中，为避免参数为负 NORTH = NORTH (北半球) NROTH = NORTH + 10 000 000 (南半球)
5	EAST	m	数值	366945.770	投影坐标的东向分量 UTM 投影中，为避免参数为负： EAST = EAST + 500 000
6	POS_MODE	-	字符串	A	定位模式，定义参考表 2-14
7	NUM_SV	-	数值	33	解算卫星颗数
8	HDOP	-	数值	0.6	HDOP 精度因子
9	ORTH	m	数值	27.659	正高度
11	GEOID	m	数值	-	水平面高度
13	AGE	s	数值	-	差分数据时效信息
14	REFS_ID	-	数值	-	差分数据提供站 ID 编号
15	NAV_IND	-	字符串	-	导航状态标志，参考 IEC-61108
16	cs	-	十六进制	*39	校验和
17	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.10 NMEA_ZDA

表 2-23 NMEA_ZDA

消息条目	NMEA_ZDA
NMEA 消息 ID	ZDA
描述	GNSS 接收机提供的时间、日期
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：8
结构说明	\$XXZDA,UTC,DAY,MONTH,YEAR,LTZH,LTZN*cs<CR><LF>
示例	\$GNZDA,062632.00,04,02,24,00,00*7B<CR><LF>

表 2-24 NMEA_ZDA 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXZDA	-	字符串	\$GNZDA	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: ZDA
1	UTC	-	HHMMSS.ss	062632.00	当前历元的 UTC 时间
2	DAY	day	dd	04	UTC 日期: 日 (范围: 1-31)
3	MONTH	month	mm	02	UTC 日期: 月 (范围: 1-12)
4	YEAR	year	yy	24	UTC 日期: 年
5	LTZH	-	xx	00	时区小时, 总是 00
6	LTZN	-	zz	00	时区分分钟, 总是 00
7	cs	-	十六进制	*7B	校验和
8	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.11 NMEA_DTM

表 2-25 NMEA_DTM

消息条目	NMEA_DTM
NMEA 消息 ID	DTM
描述	输出当前基准和参考基准之间的偏移量。
支持的固件版本	X166X24385 及之后的版本。
注释	-
信息	数据项目: 10
结构说明	\$XXDTM,LOC_CODE,SUB_CODE,LAT_O,DIR_LAT,LON_O,DIR_LON,ALT_O,REF_CODE*cs<CR><LF>
示例	\$GNDTM,W84,,0.0,N,0.0,E,0.0,W84*71<CR><LF>

表 2-26 NMEA_DTM 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXDTM	-	字符串	\$GNDTM	发话者 ID: GN 为 GNSS

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					消息 ID: DTM
1	LOC_CODE	-	XXX	W84	本地基准代号: WGS84=W84 WGS72=W72 SGS85=S85 PE90=P90 自定义为=999
2	SUB_CODE	-	字符串		本地基准细分代号
3	LAT_O	分	m.mm	0.0	纬度偏移量
4	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向: • N: 北 • S: 南
5	LON_O	分	m.mm	0.0	经度偏移量
6	DIR_LON	-	字符	E	经度方向: • E: 东 • W: 西
7	ALT_O	米	xx	0.0	高程偏移量
8	REF_CODE	-	XXX	W84	WGS84=W84 WGS72=W72 SGS85=S85 PE90=P90
9	cs	-	十六进制	*71	校验和
10	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.12 NMEA_GBS

表 2-27 NMEA_GBS

消息条目	NMEA_GBS
NMEA 消息 ID	GBS
描述	输出接收机自主完整性检测算法 (RAIM) 的结果。

支持的固件版本	X166X24385 及之后的版本。
注释	-
信息	数据项目：12
结构说明	\$XXGBS,UTC,ErrLat,ErrLon,ErrAlt,SVID,PROB,BIAS,STDdev,SYS_ID,SIG_ID *cs<CR><LF>
示例	\$GNGBS,073252.00,2.06,6.03,7.64,12,,75.7,5.0,1,1,*75<CR><LF>

表 2-28 NMEA_GBS 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGBS	-	字符串	\$GNGBS	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GBS
1	UTC	-	HHMMSS.ss	073252.00	当前历元的 UTC 时间
2	ErrLat	m	数值	2.06	纬度误差估计值
3	ErrLon	m	数值	6.03	经度误差估计值
4	ErrAlt	m	数值	7.64	高程误差估计值
5	SVID	-	数值	12	出现故障的卫星号
6	PROB	-	数值	-	未检测的概率（不支持）
7	BIAS	M	数值	75.7	可能失效卫星的估计偏差
8	STDdev	m	数值	5.0	估计偏差的标准差
9	SYS_ID	-	十六进制	1	系统 ID，定义参见表 2-7
10	SIG_ID	-	十六进制	1	信号 ID，定义参见表 2-7（仅适用于 NMEA 4.10 及更高版本）
11	cs	-	十六进制	*75	校验和
12	<CR><LF>	-	字符	-	回车和换行符

2.2.13 NMEA_GNS

表 2-29 NMEA_GNS

消息条目	NMEA_GNS
NMEA 消息 ID	GNS

描述	输出时间、位置以及 GNSS 定位相关的信息。
支持的固件版本	X166X24385 及之后的版本。
注释	-
信息	数据项目：15
结构说明	\$XXGNS,UTC,LAT,DIR_LAT,LON,DIR_LONG,POS_MODE,NUM_SV,HDOP,ALT,SEP,AGE,REFS_ID, NAV_ST*cs<CR><LF>
示例	\$GNGNS,072414.00,3112.1673271,N,12135.9125501,E,AAAANA,22,1.2,16.591,0.000,,,V*29<CR><LF>

表 2-30 NMEA_GNS 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$XXGNS	-	字符串	\$GNGNS	发话者 ID: GN 为 GNSS 消息 ID: GNS
1	UTC	-	HHMMSS.ss	072414.00	当前历元的 UTC 时间
2	LAT	-	DDMM.mmmmm	3112.1673271	纬度信息
3	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向： • N: 北 • S: 南
4	LON	-	DDDMM.mmmmm	12135.9125501	经度信息
5	DIR_LONG	-	字符	E	经度方向： • E: 东 • W: 西
6	POS_MODE	-	数字	AAAANA	6 个字母代表的顺序为：GPS、GLO、GAL、BDS、IRS、QZSS； 字母含义请参考表 2-14 定位标准定义的 POS_MODE。
7	NUM_SV	-	数值	22	解算卫星颗数
8	HDOP	-	数值	1.2	HDOP 精度因子
9	ALT	m	数值	16.591	正高度
10	SEP	m	数值	0.000	-
11	AGE	S	数值	-	差分数据时效信息

编号	名称	单位	格式	示例	描述
12	REFS_ID	m	数值	-	差分数据提供站 ID 编号
13	NAV_ST	-	字符	V	S=安全 C=注意 U=不安全 V=未提供状态指示
14	cs	-	十六进制	*29	校验和
15	<CR><LF>	-	字符	--	回车和换行符

2.3 PO 专有信息消息

下面介绍 BK166X 系列接收机的专有信息消息。这些消息用于调试并且可以通过用户配置关闭。

表 2-31 PO 专有信息消息

消息	消息 ID	描述
天线状态信息	POANT	天线开短路的状态
时钟源信息	POCLK	时钟钟差信息
信号强度信息	POCNR	各个卫星信号的最强四颗卫星的 C/N0 平均值，其结果精确到小数点后一位
噪声干扰信息	POJAM	接收机信号干扰噪声信息
版本信息	POLRS	版本信息
组合导航信息	POINS	组合导航解算状态和信息
里程计信息	POODO	输出当前里程计信息（累计位移）
AGNSS 测试信息	POAID	输出 AGNSS 过程中收集到的卫星星历。
RTK 基站差分接收信息	POMSM	输出 RTK 模式下收到差分数据的龄期及观测测量数目等信息。
双天线数据信息	PODUA	输出双天线模式下从板传输信息以及惯导倾角值。
芯片信息	BKCHIP	输出芯片信息
IRNSS 电文信息	POIRSF	输出 IRNSS 电文信息。
GAGAN 电文信息	POGAMS	输出 GAGAN MSG63 电文信息。
触发时间信息	POTIM	BK166X 的 GPIO2 收到上升沿触发后输出 POTIM 信息。

消息	消息 ID	描述
芯片 POWER 状态信息	POWERCFG	输出芯片 POWER 状态。
欺骗状态信息	POINTERF	输出欺骗状态信息。
GNSS 导航信息	POSOL	输出 GNSS 解算结果信息

2.3.1 天线状态信息

表 2-32 POANT

消息条目	POANT
NMEA 消息 ID	POANT
描述	天线开短路的状态
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：6
结构说明	\$POANT,antstat,antvol,antstat_txt*cs<CR><LF>
示例	\$POANT,0,927,OPEN*70

表 2-33 POANT 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POANT	-	字符串	\$POANT	Message ID, BK 协议 ANT 条目
1	antstat		数值	1	0: 开路状态 1: 正常工作 2: 短路状态。同时会关闭 EXT_LNA_LDO 的输出, 定期 20 秒会再打开检测天线状态。
2	antvol	mV	数值	803	内部数据
3	antstat_txt	-	字符串	OPEN	- OPEN: 开路状态 - OK: 正常工作 - SHORT: 短路状态

编号	名称	单位	格式	示例	描述
4	cs	-	十六进制	*5A	校验和
5	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.2 时钟源信息

表 2-34 POCLK

消息条目	POCLK
NMEA 消息 ID	POCLK
描述	时钟钟差信息
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：8
结构说明	\$POCLK,drift0,drift1,drift2,drift3,temp,data0*cs<CR><LF>
示例	\$POCLK,2.414,2.410,-2.404,0.000,18.915,0*5A

表 2-35 POCLK 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POCLK	-	字符串	\$POCLK	消息 ID, BK 协议 CLK 条目
1	drift0	ppm	数值	2.414	每秒的钟差数值, 精度到 ppb
2	drift1	ppm	数值	2.410	内部数据
3	drift2	ppm	数值	-2.404	内部数据
4	drift3	0.1ppm/s	数值	0.000	每秒的钟差变化, 精度 0.1ppb/s
5	temp	°C	数值	18.915	芯片内部温度, 单位摄氏度
6	data0	-	数值	0	内部数据
7	cs	-	十六进制	*5A	校验和
8	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.3 信号强度信息

表 2-36 POCNR

消息条目	POCNR
NMEA 消息 ID	POCNR
描述	输出各个卫星信号的最强四颗卫星的 C/N0 平均值，其结果精确到小数点后一位
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：12
结构说明	\$POCNR,data0,data1,...data9*cs<CR><LF>
示例	\$POCNR,3911,0,2945,0,0,3672,3519,3567,0,0*79

表 2-37 POCNR 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POCNR	-	字符串	\$POCNR	消息 ID，BK 协议 CNR 条目
1-10	dataN	0.01 dB	数值	3911	输出各个卫星信号的最强四颗卫星的 C/N0 平均值 - data0: GPS/QZSS/SBAS_L1 - data1: GPS/QZSS/SBAS_L5 - data2: BDS_B1I - data3: BDS_B2A - data4: BDS_B2B - data5: BDS_B1C - data6: GLO_G1 - data7: GAL_E1 - data8: GAL_E5A - data9: GAL_E5B
11	cs	-	十六进制	*77	校验和
12	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.4 噪声干扰信息

表 2-38 POJAM

消息条目	POJAM
NMEA 消息 ID	POJAM
描述	输出接收机信号干扰噪声信息
支持的固件版本	-
注释	-
信息	数据项目：16
结构说明	\$POJAM,jam_ind,jam_type,L1rssi,L1gain,L5rssi,L5gain, Noise_floor_0, Noise_floor_1, Noise_floor_2, Noise_floor_3, Noise_floor_4, Noise_floor_5,L1spur_power,L1spur_freq,L5spur_power,L5spur_freq*cs<CR><LF>
示例	\$POJAM,0,0,5,66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1604363,0,0*69

表 2-39 POJAM 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POJAM	-	字符串	\$POJAM	消息 ID, BK 协议 JAM 条目
1	jam_ind	-	数值	0	0:无效值 1:无干扰 2:有干扰但定位正常 3:有干扰不定位
2	jam_type		数值	0	0:无效值 1:CW 干扰 2:窄带干扰 3:宽带干扰
3	L1rssi	dB	数值	5	内部数据
4	L1gain	-	数值	66	内部数据
5	L5rssi	dB	数值	0	内部数据
6	L5gain	-	数值	0	内部数据
7	Noise_floor_0	-	数值	0	内部数据

编号	名称	单位	格式	示例	描述
8	Noise_floor_1	-	数值	0	内部数据
9	Noise_floor_2	-	数值	0	内部数据
10	Noise_floor_3	-	数值	0	内部数据
11	Noise_floor_4	-	数值	0	内部数据
12	Noise_floor_5	-	数值	0	内部数据
13	L1spur_power	-	数值	0	内部数据
14	L1spur_freq	kHz	数值	1604363	内部数据
15	L5spur_power	-	数值	0	内部数据
16	L5spur_freq	kHz	数值	0	内部数据
17	cs	-	十六进制	*69	校验和
18	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.5 版本信息

表 2-40 POLRS

消息条目	POLRS
NMEA 消息 ID	POLRS
描述	版本信息 该信息在 X166X23125 及之前版本中以 \$POLARIS 形式作为开头； 版本后 5 位数字可用于区分版本的前后，数字越大表示版本越新。 在 X166X25075 及之后的版本新增\$FWVER 软件版本和\$FWVER 基带版本信息打印。
支持的固件版本	-
注释	示例：4166124305RD，版本号定义如下： - 第 1 位数字为内部代码； - 第 2、3、4、5 位数字表示该版本支持的芯片系列，如 1616、1661、1662； - 第 6 位和第 7 位数字表示版本发布年份，如示例中的 24 表示 2024 年； - 第 8 位和第 9 位数字表示版本发布年份中的具体周数，如示例中的 30 表示 2024 年的第 30 周。 从 24205 版本开始，版本号数字末尾增加字符，含义如下： - 字符为'R'或'I'或'A'或"RI"，表示 RTK 或 INS 或双天线或 RTK+INS 版本，该字符可缺省；

	- 末尾字符为'S'或'D'，表示单频或双频。 从 25075 版本开始，新增\$FWVER 软件版本和\$HWVER 基带版本信息； 示例：\$FWVER,V5.25.07.5*04 - 第 1 位数字“5”为内部代码； - 第 2、3 位数字“25”表示 2025 年； - 第 4、5 位数字“07”表示 2025 年的第 7 周； - 第 6 位数字“5”为周内版本编号； 示例：\$HWVER,V1.0*0B - 第 1 位数字“1”为大版本的编号； - 第 2 位数字“0”为大版本下小版本的编号。
信息	数据项目：4
结构说明	\$POLRS,version,data0*cs<CR><LF> \$FWVER,version*04<CR><LF> \$HWVER,version*0B<CR><LF>
示例	\$POLRS,4166124305RD,1*71 \$FWVER,V5.25.07.5*04 \$HWVER,V1.0*0B

表 2-41 POLRS 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POLRS	-	字符串	\$POLRS	消息 ID，BK 协议 LRS 条目
1	version	-	字符串	4166124305RD	每个版本的版本号
2	data0	-	数值	1	内部数据
3	cs	-	十六进制	*71	校验和
4	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2-42 FWVER 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$FWVER	-	字符串	\$FWVER	消息 ID
1	version	-	字符串	V5.25.07.5	软件版本号
2	cs	-	十六进制	*04	校验和
3	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2-43 HWVER 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$HWVER	-	字符串	\$HWVER	消息 ID
1	version	-	字符串	V1.0	基带版本号
2	cs	-	十六进制	*0B	校验和
3	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.6 组合导航信息

表 2-44 POINS

消息条目	POINS
NMEA 消息 ID	POINS
描述	组合导航解算状态和信息
支持的固件版本	X166X2317X 或以后版本， 编号 10-16 在 X166X24155 或以后版本有效， 编号 17-21 在 X166X24212 或以后版本有效， 编号 22-24 在 X166X24285 或以后版本有效， 编号 25-27 在 X166X24365 或以后版本有效
注释	-
信息	数据项目：29
结构说明	\$POINS,GPS_week,GPS_seconds,INS_status,IMU_status,GNSS_status,odometer_status,motion_status,IMU_type,work_mode,roll,pitch,yaw,speed_status,lane_status,lean_status,bump_status,velocity_forward,velocity_rightward,velocity_downward,drive_mileage,work_time,acceler_forward,acceler_rightward,acceler_downward,angular_roll,angular_pitch,angular_yaw *cs<CR><LF>
示例	\$POINS,2259,197506.000,2,1,1,0,1,3,1,0.036,0.141,0.382,0,0,1,0,14.75,0.02,0.04,20877.50,1757.46,1.5,0.2,0.5,-0.98,1.52,0.18*75

表 2-45 POINS 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POINS	-	字符串	\$POINS	消息 ID, BK 协议 INS 条目
1	GPS_week	-	数值	-	GPS 周

编号	名称	单位	格式	示例	描述
2	GPS_seconds	sec	数值	-	GPS 周内秒
3	INS_status	-	数字	-	组合解算运行状态： 0: 未激活 1: 初始化配置 2: 安装状态检测中 3: 初始对准中 4: 进入组合解算但未收敛 5: 组合解算已收敛
4	IMU_status	-	数字	-	IMU 状态： 0: 无数据 1: 数据正常 2: 器件数据故障出现丢数 3: 器件安装故障未固连载体 4: 器件零偏跳变 5: 器件时间错误 6: 器件数据超出量程
5	GNSS_status	-	数字	-	GNSS 状态： 0: 无数据 1: 数据正常
6	odometer_status	-	数字	-	里程计/轮速状态： 0: 无数据 1: 数据正常
7	motion_status	-	数字	-	载体运动状态： 0: 未知 1: 静止 2: 运动 3: 直线运动 4: 曲线运动
8	IMU_type	-	数字	-	IMU 型号： 0: 未知 1: BMI270 2: ICM42680 3: LSM6DSR

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					4: ICM42688P 5: SCHA634-D03 6: LIS2DW12 7: ICM42607P 8: ICM42670P 9: BMI325 10: ASM330LHH 12: SCH16T-K01 13: LSM6DSV 14: LSM6DSO 15: QMI8658
9	work_mode	-	数字	-	解算工作模式： 0: 无效 1: 四轮车模式 2: 静态测试模式 3: 两轮车模式
10	roll	degrees	数值	-	载体横滚角（范围-180~180）
11	pitch	degrees	数值	-	载体俯仰角（范围-90~90）
12	yaw	degrees	数值	-	载体航向角（范围-180~180）
13	speed_status	-	数字	-	载体速度状态（仅在车载模式有效）： 0: 正常 1: 急加速 2: 急减速
14	lane_status	-	数字	-	载体车道状态（仅在车载模式有效）： 0: 正常 1: 急变道 2: 急转弯
15	lean_status	-	数字	-	载体倾斜状态（仅在车载模式有效）： 0: 正常 1: 侧倾
16	bump_status	-	数字	-	载体颠簸状态（仅在车载模式有效）： 0: 正常 1: 颠簸

编号	名称	单位	格式	示例	描述
17	velocity_forward	m/s	数值	-	载体前向速度
18	velocity_rightward	m/s	数值	-	载体右向速度
19	velocity_downward	m/s	数值	-	载体地向速度
20	drive_mileage	meters	数值	-	组合解算累积行驶里程
21	work_time	seconds	数值	-	当前组合解算运行状态 INS_status 的累积时间
22	acceler_forward	m/s ²	数值	-	载体前向加速度,
23	acceler_rightward	m/s ²	数值	-	载体侧向加速度
24	acceler_downward	m/s ²	数值	-	载体地向加速度
25	angular_roll	degree/s	数值	-	横滚角速度, 即载体绕前向轴旋转的角速度, 正负取值满足右手螺旋规则
26	angular_pitch	degree/s	数值	-	俯仰角速度, 即载体绕右向轴旋转的角速度, 正负取值满足右手螺旋规则
27	angular_yaw	degree/s	数值	-	航向角速度, 即载体绕下向轴旋转的角速度, 正负取值满足右手螺旋规则
28	cs	-	十六进制	*5A	校验和
29	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.3.7 里程计信息

表 2-46 POODO 信息内容

信息条目	POODO
NMEA Message ID	输出当前里程计信息（累计位移）
描述	-
支持的固件版本	在 X166X25095 及之后的版本扩展字段 ENU 速度、方位角以及地速
注释	数据项目: 8
结构说明	\$POODO, ODOMETER*cs<CR><LF> \$POODO, ODOMETER,VEL_E,VEL_N,VEL_U,cogTrue,speedGKph*CS<CR><LF>
示例	\$POODO,0.001*15 \$POODO,11.357,5.32,-16.88,-0.32,162.53,34.40*58

表 2-47 POODO 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POODO,	-	string	\$POODO,	Message ID, BK 协议 ODO 条目
1	ODOMETER	Km	numeric	0.001 or 11.357	当前累计的里程计信息 (单位: 公里)
2	VEL_E	m/s	numeric	5.32	ENU 东向速度
3	VEL_N	m/s	numeric	-16.88	ENU 北向速度
4	VEL_U	m/s	numeric	-0.32	ENU 向上速度
5	cogTrue	deg	numeric	162.53	航向角度 (范围: 0~360)
6	speedGKph	knots	numeric	34.40	地速
7	cs		hexadecimal	*15	校验项
8	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.8 AGNSS 测试信息

表 2-48 POAID 信息内容

信息条目	POAID
NMEA Message ID	输出 AGNSS 过程中收集到的卫星星历。
描述	仅在 AGNSS 过程中有效。
支持的固件版本	-
注释	数据项目: 8
结构说明	\$POAID, bm0,bm1,bm2,bm3,bm4,sys_bm*cs<CR><LF>
示例	\$POAID,4294966788,16383,3220701184,0,0,3*52

表 2-49 POAID 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POAID,	-	string	\$POAID,	Message ID
1	bm0	-	numeric	4294966788	GPS 星座星历掩码 (十进制) 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
2	bm1	-	numeric	16383	BDS 星座星历掩码 (十进制) 33-63 号卫星对应 bit0~bit31

编号	名称	单位	格式	示例	描述
3	bm2	-	numeric	3220701184	BDS 星座星历掩码（十进制） 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
4	bm3	-	numeric	0	GLONASS 星座星历掩码（十进制） 1-28 号卫星对应 bit0~bit27
5	bm4	-	numeric	0	Galileo 星座星历掩码（十进制） 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
6	sys_bm	-	numeric	3	GPS、BDS、GLONASS、Galileo 对应 bit0~bit3
7	cs	-	hexadecimal	*52	校验项
8	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.9 RTK 基站差分接收信息

表 2-50 POMSM 信息内容

信息条目	POMSM
NMEA Message ID	输出 RTK 模式下收到差分数据的龄期及观测量数目等信息。
描述	基站差分数据支持 RTCM MSM4。
支持的固件版本	-
注释	数据项目: 19
结构说明	\$POMSM,t0,nsig0,nsat0,t1,nsig1,nsat1,t2,nsig2,nsat2,t3,nsig3,nsat3,t4,nsig4,nsat4,d0,d1*cs<CR><LF>
示例	\$POMSM,167,2,05,167,2,14,000,0,00,167,2,03,000,0,00,9,1*42

表 2-51 POMSM 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POMSM,	-	string	\$POMSM,	Message ID
1	t0	sec	numeric	167	GPS MSM4 时间戳周内秒低 8 位截短值
2	nsig0	-	numeric	2	GPS MSM4 观测量频点数
3	nsat0	-	numeric	05	GPS MSM4 观测量卫星数
4	t1	sec	numeric	167	BDS BD3 MSM4 时间戳周内秒低 8 位截

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					短值
5	nsig1	-	numeric	2	BDS BD3 MSM4 观测量频点数
6	nsat1	-	numeric	05	BDS BD3 MSM4 观测量卫星数
7	t2	sec	numeric	167	GLONASS MSM4 时间戳周内秒低 8 位截短值
8	nsig2	-	numeric	2	GLONASS MSM4 观测量频点数
9	nsat2	-	numeric	05	GLONASS MSM4 观测量卫星数
10	t3	sec	numeric	167	Galileo MSM4 时间戳周内秒低 8 位截短值
11	nsig3	-	numeric	2	Galileo MSM4 观测量频点数
12	nsat3	-	numeric	05	Galileo MSM4 观测量卫星数
13	t4	sec	numeric	167	BDS BD2 MSM4 时间戳周内秒低 8 位截短值
14	nsig4	-	numeric	2	BDS BD2 MSM4 观测量频点数
15	nsat4	-	numeric	05	BDS BD2 MSM4 观测量卫星数
16	d0	-	-	-	内部 debug 信息
17	d1	-	-	-	内部 debug 信息
18	cs	-	hexadecimal	*15	校验项
19	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.10 双天线数据信息

表 2-52 PODUA 信息内容

信息条目	PODUA
NMEA Message ID	PODUA
描述	输出双天线模式下从板传输信息以及惯导倾角值。
支持的固件版本	双天线版本。
注释	数据项目: 16
结构说明	\$PODUA,d1,d2,d3,d4,d5,nsat1,nsat2,nsat3,nsat4,nsat5,d6,d7,d8,tilt*cs<CR><LF>
示例	\$POMSM,0,0,0,0,0,10,4,8,3,6,255,4.5,8,-3.9,1*42

表 2-53 PODUA 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$PODUA,	-	string	\$PODUA,	Message ID
1	d1	-	-	-	内部 debug 信息
2	d2	-	-	-	内部 debug 信息
3	d3	-	-	-	内部 debug 信息
4	d4	-	-	-	内部 debug 信息
5	d5	-	-	-	内部 debug 信息
6	nsat1	-	numeric	10	从板发送 GPS 观测量卫星数
7	nsat2	-	numeric	4	从板发送 BDS3 观测量卫星数
8	nsat3	-	numeric	8	从板发送 GLONASS 观测量卫星数
9	nsat4	-	numeric	3	从板发送 Galileo 观测量卫星数
10	nsat5	-	numeric	6	从板发送 BDS2 观测量卫星数
11	d6	-	-	-	内部 debug 信息
12	d7	-	-	-	内部 debug 信息
13	d8	-	-	-	内部 debug 信息
14	tilt	-	numeric	-3.9	惯导倾角值
15	cs	-	hexadecimal	*42	校验项
16	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.11 芯片信息

表 2-54 BKCHIP

消息条目	NMEA_BKCHIP
NMEA 消息 ID	BKCHIP
描述	芯片类型和芯片 ID 号。芯片类型包括 1661G、1661S、1662、1662G、1662T、1662G_C、1662G_I、1662N、1662N_S、1662N_D、1616P、1616M。
支持的固件版本	-
注释	数据项目: 4



结构说明	\$BKCHIP,chipinfo,chipid*cs<CR><LF>
示例	\$BKCHIP,1616P,544817432AC86505*49

表 2-55 BKCHIP 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$ BKCHIP,	-	string	\$ BKCHIP,	Message ID
1	chipinfo	-	string	1616P	芯片类型
2	chipid	-	string	544817432AC86505	芯片唯一 ID
3	cs	-	hexadecimal	*49	校验项
4	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.12 IRNSS 电文信息

表 2-56 POIRNSF 信息内容

[illegible]

表 2-57 POIRSF 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POIRNSF,	-	string	\$POIRNSF,	Message ID
1	sv	-	numeric	3	卫星号
2	sf	-	numeric	2	子帧号
3-38	d0-d35	-	hexadecimal	8B,...,1C	子帧数据, 从 TLM 开始
39	d36	-	hexadecimal	0	子帧末尾数据
40	cs	-	hexadecimal	0F	校验项

编号	名称	单位	格式	示例	描述
41	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.13 GAGAN 电文信息

表 2-58 POGAMS 信息内容

信息条目	POGAMS
NMEA Message ID	POGAMS
描述	输出 GAGAN MSG63 电文信息。
支持的固件版本	4166024275 及之后的版本。
注释	数据项目: 31
结构说明	\$POGAMS,sv,d0,d1,d2,...,d25,d26*cs<CR><LF>
示例	\$POGAMS,45,00,40,00,04,2C,99,FA,40,00,08,30,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00*7A

表 2-59 POGAMS 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POGAMS,	-	string	\$POGAMS,	Message ID
1	sv	-	numeric	45	卫星号
2-28	d0-d25	-	hexadecimal	00,...,00	Type63 消息比特流
29	d26	-	hexadecimal	00	Type63 消息比特流, 低 4 比特补零
30	cs	-	hexadecimal	7A	校验项
31	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.14 触发时间信息

表 2-60 POTIM 信息内容

信息条目	POTIM
NMEA Message ID	POTIM
描述	BK166X 的 GPIO2 收到上升沿触发后输出 POTIM 信息。
支持的固件版本	4166024125 及之后的版本。

注释	数据项目: 9
结构说明	\$ POTIM,Flag,Timebase,Count,Wn,TowMs,TowSubMs,AccEst*cs<CR><LF>
示例	\$POTIM,3,0,185,2326,282893000,15,20*65

表 2-61 POTIM 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POTIM,	-	字符串	\$ POTIM,	消息 ID, BK 协议 TIM 条目
1	Flag	-	数值	3	Bit0: 0=时间无效 1=时间有效 (Valid GNSS fix)
2	Timebase	-	数值	0	时间对齐基准, 默认 GPS Time 0:GPS Time 1:BDS Time 2:GLO Time 3:GAL Time
3	Count	-	数值	185	上升沿计数
4	Wn	week	数值	2326	触发时刻的周数
5	TowMs	ms	数值	282893000	触发时刻的周内毫秒
6	TowSubMs	ns	数值	15	触发时刻的纳秒部分
7	AccEst	ns	数值	20	精度估计
8	cs	-	十六进制	65	校验项
9	<CR><LF>	-	字符	--	回车和换行符

2.3.15 芯片 POWER 状态信息

表 2-62 POWERCFG 信息内容

信息条目	POWERCFG
NMEA Message ID	POWERCFG
描述	输出芯片 POWER 状态。
支持的固件版本	X166X25285 及之后的版本。
注释	数据项目: 2

结构说明	\$POWERCFG,para_1,para_2*cs<CR><LF>
示例	\$POWERCFG,1,1*1D

表 2-63 POWERCFG 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POWERCFG,	-	字符串	\$POWERCFG,	消息 ID, BK 协议 POWERCFG 条目
1	para_1	-	数值	1	0: DCDC 模式; 1: LDO 模式。
2	para_1	-	数值	1	0: Balanced 模式; 1: Full Power 模式; 2: Low Power 模式。
3	cs	-	hexadecimal	*1D	校验项
4	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.16 欺骗状态信息

表 2-64 POSPF 信息内容

信息条目	POSPF
NMEA Message ID	POSPF
描述	输出芯片欺骗状态信息。
支持的固件版本	X166X26045 及之后的版本。
注释	数据项目: 7
结构说明	\$POSPF,spf_ind,spf_status,spf_jam,spf_shape,spf_exts,spf_inn,spf_abn*cs<CR><LF>
示例	\$POSPF,1,00,0000,0000,00,00,00000*77

表 2-65 POSPF 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POSPF,	-	字符串	\$POSPF,	消息 ID, BK 协议 POSPF 条目
1	spf_ind	-	数值	1	1:无欺骗 2:有欺骗 3:有欺骗但是欺骗信号大概率可以被消除, 定位可信

编号	名称	单位	格式	示例	描述
2	spf_status	-	数值	00	内部数据
3	spf_jam	-	数值	0000	内部数据
4	spf_shape	-	数值	0000	内部数据
5	spf_exts	-	数值	00	内部数据
6	spf_inn	-	数值	00	内部数据
7	spf_abn	-	数值	00000	内部数据
8	cs	-	hexadecimal	*77	校验项
9	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

2.3.17 GNSS 导航信息

消息条目	POSOL
NMEA 消息 ID	POSOL
描述	输出 GNSS 解算结果信息
支持的固件版本	X166X26175 及之后的版本。
注释	
信息	数据项目：30
结构说明	\$POSOL,UTC,DATE,LAT,DIR_LAT,LON,DIR_LONG,ORTH,GEOID,STD_LAT,STD_LONG,STD_ALT,STD_IND,VEL_E,VEL_N,VEL_U,STD_E,STD_N,STD_U,COURSE,STD_COURSE,NUM_SV,NUM_USV,PDOP,HDOP,VDOP,QUAL_IND,AGE,REFS_ID*cs<CR><LF>
示例	\$POSOL,093314.00,090222,3110.4880379,N,12135.9872231,E,17.362,10.1221,1.9000,1.9000,8.2000,0,5.32,-16.88,-0.32,0.02,0.01,0.04,30.61,0.2,52,37,0.9,0.5,0.7,1,,,*4B

POSOL 消息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POSOL	-	字符串	\$POSOL	头标识
1	UTC	-	HHMMSS.ss	093314.00	当前历元的 UTC 时间
2	DATE	-	ddmmyy	090222	年月日格式的 UTC 日期

编号	名称	单位	格式	示例	描述
3	LAT	-	DDMM.mmmmm	3110.4880379	纬度信息
4	DIR_LAT	-	字符	N	纬度半球方向： • N: 北 • S: 南
5	LON	-	DDMM.mmmmm	12135.9872231	经度信息
6	DIR_LONG	-	字符	E	经度方向： • E: 东 • W: 西
7	ORTH	m	数值	17.362	正高度
8	GEOID	m	数值	10.1221	水平面高度
9	STD_LAT	m	数值	1.9000	纬度向误差的标准差
10	STD_LONG	m	数值	1.9000	经度向误差的标准差
11	STD_ALT	m	数值	8.2000	高度向误差的标准差
12	STD_IND	-	数值	0	0=0-7m 1=7-20m 2≥20m
13	VEL_E	m/s	numeric	5.32	ENU 东向速度
14	VEL_N	m/s	numeric	-16.88	ENU 北向速度
15	VEL_U	m/s	numeric	-0.32	ENU 向上速度
16	STD_E	m	数值	0.02	东向速度误差的标准差
17	STD_N	m	数值	0.01	北向速度误差的标准差
18	STD_U	m	数值	0.04	向上速度误差的标准差
19	COURSE	deg	数值	30.61	航向角度（范围：0–360）
20	STD_COURSE	m	数值	0.2	航向角度误差的标准差
21	NUM_SV	-	数值	52	跟踪卫星颗数
22	NUM_USV	-	数值	37	解算卫星颗数
23	PDOP	-	数值	0.9	PDOP 精度因子
24	HDOP	-	数值	0.5	HDOP 精度因子

编号	名称	单位	格式	示例	描述
25	VDOP	-	数值	0.7	VDOP 精度因子
26	QUAL_IND	-	数字	1	位置解算质量标志： 0: 没有成功解算 1: GPS 解算 2: 差分 GPS 解算 (DGNSS、SBAS) 3: PPP 解算 4: RTK 解算 5: RTK 浮动解算 6: 组合惯性推算解算 7: Base 模式
27	AGE	s	数值	-	差分数据时效信息
28	REFS_ID	-	数值	-	差分数据提供站 ID 编号
29	CS	-	-	4B	校验和
30	<CR><LF>	-	字符	-	换行和回车

2.4 明文命令

2.4.1 命令格式

命令的基本格式为：\$POLMSGNMEA,data1,data2,data3...\r\n (X166X24115 及之后版本命令末尾无需添加‘r\n’)

例如：\$POLCFGMSG,1,1\r\n

所有命令都以 ‘\$POLCFG’ (0x24504F434647) 开始，后面紧跟着的是消息名，再之后跟着有不定数目的参数或数据。消息名与数据之间均以逗号 (0x2C) 进行分隔。消息名和参数的字母均为大写。

当接收机正确接收命令后会返回 ‘\$OK’，否则会返回 ‘\$FAIL’。

需要注意的是在使用串口工具发送命令时应当在结束处添加回车换行。在使用 NavStarTool 工具时，工具会自动在命令末尾补上 ‘\r\n’ (0x0D0A)。

2.4.2 重启

表 2-66 重启命令

消息格式	\$POLCFGRESET,Type	
示例	\$POLCFGRESET,1	
描述	接收机复位，立即生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
Type	uint8	复位类型 0：热启动 1：冷启动

2.4.3 配置波特率

表 2-67 配置波特率

消息格式	\$POLCFGPRT,baud,reserved	
示例	\$POLCFGPRT,115200,0	
描述	配置端口波特率，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
baud	uint8	端口波特率，可选范围 9600、38400、57600、115200、230400、460800、1000000、2000000
reserved	uint8	可省略

注意：由于上位机对应波特率没有相应改动，不会收到 '\$OK' 或者 '\$FAIL'。

2.4.4 配置解算频率和观测量输出频率

表 2-68 配置输出频率

消息格式	\$POLCFGNAV,navRate,measRate	
示例	\$POLCFGNAV,10,5	
描述	配置解算速率和观测量输出速率，自动重启（约 2 秒）后生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。	
消息类型	输入/输出	
参数名	类型	描述
navRate	uint8	定位频率，可选范围 1、5、10、20（单位：Hz）
measRate	uint8	观测值输出频率，可选范围 1、5、10、20（单位：Hz）

2.4.5 配置 NMEA 消息输出

表 2-69 配置 NMEA 消息

消息格式	\$POLCFGMSG,msgClass(0),msgID,msgCtrl \$POLCFGMSG,msgClass(1),msgRate \$POLCFGMSG,msgClass(2),msgID,msgRate,msgOrder
示例	\$POLCFGMSG,0,2,0 \$POLCFGMSG,1,5 \$POLCFGMSG,2,5,5,1
描述	x166X24451 及之后的版本支持第一个字段为 2 的相关配置； 配置 NMEA 输出开关、速率、顺序： 第一个字段为 0 时，其后再输入 msgID, msgCtrl, 并且仅控制单条 NMEA 的输出开关不能用于控制输出频率。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。此时 msgCtrl 只能选择 0 或 1 两个值。 例：\$POLCFGMSG,0,2,0 关闭 GSV 语句输出 例：\$POLCFGMSG,0,2,1 打开 GSV 语句输出 第一个字段为 1 时，其后再输入 msgRate, 用于控制所有 NMEA 的开关或输出频率。自动重启（约 2 秒）后生效，并且会自动保存到 Flash 中持久有效。控制所有 NMEA 输出语句的输出速率或关闭所有 NMEA 语输出。

	例: \$POLCFGMSG,1,5 NMEA 输出速率改为 5 Hz 例: \$POLCFGMSG,1,0 关闭所有 NMEA 语句输出 第一个字段为 2 时, 其后输入 msgID, msgRate 和 msgOrder, 表示调整对应 msgID 的该 NMEA 语句的输出频率、输出顺序。注意, 目前 msgID 支持 GGA/GSA/GSV/VTG/RMC/GST/GLL/GMP/GFA/ZDA 十项。 例: \$POLCFGMSG,2,5,5,1 改变 RMC 语句的输出频率为 5Hz, 输出顺序调为第 1 个。	
消息类型	输入/输出	
参数名	类型	描述
msgClass	uint8	可选, 0, 1, 2 0: 单独控制某一 NMEA 语句输出与否; 1: 控制所有 NMEA 输出语句的输出速率或关闭所有 NMEA 语句输出; 2: 单独控制某一条 NMEA 语句输出频率和顺序。
msgID	uint16	msgClass=0 和 msgClass=2 使用: 0: GGA 1: GSA 2: GSV 3: VTG 4: CNR 5: RMC 6: CLK 7: POL 8: THS 9: ANT 10: JAM 11: INS 12: GST 13: GLL 14: AID 15: MSM 16: GMP 17: ODO 18: GPA

		• 19: GFA • 20: ZDA • 21: RSF • 22: GAM • 23: GXB • 24: OLY • 25: DTM • 26: GBS • 27: GNS • 30: GRS • 31: DRS • 32: DESBI • 33: SPEED • 34: SEN • 35: GOS • 36: QZQSM • 38: POPLD • 39: POSPF
msgCtrl	uint8	msgClass=0 时使用： 当 msgClass=0：表示单独控制打开或关闭某一条 NMEA 语句。0：关闭；1：打开
msgRate	uint8	msgClass=1 和 msgClass=2 使用： 当 msgClass=1，如果配置 1、5、10、20（单位 Hz），表示控制当前 NMEA 语句输出速率；如果配置 0，则会关闭所有 NMEA 输出 当 msgClass=2，表示对单个 NMEA 语句（msgID）输出频率进行控制，可选 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20（单位 Hz）
msgOrder	uint8	msgClass=2 时使用： 当 msgClass=2，表示对 NMEA 语句输出顺序进行排列，可配置 1~128；0 为默认值，按照固件默认顺序输出。

2.4.6 配置星座频点

表 2-70 配置星座频点

消息格式	\$POLCFGSYS,sysMask	
示例	\$POLCFGSYS,11	
描述	配置星座频点，自动重启（约 2 秒）后生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
sysMask	uint32	星座频点掩码，对应比特位置为 1 则开启该频点 • 位 0: GPS_L1 • 位 1: GPS_L5 • 位 2: BDS_B1I • 位 3: BDS_B2A • 位 4: BDS_B2B • 位 5: BDS_B1C • 位 6: GLO_G1 • 位 7: GAL_E1 • 位 8: GAL_E5A • 位 9: GAL_E5B • 位 12: SBASL1 • 位 13: IRS_L5 • 位 14: BD2_B2I • 位 15: GPSL2C • 位 16: GLOG2 • 位 17: BDSB3I 1.当以十进制输入时： \$POLCFGSYS,39 配置信号为 GPS_L1,GPS_L5,BDS_B1I,BDS_B1C 2.当以十六进制输入时，需要以'H'结尾 \$POLCFGSYS,27H

		等同于\$POLCFGSYS,39 配置信号为 GPS_L1,GPS_L5,BDS_B1I,BDS_B1C 3.当以'+'或'-'为结尾时，代表在原有信号基础上开启或关闭某一信号。此时输入对应信号频点的比特位以'+'或'-'即可。 例如，\$POLCFGSYS,5+ '5'对应 BDS_B1C 比特位，此命令为在原有信号基础上开启 B1C 信号 例如，\$POLCFGSYS,6- '6'对应 GLO_G1 比特位，此命令为在原有信号基础上关闭 G1 信号
--	--	---

2.4.7 配置 RTCM

表 2-71 配置 RTCM

消息格式	\$POLCFGRTCM,msmType,msmRate,ephFlag	
示例	\$POLCFGRTCM,0,5,0	
描述	配置 RTCM，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。 注意：输出频率的配置参数中的 msmRate 参数应当小于等于接收机当前的解算频率（即接收机配置中的 Working Rate）。	
消息类型	输入/输出	
参数名	类型	描述
msmType	uint8	RTCM 消息类型 0: MSM7 1: MSM4 2: MSM3 3: MSM5
msmRate	uint8	如果输出频率设置为 0，则关闭 RTCM 输出，此时忽略 msmType 和 ephFlag 参数。 RTCM 输出频率，可选范围 0、1、5、10、20（单位：Hz）。 该参数应当小于等于接收机当前的解算频率（即接收机配置中的 Working Rate）

ephFlag	uint8	0: 关闭星历输出 1: 打开星历输出
---------	-------	--

2.4.8 查询当前星座频点

表 2-72 查询星座频点

消息格式	\$POLCFGPTSYS
示例	\$POLCFGPTSYS
描述	查询当前星座频点，返回有效的星座配置，例 \$POSYS_BM:0x000021EF
消息类型	输入

2.4.9 保存配置

表 2-73 保存配置

消息格式	\$POLCFGSAVE
示例	\$POLCFGSAVE
描述	保存当前配置,立即生效。
消息类型	输入

2.4.10 配置基站坐标

表 2-74 配置基站坐标

消息格式	\$POLCFGBASE,latitude,longitude, height	
示例	\$POLCFGBASE,30.064146,106.228056,21.15	
描述	配置基站坐标，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
Latitude	double	基站纬度坐标（单位：度）

Longitude	double	基站经度坐标（单位：度）
Height	double	基站高度坐标（单位：米）

2.4.11 配置 PPS

表 2-71 配置 PPS

消息格式	\$POLCFGSTS,stsMode,pulesMode,outputType,pulesInterval,pulesWidth,cableDelay	
示例	\$POLCFGSTS,1,0,0,1000,10000,-100	
描述	配置 PPS 后，自动重启（约 2 秒）后生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存配置命令持久有效。	
消息类型	输入/输出	
参数名	类型	描述
stsMode	uint8	sts 模式，高精度授时芯片有效。 可配选项： 0：禁用 1：正常静态模式 2：固定位置模式（需配置坐标） 3：单星授时模式（需配置坐标）
pulesMode	uint8	PPS 脉冲边沿模式，可配选项： 0：上升沿 1：下降沿
outputType	uint8	PPS 输出模式，可配选项： 0：定位后有准确时间后输出 1：一直输出 2：禁用
pulesInterval	uint32	PPS 脉冲间隔(单位:毫秒)，可配范围（10，100000）
pulesWidth	uint32	PPS 脉冲宽度(单位:微秒)，可配范围（1，100000000）
cableDelay	int16	PPS 延迟(单位:纳秒)，可配范围（-32767,32767）

2.4.12 查询版本信息

表 2-72 查询版本信息

消息格式	\$POLCFGPTVER
示例	\$POLCFGPTVER
描述	查询当前版本信息，X166X24335 及之后的版本生效。
消息类型	输入

2.4.13 配置产线测试模式

表 2-73 配置 ATE

消息格式	\$POLCFGATE,mode,param0	
示例	\$POLCFGATE,1,11	
描述	配置产线测试模式，立即生效，不可存 Flash，复位失效	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
mode	uint8	0: ATE mode off 1: ATE CW output(配置该模式后,检测的 CW 信号 Power 已 CNR 的形式在 GSV 输出)
param0	uint8	在 ATE CW output mode 下，定义为检测 CW 频点掩码： Bit0: L1 1575.42MHz Bit1: B1 1561.098MHz Bit2: G1 1602MHz Bit3: L5 1176.45MHz Bit4: B2 1207.14MHz 例如： 检查 L1: \$POLCFGATE,1,1 检测 L1+B1+L5: \$POLCFGATE,1,11 检测所有频点: \$POLCFGATE,1, 31

2.4.14 配置解算 Mincnr 值

表 2-74 配置 Mincnr

消息格式	\$POLCFGMCNR,mincncr	
示例	\$POLCFGMCNR,30	
描述	配置参与解算的最小 CNR 值，低于 mincncr 的卫星不会参与定位解算；立即生效，生效后可以通过 2.4.9 的保存配置命令持久有效；X166X24385 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
mincncr	uint8	可选范围：5-40dB

2.4.15 配置组合导航 GNSS 天线杆臂

表 2-75 读取 IMU 到 GNSS 天线的杆臂

消息格式	\$POLCFGIGLA	
示例	\$POLCFGIGLA	
描述	读取 GNSS 天线杆臂，接收机收到此命令后输出 POLCFGIGLA 消息。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	

表 2-76 配置 IMU 到 GNSS 天线的杆臂

消息格式	\$POLCFGIGLA,lever_arm_x,lever_arm_y,lever_arm_z	
示例	\$POLCFGIGLA,0.83,0.21,-0.52	
描述	配置 GNSS 天线杆臂，发送 2.4.9 的保存命令后断电重启才开始生效。 该命令在 X166X24445 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
lever_arm_x	double	杆臂在载体系前向的分量，范围[-10, 10]，单位

		m
lever_arm_y	double	杆臂在载体系右向的分量，范围[-10, 10]，单位 m
lever_arm_z	double	杆臂在载体系下向的分量，范围[-10, 10]，单位 m

2.4.16 配置组合导航车载轮速的杆臂

表 2-77 读取 IMU 到轮速计的杆臂

消息格式	\$POLCFGIOLA
示例	\$POLCFGIOLA
描述	读取车的轮速杆臂，接收机收到此命令后输出 POLCFGIOLA 消息。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。
消息类型	输入

表 2-78 配置 IMU 到轮速计的杆臂

消息格式	\$POLCFGIOLA,lever_arm_x,lever_arm_y,lever_arm_z	
示例	\$POLCFGIOLA,-1.81,0.24,0.90	
描述	配置车的轮速杆臂，发送 2.4.9 的保存命令后断电重启才开始生效。 该命令在 X166X24445 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
lever_arm_x	double	杆臂在载体系前向的分量，范围[-10, 10]，单位 m
lever_arm_y	double	杆臂在载体系右向的分量，范围[-10, 10]，单位 m
lever_arm_z	double	杆臂在载体系下向的分量，范围[-10, 10]，单位 m

2.4.17 配置组合导航 IMU 的安装轴向

表 2-79 读取 IMU 固连载体的安装轴向

消息格式	\$POLCFGICAX
示例	\$POLCFGICAX
描述	读取 IMU 安装轴向，接收机收到此命令后输出 POLCFGICAX 消息。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。
消息类型	输入

表 2-80 配置 IMU 固连载体的安装轴向

消息格式	\$POLCFGICAX,axis_forward,axis_rightward,axis_downward	
示例	\$POLCFGICAX,-1,-2,3	
描述	配置 IMU 安装轴向，发送 2.4.9 的保存命令后断电重启才开始生效。 该命令在 X166X24445 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
axis_forward	int8	载体前向和 IMU 轴向的安装关系： 1：IMU 的 X 轴； -1：IMU 的-X 轴； 2：IMU 的 Y 轴； -2：IMU 的-Y 轴； 3：IMU 的 Z 轴； -3：IMU 的-Z 轴
axis_rightward	int8	载体右向和 IMU 轴向的安装关系
axis_downward	int8	载体下向和 IMU 轴向的安装关系

2.4.18 配置组合导航 IMU 的安装失准角

表 2-81 读取 IMU 固连载体的安装失准角

消息格式	\$POLCFGICMS
------	--------------

示例	\$POLCFGICMS
描述	读取 IMU 和车的安装失准角，接收机收到此命令后输出 POLCFGICMS 消息。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。
消息类型	输入

表 2-82 配置 IMU 固连载体的安装失准角

消息格式	\$POLCFGICMS,misalignment_roll,misalignment_pitch, misalignment_yaw	
示例	\$POLCFGICMS,-3.2,2.56,7.31	
描述	配置 IMU 和车的安装失准角，发送 2.4.9 的保存命令后断电重启才开始生效。 该命令在 X166X24445 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
misalignment_roll	double	基于载体前右下的右手系，IMU 绕前向轴旋转的失准角度，范围[-45,45]，单位 degree
misalignment_pitch	double	基于载体前右下的右手系，IMU 绕右向轴旋转的失准角度，范围[-45,45]，单位 degree
misalignment_yaw	double	基于载体前右下的右手系，IMU 绕下向轴旋转的失准角度，范围[-45,45]，单位 degree

2.4.19 配置组合导航 DEBUG 日志输出

表 2-83 配置 DEBUG 日志输出

消息格式	\$POLCFGIDBG,debug_mode	
示例	\$POLCFGIDBG,1	
描述	配置开关组合导航输出 debug 日志，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。 该命令在 X166X24445 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
debug_mode	uint8	组合导航日志输出开关

		0: 关闭 1: 打开
--	--	--

2.4.20 配置组合导航工作模式

表 2-84 读取组合导航工作模式

消息格式	\$POLCFGINS
示例	\$POLCFGINS
描述	读取组合导航的工作模式，接收机收到此命令后输出 POLCFGINS 消息。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。
消息类型	输入

表 2-85 配置组合导航工作模式

消息格式	\$POLCFGINS,work_mode,sensor_data_mode,odometer_mode	
示例	\$POLCFGINS,1,0,0	
描述	配置组合导航的工作模式，通过 2.4.9 的保存命令立即生效且持续有效。 该命令在 X166X25275 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
work_mode	uint8	组合导航工作模式设置 0: 关闭组合导航 1: 设置汽车(四轮车)模式 3: 设置两轮车模式
sensor_data_mode	uint8	惯导数据源模式设置 0: 使用内部数据源 1: 使用内部数据源，并输出至外部 2: 使用外部数据源
odometer_mode	uint8	里程计工作模式设置 0: 关闭里程计 1: 设置轮速脉冲模式

		2: 设置车速数据模式
--	--	---

2.4.21 配置组合导航消息输出

表 2-86 配置组合导航消息

消息格式	\$POLCFGIMSG,msgType,msgRate	
示例	\$POLCFGIMSG,2,20	
描述	配置端口波特率，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。 该命令在 X166X25465 及之后的版本生效。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
msgType	uint8	组合导航消息类型： 0: NMEA 1: AHRS 2: INSPVAX
msgRate	uint8\float	数据输出频率可选范围，单位 Hz： - NMEA: 0（关闭）、25、50、100 - AHRS: 0（关闭）、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100 - INSPVAX: 0（关闭）、1、2、5、10、20、25、50、100

2.4.22 输入组合导航车速数据

表 2-87 输入车速信息

消息格式	\$ODO,time,speed,direction/r/n
示例	\$ODO,075710.123,10000,0/r/n \$ODO,075710.223,10020,0/r/n
描述	注入车速数据，以回车换行符结束，仅支持 10Hz 输入
消息类型	输入

参数名	类型	描述
time	string	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
speed	uint	车辆行驶速度，单位为 mm/s
direction	uint	车辆行驶方向 0 - 前进 1 - 倒车

2.4.23 配置接收机时间

表 2-87 配置接收机时间

消息格式	\$POLCFGTIME,Year,Month,Day,Hour,Minute,Second	
示例	\$POLCFGTIME,2024,12,26,6,40,12	
描述	配置接收机时间，输入的时间为 UTC，该命令在 X166X24525 及之后的版本生效。 注入的时间跟 GNSS 系统时间误差需要在 $\pm 10s$ 内。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
Year	uint32	年：UTC 时间，范围（1980~）
Month	uint32	月：UTC 时间，范围（1~12）
Day	uint32	日：UTC 时间，范围（1~31）
Hour	uint32	时：UTC 时间，范围（0~23）
Minute	uint32	分：UTC 时间，范围（0~59）
second	uint32	秒：UTC 时间，范围（0~59）

2.4.24 配置接收机位置

表 2-87 配置接收机位置

消息格式	\$POLCFGPOS,type,pos1,pos2,pos3	
示例	\$POLCFGPOS,1,-85,20,30	
描述	配置接收机位置，在 AGNSS 定位过程使用，该命令在 X166X26105 及之后的版本生效，使用是需要注意以下事项： a) MCU 给 GNSS 芯片注入的位置需尽可能精确（误差小于 75km），可通过 4G 基站或保存 GNSS 定位等方式获取； b) 建议 MCU 在 GNSS 首次定位更新保存的位置信息，定位后采用定期或者下电前缓存最新的位置； c) 建议对 MCU 保存的位置信息做一个时间有效性检验，时间超过 60 天则弃用。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
type	uint32	1:表示 pos1~3 为 Latitude,Longitude,Altitude 2:表示 pos1~3 为 X,Y,Z(ECEF)
Pos1	double	Latitude（单位：度）或 X（单位：米）
Pos2	double	Longitude（单位：度）或 Y（单位：米）
Pos3	double	Altitude（单位：度）或 Z（单位：米）

2.4.25 获取当前星历信息

表 2-75 获取当前星历信息

消息格式	\$POLCFGPTPEH
示例	\$POLCFGPTPEH
描述	获取当前星历信息，RTCM 格式输出，X166X25255 及之后的版本生效。
消息类型	输入

2.4.26 查询芯片 POWER 状态

表 2-89 查询芯片 POWER 状态

消息格式	\$POLCFGPTPWR
示例	\$POLCFGPTPWR
描述	查询当前芯片的 Power 配置，X166X25285 及之后的版本生效。
消息类型	输入

2.4.27 恢复出厂配置

表 2-90 恢复出厂配置

消息格式	\$POLCFGSDEFT
示例	\$POLCFGSDEFT
描述	恢复出厂配置，X166X25295 及之后的版本生效。这里恢复的配置为下载固件的配置，通过命令修改保存的配置会被恢复至下载固件的配置。
消息类型	输入

2.4.28 读取接收机配置

表 2-91 读取接收机配置

消息格式	\$POLCFGREAD,id 或 \$POLCFGREAD,id,sub_id	
示例	\$POLCFGREAD,4 或 \$POLCFGREAD,26,1	
描述	该命令在 X166X25345 及之后的版本生效。其中 id 以及 sub_id 请查询随版本发布的 json 配置。	
消息类型	输入	
参数名	类型	描述
id	uint32	配置项的 id 号
sub_id	uint32	二级配置项的 id 号

2.4.29 接收机配置信息

表 2-92 READ_CFG 信息内容

信息条目	READ_CFG
NMEA Message ID	READ_CFG
描述	输出芯片接收机配置信息，其中 id 以及 sub_id 请查询随版本发布的 json 配置。
支持的固件版本	X166X25345 及之后的版本。
注释	数据项目: 3
结构说明	\$READ_CFG,id,sub_id,value *cs<CR><LF>
示例	\$READ_CFG,4,0,115200*20

表 2-93 READ_CFG 信息内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$READ_CFG,	-	字符串	\$READ_CFG,	消息 ID, BK 协议 READ_CFG 条目
1	id	-	数值	4	配置项的 id 号
2	sub_id	-	数值	0	二级配置项的 id 号
3	value	-	数值	115200	接收机当前配置值

2.4.30 屏蔽 GNSS 系统 NMEA 输出

消息格式	\$POLCFGNMEA,GPS,BDS,GLO,GAL,IRS,QZS,SBS
示例	\$POLCFGBMSYS,1,0,0,0,0,0
描述	参数 0: 不屏蔽，默认；1: 屏蔽该系统输出； X166X25505 及之后的版本生效； 配置屏蔽 GNSS 系统 NMEA 输出，立即生效。生效后可以通过 2.4.9 的保存命令持久有效。
消息类型	输入

3. BK 协议

3.1 BK 协议主要特点


BK166X 接收机支持自定义的专有 BK 协议与主机通信。该协议具有以下主要特点：

- 信息紧凑 – 使用 8 比特二进制数据
- CRC 校验 – 使用 CRC-16 方式校验
- 模块化 – 使用 2 级模块化的消息类型 (MTYPE 和 STYPE)

3.2 BK 协议帧结构

图 3-1 显示了 BK 协议的帧结构。

图 3-1 BK 帧结构



每帧都以一个 8 字节的结构头 (Header) 开始，然后是负载数据。帧结构的对齐方式是小端对齐。

表 3-1 BK 帧结构

字节顺序	字段	说明
0	SYNC FLAG0	同步符号 0，一定是 0x42 'B'。
1	SYNC FLAG1	同步符号 1，一定是 0x4B 'K'。
2	CRC MSB	2 字节的 CCITT CRC16 中 8 MSB 比特部分。CRC 校验和范围如图 3-1 所示。
3	CRC LSB	2 字节的 CCITT CRC16 中 8 LSB 比特部分。
4	MTYPE	2 字节 2 级的消息 ID 中的主类型信息。
5	STYPE	2 字节 2 级的消息 ID 中的子类型信息。
6	LEN MSB	高 4 位表示消息发送顺序，每发送一条消息后自动加 1。低 4 位表示消息

字节顺序	字段	说明
		负荷长度的 4 MSB 比特。
7	LEN LSB	消息载荷长度的 8 LSB 比特。消息载荷长度不包括 SYNC FLAG、CRC、MTYPE、SType 或 LEN 字段的长度在内。
8 to [LEN + 7]	PAYLOAD	载荷字段包含实际传递的数据信息，有可变的长度（范围：0–1024 字节）。

3.3 ACK 确认信息

当消息发送给接收机芯片时，接收机芯片将向主机发回一条“ACK 确认”消息，表明消息已正确接收。

接收机发送的“ACK 确认”消息与接收到消息格式相同，只是其 MTYPE 值会在接收到消息的基础上加 1，SType 与接收到消息相同，其数据段长度可能为空。

3.4 接收机配置命令

配置接收机命令通常用于一次性的命令配置或者指示请求，包括进行启动、睡眠、输出信息开关，IO 端口配置、调试模式、接收机应用场景、输出频率以及其他功能开关的。常用的配置命令如下。一般配置内容不会直接保存到 Flash 中，需用专用命令保存到 Flash。

表 3-2 常用接收机配置命令

信息名称	消息 ID	描述
休眠命令	BK_PWR_DeepSleep	使接收机进入深度睡眠模式以节省电量并设置唤醒源
接收机停止	BK_CTRL_Stop	停止接收机的正常工作
接收机启动	BK_CTRL_Start	控制接收机在停止模式下重新开始正常工作
接收机重启	BK_CTRL_Reset	控制接收机在清除指定数据后重新启动，该命令可以用于进行热启动、冷启动测试
获取接收机版本	BK_CTRL_GetVersion	查询并获取接收机的版本
设置接收机钟差	BK_SETTIME_PresetPpb	手动设置接收机的钟差
设置接收机时间	BK_AGNSS_Time_Inject	设置接收机的时间
设置接收机位置	BK_AGNSS_Pos_Inject	设置接收机的位置
接收机请求辅助数据	BK_AGNSS_Request	接收机在加速定位时请求辅助数据的请求命令
保存接收机配置	BK_Rcv_Save_Setting	保存当前接收机配置到 Flash

3.4.1 休眠命令

表 3-3 BK_PWR_DeepSleep

消息条目	BK_PWR_DeepSleep				
描述	进入深度睡眠模式以节省电量并设置唤醒源				
固件版本	-				
备注	支持下列两种方式进行唤醒： - 事件唤醒（默认方式）：当接收机在串口上收到任意数据后可以唤醒 - 计时器唤醒：当接收机内部 RTC 计时器到时后可以唤醒				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）	
	0x42 0x4B	0x00	0x03	8	
示例	事件唤醒 串口事件设置休眠（十六进制）：42 4b 51 05 00 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 串口事件唤醒：串口上收到任意数据后可以唤醒 计时器唤醒 计时器唤醒（十六进制）：42 4b 73 23 00 03 00 08 80 00 00 3c 00 1e 00 00（工作 60s；休眠 60s，并将配置保存到 flash 永久生效）				
内容描述：					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint32	-	Wake/Work Duration	-	唤醒源设置： 0：事件触发 - 非 0：计时器触发 参数的 bit[0:15]：表示计数器唤醒之后 166X 工作的时间，单位为 s； 参数的 bit[31]：置 1 表示本次参数 0 和参数 1 配置将保存在 flash 中，之后的计数器唤醒为周期唤醒，不需要重新配置命令。
4	uint32	-	TimerCnt	cycle	当选择计时器触发时，32K 的周期数，到达该周期数后唤醒。(32768 个 32K 周期为 1 秒)

3.4.2 接收机停止

表 3-4 BK_CTRL_Stop

消息条目	BK_CTRL_Stop			
描述	停止接收机的正常工作 在该命令发送后，接收机会进入完全静止的状态，并且不响应除 BK_CTRL_Start 以外的其他命令，只有收到 BK_CTRL_Start 才会继续工作。			
固件版本	-			
备注	-			
消息结构	头	MTYPE	SType	LEN (字节)
	0x42 0x4B	0x02	0x01	0
示例	(十六进制) 42 4b da 58 02 01 00 00			

3.4.3 接收机启动

表 3-5 BK_CTRL_Start

消息条目	BK_CTRL_Start			
描述	启动接收机的正常工作（如果之前已经停止工作） 该命令配合 BK_CTRL_Stop 命令使用。默认情况下，接收机在上电后会自动开始工作，无需下发该命令进行控制。			
固件版本	-			
备注	-			
消息结构	头	MTYPE	SType	LEN (字节)
	0x42 0x4B	0x02	0x00	0
示例	(十六进制) 42 4b ed 68 02 00 00 00			

3.4.4 接收机重启

表 3-6 BK_CTRL_Reset

消息条目	BK_CTRL_Reset
------	---------------

描述	触发看门狗复位				
固件版本	X166X22332 或以后版本				
备注	-				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）	
	0x42 0x4B	0x02	0x05	8	
示例	实现冷启动功能 ClearFlag=1（十六进制）：42 4b 1c 6b 02 05 00 08 00 00 00 01 00 00 00 01 实现热启动功能 ClearFlag=0（十六进制）：42 4b 0c 4a 02 05 00 08 00 00 00 01 00 00 00 00				
内容描述：					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint32	-	WaitTime	秒	等待时间，单位：秒（范围：1–30）
4	uint32	-	ClearFlag	-	1：清除导航数据，即实现完全的冷启动功能 0：不清除导航数据，可以实现热启动功能

3.4.5 获取接收机版本

表 3-7 BK_CTRL_GetVersion

消息条目	BK_CTRL_GetVersion			
描述	获取接收机版本，接收机正常接收到该信息后，接收机会在 ACK 确认消息中返回版本号信息			
固件版本	-			
备注				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）
	0x42 0x4B	0x02	0x07	0
消息条目	（十六进制）42 4b 68 f8 02 07 00 00			

3.4.6 设置接收机钟差

表 3-8 BK_SETTIME_PresetPpb

消息条目	BK_SETTIME_PresetPpb
------	----------------------

描述	按照 ppb 单位设置接收机的钟差				
固件版本	-				
备注	-				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）	
	0x42 0x4B	0x18	0x02	8	
示例	（十六进制）42 4b a5 b4 18 02 00 08 00 00 00 00 00 00 00				
内容描述：					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	int32	-	Drift	ppb	有符号以 ppb 单位的钟漂值
4	uint32	-	Range	ppb	无符号以 ppb 单位的钟漂模糊范围

3.4.7 设置接收机时间

表 3-9 BK_AGNSS_Time_Inject

消息条目	BK_AGNSS_Time_Inject				
描述	上位机下发时间数据				
固件版本	-				
备注	注入 GPS 系统时间 (GPST)。 BK 自定义消息类型，小端顺序发送。 注：闰秒指 GPS 和 UTC 之前的整秒跳秒。				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）	
	0x42 0x4B	0x18	0x03	12	
示例	（十六进制）42 4b bb a4 18 03 00 0c 69 09 00 00 e8 55 51 0c 12 00 00 00				
内容描述：注入的时间跟 GNSS 系统时间误差需要在 ± 10s 内。					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint32	1	Week	-	GPS 时间对应的整周数
4	uint32	1	Msow	ms	GPS 时间周内毫秒部分
8	uint32	1	Leap	sec	UTC 时间的闰秒数的绝对值

3.4.8 设置接收机位置

表 3-10 BK_AGNSS_Pos_Inject

消息条目	BK_AGNSS_Pos_Inject				
描述	上位机下发位置数据				
固件版本	-				
备注	注入接收机位置，加快首次定位。 BK 自定义消息类型，小端顺序发送。				
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）	
	0x42 0x4B	0x44	0x00	16	
示例	（十六进制）42 4B A8 B9 44 00 00 10 79 E9 26 31 08 3C 3F 40 CE AA CF D5 56 64 5E 40				
内容描述：					
a) MCU 给 GNSS 芯片注入的位置需尽可能精确（误差小于 75km），可通过 4G 基站或保存 GNSS 定位等方式获取；					
b) 建议 MCU 在 GNSS 首次定位更新保存的位置信息，定位后采用定期或者下电前缓存最新的位置；					
c) 建议对 MCU 保存的位置信息做一个时间有效性检验，时间超过 60 天则弃用。					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	double	1	Latitude	度	纬度
8	double	1	Longitude	度	经度

3.4.9 接收机请求辅助数据

表 3-11 BK_AGNSS_Request

消息条目	BK_AGNSS_Request			
描述	向上位机请求 AGNSS 辅助数据			
固件版本	-			
备注	BK 自定义消息类型，小端顺序发送。上位机可忽略 Lat_deg 与 Lon_deg 数据，前提是能够获取设备的概略位置并用于收集可见星的星历数据。			
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）
	0x42 0x4B	0x1C	0x00	12
示例	（十六进制）42 4b b0 ab 1c 00 00 0c 00 00 00 0f 00 00 79 18 00 01 d8 a8			

内容描述：					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint32	-	Bm_request	-	位掩码，显示需要请求星历的 GNSS 系统： - 位 0: GPS - 位 1: BDS - 位 2: GLO - 位 3: GAL
4	int32	1/1000	Lat_deg	deg	纬度以度为单位，比例为 1/1000，即纬度以 0.001 度为单位（暂时没有使用）
8	int32	1/1000	Lon_deg	deg	经度以度为单位，比例为 1/1000，即经度以 0.001 度为单位（暂时没有使用）

3.4.10 保存接收机配置

表 3-12 BK_Rcv_Save_Setting

消息条目	BK_Rcv_Save_Setting			
描述	保存当前接收机配置到 Flash。			
固件版本	-			
备注	-			
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）
	0x42 0x4B	0x26	0x04	0
示例	（十六进制）42 4B CC 17 26 04 00 00			

3.5 接收机信息输出

接收机信息输出通常用于输出一些调试信息、或者紧凑的定位信息，便于减少数据输出负载，常用的输出信息如下：

表 3-13 常用接收机配置命令

信息名称	消息 ID	描述
NAV 消息	BK_PNT_NAV	输出位置、时间、速度、卫星状态等
传感器原始数据输出	BK_Sensor_Output	输出 IMU 传感器原始数据

3.5.1 NAV 消息

表 3-14 BK_PNT_NAV

消息条目		BK_PNT_NAV			
描述		输出位置、时间、速度、卫星状态等			
固件版本		X166X24335 或以后版本			
备注					
消息结构		头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）
		0x42 0x4B	0x41	0x0	60
内容描述：					
字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint16	-	毫秒	ms	UTC 时间：毫秒（范围 0~999）
2	uint8	-	秒	sec	UTC 时间：秒（范围 0~59）
3	uint8	-	分	min	UTC 时间：分（范围 0~59）
4	uint8	-	时	h	UTC 时间：时（范围 0~23）
5	uint8	-	天	d	UTC 时间：日（范围 0~31）
6	uint8	-	月	mon	UTC 时间：月（范围 0~12）
7	uint8	-	年	y	UTC 时间：年（从 2000 年起算，如 24 表示 2024 年）
8	uint8	-	flags	-	Bits 0...2 0 = no fix 1 = dead reckoning only 2 = 2D-fix 3 = 3D-fix 4 = GNSS + dead reckoning combined 5 = SABS or RTD fix 6 = RTK float 7 = RTK fix
					Bit 3 0 = 传感器故障 1 = 传感器正常

					Bits 4...5 0 = 差分零期大于 120s; 1 = 差分零期小于 5s; 2 = 差分零期在 5s~120s 之间; 3 = 预留 Bits 6...7 0 = 时间无效 1 = 日期有效 2 = 粗略时间有效 3 = 时间有效
9	uint8	-	numSV	-	参与定位的卫星数
10	uint8	0.1	位置精度因子	-	PDOP
11	uint8	-	Version		Version of PNT
12	uint16	-	GNSS system bitmap	-	GNSS system bitmap: Bit0:GPS_L1 Bit1:GPS_L5 Bit2:GPS_L2C Bit3:BDS_B1I Bit4:BDS_B2A Bit5:BDS_B2B Bit6:BDS_B3I Bit7:BDS_B1C Bit8:BDS_B2I Bit9:GLO_G1 Bit10:GLO_G2 Bit11:GAL_E1 Bit12:GAL_E5A Bit13:GAL_E5B Bit14:IRS_L5 Bit15:SBS_L1 如果对应位设置为 1，表示该信号使能。输出信号的平均 C/N0 和 svNumber。（最大输出 8 个信号）
14	uint8	-	C/N0	dB	如果信号使能，它将输出平均 C/N0。每个星座四颗最强卫星的平均 C/N0。该值精确到小数点后一位（参考 2.3.3 信号强度信息）

22	uint8	-	svNumber	-	可见卫星数
30	float16	-	hAcc	m	水平精度估计
32	float16	-	vAcc	m	垂直精度估计
34	float16	-	sAcc	m/s	速度精度估计
36	float16	-	hAcc	deg	航向精度估计
38	float16	-	velN	m/s	NED 北向速度
40	float16	-	velE	m/s	NED 东向速度
42	float16	-	velD	m/s	NED 向下速度
44	float16	-	地速	m/s	地速 (2-D)
46	float16	-	航向	deg	航向 (2-D)
48	int32	-	经度	deg	经度
52	int32	-	纬度	deg	纬度
56	int32	-	高程	mm	椭球高

注:float16 为 IEEE754-2008 半浮动数据格式。标准要求二进制浮点数据在三个字段上编码:一个 1 位符号字段, 后面是 5 个指数位, 通过特定于每种格式的数字偏差编码指数偏移量, 10 位编码有效位数(或分数)。

3.5.2 传感器原始数据输出

如果 BK166X 外接 IMU 传感器, 在已经正确配置传感器型号 (IMU Device Type) 和所需采样率 (IMU Data Rate), 并且 Output Sensor Mode 配置成 OUTPUT, 固件可以实现 IMU 传感器原始数据实时采集和输出。


表 3-15 BK_Sensor_Output

消息条目	BK_Sensor_Output			
描述	输出 IMU 传感器原始数据			
固件版本	X166X23375 或以后的 16M 版本			
备注	X166X25255 及以后版本增加车辆轮速和档位数据			
消息结构	头	MTYPE	STYPE	LEN（字节）
	0x42 0x4B	0x36	0x00	44
示例	-			
内容描述：				

字节偏移	数据格式	比例	名称	单位	描述
0	uint16	-	GPS_Week	-	GPS 周计数
2	double	-	GPS_Seconds	-	GPS 周内秒
10	uint8	-	Sensor_Mask	-	传感器有效信息掩码： 0x01：时间戳 0x02：陀螺仪 0x04：加速度计 0x08：温度 0x10：车速
11	float	-	Angular_Rate_X	deg/s	陀螺仪 X 轴角速率
15	float	-	Angular_Rate_Y	deg/s	陀螺仪 Y 轴角速率
19	float	-	Angular_Rate_Z	deg/s	陀螺仪 Z 轴角速率
23	float	-	Specific_Force_X	m/s ²	加速度计 X 轴比力
27	float	-	Specific_Force_Y	m/s ²	加速度计 Y 轴比力
31	float	-	Specific_Force_Z	m/s ²	加速度计 Z 轴比力
35	float	-	Temperature	°C	温度计输出温度值
39	float	-	Speed	m/s	车辆速度值，若未接入车速无意义
43	uint8	-	Speed_FWD	-	车辆倒车档位信号： 0：前进档位 1：倒车档位 若未接入档位信号无意义

3.6 GenCmdHex 工具介绍

建议使用 GenCmdHex 工具生成 BK 协议的十六进制命令，其可以通过界面选择或输入参数，自动生成相应的十六进制命令，GenCmdHex 集成在 NavStarTool 工具中，可通过如下方式调出命令窗口，如下图：



GenCmdHex 窗口右下角按钮有快捷复制按钮，可以通过点击按钮一键复制窗口命令。

4. RTCM 协议

4.1 RTCM 协议介绍

RTCM 协议服务由国际海运事业无线电技术委员会提出，用于指定在差分全球定位系统和实时动态操作时使用的标准。BK166X 支持满足 RTCM10403.3 版本协议的 GNSS 基站信息、观测量等常用信息的输出。

4.2 RTCM 帧结构

图 4-1 显示了 RTCM 帧结构。

图 4-1 RTCM 帧结构




表 4-1 RTCM 帧结构

字段	比特数	说明
前导符 (Preamble)	8	设置为 '11010011'，十六进制表示为 'D3'。
保留位 (Reserved)	6	设置为 '000000'。
信息长度 (Message Length)	10	数据信息的长度，以字节数表示。
数据信息 (Data Message)	不定	数据信息，范围为 0 至 1023 字节。
CRC	24	QualComm CRC24Q 校验，校验范围从消息头 (Header) 的开始字节到消息内容 (Data Message) 结束字节。

4.3 支持的 RTCM 信息

表 4-2 支持的 RTCM 协议信息列表

信息名称	信息编号	描述
基准站信息	1005、1006	基准站 ID、天线位置等基站相关数据
观测量信息	MSM3、MSM4、MSM5、MSM7	GNSS 伪距、载波相位、多普勒等观测量相关数据
星历数据	1019、1020、1042、1045	星历数据

4.3.1 基准站信息

以 1006 信息类型为例，基准站信息的内容格式如下：

表 4-3 RTCM_1006 消息内容

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
1	消息编号	uint12	12	消息编号 (“1006”= 0011 1110 1110)
2	基准站 ID	uint12	12	基准站 ID
3	ITRF 实现年代	uint6	6	保留字段：ITRF 实现年代
4	GPS 标志	bit(1)	1	是否支持 GPS： • 1：支持 • 0：不支持
5	GLONASS 标志	bit(1)	1	是否支持 GLONASS： • 1：支持 • 0：不支持
6	Galileo 标志	bit(1)	1	是否支持 Galileo： • 1：支持 • 0：不支持
7	基准站类型标志	bit(1)	1	参考站标志： • 0：物理参考站 • 1：非物理或计算所得的参考站
8	天线参考点 ECEF-X	int38	38	天线参考点 (ARP) 在地心地固坐标系中的 X 坐标，坐标系历元为字段 3 规定的参考历元

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
9	单接收机振荡器标志	bit(1)	1	单接收机振荡器标志： 1：原始数据在同一时刻测量 0：原始数据可能在不同时刻测量
10	保留	bit(1)	1	保留
11	天线参考点 ECEF-Y	int38	38	天线参考点 (ARP) 在地心地固坐标系中的 Y 坐标，坐标系历元为字段 3 规定的参考历元
12	1/4 周标志	bit(2)	2	载波相位 1/4 周改正标志： 00：改正状态未知 01：已改正 11：未改正 10：预留
13	天线参考点 ECEF-Z	int38	38	ECEF 坐标系下天线位置信息 天线参考点 (ARP) 在地心地固坐标系中的 Z 坐标，坐标系历元为字段 3 规定的参考历元
14	天线高	uint16	16	天线高

1006 信息与 1005 信息格式相同，仅在末尾多一条天线高信息。

4.3.2 观测量信息

多信号消息 (MSM) 用于提供多种 GNSS 频点的观测量信息，常用种类如下表：

表 4-4 RTCM MSM 消息类型

消息类型	MSM 类型	描述
1074	MSM4	全 GPS 伪距和载波相位加信号强度
1077	MSM7	全 GPS 伪距、载波相位、多普勒和信号强度（高分辨率）
1084	MSM4	全 GLONASS 伪距和载波相位加信号强度
1087	MSM7	全 GLONASS 伪距、载波相位、普勒和信号强度（高分辨率）
1094	MSM4	全伽利略伪距和载波相位加信号强度
1097	MSM7	全伽利略伪距、载波相位、多普勒和信号强度（高分辨率）
1104	MSM4	全 SBAS 伪距和载波相位加信号强度

消息类型	MSM 类型	描述
1107	MSM7	全 SBAS 伪距、载波相位、多普勒和信号强度（高分辨率）
1114	MSM4	全 QZSS 伪距和载波相位加信号强度
1117	MSM7	全 QZSS 伪距、载波相位、多普勒和信号强度（高分辨率）
1124	MSM4	全北斗伪距和载波相位加信号强度
1127	MSM7	全北斗伪距、载波相位、多普勒和信号强度（高分辨率）

注：消息编号中前三位 107 表示 GPS, 108 表示 GLONASS, 109 表示 Galileo, 110 表示 SBAS, 111 表示 QZSS, 112 表示 BDS。最后一位表示 MSM 类型 MSM4 和 MSM7。

每条 MSM 消息均由消息头、卫星数据和信号数据 3 个数据块构成，如表 4-5 所示。

表 4-5 RTCM MSM 消息内容

数据块类型	说明
消息头	包含本消息所播发的卫星和信号的所有信息。
卫星数据	包含所有卫星数据，对于每颗卫星则是其所有信号的公共部分（如：概略测距信息）。
信号数据	包含所有信号数据，对于每种信号则是其信号的特定数据（如：精确相位观测值）。

以 MSM4 为例，以上三部分消息内容格式见下表表 4-6、表 4-7 及表 4-8。

表 4-6 RTCM MSM4 消息头

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
1	消息编号	uint12	12	消息编号（如 1074、1084）
2	基准站 ID	uint12	12	基准站 ID
3	GNSS 历元时刻	uint30	30	GNSS 历元时刻，各系统不同
4	MSM 多消息位	bit1(1)	1	MSM 多消息标志： 1：后续存在其他 MSM 信息 0：此条消息为最后一条 MSM 信息
5	IODS – 测站数据期卷号	uint3	3	测站数据期卷号
6	保留	bit(7)	7	保留字段
7	时钟校准标志	uint2	2	时钟校准标志： 0：未应用时钟操控

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
				1: 已应用时钟操控 2: 未知时钟操控状态 3: 预留
8	扩展时钟标志	uint2	2	扩展时钟标志: 0: 使用内部时钟 1: 使用外部时钟, 状态为“锁定” 2: 使用外部时钟, 状态为“未锁定” 3: 使用时钟状态未知
9	GNSS 平滑类型标志	bit(1)	1	GNSS 平滑类型标志: 1: 使用无弥散平滑方式 0: 使用其他平滑方式
10	GNSS 平滑间隔	bit(3)	3	GNSS 平滑间隔
11	GNSS 卫星掩码	bit(64)	64	GNSS 卫星掩码 比特位的值为 1 表示包含对应卫星信息, 比特位的值为 0 表示不包含对应卫星信息
12	GNSS 信号掩码	bit(32)	32	GNSS 信号掩码 比特位的值为 1 表示包含对应频点信息, 比特位的值为 0 表示不包含对应频点信息
13	GNSS 单元掩码	bit(X)	X (X≤64)	有效 GNSS 信号掩码 该字段的大小可变: $X = N_{\text{sat}} * N_{\text{sig}}$, 其中 N_{sat} 表示本条消息包含的有效卫星数, 即 GNSS 卫星掩码置为 1 的比特数; N_{sig} 表示本条消息包含的有效信号数, 即 GNSS 信号掩码置为 1 的比特数

表 4-7 RTCM_MSM4 卫星数据

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
1	GNSS 卫星概略距离的整毫秒数	uint8 (Nsat times)	8* Nsat	卫星概略距离的整毫秒数。概略距离占 18 位, 分为字段 1 和字段 2 两个字段。
2	GNSS 卫星概略距离的毫秒余数	uint10 (Nsat times)	10* Nsat	见字段 1 的描述。卫星概略距离的毫秒余数, 可以 1/1024 ms (约 300 m) 的精度恢复完整 GNSS 粗略位置。

MSM7 卫星数据与 MSM4 卫星数据内容相同, 区别在于 MSM7 还包括扩展卫星信息以及载波相位距离率。

表 4-8 RTCM_MSM4 信号数据

编号	数据字段	数据类型	比特数	描述
1	GNSS 信号精确伪距	int15 (Ncell times)	15* Ncell	GNSS 信号精确伪距
2	GNSS 信号精确相位距离	int15 (Ncell times)	22 * Ncell	GNSS 信号精确相位距离
3	GNSS 相位距离锁定时间标志	uint4 (Ncell times)	4* Ncell	GNSS 载波相位距离锁定时间标志，用来表示相位是否存在周跳、失锁或其他内部初始化状态
4	半周模糊度指标	bit1 (Ncell times)	1* Ncell	半周模糊度指标： 0：不存在半周模糊度 1：存在半周模糊度
5	GNSS 信号载噪比 (CNR)	int6 (Ncell times)	6* Ncell	GNSS 信号载噪比

Ncell 表示所有有效观测测量的个数，即 Cell Mask 置为 1 的比特数。每个数据字段重复 Ncell 次（使用内部循环）。循环数据的顺序对应于 Cell Mask 中的比特位顺序。

MSM7 信号数据的内容与 MSM4 信号数据相同，不同之处在于 MSM7 提供了具有扩展分辨率的伪距、相位距离和 CNR，具有扩展范围和分辨率的相位距离锁定时间标志，并且还包括相位距离率。

5. 常用配置命令

本章列出了 BK166X 常用的接收机配置命令，命令末尾无需添加任何字符；

(只有 X166X24115 之前版本需要在命令末尾补上 ‘r\n’)。

5.1 命令回复

命令回复	PO_NMEA 回复	备注
命令执行成功	\$OK	
命令执行失败	\$FAIL	

若命令无任何消息回复，请检查命令的内容和格式是否正确，或与芯片的通信是否正常。

5.2 版本号查询

立即生效

功能命令	命令	备注
查询版本	\$POLCFGPTVER	X166X24335 及之后的版本生效，版本信息会以 \$POLRS 语句进行版本号的输出；版本信息介绍请看 2.3.5 章节。

5.3 设置串口波特率

立即生效。可以通过 5.9 保存命令持久生效。

注意：该波特率为客户一般性输出的波特率。目前调试模式下的波特率由于信息输出较多，固定使用一个较高的波特率 2M。因此，在客户切换调试模式与正常模式时，通信的波特率会自动进行切换，无需增加或降低波特率。

功能命令	命令	备注
9600	\$POLCFGPRT,9600	
38400	\$POLCFGPRT,38400	
115200	\$POLCFGPRT,115200	

功能命令	命令	备注
230400	\$POLCFGPRT,230400	
460800	\$POLCFGPRT,460800	
1000000	\$POLCFGPRT,1000000	
2000000	\$POLCFGPRT,2000000	

5.4 TTFF 启动测试

立即生效。

功能命令	命令	备注
热启动	\$POLCFGRESET,0	
冷启动	\$POLCFGRESET,1	

5.5 设置卫星星座频点

命令发送后芯片自动重启（约 2 秒）后生效。生效后可以通过 5.9 的保存命令持久有效。

单频用户可配置 L1 频段上的信号频点。

工作频点	命令	备注
GPS L1	\$POLCFGSYS,1 或 \$POLCFGSYS,0001H	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I	\$POLCFGSYS,4 或 \$POLCFGSYS,0004H	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I+B1C	\$POLCFGSYS,36 或 \$POLCFGSYS,0024H	‘H’ 代表十六进制输入
GLO G1	\$POLCFGSYS,64 或 \$POLCFGSYS,0040H	‘H’ 代表十六进制输入
GAL E1	\$POLCFGSYS,128 或 \$POLCFGSYS,0080H	‘H’ 代表十六进制输入
GPS L1+BDS B1I+B1C +GLO G1+GAL E1	\$POLCFGSYS,229 或 \$POLCFGSYS,00E5H	‘H’ 代表十六进制输入

双频用户可配置 L1 和 L5 频段上的信号频点。

工作频点	命令	备注
GPS L1	\$POLCFGSYS,1 或 \$POLCFGSYS,0001H	‘H’ 代表十六进制输入

工作频点	命令	备注
GPS L1+L5	\$POLCFGSYS,3 或 \$POLCFGSYS,0003H	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I	\$POLCFGSYS,4 或 \$POLCFGSYS,0004H	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I+B1C	\$POLCFGSYS,36 或 \$POLCFGSYS,0024H	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I+B2A	\$POLCFGSYS,12 或 \$POLCFGSYS,000CH	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I+B2A+B1C	\$POLCFGSYS,44 或 \$POLCFGSYS,002CH	‘H’ 代表十六进制输入
BDS B1I+B2A+B1C+B2I	\$POLCFGSYS,16428 或 \$POLCFGSYS,402CH	‘H’ 代表十六进制输入
GLO G1	\$POLCFGSYS,64 或 \$POLCFGSYS,0040H	‘H’ 代表十六进制输入
GAL E1	\$POLCFGSYS,128 或 \$POLCFGSYS,0080H	‘H’ 代表十六进制输入
GAL E1+E5A	\$POLCFGSYS,384 或 \$POLCFGSYS,0180H	‘H’ 代表十六进制输入
GPS L1+L5+IRS L5	\$POLCFGSYS,8195 或 \$POLCFGSYS,2003H	‘H’ 代表十六进制输入
GPS L1+L5 BDS B1I+B2A+B1C GLO G1 GAL E1+E5A IRS L5	\$POLCFGSYS,8687 或 \$POLCFGSYS,21EFH	‘H’ 代表十六进制输入

5.6 设置单北斗模式

命令发送后芯片自动重启（约 2 秒）后生效。生效后可以通过 5.9 的保存命令持久有效。

1661X 系列单频芯片使用如下命令配置：

模式	命令	备注
BDS B1I+B1C	\$POLCFGSYS,36 或 \$POLCFGSYS,0024H	‘H’ 代表十六进制输入

1662X 系列双频芯片使用如下命令配置：

模式	命令	备注
BDS B1I+B2A+B1C	\$POLCFGSYS,44 或 \$POLCFGSYS,002CH	‘H’ 代表十六进制输入 标准精度建议使用该命令配置。

模式	命令	备注
BDS B1I+B2A+B1C+B2I	\$POLCFGSYS,16428 或 \$POLCFGSYS,402CH	‘H’ 代表十六进制输入 RTK 模式建议使用该命令配置。

5.7 设置输出 NMEA 消息

立即生效。生效后可以通过 5.9 的保存命令持久有效。

功能命令	命令	备注
打开 GGA	\$POLCFGMSG,0,0,1	
打开 GSA	\$POLCFGMSG,0,1,1	
打开 GSV	\$POLCFGMSG,0,2,1	
打开 VTG	\$POLCFGMSG,0,3,1	
打开 CNR	\$POLCFGMSG,0,4,1	
打开 RMC	\$POLCFGMSG,0,5,1	
打开 CLK	\$POLCFGMSG,0,6,1	
打开 POL	\$POLCFGMSG,0,7,1	
打开 THS	\$POLCFGMSG,0,8,1	
打开 ANT	\$POLCFGMSG,0,9,1	
打开 JAM	\$POLCFGMSG,0,10,1	
打开 INS	\$POLCFGMSG,0,11,1	
打开 GST	\$POLCFGMSG,0,12,1	
打开 GLL	\$POLCFGMSG,0,13,1	
打开 AID	\$POLCFGMSG,0,14,1	
打开 MSM	\$POLCFGMSG,0,15,1	
打开 GMP	\$POLCFGMSG,0,16,1	
打开 ODO	\$POLCFGMSG,0,17,1	
打开 ATT	\$POLCFGMSG,0,18,1	

功能命令	命令	备注
打开 GFA	\$POLCFGMSG,0,19,1	
打开 ZDA	\$POLCFGMSG,0,20,1	
关闭 GGA	\$POLCFGMSG,0,0,0	
关闭 GSA	\$POLCFGMSG,0,1,0	
关闭 GSV	\$POLCFGMSG,0,2,0	
关闭 VTG	\$POLCFGMSG,0,3,0	
关闭 CNR	\$POLCFGMSG,0,4,0	
关闭 RMC	\$POLCFGMSG,0,5,0	
关闭 CLK	\$POLCFGMSG,0,6,0	
关闭 POL	\$POLCFGMSG,0,7,0	
关闭 THS	\$POLCFGMSG,0,8,0	
关闭 ANT	\$POLCFGMSG,0,9,0	
关闭 JAM	\$POLCFGMSG,0,10,0	
关闭 INS	\$POLCFGMSG,0,11,0	
关闭 GST	\$POLCFGMSG,0,12,0	
关闭 GLL	\$POLCFGMSG,0,13,0	
关闭 AID	\$POLCFGMSG,0,14,0	
关闭 MSM	\$POLCFGMSG,0,15,0	
关闭 GMP	\$POLCFGMSG,0,16,0	
关闭 ODO	\$POLCFGMSG,0,17,0	
关闭 ATT	\$POLCFGMSG,0,18,0	
关闭 GFA	\$POLCFGMSG,0,19,0	
关闭 ZDA	\$POLCFGMSG,0,20,0	

5.8 RTCM 控制观测量输出

立即生效。生效后可以通过 5.9 的保存命令持久有效。

注意：输出频率的配置参数中的第二个参数应当小于等于接收机当前的解算频率（即接收机配置中的 Working Rate）。

功能命令	命令	备注
关闭 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,0,0,0	无论 MSM7 或者 MSM4 均会关闭
打开 1Hz MSM7 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,0,1,1	
打开 5Hz MSM7 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,0,5,1	
打开 10Hz MSM7 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,0,10,1	
打开 1Hz MSM4 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,1,1,1	
打开 5Hz MSM4 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,1,5,1	
打开 10Hz MSM4 RTCM 输出	\$POLCFGRTCM,1,10,1	

5.9 保存配置到 Flash

立即生效。

消息格式	\$POLCFGSAVE
示例	\$POLCFGSAVE
描述	保存当前配置。
消息类型	输入

5.10 配置解算 Mincnr 值

立即生效。生效后可以通过 5.9 的保存命令持久有效。

配置解算 Mincnr 值	\$POLCFGMCNR,30	可选范围：5-40dB
---------------	-----------------	-------------



5.11 恢复出厂配置

命令发送后芯片自动重启（约 2 秒）后生效；这里恢复的配置为下载固件的配置，通过命令修改保存的配置会被恢复至下载固件的配置。

恢复出厂配置	\$POLCFGSDEFT	X166X25295 及之后的版本生效
--------	---------------	---------------------

6. AGNSS

AGNSS 服务可分为 Online 和 Offline（扩展星历）服务，扩展星历最长支持预报 7 天星历。


6.1 流程介绍

上位机主要负责 AGNSS 星历、AGNSS 时间的获取和下发，其中星历数据以 RTCM 3.x 格式编码，时间数据以 BK 协议格式编码。基本流程如下：

1. 上位机可以在确定 BK166X 接收机正常开始输出信息后，或者等待收到来自 BK166X 接收机的 AGNSS 请求后，在存在网络连接的情况下开始 AGNSS 流程。
2. 上位机通过 MQTT 协议向 BK AGNSS Server 发起 MQTT 订阅请求。
3. BK AGNSS Server 响应上位机的订阅请求并发送 AGNSS 星历、AGNSS 时间数据到上位机。
4. 上位机在获取到 AGNSS 星历、AGNSS 时间数据时，可以立即下发给 BK166X 接收机或者等待所有数据均接收完整后再发数据给 BK166X 接收机。接收到的各项数据直接通过串口透传给 BK166X 接收机即可。

需要注意的是，由于扩展星历数据量较大，请勿一次性注入全部数据，建议每秒下发 2k byte 数据。

图 6-1 AGNSS 工作流程



6.2 AGNSS 服务

AGNSS 服务采用 MQTT 方式下发星历和时间消息，MQTT 服务相关信息如下，其中用户名和密码请联系客户支持提供：

- 服务地址: agnss.polarisgnss.com
- 服务端口: 1883
- 用户: *****
- 密码: *****

6.3 MQTT Client 消息订阅

需要订阅 AGNSS 服务的消息有两类，分别为星历和时间信息：

- 时间订阅的主题为: /TIME # 需要自己按照 BK 协议组包
- 时间透传订阅得主题为: /TIMEP # 服务端已经组包，直接透传给模块
- Online 星历订阅的主题为: /EPH/X_Y/SYS/PRN 或 /EPH/X_Y_SYS
- Offline 扩展星历的主题为: /EEPH[1/3]/X_Y/SYS/PRN 或 /EEPH[1/3]/X_Y_SYS

其中：

1. “[1/3]” 中括号表示可选项。

当不增加可选项，如使用 “/EEPH/X_Y”，默认订阅预报 7day 时长的扩展星历；

当增加可选项 1，如使用 “/EEPH1/X_Y”，可订阅预报 1day 时长的扩展星历；

当增加可选项 3，如使用 “/EEPH3/X_Y”，可订阅预报 3day 时长的扩展星历。

2. X、Y 表示用户所在区域，计算方式如下：

$$X = \text{INT}((80 - \text{latitude}) / 5), 0 \leq X < 32$$

latitude 范围: $-80^\circ < \text{latitude} < 80^\circ$ ，北纬为正，南纬为负； $\text{latitude} \geq 80^\circ$ ， $X=0$ ， $\text{latitude} \leq -80^\circ$ ， $X=31$

$$Y = \text{INT}((\text{longitude} + 180) / 5), 0 \leq Y < 72$$

longitude 范围: $-180^\circ \leq \text{longitude} < 180^\circ$ ，东经为正，西经为负

- SYS 表示需要订阅星历的卫星系统，可用 GPS、BDS、GLO、GAL
- PRN 表示需要订阅星历的卫星 PRN

举例：

中国国内用户请求所有系统的可见星星历：

- 全系统: /EPH/9_58/# 或 (/EPH/9_58_GPS、/EPH/9_58_BDS、/EPH/9_58_GAL、/EPH/9_58_GLO)
- 单 GPS: /EPH/9_58/GPS/# 或 /EPH/9_58_GPS
- 全系统扩展 7 天星历: /EEPH/9_58/# 或 (/EEPH/9_58_GPS、/EEPH/9_58_BDS、/EEPH/9_58_GAL)
- 全系统扩展 3 天星历: /EEPH3/9_58/# 或 (/EEPH3/9_58_GPS、/EEPH3/9_58_BDS、/EEPH3/9_58_GAL)
-

俄罗斯客户（按照莫斯科经纬度）请求所有系统的可见星星历：

- 全系统：/EPH/5_43/# 或 (/EPH/5_43_GPS、/EPH/5_43_BDS、/EPH/5_43_GAL、/EPH/5_43_GLO)
- 单 GPS：/EPH/5_43/GPS/# 或 /EPH/5_43_GPS
- 全系统扩展 7 天星历：/EEPH/5_43/# 或 (/EEPH/5_43_GPS、/EEPH/5_43_BDS、/EEPH/5_43_GAL)
- 全系统扩展 3 天星历：/EEPH3/5_43/#或 (/EEPH 3/5_43_GPS、/EEPH 3/5_43_BDS、/EEPH 3/5_43_GAL)
-

首次无位置可以申请单系统全量星历（切勿注入全系统星历）：

- 单 GPS：/EPH/X_Y_GPS (32 颗卫星，覆盖全球，约 2k Bytes)
- 单 BDS：/EPH/X_Y_BD2, /EPH/X_Y_BD3 (63 颗卫星，覆盖全球，约 3k Bytes)
- 单 GAL：/EPH/X_Y_GAL(36 颗卫星，覆盖全球，约 2k Bytes)
- 单 GLO：/EPH/X_Y_GLO(24 颗卫星，覆盖全球，约 2k Bytes)
- 单 QZSS：/EPH/X_Y_QZSS(预计 7 颗卫星，区域覆盖，约 600 Bytes)

说明：

- 星历不区分单频、双频，单频和双频采用相同方式注入星历即可。
- 服务器下发星历的速度跟上位机的网速有关，对于服务器下发单个系统星历和多个系统星历速度一样。
- 芯片注入星历的响应速度跟上位机与芯片通信带宽相关，芯片对单个系统和多个系统响应速度几乎无区别。

6.4 上位机 AGNSS 功能实现

上位机需要实现 MQTT 客户端协议，该协议为轻量级的物联网通信协议，有多种开源的实现。在实现相关功能前需要确保 MQTT 通信传输有效。正常每次订阅请求的数据传输量在 4 KB 以内。

上位机需要实现串口通信，需要确认串口的波特率正确，串口的上下通路工作正常，可以通过发送查询版本号或者临时一次性修改 NMEA 信息输出的命令来确认是否正常。

上位机 AGNSS 实现的示例性源代码如下：

```
#include <QCoreApplication>
#include <QtDebug>
#include "BkMqttService.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
    QCoreApplication a(argc, argv);
    const QString userName("user");
    const QString passWord("password");
    const QString serverUrl("agnss.polarisgnss.com");
    const quint16 port = 1883;
```

```
const qreal latInDeg{31.2302}, lonInDeg{121.1203};
BkMqttService *service = new BkMqttService(userName, passWord, serverUrl, port, &a);
QObject::connect(service, &BkMqttService::ephMessageReceived, [](QByteArray data)
{
    qInfo() << "receiving eph, data size " << data.size();
});
QObject::connect(service, &BkMqttService::timeMessageReceived, [](QByteArray data)
{
    qInfo() << "receiving time, data size " << data.size();
});
QObject::connect(service, &BkMqttService::aboutToClose, &a,
&QCoreApplication::quit);
service->start(latInDeg, lonInDeg, 0xFF);
return a.exec();
}

void BkMqttService::onSubscribed(const QString topic, quint8 qos)
{
    QMQTT::Client *client = qobject_cast<QMQTT::Client*>(sender());

    if (client != Q_NULLPTR)
    {
        information(QString("%1 have subscribed %2,qos %3").arg(client->clientId(),
topic).arg(qos));
    }
}

QStringList BkMqttService::topics(qreal lat, qreal lon) const
{
    QStringList topicList;
    const QPair<qint32, qint32> indexOfLocaton = gridIndex(lat, lon);
    if (indexOfLocaton.first == kInvalidIndex)
    {
        information(QString("invalid AGNSS position lat %1,lon %2").arg(lat).arg(lon));
        return topicList;
    }
    topicList << "/TIME";
    QString ephTopicPrefix = QString("/EPH/%1_%2/").arg(indexOfLocaton.first)
                                                                    .arg(indexOfLocaton.second);
    QStringList gnssNameList = sysList();
```



```

for (int i = 0; i < sysList().size(); ++i)
{
    if (((mSysMask >> i) & 0x01) == 0x01)
    {
        QString topic(ephTopicPrefix);
        topic.append(sysList().at(i));
        topicList << topic;
    }
}
return topicList;
}

constexpr qint32 kInvalidIndex{-180};
QPair<qint32, qint32> BkMqttService::gridIndex(qreal lat, qreal lon)
{
    constexpr qreal kMaxLat{80.0}, kMinLat{-80}, kMinLon{-180.0}, kGridStep{5.0};
    if (lat > kMaxLat || lat < kMinLat)
    {
        return {kInvalidIndex, kInvalidIndex};
    }
    qint32 latIndex = static_cast<qint32>((kMaxLat - lat) / kGridStep);
    qint32 lonIndex = static_cast<qint32>((lon - kMinLon) / kGridStep);
    return {latIndex, lonIndex};
}

```

6.5 下发 AGNSS 时间

上位机需要下发如下格式的 AGNSS 时间信息，具体参见第 3.4.7 节设置接收机时间，或者直接使用 “/TIMEP” 主题 AGNSS 时间信息透传设置接收机时间。

注：如果不需要开发 AGNSS Server 可以不用关注本节内容。

6.6 下发 AGNSS 星历

在成功发送 AGNSS 时间信息后，上位机可以下发相关的星历数据包。

GPS 星历请参考 RTCM 协议消息类型 1019。

GLONASS 星历请参考 RTCM 协议消息类型 1020。

BDS 星历请参考 RTCM 协议消息类型 1042。

GALILEO 星历请参考 RTCM 协议消息类型 1045/1046。

QZSS 星历参考 RTCM 协议消息类型 1044

扩展星历采用自定义的 RTCM 协议，其中：

GPS 扩展星历 Message Number 为 1919；

BDS 扩展星历 Message Number 为 1942；

GLONASS 扩展星历 Message Number 为 1920；

GALILEO 扩展星历 Message Number 为 1946。

注意：由于芯片内存有限制，上位机只需要播发该 X_Y 地区对应的主题的星历（X_Y 计算见第 6.3 节），否则可能会影响芯片的定位性能。

三秒内总共播发的星历数据包数量：GPS+QZSS 星历≤24，BDS 星历≤26，GLO 星历≤14，GAL 星历≤16。

注：如果不需要开发 AGNSS Server 可以不用关注本节内容。

6.7 芯片响应星历收集情况

6.7.1 芯片响应 AGNSS 星历收集情况

在每次成功接收上位机发送的 AGNSS 星历后，下位机会反馈当前星历收集的情况。该消息通过

“\$POLCFGMSG,0,14,1” 命令打开，格式如下：


表 6-1 POAID 协议内容

编号	名称	单位	格式	示例	描述
0	\$POAID,	-	string	\$POAID,	Message ID
1	bm0	-	numeric	4294966788	GPS 星座星历掩码（十进制） 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
2	bm1	-	numeric	16383	BDS 星座星历掩码（十进制） 33-63 号卫星对应 bit0~bit31
3	bm2	-	numeric	3220701184	BDS 星座星历掩码（十进制） 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
4	bm3	-	numeric	0	GLONASS 星座星历掩码（十进制） 1-28 号卫星对应 bit0~bit27
5	bm4	-	numeric	0	Galileo 星座星历掩码（十进制）

编号	名称	单位	格式	示例	描述
					1-32 号卫星对应 bit0~bit31
6	sys_bm	-	numeric	3	GPS、BDS、GLONASS、Galileo 对应 bit0~bit3
7	cs	-	hexadecimal	*52	校验项
8	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

6.7.2 芯片响应扩展星历收集情况

上位机从服务端收集扩展星历后，向下位机注入扩展星历的具体流程如下图所示。



1. 上位机（Host）下发第一包扩展星历消息，**建议 Message size 至少设置为 128 byte**，以包含完整的自定义 RTCM 消息；
2. 解码到扩展星历消息后，下位机（Chip）向上位机回复 ACK 消息；
3. 上位机接收到 ACK 消息，可继续注入剩余的扩展星历消息；
4. 下位机周期回复当前扩展星历收集的情况；
5. 扩展星历注入完成后，下位机自动重启定位。

其中下位机回复 ACK 和星历收集情况的消息格式如下：

表 6-2 BK_EE_Send_Ack

Message	BK_EE_Send_Ack				
Description	下位机回复 Ack 与支持的最大注入速率				
Comment	BK 自定义消息类型，小端顺序发送。				
Message Structure	Header	MTYPE	STYPE	Length (Bytes)	
	0x42 0x4B	0x3C	0x0	2	
Payload description:					
Byte Offset	Number Format	Scale	Name	Unit	Description
0	UINT16	-	Inject rate	Byte/s	下位机支持的最大注入速率

表 6-3 BK_EE_Send_Response

Message	BK_EE_Send_Response				
Description	下位机回复收集星历的 Bitmask				
Comment	BK 自定义消息类型，小端顺序发送。 GPS、BDS、GLONASS 与 GALILEO 与四个系统的卫星数据以 Bitmask 格式顺序封装,例如 Bitmask of GPS：0x11，表示 GPS1、5 号星此时含有星历信息。				
Message Structure	Header	MTYPE	STYPE	Length (Bytes)	
	0x42 0x4B	0x3C	0x1	32	
Payload description:					
Byte Offset	Number Format	Scale	Name	Unit	Description
0	UINT64	-	Bitmask	-	Bitmask of GPS
8	UINT64	-	Bitmask	-	Bitmask of BDS
16	UINT64	-	Bitmask	-	Bitmask of GLONASS
24	UINT64	-	Bitmask	-	Bitmask of GALILEO

6-4 NMEA_EE_Send_Response


信息条目	POAEE
NMEA Message ID	输出扩展星历注入过程中收集到的卫星扩展星历。
描述	仅在注入扩展星历过程中有效。

支持的固件版本		在 X166X26105 及之后的版本生效。			
注释		数据项目: 5			
结构说明		\$POAEE,bm0,bm1,bm2,bm3*cs<CR><LF>			
示例		\$POAEE,0xFFFFFFFF,0x1FFBDFCBFE0,0x0,0x967165DDE*24			
0	\$POAEE,	-	string	\$POAEE,	Message ID
1	bm0	-	hexadecimal	0xFFFFFFFF	GPS 星座星历掩码 1-32 号卫星对应 bit0~bit31
2	bm1	-	hexadecimal	0x1FFBDFCBFE0	BDS 星座星历掩码 1-63 号卫星对应 bit0~bit62
3	bm3	-	hexadecimal	0x0	GLONASS 星座星历掩码 1-28 号卫星对应 bit0~bit27
4	bm4	-	hexadecimal	0x967165DDE	Galileo 星座星历掩码 1-36 号卫星对应 bit0~bit35
5	cs	-	hexadecimal	*24	校验项
6	<CR><LF>	-	character	--	回车和换行符

6.8 扩展星历使用示例

下面以 BK 自主开发的上位机软件进行扩展星历使用示例说明

(1) 在配置文件中增加扩展星历相关的 MQTT 服务




(2) 手动注入扩展星历

BK 上位机软件支持扩展星历手动注入功能

芯片正常工作后，点击菜单栏 “Network” → “Assisted Server” → 输入经度纬度（如上海 31 N, 121 E），勾选预报天数→ “Send”。

扩展星历注入完成后，接收机将自动重启。接收机将在获取到有效的本地时间后，会加载出相应的扩展星历，尝试首次定位。




(3) 自动化注入扩展星历

BK 上位机软件支持扩展星历自动化注入与批量 TTFF 测试功能。

下位机正常工作后，点击菜单栏 “Receiver” → “TTFF test” → 勾选 “Exeph” 后即可进行自动化测试

其中仅有 factory start 测试会清空 flash 存储，并重新自动注入扩展星历。hot/cold start 不会自动注入扩展星历，批量定位测试前需要手动注入一次扩展星历。



The image shows a software window titled "Receiver Restart Test". It contains four main configuration sections:

- Hot Start Session:** Includes fields for Count (10), Duration (20 s), Pre Track (0 s), Command Timeout (1000 ms), and Test Point At (0 s). There is a checkbox for "Track After Fix".
- Factory Start Session:** Includes fields for Count (5), Duration (99 s), Command Timeout (1000 ms), and Test Point At (0 s). There is a checkbox for "Track After Fix".
- Cold Start Session:** Includes fields for Count (10), Duration (60 s), PreTrack (0 s), Command Timeout (1000 ms), and Test Point At (0 s). There is a checkbox for "Track After Fix".
- Continuous Session:** Includes fields for Count (1), Duration (30 minutes), and Command Timeout (200 ms).

At the bottom left, there are checkboxes for "Agnss" and "Expeh", with "Expeh" being checked and highlighted by a red rectangle. Below these is a text area showing test results:

```
satellites in use:6
TTFF: 8.30 second
7/10 cold start test finished success
interval 5000 ms
satellites in use:6
TTFF:13.31 second
8/10 cold start test finished success
interval 5000 ms
satellites in use:6
TTFF: 7.32 second
9/10 cold start test finished success
interval 5000 ms
satellites in use:5
TTFF:12.38 second
10/10 cold start test finished success
test report is ready
```

At the bottom of the window are five buttons: "Start Test", "Show Report", "Export Report", "Load Test JSON", and "Save Test JSON".

6.9 HTTP 订阅星历

6.9.1 实时星历 (online)

实时星历 HTTP 订阅 URL 格式为: `http://agnss.polarisgnss.com:8888/EPH+参数` 的形式。参数可以采用 json 格式，可用 post 提交，也可直接用 get 形式提交。

- GET 提交

`http://agnss.polarisgnss.com:8888/EPH/?user=user&password=password&sys=TGCERJ&lon=121&lat=31`

注意：首次无位置可缺省配置，服务下发全球 GPS+BD3 全球星历，约 4k Bytes 数据，URL 示例如下：

`http://agnss.polarisgnss.com:8888/EPH/?user=user&password=password`

参数说明：

参数	说明
user	请联系厂家联系提供
password	请联系厂家联系提供
sys	表示订阅星历数据的内容（字母顺序不分先后）： T：表示订阅时间； G：表示订阅 GPS 星历； C：表示订阅 BDS 星历； E：表示订阅 Galileo 星历； R：表示订阅 GLONASS 星历 J：表示订阅 QZSS 星历
lon	用户概略经度，无需精确位置（单位：度，范围-180° ~180° ）
lat	用户概略纬度，无需精确位置（单位：度，范围-90° ~90° ）

● POST 提交

```
{
  user: user
  password: password
  sys:TGCER
  lon:121
  lat:31
}
```

注意：首次无位置可缺省配置，服务下发全球 GPS+BD3 全球星历，约 4k Bytes 数据，参数示例如下：

```
{
  user: user
  password: password
}
```


6.9.2 扩展星历 (offline)

扩展星历 HTTP 订阅 URL 格式为: `http://agnss.polarisgnss.com:8888/EEPH+参数` 的形式。参数可以采用 json 格式, 可用 post 提交, 也可直接用 get 形式提交。

- POST 提交

```
{  
  user: user  
  password: password  
  sys:GCER  
  lon:121  
  lat:31  
  days:7  
}
```

- GET 提交

`http://agnss.polarisgnss.com:8888/EEPH/?user=user&password=password&sys=GCER&lon=121&lat=31&days=7`

参数说明:

参数	说明
user	请联系厂家联系提供
password	请联系厂家联系提供
sys	表示订阅星历数据的内容 (字母顺序不分先后): G: 表示订阅 GPS 星历; C: 表示订阅 BDS 星历; E: 表示订阅 Galileo 星历; R: 表示订阅 GLONASS 星历
lon	用户概略经度, 无需精确位置 (单位: 度, 范围-180° ~180°)
lat	用户概略纬度, 无需精确位置 (单位: 度, 范围-90° ~90°)
days	表示订阅星历的有效天数, 可选择 1\3\7, 默认订阅 7 天

6.9.3 HTTP 订阅使用用例

BK166X 系列 HTTP 订阅 AGNSS 服务和星历注入示例如下，其中星历订阅按照 6.9.1 和 6.9.2 说明修改 URL 订阅相应的星历数据。

```
#!/usr/bin/env python
# -*- encoding: utf-8 -*-
import socket
import time
import serial

# *****[AGNSS 星历订阅]***** #
addr = "agnss.polarisgnss.com "
port = 8888
path = '/EPH/?user=user&password=password&sys=TCERJ&lon=121&lat=31'
request = f'GET {path} HTTP/1.1\r\nHost: {addr}\r\nConnection: close\r\n\r\n'
# request = f'POST {path} HTTP/1.1\r\nHost: {addr}\r\nConnection: close\r\n\r\n'

socket.setdefaulttimeout(4)
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect((addr, port))
client.send(request.encode("utf-8"))

replay_data = bytearray()
while True:
    cur_replay = client.recv(1024)
    if len(cur_replay) == 0:
        break
    else:
        replay_data.extend(cur_replay)
client.close()

# *****[BK166X 芯片 AGNSS 测试]***** #
ser = serial.Serial("com35", 115200)
time.sleep(1)
ser.write(b"$POLCFGRESET,1") # 模块冷启动
time.sleep(1)

# 星历注入 BK166X 芯片
inject_len = 4*1024
cur_count = 0
```

```

cur_data = bytearray()
for tmp in replay_data:
    if cur_count >= inject_len:
        print("Current EPH injection length={}".format(len(cur_data)))
        ser.write(cur_data)
        cur_count = 0
        cur_data.clear()
    cur_data.append(tmp)
    cur_count += 1
if cur_count < inject_len:
    print("Current ephemeris injection length={}".format(len(cur_data)))
    ser.write(cur_data)

while True:
    time.sleep(1)
    data = ser.read_all()
    print(data.decode(encoding='gbk', errors='ignore'))

```

6.10 TCP 订阅星历

6.10.1 TCP 订阅概述

- 服务地址：agnss.polarisgnss.com
- 服务端口：8168

数据获取使用类似 HTTP 的协议，请求协议消息为几组 key=value;的组合：

示例：user=user;password=password;sys= TGCERJ;lat=31;lon=121;type=EPH;

注意：首次无位置可缺省配置，服务下发全球 GPS+BD3 全球星历，约 4k Bytes 数据：

示例：user=user;password=password;

使用流程：a) TCP Client 连接服务；b) 客户端发送请求协议；c) 客户端拿到星历数据透传给 BK166X。

参数说明：

参数	说明	默认值	备注
user	请联系厂家联系提供	无	必要
password	请联系厂家联系提供	无	必要
sys	表示订阅星历数据的内容（字母顺序不分先后）：	TGCERJ	可选

	T: 表示订阅时间; G: 表示订阅 GPS 星历; C: 表示订阅 BDS 星历; E: 表示订阅 Galileo 星历; R: 表示订阅 GLONASS 星历 J: 表示订阅 QZSS 星历		
lon	用户概略经度, 无需精确位置 (单位: 度, 范围-180° ~180°)	108	可选
lat	用户概略纬度, 无需精确位置 (单位: 度, 范围-90° ~90°)	34	可选
type	表示订阅星历的类型: EPH: 实时星历, 建议每次导航模块开机。 EEPH: 7 天扩展星历 EEPH1: 1 天扩展星历 EEPH3: 3 天扩展星历	EPH	可选

6.10.2 TCP 订阅使用用例

BK166X 系列 TCP 订阅 AGNSS 服务和星历注入示例如下, 其中星历订阅按照 6.10.1 说明修改参数订阅相应的星历数据。

```
#!/usr/bin/env python
# -*- encoding: utf-8 -*-
import socket
import time
import serial

addr = "agnss.polarisgnss.com" #服务器地址
port = 8168 #端口
message = b'user=user;password=password;' # 请求消息
# message = b'user=user;password=password;sys=TCERJ;lat=30;lon=120;type=EPH' #请求消息

socket.setdefaulttimeout(5)
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect((addr, port))
```

```
client.send(message)
reply_data = b''
while True:
    current_reply = client.recv(1024)
    print(current_reply)
    if len(current_reply) == 0:
        break
    else:
        reply_data += current_reply
print("len={},data={}".format(len(reply_data), reply_data))

# BK166X 芯片 AGNSS 测试
ser = serial.Serial("com7", 115200)
ser.write(b"$POLCFGRESET,1") # 模块冷启动
time.sleep(0.5)

inject_len = 4*1024
cur_count = 0
cur_data = bytearray()
for tmp in reply_data:
    if cur_count >= inject_len:
        print("Current EPH injection length={}".format(len(cur_data)))
        ser.write(cur_data)
        cur_count = 0
        cur_data.clear()
    cur_data.append(tmp)
    cur_count += 1
if cur_count < inject_len:
    print("Current ephemeris injection length={}".format(len(cur_data)))
    ser.write(cur_data)

while True:
    data = ser.read_all()
    print("TIME:{}".format(time.gmtime()))
    print(data.decode(encoding='gbk', errors='ignore'))
    time.sleep(0.5)
```

修订历史

版本	日期	发布说明
1.0	2022/4/25	初始版本。
1.1	2023/3/31	修改部分内容描述，修改了部分命令； 增加了第 4 节 RTCM 协议和第 6 节 AGNSS； 第 2.2 节标准协议消息增加了 NMEA THS 消息。
1.2	2023/4/17	第 2.2 节标准协议消息增加了 NMEA VTG 消息； 第 2.3.10 增加双天线数据信息 PODUA 消息； 增加命令配置 NMEA 消息输出命令； 增加了版本信息的描述说明； 第 3.4 节接收机配置命令修改了 USRCFG 命令中版本号的描述； 增加了第 5 节常用配置命令。
1.3	2023/4/25	增加了组合导航信息消息。
1.4	2023/5/10	修改了第 6 节 AGNSS。
1.5	2023/5/29	第 2.2 节标准协议消息增加了 NMEA GLL 和 GST 消息。
1.8	2023/9/6	修改 2.3.10 双天线数据信息 PODUA 消息； 修改了第 5 节常用配置命令； 增加了第 6 节 AGNSS 的部分描述。
1.9	2023/9/19	增加了 IMU 传感器原始数据输出信息。
1.9.1	2023/11/21	小的描述调整。
1.9.2	2023/11/22	修改了第 2.3.10 节 PO 专有信息消息。
1.9.3	2023/12/19	增加了第 2.3 节 PO 双天线信息消息的描述。
1.9.4	2024/1/2	增加了第 2.4 节配置基站坐标的命令。
1.9.5	2024/1/8	修改 GPS L1 L5 + IRS L5 PO 命令。
1.9.6	2024/1/9	修正 B2A 错误描述为 B2C。
1.9.7	2024/2/4	增加 NMEA ZDA 语句。
1.9.8	2024/3/7	第 5.5 节中添加明文双频全系统频点配置命令。
1.9.9	2024/3/14	修正明文命令配置 NMEA 速率的描述。

1.9.10	2024/3/26	添加 AID、MSM、GMP、ODO、ATT、GFA、ZDA 明文和二进制配置命令。
1.9.11	2024/3/29	细化明文命令配置 NMEA 的描述。
1.9.12	2024/4/12	增加 POINS 语句关于姿态角和驾驶行为状态的描述。
1.9.13	2024/4/29	增加 AGNSS HTTP 订阅方式； 增加扩展星历使用描述。
1.9.14	2024/5/14	增加 5.2.19 设置 NMEA 小数点位数。
1.9.15	2024/5/21	增加 POINS 语句关于载体速度和行驶里程和时长的描述。
1.9.16	2024/5/28	修订历史描述简化； 增加 2.3.11，修改 2.3.5 中版本号描述；增加打开/关闭 SABSL1 信号十六进制命令。
1.9.17	2024/6/28	修正十六进制关闭和打开全部 NMEA 命令； 增加扩展星历 HTTP 订阅描述，增加 HTTP AGNSS 测试用例； 表 2-7 中北斗 B2I 信号 ID 由 “4” 改为 “5”，去掉信号 ID “4”。
1.9.18	2024/7/15	增加 2.3.12 和 2.3.13；
1.9.19	2024/7/16	增加 POINS 语句关于载体加速度的描述。
1.9.20	2024/7/30	增加 2.4.11 配置 PPS 的描述
1.9.21	2024/8/7	增加 2.3.14 触发时间信息
1.9.22	2024/9/4	新增 3.5.1 NAV 消息 2.4.6 配置星座频点增加信号配置模式
1.9.23	2024/9/9	增加 POINS 语句关于载体旋转角速度的描述。
1.9.24	2024/9/18	新增 2.4.13 配置产线测试模式； 完善 3.4.1 休眠命令描述。
1.9.25	2024/9/26	新增 2.2.11 NMEA_DTM；2.2.12 NMEA_GBS 以及 2.2.13 NMEA_GNS 输出协议描述；新增 2.4.14 配置解算 Mincnr 值命令。
1.9.26	2024/10/21	新增 5.1PO_NMEA 明文命令回复描述。
1.9.27	2024/10/29	新增 PO_NMEA 组合导航相关的配置命令的描述： 2.4.15 配置组合导航 GNSS 天线杆臂； 2.4.16 配置组合导航车载轮速的杆臂； 2.4.17 配置组合导航 IMU 的安装轴向； 2.4.18 配置组合导航 IMU 的安装失准角； 2.4.19 配置组合导航 DEBUG 日志输出。
1.9.28	2024/11/13	第 2.4.5 新增 NMEA 输出顺序排列和单个语句输出频率配置命令。

1.9.29	2024/11/23	第 5 章十六进制常用配置命令归纳至第 3 章节。
1.9.30	2024/12/16	新增 PO_NMEA 组合导航相关的配置命令的描述： 2.4.20 配置组合导航工作模式
1.9.31	2024/12/29	新增配置接收机时间明文命令。
1.9.32	2025/2/19	新增\$FWVER 软件版本和\$FWVER 基带版本信息打印； 对 2.3.7 里程计信息 ODO 协议进行扩展。
1.9.33	2025/4/7	6.10 新增 AGNSS 服务 TCP 订阅星历方式 完善 2.3.8 AGNSS 测试信息描述 完善 2.4.8 查询当前星座频点描述
1.9.34	2025/6/12	AGNSS 服务 MQTT 新增 topic 消息； 完善 BKCHIP 协议描述。
1.9.35	2025/7/7	第 2.4 节新增组合导航配置查询指令
1.9.36	2025/7/15	新增查询芯片 POWER 状态和恢复出厂配置明文命令
1.9.37	2025/8/8	新增获取当前星历数据命令； AGNSS 服务添加域名访问方式。
1.9.38	2025/8/20	更新传感器原始数据输出协议格式，增加车辆轮速和档位数据。
1.9.39	2025/9/15	新增通用读取接收机配置命令； AGNSS 服务新增位置缺省参数接口； RTCM 配置命令新增 MSM3、MSM5。
1.9.40	2025/11/6	修改 POAID、POANT 描述；
1.9.41	2025/11/17	新增组合导航消息命令；
1.9.42	2025/12/9	新增 BK 协议配置接收机位置； 优化 BK 协议部分内容； 新增屏蔽 GNSS 系统 NMEA 输出的指令。
1.9.43	2025/12/16	新增 2.4.22 输入组合导航车速数据。
1.9.44	2026/1/23	新增 2.3.16 输出欺骗状态信息以及 2.3.4 噪声干扰信息。
1.9.45	2026/3/17	2.4.24 新增 AGNSS 位置注入明文命令 6.7.2 新增扩展星历注入明文回复
1.9.46	2026/3/30	AGNSS 服务新增 QZSS 星历； 新增 AGNSS 时间和位置注入协议的注意事项；
1.9.47	2026/4/23	北斗 GSV 的信息默认按照新国标定义输出；



		新增 2.3.17GNSS 导航信息自定义协议；
1.9.48	2026/6/1	更新 POINS 消息中支持的 IMU 型号

版权

© 2023 博通集成。“博通集成”是指博通集成和/或其附属公司。本文件包含的信息属于博通集成的专有信息。禁止未经授权使用、复制或披露本文件的全部或部分内容。

免责声明

本文件仅以“现状”为基础提供。博通集成保留对其文件进行任何更新、更正和任何其它修改的权利，而不另行通知，也不限于此处的产品信息、描述和规格。博通集成不保证所含信息的准确性或完整性。博通集成对使用本文件中的信息不承担任何责任。在下订单之前，您应获得最新的相关信息，并应确认这些信息是最新和完整的。博通集成发布的有关任何第三方产品的信息并不构成使用此类产品的许可，也不构成对此类产品的保证或认可。使用此类信息可能需要根据第三方的知识产权从第三方获得许可，或根据博通集成的知识产权从博通集成获得许可。

商标

博通集成、博通集成 BEKEN 徽标及其组合是博通集成的商标或注册商标。本文提及的所有其他产品或品牌名称均属其各自所有者的商标或注册商标。



博通集成

上海浦东新区张江高科技园

张东路 1387 号科技领袖之都 41 幢

邮编 201203

<http://www.bekencorp.com>