# 东南大学

# 《微机系统与接口实验》 实验报告

实验十一 定时中断 (预习报告)

**姓** 名: 薛宇飞 学 号: 04020235

同组: 学号:

专业:信息工程 实验室:金智楼硬件实验室

**实验时间**: 2022 年 5 月 21 日 **报告时间**: 2022 年 5 月 21 日

评定成绩: 评阅教师: 裴文江

# 目录

1	实验目的与内容	3
	实验任务         1 基本功能	
3	实验原理(预习报告部分)	3
4	实验代码	6
参	考文献	14

#### 一. 实验目的与内容

- 1. 结合实验教材[1-2], 熟悉 Intel 8086CPU 的中断处理功能以及 IBM-PC 的中断结构.
- 2. 了解 8253 定时器的使用.
- 3. 掌握定时中断的编程, 观察中断的执行情况.

### 二. 实验任务

#### (一) 基本功能

定时/计数器 8253 每隔 55ms 发一次定时中断请求信号 (其中断类型号为 1CH), CPU 响应中断后转去执行 TIMERINTS 中断服务程序。

本次实验任务为改写定时中断 (中断类型号为 1CH) 的中断服务程序,要求在定时中断服务程序中累计中断次数,每计到 50 次定时中断就在显示器上显示字符串"SUN。"

主程序: 从屏幕左上角到右下角循环显示"太阳"图形,并判断字符串"SUN"的显示次数是否到十次,到十次就结束程序返回 DOS。

#### (二) 附加任务

- 1. 定时 1 秒左右显示一次 "SUN"并在显示 "SUN"的前面加上显示次数;
- 2. 显示 10 次"SUN"后,不等 25 行太阳图标显示完,立即返回 DOS;
- 3. 在本次实验中加入实验十的键盘中断,如果有按键,就显示"KEY"(前面加上显示次数);每定时 1 秒左右就显示一次"SUN"(前面加上显示次数)。按键或显示"SUN"只要有一个到 10 次了,就结束程序返回 DOS。
- 4. 修改显示字符的属性, 如, 红底白字, 蓝底黄字……

# 三. 实验原理(预习报告部分)

在主程序中应先保存原中断类型号 1CH 的中断服务程序入口地址,然后把自行编写的 TIMERINTS 定时中断服务程序入口地址的段内偏移地址和段地址存入以 1CH\*4 为起始地址的四个连续单元内。

主程序中安排开中断指令,CPU 响应中断后自动转入 TIMERINTS 定时中断服务程序去执行。 主程序和定时中断服务程序流程图如图1所示。

自屏幕左上角向右下角移动并显示"太阳"图形的显示子程序如下:

code

```
DISP1 PROC FAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
```




图 1: 流程图

```
PUSH
              DX
                        ;读当前显示状态,
       MOV
              AH, 15
              10H
       INT
                        ;设置显示方式
       MOV
              AH,0
       INT
              10H
                        ;显示的字符个数为1
              CX,1
       MOV
                        ;行号为0,列号为0
              DX,0
       MOV
  REPT:
12
                         ;设置光标位置
       MOV
              AH,2
              10H
       INT
14
                         ;读出太阳图形
       VOM
              AL, OFH
                         ;写字符
       VOM
              AH,10
16
       INT
              10H
17
       CALL
              DELAY
18
       SUB
              AL, AL
19
       VOM
              AH,10
                          ;清除原图形
20
              10H
       INT
21
       INC
              DH
22
              DL,2
       ADD
23
       \mathtt{CMP}
              DH, 25
24
       JB
             REPT
25
       POP
              DX
              CX
       POP
       POP
              BX
              ΑX
       POP
       RET
  DISP1
           ENDP
```

在定时中断服务程序中显示字符串"SUN"的子程序 DISP2 程序如下:

code

```
DISP2
          PROC
                   FAR
       PUSH
                CX
       PUSH
                BX
3
       PUSH
                AX
       MOV
                CX,10
   NEXTC:
       LODSB
       MOV
              AH, OEH
              BX,01
       MOV
9
       INT
                10H
10
```

```
CALL
                 DELAY
11
        LOOP
                 NEXTC
        POP
                 AX
13
        POP
                 BX
14
        POP
                 CX
        RET
16
   DISP2
              ENDP
```

延时子程序 (延时大约 1 秒左右) 如下:

```
code
DELAY PROC FAR
    PUSH
            CX
    PUSH
            DX
    MOV
            DX,20
DL500:
    MOV
            CX,OFFFFH
DL10ms:
           DL10ms
    LOOP
            DX
    DEC
            DL500
    JNZ
    POP
            DX
    POP
            CX
    RET
DELAY
         ENDP
```

## 四. 实验代码

code

;------;
; \* @Author: Xue Yufei
; \* @LastEditors: Xue Yufei
; \* @LastEditTime: 2022-05-21 12:40:36
; \* @FilePath:
 /report/Users/apple/Documents/microcomputer/DOSBox-Mac/exp11/exp.asm
; \* @Description: Feel free to contact me at: yf\_xue@seu.edu.cn
; \* @Copyright (c) 2022 by Xue Yufei, All Rights Reserved.
; -------;

```
DATA SEGMENT
      TIMES_COUNTS DB ?
12
      SUN_COUNTS DB ?
13
      SUN_PRINT DB "
                        SUN"
14
      KEY_COUNTS DB ?
      OK PRINT DB "
                       OK!"
16
         ;字符串中的空格为按键次数预留(两个数字+两个空格+OK!)
  DATA ENDS
18
  STACK SEGMENT
19
     ;为保护现场操作建立栈段空间
      DW 10 DUP(?)
20
  STACK ENDS
21
  CODE SEGMENT
23
  ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA, SS: STACK
24
  START:
      MOV AX, STACK
26
      MOV SS, AX
      MOV AX, DATA
      MOV DS, AX
29
                                                 ;设置中断向量操作
      MOV AX,0000H
      MOV ES, AX
      MOV SI,1CH*4
                                                   ;保存原1CH中断向量
      PUSH ES: [SI+2]
      PUSH ES: [SI]
                                               ;设置新1CH中断向量
      MOV WORD PTR ES: [SI+2], SEG TIMERINTS
      MOV WORD PTR ES: [SI], OFFSET TIMERINTS
36
      MOV AL,09H
38
         ;用中断类型21H的35H功能取中断向量保存
      MOV AH,35H
39
      INT 21H
40
      PUSH ES
41
      PUSH BX
42
      MOV DX, OFFSET KEYINTS
43
         ;用中断类型21H的25H功能设置中断向量
      MOV AX, SEG KEYINTS
44
      MOV DS, AX
45
      MOV AL,09H
46
      MOV AH, 25H
47
```

```
INT 21H
48
                                              ;恢复数据段地址
      MOV AX, DATA
49
      MOV DS, AX
50
51
                                                  ; 开中断
      STI
52
                                              ;定时中断次数置零
      MOV TIMES_COUNTS, OOH
53
                                              ;输出"SUN"次数置零
      MOV SUN_COUNTS, OOH
54
                                              ;按键次数置零
      MOV KEY_COUNTS, OOH
55
  SUN:
56
                                                   ;输出太阳
      CALL DISP1
57
      MOV AL, SUN_COUNTS
58
                                         ;sun次数-10,放入al
      SUB AL, 10
      MOV AH, KEY_COUNTS
60
      SUB AH, 10
                                          ;key次数-10, 放入ah
61
62
      AND AL, AH
                                              ;只要有一个达到10,结果为0
63
      CMP AL, 0
64
      ; CMP SUN_COUNTS, 10
                                                  ;比较输出"SUN"次数
                                                   ;比较按键次数
      ; CMP KEY_COUNTS, 10
      JNE SUN
                                                     ;不等于,继续输出太阳
                                                   ; 关中断
      CLI
      MOV SI,1CH*4
                                                    ;恢复原1CH中断向量
      POP ES:[SI]
      POP ES: [SI+2]
      POP DX
         ;用中断类型21H的25H功能恢复中断向量,回顾line32 33
      POP DS
      MOV AL,09H
76
      MOV AH, 25H
77
      INT 21H
78
      MOV AH, 4CH
                                                 ;返回DOS
80
      INT 21H
81
82
  TIMERINTS PROC NEAR
83
                                                  ;保护现场
      PUSH AX
84
      PUSH BX
85
      PUSH DX
86
      PUSH SI
```

```
; 开中断
       STI
88
                                                ;定时中断次数+1
       INC TIMES_COUNTS
89
       CMP TIMES_COUNTS,50
90
          ;定时中断次数未到50不输出"SUN";定时1s可以计算得1s/55ms=18
       JB PASS
91
                                               ;定时中断次数清零,重新累加
       MOV TIMES_COUNTS, OOH
92
                                                ;输出"SUN"次数+1
       INC SUN_COUNTS
93
94
       MOV AL, SUN_COUNTS
95
       ADD AL, 30H
96
          ;将按键次数转换为ASCII码,以便输出
       CMP AL, 3AH
97
       JNE PRINT
98
99
       MOV SUN_PRINT, 31H
100
          ;按键次数为10的ASCII码,10是两位数,单独设置一下
       MOV SUN_PRINT+1, 30H
       JMP CHGSI
102
103
      LEA SI, SUN_PRINT
104
          ;取"SUN"偏移地址,准备输出
       CALL DISP2
   PRINT:
       MOV SUN_PRINT, AL
   CHGSI:
      LEA BP, SUN_PRINT
                                                  ;为DISP2中进行INT
         10H中断作预处理
       MOV AX, SEG SUN_PRINT
110
       MOV ES, AX
       CALL DISP2
   PASS:
113
                                                  ;恢复现场
      POP SI
114
      POP DX
115
      POP BX
116
      POP AX
117
                                                  ;中断返回
       IRET
118
   TIMERINTS ENDP
119
120
   DISP1 PROC NEAR
121
                                                 :保护现场
      PUSH
            AX
      PUSH
            BX
```

```
PUSH
             CX
124
       PUSH
            DX
                                                   ;读当前显示状态,放入AL
       MOV AH, 15
126
       INT 10H
127
                                                   ;设置显示方式:
       MOV AH, O
128
          AL=显示方式号; 起到清屏的作用
       INT 10H
                                                   ;设置显示字符的个数
       MOV CX,1
130
                                                   ;设置行列为0
       MOV DX, O
   REAPT:
132
                                                  ;设置光标位
       MOV AH, 2
       INT 10H
134
136
       MOV AL, SUN_COUNTS
137
       SUB AL, 10
                                          ;sun次数-10,放入al
138
       MOV AH, KEY_COUNTS
139
                                           ; key 次 数 -10, 放 入 ah
       SUB AH, 10
140
141
                                               ;只要有一个达到10,结果为0
       AND AL, AH
142
       CMP AL, 0
143
                                                 ;次数达到要求则不再输出太阳
       JE PASS1
146
                                                  ;读出太阳图形
       MOV AL, OFH
                                                  ;设置功能号,写字符
       MOV AH, 10
148
       INT 10H
                                                  ;调用延时子程序
       CALL DELAY
150
       SUB AL, AL
                                                  ;清除原图形
       MOV AH, 10
       INT 10H
153
       INC DH
154
       ADD DL,2
                                                  ;未输出完1页以前,持续输出
       CMP DH,25
156
       JNE REAPT
157
   PASS1:
158
                                                 ;恢复现场
       POP DX
159
       POP CX
160
       POP BX
161
       POP AX
162
       RET
163
```

```
DISP1 ENDP
165
   DISP2 PROC NEAR
166
                                                      ;保护现场
       PUSH CX
167
       PUSH BX
168
       PUSH AX
169
       PUSH DX
170
       ; MOV BH, OOH
171
                                                      ;获取光标位置: BH=page
       MOV AH, 03H
172
          number(default=0), DH=row number, DL=column number
       INT 10H
173
       MOV CX,7
174
           ;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
       MOV AH,13H
                                                      ;用 AH=13H的 INT
175
           10H中断改变字体颜色
       MOV BL,4FH
                                                      ; certain color
176
       MOV BH,00H
                                                      ; Page number
177
       MOV AL, 01H
178
       INT 10H
179
       ; CALL DELAY
180
       POP DX
181
                                                     ;恢复现场
       POP AX
       POP BX
       POP CX
184
       RET
   DISP2 ENDP
186
                                                     ;延时1秒子程序
   DELAY PROC NEAR
188
        PUSH CX
189
        PUSH AX
190
        MOV AL, 23
191
   GOONN: MOV CX, OFFFFH; 实现延时1秒
   GOON: DEC CX
        JNZ GOON
194
        DEC AL
        CMP AL,00
196
        JNE GOONN
197
        MOV CX,0004H
198
   GOONE: DEC CX
199
         JNZ GOONE
200
         POP AX
201
```

```
POP CX
202
        RET
203
   DELAY ENDP
204
205
   ;键盘中断子程序
206
   KEYINTS PROC NEAR
207
                                                  ;保护现场
       PUSH AX
208
      PUSH BX
209
      PUSH DX
210
      PUSH SI
211
212
                                                  ; 开中断
       STI
213
214
       IN AL,60H
215
          ;读取键盘扫描码(ASCII存放在AL)
       MOV AH, AL
                                                  ;保护键盘扫描码
216
                                                  ;PB口的当前键盘ASCII值
       IN AL,61H
217
       OR AL,80H
218
          ;PB7置1,产生中断请求信号(脉冲信号)
       OUT 61H, AL
219
       AND AL, 7FH
220
          ;PB7置0,为下一次读取扫描码做准备
       OUT 61H, AL
221
       TEST AH,80H
          ;根据扫描码判断按键为按下还是松开
       JNE PASS_KEY
224
          ;不等于,为松开状态,则不计按键数,不输出OK,跳到PASS
225
226
       MOV AL, SUN_COUNTS
227
                                         ;sun次数-10,放入al
       SUB AL, 10
228
       MOV AH, KEY_COUNTS
229
                                          ; key 次数-10, 放入ah
       SUB AH, 10
230
231
                                              ;只要有一个达到10,结果为0
       AND AL, AH
232
       CMP AL, 0
233
234
       ; CMP KEY_COUNTS, 10
235
          ;保证按键达到十次后结束程序
       JE PASS_KEY
236
```

```
;按键数+1
       INC KEY_COUNTS
237
       MOV AL, KEY_COUNTS
238
       ADD AL, 30H
239
          ;将按键次数转换为ASCII码,以便输出
       CMP AL, 3AH
240
       JNE PRINT_OK
241
242
       MOV OK_PRINT, 31H
243
          ;按键次数为10的ASCII码,10是两位数,单独设置一下
       MOV OK_PRINT+1, 30H
244
       JMP CHGSI_OK
245
   PRINT_OK:
246
       MOV OK_PRINT, AL
247
   CHGSI_OK:
248
                                                      ;为DISP2中进行INT
       LEA BP, OK_PRINT
249
          10H中断作预处理
       MOV AX, SEG OK_PRINT
250
       MOV ES, AX
251
       CALL DISP_OK
252
   PASS_KEY:
253
                                                     ;发出中断结束命令
       MOV AL, 20H
254
       OUT 20H, AL
                                                     ;恢复现场
       POP SI
       POP DX
       POP BX
       POP AX
                                                      ; 开中断
       ;STI
                                                     ;中断返回
261
       IRET
   KEYINTS ENDP
262
263
   DISP_OK PROC NEAR
264
                                                     ;保护现场
       PUSH CX
265
       PUSH BX
266
       PUSH AX
267
       PUSH DX
268
269
       ; MOV BH, OOH
270
                                                     ;获取光标位置: BH=page
       MOV AH, O3H
          number(default=0), DH=row number, DL=column number
       INT 10H
272
       MOV CX,7
273
```

```
;显示字符串长度,包含了按键次数和空格,故需要七个(与数据段对应)
                                                  ;用AH=13H的INT
       MOV AH, 13H
          10H中断改变字体颜色
       MOV BL, 2CH
                                                  ;certain color
275
       MOV BH,00H
                                                  ; Page number
276
       MOV AL,01H
277
       INT 10H
278
       ; CALL DELAY
279
       POP DX
280
                                                 ;恢复现场
       POP AX
281
       POP BX
282
       POP CX
283
       RET
284
   DISP_OK ENDP
285
286
   CODE ENDS
287
  END START
```

# 参考文献

- [1] 李继灿. 新编 16/32 位微型计算机原理及应用(第五版)[M]. 5 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [2] 微机教学组. 《微计算机实验讲义》[A]. 南京: 东南大学, 2015.