
保护模式下寻址过程示意图:

虚地址(选择子, 偏移量)



- 3、描述子结构和选择子
 - (1) 数据/代码段描述子

描述子是一个数据结构,用于描述所对应的(或所描述的)那个存储段的访问属性。

访问属性主要包括:

- 1) 一个存储段可以被哪一特权级的任务访问
- 2) 该段的大小
- 3) 该段的读写/可执行权限
- 4) 该段的基地址

数据/代码段描述子的结构



- BASE_{23~16} BASE_{15~0}: 描述子所描述的那个段的段基地址(即: $A_{23~16}A_{15~0}$)
- Limit (段限): 该段最后一个字节的偏移量,表明了该段的大小。



- A: 所描述的段是否被访问过
- S: 描述子类型
- 数据代码段描述子 系统描述子(如门描述子/任务状态段描述子)




- DPL: 规定可以访问该描述子所描述的那个段的任务的最低特权级。
- P: $\begin{cases} 0 & \text{该描述子所描述的段不在物理空间} \\ 1 & \text{该描述子所描述的段在物理空间} \end{cases}$
- TYPE: 由三位构成, 即: <u>数据段</u>(E, ED, W) 或 <u>代码段</u>(E, C, R)

▶ 若该段为数据段,则 E=0

▶ 若该段为代码段,则 E=1


 $E=1 \left\{ egin{array}{ll} & 1 & - & \text{ Yeth Constraints of Calculates o$

根据描述子的内容和定义,将保护模式下的寻址过程描述为:



程序如何访问描述子?(描述子的地址在哪里?)

程序如何访问描述子?(描述子的地址在哪里?)系统提供三个寄存器存放描述子表的基地址,称为描述子表基地址寄存器,分别为:



- ◆ 选择子
 - 指明使用该选择子的任务的特权级
 - 指明所要访问的描述子在描述子表中的偏移量
 - 指明访问全局描述子表还是访问局部描述子

<u>15</u>	3	2	1	0
偏移量		TI	RP	L

• RPL: 称为请求特权级, 标明使用该选择子的任务的特权级

当前运行的任务的特权级称为当前特权级CPL。

一般有: RPL= CPL


高级计算机结构

二章 Intel 系列处理器


• TI: 区分访问全局描述子还是局部描述子:

• 偏移量D₁₅~D₃:

所要访问的描述子在描述子表中的偏移量(以描述子表基地址寄存器的内容为基地址)。



描述子和选择子的引出,可将保护模式下存储段的访问过程描述如下:




- ◆ 虚存空间的计算
 - •可以访问的描述子的数量为2¹³=8K (个描述子)
 - TI位区分访问全局描述子还是局部描述子, 因此可以访问的描述子的总数为: 2×8K=16K (=2¹⁴个)
 - 一个描述子对应一个存储段, 段的最大空间64K, 因此可访问的最太存储空间(虚地址空间)为:

 $16K\times64K=1000M$

选择子的高13位,作为访问描述子表的偏移量

◆ 加快访问速度



隐Cache的内容随着段寄存器的修改而被重新装入,该装入操作对程序员透明。

◆ 关于"数据/代码段描述子" 寻址过程例

> 选择子 偏移量 0100 005E

假设一个32位的虚地址:

选择子 005E=000000001011110 低位补3个0, 为0058H, • **RPL=2** 作为访问LDT的偏移量 → TI=1, 访问 局部描述子

为什么低位补3个0?

每个描述子为8个字节,意味着选择子中的偏移量每增 减一个单位,应指向另一个描述子(偏移8个字节),因此 偏移量的D2D1D0保持为0,增减一个单位均在D3上进行, 以保证偏移8字节。

假设 LDTR=100000H

第一步: 将描述子表基地址LDTR+选择子偏移量 =100000H+0058H=100058H

第二步:物理地址100058H访问并得到相应的描述子,检查对该描述子访问的合法性(比较CPL和DPL),假设DPL=3,则CPL=RPL=2≤DPL(数值上),访问合法

第三步: 由描述子中的访问权字段(TYPE)检查本次访问的访问权限, 假设通过检查, 将虚地址中的偏移量(即0100H)与描述子中的段限Limit进行比较, 以确定访问是否越界, 假设描述子中给出的段基地址位046000H, Limit=2000H, 有偏移量0100≤段限2000H, 未越界。

第四步:形成物理地址046000+0100=046100H,以此访问存储单元的物理地址,得到所需要的数据。

- (2) 系统描述子之一: 门描述子
 - 用途
 用于代码段之间的转移控制和保护,以及任务之间的切换: (不用于描述某个存储段的属性)
 - 类别及格式

四种类型: 调用门、中断门、自陷门、任务门

控制同一个任务内不同代码段之间的转移

控制任务之间的切换

主程序调用子程序、转移指令

中断引起的 自陷引起的 代码段转移 代码段转移

区别仅在于调用中断门时要将IF 置0,调用自陷门则不管IF标志

门描述子的格式

- P $\begin{cases} 0 & \text{该描述子内容无效} \\ 1 & \text{该描述子内容有效} \end{cases}$
- DPL: 与数据代码段中的DPL相同

• TYPE { 4: 调用门 5: 任务门 6: 中断门 7: 自陷门

→ 仅调用门使用 若是任务门,则 →表示 TSS 描 子 子的选择子 - 该偏移量对 - 任务门无效

对任务门



任务门与任务状态段描述子协同控制任务之间的切换

实现代码段转移调用的过程:

• 通过中断门/自陷门实现代码段转移调用的过程:

{中断类型码×8(作为访} 问IDT表的选择子),}→{访问中断描述子}由中断门 结合IDTR 门/自陷门

──{得到服务程序代码段〉 ──{描述子的<u>选择子</u>以及 代码段的<u>偏移量</u>

由该选择子〔访问服务程序〕(代码段描述子〕

→{由代码段描述子中提供` →{的<u>基地址</u>和中断/自陷门 中的代码段<u>偏移量</u>

得到,服务程序入口地址

Intel 公司保留
P DPL S FYPE A BASE_{23~16}
BASE_{15~0}
Limit (段限)

• 通过调用门实现代码段调用的过程


→ {得到目标代码段描 述子的选择子以及 代码段的<u>偏移量</u> 自该选择子 [访问得到目标] 代码段的<u>偏移量</u>

<u>说明:</u>

- 说明:
- [1] 流程中的地址转换过程,只要访问描述子,都需要作的保护性检查,比如仅当CPL≤DPL时转换过程(调用过程)才能继续往下进行。
- [2] 为什么需要两次访问描述子(第一次是访问门描述子,第二次是访问目标代码段描述子)
 - 》保护模式下,同一任务的不同代码段,也可有不同特权级,意味着主调代码段与被调代码段的特权级可能不同,因此需要指明目标代码段特权级,并由此实现这种同一任务特权级的改变。


为实现特权级的改变,通过"门"这样一个描述子中提供目标代码段描述子的选择子,该选择子的低2位(RPL)指明目标代码段的特权级。

假设:源代码段的特权级为CPL1;目标代码段的特权级为CPL2;转换过程如下图所示:




[3] 中断/自陷/调用门的使用场合

•相同特权级之间转移 可以使用也可以不使用"门"。不使用"门"意味 着在指令中直接引用目标代码段描述子的选择子来 访问目标代码段描述子。即:



- 向更低特权级转移 可以使用也可以不使用调用门,但不管使用与否, 都只能发生在RET或IRET两种情况。可以直接引 用目标代码段描述子的选择子,此时,该选择子中 的RPL将成为新的CPL2。
- 向更高级转移 向更高特权级转移,必须"门"来实现。即:




[4] 任务门的存放位置

任务门可在LDT、GDT和IDT任何一个表中。 如果将任务门放在IDT表中,即可以通过访问IDT 表来访问任务门,则可以达到由于中断而发生任 务切换的目的。

任务之间的切换过程,与同一任务不同代码段之间的转移过程是不同的,任务切换还涉及其它描述子的支持,即任务状态段描述子

- (3) 系统描述子之二: 任务状态段描述子
 - 任务状态段
 - 多个任务运行过程例(按优先级剥夺方式)



在每一个时间点 $(t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5)$ 都存在:

(设置新任务状态) 或者

(保护前一任务状态, 切换到新任务状态) <u>或者</u> (恢复前一任务状态) 由此可知,系统应为每一个任务提供一种保存任务状态的场所,在Intel80×86系统中称为任务状态段。

任务状态段(Task State Segment -TSS):

是一个<u>存储段</u>,用于存放一个任务被切换时的处理 器现场,每个任务都有一个TSS。


显然,TSS中的内容随任务执行的推进不断发生变化。 TSS的内容主要包括: 任务状态段 TSS

DS
SS
CS
ES
DI
SI
BP
SP
AX
BX
CX
DX
FR
在各特权层的堆栈指针等

任务之间的切换必须 通过访问TSS来进行, 以实现CPU状态(现场) 之间的切换

任务状态段,作为一个 存储段,需要描述子来 刻划其属性

• 任务状态段描述子




段基地址即为TSS的基地址 为什么任务状态段描述子不 提供任务状态段的偏移量?

	DS
	SS
	CS
	ES
	DI
任	SI
务	BP
任务状态段	SP
态	AX
段	BX
TSS	CX
100	DX
	FR
	在各特权层的堆栈指针等

- 任务切换的引起
 - ➤ 任务切换可由JMP、CALL指令或中断(INT)指令, 异常或外部中断引起。
 - ➤ JMP、CALL指令可以直接引用一个任务状态段,也可以先引用一个GDT或LDT中的任务门, 再由任务门的选择子引用任务状态段描述子, 进而访问任务状态段而实现任务转换。
 - ➤ 中断类的指令则必须先从IDT中引用任务门,再由任务门中TSS的选择子引用任务状态段描述 于而实现任务切换。IRET指令通过引用IDT中的任务门而返回到原任务中去。


- 任务切换方式
 - (1) 直接切换

同特权级之间或向更低的特权级切换,可采用直接切换。直接切换不使用任务门,而是直接引用任务状态段描述子的选择子来访问TSS,以实现任务切换。如下图所示:




(2) 间接切换

间接切换可以向任何特权级切换。从引用任务门开始,由任务门提供目标任务状态段描述子的选择子。切换过程如下图所示:



小结 虚地址保护: 保证复杂多任务系统的可靠的运行



- 实现:①系统任务与应用任务之间隔离与保护
 - ② 应用任务与应用任务之间隔离与保护
 - ③ 任务与数据之间的隔离与保护