Описание протокола передачи данных на сервер приборами «ОКО-PRO/U2/7S/PRO-X/OKO-EX» с типом ПО «КЛАССИК» (версия х.3.2 и выше)

ФОРМАТ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ НА СЕРВЕР (например, для разработчиков своего сервера)

Прибор устанавливает TCP-соединение с сервером и удерживает его постоянно. Прибор в каждом пакете передает свой код и данные (событие, состояние). Пакет начинается с символа «{» и заканчивается символом «}», разделитель полей «,» (запятая), например:

описание полей:

- 1) 863591021960863 код прибора, который фактически является IMEI прибора (GSM-модуля),
- 2) 00FB два байта в шестнадцатеричном формате (код сообщения от прибора).

Это код события в приборе, из-за которого он передал данные на сервер. Диапазон значений от 0000 до FFFF. Необходимо перевести число в десятеричный формат, в данном примере это 251. Список кодов передаваемых событий приведен в конце документа.

3) 1647 – два байта в шестнадцатеричном формате (состояние охраны).

Первый байт (в данном примере **16**) содержит некоторые настройки прибора (не используется при анализе пакета). Второй байт (в данном примере **47**) – это текущее состояние охраны групп прибора. Описание назначение битов в двоичном представлении этого байта (в данном примере это **10000111**): самый старший седьмой бит (левый крайний) – это состояние охраны (1-вкл, 0-выкл) группы-8; шестой бит - это состояние охраны (1-вкл, 0-выкл) группы-6 и т.д. Нулевой бит (правый крайний) - это состояние охраны (1-вкл, 0-выкл) группы-1. В данном примере под охраной находятся группы-1,-2,-3,-8. Охрана выключена, когда все группы сняты с охраны, то есть при значении байта **00**, когда все группы под охраной, то значение байта равно **FF**.

4) 2F202000 – четыре байта в шестнадцатеричном формате (состояние 220, АКБ, входов).

Описание назначение битов в двоичном представлении **первого байта** (в данном примере **2F** это **00101111**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — не используется; шестой бит — не используется; пятый бит — состояние резервного Li-ion аккумулятора, значение 0 — разряжен, 1 — в норме; четвертый бит — состояние входа «тампер», значение 0 — нарушен, 1 - в норме; третий бит — состояние резервной 12В АКБ, значение 0 - разряжено, 1 — норма; второй бит — состояние внешнего питания (220В), значение 1 — есть, значение 0 — нет; первый бит — не используется; нулевой бит (правый крайний) - не используется.

Описание назначение битов в двоичном представлении **второго байта** (в данном примере **20** это **00100000**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — состояние входа-8, значение 0 — норма, 1 — нарушен; шестой бит — состояние входа-7, значение 0 — норма, 1 — нарушен; пятый бит — состояние входа-6, значение 0 — норма, 1 — нарушен; третий бит — состояние входа-4, значение 0 — норма, 1 — нарушен; второй бит — состояние входа-3, значение 0 — норма, 1 — нарушен; первый бит — состояние входа-2, значение 0 — норма, 1 — нарушен; нулевой бит (правый крайний) — состояние входа-1, значение 0 — норма, 1 — нарушен.

Описание назначение битов в двоичном представлении **третьего байта** (в данном примере **20** это **00100000**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — обрыв шлейфа входа-8, значение 0 — нет, 1 — есть; шестой бит — обрыв шлейфа входа-7, значение 0 — нет, 1 — есть; пятый бит — обрыв шлейфа входа-6, значение 0 — нет, 1 — есть; четвертый бит — обрыв шлейфа входа-5, значение 0 — нет, 1 — есть; третий бит — обрыв шлейфа входа-4, значение 0 — нет, 1 — есть; второй бит — обрыв шлейфа входа-3, значение 0 — нет, 1 — есть; первый бит — обрыв шлейфа входа-2, значение 0 — нет, 1 — есть; нулевой бит (правый крайний) — обрыв шлейфа входа-1, значение 0 — нет, 1 — есть. Для контроля обрыва шлейфа в приборе необходимо использовать параметрический тип шлейфа.

Описание назначение битов в двоичном представлении **четвертого байта** (в данном примере **00** это **0000000**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — «КЗ» шлейфа входа-8, значение 0 — нет, 1 — есть; шестой бит — «КЗ» шлейфа входа-7, значение 0 — нет, 1 — есть; пятый бит — «КЗ» шлейфа входа-6, значение 0 — нет, 1 — есть; третий бит — «КЗ» шлейфа входа-4, значение 0 — нет, 1 — есть; второй бит — «КЗ» шлейфа входа-3, значение 0 — нет, 1 — есть; первый бит — «КЗ» шлейфа входа-2, значение 0 — нет, 1 — есть; нулевой бит (правый крайний) — «КЗ» шлейфа входа-1, значение 0 — нет, 1 — есть. Для контроля короткого замыкания («КЗ») шлейфа в приборе необходимо использовать параметрический или охранный тип шлейфа.

5) 010А – два байта в шестнадцатеричном формате (состояние выходов).

Описание назначение битов в двоичном представлении **первого байта** (в данном примере **01** это **00000001**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — резерв; шестой бит — резерв; пятый бит — резерв; четвертый бит — резерв; третий бит — резерв; второй бит — резерв; первый бит — резерв; нулевой бит (правый крайний) — состояние выхода «Сирена», значение 0 — выключен, 1 — включен.

Описание назначение битов в двоичном представлении **второго байта** (в данном примере **0A** это **00001010**): самый старший седьмой бит (левый крайний) — состояние выхода-8, значение 0 — выключен, 1 — включен; шестой бит — состояние выхода-7, значение 0 — выключен, 1 — включен; пятый бит — состояние выхода-6, значение 0 — выключен, 1 — включен; четвертый бит — состояние выхода-5, значение 0 — выключен, 1 — включен; второй бит — состояние выхода-3, значение 0 — выключен, 1 — включен; первый бит — состояние выхода-2, значение 0 — выключен, 1 — включен, 1 — включен; нулевой бит (правый крайний) — состояние выхода-1, значение 0 — выключен.

6) 17 – байт в шестнадцатеричном формате (уровень GSM-сигнала в RSSI). Необходимо перевести число в десятеричный формат, в данном примере это 23.

Перевод значений rssi в dBm:

0 = -115 dBm и ниже

1 = -111 dBm

2 = -110 dBm

. .

30 = -54 dBm

31 = -52 dBm и выше

99 неизвестно.

7) 1B808080808080 – восемь байт в шестнадцатеричном формате. Первый байт (1B) - значение температуры в градусах Цельсия от внешнего датчика DS1820 №1, второй байт (80) - значение температуры в градусах Цельсия от внешнего датчика DS1820 №2 и т.д. до восьмого байта.

Значение байта **80** – датчик не подключен. Необходимо перевести байт в десятеричное число, например, байт **1B** равен **27**, если полученное число ниже 125, то это и есть температура выше нуля, то есть **+27С** в данном примере. Если полученное число выше 125, то это отрицательная температура, в этом случае необходимо от него отнять 256. Например, байт **FC** равен **252**, то есть температура равна 252-256= **- 4C**.

Первый байт «пары» отображает температуру, если тип радио датчика «температурный». Этот байт не анализируется, если типах радио датчика не является «температурный». Тип датчика содержится во втором байте «пары». Для получения температуры необходимо перевести первый байт «пары» в десятеричное число, например, байт **19** равен **25**, если полученное число ниже 125, то это и есть температура выше нуля, то есть **+25C** в данном примере. Если полученное число выше 125, то это отрицательная температура, в этом случае необходимо от него отнять 256. Например, байт **FC** равен **252**, то есть температура равна 252-256= **- 4C**

Если тип датчика не является «брелоком», то **старшие 4 бита второго байта «пары»** содержат информацию о его последнем состоянии:

7-ой бит - флаг вскрытия (ТАМПЕР) датчика (0 - нарушен тампер, 1 – тампер в норме)

6-ой бит - флаг ТРЕВОГИ датчика (0 – нарушение, 1 - норма)

5-ый бит - флаг низкого питания (РАЗРЯД) датчика (0 – разряд батареек питания, 1 – питание в норме)

4-ый бит - флаг тестового (периодичного) сигнала

Если тип датчика есть «брелок», то эти старшие 4 бита второго байта «пары» содержат код команды:

1110 тревожная (красная) кнопка

0111 снятие с охраны (открытый замок)

1011 пост охраны (закрытый замок)

1101 кнопка «домик» (частичная постановка на охрану)

младшие 4 бита второго байта «пары» содержат информацию о типе датчика:

0101 «тревожный» однокнопочный брелок

1101 брелок многокнопочный

0001 геркон

1011 датчик движения или датчик потопа или вибродатчик (датчик удара)

1001 датчик дыма (пожарный) или тепловой датчик (пожарный)

1110 репитер + температурный (производства ОКО) 1010 температурный (производства ОКО)

В нашем примере радио датчик номер 5 («пара» байтов 19DA) является температурным радио датчиком (младшие 4 бита второго байта **A** в двоичном виде это 1010), у которого есть разряд батареек питания (старшие 4 бита второго байта **D** в двоичном виде 1101), а значение температуры равно 25С (первый байт пары равен 19). А радио датчик номер 8 («пара» байтов В99В) данного пример является датчиком движения/потопа/удара (младшие 4 бита второго байта **B** в двоичном виде это 1011), у которого есть разряд батареек питания и сигнал тревоги (старшие 4 бита второго байта **9** в двоичном виде 1001). Первый байт не имеет значения при анализе, так как это не температурный датчик — это последняя «часть» адреса датчика.

9) 072C06D500000000000FFA0FFA0DEC0FFE0FFE0FFE0FFE0FFE0FFE0FFE0FFE – текущее состояние 16-ти аналоговых каналов ADC0...ADC15 микропроцессора прибора – всего тридцать два байта в шестнадцатеричном формате. По два байта на каждый аналоговый канал.

Первая «пара» байтов (072C) несет информацию о напряжении в точке подачи внешнего питания прибора – необходимо перевести число в десятичный формат **D** и по формуле **3.28*10*D/4095** получить значение напряжения в вольтах. В данном примере получаем 3.28*10***1836**/4095=14.7B.

Вторая «пара» байтов (06D5) несет информацию о напряжении в точке резервирования питания прибора, то есть напряжение резервной АКБ – необходимо перевести число в десятичный формат **D** и по формуле **3.28*10*D/4095** получить значение напряжения в вольтах. В данном примере получаем 3.28*10*1749/4095=14.0B.

Третья «пара» байтов (0000) несет информацию о напряжении в точке аналогового входа AIN1 прибора (используется для входа «тампер») – необходимо перевести число в десятеричный формат **D** и по формуле **3.28*10*D/4095** получить значение напряжения в вольтах.

Четвертая «пара» байтов (0000) несет информацию о напряжении в точке аналогового входа AIN2 прибора (следующий после входа «тампер») – необходимо перевести число в десятеричный формат **D** и по формуле **3.28*10*D/4095** получить значение напряжения в вольтах.

Пятая «пара» байтов (0000) несет информацию о напряжении в точке аналогового входа AIN3 прибора (следующий после входа AIN2) — необходимо перевести число в десятеричный формат **D** и по формуле **3.28*10*D/4095** получить значение напряжения в вольтах.

Остальные «пары» байтов не анализируются – они несут инженерную информацию.

- 10) 1.3.2 текстовое поле, версия ПО прибора.
- 11) OKO-PRO текстовое поле, тип HW платформы прибора. Например, OKO-U2, OKO-7S
- **12) 15grn** текстовое поле, значение баланса сим-карты прибора, когда код сообщения от прибора «проверка баланса». Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **13) 00001976** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-1, если вход-1 переведен в этот режим. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **14)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-2, если вход-2 переведен в этот режим. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **15)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-3, если вход-3 переведен в этот режим. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **16)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-4, если вход-4 переведен в этот режим. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **17)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-5, если вход-5 переведен в этот режим (только в ОКО-PRO). Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **18)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-6, если вход-6 переведен в этот режим (только в OKO-PRO). Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
- **19)** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-7, если вход-7 переведен в этот режим (только в ОКО-PRO). Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).

- **20) 0000007** число в десятеричном формате текущие показания счетчика-8, если вход-8 переведен в этот режим (только в OKO-PRO). Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 21...28) 0000257В текущие показания параметров адресного датчика-1...-8 ОКО. Данные поля могут быть пустыми (ничего не содержат).
 - 29) RF тип служебных данных. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 30) 0102037D25251303 служебные данные. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 31) 80000000 текущее состояние платы расширения-1. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 32) 80000001 текущее состояние платы расширения-2. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 33) 80000003 –текущее состояние платы расширения-3. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 34) 80000005 текущее состояние платы расширения-4. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - **35) 880410000000** –текущее состояние расширения-0 прибора ОКО-PRO-X. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).
 - 36) 00000800 текущее состояние радиорозеток. Данное поле может быть пустым (ничего не содержит).

ВНИМАНИЕ!!!

1) Если прибор настроен использовать протокол HTTP_OKO (например, на порт **80** веб-сервера), то данные передаются через HTTP, вызывая скрипт oko_pro.php с передачей ему вышеописанных данных через параметр p1. Как правило, после передачи каждого пакета веб-сервер закрывает сессию.

Пример передаваемого пакета на порт 80 веб-сервера

GFT

2) Если прибор использует ТСР протокол ОКО, то сервер в любой момент может дать прибору команду, формат которой имеет следующий формат:

COMMAND: 123401;

Где <u>1234</u> – секретный код управления прибором (такой же, как и для SMS-команд), 01 – код команды, совпадающий с SMS-командами (в данном примере это постановка на охрану всех групп). Перечень доступных команд сервера совпадает с перечнем доступных SMS-команд прибора. В одном сообщении можно передать несколько команд – все аналогично как с SMS-командами, например, включить выходы-1,-3 и выключить выходы-2,-4:

COMMAND: 1234*#19,*#39,*#20,*#40;

То есть, сначала идет «**COMMAND**:», где в конце стоит двоеточие, потом секретный код и перечень команд через запятую, а в самом конце сообщения идет символ точка с запятой «;».

Список кодов передаваемых событий

- 0 Восстановление проводной зоны-1
- 1 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-1
- 2 Восстановление проводной зоны-2
- 3 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-2
- 4 Восстановление проводной зоны-3
- 5 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-3
- 6 Восстановление проводной зоны-4
- 7 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-4
- 8 Восстановление проводной зоны-5
- 9 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-5
- 10 Восстановление проводной зоны-6
- 11 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-6
- 12 Восстановление проводной зоны-7
- 13 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-7
- 14 Восстановление проводной зоны-8
- 15 НАРУШЕНИЕ проводной зоны-8
 - 20 пропала связь с расширением-0 (OKO-RPO-X)
 - 21 подключение резервной АКБ
 - 22 отключение резервной АКБ
- 23 резервная АКБ заряжена

```
24 – Дистанционная постановка на охрану
```

- 25 Начало снятия с охраны
- 26 Пропала связь с клавиатурой ОКО-КВМ номер 1
- 27 Пропала связь с клавиатурой ОКО-КВМ номер 2
- 28 Нарушение тампера клавиатуры ОКО-КВМ номер 1
- 29 Восстановление тампера клавиатуры ОКО-КВМ номер 1
- 30 Нарушение тампера клавиатуры ОКО-КВМ номер 2
- 31 Восстановление тампера клавиатуры ОКО-КВМ номер 2
- 32 постановка в охрану
- 33 снятие с охраны
- 34 внешнее питание (220) включилось
- 35 внешнее питание (220) выключилось
- 36 разряд 12В АКБ
- 37 нарушение по входу «тампер» прибора
- 38 восстановление по входу «тампер» прибора
- 39 разряд резервного Li-ion аккумулятора
- 42 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 1
- 43 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 2
- 44 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 3
- 45 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 4
- 46 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 5
- 47 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 6
- 48 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 7
- 49 переход установленного порога в термодатчике DS1820 номер 8
- 50 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 1
- 51 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 2
- 52 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 3
- 53 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 4
- 54 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 5
- 55 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 6
- 56 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 7
- 57 изменение температуры в термодатчике DS1820 номер 8
- 58 пропала связь с платой расширения-1
- 59 пропала связь с платой расширения-2
- 60 пропала связь с платой расширения-3
- 61 пропала связь с платой расширения-4
- 62 служебное событие для Андроид-приложения ОКО
- 63 служебное событие для Андроид-приложения ОКО
- 64 тревога по радио датчику номер 1
- 65 восстановление по радио датчику номер 1
- 66 вскрытие радио датчика номер 1
- 67 разряд батареек питания радио датчика номер 1
- 68 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 1
- 69 тревожная кнопка радио датчика номер 1
- 70 тревога по радио датчику номер 2
- 71 восстановление по радио датчику номер 2
- 72 вскрытие радио датчика номер 2
- 73 разряд батареек питания радио датчика номер 2
- 74 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 2
- 75 тревожная кнопка радио датчика номер 2
- 76 тревога по радио датчику номер 3
- 77 восстановление по радио датчику номер 3
- 78 вскрытие радио датчика номер 3
- 79 разряд батареек питания радио датчика номер 3
- 80 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 3
- 81 тревожная кнопка радио датчика номер 3
- 82 тревога по радио датчику номер 4
- 83 восстановление по радио датчику номер 4
- 84 вскрытие радио датчика номер 4
- 85 разряд батареек питания радио датчика номер 4
- 86 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 4
- 87 тревожная кнопка радио датчика номер 4
- 88 тревога по радио датчику номер 5
- 89 восстановление по радио датчику номер 5
- 90 вскрытие радио датчика номер 5
- 91 разряд батареек питания радио датчика номер 5
- 92 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 5
- 93 тревожная кнопка радио датчика номер 5

```
94 – тревога по радио датчику номер 6
```

- 95 восстановление по радио датчику номер 6
- 96 вскрытие радио датчика номер 6
- 97 разряд батареек питания радио датчика номер 6
- 98 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 6
- 99 тревожная кнопка радио датчика номер 6
- 100 тревога по радио датчику номер 7
- 101 восстановление по радио датчику номер 7
- 102 вскрытие радио датчика номер 7
- 103 разряд батареек питания радио датчика номер 7
- 104 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 7
- 105 тревожная кнопка радио датчика номер 7
- 106 тревога по радио датчику номер 8
- 107 восстановление по радио датчику номер 8
- 108 вскрытие радио датчика номер 8
- 109 разряд батареек питания радио датчика номер 8
- 110 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 8
- 111 тревожная кнопка радио датчика номер 8
- 112 тревога по радио датчику номер 9
- 113 восстановление по радио датчику номер 9
- 114 вскрытие радио датчика номер 9
- 115 разряд батареек питания радио датчика номер 9
- 116 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 9
- 117 тревожная кнопка радио датчика номер 9
- 118 тревога по радио датчику номер 10
- 119 восстановление по радио датчику номер 10
- 120 вскрытие радио датчика номер 10
- 121 разряд батареек питания радио датчика номер 10
- 122 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 10
- 123 тревожная кнопка радио датчика номер 10
- 124 тревога по радио датчику номер 11
- 125 восстановление по радио датчику номер 11
- 126 вскрытие радио датчика номер 11
- 127 разряд батареек питания радио датчика номер 11
- 128 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 11
- 129 тревожная кнопка радио датчика номер 11
- 130 тревога по радио датчику номер 12
- 131 восстановление по радио датчику номер 12
- 132 вскрытие радио датчика номер 12
- 133 разряд батареек питания радио датчика номер 12
- 134 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 12
- 135 тревожная кнопка радио датчика номер 12
- 136 тревога по радио датчику номер 13
- 137 восстановление по радио датчику номер 13
- 138 вскрытие радио датчика номер 13
- 139 разряд батареек питания радио датчика номер 13
- 140 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 13
- 141 тревожная кнопка радио датчика номер 13
- 142 тревога по радио датчику номер 14
- 143 восстановление по радио датчику номер 14
- 144 вскрытие радио датчика номер 14
- 145 разряд батареек питания радио датчика номер 14
- 146 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 14
- 147 тревожная кнопка радио датчика номер 14
- 148 тревога по радио датчику номер 15
- 149 восстановление по радио датчику номер 15
- 150 вскрытие радио датчика номер 15
- 151 разряд батареек питания радио датчика номер 15
- 152 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 15
- 153 тревожная кнопка радио датчика номер 15
- 154 тревога по радио датчику номер 16
- 155 восстановление по радио датчику номер 16
- 156 вскрытие радио датчика номер 16
- 157 разряд батареек питания радио датчика номер 16
- 158 отсутствует тестовый сигнал по радио датчику номер 16
- 159 тревожная кнопка радио датчика номер 16
- 160 изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 1
- 161 изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 2
- 162 изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 3
- 163 изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 4

```
164 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 5
165 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 6
166 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 7
167 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 8
168 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 9
169 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 10
170 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 11
171 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 12
172 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 13
173 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 14
174 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 15
175 – изменение температуры в беспроводном радио термодатчике номер 16
176 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-1
177 – обрыв шлейфа проводной зоны-1
178 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-2
179 – обрыв шлейфа проводной зоны-2
180 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-3
181 – обрыв шлейфа проводной зоны-3
182 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-4
183 – обрыв шлейфа проводной зоны-4
184 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-5
185 – обрыв шлейфа проводной зоны-5
186 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-6
187 – обрыв шлейфа проводной зоны-6
188 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-7
189 – обрыв шлейфа проводной зоны-7
190 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-8
191 – обрыв шлейфа проводной зоны-8
192 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-1
193 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-2
194 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-3
195 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-4
196 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-5
197 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-6
198 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-7
199 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-8
200 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 1
201 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 2
202 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 3
203 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 4
204 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 5
205 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 6
206 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 7
207 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 8
208 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 9
209 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 10
210 - ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 11
211 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 12
212 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 13
213 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 14
214 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 15
215 – ошибка постановки на охрану по радио датчику номер 16
```

- 235 ошибка постановки на охрану
- 236 снятие с охраны «под принуждением»
- 237 обнаружение подбора секретного кода управления
- 238 обнаружение подавления GSM-сигнала
- 240 инициализация GSM-модуля прибора
- 248 изменение показаний одного из счетчиков импульсов
- 249 периодические данные
- 250 рестарт прибора
- 251 запрос баланса SIM-карты прибора

- 254 запрос на передачу данных на сервер
- 255 включение прибора
- 350 постановка в охрану пользователем-1
- 351 постановка в охрану пользователем-2
- 352 постановка в охрану пользователем-3
- 353 постановка в охрану пользователем-4
- 354 постановка в охрану пользователем-5
- 355 постановка в охрану пользователем-6
- 356 постановка в охрану пользователем-7
- 357 постановка в охрану пользователем-8
- 358 снятие с охраны пользователем-1
- 359 снятие с охраны пользователем-2
- 360 снятие с охраны пользователем-3
- 361 снятие с охраны пользователем-4
- 362 снятие с охраны пользователем-5
- 363 снятие с охраны пользователем-6
- 364 снятие с охраны пользователем-7
- 365 снятие с охраны пользователем-8
- 366 постановка в охрану входом-1
- 367 постановка в охрану входом-2
- 368 постановка в охрану входом-3
- 369 постановка в охрану входом-4
- 370 постановка в охрану входом-5
- 371 постановка в охрану входом-6
- 372 постановка в охрану входом-7
- 373 постановка в охрану входом-8
- 374 снятие с охраны входом-1
- 375 снятие с охраны входом-2
- 376 снятие с охраны входом-3
- 377 снятие с охраны входом-4
- 378 снятие с охраны входом-5
- 379 снятие с охраны входом-6
- 380 снятие с охраны входом-7
- 381 снятие с охраны входом-8
- 382 постановка в охрану ключем-1
- 383 постановка в охрану ключем-2
- 384 постановка в охрану ключем-3
- 385 постановка в охрану ключем-4
- 386 постановка в охрану ключем-5
- 387 постановка в охрану ключем-6 388 постановка в охрану ключем-7
- 389 постановка в охрану ключем-8
- 390 постановка в охрану ключем-9
- 391 постановка в охрану ключем-10
- 392 постановка в охрану ключем-11
- 393 постановка в охрану ключем-12
- 394 снятие с охраны ключем-1
- 395 снятие с охраны ключем-2
- 396 снятие с охраны ключем-3
- 397 снятие с охраны ключем-4
- 398 снятие с охраны ключем-5
- 399 снятие с охраны ключем-6 400 снятие с охраны ключем-7
- 401 снятие с охраны ключем-8
- 402 снятие с охраны ключем-9
- 403 снятие с охраны ключем-10
- 404 снятие с охраны ключем-11
- 405 снятие с охраны ключем-12
- 406 постановка на охрану брелоком-1
- 407 постановка на охрану брелоком-2
- 408 постановка на охрану брелоком-3
- 409 постановка на охрану брелоком-4 410 постановка на охрану брелоком-5
- 411 постановка на охрану брелоком-6

```
412 - постановка на охрану брелоком-7
413 – постановка на охрану брелоком-8
414 - постановка на охрану брелоком-9
415 – постановка на охрану брелоком-10
416 – постановка на охрану брелоком-11
417 – постановка на охрану брелоком-12
418 – постановка на охрану брелоком-13
419 – постановка на охрану брелоком-14
420 – постановка на охрану брелоком-15
421 – постановка на охрану брелоком-16
422 – снятие с охраны брелоком-1
423 - снятие с охраны брелоком-2
424 - снятие с охраны брелоком-3
425 - снятие с охраны брелоком-4
426 - снятие с охраны брелоком-5
427 - снятие с охраны брелоком-6
428 – снятие с охраны брелоком-7
429 – снятие с охраны брелоком-8
430 – снятие с охраны брелоком-9
431 – снятие с охраны брелоком-10
432 – снятие с охраны брелоком-11
433 - снятие с охраны брелоком-12
434 - снятие с охраны брелоком-13
435 – снятие с охраны брелоком-14
436 - снятие с охраны брелоком-15
437 – снятие с охраны брелоком-16
438 – включение выхода-1
439 – выключение выхода-1
440 – включение выхода-2
441 – выключение выхода-2
442 – включение выхода-3
443 – выключение выхода-3
444 – включение выхода-4
445 – выключение выхода-4
446 – включение выхода-5
447 – выключение выхода-5
448 – включение выхода-6
449 - выключение выхода-6
450 – включение выхода-7
451 – выключение выхода-7
452 – включение выхода-8
453 – выключение выхода-8
454 - Восстановление проводной зоны-1 платы расширения-1
455- НАРУШЕНИЕ проводной зоны-1 платы расширения-1
456 – «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-1 платы расширения-1
457 – обрыв шлейфа проводной зоны-1 платы расширения-1
581 – обрыв шлейфа проводной зоны-8 платы расширения-4
582 – включение выхода-1 платы расширения-1
583 – выключение выхода-1 платы расширения-1
645 – выключение выхода-8 платы расширения-4
646 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-1 платы расширения-1
647 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-2 платы расширения-1
677 – ошибка постановки на охрану по проводной зоне-8 платы расширения-4
 678 - переход ADC-1 ниже Vmin
 679 - переход ADC-2 ниже Vmin
 680 - переход ADC-3 ниже Vmin
 681- переход ADC-1 выше Vmax
 682- переход ADC-2 выше Vmax
 683- переход ADC-3 выше Vmax
 684 – переход ADC-1 в диапазон Vmin..Vmax
 685 – переход ADC-2 в диапазон Vmin..Vmax
 686 - переход ADC-3 в диапазон Vmin..Vmax
```

- 687 ошибка постановки на охрану по проводной зоне-1 расширения-0
- 688 ошибка постановки на охрану по проводной зоне-2 расширения-0
- 693 ошибка постановки на охрану по проводной зоне-7 расширения-0
- 694 ошибка постановки на охрану по проводной зоне-8 расширения-0
- 720 Восстановление проводной зоны-1 расширения-0
- 721- НАРУШЕНИЕ проводной зоны-1 расширения-0
- 722 «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-1 расширения-0
- 723 обрыв шлейфа проводной зоны-1 расширения-0 //..
- 748 Восстановление проводной зоны-8 расширения-0
- 749- НАРУШЕНИЕ проводной зоны-8 расширения-0
- 750 «КЗ» (короткое замыкание) шлейфа проводной зоны-8 расширения-0
- 751 обрыв шлейфа проводной зоны-8 расширения-0
- 752 включение выхода-1 расширения-0
- 753 выключение выхода-1 расширения-0
- //...
- 766 включение выхода-8 расширения-0
- 767 выключение выхода-8 расширения-0
- 768 включение радиорозетки-1 блока-1
- 769 выключение радиорозетки-1 блока-1
- 830 включение радиорозетки-8 блока-4
- 831 выключение радиорозетки-8 блока-4