IMAQ 模块介绍

- 一. LabVIEW 机器视觉前面板上的模块有以下几类(如图 1 所示)
- 1. IMAQ Image.ctl
- 2. Image Display control
- 3. IMAQ Vision controls
- 4. Machine Vision controls




图 1

1 IMAQ Vision controls

对图像进行分析和处理所用到的一些控件,包括图像的类型,图像处理的方式和不同的 形态算子以及颜色的类型的选择等等。如图 2




图 2

1.1 Image Type

用于图片类型的选择,可以选择的类别有 8bits, 16bits, Float, Complex, RGB 和 HSL。一般用在从文件中读取图片时类型的选择。

1.2 ROI Descriptor

ROI 区域的描述。ROI 是 Region Of Interesting 的简称,中文应该翻译为目标区域。一般用在一个大图中取一块特定形状的区域,以便后续的处理和分析。

ROI 为一簇数据,包括一个整数数组和一个簇组成的数组。整数数组内有 4 个元素,为图形最小外接矩形的四条边的坐标。簇数组中的簇由轮廓类型(整数),ROI 类型(整数)和图形坐标点(为数组,根据 ROI 类型的不同,数组的定义也不同)

1.3Optional Rectangle

选择的矩形区域,为四个元素的数组,代表矩形的四条边的坐标。

1.4Color Mode

色彩模式,彩色图形的显示和处理模式,包括 RGB,HSL,HSV,HIS 四种。

1.5Threshold Range

阀值范围,为一包含两个数组元素的簇,常用于灰度或色彩图像阀值处理模块中。

1.6 Convolution Kernel

二维浮点数组成的数组,用于构造一些算法的算子。

1.7 Morphology Operation

形态算法的选择。可以选择不同的数据处理方式。

1.8 Structuring Element

结构元素,为二维的整数数组。

2 Machine Vision controls

机器视觉中用到的一些控件,只要是对图像画面进行选择的一些工具,包括点,线和面的选择以及坐标系的设定。如图 3 所示

2.1 Point

点的选择,包括两个元素的簇,分别为横坐标和纵坐标。

2.2 Line

线的选择,包括四个元素的簇,分别为起点和终点的横坐标和纵坐标。

2.3 Rectangle

面的选择,包括五个元素的簇,分别为对角线两点横坐标和纵坐标,以及矩形选择的角度。

2.4 Circle

环形面,包括六个元素的簇,分别为圆心坐标,内外半径的长度以及起始角和终止角。




图 3

- 二 以上都是程序前面板上所用到的控件,而 LabVIEW 强大的图像处理功能都是通过其程序面板上的功能节点来实现的。主要的节点可以分为以下四大类,如图 4
 - 1 Image Acquisition
 - 2 Vision Utilities
 - 3 Image Processing
 - 4 Machine Vision



图 4

1 Image Acquisition

图像采集功能模块,主要是通过 NI 的系列图像采集板卡来获得图像。节点包括任务的建立,设备的初始化以及硬件参数的设定等功能节点。如图 5




图 5

2 Vision Utilities

视觉应用模块,用来对图像进行一些初步的整体操作。如图 6




图 6

2.1 Image Management

图像管理模块,包括建立和清除图像任务,获取图像的各类信息,图像的类型转换等功能节点。如图 7

- 2.1.1Create 创建一个图像任务
- 2.1.2Dispose 清除图像任务
- 2.1.3Get Image Size 获得图像的大小信息
- 2.1.4Set Image Size 设置图像的大小
- 2.1.5Get Image Info 获得图像信息,包括图像的大小,名称,分辨率等
- 2.1.6Copy 拷贝图像
- 2.1.7Image to Image 一个图像映射到另一个图像上
- 2.1.8Get Offset 针对于 mask 而言。获得 Mask 在图像中的偏移量。
- 2.1.9Set Offset 针对于 mask 而言。设定 Mask 在图像中的偏移量。
- 2.1.10Cast Image 图像类型的转换。
- 2.1.11 Is Vision Info Present 判断图像中是否存在图像信息。




图 7

2.2 Files

图像文件模块,完成对图像文件的读写,以及图像附加信息的读写操作。




图 8

- 2.2.1Read File 读取图像文件
- 2.2.2Write File 保存图像文件
- 2.2.3Get File Info 获得图像信息,包括图像的类型,分辨率大小
- 2.2.4Write BMP File 保存为 BMP 图像文件
- 2.2.5Write JPEG File 保存为 JPEG 图像文件
- 2.2.5Write PNG File 保存为 PNG 图像文件
- 2.2.5Write TIFF File 保存为 TIFF 图像文件
- 2.2.6Read Image And Vision Info 读取图像及其附加信息。
- 2.2.7Write Image And Vision Info 保存图像及其附加信息。

2.3 External Display

图像的外部显示。具体功能还不太清楚。如图 9 所示




图 9

2.4 Region of Interest

ROI 模块,主要完成 ROI 和 Mask 之间的转化, ROI 区域的设定以及在不同坐标系下的转换。如图 10




图 10

2.4.1ROIToMask

2.4.2MaskToROI

以上两者 Mask 和 ROI 之间的相互转换。在一些图像的分析模块中,除了要求输入图片外,还要一个 Mask,即只对图片中的 Mask 区域进行分析,这就要求把自己选择的 ROI 转换为 Mask。

- 2.4.3Group ROIs 把多个 ROI 数组转换为一个 ROI 区域。其中转换后的 ROI 区域包含原 ROI 数组的所有区域。
- 2.4.4Ungroup ROIs 为 2.4.3Group ROIs 的逆运算,即把一个 ROI 区域转换为 ROI 数组,数组中的每个 ROI 都是一个图形轮廓。
- 2.4.5 TransformROI 把 ROI 区域从一个坐标系转换为另一种坐标系中。

2.4.6 ROI Conversion ROI 和各种点、线、面等各类图形之间的转换。

2.5 Image Manipulation

图像处理模块。包括图像的放大和缩小,平移以及旋转。如图 11




图 11

- 2.5.1 Resample 重新定义图像的大小,使用此模块可以放大或缩小图像。
- 2.5.2 Expand 通过调整整幅或一部分图片的分辨率,来放大图片。
- 2.5.3 Extract 通过调整整幅或一部分图片的分辨率,来缩小图片。
- 2.5.4 Interlace 分别提取一幅图像的奇偶像素,分成两幅图片。
- 2.5.5 Symmetry 得到一幅图像的对称图像
- 2.5.6 Rotate 得到一幅图像的旋转图像
- 2.5.7 Shift 得到一幅图像的平移图像
- 2.5.8 Unwrap 将环形的图片展开成矩形
- 2.5.9 Clipboard To Image 将剪贴的数据拷贝到图像
- 2.5.10 Image To Clipboard 将图像拷贝到剪贴板
- 2.5.11 3DView 将图像进行三维变换

2.6 Pixel Manipulation

图像像素处理模块。对图像的像素直接进行操作,包括图像上点,线,面像素值的获取和设定,以及在图像中插入文本。如图 12




图 12

- 2.6.1 Get pixel value 获得图像中某一点的像素值,仅限于灰度图像。
- 2.6.2 GetRowCol 获得图像中某一行或者列的像素值,仅限于灰度图像
- 2.6.3 GetPixelLine 获得图像中某一条直线的像素值,仅限于灰度图像
- 2.6.4 ImageToArray 将图像转化为数组
- 2.6.5 SetPixelValue 设置图像中某一点的像素值。
- 2.6.6 SetRowCol 设置图像中某一行或者列的像素值
- 2.6.7 SetPixelLine 设置图像中某一条直线上点的像素值
- 2.6.8 ArrayToImage 将数组转化为图像
- 2.6.9 FillImage 将图像中的某块区域用像素值填充
- 2.6.10 Draw 在图像中绘制几何图形
- 2.6.11 Draw Text 在图像中添加文字

2.7 Overlay

图像覆盖模块。可以对图像上的某一点,线,面(多边形,矩形和圆)进行覆盖。此种覆盖为非破坏性的覆盖,即不破坏原有的图像,覆盖信息可以另外和图像一起保存。如图 13




图 13

- 2.7.1 Overlay Points 在图像中覆盖一点或是一组点
- 2.7.2 Overlay Line 在图像中覆盖一条线
- 2.7.3 Overlay Multiple Lines 在图像中覆盖多条直线或多边形
- 2.7.4 Overlay Rectangle 在图像中覆盖一矩形
- 2.7.5 Overlay Oval 在图像中覆盖一椭圆
- 2.7.6 Overlay Arc 在图像中覆盖一弧形
- 2.7.7 Overlay Bitmap 在图像中覆盖一位图
- 2.7.8 Overlay Text 在图像中覆盖文字
- 2.7.9 Clear Overlay 在图像中清除覆盖
- 2.7.10 Copy Overlay 在图像中拷贝覆盖
- 2.7.11 Overlay ROI 在图像中覆盖 ROI 区域
- 2.7.12 Merge Overlay 合并图像中的覆盖
- 2.7.13 Read Image And Vision Info 读取图像以及图像信息
- 2.7.14 Write Image And Vision Info 写入图像以及图像信息
- 上述读写图像及信息的模块,是将图像中的覆盖信息一块读取/保存的

2.8 Calibration

校准模块。校准由于相机镜头的光学畸变而或拍摄角度引起图像变化。也包含像素坐标系和实际坐标系之间的转换节点。如图 14




图 14

- 2.8.1 Learn Calibration Template 对校准模块进行学习
- 2.8.2 Set Simple Calibration 对校准的设置
- 2.8.3 Set Calibration Info 设置图像校准的信息
- 2.8.4 Get Calibration Info 获得图像校准中的信息
- 2.8.5 Convert Real World to Pixel 将实际坐标系转化为图像像素坐标系
- 2.8.6 Convert Pixel to Real World 将图像像素坐标系转化为实际坐标系
- 2.8.7 Correct Calibrated Image 对图像进行校准
- 2.8.8 和 2.8.9 与 2.7.13 和 2.7.14 模块相同。可以将图像校准信息也写入文件。

2.9 Color Utilities

颜色应用模块。彩色图像中色彩的提取,图像中某点,线,面中色彩的设定或获取,以及不同色彩模型中的转换。如图 15




图 15

- 2.9.1 ExtractColorPlanes 从彩色图像中提取各颜色分量的图像
- 2.9.2 ExtractSingleColorPlane 从彩色图像中提取单个颜色图像
- 2.9.3 ReplaceColorPlane 色彩的替代
- 2.9.4 GetColorPixelValue 获得彩色像素点的值
- 2.9.5 SetColorPixelValue 设置彩色像素点的值
- 2.9.6 GetColorPixelLine 获得图像中某条直线的像素值数组
- 2.9.7 SetColorPixelLine 设置图像中某条直线的像素值
- 2.9.8 ColorImageToArray 将彩色图像转化为数组
- 2.9.9 ArrayToColorImage 将数组转化为彩色图像
- 2.9.10 RGBToColor 2 将 RGB 制式的彩色图像转化为其它制式的彩色图像(如 HSL, HSV, HSI)
- 2.9.11 ColorToRGB 将其它制式的彩色图像(如 HSL, HSV, HSI)转化为 RGB 制式
- 2.9.12 ColorValueToInteger 将表示颜色的 RGB 三种分量转化为整数的形式
- 2.9.13 IntegerToColorValue 将整数形式的颜色转化为 RGB 三种分量的形式

3 Image Processing

图像处理模块,主要是对灰度和彩色图像的处理。如图 16 所示




图 16

3.1 processing

处理模块,完成像素值的处理。包括像素值的查表转换,灰度图像和彩色图像阀值的设定。 如图 17 所示。




图 17

- 3.1.1 UserLookup 通过查表的方式来重新定义图像中的像素值。所查的表是用户自定义的。
- 3.1.2 MathLookup 通过数学计算改变图像中的像素值分布。
- 3.1.3 Equalize 使图像中的像素值分布平均。主要是用于改变整个图像的平均灰度值。
- 3.1.4 BCGLookup 图像的亮度,对比度和非线性的校准。其中的 BCG 分布代表 brightness, contrast, and gamma correction
- 3.1.5 Threshold 从图像中取阀值。只提取图像中阀值内的像素点,忽略阀值外的像素。
- 3.1.6 MultiThreshold 从图像中取阀值。与上个节点相对比,本节点可以在一个图像中取多个阀值范围。
- 3.1.7 Label 在一个二值图像中,用来标注像素点。
- 3.1.8 Inverse 对灰度图像进行取反操作,以方便计算图像的负片。
- 3.1.9 AutoBThreshold 根据预设定方式,对图像进行自动阀值选择。
- 3.1.10 AutoMThreshold 多阀值的自动选择。自动选择的阀值范围后,可以用 <u>MultiThreshold</u> 和 <u>UserLookup</u> 操作。
- 3.1.11 MagicWand 和图像中某点的灰度值相近并与之相连通(4连通或8连通)的所有像素点。灰度值相近的范围可以自己定义。

3.2 Filter

滤波器模块,对图像进行滤波等处理。包括各类算子的构造和使用,以达到对图像平滑,去处噪声,边缘锐化等处理。如图 18 所示。




图 18

- 3.2.1 GetKernel 获得算子。可以通过 family, size 和 number 读取预先设定的算子。
- 3.2.2 BuildKernel 创建所需要的算子。
- 3.2.3 Convolute 通过线性的滤波器进行滤波处理。滤波算子可以自己定义。
- 3.2.4 Correlate 计算图像与模板图像之间的关联性。
- 3.2.5 LowPass 低通滤波。如果像素值的变化大于一定范围,将变化过大的像素值置为像素平均值。

3.2.6 NthOrder

- 3.2.7 EdgeDetection 边缘检测。根据预先设定的变化范围,对灰度图像进行边缘检测。有 Differentiation (Default) Gradient Prewitt Roberts Sigma Sobel 等方式可以选择。
- 3.2.8 CannyEdgeDetection Canny 边缘检测法。

3.3 Morphology

图像的形态处理模块。一般是对灰度图像进行的处理。包括图像的填补,距离的测量,图像的细化,图形的分离等模块。如图 19 所示。




图 19

- 3.3.1 Distance 计算像素点的距离。
- 3.3.2 FillHole 对粒子中的空隙进行填充
- 3.3.3 RejectBorder 删除接触到边界的粒子
- 3.3.4 RemoveParticle 删除或保留一些较小的粒子。
- 3.3.5 Morphology 对图像进行基本的形态变换。其变换的形态可以进行选择。
- 3.3.6 GrayMorphology 对图像的灰度值进行形态的变化。
- 3.3.7 Segmentation 图像的分割。
- 3.3.8 Danielsson 距离的测量。和 Distance 功能大致相同,但其精确度比较高。
- 3.3.9 Find Circles 将图像中的重叠图案分离开,并根据设定的半径范围寻找符合这一要求的圆形图案。
- 3.3.10 Convex Hull 标注出图像中的粒子外轮廓。
- 3.3.11 Skeleton 根据所选择算子的算法,提取图像的骨干。只对二值图像有作用,类似于图形的细化。
- 3.3.12 Separation 图形的分离,将多个连接在一起但有接触痕迹的图形分离开来。在算法上是通过先将图像细化,再将分离开的图形做处理。
- 3.3.13 Particle Filter 2 过滤特定图形。将图像中特定形状和大小的图形保留或删除。

3.4 Analysis

图像的分析模块。一般是针对二值图像或灰度图像进行。包括图像中灰度值的分析,图形质心的计算,图像中直线灰度值和ROI轮廓线的分析。如图 20 所示




图 20

- 3.4.1 Histograph 图像灰度值的曲线图。可以以簇或者曲线的形式显示。
- 3.4.2 Histogram 图形灰度值的柱状体。相对比曲线图节点,此节点的功能更丰富。
- 3.4.3 Quantify 对图像的量化。可以计算图像中平均灰度值,最大/最小灰度值以及面积等。
- 3.4.4 Centroid 计算图形的质心,结果为一包含坐标值的簇。
- 3.4.5 LineProfile 计算图形中直线的相关数据。输入为一数组,包含四个元素,分别代表直线两端的坐标值。输出为直线上点的灰度值,直线的外接矩形等信息。
- 3.4.6 ROIProfile 计算图形中 ROI 的相关信息。输入为 ROI Descriptor 的 ROI 形状的说明信息,输出为 ROI 区域的灰度值曲线图,像素值的统计以及外接矩形等信息。
- 3.4.6 LinearAverages 线性的平均灰度值。计算图像中指定矩形区域内的横坐标和纵坐标下的平均灰度值。
- 3.4.7 Particle Analysis Report 图像中的粒子点分析报告。根据设定相邻的类别,节点对粒子点进行分析,获得粒子的个数、面积、中孔个数、质心和方向的信息。

3.5 Color Processing

颜色处理模块。一般是针对彩色图像中的颜色进行处理。包括图像中彩色像素的取代,色彩的阀值和分析,图像中色彩的学习和匹配。如图 21 所示。




图 21

- 3.5.1 ColorUserLookup 通过查表的方式替代图像中色彩的灰度值,用像素值为数组索引值的像素点的像素值用其对应元素值来代替。举例来说明,图像为RGB类型,每个基本色(R,G,B)都可以连接一个大小为256个元素的一维数组。如果R端连接的数组为(100,80,60,40,20,0),即将图像中R值等于0的像素点的R值置为100,将图像中R值等于1的像素点的R值置为80,将图像中R值等于3的像素点的R值置为60......
- 3.5.2 ColorBCGLookup 对图像中每种色彩的 BCG (brightness, contrast, and gamma correction 即亮度,对比度和灰度进行校正)。
- 3.5.3 ColorEqualize 色彩的补偿。有两种模式可以选择:一是只对图像的亮度进行补偿,而不改变图像的色调和饱和度。二是增强图像三种色彩的对比度,这样会改变图像的色调和饱和度。
- 3.5.4 ColorThreshold 图像颜色阀值的选择。可以分别对图像中的 RGB 三种基色的范围进行选取。
- 3.5.5 ColorHistogram 对图像中色彩的分析柱图。输出为 Histogram Report, 其中包含最小值, 最大值, 平均值以及面积等元素。
- 3.5.6 ColorHistograph 图像中色彩分析曲线图。输出为 Histogram Graph, 其结果可以在 Graph中直接以曲线的形式显示,比较直观。
- 3.5.7 ColorLearn 色彩的学习。可以提取图像 ROI 区域中的色彩特征,其结果用于与图像色彩相关的功能模块中,如 color matching(色彩匹配),color identification 和 color image segmentation。
- 3.5.8 ColorMatch 色彩的匹配,对不同图像中的色彩内容的对比。其输入 Color Spectrum 为上一节点 ColorLearn 的输出。

3.6 Operators

对图像的操作模块。包括图像的加减乘除运算,以及逻辑运算。其运算的元素是图像中像素点的像素值。如图 22 所示。




图 22

3.6.1 Add 相加运算。将两个同类型图像的像素值相加,或图像的像素值和常数相加。相加后的像素值如果大于最大像素值,按最大值处理。如在 8 位图像中像素值大于 255,按最大值 255 处理。

Dst(x, y) = SrcA(x, y) + SrcB(x, y)

或: Dst(x, y) = SrcA(x, y) + Constant

3.6.2 Subtract 相减运算。将两个同类型图像的像素值相减,或图像的像素值和常数相减。相加后的像素值如果小于 0, 按 0 处理。

Dst(x, y) = SrcA(x, y) - SrcB(x, y)

或: Dst(x, y) = SrcA(x, y) - Constant

- 3.6.3 Absolute Difference 绝对差值运算。将两个同类型图像的像素值相减,或图像的像素值和常数相减。相加后的像素值如果小于最小像素值 0,取其绝对值进行处理。如在图像中像素值为-50,按其绝对值 50 处理。
- 3.6.4 And 与/与非运算。对两个同类型图像的像素值进行与/与非运算,或图像的像素值和常数进行与/与非运算。进行逻辑运算时,像素值转化为二进制的形式进行,位数不够数据前补 0。如像素值 10 和 2 进行与运算,转化为二进制为 1010 和 10 进行与运算,结果为 10,即十进制的 2。

Dst(x, y) = SrcA(x, y) AND SrcB(x, y).

或 Dst(x, y) = SrcA(x, y) AND Constant.

3.6.5 Or 或/或非运算。对两个同类型图像的像素值进行或/或非运算,或图像的像素值和常数进行或/或非运算。进行逻辑运算时,像素值转化为二进制的形式进行,位数不够数据前

补 0。

Dst(x, y) = SrcA(x, y) OR SrcB(x, y).

或 Dst(x, y) = SrcA(x, y) OR Constant.

3.6.6 Multiply 相乘运算。将两个同类型图像的像素值相乘,或图像的像素值和常数相乘。相乘后的像素值如果大于最大像素值,按最大值处理。如在 8 位图像中像素值大于 255,按最大值 255 处理。

 $Dst(x, y) = SrcA(x, y) \times SrcB(x, y)$

或: $Dst(x, y) = SrcA(x, y) \times Constant$

3.6.7 Divide 相除运算。将两个同类型图像的像素值相除,或图像的像素值和常数相除。

 $Dst(x, y) = SrcA(x, y) \div SrcB(x, y)$

或 $Dst(x, y) = SrcA(x, y) \div Constant$

3. 6. 8 LogDiff Dst(x, y) = SrcA(x, y) And Not (SrcB(x, y)).

或 Dst(x, y) = SrcA(x, y) And Not (Constant).

3.6.9 Xor 异或运算。对两个同类型图像的像素值进行异或运算,或图像的像素值和常数进行异或运算。进行逻辑运算时,像素值转化为二进制的形式进行,位数不够数据前补 0。

Dst(x, y) = SrcA(x, y) XOR SrcB(x, y).

或 Dst(x, y) = SrcA(x, y) XOR Constant.

3.6.10 MulDiv 计算两个图像的比率。图像一与常数相乘后,在与图像二相除。

 $Dst(x, y) = (SrcA(x, y) \times Constant) \div SrcB(x, y)$

3.6.11 Modulo 计算图像一除以图像二或常数后所得的余数

Dst(x, y) = SrcA(x, y) % SrcB(x, y)

或: Dst(x, y) = SrcA(x, y) % Constant

3.6.12 Compare 对两个同类型得图像进行比较运算,或者是图像和常数进行比较运算。运算得类型有: Average, Min, Max, Clear if < , Clear if < or =, Clear if >, Elear if > or =, Clear if >, 其中得 clear 为置零运算。

3.7 Frequency Domain

对图像的频域分析。包括 FFT 变换和 FFT 反变换等操作。如图 23 所示




图 23

- 3.7.1 FFT 对图像进行 FFT 变换。
- 3.7.2 InverseFFT 对图像进行 FFt 逆变换。
- 3.7.3 ArrayToComplexImage 将数组转化为复数图像
- 3.7.4 ArrayToComplexPlane 将数组转化为复平面量
- 3.7.5 ImageToComplexPlane 将图像转化为复平面量
- 3.7.6 ComplexImageToArray 将复数图像转化为数组
- 3.7.7 ComplexPlaneToArray 将复平面量转化为数组
- 3.7.8 ComplexPlaneToImage 将复数平面量转化为图像
- 3.7.9 ComplexConjugate 求已知图像得共轭图像
- 3.9.10 ComplexAttenuate 降低复数图像的频率
- 3.9.11 ComplexAdd 复数图像之间的相加,或复数图像和常数相加
- 3.9.12 ComplexSubtract 复数图像之间的相减,或复数图像和常数相减
- 3.9.13 ComplexFlipFrequency 变换复数图像中的频率成分。将高频和低频交换。
- 3.9.14 ComplexTruncate 在复数图像中滤波。可以选择高通和低通进行滤波。
- 3.9.15 ComplexMultiply 复数图像之间的相乘,或复数图像和常数相乘
- 3.9.16 ComplexDivide 复数图像之间的相除,或复数图像和常数相除

4 Machine vision

机器视觉应用模块。包括一些在工程中常用的模块,如坐标系的确定,图像的匹配和边缘的 检测等。此模块中绝大多数都是一个完成特定功能的子程序,由前面介绍的基本模块构成。 可以双击打开,了解子程序的变成思路。如图 24




图 24

4.1 Select Region of Interest

选择 ROI 区域,通过鼠标在图像中选定一定的区域。ROI 区域包括点,线,矩形和环形。 如图 25

4.1.1 Select Point




图 25

4.2 Coordinate System

坐标系的确定。在图像处理中,图像的位置等都是通过坐标系来表示的。对同一物体的多次拍摄,物体在图像中的位置会有细微的变化,所以仅靠图片的像素这种绝对坐标来确定位置是不可靠的。在一般的图像分析中,我们采用的都是相对坐标,即图像中的物体和这种坐标点的相对位置是不变的。拿仪表盘举例来说,由于产品每次放置的位置不同,同一个指示灯在不同的拍摄图片中位置也不同,如果用图片的像素点作为坐标,那么该指示灯在不同的图片中的坐标是不同的。但是指示灯相对于仪表盘的边缘的坐标是不变的。坐标系的确定有单

边,双边和区域三种方式。如图 26 所示




图 26

4.3 Count and Measure Objects

返回图像中物体的个数,面积,位置以及外形等信息。如图 27




图 27

4.4) Measure Intensities

测量图像中的某块区域亮度。可以测量点、线、矩形内的图像亮度。如图 28




图 28

4.5) Measure Distances

距离的测量。可以测量两个物体之间的水平方向和垂直方向的最大和最小值。如图 29




图 29

4.6)Locate Edges

边缘检测。用于物体边缘的确定。可以检测水平方向,垂直方向,环形以及同心环的边缘。如图 30




图 30

4.7) Find Patterns

图像的匹配。仅使用于灰度图像。在一幅大图中,寻找模板的信息。模板可以是大图中的一个物体的图片。信息包括在大图中找到模板的个数,模板的匹配(相似)度,位置等信息。举例来说,大图为一块 PCB 的图片,而作为模板的小图是电阻的图片,通过此模块,可以在整块 PCB 中寻找此类电阻的个数,位置,放置角度。一般的 PCB 检测都是通过这种思路实现的。如图 31 所示




图 31

4.8) Searching and Matching

寻找和匹配图形, 为图像匹配的基本模块。

图像匹配的基本过程:模板学习的设定一模板学习一匹配设定一匹配。上述中的 4.7 Find Patterns 就是通过调用这些匹配基本模块写成的子程序。

通过这些基本匹配模块,可以根据自己的要求灵活的编写程序。除了灰度图像的匹配,还可以进行彩色图像的匹配,形状匹配以及模板文件信息的生成(避免每次匹配都要学习模板,提高程序的运算速度)。如图 32




图 32

4.9)Caliper

边缘的测量,主要用来返回各种边缘信息,包括长度,坐标等。如图 33





图 33

4.10) Analytic Geometry

图形的几何分析。主要用于图形中的点线面的处理和分析,包括距离长度,直线之间的夹角, 多点拟合直线,面积计算等。如图 34



如图 34

4.11)Instrument Readers

数据读取工具。有数码管的读取,指针读取和条形码的读取。如图 35 所示。




图 35