PROBLÈME 15 Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible)

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible)	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Un équipement électrique s'arrête d'un coup alors que le reste fonctionne.



***Figure 1** : photo réelle : emplacement du boîtier de distribution (Power Distribution Center) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 284). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 284 (page PDF 286) : emplacement du boîtier de distribution (Power Distribution Center). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

Exemples du boîtier PDC (moteur essence), OM p. 284

40 A	20 A	15 A	5 A
démarreur F02	pompe à carburant F04	TCM F08	capteur batterie F03

Remplacer par le MÊME calibre ; jamais plus fort, jamais de fil métallique

***Figure 2** : schéma de l'équipe : calibres et couleurs de quelques fusibles (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Fusible au filament coupé	Surcharge ou court-circuit	moyenne	OM p. 283
Grille de nouveau	Défaut du circuit à corriger	élevée	OM p. 283

Même calibre

Toujours le même calibre ; jamais plus fort, jamais de fil métallique : risque d'incendie (OM p. 283).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Un équipement électrique ne fonctionne plus (fusible) (suite)

Diagnostic pas à pas



***Figure 3** : contrôle d'un fusible.*

Procédure

1. Couper le contact et tous les consommateurs.
2. Ouvrir le PDC, près de la batterie ; le couvercle indique l'emplacement, la fonction et le calibre de chaque fusible (OM p. 283).
3. Contrôler le fusible du circuit et le remplacer par le même calibre.
4. Bien remettre et verrouiller le couvercle (risque d'infiltration d'eau).
5. Si le fusible grille de nouveau : concessionnaire.

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
F02 (démarreur)	40 A, vert	OM p. 284
F04 (pompe à carburant)	20 A, jaune	OM p. 284
F03 (capteur de batterie IBS)	5 A, beige	OM p. 284

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un fusible de sécurité (airbag, freinage) qui grille demande un contrôle atelier, pas un simple remplacement (OM p. 283).

Ce que cette fiche ne contient pas
Liste complète des fusibles de l'habitacle : à relever dans le manuel (OM p. 284 et suivantes).

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 283, 284. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_charge_batterie
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.