ESP8266 LUA脚本语言开发(13)

ESP8266 LUA开发基础入门篇备份(22)

ESP8266 SDK开发(34)

ESP8266 SDK开发基础入门篇备份(30)

GPRS Air202 LUA开发(11)

HC32F460(华大单片机)物联网开发(17)

HC32F460(华大单片机)学习开发(8)

NB-IOT Air302 AT指令和LUA脚本语言 开发(27)

PLC(三菱PLC)基础入门篇(2)

STM32+Air724UG(4G模组)物联网开发 (43)

STM32+BC26/260Y物联网开发(10)

STM32+CH395Q(以太网)物联网开发 (24)

STM32+ESP8266(ZLESP8266A)物联网 开发(1)

STM32+ESP8266+AIR202/302远程升 级方案(16)

STM32+ESP8266+AIR202/302终端管理方案(6)

STM32+ESP8266+Air302物联网开发(57)

STM32+W5500物联网开发(14)

STM32F103物联网开发(49)

STM32G070物联网开发(8)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2)

单片机(MSP430)开发基础入门篇(4) 更多

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(175 550)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windows),并连接测试(109816)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(ESP8266篇)(70906)
- 4. ESP8266刷AT固件与nodemcu固件(6 8706)
- 5. 有人WIFI模块使用详解(40205)
- 6. C#中public与private与static(38957)
- 7. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(And roid 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(38222)
- 8. 关于TCP和MQTT之间的转换(37069)
- 9. android 之TCP客户端编程(34119)
- 10. (一)Lua脚本语言入门(33299)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(11)
- 2. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(ESP8266篇)(9)
- 3. 我的大学四年(7)
- 4. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI 小车(Android 软件)(6)
- 5. 关于stm32的正交解码(6)

最新评论


- 1. Re:Android之TCP服务器编程 客户端发消息给服务器时wireshark能看 到服务器回给客户端的ack
 - --爱运动的机械师
- 2. Re:Android之TCP服务器编程 我按照您的方法做到现在,服务器能接收 到客户端的消息,但是服务器发送不出消 息,用wireshark看不到有发送包,能否 指点一二

关于学习资料源码

1.打开CH32V30x_List.txt 可以看到所有提供的例程(官方提供的例程相当全面)







--爱运动的机械师

```
PUB:
--- CH32V30x评估板说明书.pdf. CH32V30x评估板说明及工程创建说明
--- CH32V30xSCH.pdf. CH32V30x评估板原理图
                                                              -- Core, 内核系统头文件
-- Debug, 延时函数、串口调试源文件及头文件
-- Ld. ld文件
-- Hartineral, 基本外设驱动源文件及头文件
-- Peripheral, 基本外设驱动源文件及头文件
-- Startup, 启动文件。针对用户使用芯片型号包含下列相应的启动文件,同时在ch32v30x.h文件中选择匹配芯片型号定义
|-- startup_ch32v30x_D8.S. id用于CH32v305系列
|-- startup_ch32v30x_D8.C. S; 适用于CH32v305系列
               -- ADC
|-- startup_ch32v30x_D8.S: 适用于CH32v303系列
|-- startup_ch32v30x_D8.S: 适用于CH32v303系列
|-- ADC | -- ADC DMA: ADC使用DMA采样例程
|-- DMA: ADC DMA: ADC使用DMA采样例程
|-- DMA: DMA: ADC DMA:
                                                              -- Networking, CAM例程, 正常模式, 标准帧和扩展帧数据收发
-- IestMode, 测试模式, 包括静默模式, 回环模式, 回环静默模式,
-- Time-triggered, 时间触发通信模式
CRC例程
                                                           - DAC_DMA. DAC使用DMA转换例程
- DAC_Exit_9_Trig. 外部触发DAC转换例程
- DAC_Noise_Generation. 噪声波形端出例程
- DAC_Normal_OUT. 正常磁出例程
- DAC_Timer_Irig. 定时器触发DAC转换例程
- DAC_Timer_Irig. 定时器触发DAC转换例程
- DAC_Triangle_Generation. 三角波形端出例
- DualDAC_SineWave, 双DAC输出正弦波例程
- DualDAC_Triangle, 双DAC输出三角波例模
                                                       A
|-- DMA_MEN2MEN,储存器到储存器模式例程
|-- DMA_MEN2PERUP,储存器到外设模式、外设到储存器模式例程见各外设子例程
|-- DVP_TITLCD,DVF操作0V2640提像头视频模式在LCD显示图像例程
|-- DVP_TITLCD,DVF操作0V2640提像头视频模式在LCD显示图像例程
      -- BTH ——仅适用于CH32V30x_D8C
-- 8_UART_Server: 8串口网络服务器演示例程
-- DHCP: DHCP自动获取ip为能演示例程
-- DNS: DHCP自动获取ip为后,再请求域名解析演示例程
-- ETH_internal_10BASE-T_PHY: 使用内部集成10M物理层收发以太网帧演示例程
-- ETH_MII_RMII: 使用外部MII/RMII接口物理层收发以太网帧演示例程
-- ETH_RGMII: 千VBTH一数据链路层演示例程
-- NetLib: 网络协议栈库
-- TcpClient: Tcp client连接服务器后接收数据再回传演示例程
-- TcpServer: Tcp Server连接到客户端后接收数据并回传演示例程
-- UdpClient: Udp Client接收数据并回传演示例程
-- UdpServer: Udp Server接收数据并回传演示例程
-- BXTI: 外部中断线例程
-- FLASH: FLASH的擦/读/写, 以及快速编程
-- FPUS. FPUGe件浮点运算例程
-- FPUS. FreeRTOS: FreeRTOSi看例程
                                                                -- LCD: FSMC操作TFTLCD例程
-- NANDFLASH: FSMC操作NANDFLASH例程
-- SRAM: FSMC操作NOR_SRAM例程
                       - GPIO. GPIO例程
            -- HarmonyOS: HarmonyOS移植例程
             -- Ī2C
                                                              -- I2C_7bit_Mode: 7位地址模式, Master/Slave 模式收发例程
-- I2C_10bit_Mode: 10位地址模式, Master/Slave 模式收发例程
-- I2C_DMA: I2C使用DMA, Master/Slave 模式收发例程
-- I2C_BEPROM: I2C接口操作BEPROM外设例程
-- I2C_PEC: 使用PBC错误校验, Master/Slave 模式收发例程


    128

                                                                  -- HostRx_SlaveTx: I2S主收从发例程
-- I2S_DMA: I2S主发从收DMA例程
-- I2S_Interupt: I2S主发从收中断例程
          |-- Interrupt_Nest: 中断嵌套例程
|-- Interrupt_VTF: 使用VTF IRQ中断例程
|-- IVDG: 独立看门狗例程
|-- OPA: OPA4作电压跟随器输出例程
                                                                -- Sleep_Mode: 低功耗,睡眠模式例程
-- Standby_Mode: 低功耗,待机模式例程
-- Stop_Mode: 低功耗,停机模式例程
-- Standby_RAM_LV_Mode: 待机模式开启LV时,RAM_2K、30K低功耗数据保持例程
-- Standby_RAM_Mode: 待机模式不开启LV时,RAM_2K、30K低功耗数据保持例程
               -- RCC
                                                                |-- MCO: MCO引脚时钟输出例程
          | The control of the
                                                              -- 1Lines_half-duplex: 单线半双工模式, Master/Slave 模式数据收发
-- 2Lines_FullDuplex: 双线全双工模式, Master/Slave 模式数据收发
-- FullDuplex HardNSS: 硬件NSS模式, Master/Slave 模式数据收发
-- SPI_CRC: 使用CRC错误校验, Master/Slave 模式收发例程
-- SPI_DMA: SPI使用DMA, Master/Slave 模式收发例程
-- SPI_FLASH, SPI接口操作FLASH外设例程
```

```
-- TencentOS: TencentOS移植例程
-- TIM
-- Clock_Select: B时钟源选择例程
-- Clock_Select: B时钟源选择例程
-- ComplementaryOutput_DeadTime: 互补输出和死区植入模式例程
-- ExtTrigser_Start_Two_Timer.,外部触发同步启动两个定时器例程
-- Input_Capture: 编名/描述例程
-- Output_Compare_Mode: 输出比较模式例程
-- Output_Compare_Mode: 输出比较模式例程
-- PWM_Output_PWM输出例程
-- Synchro_ExtTrigser, 从模式例程, 包括复位模式、门控模式、触发模式
-- Synchro_ExtTrigser, 从模式例程, 包括复位模式、门控模式、触发模式
-- TIM_DMA. 定时器使用DMA例程
-- TOWOUREY. TouchKer检测例程
-- TOWOUREY. TouchKer检测例程
-- USART
-- USART_DMA: USART使用DMA, Master/Slave 模式收发例程
-- USART HalfDuplex: 单线半双工模式, Master/Slave 模式收发例程
-- USART_HalfDuplex: 单线半双工模式, Master/Slave 模式收发例程
-- USART_HalfDuplex: 单线半双工模式, Master/Slave 模式收发例程
-- USART_DMA: USART使用DMA, Master/Slave 模式收发例程
-- USART_DMA: USART中的概述,Master/Slave 模式收发例程
-- USART_DMA: USART print: 串口打印调试例程
-- USART_Print: 串口打印调试例程
-- USART_Print: 串口打印调试例程
-- USART_SynchronousMode: 同步模式, Master/Slave 模式收发例程
-- USART_SynchronousMode: 同步模式, Master/Slave 模式收发例程
-- USBFS
-- DEVICE
-- HOST. USBFS设备的简易校举过程例程
-- HOST_USBFS设备的简易校举过程例程
-- HOST_USBFS设备的简易校本设备的简易校举过程例程
-- HOST_USBFS设备的简易校举过程
```

测试开发板上的串口

只要是可以下载程序,说明串口是没问题的,就不测试了



测试开发板上的USB

只要是可以下载程序,说明串口是没问题的,就不测试了




测试开发板上的自带PHY的以太网接口


1,使用网线连接路由器或者交换机




2.双击打开工程








3.编译



4.下载程序到板子以后,使用串口调试助手看下开发板打印的 数据



提供的测试例程是不停的发送ARP数据包, 和接收数据包



测试开发板上的外置的PHY以太网接口 (LAN8720)

1,安装上LAN8720模块(DP83848也可以), 使用网线连接路 由器或者交换机



2.双击打开工程


```
ADC
                                                                                                                                                                                                                         2022/1/26 15
   BKP
                                                                                                                                                                                                                        2022/1/26 15
   CAN
                                                                                                                                                                                                                         2022/1/26 15
   CRC
                                                                                                                                                                                                                         2022/1/26 15
  ■ DAC
                                                                                                                                                                                                                         2022/1/26 15
  ■ DMA
                                                                                                                                                                                                                        2022/1/26 15
  DVP
                                                                                                                                                                                                                        2022/1/26 15
   ETH <
                                                                                                                                                                                                                        2022/1/26 15
    EXTI
                                                                                                                                                                                                                         2022/1/26 15
  8_UART_Server
                                                                                                                                                                                                                         20
   DHCP
                                                                                                                                                                                                                         20
  - DNS
                                                                                                                                                                                                                         20
  ETH_internal_10BASE-T_PHY
  RETH MII RMII
  ETH_RGMII
                                                                                                                                                                                                                         20
    NetLib
                                                                                                                                                                                                                         20
   TcpClient
                                                                                                                                                                                                                         20
   TcpServer
                                                                                                                                                                                                                        20
   UdpClient
   UdpServer UdpServer
                                                                                                                                                                                                                         20
 .settings
 obj
  User
.cproject
.project
.template
Talenda Barran B
```

3.在main.h里面打开使用 RMII 通信方式的宏定义

```
🔓 项目资源管理器 🎖 🖂 🖂 main.c 🖟 main.h 🛱
                                                                                                                                             | main.c | main.h | m
                                                               🖹 🕏 💺 🔻
> 🚮 ETH_internal_10BASE-T_PHY
✓ 🚮 ETH_MII_RMII
        > 操『二进制
        > 🛍 Includes
        > 🕰 Core
        > 🚜 Debug
        > 🕮 Ld
                                                                                                                                                100 #ifndef USER_MAIN_H_
         > 🕰 Peripheral
                                                                                                                                                11 #define USER_MAIN_H_
12
13 /* MII/MDI interface select */
         > 🚰 Startup
                     Sta...
, obj
, User

h ch32v30x_conf.h
cl ch32v30x_it.c
h ch32v30x_it.h
main.c
         > 📂 obj
         🗸 🗁 User
                                                                                                                                                   14 #define PHY_ADDRESS 0x01
                                                                                                                                                  15
16 //#define USE10BASE T
                                                                                                                                       16 //#define USE10BASE_T
17® #ifndef USE10BASE_T
18 // #define USE_GIGA_MAC
19® #ifndef USE_GIGA_MAC
20 #define USE_FAST_MAC
21 #define USE_RMII
22 #endif
23 #endif
24
25 #endif
                            my_eth_driver.c
                            h my_eth_driver.h
                            system_ch32v30x.c
                            h system_ch32v30x.h
```

4.编译并下载程序到开发板



5.下载程序到板子以后,使用串口调试助手看下开发板打印的 数据



提供的测试例程是不停的发送ARP数据包,和接收数据包

```
WCH Ethernet MIL/RMII test program Complair @ Apr 14 2022,14:02:24. SystemClk:96000000 Hz.Wait for FLL3 ready.

FYE MEMOR, value:3100 Full-Dupler Link speed:100M.

Enter main loop Send length:490 MMCTGFCR:1.

Send length:490 MMCTGFCR:3

Send length:490 MMCTGFCR:3

Send length:490 MMCTGFCR:6.

Send length:490 MMCTGFCR:7.

Send length:490 MMCTGFCR:7.

Send length:490 MMCTGFCR:10.

Send length:490 MMCTGFCR:11.

Send length:490 MMCTGFCR:11.

Send length:490 MMCTGFCR:11.

Send length:490 MMCTGFCR:12.

Send length:490 MMCTGFCR:13.

Send length:490 MMCTGFCR:16.

Send length:490 MMCTGFCR:16.

Send length:490 MMCTGFCR:18.

Send length:490 MMCTGFCR:19.

Send length:490 MMCTGFCR:19.

Send length:490 MMCTGFCR:19.

Send length:490 MMCTGFCR:19.

Send length:490 MMCTGFCR:20.

Send length:490 MMCTGFCR:20.

Send length:490 MMCTGFCR:23.

Send length:490 MMCTGFCR:33.

Send length:490 MMCTGFCR:34.

Send length:490 MMCTGFCR:35.

Send length:490 MMCTGFCR:36.


Send length:49
```


测试开发板上的SDIO

1,安装SD卡




2,打开工程





3,编译并下载程序



4,串口会打印



分类: CH32V307(WCH单片机)学习开发



«上一篇: 002-CH32V307(WCH单片机)学习开发-CH32V307VCT6开发板硬件使用说明,下载和运行第一个程序
posted on 2022-04-14 14:46 杨奉武 阅读(0) 评论(0) 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云开发者赋能计划,云服务器4元起,域名1元起

【推荐】华为开发者专区,与开发者一起构建万物互联的智能世界

【推荐】集成赢好礼:华为 Codelabs 挑战赛, 搭建认证查询系统

编辑推荐:

- · 使用 Harr 特征的级联分类器实现目标检测
- ·后端思维之数据库性能优化方案
- · ASP.NET Core WebApi 返回结果统一包装实践
- ·asp.net core启动源码以及监听, 到处理请求响应的过程
- · ASP.NET Core 高性能服务器 HTTP.SYS



最新新闻:

- · Google 将给知名开发者和发行商展示徽章
- · RaidForums 站长被捕
- ·欧洲大力投资火车
- ·vivo X Fold 评测:后发,能「先至」吗?
- ·游戏版号重发,教父难知天命
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2021-04-14 ESP8266转485通讯模块使用说明

2020-04-14 ESA2GJK1DH1K基础篇: 阿里云物联网平台: 云平台显示单片机采集的温...

Powered by: 博客园

Copyright © 2022 杨奉武 Powered by .NET 6 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。