

设备维修手册

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

guide-w-t01

卷绕机 / WND-100 / W-T01

设备：卷绕机；型号：WND-100；故障代码：W-T01；现象：张力波动与断箔。

可能原因（需核对）：

- 可能存在材料状态或穿料路径异常，须按适用手册核对。
- 可能存在张力检测或传动部件状态异常，须由授权人员检查确认。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、张力波动与断箔现象，以及可追溯的报警信息。
- 核对设备适用手册、报警说明及报警发生时的运行记录。
- 按现场规程停机并落实能源隔离，由授权人员检查材料、穿料路径及相关检测和传动部件。
- 由授权人员依据检查证据和适用手册确定后续处置；未确认原因时升级技术支持。

注意事项：

- 禁止带电检修或绕过安全联锁；能源隔离须遵守现场规程。
- 不得通过通用复位或强制运行代替排查；恢复运行须履行现场确认程序。

设备维修手册

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

guide-i-v02

含浸机 / IMP-200 / I-V02

设备：含浸机；型号：IMP-200；故障代码：I-V02；现象：真空不足。

可能原因（需核对）：

- 可能存在密封或连接部位状态异常，须依据适用手册检查。
- 可能存在真空系统或其测量链路异常，须由授权人员确认。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、真空不足现象和报警发生的工序信息。
- 核对适用手册中的目标真空度、报警说明与现场工序记录。
- 按现场规程停机并落实能源隔离及相关危险能量控制，由授权人员检查密封、连接与测量链路。
- 依据检查记录由授权人员确定后续处置；无法确认时联系适用设备的技术支持。

注意事项：

- 禁止带电检修、绕过联锁或在危险能量未受控时拆卸相关部件。
- 不得用通用复位或强制运行代替排查；具体操作以现场规程和适用手册为准。

设备维修手册

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

guide-a-t03

老化柜 / AGE-300 / A-T03

设备：老化柜；型号：AGE-300；故障代码：A-T03；现象：温度偏高。

可能原因（需核对）：

- 可能存在通风或散热相关部件状态异常，须按适用手册检查。
- 可能存在温度测量或控制链路异常，须由授权人员核对。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、温度偏高现象和温度报警记录。
- 核对真实设备的适用手册、报警说明与现场运行记录，确认适用的安全处置要求。
- 按现场规程停机，落实能源隔离并确认相关危险能量受控后，由授权人员检查散热与温度测量链路。
- 由授权人员结合证据确定处置和验证安排；无法确认原因时升级技术支持。

注意事项：

- 禁止带电检修、绕过温度保护或安全联锁；须遵守现场危险能量控制规程。
- 不得自行提高温度限制、通用复位或强制运行；恢复运行须经过现场确认。

设备维修手册

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

guide-t-c04

电容测试仪 / TST-400 / T-C04

设备：电容测试仪；型号：TST-400；故障代码：T-C04；现象：测试读数波动。

可能原因（需核对）：

- 可能存在测试夹具或连接部位状态异常，须按适用手册核对。
- 可能存在测量条件或仪器检测链路异常，须由授权人员确认。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、读数波动现象及可追溯的测试记录。
- 核对仪器适用手册中的测量条件、现场测试记录与有效核验记录。
- 按现场规程停机并控制相关危险能量，由授权人员在规定条件下检查夹具、连接和检测链路。
- 由授权人员根据证据决定后续核验或技术支持安排；未确认前不据此判定产品或仪器失效。

注意事项：

- 禁止带电检修或绕过联锁；待测件及设备的危险能量控制须遵守现场规程。
- 不得通过通用复位、强制运行或随意改动测量条件掩盖问题。

设备维修手册

设备故障与维修辅助 / 合成示例资料库

guide-p-l05

空压机 / AIR-500 / P-L05

设备：空压机；型号：AIR-500；故障代码：P-L05；现象：供气压力不足。

可能原因（需核对）：

- 可能存在供气连接或管路相关状态异常，须按适用手册核对。
- 可能存在进气部件或压力测量链路异常，须由授权人员检查确认。

保守排查步骤：

- 记录铭牌型号、显示代码、供气压力不足现象及报警信息。
- 核对真实设备的适用手册、报警说明与现场供气需求记录。
- 按现场规程停机并落实能源隔离和压力等危险能量控制，由授权人员检查相关连接、进气与测量链路。
- 由授权人员根据检查证据确定后续处置；原因无法确认时联系适用设备的技术支持。

注意事项：

- 禁止带电检修、带危险压力拆卸部件或绕过安全联锁。
- 不得通过通用复位、强制运行或自行修改保护设置代替排查。