


# 网络编程基础篇

使用 QEMU 运行 RT-Thread

### 目录

- 介绍QEMU
- 环境搭建
- 常见问题





## QEMU 介绍


### QEMU 介绍

- QEMU是一套由法布里斯·贝拉(Fabrice Bellard)所编写的以GPL许可证分发源码的模拟处理器,在GNU/Linux平台上使用广泛。具有高速度及跨平台的特性,通过KQEMU加速器,QEMU能模拟至接近真实电脑的速度。
- <u>qemu-vexpress-a9</u> BSP是针对QEMU/VExpress-A9的一份移植,使开发者在电脑上就能运行RT-Thread系统,能够使用或验证一些类似纯软件的功能。
- 当前QEMU/VExpress-A9对应的硬件特性如下:

硬件	描述
CPU	ARM Cortex-A9(单核)
主频	N/A
Memory	128MB(0x60000000 - 0x68000000)



### QEMU 介绍







## 环境搭建

### 准备工作


- 安装 git 工具: 下载地址
- 获取 RT-Thread 源码: 码云、github
  - 在Git Bash 里输入 git clone <a href="https://gitee.com/rtthread/rt-thread.git">https://gitee.com/rtthread/rt-thread.git</a>
- 安装 env 配置工具: <u>官网下载</u>(获取env的使用讲解视频: <u>点击前往</u>)
- tap 网卡安装: 下载地址
- git 和 tap 网卡一路默认安装就行,安装完之后将虚拟网卡的名称重命名为 qemu。
- 设置本地网络的网络共享,共享网络给 tap 网卡。





• 安装 git 工具

- 获取 RT-Thi
  - 在Git Bash
- 安装 env 配
- tap 网卡安装
- git 和 tap 网 qemu.
- 设置本地网:



共享

Internet 连接共享

gemu

家庭网络连接(H):

允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接(N)

□ 允许其他网络用户控制或
□ 允许其他网络用户控制或
□ 打字的 Internet 连接(O)

网络

前往)

Х

设置(G)...

取消

输入 tap 网卡的名字

『重命名为

RT-Thread


5 个项目 选中 1 个项目

### 运行 QEMU

- 添加 qemu 工具的环境变量,文件路径为 env\tools\qemu\qemu32
- 在 qemu-vexpress-a9 bsp下打开env工具
- 输入命令 scons 编译工程
- 输入命令 qemu 运行 QEMU
- 程序运行起来之后,就会在env里打印出 RT-Thread 的 log



### 运行 QEMU



RT-Thread

### 制作文件系统

- QEMU 第一次启动时,会创建一个 sd.bin 文件做为虚拟SD卡设备。但是这个 SD卡是没有文件系统的,所以并不会被挂载到根目录。
- 因此要先在SD设备上制作文件系统,才能把SD卡挂载到系统的根目录。

#### 具体操作如下:

- 在 env 输入命令 list\_device 列出所有注册的设备。发现有一个 sd0 的块设备。
- 然后输入命令 mkfs sd0 制作文件系统
- 然后关闭并重新输入 qemu 运行,就会自动挂载上文件系统了。
- 注意:按 CTRL+C 或者 直接关闭qemu的窗口 都可以结束 QEMU 的运行



### 制作文件系统

```
msh />list_device
                                             ref count
  QEMU 第二
                                                                                                                   但是这个
                   sd0 Block Device
                         Character Device
                   uart1 Character Device
                   uart0 Character Device
                                                                                                                  录。
                   msh //mkfs sd0
                   msh />Terminate batch job (Y/N)? y
                    dministrator@PV-3 D:\rt-thread\bsp\qemu-vexpress-a9
具体操作如
                                                                                                                  的块设备。
   在 env 输 )
                             Thread Operating System
                             3.1.0 build Aug 16 2018
                    2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
                   lwIP-2.0.2 initialized!
   然后关闭[I/SAL_SOC] Socket Abstract
SD card capacity 65536 KB
                   probe mmcsd block device!
               found part[0], begin: 32256, size: 63.992MB file system initialization done!
                                                                                                                  的运行
                   hello rt-thread
```



### 连接网络

• 用文本编辑器打开 qemu-vexpress-a9 bsp目录下的 qemu.bat 文件

```
@echo off
if exist sd.bin goto run
qemu-img create -f raw sd.bin 64M

:run
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel rtthread.elf -serial stdio -sd sd.bin
```

- 这个文件是 qemu 的一个启动脚本,qemu-system-arm 后面跟随的是一系列的启动参数
- 在后面再添加一段配置网卡的参数 -net nic -net tap,ifname=qemu
- 保存。
- · 然后启动 qemu,输入ifconfig 查看获取到的 ip 地址



### 连接网络

用文本编<u>辑器打开 gemu-vexpress-a9 bsp目录下的 gemu.bat 文件</u> Thread Operating System 3.1.0 build Aug 16 2018 2006 - 2018 Copyright by rt-thread team lwIP-2.0.2 initialized! [I/SAL\_SOC] Socket Abstraction Layer initialize success. SD card capacity 65536 KB probe mmcsd block device! found part[0], begin: 32256, size: 63.992MB • 文件 file system initialization done! hello rt-thread 了是一系列 的启动参network interface: e0 (Default) 在后面再 MAC: 52 54 00 11 22 33 在后面再 FLAGS: UP LINK UP ETHARP BROADCAST 获取到的 IP 地址 ip address: 192.168.137.173 保存。 gw address: 192.168.137.1 net mask : 255.255.255.0 然后启动ipv6 link-local: FE80::5054:FF:FE11:2233 state:30 VALID



### 测试网络

- 用 ping 命令测试一下网络
- 首先要利用 env 开启 ping 的功能
- 在 env 输入命令 menuconfig 打开配置界面
- 根据下面的路径开启 ping 的功能

```
RT-Thread online packages

IoT - internet of things --->

[*] netutils: Networking utilities for RT-Thread --->
```

```
[*] Enable Ping utility

[ ] Enable TFTP(Trivial File Transfer Protocol) server (NEW)

[ ] Enable iperf-liked network performance tool (NEW)
```

- 然后退出保存,并输入pkgs --update 更新软件包
- 输入 scons 重新编译工程




### 测试网络

- · 然后输入命令 qemu 运行程序
- 运行程序之后首先输入 ifconfig 确定已经获取到了 IP
- 然后输入 ping www.rt-thread.org 测试能不能 ping 通 RT-Thread 官网。

```
msh />ifconfig
network interface: e0 (Default)
MTU: 1500
MAC: 52 54 00 11 22 33
FLAGS: UP LINK UP ETHARP BROADCAST
ip address: 192.168.137.173
gw address: 192.168.137.1
net mask : 255.255.255.0
ipv6 link-local: FE80::5054:FF:FE11:2233 state:30 VALID
ipv6[1] address: :: state:00 INVALID
ipv6[2] address: :: state:00 INVALID
dns server #0: 192.168.137.1
dns server #1: 0.0.0.0
msh />ping www.rt-thread.org
60 bytes from 118.31.15.152 icmp seq=0 ttl=51 time=4 ticks
60 bytes from 118.31.15.152 icmp seq=1 ttl=51 time=5 ticks
60 bytes from 118.31.15.152 icmp_seq=2 ttl=51 time=4 ticks
60 bytes from 118.31.15.152 icmp_seq=3 ttl=51 time=4 ticks
```





## 常见问题

### 常见问题

- 1. 在env 里开启了 ping 功能,但是运行的时候,按下 Tab 键,在命令列表里 却找不到 ping 命令。
- 解决方法: 手动更新软件包 输入命令 pkgs --update
- 2. pkgs --update 更新失败

```
> pkgs --update
'git' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Traceback (most recent call last):
   File "D:\rt_thread\env\tools\ConEmu\ConEmu\..\..\.\tools\scripts\env.py", line 39, in <module>
        args.func(args)
   File "D:\rt_thread\env\tools\scripts\cmds\cmd_package.py", line 585, in cmd
        package_update()
   File "D:\rt_thread\env\tools\scripts\cmds\cmd_package.py", line 387, in package_update
        if install_pkg(env_root, bsp_root, pkg):
   File "D:\rt_thread\env\tools\scripts\cmds\cmd_package.py", line 141, in install_pkg
        os.chdir(repo_path)
WindowsError: [Error 2] : u'D:\\rt_thread\\rt-thread\env\bsp\\qemu-vexpress-a9\\packages\\netutils'
```

• 解决方法: 安装Git, 添加环境变量,并需要注销或者重启系统



### 常见问题

- 3. 开机之后,第一次使用 qemu 会获取不到 IP, IP 为 0.0.0.0
- 解决方法: 在 qemu 运行时,先关闭网卡的网络共享,然后重新打开

