仓储搬运设备远程故障诊断系统 监控软件使用说明书

东南大学自动化学院 2016年8月31日

版本历史

版本号	更改描述	更改日期	修订人

目 录

1,	软件运行环境	1
	1.1 开发环境	1
	1.2 Visual Stdio2015 安装	1
	1.3 MySQL 安装	6
2,	监控软件登录界面	. 13
	2.1 通讯参数的设置	. 13
	2.2 服务器软件(局域诊断中心)界面及功能介绍	. 15
	2.2.1 在线设备界面	. 15
	2.2.2 故障处理界面	. 17
	2.2.3 历史状态查询界面	. 18
	2.2.4 维修保养界面	. 19
	2.2.5 故障统计界面	. 20
	2.2.6 退出系统	. 22
3,	单机诊断软件界面及功能介绍	. 22

1, 软件运行环境

1.1 开发环境

监控软件采用了 Visual Stdio2015 以及 MySQL5.6 版本作为开发工具,系统框架为 Microsoft .NET Framework 4.5,该框架要求为 WIN 7 以上的操作系统,.NET Framework 4.5 的硬件和软件配置要求如下图 1 所示:

→ 系统要求

支持的操作系统

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

- Windows Vista SP2 (x86 和 x64)
- Windows 7 SP1 (x86 和 x64)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
- Windows Server 2008 SP2 (x86 和 x64)
- 硬件要求:
 - 1 GHz 或更快的处理器
 - 512 MB RAM
 - 850 MB 的可用硬盘空间 (x86)
 - 2 GB 硬盘 (x64)

图 1.NET Framework 4.5 硬件和软件配置要求

为了保证本监控软件能够稳定可靠运行,建议安装 Visual Stdio2015 以及 MySQL5.6 等软件,操作系统为 WIN 7。

1.2 Visual Stdio2015 安装

首先需要下载 vs2015 安装包,安装步骤如下:

1,以管理员身份打开安装包



图 2 软件安装

2, 功能勾选:windows 和 web 开发相关



图 3 功能勾选 1

3, 功能勾选: 跨平台和通用工具。



图 4 功能勾选 2



图 5 确认功能

4, 安装



图 6 安装并创建还原点



图 7 安装完成



图 8 选择 C#环境

6,输入微软账号密码(点击右上角×即可)



图 9 登陆页面

7, 进入开发页面, 到此 VS2015 安装完成




图 10 开发页面

1.3 MySQL 安装

安装包下载:

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

下载地址: http://dev.mysql.com/downloads/installer/5.6.html

(64 位请下载对应 64 位版本,效果相同)

1. 运行 install 安装,继续下一步。




图 11 步骤一




图 12 步骤二




图 13 步骤三




图 14 步骤四

2 选择安装类型

Developer Default 默认安装类型

Server only 仅作为服务器

Client only 仅作为客户端

Full 完全安装类型

Custom 用户自定义安装类型

根据自己的情况选择安装,我们这里以自定义安装为例:




图 15 步骤五




图 16 步骤六




图 17 步骤七

3 配置选项

这里有3个选项,

- 1.Developer Machine(开发机器),个人用桌面工作站,占用最少的系统资源
- 2.Server Machine(服务器),MySQL 服务器可以同其它应用程序一起运行,例如 FTP、email 和 web 服务器。MySQL 服务器配置成使用适当比例的系统资源。
- 3.Dedicated MySQL Server Machine (专用 MySQL 服务器): 该选项 代表只运行 MySQL 服务的服务器。假定运行没有运行其它应用程 序。MySQL 服务器配置成使用所有可用系统资源。

根据自己情况选择即可,一般 WEB 服务器选择第二个,Server Machine 即可! 个人电脑安装选择第一个,Developer Machine 比较好。



图 18 步骤八

4 设定密码

设定访问密码为 123456,继续下一步安装。完成安装即可




图 19 步骤九




图 20 步骤十

2, 监控软件登录界面

点击 ruyi.exe 运行监控系统软件,进入用户登录界面,如图 21 所示。输入指定的用户名和登录密码可以进入对应的软件界面,具体信息如表 1 所示:



图 21 用户登录界面示意图

表 1 用户名和密码

用户名	密码	软件选择
ruyi	12345	服务器中心软件
ruyijuyu	12345	局域中心软件
ruyidanji	12345	单机诊断软件

注:服务器中心软件在公司服务器上运行,局域中心软件运行在设备使用地,单机诊断软件通过串口连接叉车进行故障诊断。

2.1 通讯参数的设置

输入正确的用户名和密码后,进入系统的主界面,需要对系统的通讯参数进行设置。

1) 服务器中心软件以及局域中心软件的通讯参数如下图 22 所示。

需要对监听的端口进行设置,才能采集到智能终端的状态与故障信息。



图 22 端口设置

如意公司搭建的服务器 ip 及端口为 218.75.82.10: 5333, 因此在端口处填写 5333 并点击端口设置即完成通讯参数的设置。

2) 单机诊断软件的通讯参数设置如下图 23 所示。



图 23 单机诊断软件通讯参数设置

通过串口线连接智能终端,打开对应的串口即可完成单机诊断软件的通讯参数设置。

2.2 服务器软件(局域诊断中心)界面及功能介绍

服务器软件主界面由以下几部分组成: 1、在线设备 2、故障处理 3、历史状态查询 4、维修保养记录 5、故障统计。下面分界面对软件进行介绍。(局域诊断中心仅有 1、2 两个界面,故不赘述)

2.2.1 在线设备界面



图 24 在线设备界面

如图 24 所示在线设备界面,其中区域 1 为根据 IP 解析的区域分布树状结构图,调用 ip 数据库对叉车进行区域分布归类,类别从大到小依次为国家、省、市。对节点进行双击可以在 3 中会显示该区域的叉车。区域 2 为在线设备查询。点击下拉框显示在线的设备编号,

同时可以按叉车编号或地区信息进行查询(默认查询方式为按编号查询),点击右侧查询按钮在 3 中会显示该编号或该区域的叉车。区域 3 为在线设备列表,表格中包括以下几项:编号、叉车编号、运行时间、地区信息。双击可以查询所在行的叉车的详细信息,如下图 25 所示。



图 25 叉车详细信息页面

从图 25 中看出, 叉车信息窗口包括以下内容: 叉车编号、运行时间、信息采集时间, 行走控制器信息、提升控制器信息、喇叭、主控制器、制动器信息等, 并实时进行更新。点击右上角的"刷新"按钮后, 会对该编号的叉车发送控制命令, 叉车会发送最新的状态信息。

2.2.2 故障处理界面



图 26 故障处理界面

如图 26 中所示: 1、2 区域为实时故障查询与报警(当天的报警信息), 3、4 区域为历史故障报警查询。详细说明如下:

区域 1 为实时故障报警查询,可以选择叉车编号或故障代码进行查询,点击查询按钮后,如果选择按叉车编号查询,会将区域 2 中该编号的叉车实时故障信息(如果存在)排序在前;按故障代码查询会将该故障代码的叉车故障信息排序在前。

区域 3 中历史故障报警查询,可以获取某编号叉车在选定时间范围内的的历史故障信息。

区域 2 和区域 4 中的故障信息支持双击查询操作。点击具体故障信息会显示报警信息的详细内容,如下图 27 所示。



图 27 故障报警详细信息

故障报警详细信息包括以下内容: 叉车编号、故障次数、故障代码、故障信息的名称及处理方法,右侧显示的是故障报警的时间,红色表示故障开始,黄色表示故障进行中,绿色表示故障恢复。

2.2.3 历史状态查询界面



图 28 历史状态查询界面

如图 28 所示,历史状态信息查询界面分为四个区域,其中区域 1 为状态信息查询选项,包括离散的数字量以及模拟量;区域 2 中显示 数字量的动作次数或查询的值;区域 3 为需要查询的叉车编号和时间 范围;区域 4 中以图表的形式显示模拟量的变化情况。

2.2.4 维修保养界面



图 29 维修保养界面

如图 29 所示,维修保养界面可以对指定叉车编号进行维修保养记录的查询与添加。点击添加按钮后,会出现保养清单填写窗口,如下图 30 所示。




图 30 维修保养清单

2.2.5 故障统计界面

故障统计分为单台叉车统计、按出厂日期统计、所有故障分布统计三种统计类型。

单台叉车统计如下图 31 所示。根据输入的叉车编号,点击查询按钮后,会自动生成如矩形框中的扇形图以及详细的故障信息情况。同时提供打印设置,打印预览以及打印功能。




图 31 单台叉车统计信息

按生产日期统计如下图所示。选定一定日期后进行查询,会在图中显示该日期范围内的所有叉车的故障分布信息。其余部分与单台叉车统计信息类似,如图 32 所示。




图 32 按生产日期统计信息

所有故障分布统计信息功能是显示数据库中所有叉车的故障信息。 其余功能与上述两种统计方法类似,如图 33 所示。




图 33 所有故障分布统计

2.2.6 退出系统

为防止误操作,导致意外退出监控系统,因此设置了退出密码, 密码为 12345。

3,单机诊断软件界面及功能介绍

单机诊断软件包括在线设备与故障处理两个界面。通过串口连接智能终端后,打开对应的串口后即可接收智能终端的状态及故障信息。 状态信息如下图 34 显示,状态信息会进行实时更新。



图 34 在线设备状态页面

当有故障报警信息时,会显示在故障处理界面,如下图 16 所示,显示故障发生的时间、代码及次数。对列表中的信息可以双击进行查看。




图 34 故障处理页面

故障详细信息如下图 35 所示。



图 35 故障报警详细页面