用户指南

安捷伦科技 N5181A/82A MXG 信号发生器

本指南适用于下述型号的信号发生器:

N5181A 模拟信号发生器 N5182A 矢量信号发生器

我们不断致力于通过修订固件和硬件改进我们的产品,因此信号发生器的设计和操作可能会与本指南中的说明有所不同。我们建议使用本指南的最新版本,以保证获得最新的产品信息。可以把本指南的日期(参见页底)与最新版本进行比较,最新版本可以从下述网站中下载:

http://www.agilent.com/find/mxg



产品编号: N5180-90011 美国印刷 2006 年 9 月

©Copyright 2006 Agilent Technologies, Inc.

通告

本文档中包含的材料"按原样"提供,在未来版本中如有变更,恕不另行通告。

此外,在相应法律允许的最大范围内,安捷伦科技拒绝对本手册及手册中涉及的任何安捷伦科技产品提供任何明示或默示保证,包括但不限于适销性及适用于特定用途的默示保证。对本文中的错误或由于提供、使用或实施本文档或任何相关安捷伦科技产品所导致的间接或直接损失,安捷伦科技概不负责。如果安捷伦科技与用户签订了书面合同,且任何合同条款与本文相抵触,那么应以合同条款为准。

1 信号发生器概述

信号发生器功能	2
前面板概述	3
1. 主机 USB 端口	
2. 显示屏	3
3. 软功能键	
4. 数字小键盘	
5. Arrows and Select (键盘和选择键)	
6. Page Up (上翻页)	
7. MENUS (菜单键)	
8. Trigger (触发键)	4
9. Local Cancel/(Esc) (本地取消 /Esc 键)	∠
10.Help (帮助键)	
11.Preset and User Preset (预设和用户预设)	
12.RF Output (RF 输出键)	5
13.RF On/Off and LED (RF 开 / 关和 LED)	4
14.Mod On/Off and LED (调制开/关和 LED)	
15.Page Down (下翻页)	
16.I Input (I 输入键) (仅适用于矢量型号)	
17.Q Input (Q 输入键) (仅适用于矢量型号)	
18.Knob (旋钮)	
19.Incr Set (增量设置键)	
20.Return (返回键)	
21.More and LED (更多选项键和 LED 指示器)	
22.Power Switch and LED (电源开关和 LED)	6
前面板显示	
1. 激活功能区域	7
2. 频率区域	7
3. 指示符	
4. 幅度区域	8
5. 错误信息区域	
6. 文本区域	
7. 软功能键标注区域	8
后面板概述	9
1. AC 电源插座	9
2. SWEEP OUT	9
3. AM	9
4. FM	10
5. PULSE	10
6. TRIG IN	10
7. TRIG OUT	10

目录

	8. REF IN	
	9. 10 MHz OUT	
	11.LAN	
	12.设备 USB	
	数字调制连接器(仅适用于矢量型号)	12
	I OUT, QOUT, Ī OUT, Q̄ OUT	12
	EXT CLOCK	12
	EVENT 1	12
	PAT TRIG IN	13
	DIGITAL BUS I/O	13
	AUX I/O	13
2	设置首选项和打开选件	
_	以直目処場四月 	16
	显示设置	
	开机和预设	
	前面板旋钮分辨率	
	设置时间和日期	
	升级固件	18
	远程操作首选项	19
	配置 GPIB 接口	19
	配置 LAN 接口	
	打开 LAN 服务: 浏览器、套接字和 VXI-11	
	打开选件	
	查看选件和许可	21
3	基本操作	
	预设信号发生器	23
	查看主要说明	23
	输入和编辑数字和文本	24
	输入数字,移动光标	24
	输入字母字符	
	示例: 使用表格编辑器	
	设置频率和功率(幅度)	
	示例: 配置 700 MHz, -20 dBm 连续波输出	
	配置扫描输出	
	步进扫描	28

目	录
ш	~,

	示例: 配置连续的线性步进扫描	29
	列表扫描	
	示例: 手动控制扫描	33
	路由信号	
	调制载波信号	34
	示例	34
	查看、保存和调用数据	35
	查看存储的文件	36
	保存和调用数据	
	处理仪器状态文件	
	选择内部或外部存储介质	
	阅读错误信息	
	错误信息格式	42
4	优化性能	
	使用用户平坦度校正	44
	基本步骤	
	示例: 带有 10 个校正值的 500 MHz - 1 GHz 平坦度校正阵列	
	调用和应用用户平坦度校正阵列	46
	使用未调整电平工作模式	47
	ALC Off 模式	
	功率搜索模式	
	使用输出偏置、参考或倍数	49
	设置输出偏置	49
	设置输出参考	
	设置频率倍数	51
5	使用模拟调制 (仅适用于选件 UNT)	
	基本步骤	54
	使用外部调制源	
	消除直流偏置	
6	使用脉冲调制 (选件 UNU)	
	脉冲特点	
	基本步骤	
	示例	61
7	基本数字操作 —— 没有安装 BBG 选件时	
	I/O 调制	64
	配置前面板输入	

目录

8 基本数字操作 (选件 651/652/654)

波形文件基础知识	68
信号发生器存储器	68
双重 ARB 播放器	68
存储、加载和播放波形段	70
把波形段存储/重命名到非易失性存储器(内部存储介质或外部存储介质)	
把波形段加载到 BBG 存储介质(易失性存储器)中	71
播放波形段	71
设置基带频率偏置	72
波形序列	
创建序列	75
查看序列的内容	76
编辑序列	
播放序列	77
保存波形设置和参数	78
查看和修改头文件信息	
在不选择波形的情况下查看和编辑头文件	81
使用波形标识	82
波形标识的概念	83
使用标识辅助工具	87
查看波形段标识	
从波形段中清除标识点	
在波形段中设置标识点	
查看标识脉冲	
使用 RF 消隐标识功能	
设置标识极性	
控制波形序列中的标识	
使用 EVENT 输出信号作为设备触发	
触发波形	
触发类型	
触发源	
示例: 段提前触发	
示例: 门选通触发	
示例: 外部触发	
波形削减	
功率峰值是怎样形成的	
峰值怎样导致频谱再生	
削减怎样降低峰值平均功率比	
配置圆形削减	
配置矩形削减	113

		目录
	幅值缩放波形	114
	DAC 超出范围错误是怎样发生的	
	幅值缩放怎样消除 DAC 超出范围错误	
	设置波形运行时幅值缩放	
	设置波形幅值缩放	
	I/Q 调制	121
	使用后面板 I 和 Q 输出	122
	配置前面板输入	
	I/Q 调节	
	I/Q 校准	
9	在信号中增加实时噪声 (选件 403)	
	在双重 ARB 波形中增加实时噪声	
	使用实时 I/Q 基带 AWGN	
10)在安全环境中工作	
	了解存储器类型	
	从存储器中删除数据(仅适用于选件006)	136
	全部擦除	
	全部擦除和覆盖	
	全部擦除和清除	
	安全模式	
	保护不能工作的仪器安全	
	使用安全显示 (仅适用于选件 006)	
11	 故障排除	
	显示	
	显示屏太暗,看不清	
	信号发生器被锁住	
	RF 输出	
	没有 RF 输出	
	电源关断	
	RF 输出上没有调制	
	RF 输出功率太低	
	失真在使用频谱分析仪时信号丢失	
	在使用混频器时信号丢失	

目录

扫描	
不能关闭扫描	146
扫描似乎停滞了	146
列表扫描驻留时间不正确	
调用的寄存器中列表扫描信息丢失	146
在列表扫描或步进扫描中幅度没有变化	146
内部存储介质数据存储	147
已经保存仪器状态,但寄存器为空或包含错误状态	147
外部存储介质数据存储	147
仪器识别外部存储介质连接,但不显示文件	
预设	147
信号发生器不响应	147
按下预设时执行用户预设	
错误信息	148
错误信息类型	148
错误信息文件	148
前面板测试	149
自检	149
许可	150
基于时间的许可停止工作	
不能加载基于时间的许可	
与安捷伦科技联系	151
把信号发生器返回安捷伦科技公司	

文档概述

安装指南	 安全信息 接收仪器 环境和电气要求 基本设置 配件 操作检验
用户指南	法规信息仪器概述前面板操作安全基本故障排除
编程指南	 远程操作 状态寄存器 创建和下载文件
SCPI 参考资料	SCPI 基础知识命令描述编程命令兼容能力
服务指南	故障排除组件更换可更换的部件维修后程序安全和法规信息

主要功能介绍相关 SCPI 命令

主要帮助信息。

^a按下 Help 硬功能键,然后按下希望获得帮助的键。

1 信号发生器概述

- 信号发生器特点,第2页
- 前面板概述,第3页
- 前面板显示,第7页
- 后面板概述,第9页


信号发生器功能

- N5181A, 模拟型号: 250 kHz 1, 3 或 6 GHz
 N5182A, 矢量型号: 250 kHz 3 或 6 GHz
- 电子衰减器
- 步进和列表扫描频率,功率或频率和功率 矢量型号可以包括列表扫描中的波形
- 用户平坦度校正
- 自动置平控制 (ALC); 功率校准
- 10 MHz 参考频率振荡器,带有外部输出
- 灵活的参考输入, 1 50 MHz (选件 1ER)
- GPIB, USB 2.0 和 100Base-T LAN 接口
- 模拟调制: AM, FM 和 ΦM (选件 UNT)
- 外部 AM, FM 和 ΦM 输入 (选件 UNT)
- 脉冲调制 (选件 UNU)
- SCPI和IVI-COM驱程
- 兼容 8648/ESG 代码
- 满足 LXI Class C 标准
- 外部模拟 I/Q 输入 (矢量型号)
- 模拟差分 I/Q 输出 (矢量型号, 选件 1EL)
- 任意 I/Q 波形播放,速率高达 125 MSa/s (矢量型号,选件 654)
- 通过Signal Studio软件, 矢量型号可以生成802.11 WLAN, W-CDMA, cdma2000, 1xEV-DO, GSM, EDGE等信号

如需与硬件、固件、软件和存档功能和选件有关的更详细的信息,请参阅信号发生器自带的产品技术资料及 安捷伦科技公司网站:

- 1. 打开: http://www.agilent.com/find/mxg
- 2. 选择所需的型号。
- 3. 在选件和报价单部分,点击 price list。

前面板概述



1. 主机 USB 端口

连接器 A型 USB 协议 2.0

使用这个通用串行总线(USB)连接存储棒,以传送数据。可以在不关闭或重启信号发生器的情况下,连接或断开 USB 设备。仪器还有一个后面板设备 USB 连接器(参阅 第 11 页),用来远程控制仪器。

2. 显示屏

LCD 屏幕提供了与当前功能有关的信息,其中可以包括状态指示灯、频率和幅度设置及错误信息。软功能键标注位于显示屏的右侧。另参阅第7页"前面板显示"。

3. 软功能键

软功能键激活键的左面显示的标注指明的功能。

4. 数字小键盘

数字小键盘包括0-9个硬功能键、一个小数点硬功能键、一个减号硬功能键和一个backspace 硬功能键。参阅第24页"输入和编辑数字和文本"。

5. Arrows and Select (键盘和选择键)


Select和箭头硬功能键可以选择信号发生器显示屏上的项目进行编辑。参阅第24页"输入和编辑数字和文本"。

6. Page Up (上翻页)

在表格编辑器中,使用这个硬功能键显示上一页。参阅第 25 页 "示例: 使用表格编辑器"。当文本在显示区域中超过一页时,使用这个键和 Page Down 键 (第 5 页),滚动文本。

7. MENUS (菜单键)

这些硬功能键打开软功能键菜单,可以配置仪器功能或访问信息。



8. Trigger (触发键)

当触发模式设为 Trigger Key 时,这个硬功能键对列表扫描或步进扫描等功能立即引起触发事件。

9. Local Cancel/(Esc) (本地取消/Esc 键)

这个硬功能键使远程操作无效,把信号发生器返回前面板控制,取消激活的功能项,取消长时间操作(如IQ 校准)。

10. Help (帮助键)

使用这个键,显示任何硬功能键或软功能键的说明。参阅第23页"查看主要说明"。

11. Preset and User Preset (预设和用户预设)

这些硬功能键把信号发生器设置成已知状态(出厂时的状态或用户自定义状态)。参阅第23页"预设信号发生器"。

12. RF Output (RF 输出键)

连接器 标配: 母头 Type-N

选件 1EM: 后面板母头 Type-N

阻抗: 50 欧姆

损坏电平 50Vdc, 2W 最大 RF 功率

13. RF On/Off and LED (RF 开/ 关和 LED)

切换 RF OUTPUT 输出的 RF 信号的工作状态。在打开 RF 输出时, RF On/Off LED 灯亮。

14. Mod On/Off and LED (调制开/关和 LED)

允许或禁止调制器调制载波信号。这个硬功能键不会设置或激活一种形式的调制格式(参阅第34页"调制载波信号")。

在打开调制输出时, MOD ON/OFF LED 灯亮。

15. Page Down (下翻页)

在表格编辑器中,使用这个硬功能键显示下一页。参阅第 25 页 "示例: 使用表格编辑器"。当文本在显示区域中超过一页时,使用这个键和 Page Up 键 (第 4 页) 滚动文本。

16. I Input (I 输入键) (仅适用于矢量型号)

连接器 类型: 母头 BNC 阻抗: 50 欧姆

信号 外部提供的 I/Q 调制的模拟同相成分。

对校准后的输出电平,信号电平 $\sqrt{\Gamma^2 + Q^2} = 0.5 \text{ Vrms}$ 。

损坏电平 1Vrms

另参阅第 121 页 "I/Q 调制"。

17. Q Input (Q 输入键) (仅适用于矢量型号)

连接器 类型: 母头 BNC 阻抗: 50 欧姆

信号 外部提供的 I/Q 调制的模拟正交相位成分。

对校准后的输出电平,信号电平 $\sqrt{\Gamma^2 + Q^2} = 0.5 \text{ Vrms}$ 。

损坏电平 1Vrms

另参阅第 121 页 "I/Q 调制"。

前面板概述

18. Knob (旋钮)

旋转旋钮提高或降低数字值,或把突出显示点移到下一个位、字符或列表项。另参阅第17页"前面板旋钮分辨率"。

19. Incr Set (增量设置键)

这个硬功能键可以设置目前激活的功能的增量值。根据旋钮当前的比率设置(参阅第17页"前面板旋钮分辨率"),增量值还影响着每次旋转旋钮改变激活函数值的量。

20. Return (返回键)

这个硬功能键可以返回到以前的按键操作。在一级以上的菜单中, Return 键退回到以前的菜单页面。


21. More and LED (更多选项键和 LED 指示器)

在一个菜单中包含的软功能键标注数量超过可以显示的标注数量时, More LED灯亮, 在标注下面显示More 信息。如果想显示下一组标注, 按下 **More** 硬功能键。

22. Power Switch and LED (电源开关和 LED)

这个开关选择待机模式或开机模式。在待机位置,黄色 LED 灯亮,所有信号发生器功能无效。信号发生器保持连接到线路电源上,某些内置电路会消耗部分功率。在开机位置,绿色 LED 灯亮,信号发生器功能激活。

前面板显示



1. 激活功能区域

这个区域显示当前激活的功能。例如,如果频率是激活的功能,那么会出现当前频率设置。如果当前激活的功能有一个相关的增量值,那么还会出现这个值。

2. 频率区域

这个区域显示当前频率设置。

3. 指示符

指示符显示部分信号发生器功能的状态,指明错误条件。可以由一个以上的指示符使用一个指示符位置;在 这种情况下,一次只能激活共享一定位置的多个功能中的一个功能。

指示符	表明
ΦΜ	打开相位调制。如果打开频率调制,FM 指示符会代替 ΦM。
ARB	打开 ARB 发生器。
ALC OFF	禁用 ALC 电路。如果打开 ALC,不能保持输出电平,那么在同一位置会出现 UNLEVEL 指示符。
AM	打开幅度调制。
ARMED	已经引起扫描,信号发生器等待扫描触发事件。
ATTNHOLD	打开衰减器保持功能。在打开这个功能时,衰减器保持在当前设置。
DETHTR	ALC 检测器加热器没有达到温度要求。为满足 ALC 规范,加热器必须达到该温度。
AWGN	打开实时 I/Q 基带附加白高斯噪声。

信号发生器概述

前面板显示

这个指示符	表明
DIGBUS	正在使用数字总线。
ERR	错误信息被放在错误队列中。只有在查看所有错误信息或清除错误队列时,才会关闭这个指示符
	(参阅第 42 页"阅读错误信息")。
EXTREF	应用外部频率参考。
FM	打开频率调制。如果打开相位调制,ΦM 指示符会代替 FM。
I/Q	打开I/Q矢量调制。
L	信号发生器处于接听方模式,正在通过 GPIB、USB 或 VXI-11/ 插座(LAN)接口接收信息或命令。
MULT	设置频率倍数(参阅第51页"设置频率倍数")。
OFFS	设置输出偏置(参阅第49页"设置输出偏置")。
PULSE	打开脉冲调制。
R	通过 GPIB、USB 或 VXI-11/ 插座(LAN)接口遥控信号发生器。
REF	设置输出参考(参阅第50页"设置输出参考")。
S	信号发生器已经通过 GPIB、USB 或 VXI-11/ 插座(LAN)接口生成服务请求(SRQ)。
SWEEP	信号发生器目前正在列表模式或步进模式下进行扫描。
SWMAN	信号发生器处于手动扫描模式。
T	信号发生器处于发话方模式,正在通过 GPIB、USB 或 VXI-11/ 插座(LAN)接口发送信息。
UNLEVEL	信号发生器不能保持正确的输出电平。这不一定表明仪器发生故障,在正常操作中也可能会发生未调整
	电平情况。在禁用 ALC 电路时(参阅上面的 ALC OFF),在同一位置会出现另一个指示符 ALC OFF。
UNLOCK	任何锁相环不能保持锁相。如果想确定哪个环路失锁,可以查看错误信息(参阅第42页"阅读错误信息")。
WINIT	信号发生器等待引起单次扫描。

4. 幅度区域

这个区域显示当前输出功率电平设置。

5. 错误信息区域

这个区域显示缩写的错误信息。如果发生多条信息,那么只会保持显示最新的信息。参阅第42页"阅读错误信息"。


6. 文本区域

这个区域显示信号发生器状态信息(如调制状态)和其它信息(如扫描列表和文件目录)。这个区域还可以执行信息管理等功能(输入信息,显示或删除文件)。

7. 软功能键标注区域

这个区域显示定义了显示屏右面的软功能键功能的标注。根据选定的功能,软功能键标注会变化。

后面板概述



1. AC 电源插座

AC电源线插座容纳与信号发生器提供的三叉AC电源线。如需线路设置要求及电源线详情,请参阅安装指南。

2. SWEEP OUT

连接器 母头 BNC 阻抗<1 欧姆

可以驱动2千欧。

信号 电压范围: 0到 +10V, 而不管扫描宽度是多少

在扫描模式下: 扫描开始点 = 0V; 扫描结束点 = +10V

在 CW 模式下: 没有输出

这是多功能连接器。对于输出信号的选择,详情请参阅第33页和第57页。

3. AM

连接器 母头 BNC 阻抗标称值 50 欧姆

信号 生成指定深度的外部提供的 ± 1Vp 信号。

损坏电平 5Vrms 和 10Vp

信号发生器概述

后面板概述

4. FM

连接器 母头 BNC 阻抗标称值 50 欧姆

信号 外部提供的生成指定偏差的 ± 1Vp 信号

损坏电平 5Vrms 和 10Vp

5. PULSE

 连接器
 母头 BNC
 阻抗标称值 50 欧姆

 信号
 外部提供: +1V = on; 0V = off

损坏电平 5Vrms 和 10Vp

6. TRIG IN

连接器 母头 BNC 阻抗高 Z

信号 外部提供的用于触发操作的TTL或CMOS信号,如手动扫描模式下的点到点信号或外部扫描模式

下的 LF 扫描。触发可能发生在正边沿或负边沿。

损坏电平 ≤ -0.5V 和≥ +5.5V

7. TRIG OUT

连接器 母头 BNC 阻抗标称值 50 欧姆

信号 驻留序列开头或在手动扫描模式下等待点触发时为高的 TTL 信号。

在驻留结束或在收到点触发时、信号为低。逻辑极性可以反转。

这是一个多功能连接器。对于输出信号的选择,详情请参阅第33页和第57页。

8. REF IN

连接器 母头 BNC 阻抗标称值 50 欧姆

信号 从 ± 1 ppm 范围内的时基参考外部提供的 -3.5 到 +20 dBm 信号。

在工厂默认模式下,信号发生器可以在这个连接器上检测有效的参考信号,并自动从外部参考操作切换到外部参考操作。参阅第23页"预设信号发生器"。通过选件1ER(灵活的参考输入),必须明确告诉信号发生器希望使用的外部参考频率;通过前面板或通过远程接口输入信息。

9. 10 MHz OUT

连接器 母头 BNC 阻抗标称值 50 欧姆信号 标称信号电平大于 4 dBm。

10. GPIB

这个连接器可以与兼容的设备通信,如外部控制器,是为远程控制信号发生器提供的三个连接器中的一个连接器(另参阅: 11. LAN 和 12.设备 USB)。

11. LAN

信号发生器通过这个连接器支持基于局域网(LAN)的通信,使得联网的计算机能够远程程控信号发生器。 LAN接口满足LXI Class C标准; 不支持auto-MDIX。信号发生器在一条电缆上支持的最远距离是100米(100Base-T)。如需与局域网有关的更多信息,请参阅编程指南。

12.设备 USB

连接器 Mini-B USB协议 2.0 版

使用这个通用串行总线 (USB) 连接器连接 PC, 远程控制信号发生器。

数字调制连接器 (仅适用于矢量型号)

I OUT, Q OUT, Ī OUT, Q OUT

连接器 类型: 母头 BNC 阻抗: 50 欧姆

DC 耦合

信号

I OUT 来自内置基带发生器的 I/Q 调制的模拟同相成分。

Q OUT 来自内置基带发生器的 I/Q 调制的模拟正交相位成分。

ĪOUT 与IOUT 连接器结合使用,提供平衡基带信号源。

QOUT 与QOUT 连接器结合使用,提供平衡基带信号源。

损坏电平 > 1 Vrms **DC** 原点偏置 典型值<10 mV

把信号电平输出到50欧姆负荷中

• 0.5Vpk, 典型值, 与一个单位长度的 I/Q 矢量对应

• 0.69Vpk (2.84 dB), 典型值, π/4 DQPSK 峰值, alpha = 0.5 时的最大波峰系数

• 0.71Vpk (3.08 dB), 典型值, π/4 DQPSK 峰值, alpha = 0.35 时的最大波峰系数

・典型最大值为 1Vp- p

EXT CLOCK

连接器 母头 BNC 阻抗: 标称值 50 欧姆

信号 外部提供的 TTL 或 CMOS 位时钟信号, 其中上升沿与开始数据位对准。

下降沿用来为外部信号提供时钟。

这个信号用于数字调制应用。

损坏电平 > +8 和< -4V 最大时钟速率 50 MHz

EVENT 1

连接器 母头 BNC 阻抗: 标称值 50 欧姆

信号 可以用来触发数据码型、帧或时隙开头的脉冲。可以调节为±1个时隙;分辨率=1比特位

标识

每个基于 Arb 的波形点有一个相关的标识开/关条件。标识1电平=+3.3V CMOS 高 (选择了正极);

-3.3V CMOS 低 (选择了负极)。

当基于 Arb 的波形中标识 1 打开时,在这个连接器上会发生输出 (参阅第 82 页"使用波形标识")。

损坏电平 >+8 和<-4V

^a平衡信号是相对于接地对称、但极性相反(失相 180 度)的两条导线中存在的信号。

PAT TRIG IN

连接器 母头 BNC 阻抗: 标称值 50 欧姆

信号 TTL/CMOS 低到 TTL/CMOS 高或 TTL/CMOS 高到 TTL/CMOS 低边沿触发。这个连接器上的输入

会触发内置数字调制码型发生器,打开单个码型输出或停止和再同步连续输出的码型。为使触发与数据位时钟同步,触发边沿被闭锁,然后在内部数据位时钟的下降沿期间采样。这是适用于所

有 ARB 波形发生器触发的外部触发。 最小触发输入脉宽(高或低) = 100 ns

最小触发延迟(触发边沿到帧的第一个位) = 1.5 - 2.5 个位时钟周期

损坏电平 > +8 和< -4V

DIGITAL BUS I/O

这是安捷伦科技信号生成软件使用的专有总线。这个连接器不能用于通用用途。只有在安装信号生成软件选件时才存在信号(详情请参阅 http://www.agilent.com/find/signalcreation)。

AUX I/O



针脚 1 = Event 1 针脚 2 = Event 2 针脚 3 = Event 3 针脚 4 = Event 4 针脚 5 = 采样速率时钟输出 针脚 6 = Patt Trig In 2 针脚 7-25 = 预留* 针脚 26-50 = 接地 *未来功能

Event 1, 2, 3 和 4 (针脚 1 - 4)

可以用来触发数据码型、帧或时隙开头的脉冲。可以调节为±1个时隙;分辨率=1比特位

标识

每个基于 Arb 的波形点有一个相关的标识开 / 关条件。标识 1 电平 = +3.3V CMOS 高 (选择了正极); -3.3V CMOS 低(选择了负极)。

当基于 Arb 的波形中相应标识打开时, 在这些针脚上会发生输出(参阅第82页"使用波形标识")。

采样速率时钟输出(针脚5)

这个输出用于内置基带发生器。这个针脚中继 CMOS 位时钟信号,同步串行数据。

损坏电平: > +5.5 和< -0.5V。

Patt Trig In 2 (针脚 6)

TTL/CMOS低到TTL/CMOS高或TTL/CMOS高到TTL/CMOS低边沿触发。这个连接器上的输入会触发内置数字调制码型发生器,打开单个码型输出或停止和再同步连续输出的码型。

为使触发与数据位时钟同步,触发边沿被闭锁,然后在内部数据位时钟的下降沿期间采样。


这是适用于所有 ARB 波形发生器触发的外部触发。最小脉宽 = 100 ns。损坏电平: > +5.5 和< -0.5V。

信号发生器概述

后面板概述

2 设置首选项和打开选件

Utility 菜单可以进入用户首选项和远程操作首选项及打开仪器选件的菜单。




用户首选项

从 Utility 菜单中,可以设置下述用户首选项:

- 显示设置,参见下面
- 开机和预设,第17页
- 前面板旋钮分辨率, 第17页

显示设置


另参阅"使用安全显示"(仅适用于选件006)



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

注 在把亮度和对比度设置到最小值时,显示屏可能会太暗而看不清软功能键。如果发生这种情况, 使用上图,找到亮度和对比度软功能键的位置,调节其值,以便能够看清显示屏。


开机和预设



注

为定义用户预设项,根据需要设置仪器,按下 User Preset > Save User Preset。

前面板旋钮分辨率



Utility >



增量值和步长/旋钮比决定着每旋转一圈旋钮改变激活函数值的量。


例如,如果激活函数的增量值是 $10\,dB$,步长/旋钮比是 50:1,那么每旋转一圈旋钮会把激活函数改变 $0.2\,dB$ ($10\,dB$ 的 $1/50\,$ 页)。

为改变每旋转一圈旋钮的量,可以修改增量值、步长/旋钮比或同时修 改这两个变量。

如需每个键的详细信息, 使用第 23 页介绍的帮助键。

设置时间和日期


注意 即使在改变时间或日期时没有安装基于时间许可,但改变时间或日期仍可能会给信号发生器使用基于时间许可的能力带来不利影响。



信号发生器的固件追踪时间和日期,使用已经设置为时间/日期 参考点的最新日期和时间。


向前设置时间或日期

如果向前设置时间或日期,要知道将用完安装的任何基于时间许可,且正在复位信号发生器的时间/日期参考点。在设置的新时间或日期比信号发生器当前参考点晚时,该日期成为新的参考点。如果再向后设置时间,那么会遇到下一节介绍的风险。



向后设置时间或日期

在向后设置时间时,信号发生器会提示时间已经从参考点向后移动(已经设置的最新日期)。如果向后设置的时间超过大约 25 小时,那么会禁用信号发生器使用基于时间的许可,即使在向后设置时间时并没有安装任何许可。在这种情况下,通过把日期返回参考点前 25 小时内,或把日期返回到参考点以后的任何时间,可以重新打开信号发生器使用基于时间的许可的能力。




如果发现向后设置的时间必须超过大约25小时(例如在错误地向前设置时间时),且希望使用基于时间许可时, 必须与安捷伦科技公司联系,寻求帮助(参阅第151页)。

升级固件

如需与新的固件版本有关的信息,请访问网址: http://www.agilent.com/find/upgradeassistant。

远程操作首选项


如需与远程操作信号发生器有关的详细信息,请参阅编程指南。




注

另外还提供 USB,菜单中没有显示,因为它不要求配置。如需与远程使用仪器有关的详细信息,请参阅编程指南。


配置 GPIB 接口



如需每个键的详细信息, 使用第 23 页介绍的帮助键。



打开 LAN 服务: 浏览器、套接字和 VXI-11




打开选件

可以通过两种方式打开选件:

- 使用 License Manager 软件辅助工具。
 - 1. 从 www.agilent.com/find/LicenseManager 中下载辅助工具。
 - 2. 运行辅助工具,根据提示进行操作。
- 使用 SCPI 命令,参阅编程指南。

查看选件和许可



如需每个键的详细信息, 使用第 23 页介绍的帮助键。 设置首选项和打开选件 **打开选件**

3 基本操作

本章介绍了基本前面板操作。如需与远程操作有关的信息,参阅编程指南。

- 预设信号发生器,如下
- 查看主要说明,如下
- 输入和编辑数字和文本, 第24页
- 设置频率和功率(幅度), 第26页
- 配置扫描输出,第27页
- 调制载波信号,第34页
- 查看、保存和调用数据,第35页
- 阅读错误信息,第42页

预设信号发生器



为把信号发生器返回已知状态,按下 Preset 或 User Preset。

Preset 是出厂预设值; User Preset 是自定义预设值 * (请参阅第 17 页)。

为复位永久设置(预设、用户预设或重新启动不影响这些设置),

按下: Utility > Power On/Preset > Restore System Defaults。

*通过为每个保存的状态文件分配不同的名称,可以创建一个以上的 User Preset (参阅图 3-6, 第 40 页)。

查看主要说明



Help 硬功能键可以显示任何硬功能键或软功能键说明。为显示帮助信息:

- 1. 按下 Help。
- 2. 按下所需的键。

显示帮助信息,该键不能正常工作。

输入和编辑数字和文本

输入数字,移动光标

使用数字键和小数点,输入数字数据。



如需每个键的详细信息、请参阅第23页。

另参阅前面板旋钮分辨率, 第19页。


输入字母字符

数据输入软功能键出现在各种菜单中。如果其意思在上下文中不明确,使用帮助键(参阅第23页)显示说明。使用字母表旁边的软功能键,获得表格帮助。

选择支持字母字符的数据,显示右面所示的其中一个菜单。

使用箭头键或旋钮,突出显示 所需的字母,然后按下Select硬功 能键(或字母表旁边的软功能键)。 为校正错误,使用 Bk Sp或 Clear Text。

注: 文件名称最长为 25 个字符。



为保存的仪器状态文件 添加/编辑注释(参阅第38页)。


为终止输入、按下 Enter 软功能键。

对十六进制字符,出现这个菜单的子集。字符菜单只显示字母 A 到 F (对其它值,使用数字小键盘)。

示例: 使用表格编辑器

表格编辑器简化了配置任务。下面的步骤描述了使用 Lise Mode Values 表格编辑器完成的基本表格编辑器功能。

- 1. 预设信号发生器: 按下 Preset。
- 2. 打开表格编辑器: 按下 Sweep > More > Configure List Sweep。 信号发生器显示编辑器,如下图所示。




- 3. 突出显示所需的项目: 使用箭头键或旋钮移动光标。
- 4. (可选)显示激活功能区域中选中的项目: 按下 Select。
- 5. 修改取值:
 - 如果取值显示在激活功能区域中,使用旋钮、箭头键或数字小键盘修改取值。
 - 如果取值没有显示在激活功能区域中,使用数字小键盘输入所需的值(然后其会出现在激活功能区域中)。
- 6. 结束输入:
 - 如果有相应的单位,按下所需的单位。
 - 如果没有显示单位, 按下 Enter (如有) 或 Select。

修改后的项目显示在表格中。

设置频率和功率 (幅度)

图 3-1 频率和幅度软功能键



示例: 配置 700 MHz, -20 dBm 连续波输出

- 1. 预设信号发生器。 信号发生器显示最大指定频率和最小功率电平(前面板显示区域如第7页所示)。
- 2. 把频率设置成 700 MHz: 按下 Freq > 700 > MHz。 信号发生器在显示屏的频率区域和激活的项目区域中显示 700 MHz。
- 3. 把幅度设置成 -20 dBm: 按下 **Amptd > -20 > dBm**。 显示屏的幅度区域变成 -20 dBm, 幅度值变成激活项目。幅度一直是激活功能,直到用户按下另一个功能键。
- 4. 打开 RF Output: 按下 **RF On/Off**。
 RF Output LED 灯亮,RF OUTPUT 连接器上提供 700 MHz, -20 dBm CW 信号。


配置扫描输出

信号发生器采用两种方法扫描由频率和幅度点组成的集合:

步进扫描(第28页)从选择的一个频率或幅度或频率和幅度中以线性或对数方式前进到另一个频率或幅度或 频率和幅度,在扫描中在线性或对数间隔的点(步进)上暂停。扫描可以向前、向后或手动进行。

列表扫描(第29页)允许以不等的间隔以线性升序、降序或随机顺序输入频率和幅度。列表扫描还允许复制 当前步进扫描值,在扫描中包括 Arb 波形(在矢量仪器上),把列表扫描数据保存在文件目录中(第37页)。


图 3-2 扫描软功能键



如需每个键的详细信息,使用第23页介绍的帮助键。

步进扫描

步进扫描从选中的一个频率或幅度或频率和幅度中以线性或对数方式前进到另一个频率或幅度或频率和幅度, 在扫描中在线性或对数间隔的点(步进)上暂停。扫描可以向前、向后或手动进行。



示例: 配置连续的线性步进扫描

输出: 从 500 到 600 MHz 及从 -20 到 0 dBm 连续扫描的信号,在六个等间隔的点中,每个点上的驻留时间为 500 ms。

- 1. 预设仪器,打开 Sweep/List 菜单:按下 **Preset > SWEEP**。 由于连续扫描是默认的扫描重复选项,线性是默认的步进间隔选项,因此不必设置这些参数。
- 2. 打开步进扫描菜单: 按下 Configure Step Sweep。
- 3. 设置下述参数:


开始频率 500 MHz:	按下 Freq Start > 500 > MHz
结束频率 600 MHz:	按下 Freq Stop > 600 > MHz
扫描开始时的幅度, -20 dBm:	按下 Amptd Start > -20 > dBm
扫描结束时的幅度, 0 dBm:	按下 Amptd Stop > 0 > dBm
6个扫描点:	按下 # Points > 6 > Enter
每个点上的驻留时间, 500 ms:	按下 More > Step Dwell > 500 > msec

- 4. 同时扫描频率和幅度: 按下 Return > Return > Sweep > Freq Off On > Amptd Off On。
 从开始频率/幅度到结束频率/幅度,连续扫描开始。显示 SWEEP 指示符,CW 频率和幅度显示屏都隐去
 (表明正在同时进行频率扫描和幅度扫描),进度条显示扫描进度。
- 5. 打开 RF 输出: 按下 **RF On/Off**。 RF LED 灯亮, RF Output 连接器上提供连续扫描。

列表扫描

列表扫描允许以不等的间隔以线性升序、降序或随机顺序输入频率和幅度。列表扫描还允许复制当前步进扫描值,在扫描中包括 Arb 波形(在矢量仪器上),把列表扫描数据保存在文件目录中(第37页)。可以在每个点上编辑驻留时间。

图 3-3 列表扫描配置软功能键和显示屏



示例: 使用步进扫描数据配置列表扫描

- 1. 设置所需的步进扫描,但不要打开扫描。本例使用第28页配置的步进扫描。
- 2. 在SWEEP 菜单中,反扫描类型变成列表扫描: 按下 SWEEP > Sweep Type List Step, 突出显示 List。 显示屏显示扫描列表参数,如下图所示。

00 000 00	00 00 GHz -144.00 dBm	Sueep/List Sweep (Off)
us Information		Sweep Type List Step
: Off : List .nts: 6	Progress Sueep Direction: Up Sweep Repeat : Cont	Sweep Repeat Single Cont
nts: 6 its : 6 : 6	Sweep Trigger : FreeRun Point Trigger : FreeRun Timer Period : 1.000msec	Single Sweep
: List	Step Dwell : 500.000msec Manual Mode : Off Manual Point : 1	Configure Step Sweep
	us Information : Off : List .nts: 6 .nts: 6 : 6 : 6	US Information

- 3. 打开 List Sweep 菜单: 按下 More > Configure List Sweep。
- 4. 从菜单中清除以前设置的任何值,把步进扫描中定义的点加载到列表中: 按下 More > Preset List > Preset with Step Sweep > Confirm Preset。显示屏更新从步进扫描中加载的值,如下图所示。



矢量型号:

预设列表会清除以前选择 的任何波形。

如需与选择列表扫描波形 有关的信息,请参阅第31页 "示例:编辑列表扫描点"

- 5. 扫描频率和幅度: 按下 SWEEP (硬功能键) > Sweep > Freq Off On > Amptd Off On。 设置扫描会打开扫描功能。连续扫描开始。在显示屏上,出现 SWEEP 指示符,进度条显示扫描进度。
- 6. 如果还没有打开,打开 RF 输出: 按下 RF On/Off。 RF Output LED 灯亮,RF OUTPUT 连接器上提供连续扫描。


示例: 编辑列表扫描点

如果不熟悉表格编辑器,参阅第25页。

- 1. 创建所需的列表扫描。本例使用上一个示例中创建的列表扫描。
- 2. 如果扫描打开,关闭扫描。在打开扫描时编辑列表扫描参数可能会产生错误。
- 3. 把扫描类型设置为列表扫描: 按下 SWEEP > Sweep Type List Step, 突出显示 List。
- 4. 在List Mode Values 表格编辑器中,把第1个点的驻留时间(在第1行中定义)变成100 ms:
 - a. 按下 More > Configure List Sweep。
 - b. 突出显示第1个点的驻留时间。
 - c. 按下 100 > msec。

突出显示表格中的下一个项目(第2个点的频率值)。


- 5. 把选择的频率值变成 445 MHz: 按下 445 > MHz。
- 6. 在第4个点和第5个点之间添加一个新点: 突出显示第4行中的任何项, 按下 Insert Row。 这会在第4行下面放一个第4行的拷贝, 创建新的第5个点, 并对后续行重新编号。
- 7. 把频率值下移一行,从第 5 个点开始: 突出显示第 5 行中的频率项目,然后按下 More > Insert Item。这会把第 5 行和第 6 行的初始频率值下移一行,为第 8 行创建一个项目,其中只包含一个频率值(功率和驻留时间项目不下移)。
- 8. 把第5行中仍在激活的频率值变成590 MHz: 按下590 > MHz。第5行中的功率现在变成激活参数。
- 9. 为第 5 个点插入一个新的功率值(-2.5 dBm),把第 5 个点和第 6 个点的原始功率值下移一行:按下 **Insert Item > -2.5 > dBm**。
- 10. 为编写第8个点的项目, 把现有值的拷贝下移, 插入第7个点驻留时间的拷贝: 突出显示第7行中的驻留时间, 按下 Insert Item。
- 11. 对模拟仪器, 转到第 14 步。对矢量仪器, 继续执行第 12 步。
- 12. 为第2个点选择一个波形:
 - a. 突出显示第 2 个点的波形项目,按下 More > SelectWaveform。 信号发生器显示提供的波形,如下例所示。



b. 突出显示所需的波形(在本例中是 SINE_TEST), 按下 Select 硬功能键或 SelectWaveform 软功能键。

配置扫描输出

13. 根据需要,对希望选择波形的其余点重复第12步。下图显示了显示屏示例。



- 14. 打开扫描: 按下Return > Return > Return > Sweep > Freq Off On > Amptd Off On > Waveform Off On。
- 15. 如果还没有打开 RF 输出, 打开 RF 输出: 按下 **RF On/Off**。 显示屏上出现 SWEEP 指示符,表明信号发生器正在扫描,进度条显示扫描进度。

示例: 使用一次扫描

- 1. 设置步进扫描(第 28 页)或列表扫描(第 30 页)。
- 2. 在List/Sweep 菜单中,把扫描重复次数设置为一次: 按下 Sweep Repeat Single Cont, 突出显示 Single。只有在触发时才会发生扫描。

注意显示屏上出现 WINIT 指示符,表明正在等待引起扫描。

- 3. 如果还没有打开 RF 输出, 打开 RF 输出: 按下 RF On/Off。
- 4. 引起扫描: 按下 Single Sweep。


RF Output 连接器上提供重复一次的配置的扫描。

在信号发生器扫描时,SWEEP 指示符会在显示屏上代替 WINIT,进度条显示扫描进度。

在一次扫描结束时,不再有进度条,WINIT指示符代替 SWEEP。


示例: 手动控制扫描

- 1. 设置步进扫描(第28页)或列表扫描(第30页)。
- 2. 在 Sweep/List 菜单中,选择要扫描的参数: 按下 Sweep > 参数。
- 3. 选择手动模式: 按下 Return > More > Manual Mode Off On。
- 4. 如果还没有打开 RF 输出, 打开 RF 输出: 按下 RF On/Off。
- 5. 选择要输出的点: 按下 Manual Point > 数字 > Enter。
- 6. 使用旋钮或箭头键,在各点之间移动。



信号路由选择

Sweep > More > More > Route Connectors >



选择希望路由到每个输出连接器上的信号。

如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

调制载波信号

为调制载波信号,必须同时拥有:

- 激活的调制格式和
- 已经打开RF输出调制

示例

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 打开 AM 调制: 按下 AM > AM Off On (要求选件 UNT)。 可以在设置信号参数前或后打开调制格式。 调制格式生成、但不会调制载波信号。
 - 一旦生成信号,会出现显示格式名称的指示符,表明调制格式激活。
- 打开 RF 输出调制: 按下 Mod On/Off 键,直到 LED 灯亮。
 如果在没有激活的调制格式的情况下打开调制,那么只有在以后打开调制格式时,载波信号才会调制。

指示符指明激活的 AM 调制



注 为关闭调制,接下 Mod On/Off 键,直到 LED 灯关闭。

在 Mod On/Off 键为 off 时,即使使用激活调制格式,仍不调制载波信号。

4. 为在RF输出连接器上提供调制的载波,按下RF On/Off键,直到LED灯亮。

另参阅: "使用模拟调制(仅适用于选件 UNT)", 第53页

"使用脉冲调制(选件 UNU)", 第 57 页

"I/Q调制", 第 121 页

查看、保存和调用数据


信号发生器可以把数据存储为文件,并在文件目录中查看这些文件。从 File Catalog 中(如图 3-4 中所示),可以删除、复制或重命名存储的文件。

- 查看存储的文件, 第36页
- 保存和调用数据, 第37页

另参阅:

处理仪器状态文件,第38页 选择内部或外部存储介质,第41页 存储、加载和播放波形段,第70页

图 3-4 文件软功能键



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

查看、保存和调用数据

查看存储的文件


信号发生器中存储的文件

- 1. 按下 File > Catalog Type > 所需的目录。
 - 目录中的文件会以字母顺序出现。文件信息包括文件:
 - 名称
 - 类型
 - 大小
 - 修改日期和时间

存储在外部存储介质上的文件

- 1. 连接外部存储介质。 仪器显示 External Media 目录。
- 突出显示 USER 目录,接下 Select。
 外部存储介质上的文件目录会以字母顺序出现,如下图所示。


使用 Page Up 和 Page Down 键, 查看 USER 目录的内容。



保存和调用数据

存储和调用数据的方法取决于数据。

- 仪器状态文件包含仪器设置。对这类文件,使用Save和Recall硬功能键,如第38页图3-5所示。
- 对其它类型的数据,使用 Load/Store 软功能键(如下图所示),可以通过创建文件使用的菜单进入 这些软功能键。




如需每个键的详细信息, 使用第 23 页介绍的帮助键。

注 文件名称最长为25个字符。

查看、保存和调用数据

处理仪器状态文件

图 3-5 Save 和 Recall 软功能键



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

仪器设置(状态)保存到仪器状态存储器中,它分成10个序列(0-9);每个序列由100个寄存器组成(00-99)。

通过删除 Save 和 Recall 菜单中的软功能键,可以删除某个 寄存器的内容或状态文件目录中所有序列的内容。

信号发生器要求确认删除操作。

状态文件中没有存储下述信息:

系统安全等级	列表模式频率	主机名称	远程语言	FM 偏差
系统安全等级显示	列表模式功率	IP 地址	FTP 服务器	PM 偏差
系统安全等级状态	列表模式驻留	子网掩码	手动 DHCP	MAC
Web 服务器 (HTTP)	列表模式序列	默认网关	VXI-11 SCPI	用户功率校正
套接字 SCPI (TELNET)	显示状态开/关	ARB 文件	列表文件	I/Q 校准数据

示例: 保存仪器状态

- 1. 预设信号发生器,设置如下:
 - 頻率: 800 MHz 幅度: 0 dBm RF: on
- 2. (可选, 仅适用于矢量型号)把一个波形文件与这些设置关联起来:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 突出显示所需的文件,按下 **Select Waveform**。如果没有列出文件,必须先把文件从内部或外部存储 介质移动到 BBG 存储介质上,参阅第 71。
- 3. 选择所需的存储器序列 (在本例中是 1): 按下 Save > Select Seq > 1 > Enter。
- 4. 选择所需的寄存器 (在本例中是 01): 接下 **Select Reg > 1 > Save Reg**。 如果波形是当前选择的波形,那么保存仪器状态也会保存波形文件*名称*。
- 5. 在第1个序列的第01个寄存器中添加说明注释。

按下 Add Comment to Seq[1] Reg[01],输入注释,接下 Enter。在按下 Recall 时,注释会出现在 Saved States 列表中。如果仪器状态有一个相关波形,那么输入波形名称可以简便地识别哪个仪器状态与哪个波形对应。

示例: 调用仪器状态

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 接下 Recall。

Select Seq 软功能键显示最后使用的序列,显示屏列出该序列中的寄存器中存储的任何状态; RECALL Reg 是激活项目。

3. 选择所需的仪器状态:

如果在当前选择的序列中列出了所需的状态,按下*所需的数字* > Enter。 否则、按下 Select Seq > *所需的数字* > Enter > RECALL Reg > 所需的数字 > Enter。

示例: 调用仪器状态和相关波形文件

- 1. 调用所需的仪器状态 (参阅上一个示例)。
- 2. 查看调用的波形文件名及仪器状态: 按下 Mode > Dual ARB。
 名称显示为选择的波形。调用仪器状态只会调用波形名称。如果删除文件,那么它不会重建波形文件;如果文件位于内部或外部存储介质中,那么它会把文件加载到 BBG 存储介质中。
- 3. 保证存在所需的波形文件,且位于BBG存储介质中(第71页)。 如果波形文件没有位于BBG存储介质中,执行下一步操作会产生错误。
- 4. 打开波形文件: 按下 Mode > Dual ARB > ARB Off On。


示例: 凋用仪器状态和相关列表文件

调用仪器状态只会调用列表扫描设置,而不会调用频率和/或幅度值。由于必须从文件目录中加载列表文件, 因此在存储列表文件时,一定要提供一个描述性的名称(最长 25 个字符)。

- 1. 调用所需的仪器状态(参阅上一个示例)。
- 2. 调用所需的列表文件:
 - a. 按下 Sweep > More > Configure List Sweep > More > Load/Store。
 - b. 突出显示所需的文件,按下 Load From Selected File > Confirm Load From File。

移动或复制存储的仪器状态

图 3-6 仪器状态文件目录



用户预设信息

如果重命名这个文件,信号发生器不再把它识别为用户预设信息。

定义用户预设值

根据需要设置仪器、然后按下 User > Save User Preset。

创建一个以上的用户预设值

在不同名称下设置多个预设条件; 把希望使用的名称命名为 USRPRST。为使用不同的文件, 重命名当前 USRPRST, 然后把所需的文件命名为 USRPRST。

注

为定义用户预设值,根据需要设置仪器,按下 User > Save User Preset。

为改变保存仪器状态的注释:

- 1. 按下 Save。
- 2. 突出显示所需的寄存器。
- 3. 按下 Edit Comment In Seq[n] Reg [nn]。
- 4. 按下 Re-SAVE Seq[n] Reg[nn]。

这会用新注释覆盖以前保存的仪器状态设置。

用户创建的状态文件的默认名称是 其存储器位置。

为移动文件,把文件重命名为所需 的序列和寄存器。

为文件提供的名称不能与现有文件 的名称相同。


注意

如果把状态文件重命名为有效序列/ 寄存器名称之外的名称,那么在 Save或 Recall 菜单中都不会出现 文件。

选择内部或外部存储介质

在 External Media 菜单中(如下图所示),选择所需的存储类型。


File > More >
External Media File Manager >



使用外部存储介质

在把存储介质连接到前面板 USB 连接器时,信号发生器显示下图所示的菜单及 External USB Storage attached(外部 USB 存储器已连接)信息。在断开 USB 存储介质时,会显示 External USB Storage detached (外部 USB 存储器已断开)信息。在没有连接 USB 存储介质的情况下打开 External Media 菜单时,信号发生器显示 External Media Not Detected (没有检测到外部存储介质)信息。

为设置信号发生器在外部存储介质上使用的目录:



信号发生器不会格式化外部存储介质,创建目录,或改变文件权限。应使用计算机完成这些操作。

阅读错误信息

如果发生错误条件,信号发生器把它同时报告给前面板显示错误队列和 SCPI (远程接口)错误队列。这两个队列分开查看和管理,如需与 SCPI 错误队列有关的信息,参阅编程指南。

特点	前面板显示错误队列	
容量(错误数量)	30	
溢出处理	在每个新错误进入时丢掉最老的错误	
查看项目	按下: Error > View Next (或 Previous) Error Page	
清除队列	按下: Error > Clear Error Queue(s)	
没有解决的错误 ^a	在清除队列后重新报告	
没有错误	在队列为空时(已经读取队列中的每个错误,或清除了队列),	
	队列中会出现下述信息: No Error Message(s) in Queue o of o	

^a必须解决的错误,如解锁。


错误信息格式

在前面板显示错误队列中,将以枚举的方式("1 of N")显示错误信息。



Indicates that the user has entered a deviation, depth, or internal source frequency that is beyond the specific limits

Error Message 文件提供解释信息(参阅第 148 页) (仪器上没有显示)



4 优化性能

在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。


- 使用用户平坦度校正,第44页
- 使用未调整电平工作模式,第47页
- 使用输出偏置、参考或倍数,第49页

使用用户平坦度校正

用户平坦度校正功能可以为最多1601个顺序线性或任意间隔的频率点调节RF输出幅度,补偿电缆、开关或其它设备中的外部损耗。

可以创建和保存各个用户平坦度校正表,针对各种测试设置或频率范围调用不同的校正阵列(参阅第46页)。

图 4-1 用户平坦度校正软功能键



基本步骤

- 1. 创建用户平坦度阵列: 输入用户平坦度校正值。
- 2. (可选)保存用户平坦度校正数据。
- 3. 对 RF 输出应用用户平坦度校正。

示例: 带有 10 个校正值的 500 MHz - 1 GHz 平坦度校正阵列

创建用户平坦度阵列

- 1. 配置信号发生器:
 - a. 预设信号发生器。
 - b. 打开 User Flatness 表格编辑器, 预设校准阵列:

按下 Amptd > More > User Flatness > Configure Cal Array > More > Preset List > Confirm Preset。

c. 在 Step Array 菜单中,输入所需的平坦度校正频率:

按下 Configure Step Array >

Freq Start > 500 > MHz >

Freq Stop > 1 > GHz >

of Points > 10 > Enter

d. 使用上一步中配置的步进阵列填充用户平坦度校正阵列:

按下 Return > Load Cal Array From Step Array > Confirm Load From Step Data。

- e. 把输出幅度设置成 0 dBm。
- f. 打开RF输出。
- 2. 把功率计连接到 RF 输出上, 手动输入校正值:
 - a. 打开 User Flatness 表格编辑器,在第1行中突出显示频率值:

按下 More > User Flatness > Configure Cal Array。

RF输出变成包含光标的表格行的频率值。

- b. 注意功率计测得的值。
- c. 从 0 dBm 中减去测得的值。
- d. 在第1行中突出显示校正值。
- e. 按下 Select > 第c 步中计算的差值 > Enter。

信号发生器根据输入的校正值调节输出幅度。

- f. 如果功率计的读数不是0dBm,调节第e步中的值,直到读数为0dBm。
- g. 在下一行中突出显示频率值。
- h. 对这一行及其余行重复第b到g步。

用户平坦度校正阵列头文件显示 User Flatness:,不带名称,表明当前用户平坦度校正阵列数据还没有保存到文件目录中。

优化性能

使用用户平坦度校正

可选: 保存用户平坦度校正数据

- 1. 按下 Load/Store > Store to File。
- 2. 输入一个文件名 (在本例中是 FLATCAL1),按下 **Enter**。 用户平坦度校正阵列文件现在作为 UFLT 文件存储在文件目录中。可以调用保存到目录中的任何用户平坦度 校正文件,这些文件可以加载到校正阵列中,应用到 RF 输出上,满足特定的 RF 输出平坦度要求。
- 3. 按下 Return。

在RF输出上打开平坦度校正

• 按下 Return > Flatness Off On。 UF 指示符出现在显示屏的幅度区域,阵列中的校正数据应用到 RF 输出上。


调用和应用用户平坦度校正阵列

下例假设已经创建和存储了一个用户平坦度校正阵列。如果还没有创建和存储阵列,应执行第 45 页 "示例: 带有 10 个校正值的 500 MHz - 1 GHz 平坦度校正阵列"。

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 调用所需的用户平坦度校正文件:
 - a. 按下AMPTD > More > User Flatness > Configure Cal Array > More > Preset List > Confirm Preset。
 - b. 按下 More > Load/Store。
 - c. 突出显示所需的文件。
 - d. 用选定文件中包含的数据填充用户平坦度校正阵列: 按下 Load From Selected File > Confirm Load From File。
 - 用户平坦度校正阵列头文件显示为 User Flatness: 文件名。
- 3. 把阵列中的校正数据应用到 RF 输出: 按下 Return > Flatness Off On。

使用未调整电平工作模式

图 4-2 功率搜索和 ALC Off 软功能键



ALC Off 模式

关闭 ALC 会使信号发生器的自动置平电路无效,可以在测试设置的某个点上测量输出,根据该点上所需的功率电平要求进行调节。关闭 ALC 适用于调制由非常窄的低于 ALC 脉宽规范的脉冲组成的情况,或适用于调制由自动置平可以消除的低速幅度变化组成的情况。

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 设置所需的频率。
- 3. 设置所需的幅度。
- 4. 把功率计连接到需要某个功率电平的点上。
- 5. 打开RF输出。
- 6. 禁用信号发生器的自动置平控制: 按下 AMPTD > ALC Off On, 突出显示 Off。
- 7. 调节信号发生器的幅度,直到功率计测量所需的电平。

使用未调整电平工作模式

功率搜索模式

参阅第47页图4-2。功率搜索执行一个程序,临时激活ALC,校准当前RF输出的功率,然后断开ALC电路。

注 为执行功率搜索程序, RF必须打开, ALC必须关闭。

示例: 自动功率搜索

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 设置所需的频率。
- 3. 设置所需的幅度。
- 4. 打开RF输出。
- 5. 禁用信号发生器的自动置平控制:

按下 AMPTD > ALC Off On, 突出显示 Off

禁用信号发生器自动置平控制是一个重大的仪器变化、它会自动引起功率搜索。

在设置为 Auto 时,在仪器设置发生重大变化时会自动执行功率搜索。Do Power Search 可以执行功率搜索,补偿其它变化,如温度漂移或外部输入变化。

使用输出偏置、参考或倍数

设置输出偏置

通过使用输出偏置,信号发生器可以输出偏离输入值的频率或幅度(正或负)。


RF 输出 = 输入的值 - 偏置值

显示的值 = 输出频率 + 偏置值

为设置偏置:

频率: 按下 Freq > Freq Offset > 偏置值 > 频率单位。


幅度: 按下 Amptd > More > Amptd Offset > 偏置值 > dB。



示例

参数	示例#1	示例#2	示例#3	备注	
输入的(和显示的)值:	300 MHz	300 MHz	2 GHz	输入的值必须是正数。	
偏置:	50 MHz	-50 MHz	-1 GHz	[z 偏置值可以是正数,也可以是负数。	
输出频率:	250 MHz	350 MHz	3 GHz	如果输出频率或幅度超出范围,信号发生器会发出警报。	

在使用信号发生器作为本振(LO)时,可以使用偏置显示感兴趣的频率,如下图所示:



使用输出偏置、参考或倍数

设置输出参考

通过使用输出参考,信号发生器可以输出较选择的参考值偏离输入值的频率或幅度(偏置可以是正或负)。

RF 输出 = 参考值 + 输入值

为设置参考:


- 1. 把频率或幅度设置成希望作为输出参考电平的值。
- 2. 频率: 按下频率 > Freq Ref Set

频率显示 0.00 Hz,表明这是 RF 输出频率 "零电平"。输入的所有频率解释为相对于这个参考频率的值。

幅度: 按下 Amptd > More > Amptd Ref Set

幅度显示 0.00 dB, 表明这是 RF 输出幅度"零电平"。

输入的所有幅度都解释为相对于这个参考幅度的值。



示例

参数	示例#1	示例#2	示例#3	备注
参考:	50 MHz	50 MHz	2 GHz	输入的值必须是正数。
输入的(和显示的)值:	2 MHz	-2 MHz	-1 GHz	输入的值可以是正数,也可以是负数。
输出频率:	52 MHz	48 MHz	1 GHz	如果输出频率或幅度超出范围,信号发生器会发出警报。

为设置新的频率或幅度参考,先关闭频率参考,然后采取上述步骤。

设置频率倍数

通过使用频率倍数,信号发生器可以显示是输出值倍数的频率(倍数可以是正或负)。

显示的值 = 倍数值 x 输出频率

输出频率 = 显示的值 ÷ 倍数值

为设置频率倍数:

- 1. 按下 Frequency > Freq Multiplier > 倍数值 > x。
- 2. 设置所需的频率。

显示屏内容等于输出频率乘以倍数值。



dBm 000000kHz	Freq Ref Set 0.00 Hz
00000kHz	5 B-0
	Freq Ref Off On
	Freq Offset 0.00 Hz
	Freq Multiplier 3.000 x

示例

参数	示例#1	示例#2	示例#3	备注
频率倍数:	3	-3	4	倍数值可以是正数,也可以是负数。
输入的(和显示的)值:	600 MHz	-600 MHz	8 GHz	
输出频率:	200 MHz	200 MHz	2 GHz	如果输出频率或幅度超出范围,信号发生器会发出警报。


在使用信号发生器作为系统输入时,可以设置频率倍数,以便信号发生器显示系统输出,如下面使用倍频器 所示:



优化性能

使用输出偏置、参考或倍数

在测量混频器时,频率倍数和频率偏置通常会一起使用。在下面的向上变频器示例中,倍数设为-1,偏置设为 3 GHz,以便信号发生器显示 fre.




5 使用模拟调制 (仅适用于选件 UNT)


在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。

- 基本步骤,第54页
- 使用外部调制源,第55页
- 消除直流偏置,第55页

图 5-1 模拟调制软功能键



如需每个键的详细信息,使用第23页介绍的帮助键。





基本步骤

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 设置载波(RF)频率。
- 3. 设置 RF 幅度。
- 4. 配置调制:

AM	FM	ФМ
a. 按下 AM	a. 按下 FM/ΦM	а. 按下 FM/ФМ > FM ФМ
b. 设置 AM 类型 (线性或指数):	b. 设置偏差:	b. 设置带宽 (正常或高):
AM Type, 突出显示所需的类型	FM Dev > 设定值 > 频率单位	FM ΦM,突出显示所需的类型
c. 设置深度:	c. 设置速率:	c. 设置偏差:
AM Depth > 设定值 > %	FM Rate > 设定值 > 频率单位	ФMDev > 设定值 > pi rad
d. 设置速率:		d. 设置速率:
AM Rate > 设定值 > 频率单位		ΦM Rate > 设定值 > 频率单位

5. 打开调制:

AM	FM	$\Phi \mathrm{M}$	
AM Off On 软功能键到 On	FM Off On 软功能键到 On	ΦM Off On 软功能键到 On	

显示相应的调制指示符,表明已经打开了调制。


6. 打开RF输出。

RF 输出 LED 灯亮,表明正从 RF 输出连接器中传输信号。


如果调制似乎没有正确工作,请参阅第143页"RF输出上没有调制"。

另参阅第34页"调制载波信号"。

使用外部调制源



第9页介绍了后面板输入



消除直流偏置

为消除外部应用的 FM 或 ΦM 信号中的偏置,执行 DCFM 或 DC ΦM 校准。

注 可以对内部生成的信号执行这一校准,但直流偏置通常不是内部生成的信号的特点。

- 1. 设置和打开所需的调制。
- 2. 按下 FM/ΦM > More > DCFM/DCΦM Cal。

使用应用的 DC 信号执行校准可以消除 DC 信号导致的任何偏差,应用的 DC 电平变成新的零参考点。在断开 DC 信号时,再次执行校准,把载波复位到正确的零参考电平。

使用模拟调制 (仅适用于选件 UNT) 使用外部调制源


6 使用脉冲调制 (选件 UNU)

在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。

- 脉冲特点,第59页
- 基本步骤,第61页
- 示例,第61页

使用脉冲调制 (选件 UNU)

图 6-1 脉冲软功能键




脉冲特点

注 在使用低于信号发生器 ALC 脉宽规范的非常窄的脉冲或使用占空比异常长的置平脉冲时, 通常需要关闭 ALC (参阅第 47 页)。

脉冲来源	类型	周期 ^a	宽度和延迟*	使用触发事件b
方波	内部自由运行脉冲串, 50% 占空比	由用户定义的速率确定	_	_
自由运行 (默认值)	内部自由运行脉冲串	用户定义	用户定义	_
已触发	内部脉冲串	_	用户定义	_
可调节的偶极	每个触发事件两个 内部脉冲串	_	用户定义:第一个脉冲 相对于触发信号的上升沿; 第二个脉冲相对于第一个 脉冲的上升沿。 参阅第 60 页图 6-2	✓
触发偶极	每个触发事件两个 内部脉冲串	_	第一个脉冲采用触发信号。 第二个脉冲由用户定义。 参阅第60页图6-3	/
选通	内部选通的脉冲串	_	用户定义	✓
外部	背面板 Pulse 连接器上的 外部脉冲信号	_	_	_

[&]quot;所有延迟、宽度和周期的分辨率均为 10 ns。

第9页介绍了后面板输入



^b后面板脉冲连接器上的信号必须保持高至少 20 ns,以触发内部生成的脉冲。

脉冲特点

图 6-2 可调节的偶极





图 6-3 触发偶极



基本步骤

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 设置载波 (RF) 频率。
- 3. 设置 RF 幅度。
- 4. 配置调制:
 - a. 设置脉冲来源: 按下 Pulse > Pulse Source > 选择
 - b. 为选择的脉冲来源设置参数:

方波	自由运行(默认值)	已触发	可调节的偶极	触发偶极	选通	外部
脉冲速率	_	_	_	_	_	_
_	脉冲周期	_	_	_	脉冲周期	_
_	脉冲延迟	脉冲延迟	脉冲延迟	脉冲延迟	_	_
_	脉宽	脉宽	脉宽	脉宽	脉宽	_
_	_	_	脉冲2延迟	_	_	_
_	_	_	脉冲2宽度	_	_	_

- 5. 打开调制: 把 Pulse Off On 软功能键拨到 On。 PULSE 指示符灯亮,表明已经打开了调制。
- 6. 从信号发生器输出调制的信号: 按下前面板 RF On Off 键。 RF 输出 LED 灯亮,表明正从 RF 输出连接器输出信号。 另参阅"调制载波信号",第 34 页。

示例

下面的示例使用出厂时预设的脉冲来源和延迟。

输出: 由周期为 100 µs 的 24 µs 脉冲调制的 2 GHz, 0 dBm 载波。

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 把频率设置为 2 GHz。
- 3. 把幅度设置为0dBm。
- 4. 把脉冲周围设置为 100 微秒: 按下 Pulse > Pulse Period > 100 > usec
- 5. 把脉宽设置为 24 微秒: 按下 Pulse > Pulse Width > 24 > usec
- 6. 同时打开脉冲调制和 RF 输出。 出现 PULSE 指示符, RF 输出 LED 灯亮。

如果调制似乎没有正确工作,请参阅第143页"RF输出上没有调制"。

使用脉冲调制 (选件 UNU) **示例**

7 基本数字操作 —— 没有安装 BBG 选件

在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。

另参阅: "在双重 ARB 波形中增加实时噪声", 第130页。

I/Q 调制

下述因素影响着错误矢量幅度:

- I通道和Q通道之间幅度、相位和延迟差
- 直流偏置

I/Q菜单提供了调节功能,补偿I和Q信号中的部分差异,或增加劣化。

另参阅第34页"调制载波信号"。

图 7-1 I/Q 显示和软功能键



相对于I信号的相位偏移Q信号的相位。以度为单位校准正交调节键。这个调节功能未被校准。

下表显示了调节的常见用途。

表 7-1 I/Q 调节用途

I/Q 调节	影响	劣化
偏置	载波馈通	直流偏置
正交角	EVM 误差	I/Q 镜像
	相位偏移	I/Q 路径延迟

配置前面板输入

Agilent MXG 通过前面板 I 输入和 Q 输入接受外部提供的模拟 I 和 Q 信号,以调制到载波上。

- 1. 把I信号和Q信号连接到前面板连接器上。
 - a. 把模拟 I 信号连接到信号发生器的前面板 I 输入上。
 - b. 把模拟 Q 信号连接到信号发生器的前面板 Q 输入上。
- 2. 打开 I/Q 调制器: 按下 I/Q Off On 到 On。
- 3. 配置 RF 输出:
 - a. 设置载频。
 - b. 设置载波幅度。
 - c. 打开RF输出。
- 4. 根据需要调节 I/Q 信号 (第 64 页)。

基本数字操作 —— 没有安装 BBG 选件 **I/Q 调制**

8 基本数字操作 (选件 651/652/654)

在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。

本章中介绍的功能只适用于配有选件651、652或654的矢量信号发生器。

- 波形文件基础知识,第68页
- 存储、加载和播放波形段,第70页
- 设置基带频率偏置,第72页
- 波形序列,第74页
- 保存波形设置和参数, 第78页
- 使用波形标识,第82页
- 触发波形,第98页
- 波形削减, 第105页
- 幅值缩放波形,第114页
- I/Q 调制, 第 121 页

另参阅: "在双重 ARB 波形中增加实时噪声", 第130页

波形文件基础知识

波形文件分成两种类型:

- 波形段是下载到信号发生器中的波形文件。如需与创建和下载波文件有关的信息,请参阅编程 指南。
- 序列是在信号发生器中创建的包含指向一个或多个波形文件(波形段、其它序列或两者)的指针的文件。如需与创建序列有关的信息,请参阅第74页。

信号发生器存储器

信号发生器有两类存储器:


- 易失性存储器,这是一种基带发生器(BBG)存储介质,从这一存储介质中播放或编辑波形文件。
- 非易失性存储器,这是一种内部(int)存储介质或外部(USB)存储介质,其中存储波形文件。

双重 ARB 播放器

双重 ARB 波形播放器可以播放、重命名、删除、存储和加载波形文件及构建波形序列。双重 ARB 波形播放器还提供标识(第82页)、触发(第98页)、削减(第105页)和幅值缩放(第114页)功能。

本节中的大部分步骤从双重 ARB 菜单开始,如下图所示。

图 8-1 双重 ARB 软功能键




如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

存储、加载和播放波形段

另参阅查看、保存和调用数据,第35页。

图 8-2 波形段软功能键



把波形段存储/重命名到非易失性存储器(内部存储介质或外部存储介质)

使用下面的步骤把 BBG 存储器中的文件拷贝存储到当前选择的存储介质中(第41页)。如果还没有下载波形段,请参阅编程指南,或使用出厂时提供的其中一个波形段。

- 1. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform > Waveform Segments。
- 2. 在 Segment On BBG Media 栏中, 突出显示任何波形段。
- 3. 接下 Load Store, 突出显示 Store。
- 4. 突出显示想要存储的波形段。
- 5. (可选)重命名波形段。

如果在当前选择的存储介质中已经有这个波形段的拷贝,而且不想覆盖它,那么在存储前应重命名波形段:

- a. 按下 More > Rename Segment > Clear Text。
- b. 输入波形段的名称。
- c. 按下 Enter > More。
- d. 突出显示重命名后的波形段。
- 6. 按下 Store Segment to 当前选择的 Media。

7. 对希望存储的所有波形段,重复第4步到第6步。

为把BBG 存储介质中的所有波形保存到当前选择的存储介质中,按下 Store All to 当前选择的 Media。

把波形段加载到 BBG 存储介质(易失性存储器)中


波形段必须存于BBG 存储介质中,然后才能播放、编辑或包括在一个序列中。开关电源或重新引导信号发生器会删除BBG 存储介质中的文件。

注 每次仪器开机时,在 BBG 存储介质中会自动创建两个出厂时提供的波形段: RAMP_TEST_WFM 和 SINE_TEST_WFM。

- 1. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform > Waveform Segments。
- 2. 按下 Load Store, 突出显示 Load。
- 3. 突出显示希望加载的波形段。
- 4. 如果在当前选择的存储介质中已经有这个波形段的拷贝,而且不想覆盖它,那么在加载前应重命名波形段 (参阅上面的步骤)。
- 5. 接下 Load Segment From 当前选择的 Media。 为把所有文件从当前选择的存储介质加载到 BBG 存储介质中,接下 Load All From 当前选择的 Media。

播放波形段

- 1. 接下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
- 2. 在 Segment on BBG Media 栏中, 突出显示希望播放的波形段。
- 3. 按下 Select Waveform > ARB Off On 到 On。 这会播放选择的波形段。在波形段生成过程中,I/Q 指示符和 ARB 指示符都会打开,波形会调制 RF 载波。




- 4. 配置 RF Output:
 - a. 设置 RF 载频。
 - b. 设置 RF 输出幅度。
 - c. 打开RF输出。

信号发生器 RF OUTPUT 连接器上现在提供波形段。

设置基带频率偏置

图 8-3 Baseband Frequency Offset 软功能键



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

基带频率偏置可以在 BBG 100 MHz 信号带宽范围内使基带频率位移高达 ± 50 MHz, 具体取决于信号发生器的基带发生器选件。偏置功能的常见用途包括:

- 从任何 LO 馈通偏置载波(载频上的载波信号激励源)
- 把基带信号与外部 I 和 Q 输入相加, 创建多载波信号
- 使用信号发生器的 I/Q 信号作为 IF


注 改变基带频率偏置可能会导致 DAC 超出范围情况,生成错误 628: Baseband Generator DAC over range (基带发生器 DAC 超出范围)。在发生这种情况时,应降低波形运行时幅值缩放值(第 114 页)。

基带频率偏置值是其中一个头文件参数(第78页),表示可以与波形一起存储这个值。在选择具有存储的频率偏置值的波形时,信号发生器会改变当前值,以与存储的头文件值相匹配。如果当前波形没有存储的基带偏置频率值,信号发生器会使用上一次设置的频率偏置值。


还可以使用 Save 功能(第35页),作为信号发生器设置的一部分存储这个值。在 Recall 使用 Save 功能存储的设置时,基带频率偏置值变成当前仪器设置值,而不考虑存储的头文件值是多少。

使用下述步骤,从LO/载波馈通偏置载波。本例使用出厂时提供的波形SINE_TEST_WFM。为查看本例的输出,把信号发生器的RFOUTPUT连接到频谱分析仪的输入上。

- 1. 选择和播放波形。
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 在 Segment On BBG Media 栏中,选择 SINE_TEST_WFM。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 2. 生成波形: 按下 ARB Off On 到 On。
- 3. 配置载波信号:
 - a. 把载波信号设置成 1 GHz。
 - b. 把幅度设置成 0 dBm。
 - c. 打开 RF OUTPUT。
- 4. 按下 ARB Setup > Baseband Frequency Offset > 20 MHz。 调制的 RF 信号现在偏离载频 20 MHz,如下图所示。




使用 20 Hz 基带频率偏置的被调制载波



频谱分析仪设置成 100 MHz 跨度

波形序列

图 8-4 波形序列软功能键



波形序列包含指向一个或多个波形段或其它波形序列或两者的指针的文件。这使得信号发生器能够播放多个波形段或其它序列或两者,而不需要停止播放波形,选择另一个波形。

在存储序列时,不会自动存储波形序列指向的波形段。用户还必须存储各个波形段,否则在关闭或重新引导信号发生器时,这些波形段会丢失。如果波形段位于内部/外部存储介质中,那么在选择一个波形序列前,必须把它们加载到BBG存储介质中。如果试图在没有把波形段加载到BBG存储介质的情况下播放序列,信号发生器会报告 ERROR: 629, File format invalid (文件格式无效)。如果发生这种情况,且波形段没有存储在内部/外部存储介质中,那么必须使用序列指向的相同的文件名重新创建波形,然后才能播放序列。

创建序列

一个波形序列最多可以包含 1,024 个波形段,并可以同时包括波形段和其它序列(嵌套序列)。信号发生器可以设置播放过程中波形段和嵌套序列的重复次数。但重复波形段和重复嵌套序列有一个差别。每个波形段最多可以重复 65,535 次,但不管波形段怎样重复,它都作为一个波形段计数。而每次重复一个嵌套序列都作为额外的波形段计数。



一个嵌套序列可以重复的最大次数取决于嵌套序列中的波形段数及余下的允许波形段数(1,024个)。例如,如果一个序列包含 24 个波形段和 1 个有 4 个波形段的嵌套序列,那么嵌套序列的重复次数限于 250 次:

24 + (4 × 250) = 每个序列最多 1,024 个波形段

尽管对嵌套序列可以重复的最大次数有限制,但嵌套序列中的每个波形段最多可以重复 65,535 次。

示例

使用下面的步骤,创建和存储一个波形序列,其中采用两个不同的波形段,每个波形段重复一次。

前提: 这些波形段存储在 BBG 存储介质(易失性存储器)中。如需与把波形段加载到 BBG 存储介质中的相关信息,请参阅第 71 页。

- 1. 选择第一个波形段:
 - a. 按下Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Sequences > Build New Waveform Sequence > Insert Waveform。
 - b. 突出显示所需的波形段, 按下 Insert。
- 2. 选择第二个波形段:
 - a. 突出显示下一个所需的波形段, 按下 Insert。
 - b. 按下 Done Inserting。
- 3. 为波形序列起一个名字, 把它存储到 Seq 文件目录中:
 - a. 按下 More > Name and Store。
 - b. 输入一个文件名, 按下 Enter。

另参阅: 第76页"查看序列的内容", 第89页"在波形段中设置标识点"。

查看序列的内容

有两种方式查看波形序列的内容,即通过 Waveform Sequences 软功能键和通过 Select Waveform 软功能键:

通过 Waveform Sequences 软功能键

- 1. 按下 Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Sequences。
- 2. 突出显示所需的序列。
- 3. 按下 ShowWaveform Sequence Contents。

通过 Waveform Select 软功能键

- 1. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
- 2. 在 Sequence On 栏中, 突出显示所需的波形序列。
- 3. 按下 ShowWaveform Sequence Contents。

编辑序列

在编辑波形序列时,可以:

- 改变每个波形段或嵌套序列播放的次数
- 从序列中删除波形段或嵌套序列
- 在序列中添加波形段或嵌套序列
- 切换开关标识(参阅第95页)
- 把改动保存到当前波形序列中,或另存为新序列。如果在保存改动前退出序列编辑菜单,所作的改动会丢失。 序列保存到 Seq 文件目录中。

注意 如果编辑和重新保存序列中使用的波形段,这个序列在头文件中不会自动更新 RMS 值。 必须选择和更新序列头文件信息(第78页)。

使用下面的步骤,编辑有两个不同波形段的序列,使第一个波形段重复 100 次,第二个波形重复 200 次,然后保存所作的改动。

前提: 已经创建和存储了一个波形序列, 其中有两个不同的波形段(参阅前面第75页的示例)。

1. 选择序列:

按下 Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Sequences > 突出显示所需的序列 > Edit SelectedWaveform Sequence。

2. 设定第一个波形段, 使其重复 100 次:

突出显示第一个波形段项目,按下 Edit Repetitions > 100 > Enter。 光标移动到下一个波形段。

3. 把选定波形段的重复次数变成 200:

接下 Edit Repetitions > 200 > Enter。

4. 保存上一步中所作的改动:

接下 More > Name 和 Store > Enter。

为把改动另存为新序列:

- a. 按下 More > Name 和 Store > Clear Text。
- b. 输入一个文件名 (例如, SINE100+RMP200)。
- c. 按下 Enter。

编辑的序列被另存为新的波形序列。

播放序列

如果还没有创建波形序列,参阅第75页的"创建序列"。

注 为单独播放波形段或作为波形序列的一部分播放波形段,波形段必须存于 BBG 存储介质中。 另参阅第71页"把波形段加载到 BBG 存储介质(易失性存储器)中"。

- 1. 选择一个波形序列:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 从 Sequence On 栏中, 突出显示一个波形序列 (在本例中是 SINE100+RMP200)。
 - c. 按下 Select Waveform。

显示屏显示当前选择的波形(如 Selected Waveform: SEQ:SINE100+RMP200)。

当有激活的波形时,指示符的显示 (ARB On)

2. 生成波形:

把 ARB Off On 按到 On。

这会播放选定的波形序列。在波形序列生成过程中, I/Q 和 ARB 指示符打开, 波形调制 RF 载波。


- 3. 配置 RF 输出:
 - a. 设置 RF 载频。
 - b. 设置 RF 输出幅度。
 - c. 打开RF输出。

现在信号发生器的 RF OUTPUT 连接器上提供了波形序列。

保存波形设置和参数


本节介绍了怎样编辑和保存头文件。在只下载波形文件(信号发生器作为波形段处理的 I/Q 数据)时,信号发生器自动生成一个头文件和一个标识文件,文件名与波形文件相同。在开始时,头文件没有保存任何信号发生器设置,标识文件全部由零组成。对一定的波形,可以在头文件中保存信号发生器设置和参数,在标识文件中保存标识设置(第82页);在把存储的波形文件加载到 BBG 存储介质中时,头文件和标识文件设置自动应用到信号发生器中,以便在每次播放波形文件时都以相同的方式设置双重 ARB 播放器。

图 8-5 Header Utilities 软功能键



在创建波形序列时(参阅第75页),信号发生器自动创建一个波形序列头文件,其要优先于各个波形段头文件。 在波形序列播放过程中,会忽略波形段头文件,除非检验是否安装所有要求的选件。存储波形序列时还会存储其 头文件。

头文件中显示的部分当前信号发生器设置作为软功能键标注的一部分出现,其它设置出现在双重 ARB 摘要显示屏中,如下面的示例所示。



查看和修改头文件信息

下例使用出厂时提供的波形文件 RAMP_TEST_WFM。

- 1. 从BBG存储介质中,选择波形 RAMP_TEST_WFM:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 在 Segment On 栏中, 突出显示波形 RAMP_TEST_WFM。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 2. 打开 Header Utilities 菜单:


按下 More > More > Header Utilities。

图 8-6 显示了出厂时提供的波形 RAMP_TEST_WFM 的默认头文件。Header Field 栏列出了头文件参数,使用 **Page Down** 键查看所有参数。

Saved Header Settings 栏显示了大多数设置 Unspecified (没有指定)。没有指定表示没有为该参数保存任何设置。

Current Inst. Settings 栏显示了当前信号发生器设置。在本例中,这些是将保存到头文件中的设置。

注 如果在头文件中没有指定设置,那么在选择和播放波形时,信号发生器对该设置使用当前值。



3. 把 Current Inst. Settings 栏中的信息保存到头文件中:

按下 Save Setup To Header。

Saved Header Settings 栏和 Current Inst. Settings 栏现在显示相同的值; Saved Header Settings 栏列出 头文件中保存的设置。

基本数字操作 (选件 651/652/654)

保存波形设置和参数

- 4. 编辑和更新设置。
 - a. 返回 ARB Setup 菜单:

按下 Return > More > ARB Setup。

从这个菜单中,可以访问保存到头文件中的部分信号发生器设置。第69页的图8-1显示了下述步骤中使用的 ARB Setup 软功能键。

b. 把 ARB 采样时钟设置成 5 MHz:

接下 ARB Sample Clock > 5 > MHz。


c. 把 Waveform Runtime Scaling 设为 60%:

按下 Waveform Runtime Scaling > 60 > %。

d. 返回 Header Utilities 菜单:

按下 Return > More > More > Header Utilities。

如下图所示, Current Inst. Settings 栏现在反映了当前信号发生器设置变化, 但 Saved 头文件值没有变化。



e. 把当前设置保存到头文件中:

按下 Save Setup To Header 软功能键。

Current Inst. Settings 栏中的设置现在出现在 Saved Header Settings 栏中。这会把当前仪器的新设置保存到头文件中。

如果在选择波形文件后改变头文件中列出的任何信号发生器设置,改变的设置会出现在头文件的 Current Inst. Settings 栏中,并使用改变的设置,而不是保存的头文件设置。如果想再次应用保存的头文件设置,重新选择要播放的波形。


在不选择波形的情况下查看和编辑头文件

如第79页所述,可以在选择波形后查看和编辑波形的头文件信息,也可以在不选择波形的情况下编辑波形 头文件信息,或编辑与当前选择的波形不同的另一个波形的头文件信息。

1. 进入头文件辅助工具菜单:

按下 Mode > Dual ARB > More > More > Header Utilities > More > Select Different Header。

信号发生器显示存储介质中最后选择的波形文件按字母顺序排列的列表。下图显示了BBG存储介质在出厂时提供的波形示例。



- 2. 如果没有显示所需的目录,选择该目录。
- 3. 突出显示所需的波形文件,按下 **Select Header**。 信号发生器显示选定的波形文件的头文件。
- 4. 为编辑头文件,按下 More,根据第80页第4步中的介绍继续操作("查看和修改头文件信息"一节)。

使用波形标识

信号发生器为标记波形段的特定点提供了四个波形标识。在信号发生器遇到激活的标识时,一个辅助信号会经由与该标识编号对应的后面板 Event 连接器输出。

- Event 1 在 EVENT 1 BNC 连接器(参阅第 12 页)及 AUXILIARY I/O 连接器的针脚上(参阅第 13 页)提供。
- Event 2到 Event 4在 AUXILIARY I/O 连接器 (参阅第 13页)的针脚上提供。

可以使用辅助输出信号,使另一台仪器与波形同步,或作为触发信号在波形的某个点上开始测量。

还可以配置标识,引起ALC保持或RF消隐操作(其中包括ALC保持)。详情请参阅第82页"使用波形标识"。

在下载没有相关标识文件的波形文件时,信号发生器创建一个没有任何标识点的标识文件。出厂时提供的波 形段在第一个采样点上为全部四个标识提供了一个标识点。

下面的步骤演示了在双重ARB播放器中工作时怎样使用标识。这些步骤还讨论了两类点:标识点和采样点。标识点是在波形上设置某个标识的点;可以为每个标识设置一个或多个标识点。采样点是构成波形的多个点中的一个点。

使用波形标识的基本步骤有三个:


- "从波形段中清除标识点",第88页
- "在波形段中设置标识点",第89页
- "控制波形序列中的标识",第95页

本节还提供了下述信息:

- "波形标识的概念", 第83页
- "访问标识辅助工具", 第87页
- "查看波形段标识", 第88页
- "查看标识脉冲", 第92页
- "使用 RF 消隐标识功能", 第 93 页
- "设置标识极性",第94页

波形标识的概念

信号发生器的双重 ARB 为标记波形段上的特定点提供了四个波形标识。可以设置每个标识的极性和标识点 (在一个采样点上或多个采样点上)。每个标识还可以执行 ALC 保持或 RF 消隐和 ALC 保持。



标识信号响应

信号发生器把标识信号与基带发生器上的 I 和 Q 信号对准。但是,某些设置如 RF 输出路径内部的幅度、滤波器等等,会在标识 EVENT 输出信号和调制的 RF 输出之间产生延迟。在使用标识 EVENT 输出信号时,观察信号(相对于调制的 RF 的标识)的任何时延,在需要时,复位标识点位置,包括延迟(第 125 页),或既进行复位、又包括延迟。

生成标识文件

下载没有相关标识文件的波形文件(参阅编程指南)会导致信号发生器自动创建一个标识文件,但不会放置任何标识点。

标识点编辑要求

在可以修改波形段的标识点之前,波形段必须存于BBG存储介质中(参阅第71页"把波形段加载到BBG存储介质(易失性存储器)中")。

保存标识极性和路由设置

标识极性和路由设置保持不变,直到重新配置极性和预设信号发生器或重新启动。为保证波形在播放时使用 正确的设置,你应该设置标识极性或路由(RF消隐和 ALC 保持),并把信息保存到头文件中(第78页)。

注 在使用头文件中没有存储标识路由和极性设置的波形,而且以前播放的波形使用 RF 消隐时,要保证把 RF 消隐设为 None,否则会导致达不到 RF 输出条件或波形失真。

ALC 保持标识功能

虽然可以在设置标识点(第89页)之前或之后设置标识功能(软功能键标注上标为 Marker Routing), 但在设置标识前设置标识功能,可能会导致在 RF 输出上出现功率尖峰或功率损失。


在波形信号带有空闲周期、突发斜坡时,或不希望在提高动态范围时遇到 RF 消隐功率损失(第 93 页)时,应单独使用 ALC 保持功能。

ALC保持标识功能把ALC电路保持在标识设置的采样点的平均值上。对正和负标识极性,在标识信号变高时,ALC对RF输出信号采样(载波加任何调制信号)。

正: 在标识 on 期间对信号采样。

负: 在标识 off 期间对信号采样。

注 由于它会影响波形的输出幅度,使用 ALC 保持的时间不得超过 100 ms。对更长的时间间隔,请参阅第 48 页"功率搜索模式"。




注意 ALC 采样不正确会产生意外未调整电平的情况,可能会在 RF 输出中产生尖峰,进而可能会损坏 DUT 或连接的仪器。确保设置标识,以使 ALC 采样高于信号幅度,避免信号内出现更高电平的情况。

正确使用的示例


波形: 1022 点 标识范围: 95-97 标识极性: 正

本例显示了标识设为对波形最高幅度的区域采样。注意,应在 波形最低幅度区域前设置标识。这考虑了标识和波形信号之间的任 何响应差异。



在标识信号变高前, ALC对波形采样, 并使用被采样的波形的 平均值, 设置 ALC 电路。

这里, ALC 在标识 on 期间(正极性)采样。




错误使用的示例

波形: 1022 点

标识范围: 110-1022

标识极性: 正

本例显示了标识设为对同一波形较低的部分采样,该标识将 ALC调制器电路设置为同一电平;在遇到高幅度的脉冲时,这通常 会给信号发生器带来未调整电平情况。



基本数字操作 (选件 651/652/654) **使用波形标识**


使用不正确的示例

波形: 1022 点

标识范围: 110-1022


标识极性: 负

这个图显示了负极性标识在标识 on 期间变低; 标识信号在 off 期间变高。ALC 在标识 off 期间对波形采样。




采样范围从信号的第一个点开始

同时在on期间和off期间采样会导致调制器电路对较高的信号 电平设置不当。注意在脉冲开始时的幅度提高。



在信号和 off 时间之间设置的负范围

使用标识辅助工具



查看波形段标识

标识应用到波形段中。使用下述步骤,查看为这个波形段设置的标识(本例使用出厂时提供的波形段 SINE_TEST_WFM)。

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 Set Markers。
- 2. 突出显示所需的波形段 (在本例中是 SINE_TEST_WFM)。
- 3. 按下 Display Waveform and Markers > Zoom in Max。 最大放大范围是 28 点。

试验 Zoom 功能,查看这些功能怎样显示标识。

显示屏可以显示最多 460 点; 如果显示的波形中的采样点范围超过 460 点, 那么其可能不能显示标识位置。

从波形段中清除标识点

在设置标识点时,它们不会代替已经存在的点,而是会附加在现有点上。由于标识是累积的,因此在设置点之前,应查看波形段(第88页),去掉任何不想要的点。在清除所有标识时,事件输出信号的电平是0V。为清除波形段上的标识点,波形段必须存于BBG存储介质中(第71页)。

清除所有标识点

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 **Set Markers**。
- 2. 突出显示所需的波形段 (在本例中是 SINE_TEST_WFM)。
- 3. 突出显示所需的标识编号: 按下 Marker 1 2 3 4。
- 4. 对选择的标识编号,删除选择的波形段中的所有标识点:
 - a. 按下 Set Marker Off Range of Points。

注意第一个标识和最后一个标识的软功能键与波形长度相对应。出厂时提供的波形(SINE_TEST_WFM) 包含 200 个采样点。为清除设置的所有标识点,范围必须等于波形长度。

- b. 按下 Apply To Waveform > Return。
- 5. 对希望从其它标识中删除的任何其余标识点,从第3步开始重复操作。

清除某个范围的标识点


下面的示例使用在第10-20个点中设置标识点(标识1)的波形。这样可以简便地查看受影响的标识点。不管是在某个范围内设置现有的点,还是作为单个点设置现有的点,适用的流程相同(第89页)。

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 Set Markers, 然后选择 Marker 1。
- 2. 设置希望关闭的第一个采样点(在本例中是13):
 - 按下 Set Marker Off Range of Points > First Mkr Point > 13 > Enter。
- 3. 把希望关闭的范围中的最后一个标识点设置为小于等于波形中点数、且大于等于第2步中设置的值 (在本例中是17)的值:

接下 Last Mkr Point > 17 > Enter > Apply To Waveform > Return。

这会关闭第2步和第3步中设置的 范围内激活标识的所有标识点, 如右图所示。

第88页介绍了怎样查看标识。



清除一个标识点

使用第88页"清除某个范围的标识点"中介绍的步骤,但把第一个标识点和最后一个标识点都设成希望清除的点的值。例如,如果想清除第5个点上的标识,把第一个值和最后一个值都设为5。

在波形段中设置标识点


为在波形段上设置标识点,波形段必须位于 BBG 存储介质中(第71页)。

在设置标识点时,它们不会代替已经存在的点,而是会附加在现有点上。由于标识是累积的,因此在设置点之前,应查看波形段(第88页),去掉任何不想要的点(第88页)。

把标识放在某个采样点范围上

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 **Set Markers**。
- 2. 突出显示所需的波形段。
- 3. 选择所需的标识编号: 按下 Marker 1 2 3 4
- 4. 设置范围中的第一个采样点(在本例中是 10): 按下 Set Marker On Range Of Points > First Mkr Point > 10 > Enter。
- 5. 把范围中最后的标识点设置成小于等于波形中点数、且大于等于第一个标识点(在本例中是 20)的值: 按下 Last Mkr Point > 20 > Enter。
- 6. 按下 Apply To Waveform > Return。

这会设置波形标识点的范围。标识信号从第10个采样点开始,在第20个采样点结束,如下图所示。



第88页介绍了怎样查看标识。

把标识放在一个点上

在第一个点上

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 Set Markers。
- 2. 突出显示所需的波形段。
- 3. 选择所需的标识编号:

按下 Marker 1 2 3 4

4. 按下 Set Marker On First Point。

这会把波形段中第一个点上的标识设置成第3步中选择的标识编号。

在任何点上

使用第89页"把标识放在某个采样点范围上"介绍的步骤,但把第一个标识点和最后一个标识点同时设成希望设置的点的值。例如,如果想设置第5个点上的标识,那么把第一个值和最后一个值都设成5。

放置重复间隔的标识

下面的示例在某个采样点范围内设置标识,指定每个标识之间的间隔(跳过的点数)。在应用标识设置前,必须先设置间隔。不能对以前设置的采样点范围应用跳过的点数。

- 1. 删除任何现有的标识点(第83页)。
- 2. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 Set Markers。
- 3. 突出显示所需的波形段。
- 4. 选择所需的标识编号:

按下 Marker 1 2 3 4

5. 设置范围中的第一个采样点(在本例中是5):

接下 Set Marker On Range Of Points > First Mkr Point > 5 > Enter。

6. 设置范围内的最后一个标识点。(最后一个标识点的值必须一直小于等于波形中的点数、 且大于等于第一个标识点,在本例中是 25):


按下 Last Mkr Point > 25 > Enter。

- 7. 输入希望跳过的采样点数量(在本例中是 1): 按下 **# Skipped Points > 1 > Enter**。
- 8. 按下 Apply To Waveform > Return。

这会在标识采样点范围内每隔一个点有一个 标识(跳过一个采样点),如右图所示。

第88页介绍了怎样查看标识。


跳过的点数功能的应用之一是作为 EVENT 输出创建一个时钟信号。



查看标识脉冲


在播放波形时(第77页),可以在与该标识编号对应的后面板事件连接器/Aux I/O 针脚上检测到设置和打开的标识的脉冲。本例演示了怎样查看至少设置了一个标识点的波形段生成的标识脉冲(第89页)。波形序列的流程与此相同。

本例在双重 ARB 播放器中使用出厂时提供的波形段 SINE_TEST_WFM。出厂时提供的波形段对全部 4 个标识在第一个采样点上有一个标识点,如下图所示。



第88页介绍了怎样查看标识。


- 1. 在第一个 Arb 菜单中(第 69 页), 按下 Select Waveform。
- 2. 突出显示 SINE_TEST_WFM 波形段, 按下 Select Waveform。
- 3. 按下 ARB Off On 到 On。
- 4. 把 Agilent MXG 的后面板 Q OUT 输出连接到示波器的通道 1 输入上。
- 5. 把信号发生器的后面板 EVENT 1 输出连接到示波器的通道 2 输入上。 在存在标识 1 时,Agilent MXG 通过 EVENT 1 输出一个信号,如下面的示例所示。



使用RF消隐标识功能

尽管可以在设置标识点前或设置标位点后设置软功能键标注上的标识功能(参阅第二个Arb菜单中软功能键标注上的 Marker Routing),但在设置标识点之前(参阅第89页)设置标识功能可能会改变 RF输出。RF消隐功能包括 ALC 保持能力(参阅第84页介绍,注意与未调整电平功率有关的"注意"部分)。在标识信号变低时,信号发生器隐去 RF输出。本例是上一个示例"查看标识脉冲"的继续。

- 1. 使用出厂时提供的波形段 SINE_TEST_WFM, 在第 1-180 个点中设置标识 1(第 89 页)。
- 2. 从 Marker Routing 软功能键菜单中,把 RF Blanking 指配给标识 1: 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页),按下 Marker Routing > Pulse/RF Blank > Marker 1。



设置标识极性

设置负的标识极性会反转标识信号。

- 1. 在第二个 Arb 菜单中(第 87 页), 按下 Marker Polarity。
- 2. 对每个标识,根据需要设置标识极性。
- 默认的标识极性为正。
- 每个标识极性单独设置。

另参阅第83页"保存标识极性和路由设置"。

如第93页所示:

正极性: On 标识点为高 (≈ 3.3V)。


负极性: On 标识点为低 (0V)。

在信号较低部分会一直发生 RF 消隐, 而不管极性设置如何。

控制波形序列中的标识

在波形段中,打开的标识点生成一个辅助输出信号,这个信号路由到与该标识编号对应的后面板 EVENT 输出上(参阅第9页 "后面板概述")。对波形序列,将逐个波形段打开或禁用标识,这可以为序列中某些波形段输出标识,但不对其它波形段输出标识。除非改变序列标识设置或重新启动,否则序列中编辑的最后的波形段的标识设置适用于构建的下一个序列中的所有波形段。如需与构建波形序列有关的信息,请参阅第75页"创建序列"。

图 8-7 打开/禁用波形段标识的波形序列菜单



打开和禁用波形序列中的标识

在波形序列中选择多个波形段,单独打开或禁用每个波形段的标识。可以在创建序列时或在已经创建和存储序列后打开或禁用标识。如果已经存储序列,在进行任何变化后,必须再次存储序列。打开没有标识点的标识对辅助输出没有影响。为在波形段上设置标识点,请参阅第89"在波形段中设置标识点"。本例假设存在一个波形序列。

- 1. 保证序列的所有波形段都位于 BBG 存储介质中(参阅第71页)。
- 2. 从第三个 Arb 菜单中,按下 Waveform Sequence。
- 3. 突出显示所需的波形序列。
- 4. 按下 Edit Selected Waveform Sequence > Enable/Disable Markers。
- 5. 切换标识:
 - a. 突出显示第一个波形段。
 - b. 根据需要,按下 Toggle Marker 1, Toggle Marker 2, Toggle Marker 3 和 Toggle Marker 4。 如果 Mkr 栏中有一个项目(参阅下图),则表明为该波形段打开了标识; 如果 mkr 栏中没有项目,则表明该波形段的所有标识禁用。
 - c. 顺序突出显示每个其余的波形段, 重复第 b 步。
- 6. 按下 Return > More > Name and Store。
- 7. 使用文字输入键重命名序列(参阅第70页),或按下 Enter 使用现有的名称保存序列。

根据保存到序列文件中的选择结果和变化打开或禁用标识。

下图显示了使用出厂时提供的其中一个波形段构建的序列。出厂时提供的这个波形段对所有4个标识在第一个采样点上有一个标识点。在本例中,对第一个波形段打开了标识1,对第二个波形段打开了标识2,对第三个波形段打开了标识3和4。



对每个波形段,只有为该波形段打开的标识会生成一个后面板辅助输出信号。在本例中,只有第一个波形段出现标识1辅助信号,因为其余波形段标识1禁用。只有第二个波形段出现标识2辅助信号,只有第三个波形段出现标识3和4辅助信号。

使用 EVENT 输出信号作为仪器触发源

EVENT输出信号(标识信号)的用途 之一是触发测量仪器。可以设置标识,在 波形开始时、在波形中任一点上或在波形 中多个点上开始测量。为优化 EVENT 信号 在测量中的用途,可能还需要调节采样速率。 右图显示了采样速率设置的位置。

EVENT 输出信号可能会在上升沿和 下降沿上表现出最高 ± 4 ns 的抖动。 可以通过两种方式最大限度地降低这一抖动。

如需每个键的详细信息,使用第23页介绍的帮助键。 Mode 这个菜单中的设置 可以存储到头文件 中. 参阅第78页。 Arb Modulation Mode ARB Dual ARB▶ Arb Setup Select Waveform ARB Sample Clock 124.0000000000MHz Real Time I/Q Baseband⊳ AUGN 采样 ABB Setupi 速率 Real-time Noise Setup▶ 设置 Trioger Type Waveform Runtime


方法 1: 使用 125 MHz/N 的采样时钟,其中 N 是正整数,且能够在显示屏上精确地表示 125 MHz/N。例如: 125 MHz, 62.5 MHz, 31.25 MHz, 25 MHz 等等。

如果在显示屏上不能精确地表示结果,那么存在抖动。例如: N = 6 会产生抖动,因为,在显示时会被截短。

方法 2: 选择采样时钟和标识间隔是 8 ns 倍数的波形长度。例如: 200 点波形、且标识在第一个采样点及 50 MHz 的采样时钟会每隔 4 μs 提供一个标识。由于 4 μs 是 8 ns 的倍数,因此最大限度地降低了抖动。


在EVENT输出信号表现出抖动,并作为测量触发使用时,其可能会导致波形错误地表现为有抖动。如果发生这种情况,可以把采样速率调节到不会导致出现抖动的值(参阅上面)。为在采样速率变化时保持原始波形的完整性,还必须重新计算采样值。下图说明了标识信号抖动及其对波形的影响。

EVENT 输出信号表明了由于采 样速率没有优化而出现的抖动




示波器触发波形

在使用带有抖动的 EVENT 信 号触发时, 波形表明了抖动



示波器触发 EVENT 信号

使用优化的采样速率时, 抖动消失




示波器触发 EVENT 信号

触发波形

图 8-8 触发软功能键

Mode > Dual ARB >



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

通过控制信号发生器什么时候发送调制信号,触发控制着数据传输。可以配置触发设置,以便数据传输发生一次(单次模式)、连续发生(连续模式)或重复开始和结束(选通和段提前触发模式)。

触发信号同时包含正状态和负状态;可以使用任一状态触发。


在初始选择触发模式时或在从一种触发模式变成另一种触发模式时,可能会丢失 RF 输出上的载波信号,直到触发调制信号。这是因为信号发生器在第一个触发事件前把 I 和 Q 信号设为零伏。为在 RF 输出上保持载波信号,应使用设置为零值之外的其它值的初始 I 和 Q 电压创建数据码型。

配置波形触发分成两个部分:

- 类型决定着播放时的波形行为(参阅触发类型, 第99页)。
- 来源决定着信号发生器怎样接收开始播放调制波形的触发(参阅触发源,第100页)。

触发类型

类型定义了触发模式,即在触发时怎样播放波形。




序列中的波形段连续播放,直到波形收到另一个触发。

如果在播放波形段时收到触发, 波形段播放直到完成。然后双重ARB播放器进入下一个波形段, 连续播放该波形段。

如需每个键的详细信息, 使用第 23 页介绍的帮助键。

- 连续模式重复波形,直到关闭信号或选择不同的波形、触发模式或响应(自由运行,触发和运行,复位和运行)。
- 单次模式播放波形一次。
- **段**提前触发模式只在触发时播放序列中的波形段。触发源控制着波形段之间的播放(参阅示例: 段提前触发,第 101页)。在最后一次波形段循环中收到的触发会播放到序列中的第一个波形段。
- **选通**模式在第一个激活的触发状态上触发波形,然后重复开始和停止播放波形,以响应外部应用的选通信号。 参阅示例: 门选通触发,第102页。

触发源



外部触发极性

- 在连续模式、单次模式和段提前触发模式下,使用 Ext Polarity 软功能键,设置外部触发极性。
- 在选通模式, Active Low 和 Active High 软功能键 (第 99 页) 决定外部触发极性。

示例: 段提前触发

通过段提前触发,可以控制波形序列内部的波形段。这种触发忽略重复值(第76页)。例如,如果波形段的重复次数是50,选择Single作为段提前触发模式,那么波形段仍会只播放一次。下面的示例使用带有两个波形段的波形序列。

如果还没有创建和存储波形序列,参阅第75页"创建序列"。

- 1. 预设信号发生器。
- 2. 配置 RF 输出:
 - 设置所需的频率。
 - 设置所需的幅度。
 - 打开 RF 输出。
- 3. 选择播放的波形序列:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 在 Sequence On 栏中, 突出显示波形序列文件。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 4. 设置触发如下:
 - 触发类型: 连续段提前触发

按下 Trigger Type > Segment Advance > Continuous。

• 触发源: Trigger 硬功能键

按下 Trigger Source > Trigger Key。

5. 生成波形序列:

按下 ARB Off On, 直到 On 突出显示。

6. (可选) 监测波形:

把信号发生器的 RF OUTPUT 连接到示波器的输入上,配置示波器,以便能够查看信号。

7. 触发第一个波形段, 开始连续播放波形:

按下 Trigger 硬功能键。

8. 触发第二个波形段:

按下 Trigger 硬功能键。


按下 Trigger 硬功能键,导致当前播放的波形段结束,下一个波形段开始。

如果正在播放序列中最后的波形段,按下 Trigger 硬功能键会导致最后一个波形段结束时波形序列中的第一个波形段开始播放。

示例: 门选通触发

通过门选通触发, 可以定义调制波形的开关状态。

1. 把函数发生器的输出连接到信号发生器的后面板 ATT TRIG IN 连接器上,如下图所示。这一连接适用于 所有外部触发方法。通过选装示波器连接,可以查看触发信号对 RF 输出的影响。



- 2. 预设信号发生器。
- 3. 配置 RF 输出:
 - 设置所需的频率。
 - 设置所需的幅度。
 - 打开 RF 输出。
- 4. 选择要播放的波形(序列或段):
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 在 Segment On 或 Sequence On 栏中, 突出显示一个波形。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 5. 设置触发如下:
 - 触发类型: 门选通触发


按下 Trigger Type > Gated。

- 激活状态: 低
 - 按下 Active Low。
- 触发源: 外部
 - 按下 Trigger Source > Ext。
- 输入连接器: 后面板 Patt Trig In BNC
 - 按下 Ext Source > Patt Trig In 1。
- 6. 生成波形: 按下 Return > ARB Off On, 直到 On 突出显示。

- 7. 在函数发生器上, 为外部触发配置一个 TTL 信号。
- 8. (可选)监测波形:


配置示波器,同时显示信号发生器的输出和外部触发信号。在选通激活期间可以看到调制输出的波形 (本例中下方所示)。

下图是显示屏示例。



示例: 外部触发

使用下面的示例设置信号发生器,在 PATT TRIG IN 后面板 BNC 连接器上发生从低到高的 TTL 状态变化后 100 毫秒时,输出一个被调制的 RF 信号。



- 1. 把信号发生器连接到函数发生器上,如上图所示。
- 2. 配置 RF 输出:
 - 设置所需的频率。
 - 设置所需的幅度。
 - 打开 RF 输出。
- 3. 选择要播放的波形 (序列或波形段):
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 在 Segment On 或 Sequence On 栏中, 突出显示一个波形。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 4. 生成波形:

按下 ARB Off On, 直到 On 突出显示。

- 5. 设置波形触发如下:
 - a. 触发类型: 单次

按下 Trigger Type > Single > No Retrigger。

b. 触发源: 外部

按下 Trigger Source > Ext。

c. 输入连接器: 后面板 Patt Trig In BNC

按下 Ext Source > Patt Trig In 1。

d. 外部触发极性: 正

接下 Ext Polarity, 直到 Pos 突出显示。

e. 外部延迟: 100 ms

按下 More > Ext Delay, 直到 On 突出显示。

按下 Ext Delay Time > 100 > msec。


- 6. 配置函数发生器:
 - 波形: 0.1 Hz 方波
 - 输出电平: 3.5V 5V

波形削减

带有高功率峰值的数字调制的信号可能会导致互调失真,进而导致频谱再生,干扰相邻频段中的信号。削减功能可以把I/Q数据削减到最高峰值的选定百分比,降低高功率峰值,进而减少频谱再生。

- 功率峰值是怎样形成的, 第106页
- 峰值怎样导致频谱再生, 第108页
- 削减怎样降低峰值平均功率比, 第109页
- ●配置圆形削减,第112页
- 配置矩形削减,第113页

图 8-9 削减软功能键




功率峰值是怎样形成的

为查看削减怎样降低高功率峰值,最好了解在构建信号时峰值是怎样形成的。

多条通道加总

I/Q波形可以是多条通道加总的结果,如下图所示。如果同一种状态(高或低)的比特同时发生在多条单独通道的波形中,在加总的波形中通常会发生异常高的功率峰值(正或负)。


由于通道波形中的高状态和低状态比特是随机的,一般会导致抵消效应,因此在多通道加总中很少发生高功率峰值。



l 波形和 Q 波形组合


当 I 波形和 Q 波形在 I/Q 调制器中组合创建 RF 波形时,RF 包络的幅度是 $\sqrt{I^2+Q^2}$,其中 I 和 Q 的平方一直得到正值。

如下图所示,I波形和Q波形中同时出现正峰值和负峰值相互不能抵消,而会组合在一起,产生更大的峰值。




峰值怎样导致频谱再生

在波形中,发生不频繁的高功率峰值会导致波形有很高的峰值平均功率比,如下图所示。



由于发射机的功放器增益设置成提供某个平均功率,因此高峰值可能会导致功放器转向饱和。这会导致互调失真,产生频谱再生。频谱再生是在载波每一侧形成的一个频率范围(类似于边带),并扩展到相邻的频段中(参阅下图)。通过降低峰值平均功率比,削减为解决这个问题提供了解决方案。



削减怎样降低峰值平均功率比

可以通过波形削减降低峰值平均功率比,进而减少频谱再生。削减通过把I数据和Q数据削减到最高峰值的选定百分比,来限制波形功率峰值。信号发生器提供了两种削减方法:

- 圆形削减应用到合成 I/Q 数据中(I 和 Q 数据同等削减)。如图 8-10 所示,削减电平对所有矢量相位恒定不变,在矢量表示中表现为一个圆。
- 矩形削减独立应用在 I 数据和 Q 数据中。

如第 110 页图 8-11 时所示,削减电平对 I 和 Q 不同,在矢量表示中表现为一个矩形。

在圆形削减和矩形削减中,其目标都是把波形削减到一定程度,可以降低频谱再生,而又不会破坏信号完整性。第111页图 8-12 中的两个互补累积分配曲线显示了在对波形应用圆形削减后峰值平均功率比下降。

削减值越低, 传送的峰值功率越低(削掉的信号越多)。通常可以削掉峰值, 而不会明显干扰波形的其余部分。 在许多情况下, 由于编码系统中固有的纠错能力, 可以保留削减过程中可能会丢失的数据。但是, 如果应用的削减过多, 可能会不能恢复丢失的数据。应试着改变削减设置, 找到既能减少频谱再生、又能保留所需数据的削减百分比。

图 8-10 圆形削减






图 8-11 矩形削减







削减后的I和Q峰值的矢量表示

- a) ||| 削减设置为 100%(没有削减)
- b) || 削减设置为最大峰值的 75%
- c) |Q| 削减设置为 100%(没有削减)
- d) |Q| 削减设置为最大峰值的 50%

图 8-12 降低峰值平均功率比

互补累积分配曲线





配置圆形削减

使用本例配置圆形削减,观察其对波形峰值平均功率比的影响。圆形削减会削掉合成I/Q数据(I和Q数据同等削减)。如需与圆形削减有关的更多信息,请参阅第109页"削减怎样降低峰值平均功率比"。

注意 削减是不可逆的、累积的。在应用削减前应保存波形文件拷贝。

复制波形文件


- 1. 显示信号发生器的文件: 按下 File > Catalog Type > More > Volatile Segments。
- 2. 突出显示波形 RAMP_TEST_WFM。
- 3. 接下 Copy File。
- 4. 给拷贝起名字(在本例中名字是 MY_TEST_CIRC), 按下 Enter。

对复制的波形文件应用圆形削减


- 1. 打开 DUAL ARB Waveform Utilities 菜单: 按下 Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Utilities。
- 2. 在文件列表中,突出显示复制的文件(在本例中是 MY_TEST_CIRC)。
- 3. 创建 CCDF 曲线: 按下 Plot CCDF。
- 4. 观察波形曲线的形状和位置 (右面示例的黑色)。

削减前的波形曲线示例

- 激活圆形削减: 按下 Return > Clipping > Clipping Type, 直到 |I+iQ| 突出显示。
- 6. 把圆形削减设置为 80%: 按下 Clip |I+iQ| To > 80 > %。
- 7. 对I和Q数据应用80%削减: 按下Apply to Waveform。
- 8. 创建 CCDF 曲线 (参阅右面的示例): 按下 **Plot CCDF**。
- 观察削减后的波形曲线。
 注意峰值平均功率比较上一个图下降。







削减前的波形曲线示例

配置矩形削减

使用本例配置矩形削减。矩形削减独立削掉I数据和Q数据。如需与矩形削减有关的更多信息,请参阅第109页"削减怎样降低峰值平均功率比"。

注意 削减是不可逆的、累积的。在应用削减前应保存波形文件拷贝。

复制波形文件

- 1. 显示信号发生器的文件: 按下 File > Catalog Type > More > Volatile Segments。
- 2. 突出显示波形 RAMP_TEST_WFM。
- 3. 按下 Copy File。
- 4. 给拷贝起名字(在本例中名字是 MY_TEST_REC), 按下 Enter。

对复制的波形文件应用矩形削减

- 1. 打开 DUAL ARB Waveform Utilities 菜单: 按下 Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Utilities。
- 2. 在文件列表中, 突出显示复制的文件 (在本例中是 MY_TEST_REC)。
- 3. 创建 CCDF 曲线: 按下 Plot CCDF。
- 4. 观察波形曲线的形状和位置 (右面示例的黑色)。
- 5. 激活矩形削减:

按下 Return > Clipping > Clipping Type,

直到 [I],[Q] 突出显示。

 5. 为 I 数据设置 80% 削减: 按下 Clip |I| To > 80 > %。


7. 为Q数据设置 40% 削减: 按下 Clip |Q| To > 40 > %。


8. 对波形应用矩形削减: 按下 Apply to Waveform。

9. 创建 CCDF 曲线 (参阅右面的示例):

按下 Plot CCDF。 10. 观察削减后的波形曲线。

注意峰值平均功率比较上一个图下降。






幅值缩放波形

信号发生器使用内插算法(在I/Q数据点之间采样)重建波形。对常用波形,这种内插可能会导致过冲,过冲可能会产生DAC超出范围错误的情况。本章介绍了DAC超出范围错误是怎样发生的,及怎样使用波形幅值缩放消除这些错误。


- DAC 超出范围错误是怎样发生的,第116
- 幅值缩放怎样消除 DAC 超出范围错误, 第117
- Agilent MXG 波形幅值缩放, 第 118 页和第 119 页:
 - 一 波形运行时幅值缩放,确定当前播放的波形标度
 - 一 波形幅值缩放,永久确定当前播放的波形或 BBG 存储介质中没有播放的波形文件的标度

图 8-13 幅值缩放软功能键




DAC超出范围错误是怎样发生的

在把数字I和Q基带波形转换成模拟 波形时,信号发生器使用内插滤波器。由于内插器的时钟速率是基带时钟的四倍,因此内插器会计算进入的基带采样 点之间的采样点数量,平滑波形,如右图所示。




DAC中的内插滤波器会过冲基带波形。如果基带波形有一个快速上升沿,那么内插滤波器的过冲会变成内插的基带波形的一部分。这种响应会在上升沿峰值上导致纹波波动或振铃效应。如果这个纹波波动过冲DAC范围上限,那么内插器会计算错误的采样点,不能复现纹波动的真正形状(参阅右图)。结果,信号发生器会报告发生 DAC 超出范围错误。



幅值缩放怎样消除 DAC 超出范围错误

幅值缩放降低了基带波形的幅度,同时保持其 基本形状和特点,如峰值平均功率比。如果对快速 上升的基带波形进行充分幅值缩放,以保证为内插 滤波器过冲提供充足的余量,那么内插滤波器可以 计算包括纹波波动效应在内的采样点,消除超出范 围错误(参阅右图)。

尽管幅值缩放保持波形的基本形状,但幅值缩放过度会破坏波形完整性。例如,如果比特分辨率变得太低,量化噪声会破坏波形。为实现最大精度及优化动态范围,波形幅值缩放的程度不得超过消除DAC超出范围错误所要求的程度。最优幅值缩放会随着波形内容变化。



设置波形运行时幅值缩放

运行时幅值缩放在播放过程中缩放波形数据,不影响存储的数据。可以对波形段或序列应用运行时缩放,在 ARB 打开或关闭时设置缩放值。这种缩放类型特别适合消除 DAC 超出范围错误。运行时缩放调节不能累积,缩 放值应用到波形文件的原始幅度。有两种方式保存运行时缩放设置:一种方式是使用保存功能(第35页),另一种方式是把设置保存到头文件中(第79页)。在保存到头文件中时,缩放值会与波形文件一起保存;在使用 Save 功能保存时,会把缩放值存储为当前仪器设置。

使用本例了解怎样缩放当前选择的波形。

- 1. 选择希望应用幅值缩放的波形:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 突出显示所需的波形(段或序列)。
 - c. 按下 Select Waveform。
- 2. 播放选择的波形: 按下 ARB Off On, 直到 On 突出显示。
- 3. 设置波形运行时幅值缩放值:
 - a. 按下 ARB Setup > Waveform Runtime Scaling。
 - b. 输入幅值缩放值。

信号发生器对波形自动应用新的幅值缩放值。没有哪一个最优值会适用于所有波形。 为实现最大动态范围,应使用不会产生 DAC 超出范围错误的最大幅值缩放值。


c. 按下 Return。

设置波形幅值缩放

波形幅值缩放与波形运行时幅值缩放的区别在于,它永久影响波形数据,且只适用于 BBG 存储介质中存储的波形段。可以作为 DAC 全标(100%)的百分比向上或向下幅值缩放波形。如果使用这种方法缩放波形,可能还需要改变波形运行时缩放值,以适应这种标度。

在幅值缩放时,信号发生器永久修改波形文件的采样点值,以便符合所需的幅值缩放值。在初始设定幅值缩放时,信号发生器执行下述操作:

- 定位波形文件的绝对峰值采样点值
- 确定当前设置占全标的百分比
- 计算所需幅值缩放值与确定的绝对峰值采样点标度值的比率
- 把波形文件中的每个采样点乘以这个比率



幅值缩放后的采样点值 = 幅值缩放比率×幅值缩放前采样点值

幅值缩放比率 = 所需的标度值/当前标度值

- = 60 / 85
- = 0.70588

波形中的每个采样点乘以 0.70588, 得出 60% 幅值缩放后波形幅度。

在幅值缩放波形时,可能会产生小数点数据,丢失数据,或这两种情况同时出现。几乎在每次降低或提高标度值时,都会出现小数点数据,导致量化误差。在向下幅值缩放时量化误差要更加明显,因为更靠近本底噪声。在信号发生器对小数点数据四舍五入或使用 2 的幂数得到的结果来推导标度值时,会丢失数据。也就是说,对半个波形幅值缩放(2 的幂数: $2^1 = 2$)会导致每个波形采样点丢失一个比特。波形数据修改是不能校正的,可能会导致波形失真。在应用幅值缩放前,最好复制原始文件。

使用下述示例对波形文件应用波形幅值缩放。本流程使用出厂时提供的波形RAMP_TEST_WFM,但任何波形文件均采用相同的流程。

复制波形文件

- 1. 显示 BBG 存储介质中的波形文件: 按下 File > Catalog Type > More > Volatile Segments。
- 2. 突出显示波形 RAMP_TEST_WFM。
- 3. 按下 Copy File。

基本数字操作 (选件 651/652/654) 幅值缩放波形

4. 给拷贝起一个名字(本例使用名字 MY_TEST_SCAL),按下 Enter。

对复制的波形文件应用幅值缩放

注意 这种幅值缩放操作是不可逆的。不能恢复幅值缩放操作中丢失的任何数据。 在应用幅值缩放前应保存波形文件拷贝。


- 1. 打开 DUAL ARB Waveform Utilities 菜单:
 - 按下 Mode > Dual ARB > More > More > Waveform Utilities。
- 2. 在 BBG Media segment 文件列表中, 突出显示复制的文件(在本例中是 MY_TEST_SCAL)。
- 3. 设置和应用幅值缩放值(在本例中应用 70% 幅值缩放): 按下 Scale Waveform Data > Scaling > 70 > % > Apply to Waveform。

I/Q 调制

下述因素影响着误差矢量幅度:

- I 通道和 Q 通道之间的幅度、相位和延迟差
- 直流偏置

通过 I/Q 菜单,不仅可以选择 I/Q 信号源和输出,还提供了调节和校准功能,补偿 I 信号和 Q 信号差异。 另参阅第 34 页"调制载波信号"。



使用后面板I和Q输出

注 后面板 I 和 Q 连接器只在使用内部 BBG 时才输出信号。

除调制载波外,信号发生器还把内部生成的I和Q信号路由到后面板I和Q连接器。这些输出信号位于DAC后面,因此为模拟信号。可以使用这些后面板I和Q信号:

- 驱动系统的发射机
- 测试模拟 I/Q 器件,如 I/Q 调制器
- 把 I 和 Q 信号路由到另一个信号发生器中

出厂时默认的设置把内部生成的 I 和 Q 信号路由到 I/Q 调制器及后面板 I 和 Q 输出连接器上。但是,为优化(应用校准系数)后面板信号,必需选择外部 I/Q 输出路径。


选择和播放波形

- 1. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
- 2. 突出显示所需的波形。
- 3. 按下 Select Waveform > ARB Off On 到 On。

优化信号路径

- 1. 把电缆从后面板 I 和 Q 连接器连接到 DUT 或另一台信号发生器上。 在打开 ARB 时,信号发生器自动把 I 和 Q 信号输出到后面板连接器。 可以使用后面板 I 和 Q 信号作为到另一台信号发生器的 I 和 Q 输入。 MXG 带有用于这一功能的前面板 I 输入和 Q 输入连接器。
- 2. 按下 I/Q > I/Q Correction Optimized Path > Ext I/Q Output。

在优化路径时,路径指示变成绿色。



配置前面板输入


信号发生器通过前面板 I 输入和 Q 输入接受外部提供的模拟 I 和 Q 信号。可以使用外部信号作为调制源,或把外部信号与内部基带发生器信号相加。

- 1. 把 I 和 Q 信号连接到前面板连接器上。
 - a. 把一个模拟 I 信号连接到信号发生器的前面板 I 输入上。
 - b. 把一个模拟 Q 信号连接到信号发生器的前面板 Q 输入上。
- 2. 设置信号发生器,识别前面板输入信号:

调制到载波上

按下 I/Q > I/Q Source > External。

信号发生器显示屏 - 两条路径都进行了校准, 其中 I/Q Correction Optimized Path 设置为 Ext I/Q Output (参阅第 122 页)。




加总并调制到载波上

按下 I/Q > I/Q Source > Sum。

如果想为 BB GEN 路径选择和播放一个波形, 参阅第 71 页

信号发生器显示屏-其中两条RF路径都进行了校准,其中 I/Q Correction Optimized Path 设置为RF Output (参阅第 122 页)。




注意只有内部 BBG (BB GEN)把 I和 Q信号路由到后面板 I和 Q输出上。

- 3. 如果只使用外部 I 和 Q 信号(没有加总), 打开 I/Q 调制器:
 - 按下 I/Q Off On 到 On。
- 4. 配置 RF 输出: a. 设置载频。
 - b. 设置载波幅度。
 - c. 打开RF输出。

I/Q 调节

使用 I/Q 调节补偿 I/Q 信号中的劣化或在 I/Q 信号中增加劣化。



同时调节I信号和Q信号的直流偏置。 根据触发和标识同时改变I信号和Q信号的 绝对相位。 差模I偏置

> 正值增加延迟,负值使信号提前。这个值同 时影响调制到 RF 上的基带信号和外部输 出信号(I和Q)。这一设置不能在恒定包络 调制上使用,也不影响外部I和Q的输入。

调节 I 和 I-bar 输出信号的直流偏置电平。 不能单独调节 I 和 I-bar。

调节 I和 I-bar 输出信号的直流偏置电平。

不能单独调节 I 和 I-bar。

I/Q 调制

表 8-1 I/Q 调节的用途

I/Q 调节	影响	劣化
偏置	载波馈通	直流偏置
正交角	EVM 误差	相位偏移
正文用	I/Q 镜像	I/Q 路径延迟
I/Q 偏移	EVM 误差	高采样速率相位
1/Q////////////////////////////////////		偏移或 I/Q 路径延迟
I/Q 增益平衡	I/Q 幅度差	I/Q 增益比


I/Q调节、I/Q延迟不能用来增加劣化程度; 其功能是补偿 EVENT 输出信号(标识信号)与 RF 输出之间的任何时延。

I/Q 校准

使用I/Q校准进行I和Q信号校正。校正I和Q信号的哪些指标取决于信号是内部生成的、还是外部生成的。

校正	内部I和Q	外部I和Q	
偏置	X	X	
增益平衡	X		
正交误差	X	X	

在执行I/Q校准时,该校准数据优先于出厂时提供的校准数据。校准程序改善了可能会随着时间推移或温度变化而劣化的性能。



DC针对当前仪器设置优化I/Q性能,一般会在几秒内完成。在执行DC校准后,改变任何仪器设置(除I/Q调节外)都会使DC校准失效,导致信号发生器恢复到出厂时提供的校准数据。

预设仪器或重新启动相当于按下Revert to Default Cal Setting。

User在不要求全面校准时提供了更快的校准速度。通过指定校准 开始频率和结束频率,可以限定校准。

在把校准限定在小于仪器的整个频率范围时, 范围的其余部分会使用出厂时提供的校准数据。

在预设或重新启动时会保留信息。

Full 需要 5 分钟在仪器的整个频率范围上执行测量。

在预设或重新启动时会保留信息。

如需每个键的详细信息,

使用第23页介绍的帮助键。

基本数字操作 (选件 651/652/654) I/Q 校准

9 在信号中增加实时噪声 (选件 403)

在使用这些信息前,应该已经熟悉信号发生器的基本操作。如果不熟悉设置功率电平和频率等功能,请参阅第23页第3章"基本操作",熟悉该章中的信息。


本章介绍了使用附加白高斯噪声(AWGN)波形发生器的示例, AWGN只能用于带有选件403的矢量信号发生器中。

- "在双重 ARB 波形中增加实时噪声", 第 130 页
- "使用实时 I/Q 基带 AWGN", 第 132 页

在双重 ARB 波形中增加实时噪声

带有选件 403 的矢量信号发生器可以在双重 ARB 波形播放器中播放调制的波形的同时,向载波上附加白高斯噪声(AWGN)。

图 9-1 实时 I/Q 基带 AWGN 软功能键




通过下述步骤,使用出厂时提供的波形 SINE_TEST_WFM 调制 1 GHz,-10 dBm 载波,然后应用 45 MHz 带 宽噪声,其在 40 MHz 载波带宽上拥有 30 dB 的噪声功率的载波与噪声比。

- 1. 预设信号发生器,设置如下:
 - 頻率: 1 GHz
 - 幅度: -10 dBm
 - RF 输出: 打开
- 2. 选择出厂时提供的波形 SINE_TEST_WFM:
 - a. 按下 Mode > Dual ARB > Select Waveform。
 - b. 突出显示 SINE_TEST_WFM, 按下 Select Waveform。
- 3. 打开双重 ARB 播放器: 按下 ARB Off On, 突出显示 On。
- 4. 把 ARB 采样时钟设置为 50 MHz: 按下 ARB Setup > ARB Sample Clock > 50 > MHz。
- 5. 按下 Real-time Noise Setup, 设置如下:
 - 载波噪声比: 30 dB
 - 载波带宽: 40 MHz
 - 噪声带宽: 45 MHz
 - 实时噪声: 打开

信号发生器显示的功率电平(-10 dBm)包括噪声功率。

使用实时 I/Q 基带 AWGN

图 9-2 实时 I/Q 基带 AWGN 软功能键



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

使用下述步骤,对 500 MHz,-10 dBm 载波应用 10 MHz 带宽噪声。

- 1. 设置噪声:
 - a. 预设信号发生器。
 - b. 按下 Mode > Real Time I/Q Baseband AWGN。
 - c. 按下 Bandwidth > 10 > MHz。
- 2. 生成噪声:

按下 AWGN Off On,

直到 On 突出显示。

在生成期间,AWGN 和 I/Q 指示符激活(如右图所示)。AWGN 现在可以用来调制 RF 载波。

- 3. 配置 RF 输出:
 - 频率: 500 MHz
 - 幅度: -10 dBm
 - RF 输出: 打开

信号发生器的 RF OUTPUT 连接器上现在可以输出附加 AWGN 的载波。



10 在安全环境中工作

- 了解存储器类型,第134页
- 从存储器中删除数据(仅适用于选件006), 第136页
- 使用安全显示 (仅适用于选件 006), 第139页

了解存储器类型

信号发生器拥有多种存储器类型,每种类型都用来存储特定类型的数据。在删除敏感数据前,应了解怎样使用每种存储器类型。下表描述了基本仪器及选装的基带发生器中使用的每种存储器类型。

表 10-1 基本仪器存储器

存储器 类型和 容量	在正常操作期 间可以写人吗?	在关机时是否 保留数据?	用途/内容	数据输入方法	在仪器中的位置及备注
主存储器 (RAM) 32 MB	是	否	运行固件的存储器 没有用户数据	操作系统	CPU 电路板
主存储器 (闪存) 8 MB	是	是	出厂校准/配置数据 ⁸ 用户文件系统,其 中包括平坦度校准、 仪器状态和扫描列表	固件升级和用户 保存的数据。	CPU 电路板(与固件存储器使用相同的芯片,但单独管理) 由于这个存储器芯片包含 8MB 的用户数据 (这里介绍)及 8MB 的固件存储器,因此最好 不要擦除整个芯片。在执行 Erase and Sanitize 功能时,可以选择性地全面清除用户数据区域。
固件存储器 (闪存) 8 MB	否	是	主要固件镜像	出厂时安装或 固件升级	CPU 电路板 (与固件存储器使用相同的芯片,但单独管理) 在正常操作期间,不能覆盖这个存储器。 只在安装或升级固件的过程中才会覆盖这一 存储器。 由于这个存储器芯片包含 8MB 的用户数据 (这里介绍)及 8MB 的固件存储器,因此最好 不要擦除整个芯片。在执行 Erase and Sanitize 功能时,可以选择性地全面清除用户数据区域。
Bootrom 存储器 (EEPROM) 8 kB	否	是	CPU 引导参数 没有用户数据	出厂时编程	CPU 电路板 在正常操作过程中,不能覆盖或擦除这个 存储器。这些只读数据在出厂时编程。
校准数据 (闪存) 256 kB	否	是	出厂校准/配置 数据备份 没有用户数据	仅用于工厂或服务	RF 电路板
LCD 显示屏 存储器 (RAM) 160 kB	否	否	显示缓冲器	操作系统	RF 电路板

表 10-1 基本仪器存储器 (续)

存储器 类型和 容量	在正常操作期 间可以写人吗?	在关机时是否 保留数据?	用途/内容	数据输入方法	在仪器中的位置及备注
前面板存储 器 (闪存) 32 MB	否	否	前面板键盘控制器 固件 没有用户数据	操作系统	前面板电路板

^a仅适用于模拟仪器


表 10-2 基带发生器存储器 (选件 651,652, 654)

存储器 类型和 容量	在正常操作期 间可以写人吗?	在关机时是否 保留数据?	用途/内容	数据输入方法	备注
波形存储器 (RAM) ≤ 320 MB	是	否	波形(包括头文件和 标识数据)	普通用户操作	在执行 Erase and Sanitize 功能时, 全面清除用户数据。
永久存储器 (闪存) 512 MB	是	是	所有用户数据		在执行 Erase and Sanitize 功能时, 全面清除用户数据。
校准数据 存储器 (闪存) 128 kB	否	是	没有用户数据		

从存储器中删除数据 (仅适用于选件 006)

在从安全开发环境中移出信号发生器时,可以使用多种安全功能从仪器中删除分类的专有信息。安全功能还拥有可以通过远程控制实现同样功能的SCPI命令("System Subsystem (:SYSTem)" 命令; 参阅SCPI命令参考指南)。

注意 信号发生器拥有多种存储器类型(参阅第 134 页表 10-1 和第 135 页表 10-2),每种类型都用来存储特定类型的数据。在删除敏感数据前,应了解怎样使用每种类型的存储器。



如需每个键的详细信息, 使用第23页介绍的帮助键。

全部擦除

删除: 所有用户文件、用户平坦度校准、用户 I/Q 校准

复位: 拥有原始出厂设置值的所有表格编辑器,确保用户数据和配置不能被访问或查看

不能: 清除存储器

擦除时间: 典型值<1分钟,取决于文件数量

开始: 按下 File > More > Security > Erase All > Confirm Erase

这一功能不同于 File > Delete All Files,后者删除所有用户文件,但不复位表格编辑器。

全部擦除和覆盖

其执行的操作与 Erase All(全部擦除)相同,此外,它会根据美国国防部(DoD)标准清除和覆盖多种存储器类型,具体如下:

CPU 闪存 用随机字符覆盖所有可以寻址的单元,然后擦除闪存模块。其用途与芯片擦除相同。

在擦除后恢复系统文件。

开始 按下 File > More > Security > Erase and Overwrite All > Confirm Erase

全部擦除和清除

其执行的操作与 Erase and Overwrite All (全部擦除和覆盖)相同,但增加了更多的覆盖操作。在执行这一功能后,必须手动执行下面介绍的其它清除步骤,以符合美国国防部(DoD)标准。

CPU 闪存 用随机字符覆盖所有可以寻址的单元,然后擦除闪存模块。其用途与芯片擦除相同。

在擦除后恢复系统文件。

BBG 永久存储器 (仅适用于矢量仪器) 用随机字符覆盖所有可以寻址的单元, 然后擦除闪存模块。

(闪存) 其用途与芯片擦除相同。在擦除后恢复系统文件。

开始 按下 File > More > Security > Erase and Sanitize All > Confirm Sanitize

安全模式

注意 一旦激活安全模式(按下 Confirm),那么将不能禁用安全等级或降低安全等级,在下次开机时,

将执行该安全等级的擦除操作。一旦激活安全模式、那么在重新开机前只能提高安全等级。

例如, 可以把 Erase 变成 Overwrite, 但不能进行相反操作。

在重新开机后,安全等级选择结果保持不变,但安全模式没有被激活。

在仪器下次开机时,安全模式自动执行所选的 Security Level 操作。

设置电平: 按下 File > More > Security > Security Level,选择:

- None = 出厂时预设值,不会丢失任何用户信息
- Erase = 全部擦除
- Overwrite = 全部擦除和覆盖
- Sanitize = 全部擦除和清除

激活: 按下 File > More > Security > Enter Secure Mode > Confirm

软功能键变成 Secure Mode Activated。

保护不能工作的仪器安全

如果仪器不能工作,且不能使用安全功能,那么必须拔掉处理器电路板,对于矢量仪器,必须从仪器中拔掉 A4 存储器芯片。拔出这些组件后,可以选择下列处理方式中的一个:

- 丢弃电路板,把仪器送往维修部门。将安装新电路板,维修和校准仪器。如果仪器仍在保修期内,那么不用支付新电路板费用。
- 如果还有一台仪器可以使用,把电路板安装到该仪器中,擦除存储器。然后把电路板重新安回到不能工作的 仪器中,把其送到维修部门进行维修和校准。如果发现一块或两块电路板在工作的仪器中都不能使用,那么 扔掉不能工作的电路板,在维修单中注明其导致仪器故障。如果仪器仍在保修期内,那么不用支付新电路板 费用。


如需了解怎样拔出和更换电路板、请参阅服务指南。

使用安全显示 (仅适用于选件 006)

这一功能可以防止未经授权的人员读取仪器显示屏上的信息,通过前面板篡改当前配置。除下图所示的信息外,显示屏会隐去,前面板各个键会被禁用。

为重新激活显示屏和前面板各个键,应重新开机。

图 10-1 安全显示软功能键



在安全环境中工作 使用安全显示 (仅适用于选件 006)

11 故障排除

- 显示, 第142页
- 信号发生器被锁住,第142页
- RF输出,第143页
 - 一没有RF输出
 - 一电源关断
 - RF输出上没有调制
 - RF输出功率太低
 - 一失真
 - 一 在使用频谱分析仪时信号丢失
 - 一 在使用混频器时信号丢失, 第 144 页
- 扫描, 第146页
 - 一不能关闭扫描
 - 一 扫描似乎停滞了
 - 一列表扫描驻留时间不正确
 - 一 调用的寄存器中列表扫描信息丢失
 - 在列表扫描或步进扫描中幅度没有变化,第146页
- 内部存储介质数据存储,第147页
 - 一 已经保存仪器状态, 但寄存器为空或包含错误状态
- 外部存储介质数据存储, 第147
 - 一 仪器识别外部存储介质连接, 但不显示文件
- 预设, 第147页
 - 一信号发生器不响应
 - 一按下预设时执行用户预设
- 错误信息, 第148页
- 前面板测试,第149页
- 自检,第149页
- 许可,第150页
- 与安捷伦科技联系,第151页
 - 一 把信号发生器返回安捷伦科技公司

显示

显示屏太暗,看不清

亮度和对比度可能设成了最小值。使用第 16 页"显示设置"中的示意图,找到亮度和对比度软功能键的位置,调节其值,以便能够看清显示屏。

信号发生器被锁住

- 确认信号发生器没有处于远程模式(显示屏上会显示字母R指示符)。按下 Local Cancel/(Esc)可以退出远程模式,解锁前面板。
- 确认信号发生器没有处于本地锁定状态,这种状态会使前面板不能操作。如需与本地锁定有关的信息,请参阅编程指南。
- 如果信号发生器显示屏上显示进度条,则表明正在进行某个操作。
- 预设信号发生器。
- 信号发生器重新开机。

RF输出

没有 RF 输出

- 检查 RF ON/OFF LED (如第 3 页所示)。如果 LED 灯灭、按下 RF On/Off,以打开输出。
- 确保幅度设置位于信号发生器范围内。
- 如果仪器正在播放波形,确保标识极性和路由设置正确(参阅"保存标识极性和路由设置",第83页)。

电源关断

如果电源无法工作,那么需要维修或更换电源。如果不能维修仪器,那么把信号发生器发送到安捷伦科技服务中心进行维修(参阅第151页)。

RF 输出上没有调制

同时检查 Mod On/Off LED 和<调制> Off On 软功能键,确保这两个都指示在 ON 上。另参阅第 34 页对矢量信号发生器上的数字调制,确保内部 I/Q 调制器打开(显示 I/Q 指示符)。

如果使用外部调制源,确保外部调制源打开,并在信号发生器规定范围内工作。

RF 输出功率太低

- 如果显示屏的幅度区域显示 OFFS 指示符,那么应消除偏置: 按下 Amptd > More (1 of 2) > Amptd Offset > 0 > dB。另参阅第 49 页"设置输出偏置"。
- 如果显示屏的幅度区域显示 REF 指示符, 那么应关闭参考模式:
 - 1. 按下 Amptd > More > Amptd Ref Off On, 直到 Off 突出显示。
 - 2. 把输出功率复位到所需的电平。

另参阅第50页"设置输出参考"。

- 如果正在与外部混频器一起使用信号发生器,参阅第144页。
- 如果正在与频谱分析仪一起使用信号发生器,参阅第144页。
- 如果脉冲调制打开, 关闭 ALC, 检查脉宽位于标准范围内。

失真

如果编辑并重新保存波形序列中的波形段,序列不会自动更新头文件中存储的 RMS 值。这会在输出信号上导致失真。显示序列头文件信息,重新计算 RMS 值 (参阅第78页)。

和

在使用频谱分析仪时信号丢失

在与没有预选功能的频谱分析仪一起使用时,反向功率的影响会导致信号发生器的RF输出产生问题。可以使用未调整电平工作模式来解决(参阅第 47 页)。

在某些频率上,频谱分析仪在 RF 输入端口上的 LO 馈通可能会高达 +5 dBm。如果 LO 馈通和 RF 载波之间的频率差小于 ALC 带宽,那么 LO 的反向功率可能会调制信号发生器的 RF 输出幅度。这种不希望得到的 AM 差率等于频谱分析仪 LO 馈通信号与信号发生器 RF 载波之间的频率差。

使用其中一个未调整电平的工作模式,可以解决反向功率问题。

- 参阅: ● "ALC OFF 模式",第 47 页
- "功率搜索模式", 第48页

在使用混频器时信号丢失


如果在用混频器执行低幅度耦合操作期间,信号发生器的RF输出上出现信号损耗,可以通过添加衰减和增大信号发生器的RF输出幅度来解决此问题。

右图显示了一个配置,其中信号 发生器向混频器提供低幅度信号。

经过内部电平调整的信号发生器 RF输出(和 ALC 电平)是 -8 dBm。混频器使用 +10 dBm的 LO驱动,拥有 15 dB的 LO到 RF隔离度。得到的 -5 dBm LO 馈通进入信号发生器的 RF输出连接器,到达内部检测器。

根据不同的频率,这个LO馈通的大部分能量可能会进入检测器。由于检测器只对总输入功率响应,而不管频率是多少,这种过高的能量会导致ALC降低RF输出。在本例中,通过检测器的反向功率实际

反向功率对 ALC 的影响




上要大于 ALC 电平,这可能会导致 RF 输出上的信号丢失。

右面的解决方案显示了类似的配置,并在信号发生器的RF输出和混频器的输入之间增加了一个10 dB衰减器。信号发生器的ALC电平提高到+2 dBm,通过10 dB衰减器传输,在混频器输入上实现了要求的-8 dBm 幅度。

与原来的配置相比,ALC电平高出10 dB,同时衰减器把LO馈通(和信号发生器的RF输出)降低了10 dB。通过使用衰减配置,检测器测得+2 dBm的所需信号,以及-15 dBm的不想要的LO馈通。所需的能量与不想要的能量之间相差17 dB,最多导致信号发生器的RF输出电平产生0.1 dB的偏移。

反向功率解决方案



扫描

不能关闭扫描

按下 Sweep > Sweep > Off。

扫描似乎停滞了

当前扫描状态在带长条形阴影的进度条中表示(参阅"配置扫描输出",第27页)。如果扫描似乎停滞了,检查下述项目:

1. 按下述多个按键顺序之一打开扫描:

Sweep > Sweep > Freq

Sweep > Sweep > Amptd

Sweep > Sweep > Waveform (仅适用于矢量仪器)

- 2. 如果扫描处于单次模式, 按下 Single Sweep 软功能键。
- 3. 如果扫描触发(用 **Sweep Trigger** 软功能键指明)没有设置为 Free Run,那么把它设置成 Free Run,以确定是不是扫描触发丢失阻塞了扫描。
- 4. 如果点触发(用 **Point Trigger** 软功能键指明)没有设置为 Free Run,那么把它设置成 Free Run,以确定是不是点触发丢失阻塞了扫描。
- 5. 把驻留时间设置成一秒,以确定驻留时间值是不是设置得太慢了或太快了,而导致看不到扫描。
- 6. 确保在步进扫描或列表扫描中至少设置了两个点。

列表扫描驻留时间不正确

- 1. 接下 Sweep > More > Configure List Sweep。
- 2. 检查列表扫描驻留值是否准确。
- 3. 如果驻留值不正确,编辑驻留值。如果驻留值正确,继续下一步。
- 4. 按下 More, 确保 Dwell Type List Step 软功能键设置成 List。 如果选择了 Step, 信号发生器使用为步进扫描(而不是列表扫描)设置的驻留时间扫描列表点。

另参阅第27页"配置扫描输出"。

调用的寄存器中列表扫描信息丢失

列表扫描信息没有作为仪器状态的一部分存储在仪器状态寄存器中。信号发生器只能使用当前列表扫描。可以把列表扫描数据存储在仪器目录中(参阅"保存和调用数据",第 37 页)。

在列表扫描或步进扫描中幅度没有变化

确认扫描类型设置成幅度(Amptd); 在扫描类型设置成频率(Freq)或波形时幅度不会变化。

内部存储介质数据存储

已经保存仪器状态, 但寄存器为空或包含错误状态

如果打算使用的寄存器编号为空或包含错误的仪器状态,调用寄存器99。如果选择了大于99的寄存器编号,信号发生器会自动在寄存器99中保存仪器状态。

另参阅"处理仪器状态文件", 第38页。

外部存储介质数据存储

仪器识别外部存储介质连接,但不显示文件

如果外部存储介质可以在其它仪器或计算机上工作,那么可能是因为它与信号发生器不兼容,使用不同的存储棒。如需与兼容的存储介质有关的信息,请参阅信号发生器产品技术资料。

预设

信号发生器不响应

如果信号发生器对预设没有响应,那么仪器可能处于远程模式、锁住了键盘。

为退出远程模式,解锁预设键,可按下 Local Cancel/(Esc)。

按下预设时执行用户预设

这一行为源于使用向下兼容的SCPI命令。为使信号发生器返回正常使用状态,发送命令:SYST:PRESet:TYPE NORM。

如需与 SG-1364/U SCPI 命令有关的信息,请参阅 SCPI 命令参考指南。

错误信息

错误信息类型

事件生成的错误类型不超过一种。例如,生成查询错误的事件不会生成设备特定错误、执行错误或命令错误。

Query Errors (-499 到 -400)表明仪器的输出队列控制功能检测到 IEEE 488.2 第 6 章中描述的消息交换协议的问题。这类错误会在事件状态寄存器(IEEE 488.2, 第11.5.1节)中将查询错误比特置位(第2位)。这些错误与IEEE 488.2, 6.5 中描述的消息交换协议错误相对应。在这种情况下:

- 在不存在输出或正在进行输出时, 试图从输出队列中读取数据; 或
- 输出队列中的数据已经丢失。

Device Specific Errors (-399 到 -300, 201 到 703 和 800 到 810) 表明设备操作没有正确完成,这可能是由于硬件或固件异常情况导致的。这些号码还用来表示自检响应错误。这类错误会在事件状态寄存器(IEEE 488.2, 第11. 5.1 节)中将设备特定错误比特置位(第 3 位)。

SCPI没有定义正数错误的<error_message>串。正数错误表明仪器在GPIB系统内部、仪器固件或硬件、块数据传送过程中、或校准过程中检测到错误。

Execution Errors (-299 到 -200) 表明仪器的执行控制模块检测到错误。这类错误会在事件状态寄存器(IEEE 488.2, 第 11.5.1 节)中将执行错误比特置位(第 4 位)。在这种情况下:

- 头文件后面的<PROGRAM DATA>单元超出合法输入范围,或与设备的功能不一致,或
- 由于某些设备条件,可能不正确地执行有效的程序消息

执行错误在舍入和表达式求解操作完成后报告。数字数据单元舍入不会作为执行错误报告。


Command Errors (-**199 到 -100**)表明仪器的解析程序检测到IEEE 488.2 语法错误。这类错误会在事件状态寄存器(IEEE 488.2, 第 11.5.1 节)中将命令错误比特置位(第 5 位)。在这种情况下:

- 解析程序检测到 IEEE 488.2 语法错误(收到一条违反 IEEE 488.2 标准的设备控制消息。可能的违规情况包括数据单元违反设备监听格式,或数据类型对设备是不可接受的类型)。或
- 收到不能识别的头文件,包括设备特定头文件及不正确的或未实现的IEEE 488.2常用命令。

错误信息文件


仪器自带的光盘上提供了完整的错误信息列表。在错误信息文件中,每条错误一般包括解释信息,进一步阐明其含义。错误信息按数字顺序列出。在同一个错误编号有多个条目时,这些信息按字母顺序列出。

前面板测试



自检

自检是用以检查信号发生器不同功能的一系列内部检测。



许可

基于时间的许可停止工作

- 仪器的时间或日期可能已经向前复位,导致基于时间许可过期。
- 仪器的时间或日期可能向后复位了超过大约25小时,导致仪器忽略基于时间许可。
 时间和日期设置细节和注意事项请参阅第18页。

不能加载基于时间的许可

仪器的时间或日期可能向后复位了超过大约 25 小时,导致仪器忽略基于时间许可。时间和日期设置细节和注意事项请参阅第 18 页。

与安捷伦科技联系

- 下面的网址可以帮助满足测试测量需求,并提供了与安捷伦科技当地办事处有关的信息: http://www.agilent.com/find/assist
- 配件或文档: http://www.agilent.com/find/mxg
- 新的固件版本发布: http://www.agilent.com/find/upgradeassistant.

如果无法上网, 请与现场工程师联系。

注 在信件或电话沟通中,请提供信号发生器的型号和完整的序列号。有了这些信息,安捷伦科技代表可以确定用户设备是否在保修期内。

把信号发生器返回安捷伦科技公司

为把信号发生器返回安捷伦科技公司进行维修,请遵守以下步骤:

- 1. 尽可能多地收集与信号发生器问题有关的信息。
- 2. 拨打所在地区专用的网页上所列的电话号码(http://www.agilent.com/find/assist)。如果无法上网,请与现场工程师联系。在介绍信号发生器信息及其情况后,可以获得相关信息,告知用户把信号发生器送哪里进行维修。
- 3. 如果有的话,使用原厂包装材料装运信号发生器,或使用类似包装,以妥善地保护信号发生器。

故障排除

与安捷伦科技联系

术语表

Α

Active Entry 当前选择的、从而可以编辑的项目或参数。

ARB 任意波形发生器

AWG 任意波形发生器; 附加白高斯噪声

В

BBG Media 基带发生器存储介质。易失性存储器,其中放置或编辑波形文件。

BNC Connector Bayonet Neill-Concelman 连接器。用来端接同轴电缆的一种 RF 连接器。

C

CCW 反时针

C/N 载波噪声比

CW 连续波。顺时针

D

DHCP 动态主机通信协议

Dwell Time 在步进扫描中(参阅第28页),信号稳定、在扫描移到下一个点之前可以进行测量的时间。

Ε

EVM 误差矢量幅度;某个时点上理想参考信号与测量的信号之间的矢量误差幅度。

G

GPIB 通用接口总线。测试设备上常用的一种8位并行总线。

Н

Hardkey 仪器上带标注的按钮。

I

IF 中间频率

Int Media 内部存储介质。非易失性信号发生器存储器, 其中存储波形文件。

IP 互联网协议。以太网络中广泛使用的 TCP/IP 协议套件的网络层协议。

L

LAN 局域网

LO 本振

LXI LAN 仪器扩展协议。一种基于行业标准以太网协议的仪器平台,旨在为中小型系统提供杰出的模块化、灵活性和性能。另参阅 http://www.lxistandard.org

Р

Persistent Settings (States) 不受预设、用户预设或重新启动影响的设置。

点到点时间 在步进扫描中(参见第 28 页), 驻留时间与 处理时间、切换时间和稳定时间之和。

R

RMS 均方根 随时间变化的信号的有效值(在给定电阻器中生成同等热量要求的等效 DC 电压)。对于正弦波, RMS = 0.707 x 峰值。

S

Softkey 位于仪器显示屏旁边上,执行显示屏与之靠近的区域上显示的功能。

Т

TCP 传输控制协议。以太网和互联网上最常用的传输 层协议。

Terminator 表明项目结束的单位指示符 (如 Hz 或 dBm)。例如,对 100 Hz 项,Hz 是终结符。

Type-N Connector 用来连接同轴电缆的带螺纹的RF连接器。

U

USB 通用串行总线。另参阅 http://www.usb.org

符号	软功能键, 26-29
# points 软功能键, 28	故障排除, 扫描, 146
# Skipped points 软功能键, 87	AMPTD 硬功能键, 26
ФМ	Amptd 软功能键, 26-29
指示符,7	analog modulation(模拟调制), 53
直流偏移, 去除, 55	angle (角), 正交, 64
硬功能键, 53	annunciators(指示符), 7
软功能键, 53, 55	Apply to Waveform 软功能键, 87
	ARB
数字	定义, 153
10 MHz OUT 连接器, 11	双重 ARB 播放器, 68
100Base-T LAN 电缆, 20	软功能键, 68, 97, 130
628, 错误, 72	波形削减, 105
8648A/B/C/D 软功能键, 19	ARMED 指示符, 7
8656B,8657A/B 软功能键, 19	arrow keys (箭头键), 24
	ATTEN HOLD 指示符, 7
Α	Atten/ALC Control 软功能键, 26
AC power receptacle (AC 电源插座), 9	Auto (DHCP/Auto-IP) 软功能键, 20
Activate Secure Display 软功能键, 16	Auto 软功能键, 47
active (激活)	auto-IP, 20
项目, 153	AUX I/O 连接器, 13
项目区域,7	Auxiliary Software Options 软功能键, 21
功能区域, 25	AWGN
Active High 软功能键, 99	添加, 129
Active Low 软功能键, 99	指示符,7
Add Comment To 软功能键, 38	定义, 153
additive (附加)白高斯噪声。参阅 AWGN	双重 ARB 播放器, 130
address (地址), GPIB, 19	软功能键, 132
Adjust Phase 软功能键, 26	D
Adjustable doublet 软功能键, 58	B
adjustments (调节)	backspace 硬功能键, 24
I/Q, 64 正交, 125	Backup All User Files to Current Directory 软功能键, 41
	Bandwidth 软功能键, 132
adjustments (调节), I/Q, 125 advance (提前)波形段, 101	baseband(基带), 13
Advanced Settings 软功能键, 20	对准信号,83
Advanced Settings 认为能捷, 20 Agilent 销售和服务办事处, 151	削减, 105 癌素伯果-72
ALC	频率偏置设置, 72 I/Q 输出连接器, 12
ADC 保持, 83, 84	存储器, 68, 134
OFF 指示符, 7	噪声, 129
关闭模式, 47	噪声指示符,7
软功能键, 26, 87	正交调节, 125
AM	实时 I/Q AWGN, 130, 132
指示符, 7	软功能键, 72
连接器,9	加总信号, 124
外部源, 55	波形转换成模拟, 116
硬功能键, 53	Baseband Frequency Offset 软功能键, 72
软功能键, 53	BB GEN, 124
amplitude(幅度)	BBG, 124
显示区域,8	BBG存储介质, 68, 71, 153
硬功能键,26	Binary 软功能键, 35
调制,53	Bk Sp 硬功能键, 24
偏置, 49	BNC, 153
参考,50	bootrom 存储器, 134
设置 26	Bright Color 软功能键 16

brightness adjustment (是度调节), 16	continuous step sweep example (连续步进扫描示例), 32
Brightness 软功能键, 16	continuous wave output (连续波输出), 26
Buffered Trig 软功能键, 99	contrast adjustment (对比度调节), 16
Build New Waveform Sequence 软功能键, 74, 95	Constrast 软功能键, 16
Burst Envelope 软功能键, 121	Copy File 软功能键, 35
Bus 软功能键, 27	correction array 校正阵列(用户平坦度), 45
	<i>另参阅</i> 用户平坦校正
C	crossover cable (交叉电缆), 20
C/N, 153	cursor (光标), 25
cables (电缆), 100Base-T LAN, 20	cw, 153
cables, crossover,(交叉电缆), 20	CW (no modulation)软功能键, 29
Calculate 软功能键, 78	
calibration data (校准数据), 134	D
calibration data memory (校准数据存储器), 135	DAC 超出范围错误, 72
Calibration Type 软功能键, 127	DAC 超出范围错误, 116
calibration (校准), I/Q, 127	DAC 超出范围错误, 116
Cancel 硬功能键, 4	Dark Color 软功能键, 16
carrier (载波)	data (数据)
带宽,130	校准,134
配置, 26	entry 软功能键, 24
调制, 34	擦除, 136
载波噪声比, 130	文件, 35-38
Carrier Bandwidth 软功能键, 130	删除, 136
carrier feedthrough (载波馈通), 64	串行, 同步, 13
Carrier to Noise 软功能键, 130	存储
Catalog Type 软功能键, 35, 78	注释, 增加及编辑, 38
catalog, state files (目录, 状态文件), 40	故障排除,147
ccw, 153	类型, 41
Channel Band 软功能键, 26	使用,35
Channel Number 软功能键, 26	date (日期), 设置, 18
circular clipping (圆形削减), 109, 112	dc offset (直流偏移), 64
classified (分类)。参阅安全	dc offset, removing (去掉直流偏移), 55
Clear Error Queue(s)软功能键, 42	DCFMΦ/DCfM Cal 软功能键, 53
Clear Header 软功能键, 78	Default Gateway 软功能键, 20
Clear Text 软功能键, 24	default settings (默认设置)
clipping (削减)	恢复,17
圆形, 109, 112	恢复系统默认设置,23
矩形, 110, 113	defaults, restoring (恢复默认值), 20, 127
软功能键, 105	delay (延迟), I/Q, 125
clock, sample rate (时钟, 采样速率), 13	Delete Row 软功能键, 29
color palette, display (调色板, 显示屏), 16	Delete 软功能键
comments (增加)及编辑注释(仪器状态), 38	All, 35
Config Type 软功能键, 20	All Files In Current Directory, 41
Configure 软功能键	All Regs in Seq, 38
校准阵列, 44	All Segments On Int Media, 70
列表扫描, 27, 29	All Sequences, 38
步进阵列, 44	All Waveforms, 74
步进扫描, 27, 28	All Waveforms 软功能键, 95
Connection Monitoring 软功能键, 20	File, 35
connectors (连接器)	File or Directoy, 36, 41
外部触发源, 102, 104	Item, 25, 29
前面板, 3	Row, 25
后面板,9	Selected Waveform, 74, 95
沿画板, ラ 路由信号, 33	Seq Reg, 38
	1 0.
Continuous 软功能键, 99	Waveform Sequence, 95

DETHTR 指示符, 7	Error 硬功能键, 42
Device 软功能键, 26	error messages (错误信息), 42
DHCP, 20, 153	显示区域, 8
DHCP 软功能键, 20	文件, 148
Diff Mode 软功能键, 125	信息格式, 42
DIGBUS 指示符, 8	类型, 148
digital bus (数字总线), 13	errors (错误)
digital operation (数字操作), 67	DAC 超出范围, 72
digital signal to analog waveform (数字信号到模拟波形转换), 116	DAC 超出范围, 116
display (显示)	Esc 硬功能键, 4
消隐, 139	EVENT
错误信息区域,8	连接器, AUX I/O, 13
概述, 3, 7	连接器, BNC, 12, 82
安全显示, 139	输出抖动, 97
设置, 16	输出, 82
软功能键标注,8	EVM, 153
测试, 149	EVM 误差, 64
文本区域,8	
	Execute Cal 软功能键, 127
故障排除,142	EXT CLOCK 连接器, 12
display memory (显示存储器), 134	EXT REF 指示符, 7, 8
Display 软功能键, 15	Ext 软功能键
Display Waveform And Makers 软功能键, 87	Delay, 100
Displayed Case 软功能键, 24	Delay Time, 100
distortion, troubleshooting (失真, 故障排除), 143	Ext, 27
DNS Server Override 软功能键, 20	I/Q Output, 121, 122, 123
DNS Server 软功能键, 20	Pulase, 58
documentation (文档), ix	Source, 100
Domain Name 软功能键, 20	external (外部)
doublet 软功能键, 58	I 和 Q 信号, 124
doublet, adjustable (可以调节的偶极), 60	存储介质, 41, 147
doublet, trigger (偶极, 触发), 60	调制源, 55
Dual ARB (双重 ARB)	触发源, 102, 104
播放器, 68	触发, 104
软功能键, 69	External Media Not Detected 信息, 41
dual ARB real- time noise (双重 ARB 实时噪声), 130	External 软功能键
Dual ARB 软功能键, 130	External, 121
dwell time (驻留时间), 29, 153	Input, 125
Dwell Type 软功能键, 29	Input I Offset, 64
dwell, troubleshooting (驻留, 故障排除), 146	Input Q Offset, 64
Dynamic DNS Naming 软功能键, 20	Media File Manager, 35
Dynamic Hostname Services 软功能键, 20	Output, 125
,	•
E	F
Edit 软功能键	factory defaults, restoring (恢复出厂默认值), 17, 20, 127
Noise RMS Override, 78	features (功能), 2
Repetitions, 95	feedthrough (馈通), 64
RMS, 78	file catalog (文件目录)。参阅数据存储
Selected Waveform Sequence, 74, 95	File 硬功能键, 35, 40
Editing Keys 软功能键, 24	file headers (头文件)
Editing Mode 软功能键, 24	创建,78
editor, table (编辑器, 表格), 25	编辑, 79
EEPROM, 134	示例, 79
Enable/Disable Markers 软功能键, 74, 95	查看不同文件, 81
entry, active (激活项目), 153	files (文件)。参阅数据
ERR 指示符, 8	filter, interpolator (滤波器, 内插), 116

firmware (固件)	GPIB Setup 软功能键,19
存储器, 134	green LED (绿色 LED), 6
升级, 18	guides, content of (指南, 目录), ix
firmware, upgrading (固件, 升级), 151	
First Mrk Point 软功能键, 87	Н
First Sample Point 软功能键, 87	hardkeys (硬功能键)
flash memory (闪速存储器), 134	定义, 153
flatness correction (平坦度校正)。参阅用户平坦度校正	相关帮助, 23
Flatness 软功能键, 44	概述, 3
FM	另参阅具体键
指示符,8	header utilities softkeys (头文件辅助工具软功能键), 78
连接器, 10	Help 硬功能键, 4, 23
消除直流偏置, 55	Hostname 软功能键, 20
外部源, 55	hostname, setting (主机名称, 设置), 20
硬功能键,53	nostname, setting (1704), Wall, 20
软功能键,53	1
Free-Run 软功能键, 27, 99	I连接器,5
	I Offset 软功能键, 125
Free-Run 软功能键, 58	
FREQ 硬功能键, 26	I OUT 连接器,12
Freq 软功能键, 26-29, 44	I/O Config 软功能键, 15
frequency (频率)	I/Q
显示区域,7	调节, 125
硬功能键, 5, 6, 26	使用前面板输入, 65, 124
调制, 53	调制, 121
乘法器, 51	优化,122
偏置, 49	后面板输出,12
偏置,基带,72	使用后面板输出,122
偏置,设置,72	信号路径, 优化, 122
参考,50	信号,对准,83
设置, 26	软功能键, 64, 121-127
软功能键, 26, 26-29	波形,削减,105
front panel (前面板)	I/Q 调节, 64
禁用键, 139	I/Q 调制, 64
显示,7	IF, 153
使用 I/Q 输入, 65	images (镜像), 64
旋钮分辨率, 17	impairments (劣化), 64
概述, 3	Import Waveform 软功能键, 95
测试, 149	Incr Setup 硬功能键, 6
front panel memory (前面板存储器), 135	information, removing from memory (从存储器中删除信息), 136
FTP 服务器, 20	Insert 软功能键
FTP Server 软功能键, 20	Insert, 74
fundamental operation (基本操作) 参阅基本操作	Item, 25, 29
	Row, 25, 29
G	Waveform, 74
Gated 软功能键, 58, 99	Waveform Sequence Contents, 74
gated triggering (门选通触发), 99, 102	installation guide content (安装指南目录), ix
Gaussian (高斯)。参阅 AWGN	instrument firmware, upgrading (仪器固件, 升级), 18
glossary (术语表), 153	Instrument 软功能键
Go To Default Path 软功能键, 36, 41	Adjustments, 15
Goto Row 软功能键, 25, 29, 35	Info, 15
GPIB	Options, 21
连接器,11	instrument state (仪器状态)
定义, 153	与波形相关,38
设置, 19	文件, 38, 40
GPIB Address 软功能键, 19	寄存器。参阅数据存储

int media (内部存储介质), 153	list sweep (列表扫描)
Int Phase Polarity 软功能键, 121	参数, 30
interface (接口)	状态信息,30
GPIB, 19	故障排除, 146
LAN, 20	使用, 29
Internal Baseband Adjustments 软功能键, 125	波形, 31
internal media (内部存储介质), 41	listener mode annunciator (线性模式指示符), 8
interpolator filter (内插滤波器), 116	LO, 153
IP	Load 软功能键
Address 软功能键, 20	All From Int Media, 70
地址,设置, 20	Cal Array From Step Array, 44
自动, 20	From Selected File, 37
定义, 153	Load/Store, 29, 37
1	Segment From Int Media, 70
J	Store, 70
jitter on EVENT output (EVENT 输出上的抖动), 97	Local 硬功能键, 4
K	lock up, troubleshooting (锁住, 故障排除), 142
	logarithmic sweep (对数扫描), 28
keys (键)	LXI, 153
禁用, 139	M
前面板,3	M
相关帮助, 23	main memory (主存储器), 134
数字, 3	manual control, sweep (手动控制, 扫描), 33
测试, 149	Manual 软功能键
另参阅具体键	Config Setttings, 20
knob (旋钮), 6, 17, 24	Manual, 20
L	Mode, 27
L指示符, 8	Point, 27
LAN	manuals, content of (手册, 目录), ix
连接器, 11	Marker 软功能键, 87
定义, 153	markers (标识) 信号, 对准, 83
Service Setup 软功能键, 19	15 号、列在、05 markers, waveform (标识, 波形), 82-97
设置, 20	media (存储介质)
Setup 软功能键, 19	BBG, 153
Last Mrk Point 软功能键, 87	療除, 136
Last 软功能键, 17	内部, 153
LCD 显示存储器, 134	存储棒,41
LEDs, 6	存储器, 41
闪烁测试 , 149	类型, 68, 134
前面板,6	USB, 41, 147
调制, 34	memory (存储器), 134
leveling, turning off (置平, 关闭), 47	擦除上面的数据, 136
licenses (许可)	memory (存储器)。参阅存储介质
管理程序, 21	menu keys (菜单键), 4
服务软件, 21	messages, error (信息, 错误), 148
Signal Studio, 21	mixer, troubleshooting signal loss (混频器, 信号丢失故障排除), 14
基于时间, 18	Mod On/Off 硬功能键, 5, 34
故障排除, 150	Mode 硬功能键, 69, 130, 132
查看, 21	modulation (调制)
波形, 21	AM, 53
line power (线路供电)(绿色) LED, 6	指示符, 8
linear sweep (线性扫描), 28	载波信号, 34
list mode values (列表模式值), 30	使用外部源, 55
List 软功能键, 35	FM, 53

生成,34	恢复默认设置,17
I/Q, 64, 121	Phase Ref Set 软功能键, 26
相位,53	phase skew (相位偏移), 64
脉冲,57	pixel test (像素测试), 149
故障排除, 143	Plot CDDF 软功能键, 115
Modulator Atten 软功能键, 132	Point Trigger 软功能键, 27
monochrome display, setting (单色显示, 设置), 16	point- to- point time (点到点时间), 153
Monochrome 软功能键, 16	polarity, external trigger (极性, 外部触发), 100
MULT 指示符, 8	polarity, marker, setting (极性, 标识, 设置), 94
multiplier, using (乘法器, 使用), 51	power (功率)
1 / 0 // 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /	功率计, 44, 45
N	开机设置, 17
Name And Store 软功能键, 95	降低峰值均值比,109
No Retrigger 软功能键, 99	插座,9
noise (噪声), 129	搜索, 48
noise bandwidth factor(噪声带宽系数), 130	设置, 26
Noise 软功能键, 130	软功能键, 15, 17, 26-29, 47
non- volatile memory (非易失性存储器), 68	电源, 故障排除, 143
Non-Volatile Segments 软功能键, 35, 78	电源开关,6
number keys (数字键), 24	故障排除, 143
numeric keypad (数字小键盘), 3	Power 软功能键
namerie neypaa (xx 1 · 1 · 1/2	On, 17
0	On/Preset, 15
OFFS 指示符, 8	Search, 47
offset (偏置), 64	preferences, setting (首选项设置), 15
offsets (偏置)	preset (预设)
基带频率, 72	硬功能键位置,4
I/Q, 125	设置, 17
使用输出, 49	改量, 17 故障排除, 147
on/off 开关, 6	使用, 23
operation, basic (基本操作), 23	Preset 软功能键
operation, remote (远程操作), 19	Language, 17
optimization (优化), I/Q, 64, 121	List, 29, 44
options (选件)	Preset, 17
激活, 15, 21	Proceed With Reconfiguration 软功能键, 20
资源, 2	programming guide content (编程指南目录), ix
Options Info 软功能键, 21	programming guide content (編在有再日來), ix pulse (脉冲)
Output Blanking 软功能键, 26	指示符,8
output Blanking 秋功能足, 20 output, swept (扫描输出), 27	特性, 59
over- range errors, DAC (超出范围错误, DAC), 116	连接器, 10
overshoot (过冲), 116	标识, 查看, 92
overview, signal generator (信号发生器概况), 1	调制, 57
overview, signal generator (日 5 及土命规元), 1	河内, 57 窄, 47
P	年, 47 同步信号, 33
• Page Up 硬功能键, 4	
parameters, saving a waveform's (保存波形参数), 78	视频信号, 33
path delay (路径延迟), 64	Pulse 硬功能键, 58
PATT TRIG IN 连接器, 13	Pulse 软功能键, 33, 58
Patt Trig In 软功能键, 100	Pulse/RF Blank 软功能键, 87
	Q
peak- to- average power, reducing (降低峰值平均功率比), 109 performance, optimizing (优化性能), 43	•
periormance, optimizing (現代性能), 45 persistent memory (永久存储器), 135	Q连接器,5
persistent memory (永久存储益), 133 persistent settings (永久设置)	Q Offset 软功能键, 125
定义, 153	quadrature adjustment (正交调节), 125
重新设置, 23	quadrature angle (正交角), 64
生例 以且,43	Quadrature Angle Adjustment 软功能键, 64, 125

queue, error (队列, 错误), 42	ALC保持, 84
R	RF 消隐, 93
	保存设置,83
R 指示符, 8	RPG 测试, 149
RAM, 134, 135	runtime scaling (运行时幅值缩放), 118
Real Time I/Q Baseband AWGN 软功能键, 132	6
real- time noise (实时噪声), 130	S
Real-Time Noise 软功能键, 130	S 指示符, 8
rear panel (后面板)	sales, Agilent offices (安捷伦科技销售办事处), 15
I/Q 输出, 122	sample rate clock (采样速率时钟), 13
rear panel overview (后面板概述), 9	sample rate 软功能键, 97
Recall 硬功能键, 38	Save 硬功能键, 38
recall register, troubleshooting (调用寄存器, 故障排除), 146	SAVE Seq Reg 软功能键, 38
rectangular clipping (矩形削減), 110, 113	Save Setup To Header 软功能键, 78
REF 指示符, 8	Scale Waveform Data 软功能键, 115
REF IN 连接器, 10	scaling 软功能键, 115
Ref Oscillator Source 软功能键, 26	SCPI
reference, using (参考, 使用), 50	打开, 20
references, content of (参考资料, 目录), ix	参考目录, ix
regrowth, spectral (频谱再生), 108	软功能键, 19
Remote Language 软功能键, 19	screen saver settings (屏保程序设置), 16
remote operation annunciator (远程操作指示符), 8	Screen Saver 软功能键, 16
remote operation preferences (远程操作首选项), 19	search, power (功率搜索), 48
Rename File 软功能键, 35	secure (安全)
Rename Segment 软功能键, 70	显示, 139
Reset & Run 软功能键, 99	模式, 137
Restart on Trig 软功能键, 99	软功能键,35
Restore 软功能键	security (安全), 133
All User Files from Current Directory, 41	Security 软功能键, 35
LAN settings to Default Values, 20	Segment Advance 软功能键, 99
System Settings to Default Values, 17	segment advance triggering (段提前触发), 99
Return 硬功能键, 6	segments (波形段)
Reverse Power Protection 软功能键, 17	提前触发, 101
Revert to Default Cal Settings 软功能键, 127	头文件, 78
RF	加载, 71
消隐	软功能键,70
标识功能,93	存储,加载和播放,70
保存设置, 83	Select 硬功能键, 24
硬功能键,5	Select 软功能键
输出	Color Palette, 16
配置输出, 26	Different Header, 78, 81
连接器, 5	Header, 78
故障排除, 143	Reg, 38
RF During Power Search 软功能键, 47	Seq, 38
RF Output 软功能键, 121, 122, 123	Waveform, 29
RFC NETBIOS Naming 软功能键, 20	self test (自检), 149
ringing (振铃), 116	Sequence 软功能键, 35, 78
ripple (纹波波动), 116	sequences (序列)
RMS, 154	编辑,76
rotary knob (旋转的旋钮), 24	头文件, 78
Route Connectors 软功能键, 27, 58	标识控制, 95
Rout To 软功能键, 33, 58	播放,77
routing (路由)	波形,74
I/Q, 64, 121	serial data (串行数据)
标识	同步, 13

server, enabling (打开服务器), 20	输出连接器, 9, 33
service (服务)	输出信号, 33
安捷伦科技办事处, 151	软功能键, 27-33, 58
指南目录, ix	步进, 28
请求指示符,8	故障排除,146
Set Marker 软功能键, 87	包括波形, 31
settings, persistent (永久设置), 153	SWEEP 硬功能键, 27
Show 软功能键	Sweep 软功能键, 27-33, 58
Alpha Table, 24	swept output (扫描输出), 27
Waveform Sequence, 74	switch, power (电源开关), 6
Waveform Sequence Contents, 74, 95	SWMAN 指示符, 8
Signal Studio, 2	system defaults, restoring (恢复系统默认值), 17
Signal Studio 许可, 21	
Single 软功能键, 99	T
Single Sweep 软功能键, 27	T 指示符, 8
skew (偏移), I/Q, 125	table editor (表格编辑器), 25
Sockets SCPI 软功能键, 20	talker mode annunciator (发话方模式指示符), 8
sockets, enabling (打开套接字), 20	TCP, 154
softkeys (软功能键)	TCP Keep Alive 软功能键, 20
定义, 154	terminator (终结符), 154
相关帮助, 23	test, self (自检), 149
标注区域,8	tests, front panel (前面板测试), 149
位置, 3	text area (文本区域) (显示屏上),8
另参阅具体键	text entry 软功能键, 70
source settled signal (稳定来源的信号), 33	time, dwell (驻留时间), 153
Source Settled 软功能键, 33, 58	time, setting (设置时间), 18
Span 软功能键, 47	time/date reference point (时间 / 日期参考点), 18
Span Type 软功能键, 47	Time/Date 软功能键, 18
spectral regrowth (频谱再生), 108	time- based license, troubleshooting (基于时间许可, 故障排除), 150
spectrum analyzer (频谱分析仪), 诊断信号丢失问题, 144	time- based licenses, cautions (基于时间许可, 注意), 18
Square 软功能键, 58	Timer Trigger 软功能键, 27
standby (待机)(黄色) LED, 6	Toggle 软功能键, 95
State 软功能键, 35	Trigger (触发)
states, persistent (永久状态), 153	输入连接器, 10
step array (步进阵列)(用户平坦度), 45	输出连接器, 10, 33
另参阅用户平坦度校正	输出信号, 33
Step Dwell 软功能键, 28	trigger (触发)
Step Spacing 软功能键, 28	连接器, 10
step sweep (步进扫描)	硬功能键, 4
间隔, 28	初始,4
故障排除, 146	Trigger 软功能键
使用, 28	& Run, 99 Doublet, 58
Step/Knob Ratio 软功能键, 17	
Storage Type 软功能键, 36, 41	Key, 27 Out Polarity, 27
Store to File 软功能键, 37	Source, 98
Subnet Mask 软功能键, 20 Sum 软功能键, 121	Triggered, 58
	Type, 98
sweep (扫描) 指示符, 8	Triggered 软功能键, 58
	triggering (触发)
硬功能键, 27 线性扫描, 28	门选通触发, 99, 102
线性17m, 20 列出参数, 30	り起題 献 发, 99, 102 段 提 前 触 发, 99
列出状态信息, 30	软功能键,98
对数扫描, 28	波形, 98
利奴 知用, 20 手动控制 33	troubleshooting (故障排除), 141

UNLEVEL 指示符, 8 unleveled operation (未调整电平操作), 47 UNLOCK 指示符, 8	保存仪器状态, 38 幅值缩放, 114 segment 软功能键, 70 序列, 74
Unspecified 软功能键, 78 Up Directory 软功能键, 36 Update in Remote 软功能键, 16 urls, 2, 18, 21, 151 USB	存储, 加载和播放, 70 触发, 98 web 服务器, 20 Web Server 软功能键, 20 WINIT 指示符, 8
连接存储介质, 41 定义, 154 设备连接器, 11 主机连接器, 3 故障排除, 147 Use Current Directory As Default Path 软功能键, 41 user (用户) 文档内容, ix 备份和恢复用户文件, 35 平坦度校正, 44	Y yellow LED (黄色 LED), 6 Z Zoom 软功能键, 87
预设, 23 预设, 故障排除, 147 User 软功能键 Current Directory As Default Path, 36 Flatness, 26, 35 Faltness Corrections, 44 Span, 47 User, 17 Utility 硬功能键, 15	
V vector operation (矢量操作), 67 View Next Error Page 软功能键, 42 View Previous Error Page 软功能键, 42 volatile memory (易失性存储器), 68, 71 Volatile Segments 软功能键, 35, 78 VXI- 11, enabling (打开 VXI-11), 20 VXT- 11 SCPI 软功能键, 20	
W Waveform 软功能键 Licenses, 21 Runtime Scaling, 115 Segments, 70 Sequence, 74, 95 Utilities, 115 Waveform, 27, 29 waveforms (波形) 削減, 105 头文件, 78 从数字基带波形中, 116 在扫描中, 31 许可, 21 标识, 82, 83 存储器, 135 概述, 68	