

偏置电平调节器说明文档

一、 技术指示

- a) 供电电压: $\pm 2.5V \sim \pm 18V$;
- b) 输入信号频率: 默认小于 1MHZ。若需大于 1MHZ, 请与客服沟通确认;
- c) 输入信号: 本模块默认不隔直。如需隔直, 可与店主沟通信号频率, 定制对应模块。
- d) 工作电流: 15mA;

二、 模块使用说明

- a) 本模块为偏置电平电路模块, 即调节可调电阻, 可将输入波形整体上下移动;
- b) 顺时针调节偏置调节电阻, 偏置电平降低, 输入波形整体向下移动; 逆时针调节时, 偏置电平升高, 输入波形整体向上移动;
- c) 直流输入信号、交流输入信号本模块均适用;
- d) 调节偏置电平, 不影响输入信号幅值与频率;
- e) 本模块可将输入信号调节为均大于 0V, 方便 ADC 采集;
- f) 若输入信号的频率较高, 可与客服沟通确认, 通过更换主芯片, 使性能符合要求。

三、 模块接口说明

- 1、本模块大小为 50mm*40mm, 两螺丝孔间距分别为 40mm 与 30mm, 螺丝孔孔径为 3.8mm;
- 2、IN、GND 为输入信号正负极接口, 输入输出接口有两种形式, 即 PCB 端子与 SMA 接口, 其中 IN GND 为输入信号接口, OUT GND 为输出信号接口。正压、地、负压为双电源供电接口;
- 3、具体如下图所示:

