Prise en main du module Grove LoRa E5 avec le réseau Helium



Grove LoRa-E5 embedded with LoRa-E5 STM32WLE5JC, powered by ARM Cortex M4 ultra-low-power MCU core and LoRa SX126x, is a wireless radio module supporting LoRa and LoRaWAN protocol on the EU868 & US915 frequency and (G)FSK, BPSK, (G)MSK, LoRa modulations. Grove - LoRa-E5 can endow your development boards' strong features of ultra-long transmitting range by easily plug and play with Grove connector on board.

By connecting Grove - LoRa-E5 to your development boards, your devices are able to communicate with and control LoRa-E5 conveniently by AT command through UART connection. Grove LoRa-E5 will be a superior choice for IoT device development, testing, and long-distance, ultra-low power consumption IoT scenarios like smart agriculture, smart office, and smart industry. It is designed with industrial standards with a wide working temperature at -40°C \sim 85°C, high sensitivity between -116.5 dBm and -136 dBm, and power output between 10 dBm and 22 dBm.

Features 1

- LoRa-E5 (STM32WLE5JC) embedded
- Support LoRaWAN protocol on EU868/US915 frequency band
- Ultra-long transmitting range up to 10km (Ideal value in open space)
- Easy control by AT command via UART connection
- Rapid prototyping with plug-and-play Grove interfaces
- Ultra-low power consumption and high performance

Hardware Specification




Etape 1 : créer un compte sur le réseau Helium

Créer un compte sur le réseau Helium : https://console.helium.com Pour cela il suffit de renseigner une adresse mail.

Lorsque vous arrivez sur la console, on vous propose de complétez un rapide questionnaire (Survey) afin d'obtenir 10000 DC (les DCs sont des droits de communications sur le réseau Helium). Complétez le si vous désirez obtenir 10000 DC au lieu des 250 proposé par défaut.

Ensuite on vous propose de rajouter un Device, cliquez donc sur Add Device.

Donnez un nom (Name) à votre Device, pas besoin de modifier les autres champs (Dev EUI, App EUI, App Key). Cliquez sur Save Device.



Etape 2: commandes AT depuis un PC

Dans cette première partie, vous allez commander le module avec des commandes AT depuis un PC à travers un convertisseur série/USB.

Pour cela vous allez utiliser la carte Arduino Uno comme convertisseur USB/Série en y mettant le code suivant :

#include<SoftwareSerial.h>

```
SoftwareSerial e5(6, 7); // (RX, TX)

void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin(9600);
   e5.begin(9600);
}

void loop() {
    while (Serial.available() > 0) {
     e5.write(Serial.read());
   }

while (e5.available() > 0) {
     Serial.write(e5.read());
   }
}
```

Connectez-le module Grove LoRa E5 avec la carte Arduino en reliant les broches suivantes :

Grove loRa E5	Arduino Uno
TX	D6(Rx)
RX	D7(Tx)
+5V	Vcc
GND	GND

Si vous utilisez le Grove Base Shield, il suffit de connecter le module Grove LoRa E5 sur le connecteur D6.

Communiquer avec le module :

Maintenant à l'aide du Moniteur série (Outils -> Moniteur série), vous pouvez commencer à communiquer avec le module LoRa E5.

Format de la liaison série : 8 bit, pas de parité, 1 bit de stop et 9600 bauds

Pour tester que la communication fonctionne bien, commencez par envoyer la commande **AT** sur laquelle vous devriez recevoir la réponse **OK**.

Ensuite vous pouvez tester les commandes AT suivantes :

AT Renvoie invariablement la chaîne "OK"

AT+ID Renvoie les identifiants du module (DevAddr, AppEUI, DevEUI)

AT+DR=EU868 # set the zone, can be U915...

+DR: EU868

Pour changer les identifiants du module :

AT+ID=DevEUI,0B68BADE43C2FADE # set the DevEUI

Pour sélectionner le mode OTAA afin de rejoindre le réseau AT+MODE=LWOTAA # set OTAA join mode

AT+DR=DR5 # change speed for SF7 BW125
AT+DR=DR4 # change speed for SF8 BW125
AT+DR=DR3 # change speed for SF9 BW125
AT+DR=DR2 # change speed for SF10 BW125
AT+DR=DR1 # change speed for SF11 BW125
AT+DR=DR0 # change speed for SF12 BW125

Pour rejoinder le reseau

AT+JOIN +JOIN: Start +JOIN: NORMAL +JOIN: Network io

+JOIN: Network joined

+JOIN: NetID 326548 DevAddr 48:00:00:42

+JOIN: Done

in case of problem during join you get

+JOIN: Start +JOIN: NORMAL +JOIN: Join failed

+JOIN: Done

Pour envoyer un message sur le réseau :

AT+MSGHEX=01020304 # send payload 0x01,0x02,0x03,0x04 / 4B

+MSGHEX: Start +MSGHEX: Done

or to send plain text

AT+MSG=01020304 # send payload "01020304" / 8 chars

+MSG: Start +MSG: Done

La liste complète des commandes AT est disponible à partir de ce lien :

https://files.seeedstudio.com/products/317990687/res/LoRa-

E5%20AT%20Command%20Specification_V1.0%20.pdf

Tester ces différentes commandes et mettez à jour les informations sur l'ID du end Device (DevEUI, AppEUI et AppKEY) dans la console Helium.

Testez l'envoi de plusieurs messages et vérifiez que ceux-ci arrivent bien sur la console Helium.

Etape 3: envoi de message depuis la carte Arduino

Maintenant vous allez envoyer des données depuis la carte Arduino en utilisant le code suivant : (mettre à jour APPKEY avec la valeur générée sur la console)

```
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial e5(7, 6); // (RX, TX)
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
int ret=0:
short tmp =20;
short hum=50;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char *p_cmd, ...)
    int ch;
    int num = 0;
    int index = 0;
    int startMillis = 0;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
    e5.write(p cmd);
    Serial.write(p_cmd);
    delav(200);
    startMillis = millis();
    do
    {
        while (e5.available() > 0)
             ch = e5.read();
             recv_buf[index++] = ch;
             Serial.write(ch);
             delay(2);
    } while (millis() - startMillis < timeout ms);</pre>
    if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
             return 1;
    else return 0;
1
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  e5.begin(9600);
  Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
  if(at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
        at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
        at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
        at send check response ("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM, 0-2\r\n");
        at send check response ("+KEY: APPKEY", 1000,
"AT+KEY=APPKEY,\"35DE73F781531184CEB7EECE0DA9FB0F\"\r\n");
        {\tt at\_send\_check\_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");}
        ret=at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
        delay(200);
        is_join = true;
   else
        is exist = false;
        Serial.print("No E5 module found.\r\n");
    }
}
```

```
void loop() {
  if (is_exist)
         int ret = 0;
         if (is_join)
             ret = at send check response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
             if (ret)
                  is_join = false;
                  Serial.println();
                  Serial.print("Network JOIN !\r\n\r\n");
             }
             else
                  at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
                  Serial.println();
                  Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
                  delay(5000);
             }
         }
         else
         {
             char cmd[128];
             sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=%04X%04X\r\n", tmp++, hum++);
at_send_check_response("ACK Received", 5000, cmd);
             delay(20000);
    }
    else
    {
         delay(1000);
    }
}
```