快速安装指南

Quick Installation Guide



Realtek瑞昱驱动 Realtek Driver Installation

1 硬件安装

有以下两种方法来安装网卡: 1.将网卡直插入电脑USB接口。



2.通过USB延长线底座连接电脑USB接口。(USB延长底座需另购)



注意:台式机使用时,建议使用USB延长线底座连接电脑机箱后面接口(大部分台式电脑前面USB接口供电不足或不可使用),延长到桌面使用,效果更好!

2 驱动安装

1.插入光盘,双击盘符,打开对应的驱动文件夹,双击"Setup.exe"运行安装程序。

注意:安装驱动时请查清网卡芯片及传输速度,150Mbps的网卡请安装150Mbps对应的驱动程序;驱动安装错误可能会导致硬件无法正常工作!

2.选择下一步⑩》进行安装,如下图:



3.选择**《是,立即重新启动计算机。**按 完成 等待计算机重新启动即可,如下图:



4.安装成功后,任务栏右下角,出现[REALTEKK客户端管理软件],表示安装成功。

说明:安装完成后,任务栏右下角,如果出现 董色小螃蟹图标右下角一个红色X,则表示驱动未安装成功或无线网卡未正常连接电脑,请重新换个USB接口重试,如果还是不行请到官网下载最新驱动重新安装即可!

3 网络连接设置

1.双击无线网卡管理图标 , 打开网卡客户端管理软件。

2.点击 **可用网络** ,选择您要连接的无线网络SSID ,然后点击

添加到配置文件 ,如下图:



3.输入网络密匙,确定网络密匙,点击 (mac(Q)),如下图:



4.连接成功后,显示信号强度和链接质量,如下图:



注意:如果没有获取到IP地址或收不到数据包都有可能是密码输入错误,请重新输入正确的密码重新获取IP,对于固定IP地址的网络,须要手动设置IP地址。

到此网线网络连接已设置完成,对于需要使用WIFI发射器功能的请看后面的"WIFI发射器"设置教材。

4 WIFI 发射器设置

1.点击管理软件菜单【模式】选择【接入点】,如下图:



2.正在从基站模式切换到接入点模式,稍等一下就可以了,如下图:



3.切换成接入点模式后,发射器就可以工作,SSID显示的是电脑的名称,如下图:



说明:系统默认会以计算机名称为WIFISSID,默认是未设密码的,如需用密码及更改SSID请看后面的操作。





6.在这一步要根据自己的网络类型来设定,选择你所使用的网络即可。 如果是IP地址及MAC地址绑定的网络和有限制单台电脑使用的网络是 无法共享网络的。如果在此设置不成功的,请手动共享网络另见(手 动设置网络共享)。

注意:

A.通过Modem(猫)连接电脑,使用电脑宽带连接拨号的,此处 须选择"宽带连接"

B.从路由器或交换机分出来的线连接上网的,此处选择本地连 接对应的界面卡名称(一般默认即可)

C.用笔记本自带的无线网卡连接无线网络的,则选择无线网卡

D.用3G上网卡上网的,则选择3G上网卡的界面卡名称。

5 常见问题解答

无线上网时常断网?

- 1.路由器连接是否接触不良?如果有出现松动的情况,先确保它是固
- 2.电源适配器质量和电压是否符合要求,可以先换一个看是不是适配
- 3.无线传递信号衰减过大或不稳定,检查网卡与路由之间是否障碍物

4.电磁干扰严重,附近是否有其它的电磁波对无线网卡进行干扰。 5.无线网卡驱动不能正常工作,建议使用购买无线网卡附赠光盘上的 驱动。

Internet下载速率没有所标称的1M?

下载速度的单位是B/S,速率单位是b/s(B=byte,b=bit)。bit是二 进制数,byte是字节单位,1byte=8bit。1024Kbit折合成byte只有120多K,加上其它因素,正常的下载速率一般为下行速率的十分之一,如果用户下行速率为1024Kb/s其正常下载速率一般为100KB/s 左右,2048则为200KB/s左右。

- 有线使用正常,无线上不了网? 1.无线连接的IP地址、DNS地址是否为自动获取,如果不是,则设置
- 2.检查无线网卡与路由器配置是否一致,如果不同,请更改任意一端。 3.查看无线连接是否获取到IP地址,如果没有获取,请重新连接。
- 4.路由器防火墙中规则是否过滤了该无线网卡。如果设置了过滤规则, 建议删除规则。

没有光驱,或驱动光盘丢了要怎么安装驱动?

1.不可以上网的情况下,可以找台有光驱的电脑把光盘内的驱动程序 拷贝到U盘或移动硬盘,然后再拷贝到您的电脑进行备份安装即可。 2.电脑可以上网的情况下,您可以到我们的官网(www.comfast.cn) 下载中心找到您产品对应型号的驱动下载安装即可。

连接正常,但速度特别慢?

- 1.所在地网络信号强度较弱,可加一根天线增强信号。
- 2.软禁正在自动下载更新造成网络拥堵。等待更新结束即恢复正常, 然后关闭操作系统的自动更新。
- 3.计算机中了木马等病毒,建议用木马专杀工具全盘杀毒。
- 4.用户带宽本身原因限制上网速度,如1M宽带下载速度在100KB/s 左右,多用户共享宽度速度会更低。