

USR-GPRS232-DTU-AT 指令集

Version:V2.0



总则及 AT 指令支持的使用方式

所有 AT 指令均为大写,"AT"开头,后面是具体操作指令,以回车结尾,〈CR〉表示回车,〈LF〉表示换行; 所有指令执行成功后返回 OK,执行错误返回+UNKNOW 或 ERROR; 查询指令返回具体参数。

指令集处于不断更新中。

短信设置:模块支持短信设置/查询参数,短信格式为: "PSW,CMD"; 其中,PSW 为设备密码,用于权限验证,模块出厂默认密码为 "admin",CMD 为指令,指令为 AT 指令集所列出的所有指令;

示例: 短信发送: admin, AT+CSQ

短信接收: +CSQ:31,99

表示信号强度为31,接通率99%

网络设置:模块支持通过服务器端发送 AT 指令来对模块进行操作,要使用此功能,需要在模块初始配置时发送 "AT+CINETAT=1" 启用网络 AT 指令功能,指令格式与短信指令类似: "PSW, CMD<CR>",参数返回格式为: "PSW, RET", PSW 表示密码,与短信指令相同,RET表示返回参数。

串口指令:模块在透传模式下支持串口发送 AT 指令来对模块进行操作,要使用此功能,需要在模块初始配置时发送 "AT+CICOMAT=1" 启用串口 AT 指令功能,指令格式同网络 AT 指令,返回参数也与网络 AT 指令相同。



基本 AT 指令

串口通讯测试指令

发送: AT< CR>

返回: **OK**

说明:测试模块工作,返回 OK 表示模块可正常响应 AT 指令,其他返回或不返回表示错误;

获得 IMEI 号

发送: AT+CGSN < CR> 返回: 135790246811220

说明:获得 GSM 模块的 IMEI (国际移动设备标识) 序列号:

获得 IMSI

发送: AT+CIMI < CR> 返回: 460023633887978

说明: 获得 IMSI

查询当前时间

发送: AT+CCLK? < CR>

返回: +CCLK: "14/09/10,15:01:07"

说明: 查询当前时间, 如果没有设置过时间, 返回模块默认的初始时间, 时间信息掉电不保存;

设置当前时间

发送: AT+CCLK="14/09/10,15:00:20" < CR>

返回: OK

说明:设置当前时间,设置成功返回 OK,注意,此指令格式必须正确,否则会导致模块崩溃重启;

发起语音呼叫

发送: ATD10086; < CR>

返回: **OK**

RINGBACK 呼叫已建立; VOICE 对方已接听;

说明:向 10086 发起语音呼叫;



读取全部 SMS 消息

发送: AT+CMGL=4 < CR> 返回: +CMGL: 1, 1,, 27

0891683108504405F0240D91688159142058F700004190015160012307743A9DAE3FA301

说明:读取全部 SMS 消息,返回 PDU 格式信息内容;

读取第X条短消息

发送: AT+CMGR=X < CR> 返回: +CMGR: X,, 27

0891683108504405F0240D91688159142058F700004190015160012307743A9DAE3FA301

说明: 读取第 X 条短消息, 返回 PDU 格式信息内容;

短消息格式

发送: AT+CMGF=X < CR>

返回: OK

说明: X 为 0 用 PDU 格式发送短消息, X 为 1 用文本方式发送短消息;

挂断当前通话

发送: ATH< CR>

返回: OK

说明: 挂断当前通话;

接听当前通话

发送: ATA< CR>

返回: OK

说明:接听当前通话;

重拨前次通话

发送: ATDL< CR>

返回: OK

说明: 重拨前次通话;



自动接听设置

发送: ATS0=X<CR>

返回: OK

说明:响铃 X 声自动接通来电, X 为 0 表示不自动接听;

查询当前信号强度

发送: AT+CSQ< CR> 返回: +CSQ: 31, 99

说明:查询当前信号强度,返回:信号强度,接通率;

查询网络注册信息

发送: AT+COPS?< CR>

返回: +COPS: 0,0,"China Mobile"

说明:查询网络注册信息;

短消息发送指令

发送: AT+CMGS=10086< CR>

返回: >

说明:向 10086 发送短信,返回>后输入短信内容,以"0X1A"结尾;

查询短信中心号码

发送: AT+CSCA?< CR>

返回: +CSCA: "8613800531500", 145

说明: 查询短信中心号码;

设置短信中心号码

发送: AT+CSCA="8613800531500"< CR>

返回: **OK**

说明:设置短信中心号码;



模块参数配置指令:

配置 APN 账号信息

AT+CSTT="APN","UNAME","UPSW" <CR>

参数解析:

APN 表示 APN 名称, UNAME 表示用户名, UPSW 表示密码;

示例: AT+CSTT="CMNET"<CR> 说明: 配置 APN 账户为 CMNET;

配置心跳包时间、串口打包时间等参数

AT+CIPCFG=1,HEAT,0,TIME,LEN,RTIME<CR>

参数解析:

HEAT 表示心跳包发送时间间隔,单位秒;当设定的时间内没有网络数据传输,模块将会向服务器发送心跳包维持连接,设置时间为0秒时心跳功能禁用;

TIME 表示串口打包时间,单位毫秒;设定时间内串口没有接收到新的数据则将已接收到的数据打包; LEN 表示打包长度,暂未启用:

RTIME 表示自动重启时间,单位秒;当设定的时间内没有串口数据同时没有网络数据接收,则模块重启, 当设定的时间小于 600 秒时,自动重启功能禁用;

示例: AT+CIPCFG=1,30,0,100,10,1800<CR>;

说明:配置心跳时间 30s,串口打包时间 100ms,打包长度 10,自动重启时间 1800s;

配置心跳包内容

AT+CIPPACK=0,"HEATDATA", "STA"<CR>

参数解析:

HEATDATA 表示心跳包数据内容,十六进制表示,每两个字节表示一个十六进制数; STA 表示心跳数据发送方向,0 为心跳包向网络发送,1 表示心跳数据向串口发送;

示例: AT+CIPPACK=0."31313131", "1"<CR>:

说明:配置心跳包为数字 1111 (数字 1 的 ASCII 码值为 0x31),心跳数据向串口发送;

配置注册包内容

AT+CIPPACK=1,"LOGINDATA","STATUS"<CR>

参数解析:

LOGINDATA 表示注册包数据,格式同心跳包:

STATUS 表示注册包启用方式, 0 为连接即发注册包, 1 为发送数据带注册包;



示例: AT+CIPPACK=1,"31303031","0"<CR>;

说明: 注册包为数字 1001, 连接即发注册包模式;

配置模块工作模式

AT+CIMOD="MOD"<CR>

配置模块工作模式

参数解析:

MOD 表示工作模式,为 0 表示透传模式,为 1 表示串口命令模式,为 2 表示 AT 指令模式,为 3 表示为 HTTPD Client 模式,为 4 表示短信透传模式;

示例: AT+CIMOD="0"<CR>;

解析:设置工作模式为透传模式;

设置本地端口号

AT+CINETPT=NUM,PORT<CR>

功能:设置本地端口号,在APN专用网下此设置具有实际意义。

参数解析:

NUM 表示设置第几路连接,取值 1~4;

PORT 表示端口号码,取值 0~65535;

四条连接的端口号除非为0,否则不能相同;

为0时表示端口号由模块自动分配,其他值为模块发起网络连接时使用的端口号;

示例: AT+CINETPT=1, 10101<CR>

解析:设置第一路网络连接本地端口为10101:

配置连接信息

AT+CIPSCONT=PNUM, "PORTOCOL", "ADDRESS", "PORT", START<LF>

参数解析:

PNUM 表示配置第 PNUM 个连接;

PORTOCOL 表示连接的协议是 UDP/TCP;

ADDRESS 表示目的地址:

PORT 表示目标端口:

START 表示是否启用, 0 为不启用, 1 为启用;

示例: AT+CIPSCONT=1,"TCP","usrcn.gicp.net", 10101,1<CR>

说明:配置第1个连接,通信协议为TCP,目的地址 usrcn.gicp.net,目标端口10101,启用连接;

电话: 4000 255 652



设置串口参数

AT+ICF=FORMAT,PARITY<CR>

功能:设置串口数据位、校验位、停止位,

参数解析:

FORMAT 参数取值及含义如下:

1: 8 数据位 2 停止位

3: 8 数据位 1 停止位

4: 7 数据位 2 停止位

5: 7 数据位 1 校验位 1 停止位

PARITY 参数取值及含义如下:

0: 奇校验

1: 偶校验

3: 无校验

示例: AT+ICF=3,3<CR>

说明:配置串口为8位数据位、1位停止位,无校验;

设置串口波特率

AT+CIPR=RATE<CR>

参数解析:

RATE 为波特率的值,其取值为: 110、300、600、1200、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200:

示例: AT+CIPR=115200<CR><LF> 说明: 设置波特率为 115200;

设置短信透传模式下的目的号码

AT+CIPNUM=PHNUM<CR>

功能: 设置短信透传模式下的目的号码

参数解析:

PHNUM 表示短信发送的目的号码;

示例: AT+CIPNUM=10086<CR> 说明: 设置目的号码为 10086



保存设置

ATW<CR>

功能: 无参数, 保存设置。

模块参数查询指令

查询设备波特率

AT+CIPR? <CR>

功能: 查询设备波特率, 返回波特率值。

返回示例: +CIPR: 115200

说明: 设备波特率为 115200

查询串口参数

AT+ICF? <CR>

功能:查询串口参数,返回值为串口数据位、停止位、校验位等信息;返回参数如下:

+ICF=FORMAT,PARITY<CR><LF>,

其中 FORMAT、PARITY 含义同指令 "AT+ICF=FORMAT,PARITY<CR>";

返回示例: +ICF: 3,3

说明: 串口参数为: 8 数据位、1 停止位、无校验

查询 DTU 当前参数

AT+CIPSCONT? <CR>

功能:查询 DTU 当前参数,除串口参数外的所有参数均由此指令查询。

返回示例:

+CIPCFG: 1, 30, 0, 100, 10, 1800

(心跳时间: 30s, 打包时间: 100ms, 打包长度: 10, 自动重启时间: 1800s)

+CIPPACK: 0, "31313131",1

(心跳包数据:"1111",向串口发送)

+CIPPACK: 1, "31303031", 0

(注册包数据: "1001",最后一个参数为0表示连接即发注册包,如果为1表示数据带注册包)

+CSTT: "uninet", "", ""

(APN 信息,分别为 APN 账号、用户名、密码)

+CIPNUM: 10086



- (短信透传模式下目的号码为10086)
- +CIPSTART:1,"TCP", "usrcn.gicp.net",10101, 1
 - (网络连接信息,表示第1路连接,TCP协议,目标地址: usrcn.gicp.net,启用)
- +CIPSTART:2,"TCP", "usrcn.gicp.net",10102, 1
 - (网络连接信息,表示第2路连接,TCP协议,目标地址: usrcn.gicp.net,启用)
- +CIPSTART:3,"TCP", "usrcn.gicp.net",10103, 0
- (网络连接信息,表示第 3 路连接,TCP 协议,目标地址:usrcn.gicp.net,未启用)
- +CIPSTART:4,"TCP", "usrcn.gicp.net",10104, 1
- (网络连接信息,表示第 4 路连接,TCP 协议,目标地址: usrcn.gicp.net,启用)
- +CIMOD: 2
- (工作模式, 0 为透传模式、1 为串口命令模式, 2 为 AT 指令模式, 3 为 HTTPD Client 模式, 4 为短信透传模式)
- +CINETAT:0
- (透传模式下网络 AT 命令使能: 0 为不使能网络 AT 命令, 1 为使能网络 AT 命令)
- +CICOMAT:0
- (透传模式下串口 AT 命令使能: 0 为不使能串口 AT 命令, 1 为使能串口 AT 命令)
- +CINETPT:1,0
- (第一路连接本地端口)
- +CINETPT:2,0
- (第二路连接本地端口)
- +CINETPT:3,0
- (第三路连接本地端口)
- +CINETPT:4,0
- (第四路连接本地端口)

ОК

短信息传输指令

发送短信息

AT+CISMSSEND=PHNUM,FORMAT,DATA<CR>

功能:该指令用于发送短信息

参数说明:

在 AT 指令模式下发送, PHNUM 表示目的号码:

FORMAT 表示发送格式: 1表示发送 ASCII 码, 3表示发送中文字符;

DATA 表示发送内容;



网络连接指令

发起网络连接

AT+CIOPEN= PORTOCOL, ADDRESS, PORT<CR>

功能: 用于在 AT 指令模式下发起网络连接

参数解析:

PORTOCOL表示发起连接的协议类型,取值"TCP"或者"UDP";

ADDRESS 表示目的地址,可以是 IP 地址或者域名:

PORT 表示目的端口号;

示例:

发送: AT+CIOPEN= TCP,usrcn.gicp.net,10101<CR><LF>发送发起连接指令

返回: OK 指令执行 OK

返回: CONNECT OK 网络连接建立 OK

向网络发送数据

AT+CISEND<CR>

功能:用于在 AT 指令模式下,建立网络连接以后向网络发送数据。

示例:

发送: AT+CISEND<CR><LF>

返回: > 发送: test 返回: SEND OK

关闭当前建立的网络连接

AT+CICLOSE<CR>

功能: 用于关闭当前建立的网络连接。

示例:

发送: AT+CICLOSE<CR>

返回: CLOSE OK



系统操作指令

修改设备密码

AT+CIPSW=PSW<CR>

功能:修改设备密码;

参数解析: PSW 为新密码,密码长度不超过 5 个字符,最少 1 个字符,用于短信配置指令验证/及网络 AT 指令验证/透传模式下串口 AT 指令验证使用。

示例: AT+CIPSW=admin<CR> 说明: 修改密码为 admin

禁用/启用网络 AT 指令功能

AT+CINETAT=0<CR>

功能:禁用网络 AT 指令功能。

AT+CINETAT=1<CR>

功能: 启用网络 AT 指令功能。

禁用/启用串口 AT 指令功能

AT+CICOMAT=0<CR>

功能:禁用透传模式下串口 AT 指令功能。

AT+ CICOMAT =1<CR>

功能: 启用透传模式下串口 AT 指令功能。

延时指令

AT+CIOPTIME=TIME<CR>

功能:模块出厂默认工作在透传模式,在模块启动并通过串口打印启动信息后,会有一个 5 秒的设置时间窗口,此指令用于使模块延时 TIME 秒后进入透传模式。

恢复模块出厂设置

AT+CIRELOAD<CR>

功能: 此功能用于恢复模块出厂设置;



串口工作模式切换指令

AT+ENTM<CR>

功能:

模块工作在透传模式时,可以使用以下机制使串口进入AT指令的工作方式来进行一些操作:

- 1、串口向模块发送+++
- 2、 模块向串口返回 a
- 3、串口3秒内向模块发送a或A
- 4、模块向串口返回+ok

经过以上 4 步,模块串口进入 AT 指令工作状态,对串口接收的数据进行指令解析。 当用户通过这种方式使用一些指令操作后,可以通过 "AT+ENTM<CR>"指令将串口切换回透传工作状态,之后模块串口会将接收的数据转发到网络,不再进行指令解析。

基站信息查询指令

AT+CILAC? <CR>

功能:

查询当前连接的基站信息,用于基站辅助定位。

启用/禁用语音接听

AT+CIRINGSTA =0/1<CR>

功能:

启用/禁用语音呼入时自动挂断功能,为0则禁用自动挂断功能,为1则启用自动挂断功能。

查询模块本地 IP 地址

AT+CIDTUIP? <CR>

功能:

查询模块联网时获得的 IP 地址

设置连接方式为短连接/长连接

AT+CISOCLINK=0/1 <CR>

说明:

设置透传模式下模块联网方式为短连接/长连接。为0则设置为短连接,为1则设置为长连接。



系统查询指令

查询当前网络连接状态

AT+CINET? <CR>

功能: 查询当前网络连接状态;

查询当前基站信息

AT+CILAC? <CR>

功能: 查询当前基站小区信息, 可以用于基站辅助定位;

示例:

串口发送: AT+CILAC? <CR>

串口接收: +CILAC:LAC:21269,CELLID:34093

查询版本信息

AT+CIVER? <CR>

功能: 查询当前模块版本信息,模块会返回固件版本号。

重启模块

AT+CIRESET<CR>

功能: 重启模块,发送此指令后模块将会重启。

关机指令

AT+CISHUTDOWN<CR>

功能: 关机指令,发送此指令后,除特定型号模块(USR-GPRS232-7S2的定做型号)外,此指令会导致模 块重启。

启动信息修改指令

AT+CIMODID=NAME<CR>

功能:此指令用于设置模块正常启动后向串口打印的信息,NAME 为要设置的信息。模块出厂设置为启动后向串口打印"USR-GPRS232-DTU"信息,用户如需定制自己的开机启动信息,可以使用此指令设置模块开机启动信息。