

# 微信硬件云设备直连 SDK 使用说明

SDK 接口说明、业务数据示例

发布时间: 2016 - x - x

版本: beta

# 版本记录

作者	发布日期	版本	备注
zorrowu	2015-12-24	0.1	初始文档起草
zorrowu	2015/12/28	0.2	重新排版,按功能划分模块
zorrowu	2015-12-29	0.3	增加嵌入式平台,增加 QCA4004 示例
zorrowu	2016/1/18	0.4	更新 Android 接口,增加设备信息 API
zorrowu	2016/1/19	0.5	更新嵌入式接口, 更新需要实现的外部
			函数,增加事件通知接口
zorrowu	2016/2/23	0.6	增加获取版本接口、C++版本增加 C
			调用接口、C++接口返回的 String 类型
			改为 const char *
zorrowu	2016/3/2	0.7	取消异步反馈

# 评审记录

评审人	评审时间	评审内容	评审意见

# 目标读者

设备厂商开发者,微信硬件应用开发者,测试工程师

# 目录

术i	语说明	4
接.	入须知	5
1	通信数据流说明	6
1	1.1 设备主动上报数据	6
1	1.2 服务器推送控制请求	8
1	1.3 服务器推送查询请求	10
2	各平台 SDK 接口说明	12
2	2.1 Android 版本使用说明	12
	2.1.1 加载动态库	14
	2.1.2 初始化启动 SDK	14
	2.1.3 API 接口说明	14
2	2.2 Linux 等 C++平台版本	18
	2.2.1 SDK 文件组成说明	18
	2.2.2 初始化启动 SDK	19
	2.2.3 C++API 接口说明	20
	2.2.4 C 语言 API 接口说明	
2	2.3 嵌入式 C 版本使用说明	30
	2.3.1 SDK 文件组成说明	30
	2.3.2 初始化启动 SDK	31
	2.3.3 API 接口说明	33
	2.3.4 SDK 在不同平台的 Porting	38
3	附录	45
3	3.1 ERROR_CODE	45
3	3.2 ASY_ERROR_CODE	45
-	3.3 微信硬件云平台业条 FUNCID	45

# 声明

本文档目前仍处于密集修订待发布状态, SDK 也处于快速迭代中, API 命名及参数类型等有可能进行改动, 所有内容仅供预先讨论、培训和技术交流用途。在文档正式发布前, 暂不适合用于批量生产的设备开发。

# 术语说明

#### 设备直连 SDK

微信硬件平台对外提供的设备 SDK 库,为了描述方便,以下简称 SDK。

#### 设备厂商

采用微信硬件直连 SDK 开发设备的厂家。

#### 设备应用层

从 SDK 的角度看,设备的软体包括两个部分,设备应用层和微信硬件直连 SDK, 其中设备应用层由设备厂商开发,通过调用 SDK 的 API 来实现功能。

#### 设备直连

指硬件厂商采用本 SDK 后,通过接口传入硬件设备信息后,在设备正常联网的情况下,SDK 就能够自动登录上微信硬件云平台,厂家需要上报数据到微信,只需要调用接口传入数据即可,SDK 会通过回调接口返回结果,同时 SDK 收到微信硬件云推送下来的消息时也会通过回调接口通知厂家。

#### 微信硬件云

运行微信硬件相关服务、接口,提供设备接入、云端 API 和数据交换等服务的 微信硬件云平台。

### SDK 的 Porting

指要在目标平台上运行 SDK 时,需要做的适配工作,主要是一些外部功能函数的实现。

# 接入须知

目前 SDK 属于测试阶段,使用过程中有任何问题可以发邮件反馈:

收件人: wxthings-dev@foxmail.com标题: 微信硬件设备直连 SDK 内测反馈

邮件正文需要提供的信息有:

- 1. 厂商帐号,即目前的 deviceType,注意后面命名可能会变动。
- 2. 设备 ID, 在微信硬件平台进行过授权, 并运行于 SDK 中的 deviceId, 注意 没有在平台授权过的设备, SDK 将无法正常工作。
- 3. 使用的平台,目前 SDK 有多个平台的版本,反馈问题时说明一下所使用的平台及版本。
- 4. 出现场景,如果有重现的流程及场景的话请告知,越详细的信息能够帮助我们快速定位和解决问题

需要申请直连 SDK 库的厂家,请填写申请表格并做为附件发送到以下的电子邮件地址:

收件人: wxthings@foxmail.com

标题:微信硬件设备直连 SDK 静态库申请

# 1 通信数据流说明

目前设备直连 SDK 主要为硬件创建了上行和下行的数据通道。设备应用层不需要处理登录,鉴权等网络逻辑,只需要负责按微信硬件云平台的格式生成数据并调用 SDK 接口上报数据,同时解析和处理服务器返回或推送下来的业务数据即可。本章节将对设备上报的数据格式、服务响应数据格式、服务器推送数据格式进行说明,在下一章节中将对不同平台的 SDK 使用方式进行说明。

由于微信硬件云提供的业务较多,同时不同业务间的数据格式不一致,为了实现 SDK 对不同业务之间的兼容性,SDK 给微信硬件云平台的各项业务分配了唯一的 ID,本文所描述的是微信硬件云平台设备能力项业务,对应的 ID 为 1,厂家 在调用接口或收到消息时通过业务 ID 来使用对应的数据格式解析报文。

## 1.1设备主动上报数据

在设备联网,并且 SDK 处于运行状态下时,设备应用层可以通过 SDK 的发送数据接口上报数据给微信服务器。本章节使用的接口名称只为介绍方便,具体的接口格式请参照各平台 SDK 的介绍部分。在上报数据接口中需要传入设备所使用的业务 ID(如本文描述的设备能力项业务的 ID 为 1),以及要发送的数据内容,注意数据内容的格式要按业务要求进行封装。调用上报数据的接口如果返回值为0表示创建发送任务失败,很可能是没有调用 SDK 的初始化接口导致,下面以设备能力项业务为例进行说明,上行通道中的数据主要包含两种,一是设备主动上报一些状态,二是设备在收到服务器推送下来的通知后上报响应数据给服务器。设备主动上报的示例格式如下,注意本文所有的数据内容仅仅作为举例说明,详细的数据格式,支持的数据类型请结合参考文档《微信硬件设备云端数据接口》,《微信硬件产品能力定义指引》:

微信硬件云端响应 JSON 格式包,里面带有本次 notify 的唯一标识 msg\_id,设备收到下面的回包时表示服务器已经承接了设备的该项请求。SDK 会通过onResponseCallback(int taskid, int errcode, int funcid, byte[] data);接口将服务器的回包返回给设备应用层,taskid 为调用发送数据接口时的返回值,errcode为 SDK 链路层的错误码,跟业务(body)中的数据无关,成功时为0,funcid为设备能力项业务 ID,本例中为1,data即为下面示例中的内容:

```
"error_code" : 0,
    "error_msg" : "ok" ,
    "msg_id" : 1234567890123456
}
```

标签 类型 取值限制 含义	
---------------	--

msg_type	string	notify	消息类型命令字 , notify 代表通知消
			息
services	string		能力项键值集合,即微信硬件云平台
			规范的能力项键值
operation_status	string		通知微信侧,必须带有运行状态能力
			项服务
status	int8		通知微信侧,必须带有运行状态能力
			项属性
air_conditioner	string		微信硬件云平台规范的一项能力及其
			属性值,其他服务及完整的属性参考
			《产品能力定义指引》
error_code	int16		微信是否成功接收,0代码成功(其
			他错误码见附录 )
error_msg	string		微信返回成功接收的信息
msg_id	int64	64 位整型	本消息序列号,用于异步通信

# 1.2服务器推送控制请求

对于服务器发送过来的请求,SDK 会通过 onNotifyCallback 接口通知设备应用层,如下是微信硬件云推送下来的控制设备的请求:

```
"msg_id": 1234567890123456,
"user": "user",
"msg_type": "set",
"services": {
    "air_conditioner": {
        "tempe_indoor": 26,
        "tempe_outdoor": 31,
        "tempe_target": 26,
        "fan_speed": 50
        .....
}
...
}
```

标签	类型	取值限制	含义
msg_id	int64	64 位整型	消息序列号,用于异步通信,由
			微信生成,接收方异步返回的时
			候带上
user	string	无	operator 操作者唯一标识 ID
msg_type	string	set	消息类型命令字, set 代表设备
			控制消息
services	string		能力项键集合

设备应用层收到上述控制命令以后,解析 services 中的字段,并按要求控制设备,完成控制以后,调用 sendDataToServer 接口上报结果,上报内容示例如下:

标签	类型	取值限制	含义
asy_error_code	int16		设备厂商异步设置结果,其他错误请
			见附录
asy_error_msg	string		设备厂商异步查询结果的,消息文本
			描述
msg_id	int64	和请求体里面	
		msgi_id 一致	
msg_type	string	和请求里面的	
		msg_type —	
		样,为 set	
services	string		能力项键集合(定义详见附录)
operation_status	string		必须返回运行状态能力项服务
status	int8		必须返回运行状态能力项属性

# 1.3 服务器推送查询请求

在某些情况下,微信硬件云需要查询设备的状态信息,这个时候微信硬件云推送下来的获取设备状态的报文格式如下:

```
"msg_id": 1234567890123456,
"user" : "user" ,
"msg_type": "get",
"services" : {
   "operation_status" : {
          "status": 0
   "air_conditioner" : {
      "tempe_indoor" : 0,
      "tempe_outdoor" : 0,
      "tempe_target" : 0,
      "fan_speed": 0
```

设备接收到该请求以后,根据请求的 services 内容打包数据,并调用 sendDataToServer接口上报结果,示例如下:

```
"msg_id": 1234567890123456,
"user": "user",
"msg_type": "get",
"services":{
        "operation_status":{
            "status":0
        },
        "air_conditioner":{
            "tempe_indoor": 26,
            "tempe_target": 26,
            "fan_speed":50
        .....
}
```


# 2 各平台 SDK 接口说明

目前微信硬件云平台提供了多个平台的直连 SDK,设备直连 SDK 主要为硬件创建了上行和下行的数据通道,设备应用层只需要处理业务流数据,并执行对设备的控制等操作即可。


## 2.1 Android 版本使用说明

对于运行于 Android 系统的设备, 微信提供对应的 SDK(.so 库) 且不依赖于

设备所使用的 Android 版本,开发者只需要将 SDK 动态库和 API 类文件加载到 App 中即可,目前文件包括: libwxcloud.so, libstlport\_shared.so, /com/tencent/wechat/Cloud.java 共 3 个文件,注意不得修改包名及方法名 否则动态库无法使用,SDK 运行中会通过 Logcat 打印数据,使用过程中遇到问题可以把 log 导出。详细的工程和代码示例请参考 android\_demo 工程,可以通过 Eclipse 直接 import 的方式导入:



#### 动态库和接口文件在工程中的结构如下:



# 2.1.1加载动态库

由于 SDK 需要用到网络,如果是新建工程记得在 xml 中添加网络权限。设备 App 启动以后,需要加载对应的动态库,如果 App 有 Application 入口,可以 放在 Application 入口处:

```
static {
    System.loadLibrary("stlport_shared");
    System.loadLibrary("wxcloud");
}
```

### 2.1.2初始化启动 SDK

App 启动后,通过 Cloud.init(deviceLicence);接口初始化并启动 SDK,其中 deviceLicence 为直连设备在微信后台授权注册时由微信生成并返回的设备证书,格式为 String,详细信息请查阅微信后台设备授权注册接口,每个设备都有唯一的一个证书,每个证书只能在一台设备上使用:

### 2.1.3API 接口说明

初始化启动 SDK

boolean		native	static	public	接口原型
---------	--	--------	--------	--------	------

	init(String deviceLicence);	
参数	String deviceLicence,	设备证书,由微信后台生成并返回,查看设备授权注册接口
返回值	True/False	初始化成功/失败

#### 发送数据给服务器

接口原型	<pre>public static native int sendDataToServer(int funcid, String body);</pre>	
参数	int funcid,	微信硬件云平台业务 ID,能 力服务项业务为1
> xx	String body,	要发送的数据内容,按业务要求填充报文
返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失败,可能是没有调用初始化接口,非 0 的话为 SDK 返回给设备应用层用于标识该任务的 taskid,注意固件更新检查有专门 API,不通过本API。

## 检查是否有新固件

接口原型	public	static	native	int	微信硬件平台提供的固件管
按口原空	checkUp	date(Strin	g body);		理业务 API
	String bo	ody,			当前的版本信息,按微信硬
参数					件平台业务要求填充报文,
					示例: 暂无

返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失
		败,可能是没有调用初始化
		接口,非0的话为SDK返回
		给设备应用层用于标识该任
		务的 taskid。

## 获取当前证书对应的厂商 ID

接口原型	public getVend	static lerId();	native	String	
参数	无				调用 init 接口后可以再调用本接口获取当前 Licence 对应的 VenderID ,之前命名为deviceType
返回值	字符串				返回空字符串表示证书无效

## 获取当前证书对应的设备 ID

接口原型	public getDevi	static ceId();	native	String	
参数	无				调用 init 接口后可以再调用 本接口获取当前 Licence 对 应的 DeviceID
返回值	字符串				返回空字符串表示证书无效

# 获取当前直连 SDK 的版本

接口原型	·	static /ersion();	String	
参数	无			
返回值	字符串			反馈问题时需要提供该信息

#### 关闭微信直连 SDK

接口原型	public static native void release();	
参数	无	
返回值	无	

## 任务执行结果回调接口

	public statio	void	
接口原型	on Response Callback	(int taskid, int	
	errcode, int funcid, b	oyte[] data)	
	int taskid,		该响应对应的任务 id
	int errcode,		0的话表示网络链路层正常,
参数			非0为失败
<b>200</b>	int funcid		标识数据是属于微信硬件云
			平台的哪个业务的。
	byte[] data		数据内容
返回值	无		

## 服务器推送消息回调接口

	public	static	void	
接口原型	onNotifyCallb	ack(int func	id, byte[]	
	data)			
	int funcid			标识数据是属于微信硬件云
参数				平台的哪个业务的。
	byte[] data			数据内容

返回值	无	
-----	---	--

#### SDK 事件通知回调接口

接口原型	public onEventCallba	void	
参数	int event		事件类型,取值范围:  private static int  EVENT_VALUE_LOGIN  = 1;  private static int  EVENT_VALUE_LOGOUT  = 2;
返回值	无		

## 2.2 Linux 等 C++平台版本

对于运行 Linux 系统的设备,微信提供对应的 C++版本静态库,由于 Linux 版本众多,编译工具链也不一,对于不在支持列表中的平台,可以下载对应的申请表填写后发到申请表中的邮箱地址进行申请,一般运行环境需要支持-Irt 和-lpthread 两个外部库,同时本版本静态库也提供 C 的调用接口,方便使用 C 的开发者进行开发。

## 2.2.1SDK 文件组成说明

目前 SDK 提供的文件主要包括以下几个:

#### WeChatAPI.h:

SDK 提供给设备应用层调用的 API 接口 ,包括 SDK 初始化 ,回调函数注册 ,发送数据等接口。

#### WeChatAPI\_C.h:

SDK 提供给设备应用层调用的 API 接口 ( C 接口 ),包括 SDK 初始化,回调函数注册,发送数据等接口,如果开发者应用层代码是用 C 写的则可以包含本头文件进行开发。

#### libwxcloud.a:

SDK 静态库文件,需要链接到工程中。

### 2.2.2初始化启动 SDK

在设备连接上路由器以后,调用 WeChatAPI::instance()->start ()接口完成 SDK的初始化,该 API 返回 bool 型,false 的话一般是设备 Licence 无效。为了接收相关的回调,需要注册3个回调函数,通过WeChatAPI::instance()->setCallBack,

WeChatAPI::instance()->setNotifyCallBack

WeChatAPI::instance()->setSDKEventCallBack 这三个函数实现注册。至此在设备证书合法的情况下,SDK 就开始正常运行了,示例代码如下:

```
std::cout << "Try to start plugins!" << std::endl;
WeChatAPI::instance()->start(devlicence.c_str(), devlicence.size());
WeChatAPI::instance()->setCallBack(onWeChatCallBack);
WeChatAPI::instance()->setNotifyCallBack(onRecevNotify);
WeChatAPI::instance()->setSDKEventCallBack(onHandleEvent);
std::cout << "VenderID:" << WeChatAPI::instance()->getVenderId() << std::endl;
std::cout << "DeviceID:" << WeChatAPI::instance()->getDeviceId() << std::endl;</pre>
```

如果设备需要向服务器发送业务数据,则调用WeChatAPI::instance()->sendDataToServer接口,第一个参数为业务ID(注意固件升级检查不能用此 API),可以参考附录最后的表格,目前WeChatAPI::instance()->checkUpdate是微信硬件平台提供的固件管理业务,用于检查是否有新固件。

对应的 C 接口调用示例代码如下:

```
printf("Try to start plugins!\r\n");
if (false == WeChatAPI_start(devlicence, strlen(devlicence))) {
    printf("Start SDK failed check licence!\r\n");
    return -1;
}
WeChatAPI_setCallBack(onWeChatCallBack);
WeChatAPI_setNotifyCallBack(onRecevNotify);
WeChatAPI_setSDKEventCallBack(onHandleEvent);
printf("SDK Version:%s!\r\n", WeChatAPI_getSDKVersion());
printf("VenderID:%s!\r\n", WeChatAPI_getVenderId());
printf("DeviceID:%s!\r\n", WeChatAPI_getDeviceId());
sleep(1);
taskid = WeChatAPI_sendDataToServer(WECHAT_CLOUD_SERVICE, state, strlen(state));
printf("task id is:%d\r\n", taskid);
```

## 2.2.3C++API 接口说明

#### 初始化启动 SDK

接口原型	bool start(const char* devlicence, unsigned int licencelen);	
参数	const char* devlicence	设备证书,由微信后台生成并返回,查看设备授权注册接口
	unsigned int licencelen	证书长度
返回值	True/False	初始化成功/失败

#### 发送数据给服务器

int sendDataToServer(unsigned	
int funcid, const unsigned char*	
body, unsigned int bodylen);	
unsigned int funcid,	微信硬件云平台业务 ID,能
	力服务项业务为 1
const unsigned char* body	要发送的数据内容,按业务
	要求填充报文
unsigned int bodylen	报文长度
	int funcid, const unsigned char* body, unsigned int bodylen); unsigned int funcid, const unsigned char* body

返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失
		败,可能是没有调用初始化
		接口,非0的话为SDK返回
		给设备应用层用于标识该任
		务的 taskid , 注意固件更新
		检查有专门 API , 不通过本
		API.

# 检查是否有新固件

	int checkUpdate(const unsigned	微信硬件平台提供的固件管
接口原型	char* body, unsigned int	理业务 API
	bodylen);	
	const unsigned char* body,	当前的版本信息,按微信硬
25 N/L		件平台业务要求填充报文,
参数		示例:暂无
	unsigned int bodylen	数据长度
返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失
		败,可能是没有调用初始化
		接口,非0的话为SDK返回
		给设备应用层用于标识该任
		务的 taskid。

# 获取当前证书对应的厂商 ID

接口原型	const char* getVenderId();	
参数	无	调用 start 接口后可以再调用本接口获取当前 Licence对应的 VenderID 之前命名为 deviceType
返回值	字符串	返回空字符串表示证书无效

# 获取当前证书对应的设备 ID

接口原型	const char* getDeviceId();	
参数	无	调用 start 接口后可以再调 用本接口获取当前 Licence 对应的 DeviceID
返回值	字符串	返回空字符串表示证书无效

## 获取当前 SDK 的版本信息

接口原型	const char* getSDKVersion();	
参数	无	
返回值	字符串	

## 关闭微信直连 SDK

接口原型	void release();	
参数	无	
返回值	无	

## 注册任务执行结果回调接口

拉口店刑	void setCallBack(onReceiveResponse	所有的 task 都是通过本接口
接口原型	_callback);	返回
参数	onReceiveResponse _callback	回调函数入口地址
返回值	无	
示例	void onWeChatCallBack(int taskid, int errcode, unsigned int	
	funcid, const unsigned char* body, unsigned int bodylen) {	

```
std::cout << "Receive WeChat CallBack!" << std::endl;
std::cout << " taskid = " << taskid << ", errcode = " << errcode << ", funcid = " << funcid << ", body = " << body << ", bodylen = " << bodylen << std::endl;
std::cout << "End of WeChat CallBack!" << std::endl;
}
WeChatAPI::instance()->setCallBack(onWeChatCallBack);

说明
注意不要在 onWeChatCallBack 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,taskid 为任务 ID,errcode 为链路层错误码,为 0表示正常,funcid 为微信业务 ID,可参考最后附录,body是具体的数据,bodylen是数据长度。
```

#### 服务器推送消息回调接口

接口原型	void setNotifyCallBack(onReceiveNotif y _callback);	
参数	onReceiveNotify _callback	回调函数入口地址
返回值	无	
示例	<pre>void onRecevNotify(unsigned int funcid, const unsigned char*    _body, unsigned int _bodylen) {     std::string body = std::string((const char *)_body,     _bodylen);</pre>	
	<pre>std::cout &lt;&lt; "Receive Notify funcid:" &lt;&lt; funcid &lt;&lt; ", body:" &lt;&lt; _body &lt;&lt; ", len:" &lt;&lt; _bodylen &lt;&lt; std::endl; } WeChatAPI::instance()-&gt;setNotifyCallBack(onRecevNotify);</pre>	

说明 注意不要在 onRecevNotify 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,funcid 为微信业务 ID,可参考最后附录,\_body 是具体的数据,\_bodylen 是数据长度。

#### SDK 事件通知回调接口

接口原型	void setSDKEventCallBack(onSDKEvent Callback _callback);		
参数	onSDKEventCallback _callback	回调函数入口地址	
返回值	无		
示例	void onHandleEvent (EventValue ev	vent_value) {	
	std::cout << "Receive Event:" <	< event_value << std::endl;	
	switch (event_value) {		
	case EVENT_VALUE_LOGIN:		
	std::cout << "Device login!!" << std::endl;		
	break;		
	case EVENT_VALUE_LOGOUT:		
	std::cout << "Device logout!!" << std::endl;		
	break;		
	default:		
	std::cout << "Unknown	event!!" << std::endl;	
	break;		
	}		
	}		
	WeChatAPI::instance()->setSDKEve	ntCallBack(onHandleEvent	
	);		

```
enum EventValue
{
    EVENT_VALUE_LOGIN = 1,
    EVENT_VALUE_LOGOUT = 2
};

说明 注意不要在 onRecevNotify 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,event_value 为对应的事件。
```

# 2.2.4C 语言 API 接口说明

#### 初始化启动 SDK

	bool WeChatAPI_start(const char*	
接口原型	devlicence, unsigned int	
	licencelen);	
	const char* devlicence	设备证书,由微信后台生成
25 N//		并返回,查看设备授权注册
参数		接口
	unsigned int licencelen	证书长度
返回值	True/False	初始化成功/失败

#### 发送数据给服务器

	int WeChatAPI_sendDataToServer	
   接口原型	(unsigned int funcid, const	
按口原空 	unsigned char* body, unsigned int	
	bodylen);	
参数	unsigned int funcid,	微信硬件云平台业务 ID,能

	力服务项业务为 1
const unsigned char* body	要发送的数据内容,按业务 要求填充报文
unsigned int bodylen	报文长度

## 检查是否有新固件

接口原型	int WeChatAPI_checkUpdate (const unsigned char* body, unsigned int bodylen);	微信硬件平台提供的固件管理业务 API
参数	const unsigned char* body,	当前的版本信息,按微信硬件平台业务要求填充报文,示例:暂无
	unsigned int bodylen	数据长度
返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失败,可能是没有调用初始化接口,非 0 的话为 SDK 返回给设备应用层用于标识该任务的 taskid。

## 获取当前证书对应的厂商 ID

接口原型	const WeChatAPI_getVenderId();	char*	
参数	无		调用 start 接口后可以再调用本接口获取当前 Licence对应的 VenderID 之前命名为 deviceType
返回值	字符串		返回空字符串表示证书无效

## 获取当前证书对应的设备 ID

接口原型	const WeChatAPI_getDeviceId();	char*	
参数	无		调用 start 接口后可以再调 用本接口获取当前 Licence 对应的 DeviceID
返回值	字符串		返回空字符串表示证书无效

# 获取当前 SDK 的版本信息

接口原型	const char* WeChatAPI_getSDKVersion();	
参数	无	
返回值	字符串	

#### 关闭微信直连 SDK

接口原型	void WeChatAPI_release ();	
参数	无	
返回值	无	

# 注册任务执行结果回调接口

接口原型	void	WeChatAPI_setCallBack	所有的 task 都是通过本接口
按口原空	(onReceiv	/eResponse _callback);	返回
参数	onReceiv	eResponse _callback	回调函数入口地址
返回值	无		
示例	void onWeChatCallBack(int taskid, int errcode, unsigned int		
	funcid, const unsigned char* body, unsigned int bodylen) {		

	printf("Receive WeChat CallBack!\r\n");		
	printf("hashcode=%d, errcode=%d, funcid=%d, bodylen=%d!\r\n", hashcode, errcode, funcid, bodylen);		
	} WeChatAPI_setCallBack(onWeChatCallBack);		
说明	注意不要在 onWeChatCallBack 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,taskid 为任务 ID,errcode 为链路层错误码,为 0 表示正常,funcid 为微信业务 ID,可参考最后附录,body 是具体的数据,bodylen 是数据长度。		

# 服务器推送消息回调接口

接口原型	void WeChatAPI_setNotifyCallBack (onReceiveNotify _callback);	
参数	onReceiveNotify _callback	回调函数入口地址
返回值	无	
示例	<pre>void onRecevNotify(unsigned int fu _body, unsigned int _bodylen) {     printf("Receive WeChat onRece     printf("funcid=%d, bodylen=%d) } WeChatAPI_setNotifyCallBack(onReceive)</pre>	vNotify!\r\n"); d!\r\n", funcid, _bodylen);
说明	注意不要在 onRecevNotify 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,funcid 为微信业务 ID,可参考最后附录,_body 是具体的数据,_bodylen 是数据长度。	

#### SDK 事件通知回调接口

```
void
         WeChatAPI_setSDKEventCallBack
接口原型
         (onSDKEventCallback _callback);
         onSDKEventCallback _callback
  参数
                                          回调函数入口地址
 返回值
         无
         void onHandleEvent (enum EventValue event value) {
 示例
            printf("Receive WeChat Event!\r\n");
            switch (event_value) {
                case EVENT_VALUE_LOGIN:
                   printf("Device login!!\r\n");
                   break;
                case EVENT_VALUE_LOGOUT:
                   printf("Device logout!!\r\n");
                   break;
                default:
                   printf("Unknown event!!\r\n");
                   break;
            }
         WeChatAPI_setSDKEventCallBack(onHandleEvent);
         enum EventValue
         {
            EVENT_VALUE_LOGIN
                                    = 1.
            EVENT_VALUE_LOGOUT = 2
         };
```

说明

注意不要在 onRecevNotify 做数据处理或阻塞的操作,因为该函数将运行于 SDK 的线程中,建议将数据拷贝到自己的线程中去处理,event\_value 为对应的事件。

# 2.3 嵌入式 C 版本使用说明

对于运行嵌入式操作系统或者无操作系统的硬件平台,微信提供对应的静态库版本,对于不在支持列表中的平台,可以下载对应的申请表填写后发到申请表中的邮箱地址进行申请。

由于嵌入式平台种类较多,系统的资源和性能各异,微信硬件平台将核心逻辑代码进行了封装,将需要跨平台实现的代码通过外部函数的方式放出来,因此在将静态库添加到项目工程以后,开发者还需要根据 airkiss\_porting.h 中定义的函数原型来实现函数实体,微信硬件平台也提供了几个平台的实现 Demo,开发者可以下载下来参考着实现,下面以 QCA4004 为示例平台进行说明。

### 2.3.1SDK 文件组成说明

目前 SDK 提供的文件主要包括以下几个:

airkiss\_types.h:

SDK 使用到的数据类型、数据结构定义头文件。

airkiss\_cloudapi.h:

SDK 提供给设备应用层调用的 API 接口 包括 SDK 初始化 间调函数注册,发送数据等接口。

airkiss\_porting.h:

SDK 使用到的外部函数的原型,开发者需要根据本文件定义的所有函数原型实现相应的函数,并添加到工程中,否则编译链接静态库的时候会报错找不到函数,如本 Demo 实现的 airkiss porting 4004.c 文件。

libwxcloud.a:

SDK 静态库文件,需要链接到工程中。

### 2.3.2初始化启动 SDK

在设备连接上路由器以后,调用 airkiss\_cloud\_init()接口完成 SDK 的初始化,然后再调用 airkiss\_regist\_callbacks()接口注册相关的回调函数,这两个步骤完成以后,开发者就可以通过 airkiss\_cloud\_sendmessage()接口发送数据给服务器了。如果运行的环境支持多线程,那么开发者可以直接开一个线程来调用airkiss\_cloud\_loop(),该函数的返回值为下一次期望调用 airkiss\_cloud\_loop()的时间值,单位为毫秒(ms)。对于不支持多线程的系统,开发者可以在程序大循环中调用 airkiss\_cloud\_loop(),然后在函数返回后再去处理数据或运行自己的逻辑代码,示例代码如下所示:

本示例 Demo 开启了多线程, SDK 单独运行一个线程, 示例代码如下, 其中 ak\_loop\_run\_sign 是一个全局变量, 在设备成功连网以后会进行置位, 充当信号的作用, 实现比较简单, 开发者可以用信号量或其他方式实现:

```
void airkiss_cloud_thread(ULONG which_thread) {
    uint32_t sleep_time;
    while(ak_loop_run_sign == 0) {
        qcom_thread_msleep(2000);
    }
    A_PRINTF("Everything is ready!!\r\n");
    for (;;) {
        sleep_time = airkiss_cloud_loop();
        qcom_thread_msleep(sleep_time);
    }
}
```

在设备应用线程中,每隔 15s 调用 airkiss\_cloud\_sendmessage 函数发起一次任务,示例代码如下:

```
#ifdef AIRKISS_SUPPORT_MULTITHREAD

//ready to run airkiss_cloud_loop
ak_loop_run_sign = 1;
for (;;) {
        A_PRINTF("App thread sleep!!\r\n");
        qcom_thread_msleep(15000);
        taskid = airkiss_cloud_sendmessage(1, (uint8_t *)"{\"Power\" :1}", strlen("{\"Power\":1}"));
        A_PRINTF("Wake up from app thread and start a task:%d!\r\n", taskid);
}
#else
taskid = airkiss_cloud_sendmessage(1, (uint8_t *)"{\"Power\":1}", strlen("{\"Power\":1}"));
        A_PRINTF("Start task finish:%d!\r\n", taskid);
for (;;) {
        airkiss_cloud_loop();
        qcom_thread_msleep(100);
}
#endif
```

数据内容为测试用,不是实际业务数据。对于不支持多线程的系统则直接可以在 airkiss\_cloud\_loop()函数返回后调用 airkiss\_cloud\_sendmessage 函数发送数据。本示例的接收响应回调函数定义如下:

```
void ReceiveResponseCB(uint32_t taskid, uint32_t errcode, uint32_t
funcid, const uint8_t* body, uint32_t bodylen) {
    A_PRINTF("Enter Resp Callback:id:%d, err:%d, funcid:%d, len:%d\r\
    n", taskid, errcode, funcid, bodylen);
    printfstrlen(body, bodylen);
    A_PRINTF("\r\n");
}
```

在多线程的环境下,由于ReceiveResponseCB函数实际运行的是SDK的线程,为了SDK运行正常,这里建议开发者只做数据拷贝工作,数据的具体解析和处理逻辑放到别的线程中去执行,如果是单线程的则没有关系。另外注意 body 指针指向的内容在函数返回后就会进行释放,所以多线程的话要对数据进行拷贝,不能复制指针。本示例的接收推送消息的回调函数定义如下:

```
void ReceiveNotifyCB(uint32_t funcid, const uint8_t* body, uint32_t
bodylen) {
    A_PRINTF("Recv notify Callback funcid:%d, len:%d\r\nData:",
        funcid, bodylen);
    printfstrlen(body, bodylen);
    A_PRINTF("\r\n");
}
```

推送消息回调函数的处理方式与接收响应回调函数的处理方式一致。在 SDK 运行的过程中会发送一些事件消息给应用开发者,目前包括登录态,示例如下:

# 2.3.3API 接口说明

#### 获取 SDK 版本信息

接口原型	<pre>const char* airkiss_cloud_version();</pre>	
参数	无	
返回值	以\0 结尾的字符串	可以直接打印,反馈问题需提供

#### 初始化 SDK

接口原型	int32_t airkiss_cloud_init(uint8_t *devlicence, uint32_t licencelen, ak_mutex_t* ak_max= mtit*	
	ak_mutex_t* ak_mem_mt, void* heap, uint32_t heaplen);	
	uint8_t* devlicence	设备证书,由微信后台生成并返回,查看设备授权注册接口
参数	uint32_t licencelen	licence 的有效长度
	ak_mutex_t* ak_task_mt,	多线程方式运行 SDK 时提
	ak_mutex_t* ak_mem_mt,	供常量指针,如本示例中的传入参数为全局变量

	void* heap	提供给 SDK 的堆空间起始
		地址,为了避免地址对齐问
		题,建议定义一个全局的
		int 数组,并把数组地址传
		入 ,为保证 SDK 正常运行 ,
		最少 4KB,4KB 情况下允
		许同时运行 2 个任务 ,8KB
		运行同时运行 4 个任务 ,前
		提是每个任务的数据不要
		超过 1KB ,空间用完启动任
		务会返回失败,需要等其他
		任务完成或超时才能继续
		启动新任务
	uint32_t heaplen	堆空间大小,以字节为单位
返回值	0 为成功,非0表示失败	

# 注册回调函数

接口原型	void airkiss_regist_callbacks(airkiss_callb acks_t* _callbacks);	
	airkiss_callbacks_t* _callbacks	回调函数的结构体指针, 如:
	typedef struct {	回调函数实现原型示例及 参数赋值见上一小节
参数	airkiss_onresponse_fn m_respcb;	
	airkiss_onnitify_fn m_notifycb;	
	airkiss_onsdkevent_fn	
	m_eventcb;	
	} airkiss_callbacks_t;	

返回值	无	

## 任务执行结果回调接口实现示例

	void ReceiveResponseCB(uint32_t taskid, uint32_t errcode, uint32_t	参数类型固定,实现后把函
接口原型	funcid, const uint8_t* body,	数 指 针 通 过  
	uint32_t bodylen)	airkiss_regist_callbacks 传
		给 SDK。
	uint32_t taskid,	该响应对应的任务 id
	uint32_t errcode,	0的话表示网络链路层正常,
		非0为失败
参数	uint32_t funcid	标识数据是属于微信硬件云
		平台的哪个业务的。
	const uint8_t* body	数据内容
	uint32_t bodylen	数据内容长度
返回值	无	

## 服务器推送消息回调接口实现示例

	void R	eceive	NotifyCB(u	int32_t	函数名可以自定,返回值和
	funcid, d	const	uint8_t*	body,	参数类型固定,实现后把函
接口原型	uint32_t bodylen)			数 指 针 通 过	
					airkiss_regist_callbacks 传
					给 SDK。
参数	uint32_t fu	ıncid			标识数据是属于微信硬件云
					平台的哪个业务的。
	const uint8_t* body				数据内容
	uint32_t b	odylen			数据内容长度

返回值	无	

## SDK 事件消息回调接口实现示例

	void ReceiveEventCB(EventValue	函数名可以自定,返回值和
	event_value)	参数类型固定,实现后把函
接口原型		数 指 针 通 过
		airkiss_regist_callbacks 传
		给 SDK。
参数	EventValue event_value	事件类型
返回值	无	

## 发送数据给服务器

接口原型	uint32_t airkiss_cloud_sendmessage(uint3 2_t funcid, uint8_t *body, uint32_t bodylen);	
	uint32_t funcid,	微信硬件云平台业务 ID,能 力服务项业务为1
参数	uint8_t *body,	要发送的数据内容,按业务要求填充报文
	uint32_t bodylen	报文长度
返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失败,可能是没有调用初始化接口,非 0 的话为 SDK 返回给设备应用层用于标识该任务的 taskid,注意固件更新检查有专门 API,不通过本API。

# 检查是否有新固件

接口原型	uint32_t airkiss_cloud_checkupdate(uint8_t *body, uint32_t bodylen);	微信硬件平台提供的固件管理业务 API
参数	uint8_t *body, uint32_t bodylen	要发送的数据内容,按业务 要求填充报文 报文长度
返回值	0/taskid	返回 0 表示创建上报任务失败,可能是没有调用初始化接口,非 0 的话为 SDK 返回给设备应用层用于标识该任务的 taskid。

# 获取当前证书对应的厂商 ID

接口原型	const airkiss_get_venderid();	uint8_t*	
参数	无		调用 init 接口后可以再调用本接口获取当前 Licence 对应的 VenderID ,之前命名为deviceType
返回值	字符串,以\0 结尾		返回空字符串表示证书无效

## 获取当前证书对应的设备 ID

接口原型	const	uint8_t*	
按口原空	airkiss_get_deviceid();		
参数	无		调用 init 接口后可以再调用 本接口获取当前 Licence 对 应的 DeviceID

# 2.3.4SDK 在不同平台的 Porting

由于嵌入式平台种类较多,系统的资源和性能各异,微信硬件平台将核心逻辑代码进行了封装,将需要跨平台实现的代码通过外部函数的方式公开出来,因此在将静态库添加到项目工程以后,开发者还需要根据 airkiss\_porting.h 中定义的函数原型来实现函数实体,本例以4004平台为例,示例各外部接口函数的实现原理,由于对4004的平台接触不多,以下代码仅供参考,需要实现的函数列表如下:

```
函数原型 int airkiss_printfImp(const char *fmt, ...);

函数说明 标准打印函数,用于 debug,关闭 debug 可以不需要,申请静态库需确认是否启用 debug

示例 int airkiss_printfImp(const char *fmt, ...){
    va_list ap;
    int ret;
    va_start(ap, fmt);
    ret = cmnos_vprintf(cmnos_write_char, fmt, ap);
    va_end(ap);
    return (ret);
}
```

函数原型	int airkiss_mutex_create(ak_mutex_t *mutex_ptr);
函数说明	多线程模式下提供,创建 mutex,成功返回 0
示例	struct ak_mutex_t{

```
函数原型 int airkiss_mutex_lock(ak_mutex_t *mutex_ptr);

函数说明 多线程模式下提供,获取锁,成功返回 0

示例 struct ak_mutex_t{
    TX_MUTEX m_mutex;
    };
    int airkiss_mutex_lock(ak_mutex_t *mutex_ptr) {
        return tx_mutex_get(&(mutex_ptr-> m_mutex),
        TX_WAIT_FOREVER);
    }
```

```
函数原型 int airkiss_mutex_unlock(ak_mutex_t *mutex_ptr);

函数说明 多线程模式下提供,释放锁,成功返回 0

示例 struct ak_mutex_t{
    TX_MUTEX m_mutex;
    };
    int airkiss_mutex_unlock(ak_mutex_t *mutex_ptr) {
        return tx_mutex_put(&(mutex_ptr->m_mutex));
    }
```

函数原型	int airkiss_dns_gethost(char* url, uint32_t* ipaddr);	
函数说明	DNS , 根据域名获取 IP , IP 写入 ipaddr , 返回 AK_DNS_WAITING 时 , SDK 会在后续的运行中调用 airkiss_dns_checkstate , IP 地址组成伪代码:192.168.1.1=>( uint32_t )( (192<<24)   (168<<16)   (1<<8)   1 )	
返回值	typedef enum {	
	AK_DNS_SUCCESS = 0, //succeed	
	AK_DNS_FAILED = -1, //failed	
	AK_DNS_WAITING = 2, //waiting	
	} airkiss_dns_state;	
示例	int airkiss_dns_gethost(char* url, uint32_t* ipaddr) {	
	if (0 == qcom_dnsc_get_host_by_name(url, ipaddr)){	
	return AK_DNS_SUCCESS;	
	}	
	else {	
	return AK_DNS_FAILED;	
	}	
	}	

函数原型	int airkiss_dns_checkstate(uint32_t* ipaddr);
函数说明	airkiss_dns_gethost 接口返回 AK_DNS_WAITING 时,SDK 会在后续的运行中调用本接口,本接口用于 airkiss_dns_gethost 是非阻塞方式的平台,本接口的返回与 airkiss_dns_gethost 一致
示例	无

函数原型	ak_socket airkiss_tcp_socket_create();
函数说明	创建 TCP 套接字, 失败返回-1
示例	ak_socket airkiss_tcp_socket_create() {
	ak_socket sock;
	sock = qcom_socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
	if (sock < 0) {
	return -1;
	}
	return sock;
	}

函数原型	int airkiss_tcp_connect(ak_socket sock, char* ipaddr, uint16_t port);
函数说明	连接指定的 IP 地址和端口,建议实现非阻塞方式,尝试 300ms 左 右 不 成 功 的 话 返 回 失 败 , ipaddr 为 字 符 串 格 式 , 例 如 :" 192.168.1.100" , 需 要 异 步 链 接 的 平 台 , 返 回 AK_TCP_CONNECT_WAITING , 后 续 SDK 会 调 用 airkiss_tcp_checkstate 检查进度,返回值: typedef enum {     AK_TCP_CONNECT_SUCCESS = 0, //succeed AK_TCP_CONNECT_FAILED = -1, //failed AK_TCP_CONNECT_WAITING = 2, //waiting } airkiss_tcp_state;
示例	<pre>int airkiss_tcp_connect(ak_socket sock, char* ipaddr, uint16_t port) {</pre>

```
uint32_t addr;
   int ret;
    struct sockaddr_in sock_addr;
   if (0 != parse_ipv4_ad(&addr, ipaddr)) {
       return -1;
   }
   sock_addr.sin_addr.s_addr = addr;
   sock_addr.sin_port = htons(port);
   sock_addr.sin_family = AF_INET;
   ret = qcom_connect(sock, (struct sockaddr *) &sock_addr,
sizeof (struct sockaddr_in));
   if (ret < 0) {
       A_PRINTF("Failed to connect socket %d.\n", sock);
       return -1;
   }
   return 0;
}
```

函数原型	int airkiss_tcp_checkstate(ak_socket sock);
函数说明	检查 TCP 链接的状态,在 airkiss_tcp_connect 接口返回 AK_TCP_CONNECT_WAITING 时会被调用,返回值:
	typedef enum {
	AK_TCP_CONNECT_SUCCESS = 0, //succeed
	AK_TCP_CONNECT_FAILED = -1, //failed
	AK_TCP_CONNECT_WAITING = 2, //waiting
	} airkiss_tcp_state;

示例    无
---------

函数原型	int airkiss_tcp_send(ak_socket socket, char*buf, uint32_t len);
函数说明	通过 TCP 套接字发送数据,返回成功发送的数据大小,-1 为失败, 建议非阻塞方式发送,发送时长可定 200ms~300ms
示例	int airkiss_tcp_send(ak_socket socket, char*buf, uint32_t len) {
	return qcom_send(socket, buf, len, 0);
	}

函数原型	int airkiss_tcp_recv(ak_socket socket, char *buf, uint32_t size, uint32_t timeout);
函数说明	通过 TCP 套接字接收数据,返回成功收到的数据大小,-1 为失败,timeout 为建议接收的时长
示例	<pre>int airkiss_tcp_recv(ak_socket socket, char *buf, uint32_t size,   uint32_t timeout) {</pre>
	int recvBytes;
	q_fd_set sockSet;
	A_INT32 fdAct = 0;
	struct timeval tmo;
	FD_ZERO(&sockSet);
	FD_SET(socket, &sockSet);
	tmo.tv_sec = timeout/1000;
	timeout = timeout%1000;
	tmo.tv_usec = timeout*1000;
	fdAct = qcom_select(socket + 1, &sockSet, NULL, NULL, &tmo);

函数原型	uint32_t airkiss_gettime_ms();
函数说明	返回当前时间或系统已经启动运行了多长时间,单位为 ms
示例	uint32_t airkiss_gettime_ms() {
	return time_ms();
	}

# 3 附录

# 3.1 ERROR\_CODE

取值	描述
0	请求成功
-1	系统繁忙,此时请开发者稍候再试
11000	未注册到微信平台,参考接入须知
11001	URL 参数不合法
11002	POST 数据不合法
11003	signature 不合法,请参考接入须知 gnature 生成规则
11004	缺少必选能力项/属性值
11005	异步通知的 device_id 和请求的 device_id 不一致
11006	device_id 不合法,请注册 device_id
11007	异步通知的 msg_type 和请求的 msg_type 不一致
11008	msg_id 的相关的会话已经关闭

# 3.2 ASY\_ERROR\_CODE

取值	描述
0	厂家异步处理成功
11500	系统繁忙
11501	设备没联网
11502	设备已经关机
11503	设备暂时无法操作,请微信平台稍后重试

# 3.3 微信硬件云平台业务 FuncID

取值	描述
----	----

0x0001	微信硬件平台能力项业务 FuncID
0x0020	微信硬件平台固件管理业务 FuncID