

FT02-LR01 v1.1 本地 Codex + KiCad 制造收口

状态: HANDOFF ONLY / 尚不可直接下单

已锁死

66×58 / 2层 / 1.0mm / 单面SMT
ESP32-S3FH4R2 C3013940
40MHz 7D040000I01 C648973
SX1268 + E512V01A RF
BMI270 C2836813
RV-3028-C7 C3304278
USB4105-GF-A C3020560
GNSS DNP: 五孔, 用户自己焊
四角 M2, 不再增加硬件

Codex 本地必须完成

正式 KiCad 原理图
厂家真实 footprint
官方 E512 RF 导入
ERC / DRC / parity
BOM / CPL / DNP / 方向审核
4MB Flash + 2MB PSRAM 固件编译门
Gerber / Drill / PDF / PNG
全部 PASS 后才放行

Mac 本地运行步骤

1. 安装 KiCad 10 stable
2. 安装 Codex CLI: `curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh`
3. 解压后 `cd` 到项目目录
4. `bash scripts/01_CHECK_ENV.command`
5. `bash scripts/02_START_CODEX.command`
6. Codex 打开后 `Command+V` 粘贴首条任务并发送
7. 允许项目读写 + `kicad-cli/git/scripts`
8. 如出现 `MANUAL_RF_IMPORT_REQUIRED`, 只人工做一次官方 Altium -> KiCad 导入
9. 最终只有 `output/FABRICATION_RELEASE_GATE.md` 的 `Overall: PASS` 才允许下单

制造放行门

☐ 真实 footprint = PASS

☐ ERC = PASS

☐ DRC + parity = PASS

☐ E512 RF 保真 = PASS

☐ USB 走线 = PASS

☐ 安装孔/RF = PASS

☐ GNSS DNP = PASS

☐ BOM = PASS

☐ CPL = PASS

☐ 4MB/2MB 固件编译 = PASS

☐ Gerber/Drill = PASS

任何真实错误、未知封装、RF 变形或未验证项目都必须 BLOCKED，不能用“忽略”换 PASS。