NORDAL Énergie

Table des codes d'alarme GA-250

Groupe électrogène diesel GA-250 — référence de diagnostic

Champ	Valeur
Référence document	NE-GA250-CA
Version	v2.1 (2025-02)
Équipement(s)	GE-A-01
Contrôleur	CTRL-GA (firmware v4.2)
Codes couverts	A01 à A24

Table de référence des codes d'alarme du contrôleur CTRL-GA équipant le groupe GA-250 (GE-A-01). Le voyant ORANGE fixe correspond aux préalarmes et alarmes non bloquantes ; le voyant ROUGE à un arrêt.

1. Lecture des codes

Chaque alarme est identifiée par un code à trois caractères affiché sur l'écran du contrôleur et enregistré dans son journal. Le niveau indique la conséquence sur le fonctionnement :

- **Information** : aucune conséquence, message de service.
- **Préalarme** : l'équipement continue de fonctionner, une action est attendue avant que le seuil d'arrêt ne soit atteint.
- **Alarme** : fonctionnement dégradé, intervention à planifier rapidement.
- **Arrêt / Défaut / Critique** : l'équipement est arrêté ou la charge n'est plus protégée ; réarmement après diagnostic.

NOTE Une alarme ne constitue pas un diagnostic. Les causes listées sont les plus probables ; toute intervention suit les procédures de sécurité et est réalisée par un technicien habilité.

2. Table détaillée

Tableau 2.1 — Codes d'alarme GA-250

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
A01	Échec de démarrage (3 tentatives)	Rouge	Arrêt	Batterie faible, absence de carburant, démarreur défaillant	Vérifier tension batterie (> 24 V), niveau carburant et purge du circuit ; réarmer puis relancer
A02	Arrêt d'urgence activé	Rouge	Arrêt	Bouton coup de poing enfoncé	Identifier la cause, déverrouiller le bouton, réarmer
A03	Survitesse (> 1 725 tr/min)	Rouge	Arrêt	Défaut régulateur de vitesse, délestage brutal	Ne pas redémarrer avant contrôle du régulateur par un technicien habilité
A04	Pression d'huile basse — préalarme (< 2,0 bar)	Orange	Préalarme	Niveau d'huile bas, fuite, capteur	Contrôler le niveau d'huile à l'arrêt ; compléter ; rechercher une fuite
A05	Pression d'huile basse — arrêt (< 1,4 bar)	Rouge	Arrêt	Manque d'huile, pompe à huile	Ne pas redémarrer ; contrôle complet du circuit de lubrification
A06	Défaut capteur de pression d'huile	Orange	Alarme	Câble coupé, capteur hors service	Vérifier le connecteur et le capteur (résistance 10–180 Ω)
A07	Sous-vitesse (< 1 350 tr/min)	Rouge	Arrêt	Surcharge, alimentation carburant insuffisante	Vérifier filtres à carburant et charge raccordée
A08	Surcharge alternateur (> 110 % pendant 60 s)	Orange	Préalarme	Charge excessive	Délester des départs non prioritaires
A09	Surintensité alternateur (> 125 %)	Rouge	Arrêt	Court-circuit ou surcharge forte en aval	Contrôler l'installation en aval avant réarmement
A10	Tension alternateur haute (> 440 V)	Rouge	Arrêt	Défaut régulateur de tension (AVR)	Contrôler l'AVR
A11	Tension alternateur basse (< 360 V)	Orange	Alarme	Surcharge, défaut AVR, vitesse basse	Vérifier la charge et le réglage AVR
A12	Température liquide de refroidissement — préalarme (≥ 95 °C)	Orange	Préalarme	Radiateur encrassé, niveau bas, température ambiante élevée, courroie	Réduire la charge, contrôler radiateur, courroie et niveau (moteur froid)
A13	Température liquide de refroidissement — arrêt (≥ 105 °C)	Rouge	Arrêt	Surchauffe moteur	Laisser refroidir ; ne jamais ouvrir le bouchon à chaud ; diagnostic complet
A14	Niveau liquide de refroidissement bas	Rouge	Arrêt	Fuite, durite, joint	Compléter moteur froid, rechercher la fuite
A15	Niveau carburant bas (< 20 %)	Orange	Préalarme	Consommation, absence de réapprovisionnement	Planifier une livraison de gazole
A16	Tension batterie basse (< 23,0 V)	Orange	Alarme	Batteries usées, cosses oxydées, chargeur	Mesurer la tension, nettoyer les cosses, contrôler le chargeur

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
A17	Défaut chargeur de batterie	Orange	Alarme	Fusible, chargeur hors service	Contrôler fusible F3 et la sortie du chargeur (27,6 V)
A18	Fréquence haute (> 52,5 Hz)	Rouge	Arrêt	Défaut régulation vitesse	Contrôle du régulateur
A19	Fréquence basse (< 47,5 Hz)	Orange	Alarme	Surcharge, carburant	Réduire la charge, vérifier filtres
A20	Défaut capteur de température	Orange	Alarme	Sonde ou câblage	Contrôler la sonde (CTN) et son connecteur
A21	Filtre à air colmaté	Orange	Préalarme	Encrassement	Remplacer la cartouche filtrante
A22	Maintenance due (compteur horaire)	Orange clignotant	Information	Échéance de maintenance atteinte	Réaliser la maintenance prévue puis remettre le compteur à zéro
A23	Défaut communication inverseur de source	Orange	Alarme	Liaison entre contrôleur et inverseur	Vérifier le câble de liaison et l'alimentation de l'inverseur
A24	Défaut d'isolement / terre	Rouge	Arrêt	Défaut d'isolement alternateur ou câbles	Mesure d'isolement par un technicien habilité

3. Réarmement

Après suppression de la cause, appuyer sur RESET (ou acquitter depuis l'écran). Un code dont la cause persiste réapparaît immédiatement. Trois réarmements successifs sans succès imposent l'ouverture d'un ticket de maintenance.