NORDAL Énergie

Table des codes d'alarme GB-500

Groupe électrogène diesel GB-500 — référence de diagnostic

Champ	Valeur
Référence document	NE-GB500-CA
Version	v1.4 (2024-09)
Équipement(s)	GE-B-02
Contrôleur	CTRL-GB (firmware v2.7)
Codes couverts	B01 à B20

Table de référence des codes d'alarme du contrôleur CTRL-GB équipant le groupe GB-500 (GE-B-02). Attention : sur ce modèle, le voyant ORANGE est réservé aux défauts de charge batterie (B07, B08).

1. Lecture des codes

Chaque alarme est identifiée par un code à trois caractères affiché sur l'écran du contrôleur et enregistré dans son journal. Le niveau indique la conséquence sur le fonctionnement :

- **Information** : aucune conséquence, message de service.
- **Préalarme** : l'équipement continue de fonctionner, une action est attendue avant que le seuil d'arrêt ne soit atteint.
- **Alarme** : fonctionnement dégradé, intervention à planifier rapidement.
- **Arrêt / Défaut / Critique** : l'équipement est arrêté ou la charge n'est plus protégée ; réarmement après diagnostic.

NOTE	Une alarme ne constitue pas un diagnostic. Les causes listées sont les plus probables ; toute intervention suit les procédures de sécurité et est réalisée par un technicien habilité.

2. Table détaillée

Tableau 2.1 — Codes d'alarme GB-500

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
B01	Échec de démarrage	Rouge	Arrêt	Batterie, carburant, démarreur	Contrôler batterie (≥ 24 V), carburant et pompe de transfert
B02	Arrêt d'urgence	Rouge	Arrêt	Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé	Déverrouiller après analyse, réarmer
B03	Survitesse (> 1 740 tr/min)	Rouge	Arrêt	Régulateur électronique	Contrôle du régulateur avant redémarrage
B04	Pression d'huile basse — préalarme (< 2,2 bar)	Écran + buzzer	Préalarme	Niveau d'huile, fuite	Contrôler le niveau, compléter
B05	Pression d'huile basse — arrêt (< 1,5 bar)	Rouge	Arrêt	Manque d'huile	Ne pas redémarrer, diagnostic lubrification
B06	Température liquide — préalarme (≥ 98 °C)	Écran + buzzer	Préalarme	Radiateur, ambiante, niveau	Réduire la charge, contrôler le refroidissement
B07	Défaut charge batterie (< 24,0 V moteur arrêté)	Orange	Alarme	Batteries sulfatées ou usées, cosses	Mesurer chaque batterie ; remplacer si < 12,2 V après charge
B08	Défaut chargeur de batterie (sortie nulle)	Orange	Alarme	Chargeur en panne, fusible F12	Contrôler F12 ; remplacer le chargeur 24 V 10 A
B09	Température liquide — arrêt (≥ 108 °C)	Rouge	Arrêt	Surchauffe	Refroidissement complet puis diagnostic
B10	Niveau carburant bas (< 25 %)	Écran + buzzer	Préalarme	Réapprovisionnement	Vérifier la cuve externe et la pompe de transfert
B11	Fuite détectée — bac de rétention	Écran + buzzer	Alarme	Fuite carburant ou huile	Localiser et stopper la fuite, absorber
B12	Surcharge (> 105 % pendant 120 s)	Écran	Préalarme	Charge excessive	Délester
B13	Surintensité	Rouge	Arrêt	Court-circuit aval	Contrôler l'installation aval
B14	Tension haute	Rouge	Arrêt	Défaut excitation	Contrôle AVR / PMG
B15	Tension basse	Écran	Alarme	Surcharge, excitation	Vérifier charge et excitation
B16	Fréquence anormale (< 47 Hz ou > 53 Hz)	Rouge	Arrêt	Régulation vitesse	Contrôle régulateur
B17	Défaut réchauffeur (liquide < 30 °C à l'arrêt)	Écran	Alarme	Résistance ou thermostat du réchauffeur	Contrôler la résistance 3 kW et son disjoncteur
B18	Défaut pompe de transfert carburant	Écran + buzzer	Alarme	Relais, moteur de pompe, flotteur	Contrôler relais K7 et flotteur de la cuve journalière

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
B19	Maintenance due	Écran	Information	Échéance atteinte	Réaliser la maintenance, remettre le compteur à zéro
B20	Défaut communication superviseur (Modbus TCP)	Écran	Information	Réseau, adresse IP	Vérifier câble et paramètres réseau

3. Réarmement

Après suppression de la cause, appuyer sur RESET (ou acquitter depuis l'écran). Un code dont la cause persiste réapparaît immédiatement. Trois réarmements successifs sans succès imposent l'ouverture d'un ticket de maintenance.