NORDAL Énergie

Procédure de démarrage et d'arrêt GA-250

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	NE-GA250-P01
Version	v1.3 (2025-02)
Équipement(s)	GE-A-01
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Décrire le démarrage manuel, la remise en mode automatique et l'arrêt du groupe GE-A-01 en dehors des essais programmés.

2. Sécurité et équipements de protection

- Chaussures de sécurité, protections auditives
- Ne pas porter de vêtements flottants près des pièces en mouvement

Outillage et consommables

- Aucun outillage spécifique
- Cahier de suivi du groupe

3. Mode opératoire

Contrôles avant démarrage

1. Vérifier l'absence de fuite sous le groupe.
2. Contrôler le niveau d'huile (entre MIN et MAX).
3. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement (vase d'expansion, moteur froid).
4. Vérifier le niveau de carburant (> 50 % recommandé).
5. Vérifier qu'aucun défaut n'est affiché (voyant ROUGE éteint).

Démarrage manuel

1. Placer le sélecteur sur MANU.
2. Appuyer sur MARCHE.

3 Attendre le voyant VERT et 400 V / 50 Hz à l'écran.

4 Noter dans le cahier : heure, compteur horaire, tension, fréquence.

Retour en mode automatique

1 Vérifier que le réseau est présent.

2 Placer le sélecteur sur AUTO : le groupe s'arrête après 3 min de refroidissement.

3 Vérifier le voyant VERT fixe (groupe prêt).

Arrêt

1 Délester la charge.

2 Laisser tourner à vide 3 min.

3 Placer le sélecteur sur ARRÊT.

4. Contrôles et traçabilité

- Aucun voyant ORANGE ou ROUGE après retour en AUTO
- Compteur horaire et observations reportés dans le cahier