VOLTARIS

Table des codes d'alarme VA-20

Onduleur online double conversion VA-20 — référence de diagnostic

Champ	Valeur
Référence document	VO-VA20-CA
Version	v3.0 (2025-04)
Équipement(s)	UPS-A-01
Contrôleur	Carte de contrôle VA-CB3 + carte SNMP
Codes couverts	U01 à U24

Table de référence des codes d'alarme de l'onduleur VA-20 (UPS-A-01). Le voyant ORANGE fixe correspond au fonctionnement sur batterie, le voyant ORANGE clignotant à la batterie faible, le voyant JAUNE au bypass.

1. Lecture des codes

Chaque alarme est identifiée par un code à trois caractères affiché sur l'écran du contrôleur et enregistré dans son journal. Le niveau indique la conséquence sur le fonctionnement :

- **Information** : aucune conséquence, message de service.
- **Préalarme** : l'équipement continue de fonctionner, une action est attendue avant que le seuil d'arrêt ne soit atteint.
- **Alarme** : fonctionnement dégradé, intervention à planifier rapidement.
- **Arrêt / Défaut / Critique** : l'équipement est arrêté ou la charge n'est plus protégée ; réarmement après diagnostic.

NOTE	Une alarme ne constitue pas un diagnostic. Les causes listées sont les plus probables ; toute intervention suit les procédures de sécurité et est réalisée par un technicien habilité.

2. Table détaillée

Tableau 2.1 — Codes d'alarme VA-20

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
U01	Surcharge sortie (105 à 125 %)	Rouge	Alarme	Charge excessive	Délester des équipements non critiques
U02	Surcharge > 125 % — transfert sur bypass	Jaune + Rouge	Alarme	Surcharge forte	Réduire la charge ; retour online automatique
U03	Court-circuit en sortie	Rouge	Défaut	Défaut sur un départ aval	Isoler le départ en défaut avant tout réarmement
U04	Température redresseur élevée	Rouge	Défaut	Ventilation, ambiante > 40 °C	Contrôler ventilateurs et climatisation du local
U05	Température onduleur élevée	Rouge	Défaut	Ventilation, filtres encrassés	Nettoyer les filtres, contrôler les ventilateurs
U06	Défaut ventilateur	Rouge	Défaut	Ventilateur bloqué ou usé	Remplacer le ventilateur concerné
U07	Tension d'entrée hors tolérance — passage sur batterie	Orange fixe	Alarme	Réseau instable	Contrôler l'alimentation amont
U08	Fonctionnement sur batterie (réseau absent)	Orange fixe	Alarme	Coupure réseau	Vérifier le démarrage du groupe électrogène ; surveiller l'autonomie
U09	Batterie faible (autonomie < 3 min)	Orange clignotant	Alarme	Coupure prolongée	Sauvegarder et arrêter proprement les charges non critiques
U10	Fin d'autonomie — arrêt de l'onduleur	Rouge	Défaut	Batteries déchargées	Attendre le retour réseau ; recharge complète ≈ 8 h
U11	Batterie déconnectée (disjoncteur QB ouvert)	Rouge	Défaut	Disjoncteur batterie ouvert	Refermer QB après contrôle
U12	Test batterie échoué	Rouge	Alarme	Blocs dégradés	Mesurer chaque bloc ; remplacer les blocs < 12,4 V en charge d'entretien
U13	Batteries en fin de vie estimée	Rouge	Alarme	Âge > 4 ans ou capacité < 80 %	Planifier le remplacement complet
U14	Bypass de maintenance fermé (Q3)	Jaune	Information	Intervention en cours	Normal pendant une maintenance
U15	Transfert sur bypass statique	Jaune	Alarme	Surcharge, défaut onduleur, commande manuelle	Identifier la cause dans le journal
U16	Bypass hors tolérance — transfert interdit	Rouge	Alarme	Réseau bypass absent ou instable	Ne pas forcer le transfert ; contrôler la source bypass
U17	Défaut redresseur	Rouge	Défaut	Électronique de puissance	Intervention constructeur

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
U18	Défaut onduleur	Rouge	Défaut	Électronique de puissance	Intervention constructeur
U19	Surtension bus DC	Rouge	Défaut	Régulation du redresseur	Intervention constructeur
U20	Sous-tension bus DC	Rouge	Défaut	Batteries, redresseur	Contrôler batteries et redresseur
U21	Ordre des phases incorrect en entrée	Rouge	Défaut	Câblage inversé	Corriger le câblage (électricien habilité)
U22	Température batterie élevée (> 30 °C)	Rouge	Alarme	Climatisation du local	Rétablir 20–25 °C ; la durée de vie diminue de moitié par tranche de 10 °C
U23	Défaut communication carte SNMP	Aucun (écran)	Information	Carte réseau	Redémarrer la carte SNMP
U24	Maintenance préventive due	Aucun (écran)	Information	Échéance 12 mois	Planifier la visite annuelle

3. Réarmement

Après suppression de la cause, appuyer sur RESET (ou acquitter depuis l'écran). Un code dont la cause persiste réapparaît immédiatement. Trois réarmements successifs sans succès imposent l'ouverture d'un ticket de maintenance.