Table partielle des registres et codes d'événement VA-20

La carte de communication VA-SNMP3 met à disposition les mesures instantanées (registres d'entrée) et un journal d'événements binaire exportable (fichier EVENTS.BIN). Ce document en décrit la partie publique.

1. Registres d'entrée (Modbus TCP, fonction 04)

Tableau 1 — Registres d'entrée

Registre	Grandeur	Unité / échelle
30001	Tension d'entrée L1-N	V ×1
30002	Tension de sortie L1-N	V ×1
30003	Charge de sortie	% ×1
30004	Tension batterie	V ×0,1
30005	Autonomie estimée	min ×1
30006	Température batterie	°C ×0,1
30007	État (0 online, 1 batterie, 2 bypass, 3 défaut)	enum
30008	Code d'alarme actif (n = U(n))	enum

2. Format du journal EVENTS.BIN

Le journal est une suite d'enregistrements de 16 octets, du plus ancien au plus récent, sans en-tête de fichier.

Tableau 2 — Structure d'un enregistrement

Octets	Champ	Codage
0 – 3	Horodatage	uint32 big-endian, secondes Unix (UTC)
4	Code événement	uint8 (tableau 3)
5	Gravité	uint8 : 0 info, 1 alarme, 2 défaut
6 – 13	Réservé	—
14 – 15	Contrôle	CRC-16/MODBUS des octets 0 à 13

3. Codes d'événement

Tableau 3 — Codes d'événement documentés

Code	Événement
0x01	Démarrage système
0x02	Arrêt système commandé
0x03	Passage online
0x04	Réseau absent — passage sur batterie (U08)
0x05	Retour réseau
0x06	Entrée hors tolérance (U07)
0x07	Batterie faible (U09)
0x08	Fin d'autonomie (U10)
0x09	Surcharge 105–125 % (U01)
0x0A	Surcharge > 125 % (U02)
0x0B	Court-circuit sortie (U03)
0x0C	Température redresseur (U04)
0x0D	Température onduleur (U05)
0x0E	Défaut ventilateur (U06)
0x0F	Disjoncteur batterie ouvert (U11)
0x10	Test batterie réussi
0x11	Test batterie échoué (U12)
0x12	Batteries en fin de vie (U13)
0x13	Bypass maintenance fermé (U14)
0x14	Bypass maintenance ouvert
0x15	Transfert sur bypass statique (U15)
0x16	Bypass hors tolérance (U16)
0x17	Défaut redresseur (U17)
0x18	Défaut onduleur (U18)
0x19	Surtension bus DC (U19)
0x1A	Sous-tension bus DC (U20)
0x1B	Ordre des phases (U21)
0x1C	Température batterie > 30 °C (U22)
0x1D	Défaut SNMP (U23)

Code	Événement
0x1E	Maintenance due (U24)
0x1F	Acquittement alarme
0x20	Modification paramètre
0x21	Mise à jour firmware
0x22	Réglage date/heure
0x23	Connexion interface locale
0x24	Déconnexion interface locale
0x25	Effacement journal
0x26	Charge d'égalisation début
0x27	Charge d'égalisation fin
0x28	Mode ECO activé
0x29	Mode ECO désactivé

NOTE Les codes 0x2A à 0x31 sont utilisés par le firmware mais ne sont pas documentés dans cette version.