Onix SMART 2

GUIA RÁPIDO



VALORES ONIXSAT

Postura Ética
Compromisso com o Cliente
Espírito High-Tech
Trabalho em Equipe
Simplicidade
Liberdade de Expressão

Componentes do Kit

- Computador de Bordo;
- Bateria de Backup Interna;
- Módulo de Proteção Elétrica;
- Chicote Elétrico com Conectores Selados;
- Sensor de Violação de Painel Duplo;
- Sirene Temporizada;
- Bloqueador Eletrônico;
- Teclado de Mensagens OnixSat com Painel de Controle (Aviso Sonoro de Cabine, Botão de Pânico e Botões de Abertura de Travas de Baú e de 5ª roda).

Especificações Técnicas

- **Localização**

  Duplo módulo de recepção GPS.

- **Comunicação**

  Rede de comunicação de dados GPRS.

- **IsatData PRO**

  Velocidade de comunicação de dados: 10.000 bytes (para móvel) / 6.400 bytes (de móvel);

  Tempo de transferência de mensagens: até 15s (100 bytes) / até 45s (1.000 bytes);

  Permite confirmação de entrega de mensagens.

- **Inteligência Embarcada**

  - Mensagens com parametrização de comandos/ configurações;
  - Texto livre e formulários preenchíveis por GPRS.
  - Pontos de Controle;

- Cercas Eletrônicas;
- Perfis de operação;
- Identificação do Motorista.

- **Atualização by Air**

  Atualização remota do sistema, via GPRS, sem a necessidade de levar o veículo para uma oficina de nossa Rede de Oficinas Autorizadas;

  A atualização ocorre em situações de novidades e aperfeiçoamento do sistema.

- **Auto-teste**

  Permite realizar o teste dos principais itens do rastreador, para verificar o pleno funcionamento do equipamento.

- **Telemetria OnixSat**

  Dados obtidos diretamente da rede CAN do veículo*, via conector sem contato elétrico (sem cortes ou emendas);

  Os dados são enviados via GPRS para visualização no Software de Rastreamento Enterprise e Rastreamento Online.

*Depende do modelo.

Alimentação	
Faixa de Operação	9V - 35V
Tipo	Corrente Contínua (CC)
Proteção	Load Dump @24V (174, 2Ω, 400ms), ISO 7637-2 Transientes de curta duração e baixa energia/ alta energia, SAEJ1455, Item 4.11.2
Firmware	
Atualização	Firmware e configuração reprogramáveis localmente (RS232) ou remotamente (GPRS).
Memória	O equipamento dispõe de 4MB de flash para dados, 92KB de RAM e 1 MB de firmware.
Ambiente	
Temperatura	Armazenamento: -20º até +85ºC Operação: -20º até +85ºC Carregando: 0º até +45ºC Descarregado: -20º até 85ºC
Proteção de Circuito	Verniz sobre PCB

Quadro Comparativo

Descrição	OnixSmart2
Bateria de Backup	Interna
Temporizador em Movimento	5 min
Temporizador Parado	5 min
Ignição	Sim
Botão de Pânico	Sim
Botão de Pânico Adicional	Opcional
Botão Mensagem Recebida	Sim
Botão Abertura de Baú	Sim
Botão Destrava 5ª Roda	Sim
Violação Bateria do Veículo	Sim
Violação do Painel	Duplo
Velocidade	Sim
RPM	Sim
Teclado de Macros/Texto Livre	V5

Descrição	OnixSmart2
Pontos de Controle	400
Alerta Deslocamento Indevido	Sim
Cercas Embarcadas	Sim
Detecção de Jammer	Sim
Sequenciamento de Macros	Sim
Alvos Voláteis	Sim
Alvos Sequenciados	Sim
Tempo de Permanência no Alvo	Sim
Raio de Manobra	Sim
Auto-Teste	Sim
Telemetria	Sim
Sensor Biométrico	Sim
Controle de Jornada	Sim
Leitura de Velocidade Tecógrafo	Sim
Autonomia Bateria Backup	4 a 6 horas
Tempo Recarga Bateria	4 horas

Principais Cuidados

- Sempre Informar à OnixSat qualquer tipo de manutenção a ser realizada no veículo.

- Nunca bater no rastreador, isto evita danos no circuito eletrônico.

- Nunca mexa nos cabos de alimentação do rastreador.

- Não retire e não abra o rastreador em oficinas não credenciadas, pois isto causa a perda da garantia.

- Procure não trafegar muito próximo de árvores, evitando assim danificação do aparelho por galhos.

- Cuidado para não pressionar o botão de pânico sem necessidade.

- Informar aos lavadores de postos de limpeza para não apertarem o botão de pânico (caso haja), não jogarem jatos de água diretamente no rastreador e não soltarem os cabos.

- Nunca faça qualquer solda elétrica no veículo sem antes desligar a bateria e avisar a Trucks Control – Serviço autorizado OnixSat.

- Toda a manutenção elétrica ou da bomba injetora a ser realizada no veículo deverá ser comunicada à Trucks Control – Serviço Autorizada OnixSat.

- Nunca autorize eletricistas a utilizarem pontos de alimentação já utilizados pelo rastreador.

- Manter todos os equipamentos limpos para o bom funcionamento, como por exemplo, o orifício da trava de baú.

- Todos os equipamentos comercializados pela OnixSat devem ser utilizados a uma distância mínima de 20 cm do usuário. Em cumprimento a lei 11.934/2009 e Resolução da Anatel.

Atenção

1. Para evitar o acionamento do bloqueio automático é importante que o motorista comunique Trucks Control – Serviço Autorizado OnixSat antes de realizar qualquer tipo de manutenção no veículo. Recomenda-se a utilização de uma célula própria de monitoramento ou a contratação de uma Gerenciadora de Risco. A OnixSat gostaria de enfatizar, ainda, que é uma empresa de rastreamento e não monitoramento, uma vez que fornece tecnologias (rastreamento, acessórios e softwares) mas não realiza o acompanhamento (monitoramento) dos veículos.

2. Todas as informações contidas neste documento são confidenciais e de propriedade da OnixSat Rastreamento de Veículos Ltda. Portanto, todos os direitos são expressamente reservados.

3. Ao aceitar este material, as informações contidas serão mantidas em segredo e em custódia e não serão usadas, copiadas, ou reproduzidas em sua parte ou na totalidade, nem seu conteúdo será revelado a outros que não possuam permissão da OnixSat Rastreamento de Veículos. As normas contidas neste manual deverão ser seguidas rigorosamente sob pena de perda da garantia do produto.

Guia Rápido
Utilização do Teclado de Mensagens V5



1 - Teclas de Atalho
2 - Percorrer Mensagem e Página
3 - Confirmar Opção
4 - Apagar Caracteres à Esquerda
5 - Luz do Fundo do Teclado (liga/desliga)
6 - Alternar entre as Letras e Símbolos
7 - Painel de Controle
8 - Configurar: Luminosidade/ Sons do Teclado/ Luz do Teclado (liga/desliga)
9 - Saída de Som para Alertas

ENVIANDO MENSAGENS LIVRES

1. Selecione nas teclas de atalho **"Mensagem Livre"**;
2. Selecione para **"Confirmar"**;
3. Digite o texto;
4. Selecione 2 vezes para **"Confirmar"** e **"Enviar a mensagem"**.

HISTÓRICO DE MENSAGENS ENVIADAS

1. Selecione nas teclas de atalho **"Mensagens Enviadas"**;
2. Selecione para **"Confirmar"** e acessar o histórico das mensagens enviadas;
3. Utilize as teclas para navegar pelas **"Mensagens Enviadas"**;
4. Selecione para **"Confirmar"** a mensagem selecionada.

HISTÓRICO DE MENSAGENS RECEBIDAS

1. Selecione nas teclas de atalho **"Mensagens Recebidas"**;
2. Selecione para **"Confirmar"** e acessar o histórico das mensagens recebidas;
3. Utilize as teclas para navegar pelas **"Mensagens Recebidas"**;
4. Selecione para **"Confirmar"** a mensagem selecionada.

ENVIANDO MACROS

1. Selecione nas teclas de atalho **"Mensagens Macro"**;
2. Selecione para **"Confirmar"** e acessar a lista de mensagens pré definidas;
3. Utilize as teclas para navegar pelas mensagens pré definidas;
4. Selecione para **"Confirmar"** a mensagem selecionada;
5. Após, selecionada a mensagem, aperte 2 vezes para **"Enviar a mensagem"**.

SENHA E CONTRA-SENHA

1. Selecione nas teclas de atalho **"Senha e Contra-senha"**;
2. Selecione para **"Confirmar"**;
3. Para cada solicitação a senha é alterada.

A contra-senha deve ser digitada no espaço reservado e posteriormente confirmada pela tecla.

PAINEL DE CONTROLE

1. Botão Pânico

Quando o motorista estiver em alguma situação de risco poderá acionar o botão para que a central de monitoramento seja comunicada através do software que integra o produto.

2. Botão de Abertura de Trava de 5ª Roda

Abre a trava de quinta roda (depois de acionado, o motorista terá um minuto para desengatar a carreta, caso contrário a mesma será novamente travada).

3. Botão de Abertura de Trava de Baú

Abre as travas das portas do baú (depois de acionado, o motorista terá um minuto para abrir a porta do baú selecionada via comando, caso contrário ela travará novamente).

4. Botão de Aviso de Cabine

Ao ouvir o aviso sonoro, o motorista deverá acionar o botão de confirmação, para que a central de monitoramento (célula própria do cliente ou gerenciadora de risco por este contratada) confirme o conhecimento do motorista sobre o evento que gerou o aviso.

Para a obtenção de serviços ou informações,
entrar em contato pelo telefone **+55 (43) 3378-3500,**

Opção 1 - Suporte Técnico ao Software
Opção 2 - Agendamento de Instalação e/ou Assistência Técnica
Opção 3 - Faturas | Mensalidades | Reativação
Opção 4 - Envio de Comandos e Última posição
Opção 5 - Setor Emergencial - Atendimento ao Motorista



Para Transferência de Titularidade:
Entre em contato pelo telefone **(43) 3378.3547**
ou pelo email **transferencias@truckscontrol.com.br**



Para agendar um treinamento do Software Enterprise:
Envie um email para **treinamento@onixsat.com.br**



Quer conhecer outros produtos da OnixSat?
Ligue para nossa central de vendas e solicite um orçamento **(43) 3374-3822** ou envie um email para **vendas@onixsat.com**



Rastreamento Ideal,
Comunicação Global



www.OnixSat.com