O TECLADO **OMNILINK**

Este material tem a finalidade de ajudar o motorista no seu dia a dia com a utilização do teclado e todas as suas funções na solução de rastreamento.



Omnilink

Funções do Teclado

1. **Números:** Utilizados para digitar as senhas e editar mensagens.
2. **DEL:** Utilizada para apagar os números ou letras digitadas incorretamente.
3. **2nd:** Utilizada para acessar as segunda função das teclas do terminal.
4. **Setas Direcionais:** Utilizadas para navegar nas opções do Rastreador Inteligente.
5. **Enter:** Utilizada para a c sejada ou da senha.
6. **Funções:** Atalhos para registro de jornada (primeira função) ou mensagens/funções predefinidas (segunda função).
7. **Espaço:** Possibilita a introdução de um espaço na edição das mensagens
8. **Letras:** Utilizadas para editar mensagens e acesso rápido aos menus do sistema.



Aviso: Quando o veículo estiver com a ignição desligada, o teclado será desligado após 24 horas, somente irá voltar a funcionar quando a ignição estiver ligada.

Mensagem Livre

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **MENSAGEM**

3ºPasso - Pressione a tecla **ENTER** ↵

4ºPasso - Localize a opção **ESCREVER PRINCIPAL**

5ºPasso - Pressione a tecla **ENTER** ↵

6ºPasso - Digite sua mensagem.

7ºPasso - Ao finalizar a mensagem pressione a tecla **Menu**

8ºPasso - Localize a opção **ENVIAR**.

9º Passo - Pressione a tecla **ENTER** ↵ para enviar a mensagem.



Leitura de Mensagens



1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **MENSAGEM**

3ºPasso - Pressione a tecla **ENTER**

4ºPasso - Localize a opção **LER**

5ºPasso - Pressione a tecla **ENTER**

6ºPasso - Ler toda a mensagem pressionando direcional até ouvir um BIP.

7ºPasso - Ao finalizar a leitura pressione a tecla **Menu** 2 vezes para sair

Omnilink

Macros *(mensagens formatadas)*

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **MENSAGEM FORMATADA**

3ºPasso - Pressione a tecla **ENTER**

4ºPasso - Localize a mensagem formatada que deseja enviar. Exemplo: **Início de Viagem, Chegada no Cliente, Parada Descanso,...**

5ºPasso - Pressione a tecla **ENTER**

6ºPasso - Preencha os parâmetros solicitados confirmando com a tecla **ENTER**

7ºPasso - Localize a opção **ENVIAR**.

8ºPasso - Ao finalizar pressione a tecla ENTER para enviar a Mensagem.



Aviso: As mensagens podem variar conforme a operação do cliente.

Liberar chegada em local autorizado

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **LIBERAR CHEGADA**

3ºPasso - Pressione a tecla **ENTER** ↵

4ºPasso - Digite a **SENHA** de quatro dígitos

5ºPasso - Pressione a tecla **ENTER**

6ºPasso - Pressione **ENTER** ↵ para confirmar

7º Passo - Anote a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

8º Passo - Ligue para a CENTRAL DE RASTREAMENTO.

9º Passo - Passe para o operador a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

10º Passo - Digite a senha de 4 dígitos informada pelo operador.

11º Passo - Pressione a tecla ENTER.

AVISO: Em caso de parada em Postos Autorizados e Cliente utilizar o procedimento da próxima página **"COMO FUNCIONA CHEGADA E SAÍDA"**.

Como Funciona?

Chegada e Saída

O Rastreador Omnilink em modo interativo possui a característica do motorista sempre registrar os apontamentos das chegadas e saídas. Esta possibilidade é utilizado em operações de alto risco e exige maior interação do motorista com a central aumentando para a sua segurança.

Procedimentos para CHEGADA

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **CHEGADA**

3º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

4º Passo - Digite a **SENHA** dfe quatro dígitos

5º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

Procedimentos para SAÍDA

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **SAÍDA**

3º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

4º Passo - Digite a **SENHA** dfe quatro dígitos

5º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

ATENÇÃO: As senhas abaixo são referente ao 4º passo mencionado acima:
Motorista | Manobra | Senha de Pânico/Coação

Aviso: Caso pare o caminhão sem registar uma CHEGADA, o sistema irá registar na Central uma parada irregular e o veículo será BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE.

DESBLOQUEIO POR OCORRÊNCIA



1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **DESBLOQUEIA**

3º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

4º Passo - Anote a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

5º Passo - Ligue para **CENTRAL DE RASTREAMENTO**

6º Passo - Passe para o operador a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

7º Passo - Digite a senha de 4 dígitos informada pelo operador.

8º Passo - Pressione a tecla **ENTER**

Omnilink

Abertura do baú por ocorrência

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção ABRE BAÚ.

3º Passo - Pressione a tecla ENTER.

4º Passo - Pressione a tecla ENTER para confirmar.

5º Passo - Digite a senha de 4 dígitos.

6º Passo - Pressione a tecla ENTER.

7º Passo - Anote a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

8º Passo - Ligue para a CENTRAL DE RASTREAMENTO.

9º Passo: Passe para o operador a ocorrência de 12 ou 14 caracteres.

10º Passo - Digite a senha de 4 dígitos informada pelo operador.

11º Passo - Pressione a tecla ENTER.



Como Funciona?

Manobra Interna

Os casos que forem necessários à realização de manobras internas deverão seguir os procedimentos abaixo:

INICIAR MANOBRA

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **INÍCIO MANOBRA**

3º Passo - Pressione a tecla **ENTER** ←┘

4º Passo - Digite a **SENHA** dfe quatro dígitos

5º Passo - Pressione a tecla **ENTER** ←┘

FINALIZAR MANOBRA

1º Passo - Pressione a tecla **Menu**

2º Passo - Localize a opção **FIM DA MANOBRA**

3º Passo - Pressione a tecla **ENTER** ←┘

4º Passo - Digite a **SENHA** dfe quatro dígitos

5º Passo - Pressione a tecla **ENTER** ←┘

IMPORTANTE: A distância máxima para manobra interna é de 5 km.

SAC

4003 6754
(Capital e Regiões Metropolitanas)

0800 882 1949
(Demais Regiões)

sac@omnilink.com.br

Omnilink

ANOTAÇÕES

