博客链接: 原文: https://blog.csdn.net/Sanjay_Wu/article/details/86582759


博客的格式更好, 大家可以点开看下

前言

从本文开始,记录自己的 RT-Thread 学习笔记,基于 STM32L475VET6 讲解,相关开发板用 RTT&正点原子的潘多拉 IoT Board 开发板。本文先从 Nano 开始学起,个人觉得对于初学者,还是先学会 Nano 的移植,把内核部分向学一遍,再去学组件和设备驱动以及其他的东西, 这里包括 RT-Thread 的内核移植、FinSH 移植, 相关代码到 GitHub 下载:https://github.com/sanjaywu/STM32L475_PANDORA_RT-Thread_DEMO

一、获取裸机工程

1、裸机工程可到 GitHub 下载: https://github.com/sanjaywu/STM32L475_PANDORA_DEMO,下载完成之后,打开工程文件夹,可以发现如下文件:



2、接着我们把 HARDWARE、SYSTEM 和 USMART 这三个文件删除,HARDWARE 文件夹是裸机的外设驱动,在讲解移植的时候不需要用到,SYSTEM 文件夹有 delay 延时、串口驱动和相关类型宏定义,在移植 RT-Thread 的时候,我们会重新实现 delay 延时和串口驱动以及类型宏定义。

二、下载 RT-Thread Nano 源码

1、RT-Thread Master 的源码可从 RT-Thread GitHub 仓库下载, Nano 就是从里面扣出来的, 去掉了一些组件和各种开发板的 BSP, 保留了 OS 的核心功能, 但足够我们使用。RT-Thread 官方并没有将抠出来的 Nano 放 到 他 们 的 官 方 网 站 ,而 是 作 为 一 个 Package 放 在 了 KEIL 网 站: http://www.keil.com/dd2/pack/, 目前最新的是 3.1.1 版本, 打开这条连接,然后拉到下面找到 RT-Thread 的 Package:



2、点击箭头下载,弹出窗口点击 OK, 然后开始下载:

RealThread.RT-Thread.3.1.1.pack 2019/1/18 14:10 uVision Software... 1,291 KB

- 3、下载完成之后双击安装这个 pack,安装的路径和你安装 MDK5 的时候是一样的,我安装的是默认路径。
- 4、安装完成之后,找到你安装 MDK5 的路径,然后按这个路径找到 RT-Thread 的源码: C:\Keil_v5\ARM\PACK\RealThread\RT-Thread\3.1.1:

bsp bsp sp sp	2019/1/18 14:11	文件夹		
lacomponents	2019/1/18 14:11	文件夹		
\mu include	2019/1/18 14:11	文件夹		
📗 libcpu	2019/1/18 14:11	文件夹		
📗 src	2019/1/18 14:11	文件夹		
AUTHORS	2018/11/22 17:44	文件	1 KB	
COPYING	2018/2/2 10:19	文件	18 KB	
License.txt	2018/12/21 10:55	TXT 文件	12 KB	
README.md	2018/12/21 10:55	MD 文件	5 KB	
RealThread.RT-Thread.pdsc	2018/12/21 10:56	PDSC 文件	9 KB	

三、往裸机工程添加 RT-Thread 源码

1、在前面下载好的裸机工程里,再新建一个文件夹为 RT-Thread 的,然后将上面下载好的 Nano 版源码拷贝到这个文件:



- 2、对于 Nano 源码各个文件内容删减:
 - (1) 打开 bsp, 这里 RT-Thread 是放底层驱动的东西:




除了 board.c 和 rtconfig.h 这两个文件,其他都删除,然后再新建一个 board.h 头文件。

(2) 打开 components, RT-Thread 组件放置的地方,只有一个 finsh,保留它,这个 finsh 非常好用:



(3) 打开 libcpu —> arm, 因为用的是 STM32L4xx, 是 cortex-m4, 所以只需保留 cortex-m4 即可, 其它都删除:



- (4) 剩下的 include 和 src 文件设 RT-Thread 的头文件和内核源码,不能删除,保留完整。
- (5) 接着, 新建一个文件夹来放设备驱动, 命名 device_drivers。这里为什么要用 RT-Thread 设备驱动呢,因为 RT-Thread 的 finsh 功能实现需要串口,这里就用先只设备驱动里面的串口驱动来实现,自己从 RT-Thread 的 master 版本中整理出来,代码可以看工程(https://github.com/sanjaywu/STM32L475_PANDORA_RT-Thread_DEMO)里面的,这样既能实现 finsh 也能实现 rt_kprintf。当然你也可以自己写一个串口驱动,只不过后面一直 finsh 就会很麻烦,读写函数都要改掉,而且容易出错。



最终移植整理好之后, RT-Thread 的文件如下:



四、修改 rtconfig.h

#ifndef __RTTHREAD_CFG_H_ #define __RTTHREAD_CFG_H_

/* RT-Thread 内核部分 */

#define RT NAME MAX 8 //内核对象名称最大长度, 大于该长度的名称 多余部分会被自动裁掉 #define RT_ALIGN_SIZE 4 //字节对齐时设定对齐的字节个数。常使用 ALIGN(RT_ALIGN_SIZE)进行字节对齐 #define RT_THREAD_PRIORITY_MAX 32 // 定义系统线程优先级数; 通常用 RT THREAD PRIORITY MAX-1 定义空闲线程的优先级 #define RT TICK PER SECOND 1000 //定义时钟节拍, 为 1000 时表示 1000 个 tick 每 秒, 一个 tick 为 1ms //检查栈是否溢出,未定义则关闭 #define RT USING OVERFLOW CHECK //定义该宏开启 debug 模式,未定义则关闭 #define RT DEBUG //开启 debug 模式时: 该宏定义为 0 时表示 #define RT DEBUG INIT 0 关闭打印组件初始化信息, 定义为1时表示启用 #define RT DEBUG THREAD 0 //开启 debug 模式时:该宏定义为 0 时表示 关闭打印线程切换信息, 定义为1时表示启用 #define RT_USING_HOOK //定义该宏表示开启钩子函数的使用, 未定义 则关闭 #define IDLE_THREAD_STACK_SIZE 256 //定义了空闲线程的栈大小 线程间同步与通信部分, 该部分会使用到的对象有信号量、 互斥量、事件、邮箱、消息队列、信号等 #define RT_USING_SEMAPHORE //定义该宏可开启信号量的使用, 未定义则关 #define RT_USING_MUTEX //定义该宏可开启互斥量的使用, 未定义则关 #define RT USING EVENT //定义该宏可开启事件集的使用, 未定义则关 闭 #define RT USING MAILBOX //定义该宏可开启邮箱的使用, 未定义则关闭 #define RT_USING_MESSAGEQUEUE //定义该宏可开启消息队列的使用, 未定义则 关闭 #define RT USING SIGNALS //定义该宏可开启信号的使用, 未定义则关 /* 内存管理部分 */ #define RT USING MEMPOOL //定义该宏可开启静态内存池的使用. 未定义 则关闭 #define RT_USING_MEMHEAP //定义该宏可开启两个或以上内存堆拼接的 使用, 未定义则关闭 #define RT_USING_SMALL_MEM //定义该宏可开启开启小内存管理算法, 未定 义则关闭 //#define RT USING SLAB //定义该宏可开启 SLAB 内存管理算法,未定 义则关闭

#define RT_USING_HEAP

//定义该宏可开启堆的使用, 未定义则关闭

//表示开启了系统设备的使用, 使用设备驱动

//定义该宏可开启系统控制台设备的使用. 未

/* 内核设备对象 */

#define RT_USING_DEVICE

#define RT_USING_CONSOLE

定义则关闭

#define RT CONSOLEBUF SIZE 128 //定义控制台设备的缓冲区大小

#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME "uart1" //控制台设备的名称

/* 自动初始化方式 */

#define RT USING COMPONENTS INIT //定义该宏开启自动初始化机制, 未定义则关

闭

#define RT USING USER MAIN

//定义该宏 启设置应用入口为 main 函数

#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE 2048 //定义 main 线程的栈大小

/* FinSH */

#define RT USING FINSH

//定义该宏可开启系统 FinSH 调试工具的使用,

未定义则关闭

#ifdef RT_USING_FINSH

#define FINSH_THREAD_NAME "tshell" //开启系统 FinSH 时:将该线程名称定义为

tshell

#define FINSH USING HISTORY

#define FINSH HISTORY LINES 5

#define FINSH USING SYMTAB

键,未定义则关闭

#define FINSH_THREAD_PRIORITY 20 //开启系统 FinSH 时: 定义该线程的优先级

#define FINSH THREAD STACK SIZE 4096 //开启系统 FinSH 时: 定义该线程的栈大小

#define FINSH CMD SIZE 80

#define FINSH USING MSH

#define FINSH_USING_MSH_DEFAULT

定义该宏默认使用 MSH 功能

#define FINSH USING MSH ONLY //开启系统 FinSH 时: 定义该宏, 仅使用 MSH

功能

#endif

//开启系统 FinSH 时: 使用历史命令

//开启系统 FinSH 时:对历史命令行数的定义

//开启系统 FinSH 时: 定义该宏开启使用 Tab

//开启系统 FinSH 时: 定义命令字符长度

//开启系统 FinSH 时: 定义该宏开启 MSH 功

//开启系统 FinSH 时: 开启 MSH 功能时.

/* 关于 MCU */

#define STM32L475VE

#define RT HSE VALUE 8000000

#define RT USING LED

#define RT_USING_SERIAL

#define BSP_USING_UART1

//定义该工程使用的 MCU 为 STM32L475VE

//定义时钟源频率

//定义该宏开启 LED 的使用

//定义该宏开启串口的使用

//定义该宏开启 UART1 的使用

五、修改 board.c

1、添加系统时钟初始函数,这里使用 HAI 库将系统初始化为 80MHz:

```
void _Error_Handler(char *file, int line)
    /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
    /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
    while(1)
    {
    /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
void SystemClock_Config(void)
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    /* Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */
    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
    RCC OscInitStruct.PLL.PLLN = 20;
    RCC OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC PLLP DIV7;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    {
        _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    }
    /* Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |
RCC_CLOCKTYPE_PCLK1| RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
```

```
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
    RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
        _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    }
    /* Configure the main internal regulator output voltage */
         (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) !=
HAL_OK)
        _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
2、修改 Tick 相关函数,初始化 SysTick,:
/**
* HAL adaptation
HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
    /* Return function status */
   return HAL_OK;
}
uint32_t HAL_GetTick(void)
    return rt_tick_get() * 1000 / RT_TICK_PER_SECOND;
}
void HAL_SuspendTick(void)
{
    return;
void HAL_ResumeTick(void)
    return;
void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
```

```
{
    return;
void SysTick_Handler(void)
    /* enter interrupt */
    rt_interrupt_enter();
    rt_tick_increase();
    /* leave interrupt */
    rt_interrupt_leave();
3、修改 rt_hw_board_init 函数,初始化 SysTick:
/**
 * This function will initial your board.
 */
void rt_hw_board_init()
    /* 使用 HAL 库, 初始化 HAL */
    HAL_Init();
    /* 初始化系统时钟和 SysTick */
    SystemClock_Config();
    SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
    /* 硬件 BSP 初始化统统放在这里, 比如 LED, 串口, LCD 等 */
#ifdef RT_USING_LED
    led_init();
#endif
#ifdef RT_USING_SERIAL
    stm32_hw_usart_init();
#endif
    /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();
#endif
#if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE)
```

```
rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
#endif

#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
}
```

4、增加 RT-Thread 堆空间大小,因为 finsh 需要和其他线程需要,我这里先修改为 16K,后期使用具体看 MCU 的 RAM 和实际需要调节:


```
:
| #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
| #define RT_HEAP_SIZE 4*1024
| static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE]; // heap default size: 16K(1024 * 4 * 4)
```

六、新建 MDK 工程

1、新建一个 BSP 文件夹用于放自己写的外设驱动:

■ BSP	20
	20
HALLIB	20
RT-Thread	20
■ USER	20
keilkilll.bat	20
readme.txt	20

2、然后新建一个 MDK 工程, 往工程里面加入相关文件, 如下:




这里我们重点关注几个文件夹: BSP、RT-Thread_bsp、RT-Thread_device_drviers、RT-Thread_libcpu。

(1) BSP, 放用户自己写的驱动, 如 LED 驱动、LCD 驱动等:




(2) RT-Thread_bsp: 放 RT-Thread 做的 BSP、board.c、board.h、rt_config.h, 放 RT-Thread

做的 BSP 可以是串口驱动等:




(3) RT-Thread_device_drviers: 放 RT-Thread 的设备驱动框架,如串口、I2C、SPI等,我们目前只先用到串口:



(4) RT-Thread_libcpu: 放 CPU 架构, 我们用的是 SMT32L4xx, 因此这里是 cortex-m4, 在添加 cpuport.c 和 context_rvds.S:



3、添加相关头文件到工程:



七、修改 main.c

1、将 main 函数修改如下:

#include "main.h"

```
#include "board.h"
#include "rtthread.h"

int main(void)
{
    u32 count = 1;
    while(count > 0)
    {
        LED_R(0);
        rt_kprintf("led on, count: %d\r\n", count);
        rt_thread_mdelay(500);
        LED_R(1);
        rt_thread_mdelay(500);
        rt_kprintf("led off\r\n");
        count++;
    }
    return 0;
}
```

2、保存工程, 然后编译工程, 下载到开发板,观察 LED 灯情况, 会亮 500ms 后再灭 500ms, 同时串口打印相关信息:

3、测试 finsh 功能:

为更加直观看 finsh 相关功能,将 main 函数的串口打印代码注释掉,然后重新编译,下载到开发板:

```
#include "main.h"
#include "board.h"
#include "rtthread.h"
```

```
int main(void)
      u32 count = 1;
      while(count > 0)
            LED_R(0);
            //rt_kprintf("led on, count: %d\r\n", count);
            rt_thread_mdelay(500);
            LED R(1);
            rt_thread_mdelay(500);
            //rt_kprintf("led off\r\n");
            count++;
      }
      return 0;
接着打开串口, 打印如下信息:
   - RT - Thread Operating System
/ | \ 3.1.1 build Jan 21 2019
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
  msh 🗦
按 tab 键:
msh >
RT-Thread shell commands:
version
version
list_thread
list_sem
list_event
list_mutex
list_mailbox
list_msgqueue
list_memheap
list_mempool
list_timer
list_device
help
 help
 ps
 time
free
输入 list_thread:
```

```
msh >list thread
                                stack size max used left tick
thread pri
            status
                         sp
tshell
        20
                    0x00000084 0x00001000
                                              07%
                                                     0x00000006 000
            ready
tidle
        31
                    0x00000044 0x00000100
                                              32%
                                                     0x0000001a 000
            ready
        10
            suspend 0x00000090 0x00000800
main
                                              10%
                                                     0x00000013 000
msh >
```

更多 finsh 的讲解到 RT-Thread 官方看相关文档。

八、RT-Thread 启动流程

当你拿到一个移植好的 RT-Thread 工程的时候, 你去看 main 函数, 只能在 main 函数里面看到创建线程和启动线程的代码, 硬件初始化, 系统初始化, 启动调度器等信息都看不到。那是因为 RT-Thread 拓展了 main 函数, 在 main 函数之前把这些工作都做好了。


1、在 components.c 中有如下代码:

```
/* $Sub$$main 函 数 */
int $Sub$$main(void)
{
rtthread_startup();
return 0;
}
```

在这里 \$Sub\$\$main 函数仅仅调用了 rtthread_startup() 函数, 在 components.c 的代码中找到 rtthread_startup() 函数, 如下:

```
int rtthread startup(void)
   rt_hw_interrupt_disable();
    /* board level initialization
    * NOTE: please initialize heap inside board initialization.
   rt_hw_board_init();
   /* show RT-Thread version */
   rt_show_version();
   /* timer system initialization */
   rt_system_timer_init();
    /* scheduler system initialization */
   rt_system_scheduler_init();
#ifdef RT USING SIGNALS
    /* signal system initialization */
    rt_system_signal_init();
#endif
    /* create init thread */
   rt_application_init();
   /* timer thread initialization */
   rt_system_timer_thread_init();
   /* idle thread initialization */
   rt thread idle init();
   /* start scheduler */
   rt_system_scheduler_start();
    /* never reach here */
   return 0;
} « end rtthread_startup »
```

启动流程如下 (图片来源 RT-Thread 编程指南):



这部分启动代码,大致可以分为四个部分:

- (1) 初始化与系统相关的硬件;
- (2) 初始化系统内核对象, 例如定时器、调度器、信号;
- (3) 创建 main 线程, 在 main 线程中对各类模块依次进行初始化;
- (4) 初始化定时器线程、空闲线程, 并启动调度器。

rt_hw_board_init()中完成系统时钟设置,为系统提供心跳、串口初始化,将系统输入输出终端绑定到这个串口,后续系统运行信息就会从串口打印出来。

参考文献:

- 1、[野火®]《RT-Thread 内核实现与应用开发实战—基于 STM32》
- 2、RT-THREAD 编程指南

RT-Thread

让物联网终端的开发变得简单、快速,芯片的价值得到最大化发挥。Apache2.0协议,可免费在商业产品中使用,不需要公布源码,无潜在商业风险。