

StickS3 Battery 电池

StickS3 电池状态读取相关 API 与案例程序。

案例程序

编译要求

- M5Stack 板管理版本 $\geq 3.2.5$
- 开发板选项 = M5StickS3
- M5Unified 库版本 $\geq 0.2.12$
- M5GFX 库版本 $\geq 0.2.18$

cpp

```
1  #include "M5Unified.h"
2
3  void setup()
4  {
5      M5.begin();
6      Serial.begin(115200);
7      M5.Lcd.setTextDatum(middle_center);
8      M5.Lcd.setTextFont(&fonts::FreeMonoBold9pt7b);
9      M5.Lcd.setTextSize(1);
10     M5.Lcd.setRotation(1);
11 }
12
13 void loop()
14 {
15     M5.Lcd.clear();
16
17     bool isCharging = M5.Power.isCharging();
18     int vol_per = M5.Power.getBatteryLevel();
19     int vol = M5.Power.getBatteryVoltage();
20
21     M5.Lcd.setCursor(0, 30);
22     M5.Lcd.printf("Charging: %s \n\n", isCharging ? "Yes" : "No");
23     M5.Lcd.setCursor(0, 60);
24     M5.Lcd.printf("Bat_level: %d%%", vol_per);
25     M5.Lcd.setCursor(0, 90);
26     M5.Lcd.printf("Bat_voltage: %d%V", vol);
27     delay(2000);
28 }
```

该程序将在屏幕上显示电池是否正在充电、电量百分比、电池电压信息，每 2 秒刷新一次。



API

StickS3 电源部分使用了 **M5Unified** 库中的 **Power_Class** , 更多相关的API可以参考下方文档:

- [M5Unified - Power Class](#)