Noctua NA-FC1 | User manual



尊敬的用户:

非常感谢您选择我们的NA-FC1。 NA-FC1是一种紧凑型,高度灵活性的4引脚PWM风扇的控制器,可以独立的工作,手动降低速度也可以自动主板风扇控制一起工作。每个NOCTUA产品在离开工厂之前都经过了我们质量检验部门的双重严格检查,我相信您在使用的过程中能感受到我们对产品的投入研究与细心关注。

欣赏您的NA-FC1吧!

您们的朋友


Roland Mossig, Noctua CEO

本手册将介绍如何使用NA-FC1风扇控制器。如果你在使用中遇到任何困难,请查看我们网站上的常见问题


(www.noctua.at/cn/faqs),或者与我们的服务支持团队support@yanyi-noctua.com取得联系。

由于兼容性问题造成的任何损坏,NOCTUA不承担任何责任。本手册的多语言版本可在我们的网站上获得:www.noctua.at/manuals


设备和附件概述



- 速度控制拨盘:在手动模式下将PWM占空比设置在0和100%之间进行调整在主板控制模式下,输入信号从100到0%(参考使用模式)。
- ② 速度设定状态指示灯(橙色): 亮度根据速度的变化而变化控制盘 (最大亮度=最大速度,最小亮度=最小速度)。
- ③ "不停止"模式按钮:按启用/禁用"无停止"模式(请参考"无停止"模式)
- 4 "无停止"模式状态指示灯(绿色):在"停止"模式下,在正常模式下关闭。
- 動 输入连接器 使用附带的NA-EC1电缆连接到主板或其他电源。
- **⑥** 输出连接器 连接到风扇或多个风扇,如果使用分离电缆。
- NA-EC1输入电缆:将设备连接到主板或其他电源。




都电源适配器的NA-AC4输入电缆:将设备连接到电源(S-ATA连接器)和主板(从主板获得PWM输入将RPM速度信息转发到主板)。



¶
NA-SC1三路分线器:最多可以将三个风扇连接到输出连接器。



安装









→ 带电源适配器的NA-AC4输入电缆

将NA-AC4的S-ATA连接器插入电源的S-ATA连接器之一。 将NA-SAC4的母头4针连接器插入主板风扇接头连接器,将公头4针连接器插入NA-FC1的输入接口。 然后将风扇连接到输出连接器。 如果要控制多个风扇,首先将NA-SC1分离器电缆连接到输出连接器,将风扇连接到NA-SC1。

BA-SEC1输入电缆

警告:请记住,常见的主板风扇头通常只支持9.6或12W(查看您的主板手册了解详细信息)。超过此功率可能会严重损坏您的主板,而NOCTUA对此类损坏概不负责。请始终使用随附的NA-SAC4适配器(请参阅有关连接的风扇超过最大值。主板风扇接头的额定功率的设置选项。

将NA-SEC1输入电缆连接到输入接口和主板风扇接头连接器上或其他电源。然后将风扇连接到输出连接器。如果要控制多个风扇,首先将NA-SC1分离器电缆连接到输出连接器,再将风扇连接到NA-SC1。

使用方式


a)手动控制

如果NA-FC1在输入侧(从主板上)没有收到PWM信号,它将作为一个基础速度控制器,NA-FC1将在PWM信号之间产生0至100%PWM占空比,具体取决于速度控制拨盘的设置。 顺时针转动速度控制拨盘增加速度和逆时针降低速度。 橙色速度设置状态指示灯根据速度设置将会亮起。

请注意,当从主板风扇接头或从其他电源供电时,NA-FC1可用于手动模式,这只是取决于是否存在输入PWM信号,所以,如果要使用NA-FC1,请禁用主板BIOS中的自动风扇控制。

b) 调整自动主板风扇控制


如果NA-FC1接收到一个输入的PWM信号,它将调整输入信号0%和100%之间,具体取决于速度控制拨盘的设置。例如,如果表盘设置为50%并且主板提供100%的PWM占空比信号,NA-FC1将减少信号至50%,从而使PWM占空比为50%。 如果主板提供80%和NA-FC1设置为50%,将会减少40%等等。这样,NA-FC1将与主板自动风扇控制,允许您降低原来的控制曲线实现更低的风扇转速和噪音水平:



顺时针转动速度控制拨盘以提高速度并逆时针转动以降低速度。 橙色速度设置状态指示灯将根据速度设置改变亮度。

" 不停止 " 模式

无论NA-FC1是作为手动控制器还是从主板循环信号调整输入的PWM占空比,将速度控制拨盘转到非常低的设置时(或使用低速风扇)可能会导致非常低的风扇转速或风扇完全停止。如果你愿意这样做的话,为防止风扇停止,按"停止"模式按钮,以激活"不停止"模式。 在"不停止"模式下(由绿色"不停止"模式状态指示灯亮起的情况下表示),NA-FC1不会让风扇跌落到最低风扇速度300rpm以下,而不管如何拔动低速控制拨盘设置或输入PWM占空比信号:



可以使用"停止"模式,以避免在一定速度以下可能发生的主板风扇故障或风扇停止。要退出"停止"模式,请再次按"停止"模式按钮绿色"停止"模式状态指示灯熄灭。

请注意,许多PWM风扇的最小转速高于300rpm,具有"无停止"模式功能不让风扇低于300rpm,它只对一般能够使用的风扇有用,如低于这个速度则不行。例如,最低速度为500rpm的风扇将不会以"无停止"模式来开启或关闭模式开启和关闭。

补充说明

PWM占空比和风扇转速

PWM输入的响应可能因风扇而异,并不总是响应的,因此例如,一些2000rpm的风扇可以在50%的PWM占空比下以1000rpm运行,而其他风扇可能以1200rpm运行。NA-FC1只能设置一个特定的占空比,而不是特定的风扇速度。如果要设置特定的风扇速度,请使用主板制造商提供的硬件监控软件或SpeedFan等第三方工具,以便在设置过程中检查实际的风扇速度。

最低速度和速度低于20%的占空比

请注意,一些PWM风扇将在低于20%的占空比下停止,而其他PWM风扇将继续运行速度为20%。此外,20%的最低速度因风扇而异。这种由风扇的电机和内部电子产品决定,NA-FC1不能使风扇变慢或停止,其设计不能低于其20%的速度和或具有高的最小速度设置。请请参考风扇规格中有关最低PWM速度的说明。 如果要防止风扇停止,请使用"无停止"模式。

更换风扇

更换风扇时,请先将NA-FC1与电源先断开连接,并确保清除了灰尘等,并且可以正确安装新的风扇。

切换到"不停止"模式时因速度低停止

请注意,最多可能需要30秒才能切换风扇速度达到300rpm在低速设置下,"无停止"模式。