

# FT62F08X Application note





# 目录

1.	基本知	定时器 TIM4	.3
1.1.	特性	<u></u>	3
1.2.	原理	里框图	3
1.3.	Time	er4 时钟源	3
1.4.	预分	}频器	4
1.5.	TIM	l4 中断	4
1.6.	Time	er4 寄存器表	
1.	6.1.	TIM4CR1,地址 0x112	5
1.	6.2.	TIM4IER,地址 0x113	5
1.	6.3.	TIM4SR,地址 0x114	6
1.	6.4.	TIM4EGR,地址 0x115	6
1.	6.5.	TIM4CNTR,地址 0x116	6
1.	6.6.	TIM4PSCR,地址 0x117	7
1.	6.7.	TIM4ARR,地址 0x118.	7
2 应	Z用范 <sup>/</sup>	例	. 8



### FT62F08x Timer4 的应用

### 1. 基本定时器 TIM4

### 1.1.特性

- 8bit 自动重载向上计数器
- 计数时钟可编程预分频
- 中断
  - 计数器溢出

### 1.2. 原理框图




图 12.1 Timer4 原理框图

### 1.3. Timer4 时钟源

Timer4 有 4 种时钟源可选,由寄存器位 T4CKS 设置。在 Timer4 的被使能(PCKEN.TIM4EN=1)的情况下,所选择的时钟源被自动使能。

### 注意:

- 1. 如果要选择 LP 晶体时钟,系统时钟配置寄存器位 FOSC 必须选择 LP 模式,否则对应的时钟源将不被 使能;
- 2. 同理,如果要选择 XT 晶体时钟,系统时钟配置寄存器位 FOSC 必须选择 XT 模式,否则对应的时钟源将不被使能;

SLEEP 模式下,如果 SYSON 为 1,且 TIM4EN=1,则所选择的时钟源将保持振荡,Timer4 将继续工作;否则,所选的时钟源取决于其他模块的设置情况。

## 1.4. 预分频器

计数时钟可以进行 3bit 的时钟预分频:

 $f_{CK\_CNT} = f_{CK\_PSC}/2^{~(PSCR[2:0])}$ 

预分频支持分频自动更新,即在更新事件发生后,能够自动改变预分频值。当 T4CEN 为 0 时,写入预分频寄存器的值也能直接加载实际应用的预分频寄存器中。

### 1.5.TIM4 中断

Timer4 只有一个中断请求源:

● 更新中断(计数器上溢或计数器初始化)

在用这些中断之前需要提前打开 TIM4IER 寄存器中的中断使能位(T4UIE)。

不同的中断源还可以配置通过 TIM4EGR 寄存器来产生(软件产生中断 T4UG)。

### 1.6. Timer4 寄存器表

名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	复位值
TIM4CR1	0x112	T4ARPE	_	T4CKS	5[1:0]	T4OPM	T4URS	T4UDIS	T4CEN	0-00 0000
TIM4IER	0x113	_	1	_	_	_	_	_	T4UIE	0
TIM4SR	0x114	_	1	_	_	_	_	_	T4UIF	0
TIM4EGR	0x115	_	_	_	_	_	_	_	T4UG	0
TIM4CNTR	0x116				T4CN7	Γ[7:0]				0000 0000
TIM4PSCR	0x117	_	_	_	_	_		T4PSC[2:0]		000
TIM4ARR	0x118				T4ARI	R[7:0]				0000 0000



# 1.6.1. TIM4CR1, 地址 0x112

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0					
Name	T4ARPE	reversed	T4CK	S[1:0]	T4OPM	T4URS	T4UDIS	T4CEN					
Reset	0	_	0	0	0	0	0	0					
Туре	RW	RO-0	RO	RO	RW	RW	RW	RW					
7	T4ARPE: 自	动预装载允许位			•	•							
	0: TIM1_ARE	R寄存器没有缓冲	中,它可以被直	接写入;									
	1: TIM1_ARF	R寄存器由预装	载缓冲器缓冲。										
6	保留位,读0					•							
5:4	T4CKS: Time	T4CKS: Timer4时钟选择位         00: 系统时钟/主时钟         01: 内部快时钟HIRC         10: LP时钟,只有当FOSC选择LP模式时才有意义											
	00: 系统时钟												
	01: 内部快时												
	10: LP时钟,												
	11: XT时钟,	只有当FOSC选	择XT模式时才不	<b></b>									
3	T4OPM: 单版	永冲模式											
		新事件时, 计数											
	1: 在发生下-	一次更新事件(清	除CEN位)时,ì	十数器停止。									
2	T4URS: 更新												
		允许产生更新事		·事件产生一个	'更新中断:								
		(计数器上溢/下)	益)										
	软件设置UG位												
		引器产生的更新 会次文件更新更	件 回口去火工	· 和声从少4日	才产生更新中断,	**************************************							
		九叶产生更新争 (计数器上溢/下:		· 列事什及生的	才产生史新中断,	,升UIF直I:							
1	可任命恢史初 T4UDIS:禁止		(111.)										
1		L 文別 事件发生,产生	重新(JIFV)重件。										
	计数器溢出/下		∠λyr(OLV)∓TI.										
	产生软件更新												
			更件复位被缓存[	的寄存器被装。	入它们的预装载值	Í.							
		4 .41.				·- t置了UG位或时钶	·/触发控制器发出	了一个硬件					
		和预分频器被重		,									
0	T4CEN: 允许	于计数器											
	0: 禁止计数器	<b>是</b> ;											
	1: 使能计数器												
	注: 在软件设	置了CEN位后,	外部时钟、门挡	它模式和编码器	B模式才能工作。	然而触发模式可以	人自动地通过硬件	设置CEN位。					

# 1.6.2. TIM4IER, 地址 0x113

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Name		reversed									
Reset	_	_	1	_	_	_	1	0			



Туре	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RW				
0		<b>T4UIE</b> : 允许更新中断										
		0: 禁止更新中断;         1: 允许更新中断。										

# 1.6.3. TIM4SR, 地址 0x114

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0				
Name				reversed				T4UIF				
Reset	-	_	_	-	_	_	-	0				
Туре	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RW-0				
0	T4UIF: 更新中断标记											
	当产生更新事件时该位由硬件置1。它由软件清0。											
	0: 无更新事件	<b>非产生</b> ;										
	1: 更新事件等	<b>穿待响应。当寄</b> 存	字器被更新时该(	立由硬件置1:								
	若TIM1_CR1智	寄存器的UDIS=0	,当计数器上溢	或下溢时;								
	若TIM1_CR1智	寄存器的UDIS=0	、URS=0,当设	t置TIM1_EGR寄	存器的UG位软件	中对计数器						
	CNT重新初始	CNT重新初始化时;										
	若TIM1_CR1智	寄存器的UDIS=0	、URS=0,当计	数器CNT被触发	文事件重新初始化	.时 (参考0						
	从模式控制寄	存器TIM1_SMC	R)。									

# 1.6.4. TIM4EGR,地址 0x115

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Name				reversed	reversed						
Reset	-	-	_	-	-	-	-	0			
Type	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RO-0	RW			
0	0: 无动作; 1: 重新初始	置1,由硬件自动 化计数器,并产				f0(但是预分频系 RR的值。	数不变)。若在中	心对称模式下			

# 1.6.5. TIM4CNTR, 地址 0x116

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Name		T4CNT[7:0]									
Reset	0 0 0 0 0 0 0										



Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
7:0	T4CNT[7:0]:	计数器的8位值						

# 1.6.6. TIM4PSCR, 地址 0x117

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
Name		reve	ersed		T4PSC[3:0]					
Reset	_	_	_	_	0	0	0	0		
Type	RO-0	RO-0	RO-0	RW	RW	RW				
3:0	计数器的时钟。 PSCR包含了当	入的CK_PSC时 频率f <sub>CK_CNT</sub> 等于b b更新事件产生时	f <sub>CK_PSC</sub> /2 <sup>(PSC[3:0])</sup> 。	预器寄存器的值(	包括由于清除T	IMx_EGR寄存器	的UG位产生的计	一数器清除事		

# 1.6.7. TIM4ARR,地址 0x118

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0			
Name				T4ARR[7:0	]						
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0			
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			
7:0	T4ARR[7: 0]:	<b>T4ARR[7: 0]</b> : 自动重装载的8位值									
	ARR包含了将要装载入实际的自动重装载寄存器的值。										
	当自动重装载的	]值为空时,计数	器不工作。								



### 2应用范例

```
//*******************
  文件名: TEST_62F08x_TIM4.c
        FT62F08x-TIM4 功能演示
  功能:
  IC:
       FT62F088 LQFP32
  内部:
         16M
  empno: 500
  说明:
        程序通过 TIM4 中断在 RB3 输出频率为 4K 的方波
  参考原理图 TEST_62F08x_sch.pdf
//********************
#include "SYSCFG.h"
//*********************
#define unchar
            unsigned char
#define
     unint
            unsigned int
            unsigned long
#define unlong
#define DemoPortOut RB3
#define DemoPortIn
                RC3
//volatile unchar mydata; //全局查看变量定义
/*_____
  函数名:中断
  功能:
  输入:
        无
  输出:
void interrupt ISR(void)
                      //PIC_HI-TECH 使用
  if(T4UIE && T4UIF)
                           //写 1 清零标志位
     T4UIF = 1;
     DemoPortOut = ~DemoPortOut; //翻转电平
  }
}
```

```
函数名: POWER_INITIAL
          上电系统初始化
   功能:
   输入:
          无
          无
   输出:
void POWER_INITIAL(void)
   OSCCON = 0B01110001;
                       //16MHZ 1:1
   //BIT7~BIT4:
              主
                  时
                      钟
                           (
                             系 统 时
                                                        比
                                                           选
                                         钟
                                            )
                                                分
                                                    频
0111(1:1), 0110(1:2), 0101(1:4), 0100(1:8), 0011(1:16), 0010, (1:32), 0001(1:64), 1xxx(1:128), 0000(32kH)
z LIRC)
   //BIT3:振荡器起振超时状态位。1: 器件运行在 FOSC<2:0>指定的外部时钟之下; 0: 器件
运行在内部振荡器之下
   //BIT2:高速内部时钟状态。 1: HIRC is ready; 0: HIRC is not ready
   //Bit1: 低速内部时钟状态。1: LIRC is ready; 0: LIRC is not ready
   //Bit0:系统时钟选择位。1: 系统时钟选择为内部振荡器; 0: 时钟源由 FOSC<2:0>决定
   INTCON = 0;
                       //暂禁止所有中断
   PORTA = 0B0000000000;
                       //PA 输入输出 0-输出
   TRISA = 0B111111110;
   PORTB = 0B000000000;
   TRISB = 0B11110111;
                       //PB 输入输出 0-输出 1-输入
   PORTC = 0B000000000;
   TRISC = 0B111111110;
                       //PC 输入输出 0-输出 1-输入
   //PD 输入输出 0-输出 1-输入
   TRISD = 0B111111111;
   WPUA = 0B000000000;
                       //PA 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUB = 0B000000000;
                       //PB 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUC = 0B000000000;
                       //PC 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
   WPUD = 0B00000000;
                       //PD 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
                       //PA 端口上拉控制 1-开下拉 0-关下拉
   WPDA = 0B000000000;
   WPDB = 0B000000000:
                       //PB 端口上拉控制 1-开下拉 0-关下拉
                       //PC 端口上拉控制 1-开下拉 0-关下拉
   WPDC = 0B000000000:
   WPDD = 0B00000000;
                       //PD 端口上拉控制 1-开下拉 0-关下拉
                       //PORTA,PORTB 源电流设置最大
   PSRC0 = 0B111111111;
```

//BIT7~BIT6:PORTB[7:4]源电流能力控制,BIT5~BIT4:PORTB[3:0]源电流能力控制 //BIT3~BIT2:PORTA[7:4]源电流能力控制,BIT1~BIT0:PORTA[3:0]源电流能力控制



```
PSRC1 = 0B111111111;
                       //PORTC,PORTD 源电流设置最大
   //BIT7~BIT6:PORTD[7:4]源电流能力控制,BIT5~BIT4:PORTD[3:0]源电流能力控制
   //BIT3~BIT2:PORTC[7:4]源电流能力控制,BIT1~BIT0:PORTC[3:0]源电流能力控制
   PSINK0 = 0B111111111;
                       //PORTA 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK1 = 0B111111111;
                       //PORTB 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK2 = 0B11111111; //PORTC 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
   PSINK3 = 0B11111111; //PORTD 灌电流设置最大 0:最小, 1:最大
                        //全为数字管脚
   ANSELA = 0B000000000;
}
* 函数名称: DelayUs
         短延时函数 --16M-2T--大概快 1%左右.
   功能:
* 输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time Us
* 返回参数:无
void DelayUs(unsigned char Time)
   unsigned char a;
   for(a=0;a<Time;a++)
      NOP();
}
* 函数名称: DelayMs
   功能:
          短延时函数
   输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time ms
   返回参数:无
void DelayMs(unsigned char Time)
   unsigned char a,b;
   for(a=0;a<Time;a++)
      for(b=0;b<5;b++)
          DelayUs(197); //快 1%
   }
```



```
函数名称: DelayS
  功能:
         短延时函数
  输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time S
* 返回参数:无
*/
void DelayS(unsigned char Time)
   unsigned char a,b;
   for(a=0;a<Time;a++)
      for(b=0;b<10;b++)
         DelayMs(100);
   }
}
* 函数名称: Time4Initial
  功能:
* 输入参数:
  返回参数:无
void Time4Initial(void)
   PCKEN |=0B00001000;
                       //TIME4 模块时钟使能
   //CKOCON=0B00110000;
   //TCKSRC=0B00000011;
   TIM4CR1
           =0B00000101;
   //BIT7: 0: TIM1_ARR 寄存器没有缓冲,它可以被直接写入; 1: TIM1_ARR 寄存器由预装
载缓冲器缓冲。
   //BIT6:保留
   //BIT5~BIT4:timer4 时钟选择位。
            //00: 系统时钟/主时钟
            //01: 内部快时钟 HIRC
            //10: LP 时钟, 只有当 FOSC 选择 LP 模式时才有意义
            //11: XT 时钟,只有当 FOSC 选择 XT 模式时才有意义
  //BIT3:
            0: 在发生更新事件时, 计数器不停止;
   //
            1: 在发生下一次更新事件(清除 CEN 位)时, 计数器停止。
```

//BIT2:

// 0: 如果 UDIS 允许产生更新事件,则下述任一事件产生一个更新中断:

//寄存器被更新(计数器上溢/下溢)

//软件设置 UG 位

//时钟/触发控制器产生的更新

// 1: 如果 UDIS 允许产生更新事件,则只有当下列事件发生时才产生更新中断, 并 UIF 置 1:

//寄存器被更新(计数器上溢/下溢)

//BIT1:

//

0: 一旦下列事件发生,产生更新(UEV)事件:

//计数器溢出/下溢

//产生软件更新事件

//时钟/触发模式控制器产生的硬件复位被缓存的寄存器被装入它们的预装

载值。

// 1: 不产生更新事件,影子寄存器(ARR、PSC、CCRx)保持它们的值。如果设置了 UG 位或时钟/触发控制器发出了一个硬件复位,则计数器和预分频器被重新初始化。

// BIT0: 0: 禁止计数器; 1: 使能计数器。

### TIM4IER=0B00000001;

//BIT0: 0: 禁止更新中断; 1: 允许更新中断。

### TIM4ISR = 0B00000000;

//BIT0:当产生更新事件时该位由硬件置 1。它由软件写 1 清 0

//0: 无更新事件产生;

//1: 更新事件等待响应。当寄存器被更新时该位由硬件置 1:

//若 TIM4 CR1 寄存器的 UDIS=0,当计数器上溢或下溢时;

//若 TIM4\_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0, 当设置 TIM4\_EGR 寄存器的 UG 位 软件对计数器

//CNT 重新初始化时;

//若 TIM4\_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0,当计数器 CNT 被触发事件重新初始 化时。

### TIM4EGR =0B00000000;

//BIT0:该位由软件置 1,由硬件自动清 0。

//0: 无动作;

//1: 重新初始化计数器,并产生一个更新事件。注意预分频器的计数器也被清 0(但是预分频系数不变)。若在中心对称模式下或 DIR=0(向上计数)则计数器被清 0; 若 DIR=1(向下计数)则计数器取 TIM1\_ARR 的值。



TIM4CNTR=0; //TIM4 8 位计数器

### TIM4PSCR=0B00000100;

//预分频器对输入的 CK PSC 时钟进行分频。

//计数器的时钟频率 fCK\_CNT 等于 fCK\_PSC/2(PSC[2:0])。PSC[7:3]由硬件清 0。

//PSCR 包含了当更新事件产生时装入当前预分频器寄存器的值(包括由于清除 TIMx\_EGR 寄存器的 UG 位产生的计数器清除事件)。这意味着如要新的预分频值生效,必须产生更新事件或者 CEN=0。



Fremont Micro Devices (SZ) Limited

#5-8, 10/F, Changhong Building, Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057

Tel: (86 755) 86117811 Fax: (86 755) 86117810

Fremont Micro Devices (Hong Kong) Limited

#16, 16/F, Blk B, Veristrong Industrial Centre, 34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong

Tel: (852) 27811186 Fax: (852) 27811144

Fremont Micro Devices (USA), Inc.

42982 Osgood Road Fremont, CA 94539

Tel: (1-510) 668-1321 Fax: (1-510) 226-9918

Web Site: <a href="http://www.fremontmicro.com/">http://www.fremontmicro.com/</a>

\* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). All other names are the property of their respective own.